

3. Единицы, поворот и плоскость

Перед импортом и экспортом включите мировую (глобальную) систему координат MCK/WCS в активном чертеже AutoCAD: введите _UCS, затем _World. При смещенной или повернутой локальной ПСК импорт останавливается с сообщением об ошибке; прежняя геометрия Results сохраняется. Программа не переключает систему координат автоматически.

Рисуйте в миллиметрах: сторона 1000 мм должна иметь длину 1000, диаметр 20 мм - 20. Импорт всегда принимает координаты и размеры в мм, площади в мм2, инерции в мм4. INPUT/OUTPUT книги и единицы чертежа не меняют этот масштаб.

Размещайте сечение в плоскости XY мировой системы координат при Z = 0. Повернутое в этой плоскости сечение допускается. Наклонные или неплоские контуры, сплайны и эллипсы не поддерживаются.