ADS 集成开发环境及 EasyJTAG 仿真器应用

ADS 集成开发环境是 ARM 公司推出的 ARM 核微控制器集成开发工具,英文全称为 ARM Developer Suite,成熟版本为 ADS1.2。ADS1.2 支持 ARM10 之前的所有 ARM 系列微控制器,支持软件调试及 JTAG 硬件仿真调试,支持汇编、C、C++源程序,具有编译效率高、系统库功能强等特点,可以在 Windows98、Windows XP、Windows2000 以及 RedHat Linux 上运行。

这里将简单介绍使用 ADS1.2 建立工程,编译连接设置,调试操作等等。最后还介绍了基于 LPC2100 系列 ARM7 微控制器的工程模板的使用,EasyJTAG 仿真器的安装与使用。

一、ADS 1.2 集成开发环境的组成

ADS 1.2 由 6 个部分组成,如表 1 所示。

表 1 ADS 1.2 的组成部分

名称	描述	使用方式				
	ARM 汇编器,					
代码生成工具	ARM 的 C、C++编译器 ,	由 CodeWarrior IDE 调用				
	Thumb 的 C、C++编译器,					
	ARM 连接器					
集成开发环境	CodeWarrior IDE	工程管理,编译连接				
	AXD,					
调试器	ADW/ADU ,	仿真调试				
	armsd					
指令模拟器	ARMulator	由 AXD 调用				
ARM 开发包	一些底层的例程 ,	一些实用程序由 CodeWarrior				
	实用程序(如 fromELF)	IDE 调用				
ARM 应用库	C、C++函数库等	用户程序使用				

由于用户一般直接操作的是 CodeWarrior IDE 集成开发环境和 AXD 调试器,所以这一章我们只介绍这两部分软件的使用,其它部分的详细说明参考 ADS 1.2 的在线帮助文档或相关资料。

1. CodeWarrior IDE 简介

ADS 1.2 使用了 CodeWarrior IDE 集成开发环境,并集成了 ARM 汇编器、ARM 的 C/C++编译器、Thumb 的 C/C++编译器、ARM 连接器,包含工程管理器、代码生成接口、语法敏感(对关键字以不同颜色显示)编辑器、源文件和类浏览器等等。CodeWarrior IDE 主窗口如图 1 所示。




图 1 CodeWarrior 开发环境

2. AXD 调试器简介

AXD 调试器为 ARM 扩展调试器(即 ARM eXtended Debugger),包括 ADW/ADU 的所有特性,支持硬件仿真和软件仿真(ARMulator)。AXD 能够装载映像文件到目标内存,具有单步、全速和断点等调试功能,可以观察变量、寄存器和内存的数据等等。AXD 调试器主窗口如图 2 所示。




图 2 AXD 调试器

二、工程的编辑

1. 建立工程

点击 WINDOWS 操作系统的【开始】->【程序】->【ARM Developer Suite v1.2】->【CodeWarrior for ARM Developer Suite】起动 Metrowerks CodeWarrior ,或双击" CodeWarrior for ARM Developer Suite"快捷方式起动。启动 ADS1.2 IDE 如图 3 所示。




图 3 启动 ADS1.2 IDE

点击【File】菜单,选择【New...】即弹出New对话框,如图4所示。




图 4 New 对话框

选择工程模板为 ARM 可执行映象(ARM Executable Image)或 Thumb 可执行映象 (Thumb Executable Image) 或 Thumb、ARM 交织映象(Thumb ARM Interworking Image),然后在【Location】项选择工程存放路径,并在【Project name】项输入工程名称,点击【确定】按钮即可建立相应工程,工程文件名后缀为 mcp(下文有时也把工程称为项目)。

2. 建立文件

建立一个文本文件,以便输入用户程序。点击"New Text File"图标按钮,如图 5所示。




图 5 "New Text File"图标按钮

然后在新建的文件中编写程序,点击"Save"图标按钮将文件存盘(或从【 \underline{F} ile】菜单选择【 \underline{S} ave】),输入文件全名,如 TEST1.S。注意,请将文件保存到相应工程的目录下,以便于管理和查找。

当然,您也可以 New 对话框选择【File】页来建立源文件,如图 4 所示,或使用其它文本编辑器建立或编辑源文件。

3. 添加文件到工程

如图 6 所示,在工程窗口中【Files】页空白处右击鼠标,弹出浮动菜单,选择"Add Files..."即可弹出"Select files to add..."对话框,选择相应的源文件(可按着 Ctrl 键一次选择多个文件),点击【打开】按钮即可。

另外,用户也可以在【Project】菜单中选择【Add Files...】来添加源文件,或使用 New

对话框选择【File】页来建立源文件时选择加入工程(即选中 "Add to Project"项)。添加文 件操作如图 6、图 7 所示。




图 6 在工程窗口中添加源文件




图 7 Select files to add...对话框

4. 编译连接工程

如图 8 所示为工程窗口中的图标按钮 ,通过这些图标按钮 ,您可以快速的进行工程设置、 编译连接、启动调试等等(在不同的菜单项上可以分别找到对应的菜单命令)。它们从左至右 分别为:

DebugRel Settings...

工程设置,如地址设置、输出文件设置、编译选项等, 其中 DebugRel 为当前的生成目标(target system)。

Synchronize Modification Dates 同步修改日期,检查工程中每个文件的修改日期,若 发现有更新(如使用其它编辑器编辑源文件),则在 Touch 栏标记""。

Make 编译连接(快捷键为 F7)。

Debug 启动 AXD 进行调试(快捷键为 F5)。

Run 启动 AXD 进行调试,并直接运行程序。

Project Inspector 工程检查,查看和配置工程中源文件的信息。



图 8 工程窗口中的图标按钮




图 9 DebugRel Settings 窗口

点击"DebugRel Settings…"图标按钮,即可进行工程的地址设置、输出文件设置、编译选项等,如图 9 所示。在"ARM Linker"对话框设置连接地址,在"Language Settings"中设置各编译器的编译选项。

对于简单的软件调试,可以不进行连接地址的设置,直接点击工程窗口的"Make"图标按钮,即可完成编译连接。**若编译出错,会有相应的出错提示,双击出错提示行信息,编辑窗即会使用光标指出当前出错的源代码行**,编译连接输出窗口如图 10 所示。同样,您可以在【<u>Project</u>】菜单中找到相应的命令。




图 10 编译连接输出窗口

如图 11 所示, Touch 栏用于标记文件是否已编译, 若打上""则表明对应文件需要重新编译。Touch 栏用于标记文件是否已编译, 若打上""则表明对应文件需要重新编译。可以通过单击该栏位置来设置/取消符号"", 或将工程目录下的*.tdt 文件删除也可以使整个工程源文件均打上""。




图 11 工程窗口中 Make 操作

5. 打开旧工程

点击【 \underline{F} ile】菜单,选择【 \underline{O} pen...】即弹出"打开"对话框,找到相应的工程文件(*.mcp), 单击【打开】即可。在工程窗口的【 \underline{F} iles】页中,双击源程序的文件名即可打开该文件进行 编辑。

三、工程的调试

1. 选择调试目标




图 12 Choose Target 窗口

当工程编译连接通过后,在工程窗口中点击"Debug"图标按钮,即可启动AXD进行调试(也可以通过【开始】菜单起动AXD)。点击菜单【Options】选择【Configure Target...】,即弹出 Choose Target 窗口,如图 12 所示。在没有添加其它仿真驱动程序前,Target 项中只有两项,分别为 ADP(JTAG 硬件仿真)和 ARMUL(软件仿真)。

选择仿真驱动程序后,点击【File】选择【Load Image...】加载 ELF 格式的可执行文件,即*.axf 文件。说明:当工程编译连接通过后,在"工程名\工程名_Data\当前的生成目标"目录下就会生成一个*.axf 调试文件。比如工程 TEST,当前的生成目标 Debug,编译连接通过后,则在...\TEST\TEST_Data\Debug 目录下生成 TEST.axf 文件。

2. 调试工具条

AXD 运行调试工具条如图 13 所示,调试观察窗口工具条如图 14 所示,文件操作工具条如图 15 所示。



图 13 运行调试工具条

- 全速运行(Go)
- 停止运行(Stop)
- 单步运行(Step In),与 Step 命令不同之处在于对函数调用语句, Step In 命令将进入

该函数。

- 单步运行(Step),每次执行一条语句,这时函数调用将被作为一条语句执行。
- 单步运行(Step Out),执行完当前被调用的函数,停止在函数调用的下一条语句。
- 运行到光标(Run To Cursor),运行程序直到当前光标所在行时停止。
- 设置断点(Toggle BreakPoint)

图 14 调试观察窗口工具条

- 打开寄存器窗口(Processor Registers)
- 打开观察窗口(Processor Watch)
- 打开变量观察窗口(Context Variable)
- 打开存储器观察窗口(Memory)
- 型 打开反汇编窗口(Disassembly)



图 15 文件操作工具条

- 加载调试文件(Load Image)
- 重新加载文件(Reload Current Image)。由于 AXD 没有复位命令,所以通常使用 Reload 实现复位(直接更改 PC 寄存器为零也能实现复位)。

四、LPC2100 系列 ARM7 微控制器工程模板

在第二节介绍新建立工程时,我们已经接触了 ADS1.2 提供的几个标准工程模板,使用各个模板建立的工程,它们的各项设置均有不同之处,方便生成不同结构的代码,如 ARM可执行映象(生成 ARM 指令的代码)或 Thumb 可执行映象(生成 Thumb 指令的代码),或 Thumb、ARM 交织映象(生成 Thumb、ARM 指令交织的代码)。

针对 LPC2100 系列 ARM7 微控制器,我们定义了 6 个工程模板,这些模板一般包含的设置信息有 FLASH 起始地址 0x000000000、片内 RAM 起始地址 0x40000000、编译连接选项及编译优化级别等等 模板中包含了 LPC2100 系列 ARM7 微控制器的起动文件,包括 IRQ.S、STARTUP.S、TARGET.C;模板还包含了 LPC2100 系列 ARM7 微控制器的头文件(如:LPC2294.h 和 LPC2294.inc,LPC2294 的寄存器是向下兼容的),分散加载描述文件(如:mem_a.scf、mem_b.scf、mem_c.scf)等等。

1. 为 ADS1.2 增加 LPC2100 专用工程模板

将工程模板的所有目录(工程模板可以在 http://www.zlgmcu.com/tools/kaifaban/Easy ARM2100.asp 网页下载得到)拷贝到" <ADS1.2 安装目录>\Stationery\"即可,操作如图 16 和图 17 所示。这个步骤只需 1 次,以后就可以直接使用工程模板了。




图 16 选择拷贝的文件和目录




图 17 复制文件目录

2. 使用 LPC2100 专用工程模板建立工程

启动 ADS1.2 IDE,点击【 \underline{F} ile】菜单,选择【 \underline{N} ew...】即弹出 New 对话框,如图 18 所示。由于事先增加了 LPC2100 专用工程模板,所以在工程模板栏中多出几项工程模板选项。




图 18 增加的工程模板

其中:

ARM Executable Image for lpc2100 : 无操作系统时所有 C 代码均编译成 ARM 指令的工程模板。

asm for lpc2100 : 汇编程序工程模板。

Thumb ARM Interworking Image for lpc2100 : 无操作系统时部分C代码编译为ARM指令,部分C代码编译为Thumb指令的工程模板。

Thumb Executable Image for lpc2100 : 无操作系统时所有 C 编译成 Thumb 指令的工程模板。

ARM Executable Image for UCOSII(for lpc2100) :所有 C 代码均编译为 ARM 指令的 μC/OS-II 工程模板

Thumb Executable Image for UCOSII(for lpc2100) : 部分 C 代码编译为 ARM 指令, 部分 C 代码编译为 Thumb 指令的μC/OS-II 工程模板 (使用μC/OS-II 时, 不可能所有代码均编译成 Thumb 指令)。

用户选择相应的工程模板建立工程,如图 19 所示为使用 ARM Executable Image for lpc2100 工程模板建立的一个工程。工程有三个生成目标(target system): DebugInRAM、DebugInFLASH和 RelInFLASH,它们的配置如表 2 所示。工程模板已经将相应的编译参数设置好了,可以直接使用即可。

注意:选用 Rel InFLASH 目标时,将会对 LPC2100 芯片(除 LPC2106/2105/2104 外)进行加密。加密的芯片只能使用 ISP 进行芯片全局擦除后,才能恢复 JTAG 调试及 ISP 读/写操作。

注意:模板是按片内 RAM 为 16K 字节设计的,对于 LPC2106/2105 芯片,需要更改堆栈区(STACKS)起始地址为0x40010000/0x40008000(文件mem_a.scf、mem_b.scf 和 mem_c.scf);使用 DebugInRAM 目标时,可以更改变量区(IRAM)起始地址(文件 mem_b.scf),比如0x40006000,以获得合适的执行区大小(即代码区)。

target system	分散加载描述文件	调试入口点地址	C 优化等级	应用说明
DebugInRAM	mem_b.scf	0x40000000	Most	片内 RAM 调试模式 ,程序
				在片内 RAM 中
DebugInFLASH	mem_c.scf	0x00000000	Most	片内 FLASH 调试模式,程
				序在片内 FLASH 中
RelInFLASH	mem_a.scf	0x00000000	Most	片内 FLASH 工作模式,程
				序在片内 FLASH 中

表 2 LPC2100 专用工程模板 target system 配置




图 19 用 LPC2100 专用工程模板建立的工程

五、EasyJTAG 仿真器的安装与应用

EasyJTAG 仿真器是广州周立功单片机发展有限公司开发的 LPC2000 系列 ARM7 微控制器的 JTAG 仿真器,支持 ADS1.2 集成开发环境,支持单步、全速及断点等调试功能,支持下载程序到片内FLASH和特定型号的片外FLASH 采用 ARM 公司提出的标准 20 脚 JTAG 仿真调试接口。其主要特点如下:

采用 RDI 通讯接口,无缝嵌接 ADS1.2 和其它采用 RDI 接口的 IDE 调试环境。 高达 1M 速率的 JTAG 时钟驱动。

采用同步 Flash 刷新技术 (synFLASH), 同步下载用户代码到 Flash 中,即下即调。 采用同步时序控制技术 (synTIME), 仿真可靠稳定。

支持 32 位 ARM 指令/16 位 THUMB 指令的混合调试。

增加映射寄存器窗口,方便用户查看/修改寄存器数值。

微型体积设计,方便用户灵活使用。

EasyJTAG 仿真器外观如图 20 所示,其驱动程序可在 http://www.zlgmcu.com/tools/kaifa ban/EasyARM2100.asp 网页下载获得)。



图 20 EasyJTAG 仿真器实物外观

1. 安装 EasyJTAG 仿真器

首先,将 EasyJTAG 仿真器的驱动程序(比如 EasyJTAG_drive 目录下的所有文件)复制到 ADS 的 BIN 目录,如 C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\BIN。

接着,将 EasyJTAG 仿真器的 25 针接口通过并口延长线与 PC 机的并口连接,将 EasyJTAG 仿真器的 20 针接口通过 20 PIN 连接电缆接到目标板(使用 LPC2000 系列微控制器的目标板)的 JTAG 接口上,然后给目标板供电。LPC2100 系列 ARM7 微控制器 JTAG 电路设计参考图 21, LPC2106/2105/21004 微控制器的 JTAG 接口电路有些不同,如图 22 所示 (使用主 JTAG 接口)。




图 21 LPC2100 的 JTAG 电路原理




图 22 LPC2104 的 JTAG 电路原理

然后,进入 AXD 调试环境,打开【Options 】->【Configure Target...】,弹出 Choose Target 窗口,如图 12 所示。点击" ADD "添加仿真器的驱动程序,在添加文件窗口选择如 C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\BIN 目录下的 EasyJTAG.dll,点击"打开"即可。

说明:点击 Windows 系统的【开始】->【程序】->【ARM Developer Suite v1.2】-> 【AXD Debugger】可以直接运行 AXD 软件。

注意: 若在添加文件窗口中没有显示 DLL 文件,请设置 WINDOWS 文件浏览窗口的"文件夹选项(0)…",将查看页中的"隐藏文件"项选用"显示所有文件"。

2. 使用 EasyJTAG 仿真器

将计算机并口与 EasyJTAG 仿真器连接,并将仿真器 JTAG 口接头插入目标板的 JTAG接口上,通过 AXD 软件的设置即可进行仿真调试。

(1) 仿真器设置

在 AXD 调试环境, 打开【Options】->【Configure Target...】, 弹出 Choose Target 窗口, 在"Target Environments"框中选择"EasyJTAG..."项。

点击 "Configure"按钮,进入"EasyJTAG Setup"设置窗口,见图 23。在"ARMcore" 项中选取 CPU 类型,在"Options"项中选择 Halt and reset。然后点击"OK",再点击"OK",此时 EasyJTAG 将会进行连接(目标板)的操作。

注意:有时,AXD 会弹出如图 25 所示的错误对话框,或者类似的对话框,此时可以点击 "Connect mode...",然后选择 "ATTACH..."项确定,再点击 "Restart"。若 EasyJTAG 正确连接目标板,AXD 代码窗口将显示空白,接下来就可以使用【File】->【Load Image...】加载调试文件,进行JTAG 调试。




图 23 "EasyJTAG Setup"设置窗口

EasyJTAG 设置选项说明:

ARMcore 项,选择 CPU 型号;

Tap No.项,当 CPU 为 LPC2106/2105/2104 时,选择主/从 JTAG 调试口,Tap1 为主,Tap2 为从;

Connection,硬件连接接口选择;

Halt Mode, 停机模式选择,包含 Halt program(停止 CPU)和 Halt and reset(复位然后停

止 CPU)两项;

Aux. Option,辅助选项,包含 Step In Interrupt(允许单步运行进入中断)和 Erase Flash when need(允许 EasyJTAG 擦除 Flash)两项;

Flash Type ,片外 FLASH 型号选择 ,可支持两块 FLASH 芯片 ,当 ARMcore 选择 LPC2200 系列 CPU 时此项才有效。当程序需要下载到片外 FLASH 时 , EasyJTAG 仿真器会按所选芯片型号进行擦除/编程。

Flash 0 Addrss, 第一块 Flash 的地址设置, 当 ARMcore 选择 LPC2200 系列 CPU 时此项才有效。

Flash 1 Addrss, 第二块 Flash 的地址设置, 当 ARMcore 选择 LPC2200 系列 CPU 时此项才有效。

(2) 仿真器的应用问题

在 ADS1.2 IDE 环境中按 F5 键或 Debug 图标按钮即可直接进入 AXD,但有时会出现如图 24 所示的提示,处理方法是点击"确定",然后在弹出的 Load Session 窗口中点击"取消"。若进入 AXD 后,主调试窗口没有任何代码,且【File】->【Load Image...】菜单项无效时,此时需要重新打开【Options】->【Configure Target...】点击"OK",再点击【File】选择【Load Image...】加载调试文件。



图 24 session 文件错误提示

在进入 AXD 调试环境后,有时会弹出 Fatal AXD Error 窗口,如图 25 所示,此时可以点击 "Connect mode...",然后选择"ATTACH ..."项确定,再点击"Restart"。接下来就可以使用【File】->【Load Image...】加载调试文件,进行 JTAG 调试。

注意:对于有的 PC 机, EasyJTAG 不能正确连接目标板,总是弹出错误对话框,这时可以检查并口连接是否可靠,检查并口上是否接有软件狗,或者重新给目标板上下电。另外,在 PC 机的 CMOS 设置里将并口模式设为 SPP 模式,设置并口的资源为 378H~37FH。




图 25 Fatal AXD 错误提示

片内外设的寄存器观察。在【System Views】->【Debugger Internals】即可打开 LPC2000

系列 ARM7 微控制器的片内外设寄存器窗口。有些寄存器是不能读出显示或读操作会影响其它寄存器的值,所以在片内外设寄存器窗口中不能找到,如果需要观察这些寄存器,可以使用存储器观察窗口(Memory)来实现。

使用 JTAG 下载程序到 FLASH。进入 AXD 调试环境,打开【Options】->【Configure Target...】,弹出 Choose Target 窗口,点击"Configure"按钮,进入"EasyJTAG Setup"设置窗口,在"FLASH"项中选择"Erase Flash when need",然后确定退出。这样,每次装载 FLASH 地址的调试文件时,将会擦除 FLASH 并下载代码到 FLASH 中。

六、固化程序

对于 LPC2100 系列 ARM7 微控制器芯片来说,固化程序到片内 FLASH 可通过两种方式实现:JTAG 接口下载和使用 ISP 功能下载。 不管使用哪一种方式,用户均要先设置编译链接的地址,即代码地址从 0x000000000 地址开始,比如使用 LPC2100 专用工程模板时,在生成目标选用 RelInChip,其分散加载描述文件 mem_c.scf 如程序清单 1 所示。

其中,ROM_LOAD 为加载区的名称,其后面的 0x00000000 表示加载区的起始地址(存放程序代码的起始地址),也可以在后面添加其空间大小,如"ROM_LOAD 0x00000000 0x20000"表示加载区起始地址为 0x00000000,大小为 128K 字节;ROM_EXEC 描述了执行区的地址,放在第一块位置定义,其起始地址、空间大小与加载区起始地址、空间大小要一致。从起始地址开始放置向量表(即 Startup.o(vectors, +First),其中 Startup.o 为 Startup.s 的目标文件,vectors 代表 vectors 段定义的代码),接着放置其它代码(即*(+RO));变量区 IRAM的起始地址为 0x40000000,首先放置 Startup.o(MyStacks),接着放置其它文件的变量(即*(+RW,+ZI));紧靠变量区之后的是系统堆空间(HEAP),放置描述为 Startup.o(Heap);由于ARM 的堆栈一般采用满递减堆栈,所以堆栈区(STACKS)起始地址设置为 0x40004000,放置描述为 Startup.o(Stacks)。

程序清单 1 用于固化程序的分散加载描述文件 mem_c.scf

```
{
    Startup.o (Stacks)
}
```

1. 使用 JTAG 接口下载

使用 JTAG 接口下载程序到 FLASH 是需要 JTAG 仿真器的支持。EasyJTAG 仿真器可支持 LPC2000 系列 ARM7 微控制器的片内 FLASH 下载,这样就可以使用这一功能将程序下载到 FLASH中,以便脱机运行。

首先设置 EasyJTAG 仿真器 ,参见图 26 ,注意 ARMcore 项一定要选择正确的 CPU 型号 , 否则可能会导致编程出错。




图 26 下载片内 FLASH 的 EasyJTAG 设置

然后将工程的生成目标选用 DebugInFLASH 或 RelInChip,编译链接,再按 F5 键进入 AXD 调试环境,在加载调试映像文件时即会下载程序到 FLASH 中。

实际上,只要你加载调试映像文件,且代码的地址设置为 FLASH 的地址,EasyJTAG 仿真器即把程序下载到指定的 FLASH 空间。

2. 使用 ISP 下载

LPC2100 系列 ARM7 微控制器芯片具有 ISP 功能,可以通过串口进行程序下载。

首先,选用工程的生成目标为 DebugInFLASH 或 RelInFLASH,这样工程连接时将会使用 mem c.scf 或 mem a.scf 分散加载描述文件,生成可固化到 FLASH 中的二进制代码。

然后,打开工程的 DebugInFLASH Settings 窗口,在 Target Settings 项中设置 Post-linker 选取 ARM fromELF (如图 27 所示)。




图 27 设置 Post-linker

接着,在 ARM formELF 项中设置输出文件类型,如设置为 Intel 32 bit Hex , 然后设置输出文件名,也可指定目录,若不指定目录,则生成文件存放在当前工程的目录中(如图 28 所示)。重新编译连接,编译通过即会生成指定的输出文件(比如:leddisp.hex)。




图 28 生成文件设置

生成 HEX 文件后,接下来使用串口延长线连接 PC 串口(如 COM1)和目标板 UART0(需要转换为 RS232 电平,如图 29 所示),并将目标板上的 ISP(JP1) 跳线短接。打开 LPC2000 Flash Utility 软件,并设置串口、波特率、系统晶振(注意,晶振频率项单位为 kHz)等,如图 30 所示。

设置好参数后 点击 Read Device ID 按钮 ,读取芯片 ID 号 若读取成功(状态栏显示" Read Part ID Successfully!"),则表明 ISP 连接成功。否则,当出错提示为复位 LPC2000 信息时,如图 31 所示,首先目标板上的复位键,然后再单击图 31 的"确定"按钮。

连接成功后,先使用"Erase"按钮擦除选定扇区的FLASH,然后在Filename 项中输入要下载的HEX文件全名,点击"Upload to Flash"按钮即开始下载程序。程序固化后,将ISP(JP1)跳线断开,重新复位系统即可运行程序。




图 29 LPC2100 的 ISP 电路原理




图 30 LPC2000 Flash Utility 软件设置



图 31 复位 LPC2000 提示