密级状态:绝密() 秘密() 内部资料(√) 公开()

文档编号: (芯片型号) - ASR6501(英文、数字)

ASR6501 LoRa V1.0 Release Notes

文件状态:	当前版本:	V1.0
[√] 正在修改	作者:	Qipan Li
[]正式发布	启动日期:	2018-7-4
	审核:	
	完成日期:	2018-7-4

翱捷科技(上海)有限公司

ASR Microelectronics Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)

版本历史

版本号	修改日期	作 者	修 改 说 明
V1. 0	2018. 07. 4	Qipan Li	Initial Version

Table of Contents

1	综述	<u>.</u>		4		
	主要功能					
			示意图			
	2.2		· 示意图			
	2.3	通信表	示意图	6		
	2.4	主要以	功能描述	7		
		2.4.1	支持 LoRaWan 协议栈	7		
		2.4.2	支持与 Ali 云的通信	7		
		2.4.3	支持 AT 命令集	8		

1 综述


ASR6501 集成了 Semtech 最新的 LoRa 芯片 SX1262,结合 Cypress PSoC4100S 的优良性能打造最小功耗的 LoRa 芯片模组。软件方面通过集成 Alios Things,完成了节点-网关-Ali 云的通信过程,并配备了 AT 命令用以用户交互。




2 主要功能

2.1 硬件示意图

ASR6501 硬件示意图如下描述, MCU 通过 SPI 完成与 LoRa 芯片的通讯, LoRa 芯片通过 DIO 中断 MCU 处理。




硬件开发板如下图,用户需要自行准备天线(增强传输距离),写有"UART"字样的 USB 口用来给开发板供电并当做串口 log 输出,写有"USB_DL"字样的 USB 口用来调试或者下载 Image。




2.2 软件示意图

Alios Things 内部集成 LoRaWAN 协议栈部分,ASR6501 完成对 AliOS Things 的对接并针对 SX1262 进行了部分 优化,提高节点的稳定性。



2.3 通信示意图

ASR6501 作为节点设备,软件具备 LoRaWan 功能完成与网关、网络服务器的通信,V1.0 版本已经通过了 Ali LoRaWan 认证,满足 LoRa 协议一致性要求,当前节点仅支持 ClassA、ClassC 模式,ClassB 模式暂不支持。 Ali 针对 CN470 频段作了划分,衍生出同频、异频的概念,ASR6501 节点同时支持同频、异频,因此网关部分需同时满足 Ali 对 LoRa 网关部分的要求。



2.4 主要功能描述

2.4.1 支持 LoRaWan 协议栈

Semtech 发起成立的 LoRa 联盟制定了 LoRaWan 协议栈,保证节点、网关、网络服务器的互联互通,当前 ASR6501 仅支持符合 Ali LoRa 标准的网关与 Ali 云通信。


支持的主要特征:

- 支持 LoRaWan 协议栈
- 支持 OTAA 入网
- 支持 ABP 入网
- Mac 命令识别和响应
- 上行数据和下行数据
- 支持 ClassA
- 支持 ClassC
- 支持同频、异频
- 通信频点随机切换
- 入网扫描

2.4.2 支持与 Ali 云的通信

ASR6501 支持的 AT 命令集能够满足向 Ali 云发送数据,同时通过 Ali 云物联网套件也可以向节点发送数据节点完成接受工作。

数据发送。



数据接受。



AT+TX 100:1

ASR6501:~# [6601377]Tx, Band 1, Freq: 472700b[6602540]Rx, Freq 472700000, DR 3, wÿ[6604529]rssi = -41, snr = 10, datarate = 3 rx: port = 10, len = 6 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36

2.4.3 支持 AT 命令集

下表是 ASR6501 支持的 AT 命令集,详细解释参考文档《ASR6501-AT-Commands-Introduction.pdf》

序列号	功能	指令	参数		信息存储
			带参数	不带参数	
1	列举支持的命令列表	AT+?	×	√	×
2	删除已存储的配置	AT+RM	×	√	×
3	APPEUI 配置和读取	AT+APPEUI	√	√	√
4	APPKEY 配置和读取	AT+APPKEY	√	√	√
5	DEVEUI 配置和读取	AT+DEUI	√	√	√
6	DataRate 配置和读取	AT+DR	√	√	X
7	ADR 配置和读取	AT+ADR	√	√	X
8	Class 配置和读取	AT+CLASS	√	√	√
9	SMASK 配置和读取	AT+SMASK	√	√	√
10	传输类型配置和读取	AT+CFM	√	√	X
11	Confirmed 数据重传次数配置	AT+CTRIALS	√	√	×
	和读取				
12	入网请求	AT+JOIN	X	√	X
13	传输数据	AT+TX	√	×	X
14	输出已接受的数据	AT+RX	X	√	X
15	数据传输周期配置和读取	AT+DCS	√	√	X
16	数据传输大小配置和读取	AT+TXSIZE	√	√	×
17	发送 LinkCheckReq 指令	AT+LINKCHECK	×	√	×
18	发射功率配置和读取	AT+TXPWR	√	√	X
19	入网方式配置和读取	AT+OTAA	√	√	X
20	debug 开关配置和读取	AT+DEBUG	√	√	X

21	DevAddr 配置和读取	AT+DEVADDR	√	√	×
22	NwkSKey 配置和读取	AT+NwkSKey	√	√	×
23	AppSKey 配置和读取	AT+AppSKey	√	√	×

