

深圳市艾利光科技有限公司

Application Note

# PCIE 采集卡 Demo 程序 使用方法

Note-2.4

# 版权声明

Copyright @2020 - 2022 深圳市艾利光科技有限公司

公司网站: www.aili-light.com

官方旗舰店:



邮箱:sea@ailiteam.com

电话: 0755-27218150

传真: 0755-27218150

微信公众号:



# 版本记录

版本号	Date	Authors	修改内容记录
V1. 0	2022/06/28	jimmy.xie	初版
V1. 1	2022/06/29	jimmy.xie	调整了 Windows 的
			部分
V1. 2	2022/07/06	jimmy.xie	新增 json 文件配
			置 sensor 的方式
			(python接口)

说明:

# 目录

版权	7声明		2
版本	记录		3
1.	C版	本	5
	1. 1.	系统环境	5
	1.2.	编译	5
		运行	
2.	2	non 版本	
	2. 1.	系统环境	8
		依赖库	
		运行	
3.	常り	[问题:	16

# 1. C版本

## 1.1. 系统环境

- 1) Linux 系统
  - Ubuntu 18.04
  - CMake 3.5 或以上
  - gcc version 7.5.0 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04)
  - opency 3.4.9 with gtk-2.0 (图像显示)
- 2) Windows 系统
  - Windows 10/11
  - CMake 3.5 或以上
  - Mingw gcc version 7.3-win32 20180312 (GCC)
  - Qt-5.14.10 (建议使用)

## 1.2. 编译


- 1) Linux 系统
  - mkdir build
  - cd build
  - cmake -DCMAKE\_INSTALL\_PREFIX=<install path>..
    如需要图像显示(已安装 opencv\*和 gtk2.0),增加选项:
    -DBUILD IMAGE DISP=ON
  - make
  - make install

\*要求 opencv 版本<4 (不包含 4)

2) Windows 系统 请参考 Linux 系统编译


## 1.3. 运行

1) 打开程序所在的目录(Windows 下为. exe 文件):



2) 初始化 sdk, 输入:

\$ sudo ./pcie\_sdk\_demo\_init -s 启动成功后,可看到如下画面:



如果出现错误,请检查 PCIE 采集卡的驱动是否安装正确。

- 3) 配置摄像头
  - \$ ./pcie\_demo\_service -set\_config (无需导入配置表,艾利光的模组) 或:
  - \$ ./pcie\_demo\_service -set\_config\_by\_file <filename>
     (如果需要导入配置表)

建议这里采用 python 版本的接口(比较灵活,不需要重新编译),请参考: 【配置摄像头】

- 4) 开始出图
  - \$ ./pcie\_demo\_service -stream\_on 建议这里采用 python 版本的接口(比较灵活,不需要重新编译),请参考: 【开始出图】
- 5) 打开 log 文件查看是否出图
  - Linux 下使用:
  - \$ tail -f alg\_sdk.log
  - Windows 可使用:
  - \$ Get-Content .\alg\_sdk.log -Wait

## 看到如下字样,说明出图成功:

```
ailiteam@ailiteam-MS-98K9: ~/jimmy.xie/pcie_sdk_demo/install/linux/bin
                                                                                      File Edit View Search Terminal Help
Index 1528919] [fps (HW) = 29.702971] [fps (SW) = 36.027264]
[4708/0x7f346a208700] 29  Jun 10:26:19.483  V [Monitor]  Frame Rate : [Channel 2] [
Index 1331839] [fps (HW) = 31.683168] [fps (SW) = 36.097561]
[4708/0x7f346a208700] 29  Jun 10:26:19.490  V [Monitor] Frame Rate : [Channel 4] [
Index 1272965] [fps (HW) = 30.693069] [fps (SW) = 36.097561]
[4708/0x7f346a208700] 29 Jun 10:26:19.496 V [Monitor] Frame Rate : [Channel 6] [
Index 1296912] [fps (HW) = 30.693069] [fps (SW) = 36.132812]
[4708/0x7f346a208700] 29  Jun 10:26:20.498  V [Monitor] Frame Rate : [Channel 6] [
Index 1296942] [fps (HW) = 29.615005] [fps (SW) = 34.930141]
[4708/0x7f346a208700] 29  Jun 10:26:20.506  V [Monitor] Frame Rate : [Channel 0] [
Index 1528949]  [fps (HW) = 30.602171]  [fps (SW) = 34.985424]
[4708/0x7f346a208700] 29  Jun 10:26:20.513  V [Monitor] Frame Rate : [Channel 2] [
Index 1331870] [fps (HW) = 29.615005] [fps (SW) = 34.951454]
[4708/0x7f346a208700] 29 Jun 10:26:20.520 V [Monitor] Frame Rate : [Channel 4] [
Index 1272993] [fps (HW) = 27.640671] [fps (SW) = 34.951454]
```

6) 显示图像

\$ sudo ./pice\_demo\_image\_disp -all 显示所有通道的图像 或:

\$ sudo ./pice\_demo\_image\_disp -c /image\_data/stream/xx 显示 xx 通道 (xx = [00 - 07]) 的图像 如果配置正确,会弹出图像窗口:



如果图像没有显示,请检查通道号是否正确,以及 PCIE 采集卡是否蓝灯慢闪,并查看 log 文件是否显示正在出图。

## 2. Python 版本

## 2.1. 系统环境

- 1) Linux 系统 Linux 系统要求为:
  - Ubuntu 18.04
  - Python 2.7.17 (default, Mar 18 2022) [GCC 7.5.0]
     或 Python 3.6.9 (default, Mar 15 2022) [GCC 8.4.0]
- 2) Windows 系统
  - Windows 10/11
  - Python 3.10.5 (Jun 6 2022) [MSC v. 1929 64 bit (AMD64)] on win32

## 2.2. 依赖库

请使用 pip 安装所需的依赖库:

- \$ pip install <lib-name>
- 如需使用其他的源(例如清华源),可以加上:
- \$ pip install <lib-name> -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple如需指定版本号,可以加上:
- \$ pip install lib-name==xx.xx.xx.xx> xx. xx. xx. xx 为库的版本号,例如 3. 4. 9. 31
- 1) Linux


Python	2. 7. 17
numpy	1. 16. 6
opency-python	3. 4. 9

## 2) Windows

Python	3. 10. 5
numpy	1. 23. 0
opencv-python	4. 6. 0

## 2.3. 运行


1) 打开包含脚本的文件夹:



2) 打开终端 Terminal (Windows 下可用 PowerShell) 如果是 Linux 系统,输入:\$ sudo python init\_sdk.py 可以看到运行结果如下:

如果是 Windows 系统,输入:

\$ python init\_sdk.py



## 3) 配置摄像头

#### ● 方式一:

\$ python set\_sensor\_config.py 该方法仅针对艾利光的模组

#### ● 方式二:

\$ python set\_sensor\_config\_from\_file.py

该方法通过读取配置文件导入 sensor 的配置表,适用于所有类型的模组(包括非艾利光的模组)

## ● 方式三:

\$ python set\_sensor\_from\_json.py --json\_file=<path\_to\_json\_file>
--channel=xx

该方式通过 json 文件导入配置, <path\_to\_json\_file>即 json 文件的地址 (可用相对路径),xx 表示配置的解串器通道号(这里的设置优先级高于 json 文件中的解串器通道号)。

方式三的好处是无需提前修改 python 文件,只要找到对应的 json 文件,把 路径提供给 json\_file 这个参数即可。

运行结果如下(方式一):

方式三:

如果看到 result = 0 的返回值,说明配置下发成功。 此时可以检查采集卡的通道指示灯是否为蓝灯慢闪,如果是,说明配置执行 成功,否则可能是 PCIE 采集卡的硬件问题,或者通道配置错误。

#### 4) 开始出图

#### ● 方式一:

\$ python stream\_on.py 该方法需要提前修改好 stream on.py 文件中对应的通道编号

#### ● 方式二:

\$ python stream\_on\_by\_channel.py --channel='x,y,z,w' 该方法无需修改 python 文件,只要在命令中加 channel 参数即可,这里的 x,y,z,w 表示要出图的通道号,例如'0,2,4,6'等等。

可以看到结果如下(方法一):

## 方式二:

```
ailiteam@ailiteam-MS-98K9: ~/jimmy.xie/pcie_sdk_demo/src/python

File Edit View Search Terminal Help

ailiteam@ailiteam-MS-98K9: ~/jimmy.xie/pcie_sdk_demo/src/python$ python stream_on
_by_channel.py --channel='0,1'
stream on channel [0]
stream on channel [1]
Request took 101 milliseconds.
result = 0
-------finish-------
ailiteam@ailiteam-MS-98K9: ~/jimmy.xie/pcie_sdk_demo/src/python$
```

如果看到 result = 0 的返回值,说明出图指令下发成功。

- 5) 打开 log 文件查看是否出图
  - Linux 下使用:
  - \$ tail -f alg\_sdk.log
  - Windows 可使用:
  - \$ Get-Content .\alg\_sdk.log -Wait

看到如下字样,说明出图成功:

```
ailiteam@ailiteam-MS-98K9: ~/jimmy.xie/pcie_sdk_demo/install/linux/bin

File Edit View Search Terminal Help

Index 1528919] [fps (HW) = 29.702971] [fps (SW) = 36.027264]

[4708/0x7f346a208700] 29 Jun 10:26:19.483 V [Monitor] Frame Rate : [Channel 2] [Index 1331839] [fps (HW) = 31.683168] [fps (SW) = 36.097561]

[4708/0x7f346a208700] 29 Jun 10:26:19.490 V [Monitor] Frame Rate : [Channel 4] [Index 1272965] [fps (HW) = 30.693069] [fps (SW) = 36.097561]

[4708/0x7f346a208700] 29 Jun 10:26:19.496 V [Monitor] Frame Rate : [Channel 6] [Index 1296912] [fps (HW) = 30.693069] [fps (SW) = 36.132812]

[4708/0x7f346a208700] 29 Jun 10:26:20.498 V [Monitor] Frame Rate : [Channel 6] [Index 1296942] [fps (HW) = 29.615005] [fps (SW) = 34.930141]

[4708/0x7f346a208700] 29 Jun 10:26:20.506 V [Monitor] Frame Rate : [Channel 0] [Index 1528949] [fps (HW) = 30.602171] [fps (SW) = 34.985424]


[4708/0x7f346a208700] 29 Jun 10:26:20.513 V [Monitor] Frame Rate : [Channel 2] [Index 1331870] [fps (HW) = 29.615005] [fps (SW) = 34.951454]

[4708/0x7f346a208700] 29 Jun 10:26:20.520 V [Monitor] Frame Rate : [Channel 4] [Index 1272993] [fps (HW) = 27.640671] [fps (SW) = 34.951454]
```


## 6) 显示图像

- Linux 下使用:
- \$ sudo python subscribe.py

注意需要订阅的图像话题,需要在 subscribe. py 文件中修改,默认是全部订阅:




如果配置正确,可以看到图像数据已显示:



如果图像没有显示,请检查通道号是否正确,以及 PCIE 采集卡是否蓝灯慢闪,并查看 log 文件是否显示正在出图。


● Windows 下使用: \$ python subscribe.py 显示结果如下:



## 3. 常见问题:

【问题 1】 Linux 系统下, opency-python 提示: Error: BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter) 9Major opcode: 62 (X\_CopyArea)Resource id: 0x3800056]

【解决方法】 在 Terminal 运行: \$ sudo nano /etc/environment, 在末尾加上一行: QT X11 NO MITSHM=1, 保存退出即可。



【问题 2】 Windows 下提示找不到 libsdk.so 库

【解决方法】 在 Windows 下需要加载 libsdk. dll 库,请找到 algSDKpy. py,找到 libsdk. so,把它的路径改为 libsdk. dll 的路径即可(注意这个文件在 mingw32目录下)。

#### 【问题 3】 如何配置 json 文件?

【回答】 下图是一份参考 ison 配置文件,参数说明如下:

- sensor name: 这份配置对应的 sensor 名称
- sensor\_width / sensor\_height: 要跟实际的图像分辨率相同,例如图像分辨率是 1920×1280;
- config\_table: sensor 的配置表文件地址,配置文件可联系艾利光销售获取;
- channel\_id: 这里的通道是解串器(Deserdes)的通道编号,可以不用 修改,在执行配置的时候,用—channel 参数设置即可(参考3)的说明;
- des\_mode: 解串器的工作模式,通常配置是1(6G模式);
- camera num: 一个解串器上连接的摄像头数量,取值为1或者2;
- data type: 图像数据类型,例如 YUV 图像设为 0, RAW10 图像设为 43

```
"sensor_cfg": {
          "sensor_name": "isx_021",
          "sensor_width": "1920",
          "sensor_height": "1280",
          "config_table": "../../config/table/ALG_made_9296_ISX021_9295a_MIPI_4LANES_2_ch.txt"
},

"deserdes_cfg": {
          "channel_id": "0",
          "des_mode": "1",
          "camera_num": "2",
          "data_type": "0"
}
```