

Швидка довідка (польові перевірки)

Це односторінкова довідка для швидких перевірок, DR-станів та типових дій.

1) Підсумок UART

- GNSS і STM32: A2/A3 (UBX @ 460800)
- FC MAVLink і STM32: A9/A10 (MAVLink2 @ 115200)
- FC GPS і STM32: A11/A12 (UBX @ 460800)

2) Режими DR

- **DR0**: нормальний режим. GNSS передається на GPS UART FC.
- **DR1**: захисний режим. Передавання GNSS на GPS UART FC заблоковано.
- **B5**: імпульс високого рівня ~3 с на кожен перехід DR0 → DR1.

3) Швидка діагностика

Якщо FC показує "**No GPS config data**":

- перевірте протокол/швидкість GPS UART на FC;
- перевірте проводку A11/A12 (TX/RX перехрещені);
- перевірте спільну землю.

Якщо на карті GCS видно **стрибки GNSS**:

- це може бути спуфінг, який показує GCS, а не позиція EKF;
- орієнтуйтесь на DR-стан і логи фільтра.

Якщо **DR1 залишається активним**:

- перевірте пороги активації (`ARM_*`) і якість GNSS;
- перевірте налаштування SNR (`SNR_*`), якщо увімкнено.

4) Команди `tune_cli`

Список параметрів:

```
python tools/tune_cli.py --port COM12 --baud 115200 list
```

Читання одного параметра:

```
python tools/tune_cli.py --port COM12 --baud 115200 get BLEND_MS
```

Запис одного параметра:

```
python tools/tune_cli.py --port COM12 --baud 115200 set RJ_BASE_M 180
```

Експорт профілю:

```
python tools/tune_cli.py --port COM12 --baud 115200 export tune_baseline.json
```

Імпорт профілю:

```
python tools/tune_cli.py --port COM12 --baud 115200 import tune_baseline.json
```

5) Типові приклади тригерів DR1

- Стрибок позиції: великий крок > SP_ABS_M або швидкість > SP_JMP_MPS .
- Розкид SNR: якщо SNR_EN=1 і розкид занадто вузький довше SNR_HOLDMS .
- Висота: великий стрибок (ALT_JMP_M) або надмірна швидкість (ALT_RMPS).