


سوال اول) در این سوال یک پایه را برای کلید و سه پایه را برای خروجی تنظیم میکنیم حالا که تنظیمات انجام شد خروجی به شکل زیر میشود








## سوال دوم)

در این سوال تنظیمات مربوطه را انجام میدیم (از توضیحات اضافی خودداری میکنم)

صرفا اعداد را باید ۱۹۹۹ و ۹۹۹ تنظیم کنیم تا فرکانس یک هرنز و تایمر به شکل درست بشمارد


خروجی نهایی نیز به شکل زیر است

بعد از فشردن کلید استارت شروع میکند و بعد از فشردن استب ال سی دی متوقف میشه و کلمه stopped نمایش داده میشه




سوال سوم)


خب در این سوال هم تنظیمات رو انجام میدیم و به خروجی زیر میرسیم



```
☑ main.c ×
    /* Initialize all configured peripherals */
9
0
    MX_GPIO_Init();
    MX_ADC1_Init();
1
2
    /* USER CODE BEGIN 2 */
3
    LCD16X2_Init(MyLCD);
4
    HAL Delay(1000);
5
    LCD16X2_Clear(MyLCD);
6
    uint32_t adc_val=0;
7
    uint32_t voltage=0;
8
    char buffer[16];
9
0
    /* USER CODE END 2 */
1
2
    /* Infinite loop */
3
    /* USER CODE BEGIN WHILE */
4
    while (1)
5
6
7
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
8
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
9
        adc_val=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
0
        voltage=(adc_val*3300)/4095;
        LCD16X2_Set_Cursor(MyLCD, 1, 1);
1
        sprintf(buffer, "V: %1u mV", voltage);
2
3
        LCD16X2_Write_String(MyLCD, buffer);
4
        LCD16X2_Set_Cursor(MyLCD, 2, 1);
        LCD16X2_Write_String(MyLCD, "810101369");
5
6
        HAL_Delay(1000);
```

## سوال چهارم)





## تغییراتی که در کل اعمال شده نیز به شکل زیر است

```
32⊖/* Private define -----
i3 void SystemClock_Config(void);
                                           33 /* USER CODE BEGIN PD */
54 static void MX_GPIO_Init(void);
                                           34 TIM_HandleTypeDef htim2;
                                           35 ADC_HandleTypeDef hadc1;
i5 static void MX_ADC1_Init(void);
                                           36 /* USER CODE END PD */
56 static void MX_TIM2_Init(void);
                                           37
57 /* USER CODE BEGIN PFP */
                                           38⊖/* Private macro -----
i8 void SystemClock_Config(void);
                                           39 /* USER CODE BEGIN PM */
                                           40
i9 void MX_GPIO_Init(void);
                                           41 /* USER CODE END PM */
void MX_ADC1_Init(void);
                                          42
51 void MX_TIM2_Init(void);
                                          43 /* Private variables ----
                                           44 ADC_HandleTypeDef hadc1;
32 /* USER CODE END PFP */
                                           46 TIM_HandleTypeDef htim2;
```

```
/* Initialize all configured peripherals */
                                                                  MX GPIO Init();
                                                                  MX_ADC1_Init();
1/1 * @retval None
                                                                  MX_TIM2_Init();
172
                                                                  /* USER CODE BEGIN 2 */
1739 void MX_ADC1_Init(void)
                                                                  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
174 {
                                                                  /* USER CODE END 2 */
175
        _HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
                                                                  /* Infinite loop */
176
                                                                  /* USER CODE BEGIN WHILE */
177
      hadc1.Instance = ADC1;
178
      hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
                                                                  while (1)
179
      hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
                                                                      uint32_t adc_val=0;
      hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
180
                                                                      uint32_t duty =0;
      hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
181
                                                                      HAL_ADC_Start(&hadc1);
      hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
                                                                      HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
183
      hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
                                                                      adc_val=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
184
      HAL_ADC_Init(&hadc1);
                                                                      duty = 100+(adc_val * 800 )/4095;
185
                                                                   htim2.Instance->CCR1=duty;
186
      ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
                                                                    HAL_Delay(100);
/* USER CODE END WHILE */
187
      sConfig.Channel = ADC CHANNEL 1;
      sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
188
                                                                    /* USER CODE BEGIN 3 */
      sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5;
189
190 HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
                                                                  /* USER CODE END 3 */
191 }
```

```
6
    * @retval None
7
8 void MX_TIM2_Init(void)
9 {
0
    HAL RCC TIM2 CLK ENABLE();
1
2
    htim2.Instance = TIM2;
3
    htim2.Init.Prescaler = 199;
4
    htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
5
    htim2.Init.Period = 999;
6
    htim2.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
7
    htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
8
    HAL_TIM_PWM_Init(&htim2);
9
0
    TIM OC InitTypeDef sConfigOC = {0};
1
    sConfigOC.OCMode = TIM OCMODE PWM1;
2
    sConfigOC.Pulse = 400; // 40 هديوتىسايكل اوليه 40 // 3
3
    sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
4
    sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
5
                              /** @defgroup TIM_Output_Fast_State TIM Output F
    HAL_TIM_PWM_ConfigChann
6
                               * @{
7
8
                             #define TIM OCFAST DISABLE
                                                                           0x006
Qe /**
```