- Dévissez la partie basse de votre Flipr Start et jetez son contenu.
- Versez le contenu du flacon rouge dans la partie basse.
- Revissez la partie basse et placez Flipr sur son support.
 - Cliquez sur le bouton "Initialiser".