# 一、适用范围

本 sdk 适用于奕斯伟 TR6260 系列。

厂家的 SDK 版本: TR6260V1.1.1B01P02

使用工程: standalone 厂家自带分区表如下:

		1M Flash←		
Partition Name <sup>←</sup>	Start Address	End Address⊖	Size (KB) ←	notes
boot←	0←1	5FFF←	24←	固定分区,不能
partition	6000←	6FFF <b>←</b>	4←	修改大小和偏 移。↩
tr6260_1←	7000↩	B5FFF←	700←	↩
tr6260_2	B6000←	F6FFF←	260←	↩
nv data cert <sup>∠</sup>	F7000€	F7FFF	4←	←7
nv data ca<□	F8000€ <sup>-</sup>	F8FFF←	4←□	←
nv data key<⁻	F9000← <sup>1</sup>	F9FFF←	4←□	←
nv rw backup <sup>←</sup>	FA000	FAFFF	4←	←7
nv_rw←	FB000←	FDFFF←	12←	←7
<u>nv_ro</u> (amt)<⁻	FF000← <sup>1</sup>	FFFFF	4←	固定分区,不能 修改大小和偏 移。↩
↩	←7	<□	1020€	←7

# OTA 修改

```
雅观 SDK 内置了 OTA 功能,为了适配 OTA 功能,需要改动如下地方:
tr6260\platform\otaHal\ otaDiffHal.c 中增加以下 API
unsigned int get_OTA_write_data_addr(void)
{
   return g_otalnfo.s_addr;
}
```

## Makefile 修改

Makefile.standalone\_diff

修改如下:

基于芯片厂家提供的 SDK 需要进行以下修改:

1、加入编译的雅观库文件编译路径;

#### 2、加入雅观的开源编译文件;

```
EXAMPLE_ROOT = $(APP_PATH)/akeeta_tr6260
```

EXAMPLE\_PATH = \$(shell find \$(EXAMPLE\_ROOT)/. -type d)

INCLUDE += \$(addprefix -I,\$(EXAMPLE\_PATH))

VPATH += \$(EXAMPLE\_PATH)

CSRCS += ya\_example.c

CSRCS += ya\_outlet\_example.c

CSRCS += ya\_hal\_button.c

CSRCS += ya\_hal\_gpio.c

CSRCS += ya\_hal\_pwm.c

CSRCS += ya\_hal\_uart.c

## 可选的配置选项

可选的配置选项可用于空间不足时,修改一些配置选项获得更多的堆栈空间

```
Makefile 中关闭 SNTP 可以进一步节省空间
#DEFINE += -DLWIP_SNTP
```

tr6260\platform\mbedtls\port\include\mbedtls\default\_config.h

```
#define CONFIG_MBEDTLS_SSL_MAX_CONTENT_LEN (8*1024)
#if (CONFIG_AT_COMMAND == 1)
#define CONFIG_MBEDTLS_SSL_IN_CONTENT_LEN 16384
#define CONFIG_MBEDTLS_SSL_OUT_CONTENT_LEN 4096
```

#else

#define CONFIG\_MBEDTLS\_SSL\_IN\_CONTENT\_LEN (8\*1024)
#define CONFIG\_MBEDTLS\_SSL\_OUT\_CONTENT\_LEN (6\*1024)
#endif

### 三、注意事项

雅观的 SDK 由于会保存路由器的配置信息以及证书信息,会使用芯片的 flash。 SDK 会使用 0xA6000 地址开始的 64K 作为 SDK 内部使用。