W27-J1
BBA1 - SENSOR
1 GND
2 12V
3 UPPER_BEAM_BREAK

GND 1
5V 2
12V 3
TCF_PWM1 4
BB1 5
BB2 6
W27-J4
TCF-CABLE W31

W27-J5
BBA2 - SENSOR
1 GND
2 12V
3 LOWER_BEAM_BREAK

W27-J2
BBA3 - SENSOR
1 GND
2 12V
3 TCF_PWM1

W27-W55
CANDLE POWER

W27-W1
VRM2-12V0A_WG2

W27-W3
VRM2-5V0A_WG1-WG3