

密级状态: 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(√)

RK3399_Linux_Buildroot_V1.2 开发说明

(技术部,第二系统产品部)

文件状态:	文件标识:	RK3399_Linux_Buildroot_V1.2 发布说明
[]草稿	当前版本:	V1.2
[v] 正式发布	作 者:	黄国椿
[]正在修改	完成日期:	2017-06-08
	审核:	蓝斌元
	完成日期:	2017-06-08

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)



文档修改记录:

日期	修订版本	修订内容	修改人	核定人
2017-01-16	V1.0	初始版本	黄国椿	蓝斌元
2017-02-27	V1.1	增加 linux pc 下载工具	黄国椿	蓝斌元
2017-06-08	V1.2	U-boot release branch	黄国椿	蓝斌元



目录

1	概述	1
2	主要支持功能	1
3	SDK 获取说明	1
	3.1 github 地址	1
	3.2 opensource 地址	1
	3.3 repo 安装	2
	3.4 SDK 下载和同步	2
4	SDK 编译说明	2
	4.1 uboot 编译	2
	4.2 kernel 编译步骤	2
	4.3 rootfs 系统及 app 编译	3
5	刷机说明	4
	5.1 Windows 刷机说明	4
	5. 2 Linux 刷机说明	5
6	secure CRT 的参数设置	6
7	RK3399_Linux 工程目录介绍	6



1 概述

本 SDK 是基于 Linux 64bit 系统,内核基于 kernel 4.40,适用于 RK3399 挖掘机以及基于其上所有 linux 产品开发。

本 SDK 支持 VPU 硬解码、GPU 3D、Wayland 显示、QT 等功能。具体功能调试和接口说明,请阅读工程目录 docs/目录下文档。

2 主要支持功能

功能	模块名
数据通信	Wi-Fi、以太网卡、USB、SDCARD
应用程序	音频、视频播放

3 SDK 获取说明

SDK 通过 Github 对外发布。其编译及开发环境的搭建说明、开发指南通过 Rockchip opensource 网站发布。

http://opensource.rock-chips.com/wiki Main Page

3.1 github 地址

GitHub 代码路径, SDK 所有源码会在此发布及更新:

https://github.com/rockchip-linux

3.2 opensource 地址

Rockchip 通过开源 wiki 网站发布文档资料,内容包括了 TRM , Datasheet ,Schematic&Layout Guide,开发环境搭建,编译配置及命令说明。

http://opensource.rock-chips.com/



3.3 repo 安装

sudo apt-get install repo

3.4 SDK 下载和同步

使用步骤 3.3 获取 repo 进行初始化,RK3399 Linux 下载地址如下:

repo init --repo-url=https://github.com/rockchip-linux/repo -u https://github.com/rockchip-linux/manifests -b buildroot

然后在当前目录下执行如下命令即可下载整个工程代码:

repo sync

4 SDK 编译说明

编译环境搭建所依赖的软件包安装命令如下:

sudo apt-get install git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools

device-tree-compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev libusb-1.0-0-dev

4.1 uboot 编译

进入工程根目录下执行 mk-uboot.sh 来获取 idbloader.img、trust.img、uboot.img、rk3399_loader_v1.08.106.bin:

rk3399 挖掘机开发板:

./build/mk-uboot.sh rk3399-excavator

rk3399 Firfly 开发板:

./build/mk-uboot.sh firefly-rk3399

编译后生成的文件会拷贝至工程根目录 out/u-boot 下:

u-boot/

├— idbloader.img

--- rk3399_loader_v1.08.106.bin

├— trust.img

└─ uboot.img

4.2 kernel 编译步骤



进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 kernel 的编译及打包: rk3399 挖掘机开发板:

./build/mk-kernel.sh rk3399-excavator

rk3399 Firefly 开发板:

./build/mk-kernel.sh firefly-rk3399

编译后生成的 boot.img 文件拷贝至工程根目录的/out 目录:

out/

├— boot.img

├— kernel

├— Image

└─ rk3399-sapphire-excavator-linux.dtb

4.3 rootfs 系统及 app 编译

cd buildroot && make rockchip rk3399 defconfig && cd .. && ./build all.sh

&& ./mkfirmware.sh

在执行完命令./mkfirmware.sh 后,即会打包 rootfs.img 到 out/目录下。

备注:

若需要编译单个模块或者第三方应用,需对交叉编译环境进行配置。

交叉编译工具位于 buildroot/output/host/usr 目录下,需要将工具的 bin/目录和 aarch64-rockchip-linux-gnueabihf/bin/目录设为环境变量,在项层目录执行自动配置环境变量的脚本(只对当前控制台有效):

source envsetup.sh

输入命令查看:

aarch64-linux-gcc --version

此时会打印出以下 log 即标志为配置成功:

aarch64-linux-gcc.br_real (Buildroot 2016.08.1-00150-gc031b95) 5.4.0

系统编译

执行"./build_all.sh",其会自动找到系统中的"rk_make_first.sh"和"rk_make.sh",然后执行编译命令。如果只需要编译单模块,可以进入到模块目录下,执行"rk_make.sh"或"rk_make_first.sh"命令。如果需要增加应用模块,可以参照增加"rk_make.sh"或"rk_make_first.sh"来编译自己的应用。



5 刷机说明




图 1 RK3399 挖掘机

5.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具,工具位于工程根目录:

rkbin/tools/

— AndroidTool_Release_v2.39

如下图,编译生成相应的固件后,设备烧写需要进入 MASKROM 烧写模式,连接好 usb 下载线后,按住按键"MSROM"不放并按下复位键"RST"后松手,就能进入 MASKROM 模式,加载编译生成固件的相应路径后,点击"执行"进行烧写。

分区偏移及烧写文件

Name		Path
Boot	270	out/u-boot/rk3399_loader_v1.08.106.bin
loader1	3 70	out/u-boot/idbloader.img
loader2	-	out/u-boot/uboot.img
atf	777 8	out/u-boot/trust.img
boot	200	out/boot.img
rootfs	220	out/rootfs.img
	Boot loader1 loader2 atf boot	Boot loader1 loader2 atf boot

了解更多的分区信息请参阅:

http://opensource.rock-chips.com/wiki Partitions






图 2 烧写工具 AndroidTool.exe

注: 烧写前, 需安装最新 USB 驱动, 驱动详见:

rkbin/tool/

DriverAssitant_v4.5

5.2 Linux 刷机说明

Linux下的烧录工具 rkdeveloptool 在 rkbin/tools/目录下,请确认你的板子连接到 maskrom rockusb。烧写命令如下:

sudo rkdeveloptool db rk3399_loader_v1.08.106.bin

sudo rkdeveloptool wl 0x40 idbloader.img

sudo rkdeveloptool wl 0x4000 uboot.img

sudo rkdeveloptool wl 0x6000 trust.img

sudo rkdeveloptool wl 0x8000 boot.img

sudo rkdeveloptool wl 0x40000 rootfs.img

sudo rkdeveloptool rd

以上两种方式烧写,重启后在串口按回车键进入命令行配置模式,输入以下命令刷入



gpt 分区表后,系统将重新启动,并加载 rootfs。

gpt write mmc 0 \$partitions

boot

6 secure CRT 的参数设置

利用 secure CRT 软件打印调试信息 log,需要对串口参数进行设置,具体设置细节如下图:




图 3 secure CRT 参数设置

7 RK3399_Linux 工程目录介绍

进工程目录下有 buildroot、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程,提交需要在各自的目录下进行。

- 1) buildroot: 定制根文件系统
- 2) app: 存放上层应用 app, 主要是 Carmachin 和一些测试应用程序。
- 3) external: 相关库,包括音频、视频、网络等。
- 4) kernel: kernel 代码。
- 5)device/rockchip/rk3399:存放开机初始化脚本,存放第三方库、bin、alsa/wifi 等配置文件;另还存放编译脚本,系统根目录的几个 sh 脚本都是在 repo sync 的时候,从这里拷贝出来的,所以若要提交修改的脚本,必须在 device/rockchip/rk3399 目录下进行。

build_all.sh:编译所有第三方库和应用。



mkfirmware.sh: 打包最终烧写的固件。 envsetup.sh: 终端环境变量设置。

6) docs:存放工程帮助文件。

7) out: 存放编译输出固件

8) rkbin: 存放固件和工具。

9) build: 存放编译脚本。