

三菱微型可编程控制器

MELSEC iQ-F

MELSEC iQ-F FX5用户手册(以太网通信篇)

安全方面注意事项

(使用之前请务必阅读)

在安装、运行、保养·检查本产品之前,请务必仔细阅读本使用说明书以及其他相关设备的所有附带资料,正确使用。请在熟悉了所有关于设备的指示、安全信息,以及注意事项后使用。

♠ 警告

错误使用时,有可能会引起危险,导致死亡或是重伤事故的发生。

企注意

错误使用时,有可能会引起危险,导致中度伤害或受到轻伤,也有可能造成物品方面的损害。

此外,即使是[(注意] 中记载的事项,根据状况的不同也可能导致重大事故的发生。

两者记载的内容都很重要, 请务必遵守。

此外,请妥善保管好产品中附带的使用说明,以便需要时可以取阅,并请务必将其交给最终用户的手中。

【设计注意事项】

♠警告

- 应在可编程控制器的外部设置安全回路,以便在出现外部电源异常、可编程控制器故障等情况时,也 能确保整个系统安全运行。否则可能由于误动作、误输出而导致事故发生。
 - (1) CPU模块通过看门狗定时器出错等自诊断功能检测到异常时,所有的输出变为0FF。此外,当出现 CPU模块所无法检测到的输入输出控制部分等的异常时,输出控制可能会失效。此时,应设计外部 回路或装置,以保证机械安全运行。
- 对运行中的可编程控制器进行控制 (数据更改)前,应在顺控程序上配置互锁电路,以确保整个系统始终能安全运行。此外,对运行中的可编程控制器进行其他控制 (程序更改、参数更改、强制输出、运行状态更改)前,应仔细阅读手册,在充分确认安全的基础上进行操作。如未充分确认,则可能由于操作失误导致机械破损及事故发生。
- 关于网络出现通信异常时各站的动作状态,请参阅各网络的手册。误输出、误动作可能导致事故发生。
- 在支持SLMP的设备上连接外部设备,以对运行中的其他站点可编程控制器进行控制 (数据更改)前, 应在其他站点可编程控制器程序上配置互锁电路,以确保整个系统始终能安全运行。
 - 此外,对运行中的其他站点可编程控制器进行其他控制 (程序更改、运行状态更改 (状态控制)) 前,应仔细阅读手册,在充分确认安全的基础上进行操作。特别是在通过外部设备对远程的其他站点可编程控制器进行上述控制时,有时会因数据通信异常而导致无法立即对可编程控制器侧的故障做出反应。

在其他站点可编程控制器的程序上配置互锁电路的同时,应在外部设备与其他站点可编程控制器之间确定发生数据通信异常时的系统的处理方法。

● 请勿向支持SLMP的设备及智能功能模块的缓冲存储器的"系统区"或"禁止写入区"中写入数据。此外,在对支持SLMP的设备及智能功能模块输出信号时,请勿输出"禁止使用"的信号或使之0N。如果对"系统区"或"禁止写入区"进行数据写入,或对"禁止使用"的信号进行输出,有可能导致可编程控制器系统发生误动作。

【配线注意事项】

⚠警告

- 在进行安装、配线等作业时,必须从外部将电源全部断开后再进行操作。否则有可能导致触电或产品 损坏。
- 安装、配线作业等之后进行通电、运行时,必须安装产品附带的端子盖板。否则有可能导致触电。

【配线注意事项】

注意

- 使用时端子排、电源接口、输入输出接口、通信用接口、通信电缆不应受外力。否则有可能导致断线 或故障。
- 请勿将电源线、控制线、通信电缆与主回路及高压电线、负载线、动力线等捆扎在一起或相互靠得太近。应相距大约100mm以上距离。否则有可能因噪音而导致误动作。

【启动•维护注意事项】

⚠警告

- 在通电状态下请勿触摸端子。否则有可能导致触电或误动作。
- 在清洁模块及重新紧固端子时,必须从外部将电源全部断开后再进行操作。如果在通电的状态下进行操作,有可能导致触电。
- 在运行过程中进行程序更改、强制输出、RUN、STOP等操作前,应仔细阅读手册,在充分确认安全的基础上进行操作。否则可能由于操作失误而导致机械破损或事故发生。

【启动•维护注意事项】

⚠注意

- 请勿拆解或改造产品。否则有可能导致故障、误动作、火灾。 *关于维修事宜,请向三菱电机自动化 (中国)有限公司维修部咨询。
- 在拆装以下设备时,必须先将电源切断。否则有可能导致故障、误动作。
 - 外围设备、扩展插板、扩展适配器
 - 扩展模块、总线转换模块
 - 电池
- 把外围设备连接到运行中的支持SLMP的设备、其他站点的CPU模块上进行在线操作 (运行状态的更改) 前,应仔细阅读手册,在充分确认安全的基础上进行。否则可能由于操作失误而导致机械破损或事故 发生。

前言

此次承蒙购入MELSEC iQ-F系列可编程控制器产品,诚表谢意。

本手册中对FX5的内置以太网功能相关的规格与设置进行了说明。

在使用之前,请阅读本书以及相关产品的手册,希望在充分理解其规格的前提下正确使用产品。

此外,希望本手册能够送达至最终用户处。

使用时的请求

- 产品是以一般的工业为对象制作的通用产品,因此不是以用于关系到人身安全之类的情况下使用的机器或是系统为目的而设计、制造的产品。
- 讨论将该产品用于原子能用、电力用、航空宇宙用、医疗用、搭乘移动物体用的机器或是系统等特殊用途的时候,请与本公司的营业窗口查询。
- 虽然该产品是在严格的质量体系下生产的,但是用于那些因该产品的故障而可能导致的重大故障或是产生损失的设备的时候,请在系统上设置备用机构和安全功能的开关。

预先通知

- 设置产品时如有疑问,请向具有电气知识(电气施工人员或是同等以上的知识)的专业电气技术人员咨询。关于该产品的操作和使用方法有疑问时,请向技术咨询窗口咨询。
- 本书、技术资料、样本等中记载的事例是作为参考用的,不是保证动作的。选用的时候,请用户自行对机器 装置的功能和安全性进行确认以后使用。
- 关于本书的内容,有时候为了改良可能会有不事先预告就更改规格的情况,还望见谅。
- 关于本书的内容期望能做到完美,可是万一有疑问或是发现有错误,烦请联系本公司或办事处。

目录

安全方	主意事项	. 1
前言.		. 3
关联手		. 6
术语.		. 7
第1章	概要	9
第2章	通信规格	10
2. 1		. 10
2. 2	妾规格	. 11
第3章	功能一览	12
第4章	与MELSOFT产品以及GOT的连接	14
4. 1	工程工具的直接连接	. 14
	置方法	. 15
	意事项	. 16
4. 2	由集线器连接	. 17
	模块侧的设置....................................	. 18
	星工具侧的设置	. 19
		. 20
	1.	
	意事项	
	7.4.7	
第5章	SLMP功能	24
	备	
	言规格	. 25
	· 言规格	. 25 . 26
5. 2	- 言规格	. 25 . 26 . 27
5. 2	· 言规格	. 25 . 26 . 27
5. 2	- 言规格	. 25 . 26 . 27 . 28
5. 2 5. 3		. 25 . 26 . 27 . 28 . 28
5. 2 5. 3	E	. 25 . 26 . 27 . 28 . 28
5. 2 5. 3		. 25 . 26 . 27 . 28 . 28
5. 2 5. 3 5. 4	in	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33
5. 2 5. 3 5. 4 第6章 6. 1	in	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33
5. 2 5. 3 5. 4 第6章 6. 1 6. 2	i 規格	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33 . 35 . 36 . 41
5. 2 5. 3 5. 4 第6章 6. 1 6. 2 6. 3	i 規格	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33 . 35 . 36 . 41
5. 2 5. 3 5. 4 第6章 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4	in	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33 . 35 . 36 . 41 . 42 . 47
5. 2 5. 3 5. 4 第6章 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4	i 規格	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33 . 35 . 36 . 41 . 42 . 47 . 48
5. 2 5. 3 5. 4 第6章 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6	i 規格 i 規格 i 規格 i	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33 . 35 . 36 . 41 . 42 . 47 . 48
5. 2 5. 3 5. 4 第6章 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6	意規格	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33 . 35 . 36 . 41 . 42 . 47 . 48
5. 2 5. 3 5. 4 第6章 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6	####################################	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33 . 35 . 36 . 41 . 42 . 47 . 48 . 54 . 54
5. 2 5. 3 5. 4 第6章 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6	意規格	. 25 . 26 . 27 . 28 . 31 . 33 . 35 . 36 . 41 . 42 . 47 . 54 . 54 . 60

7.4	Socket通信功能命令
	连接的建立
	连接的切断
	接收数据的END处理时读取
	数据发送
	连接信息的读取
	Socket通信接收数据读取
第8章	远程口令 92
8. 1	设置远程口令时的通信方法
8. 2	使用远程口令的设置
8.3	注意事项
8. 4	关于非法访问的检测与处理
第9章	IP地址更改功能 97
9. 1	IP地址更改功能的概要
9. 2	CPU模块中设置的IP地址98
9.3	向IP地址存储区域写入的操作
	向IP地址存储区域写入的步骤
9. 4	IP地址存储区域的清除操作
	IP地址存储区域的清除步骤
9. 5	注意事项
第105	章 故障排除 102
10. 1	通过LED确认异常的方法
	异常显示的确认
	出错信息的读取、清除方法
10. 2	通过GX Works3确认异常的方法103
	以太网诊断
10. 3	出错代码
	IP地址更改功能时的出错代码
	以太网通信时的出错代码
	SLMP功能的出错代码
10. 4	故障排除流程
	SLMP通信时的异常
附录	115
附1	特殊软元件的用途和分配一览
LI3 T	10/N-00/011 HJ/10/02/1-77 Hd 50
索引	126
修订记	录
	修
商标	130

关联手册

对象模块的用户手册

手册名称〈手册编号〉	内容
MELSEC iQ-F FX5用户手册(入门篇) 〈JY997D59501〉	记载FX5 CPU模块的性能规格、运行前的步骤、故障排除相关的内容。
MELSEC iQ-F FX5U用户手册(硬件篇) 〈JY997D58601〉	记载FX5U CPU模块的输入输出规格、配线、安装及维护等的硬件相关的详细事项。
MELSEC iQ-F FX5UC用户手册(硬件篇) 〈JY997D61501〉	记载FX5UC CPU模块的输入输出规格、配线、安装及维护等的硬件相关的详细事项。
MELSEC iQ-F FX5用户手册(应用篇) 〈JY997D58701〉	记载程序设计中必要的基础知识、CPU模块的功能、软元件/标签、参数的说明等内容。
MELSEC iQ-F FX5编程手册(程序设计篇) 〈JY997D58801〉	记载梯形图、ST、FBD/LD等程序的规格以及标签的内容。
MELSEC iQ-F FX5编程手册(指令/通用FUN/FB篇) 〈JY997D58901〉	记载在程序中可使用的命令及函数的规格的内容。
MELSEC iQ-F FX5用户手册(串行通信篇) 〈JY997D59001〉	记载简易PLC间链接、MC协议、变频器通信、无顺序通信、通信协议支持相 关的内容。
MELSEC iQ-F FX5用户手册(MODBUS通信篇) 〈JY997D59201〉	记载MODBUS串行通信相关的内容。
MELSEC iQ-F FX5用户手册(以太网通信篇) 〈JY997D59301〉(本手册)	记载内置以太网端口通信功能相关的内容。
MELSEC iQ-F FX5用户手册(SLMP篇) 〈JY997D59101〉	对对方设备采用基于SLMP的通信对CPU模块的数据进行读取、写入等的方法 进行说明。
MELSEC iQ-F FX5用户手册(定位篇) 〈JY997D59401〉	记载内置定位功能相关的内容。
MELSEC iQ-F FX5用户手册(模拟量篇) 〈JY997D60601〉	记载模拟量功能相关的内容。
GX Works3操作手册 〈SH-081271CHN〉	记载GX Works3的系统配置、参数设置、在线功能的操作方法等简单工程及结构化工程通用的功能相关的内容。

术语

除特别注明的情况外, 本手册中使用下列术语进行说明。

- □表示多个型号及版本等的总称时的可变部分。
- (例) FX5U-32MR/ES、FX5U-32MT/ES⇒FX5U-32M□/ES
- 关于能够与FX5连接的FX3的设备,请参照FX5用户手册(硬件篇)。

. FX5U-
. FX5U-
. FX5U-
. FX5U-
. FX5U-
总称
型)、连
称
986

术语	内容
■手册	<u>'</u>
用户手册	另附手册的总称
・用户手册(入门篇)	MELSEC iQ-F FX5用户手册(入门篇)的简称
・FX5用户手册(硬件篇)	MELSEC iQ-F FX5U用户手册(硬件篇)、MELSEC iQ-F FX5UC用户手册(硬件篇)的总称
• FX5U用户手册(硬件篇)	MELSEC iQ-F FX5U用户手册(硬件篇)的简称
・FX5UC用户手册(硬件篇)	MELSEC iQ-F FX5UC用户手册(硬件篇)的简称
•用户手册(应用篇)	MELSEC iQ-F FX5用户手册(应用篇)的简称
编程手册(程序设计篇)	MELSEC iQ-F FX5编程手册(程序设计篇)的简称
编程手册(指令/通用FUN/FB篇)	MELSEC iQ-F FX5编程手册(指令/通用FUN/FB篇)的简称
通信手册	MELSEC iQ-F FX5用户手册(串行通信篇)、MELSEC iQ-F FX5用户手册(MODBUS通信篇)、MELSEC iQ-F FX5用户手册(以太网通信篇)、MELSEC iQ-F FX5用户手册(SLMP篇)的总称
• 串行通信手册	MELSEC iQ-F FX5用户手册(串行通信篇)的简称
• MODBUS通信手册	MELSEC iQ-F FX5用户手册(MODBUS通信篇)的简称
• 以太网通信手册	MELSEC iQ-F FX5用户手册(以太网通信篇)的简称
• SLMP手册	MELSEC iQ-F FX5用户手册(SLMP篇)的简称
定位手册	MELSEC iQ-F FX5用户手册(定位篇)的简称
模拟量手册	MELSEC iQ-F FX5用户手册(模拟量篇)的简称
■通信相关	
内置RS-485端口	CPU模块的内置RS-485端口
串行端口	FX5 CPU模块的内置RS-485端口(通道1)、通信插板(通道2)、通信适配器1(通道3)、通信适配器2(通道4)这4个端口的总称
SLMP	SeamLess Message Protocol的简称。 用于从外部设备访问支持SLMP的设备以及连接到支持SLMP的设备上的可编程控制器的协议。
支持SLMP的设备	可接收SLMP报文的设备的总称。
MC协议	MELSEC通信协议的简称。 用于从外部设备访问支持MC协议的设备以及连接到支持MC协议的设备上的可编程控制器的协议。
支持MC协议的设备	可接收MC协议报文的设备的总称。
对方设备	为进行数据通信而通过以太网连接的计算机、其他以太网搭载模块等的总称。
中继站	在1台可编程控制器上安装多个网络模块,并向其他网络瞬时传送的中继站点。
缓冲存储器	用于存储设定值、监视值等的智能模块以及支持SLMP的设备的内存。

1 概要

FX5内置以太网功能的概要如下所示。

与工程工具、GOT的连接

- 使用集线器,可以连接CPU模块与多个工程工具、GOT。1个CPU模块最多可以同时连接8台外部设备。
- 可以通过工程工具搜索连接至同一集线器的CPU模块,并指定所显示的对方设备的IP地址。
- 与MELSOFT连接时,可以通过路由器利用公司内部LAN等进行访问。

与工程工具的直接连接

在CPU模块与工程工具连接时,可以不使用集线器,而仅使用1根以太网电缆进行直接连接。进行直接连接时,可在不设置IP地址和主机名的情况下进行通信。

通过SLMP进行通信

通过计算机、GOT等外部设备能够写入及读取CPU模块的软元件数据,因此可以进行CPU模块的动作监视、数据解析和生产管理等操作。

通信协议支持

与对象设备侧(计测器•条形码阅读器等)的协议相一致,可以在对象设备与CPU模块间发送接收数据。

Socket通信

通过Socket通信命令,可以与通过以太网连接的外部设备以TCP/UDP协议收发任意数据。

远程口令

通过设置远程口令, 可以防止来自外部的非法访问, 加强安全性。

IP地址更改功能

本功能用于从外围设备等将IP地址设置至特殊寄存器,并通过将特殊继电器置为ON,从而更改CPU模块的IP地址。没有GX Works3也可以更改CPU模块的IP地址等信息。

2 通信规格

2.1 通信规格

CPU模块的内置以太网端口的通信规格如下所示。

项目			规格内容
传送规格 数据传送速度			100/10Mbps
	通信模式		全双工/半双工
	接口		RJ45接口
	传送方法		基带
	最大段码长 (集线器与节点之间的长度)		100m
	级联连接段数	100BASE-TX	最多2段*2
		10BASE-T	最多4段*2
支持协议			MELSOFT连接、SLMP (3E帧)、Socket通信、通信协议支持
连接数			MELSOFT连接、SLMP、Socket通信、通信协议支持,总计8个 (可以同时访问1个CPU模块的外部设备最多为8台)
集线器			可以使用带有100BASE-TX或10BASE-T端口*3的集线器。
使用电缆*1	100BASE-TX连接时		支持以太网规格的电缆 5类以上(STP电缆)
	10BASE-T连接时		支持以太网规格的电缆 3类以上(STP电缆)

- *1 可以使用直连电缆。用以太网电缆直接连接CPU模块与GOT时,还可以使用5e类以下的交叉电缆。
- *2 使用中继集线器时的可连接段数。使用交换集线器时的可连接段数,请向所使用交换集线器的制造商确认。
- *3 端口需要满足IEEE802.3 100BASE-TX或IEEE802.3 10BASE-T规格。

要点 🔑

- 与集线器连接时,由CPU模块根据集线器判断100BASE-TX与10BASE-T以及全双工/半双工通信模式。与不具备自动协商功能的集线器连接时,应将集线器侧设置为半双工通信模式。
- 线路中发生广播风暴时,扫描时间可能会延长。
- 当CPU模块发送目标的对方设备因电源OFF等原因而无响应时,CPU模块的以太网通信最多可能会延迟500ms。

注意事项

以下所示的连接不保证能正常运行。请客户对动作进行确认后再使用。

- 使用因特网 (普通公众线路)的连接 (使用因特网服务供应商或通信公司因特网连接服务的连接等)
- 使用防火墙设备的连接
- 使用宽带路由器的连接
- 使用无线LAN的连接

备注:

TCP及UDP的说明如下所示。

- TCP(Transmission Control Protocol): 在可编程控制器间的通信及网络连接的对方设备等的通信中,通过在设备的端口号间建立连接,从而进行可靠的数据通信的协议。
- UDP (User Datagram Protocol):由于是无连接传输,因此通信速度优于TCP,但数据通信的可靠性较低。(有可能发生数据丢失、信息到达顺序颠倒等问题。)但是,可进行广播通信。

应在考虑对方设备的规格与上述协议的特点的基础上选择协议。

2.2 连接规格

以太网电缆

使用下述电缆作为连接至内置以太网端口的以太网电缆(100BASE-TX/10BASE-T电缆)。

项目	规格
使用100BASE-TX时	支持以太网规格的电缆:5类以上 (STP电缆*1)
使用10BASE-T时	支持以太网规格的电缆:3类以上 (STP电缆*1)

^{*1} 屏蔽双绞电缆。

可以使用直连电缆。通过内置以太网端口与计算机直接连接时,还可使用交叉电缆。


以太网电缆的连接

以下对内置以太网端口连接到100BASE-TX/10BASE-T网络的步骤进行说明。

<连接步骤>

- 1. 以太网电缆连接至集线器。
- 2. 以太网电缆连接至内置以太网端口。

以太网电缆的连接图如下所示。



要点 👂

- 由CPU模块根据集线器判断100BASE-TX与10BASE-T以及全双工/半双工通信模式(自动协商功能)。与不具备自动协商功能的集线器连接时,应将集线器侧设置为半双工通信模式。
- CPU模块的接地端子未接地时,通信线路可能会因噪音影响而被关闭(切断),从而无法与对方设备进行通信。

3 功能一览

CPU模块的内置以太网功能一览如下所示。

功能	功能概要	参考
与MELSOFT的直接连接	不使用集线器,用1根以太网电缆直接连接CPU模块与工程工具(GX Works3)。无需设定IP地址,仅连接目标指定即可进行通信。	14页 与工程工具的直接连接
MELSOFT连接	在公司内部LAN等LAN内,与MELSOFT产品(GX Works3等)进行通信。	17页 经由集线器连接以后
连接CPU搜索功能	对与使用GX Works3的计算机连接在同一集线器上的CPU模块进行搜索。从搜索结果一览中选择,从而获取IP地址。	20页 搜索网络上的CPU模块
MELSOFT的诊断功能	通过GX Works3对CPU模块的内置以太网端口进行诊断。(以太网诊断)	□□GX Works3操作手册
SLMP通信功能	从对方设备读取/写入数据。	24页 SLMP功能
通信协议支持功能	通过使用通信协议支持功能,可以与对象设备进行数据通信。	35页 通信协议支持功能
Socket通信功能	通过Socket通信命令,可以与通过内置以太网端口连接的外部设备以TCP/UDP协议收发任意数据。	60页 Socket通信功能
远程口令	通过设置远程口令,防止来自外部的非法访问,加强安全性。	92页 远程口令
IP地址更改功能	本功能用于从外围设备等将IP地址设置至特殊寄存器,并通过将特殊继电器置为ON,从而更改CPU模块的IP地址。	97页 IP地址更改功能

4 与MELSOFT产品以及GOT的连接

本章对CPU模块与MELSOFT产品(工程工具和MX Component等)或与GOT的通信方法等进行说明。

4.1 与工程工具的直接连接

在CPU模块与工程工具(GX Works3)连接时,可以不使用集线器,而仅使用1根以太网电缆进行直接连接。进行直接连接时,可在不设置IP地址和主机名的情况下进行通信。(使用广播通信进行通信。)



要点 🎤


通过以太网电缆直接连接时,因其配线比其他电缆长,所以可能会有从远处非法连接的情况发生。 GX Works3时,通过在导航窗口→ [参数] → [FX5UCPU] → [模块参数] → [以太网端口] → [应用设置] → [安全性]中选择"禁止与MELSOFT直接连接"的"禁止",可防止非法连接。



设置方法

GX Works3在"连接目标指定"画面中进行设置。

(工) 在线□[连接目标指定]



- 1. 将计算机侧I/F设为 "Ethernet Board"。
- 2. 将可编程控制器侧I/F设为"PLC Module"。

在"可编程控制器侧I/F CPU模块详细设置"画面中,选择"以太网端口直接连接"。



- **3.** 设置其他站指定。 根据使用环境进行设置。
- **4.** 设置计算机的以太网适配器。 根据使用环境进行设置。


注意事项

与LAN线路连接时

请勿在连接至LAN线路的情况下,进行直接连接的设置。否则将对线路造成负担,从而影响与其他外部设备的通信。

非直接连接的连接方式

• 请勿使用将CPU模块和对方设备连接至集线器的配置。经由集线器则不是直接连接。



• 在计算机侧的网络连接中,如以太网端口有2个以上为"有效",则不能进行直接连接通信。应修改计算机侧的设置,以使仅直接连接的以太网端口为"有效",其他以太网端口为"无效"。

直接连接时不能通信的条件

与下述条件一致时,有可能不能进行直接连接通信。不能通信时,应修改CPU模块以及计算机的设置。

• CPU模块侧IP地址的各个位中,对应计算机侧子网掩码的0部分的位全部为0N或0FF时

例

• CPU模块侧IP地址的各个位中,对应计算机侧IP地址的各等级的主机地址的位全部为ON或OFF时

例

计算机侧IP地址:为192.168.0.1 \leftarrow 192.x.x.x,等级C、主机地址为第4个八位字节计算机侧子网掩码:255.0.0.0

CPU模块侧IP地址: 64. 64. 255. 255←第4个八位字节为255, 各个位均为0N

要点 🎤

各等级的IP地址如下所示。


- 等级A: 0. x. x. x~127. x. x. x
- 等级B: 128. x. x. x~191. x. x. x
- 等级C: 192. x. x. x~223. x. x. x

各等级的主机地址是以下0的部分。

- 等级A: 255. 0. 0. 0
- 等级B: 255.255. 0. 0
- 等级C: 255.255.255.0

4.2 经由集线器连接

通过集线器连接至以太网时,需要进行CPU模块侧以及MELSOFT产品 (工程工具等)或GOT侧的设置。



经由集线器连接时,以太网通信开始前的流程如下所示。

1. 参数设置

通过工程工具设置模块参数。(18页 模块参数的设置)

2. 写入至CPU模块

将已设置的参数写入至CPU模块。通过电源OFF→ON或系统复位,将参数设为有效。(18页 写入至CPU模块)

3. 电缆与外部设备的连接

进行用于以太网通信的连接。(11页 连接规格)

4. 连接对象的设置

设置工程工具侧的连接对象。(19页 工程工具侧的设置)

关于GOT侧的设置,请参照以下手册。

□□G0T2000系列连接手册 (三菱电机设备连接篇)

□G0T1000系列连接手册 (三菱电机设备连接篇)

CPU模块侧的设置

模块参数的设置

GX Works3在"模块参数"设置画面中进行设置。

> 导航窗口⇒ [参数] ⇒ [FX5UCPU] ⇒ [模块参数] ⇒ [以太网端口] ⇒ [基本设置] ⇒ [自节点设置]



- 1. 设置CPU模块侧的IP地址。
- 2. 进行MELSOFT连接的连接设置。
- ➡ 导航窗口⇒ [参数] ➡ [FX5UCPU] ➡ [模块参数] ➡ [以太网端口] ➡ [基本设置] ➡ [对象设备连接配置设置]➡ [详细设置] ➡ [以太网配置 (内置以太网端口)] 画面



• 将"模块一览"的"MELSOFT连接设备"拖放到画面左侧。在"协议"中选择适合对方设备的协议。

写入至CPU模块

将已设置的参数写入至CPU模块。

【 [在线] ➡[写入至可编程控制器]


向CPU模块写入参数后,通过电源OFF→ON或系统复位,将参数设为有效。

- 4 与MELSOFT产品以及GOT的连接
- 4.2 经由集线器连接

工程工具侧的设置

GX Works3在"连接目标指定"画面中进行设置。

在线⇒[连接目标指定]



- 1. 将计算机侧I/F设置为"Ethernet Board"。
- 2. 将可编程控制器侧I/F设为"PLC Module"。

在"可编程控制器侧I/F CPU模块详细设置"画面中按以下画面内容输入CPU模块侧的IP地址或主机名。主机名设置为在 $Microsoft^{(8)}$ Windows Mindows 的hosts文件中设置的名称。



3. 设置其他站点指定。 根据使用环境进行设置。

搜索网络上的CPU模块

GX Works3使用集线器进行连接时,如果在"可编程控制器侧I/F CPU模块详细设置"画面上点击"搜索网络中的FX5CPU",则将搜索与计算机(GX Works3)连接在同一集线器上的CPU模块,并显示一览。




- 对级联连接的集线器上连接的CPU模块也会进行搜索,并显示一览。
- · 不能搜索经由路由器连接的CPU模块。
- 经由无线LAN时,可能会因数据包的丢失而造成以太网通信不稳定,出现无法搜索CPU模块的情况。
- 在一览显示中如果存在IP地址重复的CPU模块,应修改CPU模块侧的IP地址参数设置。如果在IP地址重复的情况下进行通信, 将发生通信出错。
- 服务处理的负荷较大时,可能会无法搜索相应的CPU模块。应延长"搜索网络中的FX5CPU"画面的响应等待时间,或在CPU参数的服务处理设置中增加服务处理时间。
- 在模块参数以太网端口的应用设置的"不响应网络中的CPU模块搜索"设置中选择"不响应"时,将不会响应来自网络上的 CPU模块搜索。



- 4 与MELSOFT产品以及GOT的连接
- 4.2 经由集线器连接

经由路由器的通信

可以通过内置以太网端口,经由路由器利用公司内部LAN等进行访问。*1




- *1 部分功能不能经由路由器进行通信。不能经由路由器使用的功能如下所示。
 - · 搜索网络上的CPU模块
 - Socket通信功能的广播通信

经由路由器进行访问时,除了在 \square 18页 模块参数的设置中对IP地址进行设置外,也应对子网掩码类型和默认网关IP地址进行设置。

GX Works3时:

♥ 导航窗口→ [参数] → [FX5UCPU] → [模块参数] → [以太网端口] → [基本设置] → [自节点设置]



注意事项

IP地址的重复

构建网络以及在网络中连接新设备时,应确认IP地址是否重复。

IP地址重复时,有可能会与非目标设备进行通信。

可以通过以下方法,确认IP地址是否重复。

• 使用连接CPU搜索功能,确认重复的IP地址。

通过KeepAlive进行确认

协议设置为TCP时,将通过KeepAlive进行确认。(对KeepAlive用ACK报文的响应)

从对方设备接收到最后的报文开始,5秒后发送生存确认用报文,确认对方设备中有无响应。无响应时,间隔5秒后再次发送生存确认用报文。无法在45秒内确认响应时,则视为对方设备未处于生存状态,从而切断连接。

对方设备不支持TCP KeepAlive功能时,连接可能会被切断。

超出设置的连接

请勿进行超过参数的以太网配置设置中的设置数的连接。如果从计算机执行超过设置数的TCP连接,则某些应用程序可能会出现以下状态。

- 发生超时出错的时间延长
- 通信中的某个对方设备突然发生超时出错


TCP连接的重新发送处理

在TCP连接中,如发送后未从对方设备获得TCP协议的ACK响应,则进行重新发送处理。

重新发送处理从0.3秒后开始,并在0.6秒、1.2秒、2.4秒、4.8秒、9.6秒后共重新发送6次。最后一次重新发送后,如19.2秒内没有TCP协议的ACK响应,则切断被视为对方设备异常的连接。(在总计38.1秒时切断被视为对方设备异常的连接。)

TCP的MELSOFT连接

与多个MELSOFT连接设备(GX Works3等)以TCP协议进行通信时,应在模块参数中设置与要连接的MELSOFT连接设备相同的台数。





要点 🎤

如所有的MELSOFT连接设备同时开始通信,则可能会因通信过于集中而致使通信不畅。该情况下,应错开 MELSOFT连接设备开始通信的时间,以避免通信过于集中。例如,在各GOT中错开设置上升沿时间和通信超时时 间。

采样跟踪

从内置以太网端口通过工程工具执行采样跟踪时,应在CPU模块的电源OFF前中断采样跟踪。

远程STOP

从内置以太网端口通过工程工具执行远程STOP时,应在CPU模块的电源OFF前进行远程RUN的操作。

5 SLMP功能


SLMP(SeamLess Message Protocol)是使用以太网,通过外部设备(计算机及GOT等)访问支持SLMP的设备所需的协议。FX5的内置以太网端口可以通过SLMP的3E帧进行通信。

可以使用SLMP (3E帧)从外部设备写入/读取CPU模块的软元件数据。

通过软元件数据的写入/读取,可以使用外部设备进行CPU模块的动作监视及数据解析、生产管理等。

此外,通过远程口令功能,可以防止来自外部的非法访问。(12792页 远程口令)

关于SLMP功能的详情,请参照QUMELSEC iQ-F FX5用户手册(SLMP篇)。



要点 👂

SLMP的3E帧是与MC协议的QnA兼容3E帧相同的报文格式。可将使用MC协议的外部设备连接至支持SLMP的设备。

SLMP (3E帧) 通信开始前的流程如下所示。

1. 电缆与外部设备的连接

进行用于SLMP通信的连接。

2. 参数设置

通过工程工具设置模块参数。(27页 设置方法)

3. 写入至CPU模块

将已设置的参数写入至CPU模块。通过电源OFF→ON或系统复位,将参数设为有效。

要点 🎤

还可经由路由器进行访问。设置时,也应设置子网掩码类型和默认网关IP地址。(☞ 21页 经由路由器的通信)

5.1 规格

通信规格

按照以下规格进行使用SLMP功能的通信,并在GX Works3的模块参数中进行设置。

项目			规格内容
传送规格	数据传送速度		100/10Mbps
	通信模式		全双工/半双工
	接口		RJ45接口
	传送方法		基带
	最大段码长(集线器与节点之间的长度) 级联连接段数		100m
			最多2段* ¹
		10BASE-T	最多4段* ¹
端口数			1个端口
连接数			最多8个连接*2

- *1 使用中继集线器时的可连接段数。使用交换集线器时的可连接段数,请向所使用交换集线器的制造商确认。
- *2 SLMP、MELSOFT连接、Socket通信、通信协议支持,总计最多8个连接。

要点 👂

可以连接带有100BASE-TX或10BASE-T端口的集线器。

此外,也可以不使用集线器,直接与对方设备(计算机等)连接。

连接的端口需要满足IEEE802.3 100BASE-TX或IEEE802.3 10BASE-T规格。

链接规格

关于可以处理的命令和软元件,请参照 [2] 28页 SLMP命令。

链接时间

■3E帧

根据以下计算公式计算SLMP通信的最小处理时间。

但是,根据网络的负荷率(线路拥挤状况)、各连接设备的窗口大小、同时使用的连接数及系统配置,处理时间可能会进一步延长。应将通过以下计算公式求出的数值作为仅使用1个连接进行通信时的处理时间参考值。

• SLMP通信的最小处理时间(批量读取、批量写入时)

Tfs=Ke+ (Kdt×Df) +Scr×处理所需的扫描次数+对方设备的ACK处理时间


Tfs: 从接收对方设备(计算机等)的请求数据到CPU模块结束处理的时间(单位:ms)*1

Ke、Kdt: 常数 (参照下表)

Df: 请求数据的字数+响应数据的字数 (应用程序数据区)

Scr: 扫描时间

*1 从接收对方设备的请求数据到CPU模块结束处理为止的时间如下所示。



		TCP/IP通信时		UDP/IP通信时	
		Ке	Kdt	Ke	Kdt
批量读取时	以ASCII码数据通信时	1	0. 001	1	0.001
	以二进制码数据通信时	1	0. 001	1	0.001
批量写入时	以ASCII码数据通信时	1	0.001	1	0.001
	以二进制码数据通信时	1	0. 001	1	0.001

例

[计算示例1]

在对方设备间进行TCP/IP通信,以SLMP通信的方式用ASCII码数据从本站数据寄存器(D)中读取32点数据时,从接收对方设备的请求数据到结束处理为止的时间(单位:ms)

安装站扫描时间为40ms。

Tfs=1+(0.001×32)+40×1+对方设备的ACK处理时间

[计算示例2]

在对方设备间进行TCP/IP通信,以SLMP通信的方式用ASCII码数据向本站数据寄存器(D)中写入32点数据时,从接收对方设备的请求数据到结束处理为止的时间(单位:ms)


安装站扫描时间为40ms

Tfs=1+(0.001×32)+40×1+对方设备的ACK处理时间

5.2 设置方法

SLMP的通信设置如下所示。

♥ 导航窗口⇒ [参数] ➡ [FX5UCPU] ➡ [模块参数] ➡ [以太网端口] ➡ [基本设置] ➡ [自节点设置]



- 1. 在自节点设置中进行"IP地址设置"。
- 2. 设置进行SLMP连接的连接。
- ♥ 导航窗口⇒ [参数] ➡ [FX5UCPU] ➡ [模块参数] ➡ [以太网端口] ➡ [基本设置] ➡ [对象设备连接配置设置]➡ [以太网配置 (内置以太网端口)] 画面



3. 将"模块一览"的"SLMP连接设备"拖放到画面左侧。在"协议"中选择适合对方设备的协议(TCP或UDP)。在"端口号"中设置本站端口号(设置范围: 1025~4999、5010~65534)。此外,5000~5009已被系统使用,请勿指定。

要点 🔑

RUN中的CPU模块从对方设备接收到数据写入请求时,将在未写入数据的情况下返回NAK报文。

5.3 SLMP命令

关于SLMP命令的详情,请参照 L MELSEC iQ-F FX5用户手册(SLMP篇)。

命令一览

FX5 CPU模块可执行以下的SLMP命令。

3E帧

名称	命令	子命令	处理内容	1次通信可以处理的点数
批量读取 (Device Read)	0401H	0001H	以1位为单位从位软元件或字软元件中读取数据。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0000Н	・以16位为单位从位软元件中读取数据。・以1字为单位从字软元件中读取数据。	ASCII: 480字(7680点) BIN: 960字(15360点)
		0081H	以1位为单位从直接链接软元件中读取数据。以1位为单位从智能模块的缓冲存储器中读取数据。以1位为单位从变址寄存器间接指定的软元件中读取数据。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0080Н	以1字为单位从直接链接软元件中读取数据。以1字为单位从智能模块的缓冲存储器中读取数据。以1字为单位从变址寄存器间接指定的软元件中读取数据。	ASCII: 480字(7680点) BIN: 960字(15360点)
		0083Н	以1位为单位从直接链接软元件中读取数据。以1位为单位从智能模块的缓冲存储器中读取数据。以1位为单位从变址寄存器间接指定的软元件中读取数据。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0082Н	以1字为单位从直接链接软元件中读取数据。以1字为单位从智能模块的缓冲存储器中读取数据。以1字为单位从变址寄存器间接指定的软元件中读取数据。	ASCII: 480字(7680点) BIN: 960字(15360点)
批量写入 (Device Write)	1401H	0001H	以1位为单位向位软元件中写入数据。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0000Н	・以16位为单位向位软元件中写入数据。・以1字为单位向字软元件中写入数据。	ASCII: 480字 (7680点) BIN: 960字 (15360点)
		0081Н	•以1位为单位向支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中写入数据。 •在变址寄存器中间接指定位软元件、字软元件、缓冲存储器。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0080Н	以1字(16位)为单位向支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中写入数据。	ASCII: 480字(7680点) BIN: 960字(15360点)
		0083Н	以1位为单位向支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中写入数据。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0082Н	以1字(16位)为单位向支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中写入数据。	ASCII: 480字 (7680点) BIN: 960字 (15360点)
随机读取 (Device Read Random)	0403H	0000Н	随机指定软元件编号,以1字或2字为单位读取字软元件。	ASCII: (字访问点数+双字访问点 数) ×2 ≤192 BIN: 字访问点数+双字访问点数 ≤192
		0080Н	以1字(16位)为单位从支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中读取数据。	ASCII: (字访问点数+双字访问点 数) ×4 ≤192 BIN: 字访问点数+双字访问点数 ≤192
		0082Н	以1字(16位)为单位从支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中读取数据。	ASCII: (字访问点数+双字访问点 数) x4 ≤192 BIN: 字访问点数+双字访问点数 ≤192

名称	命令	子命令	处理内容	1次通信可以处理的点数		
随机写入 (Device Write	1402H	0001H	随机指定软元件编号,以1位为单位向位软元件中写入数据。	ASCII: 94点 BIN: 188点		
Random)		0000H	•随机指定软元件编号,以16位为单位向位软元件中写入数据。 •随机指定软元件编号,以1字或2字为单位向字软元件中写入数据。	ASCII: ((字访问点数) ×12 + (双字访问点数) ×14) ×2 ≤1920点 BIN: (字访问点数) ×12 + (双 字访问点数) ×14 ≤1920点		
		0081H	•以1位为单位向支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中写入数据。 •在变址寄存器中间接指定缓冲存储器。	ASCII: 47点 BIN: 94点		
		0080Н	以1字(16位)或2字为单位向支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中写入数据。	ASCII: ((字访问点数) ×12 + (双字访问点数) ×14) ×4 ≤1920点 BIN: ((字访问点数) ×12 + (双字访问点数) ×12 + (双字访问点数) ×14) ×2 ≤1920点		
		0083Н	以1位为单位向支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中写入数据。	ASCII: 47点 BIN: 94点		
		0082H	以1字(16位)或2字为单位向支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器中写入数据。	ASCII: ((字访问点数) ×12 + (双字访问点数) ×14) ×4 ≤1920点 BIN: ((字访问点数) ×12 + (双字访问点数) ×14) ×2 ≤1920点		
多个块批量读取 (Device Read Block)	0406H	0000Н	将位软元件或字软元件的n点作为1个块,随机指定多个块,并读取数据。 (指定位软元件时,1点以16位为对象。)	ASCII: (字软元件块数+位软元件 块数) ×2≤120点,并且 (字软元件的各块的合计点 数+位软元件的各块的合计 点数) ×2≤960点 BIN: 字软元件块数+位软元件块 数≤120点,并且字软元件的 各块的合计点数+位软元件 的各块的合计点数 ≤960点		
		0080H	将支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器的n点作为1个块,随机指定多个块、并读取数据。 (指定位软元件时,1点以16位为对象。)	ASCII: (字软元件块数+位软元件 块数)×4≤120点,并且 (字软元件的各块的合计点 数+位软元件的各块的合计 点数)×2≤960点 BIN: (字软元件块数+位软元件 块数)×2≤120点,并且字 软元件的各块的合计点数+ 位软元件的各块的合计点数+		
		0082H	将支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器的n点作为1个块,随机指定多个块、并读取数据。	ASCII: (字软元件块数+位软元件 块数)×4≤120点,并且 (字软元件的各块的合计点 数+位软元件的各块的合计 点数)×2≤960点 BIN: (字软元件块数+位软元件 块数)×2≤120点,并且字 软元件的各块的合计点数+ 位软元件的各块的合计点数+ 位软元件的各块的合计点数		

名称	命令	子命令	处理内容	1次通信可以处理的点数
多个块批量写入 (Device Write Block)	1406Н	0000Н	将位软元件或字软元件的n点作为1个块,随机指定多个块,并写入数据。 (指定位软元件时,1点以16位为对象。)	ASCII: (字软元件块数+位软元件 块数)×2 ≤120点,并且 ((字软元件块数+位软元件 块数)×4+字软元件的各块 的合计点数+位软元件的各 块的合计点数)×2 ≤770点 BIN: 字软元件块数+位软元件块 数≤120点,并且(字软元 件块数+位软元件块数) ×4+字软元件的各块的合计 点数+位软元件的各块的合计 点数+位软元件的各块的合计
		0080Н	将支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器的n点作为1个块,随机指定多个块,并写入数据。 (指定位软元件时,1点以16位为对象。)	ASCII: (字软元件块数+位软元件 块数)×4 ≤120点,并且 ((字软元件块数+位软元件 块数)×4+字软元件的各块 的合计点数+位软元件的各 块的合计点数)×2 ≤770点 BIN: (字软元件块数+位软元件 块数)×2 ≤120点,并且 (字软元件块数+位软元件 块数)×4+字软元件的各块 的合计点数+位软元件
		0082Н	将支持SLMP的设备或智能模块的缓冲存储器的n点作为1个块,随机指定多个块,并写入数据。	ASCII: (字软元件块数+位软元件 块数)×4 ≤120点,并且 ((字软元件块数+位软元件 块数)×4+字软元件的各块 的合计点数+位软元件的各块 的合计点数)×2≤770点 BIN: (字软元件块数+位软元件 块数)×2≤120点,并且 (字软元件块数+位软元件 块数)×4+字软元件的各块 的合计点数+位软元件
远程RUN (Remote Run)	1001H	0000Н	针对设备执行远程RUN请求。	_
远程STOP (Remote Stop)	1002H	0000Н	针对设备执行远程STOP请求。	_
远程PAUSE (Remote Pause)	1003H	0000Н	针对设备执行远程PAUSE请求。	_
远程锁存清除 (Remote Latch Clear)	1005H	0000Н	设备为STOP状态时,执行远程锁存清除请求。	_
远程Reset (Remote Reset)	1006Н	0000Н	执行远程复位请求,以解除设备的出错停止状态。	_
CPU型号读取 (Read Type Name)	0101H	0000Н	读取设备的处理器模块名代码(处理器类型)。	_
全局	1618H	0000Н	将全局信号设为0FF。	_
	<u></u>	0001H	将全局信号设为ON。	_
反复测试 (Self-Test)	0619Н	0000Н	确认是否可以正常通信。	_
LED熄灯、出错代码 初始化 (Clear Error)	1617H	0001Н	批量解除全部出错,并熄灭LED。	_
远程口令锁定 (Password Lock)	1631H	0000Н	指定远程口令,从解锁状态改为锁定状态。(将设备设为不能通信的状态。)	_
远程口令解锁 (Password Unlock)	1630H	0000Н	指定远程口令,从锁定状态改为解锁状态。(将设备设为可通信的状态。)	_

可使用的软元件

SLMP通信功能所使用的命令中,可处理的软元件及软元件编号的范围如下所示。

3E帧

在3E帧中, 按以下的"软元件代码"指定访问目标的软元件。

分类	软元件 		种类	软元件代码*1 (软元件指定形式:长)		软元件编号		有无FX5软元 件* ²
				ASCII码 二进制码				
內部用户软元件 输入 输出 内部继电器 锁存继电器 投警器 边缘继电器 步继电器 数据寄存器 定时器 长定时器 累计定时器 长累计定时器 计数器	输入		位	X* (X***)	9CH (9C00H)	在访问目标的模块带有 的软元件编号范围内进	8进制	0
	输出			Y* (Y***)	9DH (9D00H)	行指定。	8进制	0
	内部继电器			M* (M***)	90H (9000H)		10进制	0
	锁存继电器			L* (L***)	92H (9200H)		10进制	0
	报警器			F* (F***)	93H (9300H)		10进制	0
	边缘继电器			V* (V***)	94H (9400H)		10进制	_
	链接继电器			B* (B***)	A0H (A000H)		16进制	0
	步继电器			S* (S***)	98H (9800H)	_	10进制	0
	数据寄存器		字	D* (D***)	A8H (A800H)	在访问目标的模块带有 的软元件编号范围内进	10进制	0
	链接寄存器			W* (W***)	B4H (B400H)	行指定。	16进制	0
	定时器	触点	位	TS (TS**)	C1H (C100H)		10进制	0
		线圈	位	TC (TC**)	COH (COOOH)			0
		当前值	字	TN (TN**)	C2H (C200H)			0
	长定时器	触点	位	— (LTS*)	51H (5100H)		10进制	_
		线圈	位	— (LTC*)	50H (5000H)			_
		当前值	双字	— (LTN*)	52H (5200H)			_
	累计定时器	触点	位	SS (STS*)	C7H (C700H)		10进制	0
		线圈	位	SC (STC*)	C6H (C600H)			0
		当前值	字	SN (STN*)	C8H (C800H)			0
	长累计定时器	触点	位	— (LSTS)	59H (5900H)		10进制	_
		线圈	位	— (LSTC)	58H (5800H)			_
		当前值	双字	— (LSTN)	5AH (5A00H)			_
	计数器	触点	位	CS (CS**)	C4H (C400H)		10进制	0
		线圈	位	CC (CC**)	C3H (C300H)			0
		当前值	字	CN (CN**)	C5H (C500H)			0

分类	软元件	软元件		软元件代码*1 (软元件指定形式:长)		软元件编号	软元件编号	
				ASCII码	二进制码			
内部用户软元 件	长计数器	触点	位	— (LCS*)	55H (5500H)	在访问目标模块具有的 软元件编号的范围内进	10进制	0
		线圈	位	(LCC*)	54H (5400H)	行指定。		0
		当前值	双字	(LCN*)	56H (5600H)			0
	链接特殊继电器		位	SB (SB**)	A1H (A100H)		16进制	0
	链接特殊寄存器		字	SW (SW**)	В5Н (В500Н)		16进制	0
系统软元件	系统软元件 特殊继电器		位	SM (SM**)	91H (9100H)		10进制	0
	特殊寄存器		字	SD (SD**)	А9Н (А900Н)		10进制	0
	功能输入		位	_	_	_	16进制	_
	功能输出			_	_		16进制	_
	功能寄存器		字	_	_		10进制	_
变址寄存器			16位	Z* (Z***)	CCH (CC00H)	在访问目标的模块带有 的软元件编号范围内进	10进制	0
				LZ (LZ**)	62H (6200H)	行指定。	10进制	0
文件寄存器	文件寄存器			R* (R***)	AFH (AF00H)		10进制	0
				ZR (ZR**)	B0H (B000H)		10进制	_
直接链接软元件*3			位	X* (X***)	9CH (9C00H)		16进制	_
	链接输出			Y* (Y***)	9DH (9D00H)		16进制	_
	链接继电器			B* (B***)	A0H (A000H)		16进制	_
	链接特殊继电器			SB (SB**)	A1H (A100H)		16进制	_
	链接寄存器		字	W* (W***)	B4H (B400H)		16进制	_
	链接特殊寄存器			SW (SW**)	B5H (B500H)		16进制	_
模块访问软元 件*3	链接寄存器		字	W* (W***)	B4H (B400H)		16进制	_
	链接特殊寄存器			SW (SW**)	B5H (B500H)		16进制	_
	模块访问软元件			G* (G***)	ABH (ABOOH)		10进制	0

*1【ASCII码】

"软元件代码"未达到指定字符数时,在软元件代码后附加"*" (ASCII码: 2AH) 或〈空格〉(ASCII码: 20H)。

【二进制码】

"软元件代码"未达到指定大小时,在软元件代码后附加"00H"。

- *2 ○: FX5中有软元件
 - 一: FX5中无软元件
- *3 需要将子命令的"软元件存储器扩展指定"设为0N(1)。

5.4 注意事项

通过LED显示确认通信状态

确认CPU模块内置以太网端口中的"SD/RD"LED的显示状态。

"SD/RD" LED的显示状态	运行状态
闪烁	正在进行数据的收发。
熄灯	没有进行数据的收发。

SLMP通信正常时,LED将明亮闪烁。


当LED未闪烁时, 应确认配线或通信设置。

通过出错代码确认通信状态

SLMP通信中,关于异常结束时存储于结束代码中的出错代码,请参照 5 110页 SLMP功能的出错代码。

连接台数

可以同时访问1个CPU模块的外部设备最多为8台(包括Socket通信、MELSOFT连接、SLMP)。



GX Works3等 (MELSOFT连接)

通过SLMP与外部设备连接时,仅可同时连接在以太网配置设置中设置的台数。

数据通信用帧

可以在CPU模块中使用的帧与MC协议的QnA兼容3E帧相同。

访问范围

- 仅可访问已连接的CPU模块。与其他模块的通信会出错。
- 无法经由已连接的CPU模块与CC-Link等其他站点进行通信。


关于访问范围的详情,请参照QUMELSEC iQ-F FX5用户手册(SLMP篇)。

协议设置为UDP时的注意事项

- 对1个UDP端口发送请求报文,在其响应报文返回之前,如果发送新的请求报文,则该新请求报文会被删除。
- 在UDP中设置多个同一本站端口号时,与仅设置1个端口号时的情况相同。以同一本站端口号与多个对方设备通信时,应使用 TCP。

关于响应报文的接收处理

对方设备侧的接收处理示例如下所示。



要点 🏱

以太网通信时,在计算机内部使用TCP套接字函数(socket函数)。

该函数没有界限的概念。发送侧调用send函数1次并发送后,接收侧需要调用recv函数1次或更多次以读取该数据。(send和recv并非一对一对应。)

因此, 在对方设备的程序处理中, 务必要执行类似上述的接收处理。

此外,如果在非阻塞模式设置中使用recv函数,则有可能通过1次调用即可读取。

6 通信协议支持功能

在本章,对通信协议支持功能(内置以太网)进行说明。

关于通信协议支持功能(串行通信),请参照Q_MELSECiQ-FFX5用户手册(串行通信篇)。

概要


与对象设备侧(计测器 • 条形码阅读器等)的协议相一致,可以在对象设备与CPU模块间发送接收数据。

因为将软元件及缓冲存储器编入通信数据包中,对各通信变化的数据也可以对应。

通过工程工具可以进行与对象设备通信时必要的协议设置。

协议的设置可以从预先准备好的通信协议库(SLMP、MODBUS/TCP*1等)中选择,或任意创建及编辑。

*1 SLMP和MODBUS/TCP仅支持客户端。



要点 🎤

可登录协议数与数据包数如下述所示。

- •可登录协议数:最多64
- 可登录数据包数: 最多256
- 数据包数据区容量: 最多6144字节

数据包数达到了上限的情况下,即使协议数未达到上限,也不可以再添加协议。此外,数据包数据区容量达到了上限的情况下,即使协议数、数据包数未达到上限,也不可以再添加协议、数据包。

所使用的连接

通过通信协议通信可以使用连接No.1~8。

6.1 数据通信

通过使用通信协议支持功能,可以按照下述步骤进行与对象设备的数据通信。

- 1. 通过通信协议支持功能选择、创建或编辑协议,写入协议设置数据。(🖙 36页 协议设置数据的创建)
- 2. 设置模块参数。(💴 41页 模块参数的设置方法)
- 3. 将参数写入至CPU模块。
- 4. 进行打开处理,确立CPU模块与对象设备的连接。
- 5. 通过专用指令(SP. ECPRTCL指令)执行协议。
- 6. 如果通信结束,则关闭连接。

要点 👂


通信数据代码与选择的设置无关变为二进制代码通信。

协议设置数据的创建

使用通信协议支持功能创建协议设置数据。

【 [工具] ➡[通信协议支持功能]

选择协议设置数据的对象模块。



■协议设置数据的新建

新建协议设置数据。

(文件]⇔[新建]⇔"协议设置"画面




项目	内容
协议号	显示专用指令使用的协议号。
制造商	显示设置的协议对象设备制造商名。
型号	显示设置的协议对象型号。
协议名	显示设置的协议名称。
通信类型	显示设置的协议的通信类型。 仅发送: 1次发送1个发送数据包。 仅接收: 在最多登录16个的接收数据包中只接收一致的数据包。 发送&接收: 发送1个发送数据包后,在最多登录16个的接收数据包中只接收一致的数据包。
→发送/←接收	显示数据包的发送方向。 →: 发送的情况下 ←(1)~(16):接收的情况下,在()内显示数据包编号。
数据包名	显示数据包的名称。
数据包设置	显示数据包配置元素的变量有无及变量设置状态。 变量未设置、配置元素未设置、配置元素出错的情况下,不可以将协议写入CPU模块中。 无变量: 在配置元素中无变量的情况下 变量设置完成: 变量全部设置完成的情况下 变量未设置: 变量未设置的项目只有1个的情况下 配置元素未设置: 可编辑的协议中无配置元素的情况下 配置元素出错: 配置元素缺少必要的条件的情况下

■协议的添加

添加协议。

【编辑] ➡[协议添加]



项目	内容	设置范围
类型	选择添加的协议的类型。	• 通信协议库 • 用户通信协议库 • 新建
协议号	选择添加的协议号。	1~64
制造商*1	设置添加的协议的制造商。	_
型号*1	设置添加的协议的型号。	_
协议名*1	设置添加的协议的名称。	_

^{*1} 只能在"类型"中选择了"通信协议库"的情况下设置。

■协议详细设置

设置协议的发送接收参数。

"协议设置"画面⇔选择任意的协议的行⇔[编辑]⇔[协议详细设置]



项目		内容
连接设备信息*1	制造商	设置协议的制造商名。
	类型	设置协议的设备类型。
	型号	设置协议的型号。
	版本	设置协议的设备版本。
	说明	设置协议的设备说明。
协议设置信息*1	协议号	显示选择的协议的协议号。
	协议名	设置协议的名称。
	通信类型	设置协议的通信类型。
接收设置	接收等待时间	设置模块变为接收数据等待状态后的等待时间。 在由于断线等变为与对象设备禁止通信,指定的时间内无法接收一致的数据包数据的情况下,模块判断 为异常,解除接收数据等待状态。
发送设置	发送待机时间	设置在模块中设置的协议变为执行状态后,设置直到实际发送数据的待机时间。由此,对于模块的发送时机,可以调节对象设备直到可接收的时间。

*1 从通信协议库选择的协议的情况下,不可以更改设置。




点击[发送接收参数批量设置]按钮,通过设置设置协议号范围、接收设置及发送设置,可以对多个协议设置发送接收参数。

■数据的设置

在"数据包设置"画面中设置发送接收数据包的配置。

"协议设置"画面⇒任意的数据包设置



上述的画面是在"协议添加"画面中选择了"通信协议库"的情况下的画面。

选择了"新建"或"用户协议库"的情况下,应通过[类型更改]按钮及[新建]按钮配置数据包。


关于数据包的配置元素相关内容,请参阅下述内容。

☞ 48页 参数设置

■协议设置数据的写入

将协议设置数据写入到CPU模块中。

【 [在线] ➡ [模块写入]



应选择写入协议设置数据模块及存储器进行写入。 协议设置数据被写入到模块扩展参数中。

要点 🏱

下述数据因为不作为协议设置数据被写入,即使读取也不显示。但是,在从通信协议库选择的协议的情况下可以显示。

- 制造商
- 数据包名
- 协议详细设置的类型、版本、说明
- 数据包设置的配置元素名
- 6 通信协议支持功能
- 6.1 数据通信

在多个对象存储器中写入通信协议设置的情况下,变为以下的动作。

在CPU内置存储器与SD存储卡两方面都写入了的情况下:

根据"存储卡参数"的设置内容动作。

通过使用引导运行,可以将写入在SD存储卡中的通信协议设置传送到CPU内置存储器中。关于引导运行的相关内容,请参阅下述手册。

□MELSEC iQ-F FX5用户手册(应用篇)

模块参数的设置方法

在"基本设置"的"对象设备连接配置设置"中进行。

☞ 48页 参数设置

1. 从下述"模块一览"中选择对象设备并拖放至"设备一览"或"设备配置图"中。

对象设备名	内容
UDP连接设备	在通过UDP/IP与对象设备通信的情况下选择。
Active连接设备	在通过CPU模块对对象设备进行打开处理(Active打开),通过TCP/IP通信的情况下选择。
Unpassive连接设备	在接收来自于非指定的对象设备的打开处理(Unpassive打开),通过TCP/IP通信的情况下选择。
Fullpassive连接设备	在接收来自于指定的对象设备的打开处理(Fullpassive打开),通过TCP/IP通信的情况下选择。

- 2. 将与对象设备的"通信方式"设置为"通信协议"。
- 3. 另外,在连接中设置通信必要的参数。

所使用的专用指令

通信协议支持功能 (内置以太网) 使用的专用指令为 "SP. ECPRTCL"。


6.2 关于协议的通信类型

至执行了处理时的对象设备的发送数据包与对象设备的接收数据包在协议中被登录。

通过通信协议支持功能设置的数据包的配置元素成为实际被发送接收的数据包的数据部分。

以下对数据包的配置示例有关内容进行说明。

TCP/IP的情况下



UDP/IP的情况下



在通信协议支持功能中,按照下表的步骤(通信类型)进行与对象设备的通信。


通信类型名	处理内容
仅发送	发送1次发送数据包。
仅接收	在登录最多16个的接收数据包有一致的数据包时接收。
发送&接收	对发送数据包进行发送后,在登录最多16个的接收数据包中有一致的数据包时接收。

6.3 数据包的配置元素

数据包是由数据包配置元素组合创建。

在1个数据包中最多可以设置的配置元素为32个,1个数据包的最大数据长为2046字节。 以下对数据包配置元素的详细内容进行说明。

固定数据



在数据包中有指令等指定的代码•字符串的情况下使用。

- 发送时:发送指定的代码 字符串。
- 接收时: 校验接收数据。

固定数据可以在数据部分的任意位置多个配置。

项目如下表所示。

项目	内容	备注
配置元素名	设置配置元素的名称。	_
代码类型	选择设置值的数据类型。 ASCII字符串/ASCII控制代码/HEX	_
设定值	世間1~50字节的数据。 代码类型与设置范围如下所示。 • ASCII字符串: 20H~7EH • ASCII控制代码: 00H~1FH、7FH的控制代码 • HEX: 00H~FFH的16进制数据	设置示例 ASCII字符串: "ABC" ASCII控制代码: STX HEX: FFFF

长度



在数据包中有表示长度的数据的配置元素的情况下使用。

- 发送时: 自动计算指定范围的数据长,添加发送至数据包。
- 接收时: 在接收的数据中, 将与长度相应的的数据(值)作为指定范围的数据长进行校验。

长度可以在数据部分的任意位置配置。

另外,长度可以在1个数据包中多个配置。

项目如下表所示。

项目		内容		备注
配置元素名		设置配置元素的名称。		_
代码类型		选择数据长的形式。 ASCII16进制数/HEX		_
数据长度		选择线路上的数据长。 范围为1~4字节。		_
数据顺序		正向 (上位字节→下位字节)	发送时:将计算的长度从上位字节按顺序发送。 接收时:从上位字节按顺序接收。	禁止在数据长为1字节的情况 下设置。
		反向 (下位字节→上位字节)	发送时:将计算的长度从下位字节按顺序发送。 接收时:从下位字节按顺序接收。	
		字节更换(字单位)*1	发送时:将计算的长度按照字单位进行字节更换后发送。 接收时:按照字单位进行字节更换后接收。	
计算范围 开始		选择计算范围的起始数据包配置元素编号。 范围是1~32。		_
	结束	选择计算范围的最终数据包配置 范围是1~32。	置元素编号。	

*1 只能在数据长设置为4字节的情况下选择。

要点 🎾

- 配置元素中只有长度的情况下,配置元素出错。(使用长度的情况下,除了长度还需要有1个以上配置元素)
- 计算结果超过了在"数据长度"中设置的位数的情况下,超出的位的数值舍去(无效)。例如:数据长为2字 节而数据容量的计算结果为"123"字节时,数据长就变为"23"。
- 在长度的后面有无转换变量(可变长度)/无校验接收(字符数可变),而长度的计算范围不包括这些的情况下,应在紧接着无转换变量/无校验接收之后配置固定数据。
- 代码类型的设置为 "ASCII16进制数"的情况下,如果接收 "0" \sim "9" 、 "A" \sim "F" 、 "a" \sim "f" 以 外的字符串将判断为不一致。
- 发送时转换为ASCII字符的情况下,应使用"0"~"9"、"A"~"F"。
- 配置多个长度的情况下,不可以设置长度的计算范围部分重复。
- 配置多个长度的情况下,不可以设置配置的长度超过前一个长度的计算范围。
- 不可以在数据包配置元素的最终位置配置长度。

无转换变量



在将CPU模块的软元件的数据作为发送数据包的部分发送,将接受数据包的部分存储在CPU模块的软元件及缓冲存储器中的情况下使用。

无转换变量可以在1个数据包中多个配置。

项目如下表所示。

项目	内容	
配置元素名	设置配置元素的名称。	
固定长度/可变长度	固定长度	数据长发送接收固定的数据。
	可变长度	发送时:在协议执行时指定数据长进行发送。 接收时:数据长接收可变的数据。
数据长度/最大数据长度	设置发送接收数据的数据长 (可变长度的情况下,设置: 范围是1~2046。	数据长存储区中可指定的最大数据长)
数据存储单位	下位字节+上位字节	接收时:将数据存储区的1字(2字节)数据按照下位字节→上位字节的顺序发送。 发送时:将接收数据按照下位字节→上位字节的顺序存储至数据存储区中。
	仅限下位字节	发送时:仅发送数据存储区的下位字节的数据。CPU模块忽略上位字节的数据。 接收时:仅将接收数据存储至数据存储区的下位字节中。CPU模块将00H存储至上位字节中。
字节更换	不执行(下位→上位)/执行(上位→下位)	发送时: "执行(上位→下位)"的情况下,1字(2字节)数据的上位与下位替换发送。数据存储单位为"下位字节+上位字节"及数据长为奇数字节的情况下,最后的1字节发送上位字节。数据存储单位为"仅限下位字节"及数据长为奇数字节的情况下,最后的1字节不进行替换发送。接收时: "执行(上位→下位)"的情况下,将接收数据通过字单位进行上位与下位的替换接收。数据存储单位为"下位字节+上位字节"及数据长为奇数字节的情况下,最后的1字节存储在上位字节中。数据存储单位为"仅限下位字节"及数据长为奇数字节的情况下,最后的1字节不进行替换存储。
数据存储区域指定	指定用于存储变量值的起始可设置软元件一览如下所示内部用户*1*2 •输入(X) •输出(Y) •内部继电器(M) •锁存继电器(L) •链接继电器(B) •数据寄存器(D) •链接寄存器(W) 文件寄存器*2 •文件寄存器(R)	· • • - 11 ·

- *1 请勿设置局部软元件。
- *2 应在 "CPU参数"的 "存储器/软元件设置"中的"软元件/标签存储器区域设置"中指定的软元件的范围内设置。


数据存储区的配置如下所示。

■"固定长度/可变长度"为固定长度的情况下

"配置元素设置"画面中指定的软元件编号之后变为"数据存储区"。

占用的数据存储区根据"数据存储单位"而不同。

- "下位字节+上位字节"的情况下,占用与数据长相同的容量。(但是,发送数据包中数据长为奇数的情况下,不发送最终软元件的上位字节(字节更换的情况下为下位字节)接收数据包中数据长为奇数的情况下,将00H附加1字节存储至最后的数据中)
- "仅限下位字节"的情况下,占用数据长的2倍容量。




发送数据包的情况下:通过程序存储发送数据接收数据包的情况下:CPU模块存储接收数据

■"固定长度/可变长度"为可变长度的情况下

"配置元素设置"画面中指定的软元件编号+1之后变为"数据存储区"。

占用的数据存储区根据"数据存储单位"而不同。

- "下位字节+上位字节"的情况下,占用与数据长相同的容量+1字(数据长存储区)。(但是,发送数据包中数据长为奇数的情况下,不发送最终软元件的上位字节(字节更换的情况下为下位字节)接收数据包中数据长为奇数的情况下,将00H附加1字节存储至最后的数据中)
- "仅限下位字节"的情况下,占用数据长的2倍容量+1字(数据长存储区)。



发送数据包的情况下:通过程序存储发送数据接收数据包的情况下:CPU模块存储接收数据

*1 数据长的单位为字节固定

要点 🏱

将"固定长度/可变长度"设置为"可变长度"的情况下,如果按照下述配置配置将出错。

- 在长度的计算范围外或无长度时,在无转换变量的下一要素中配置了固定数据以外的配置元素的情况下(无 转换变量在数据包配置元素的最终位置的情况除外)
- 不在长度的计算范围内配置长度, 配置了多个无转换变量的情况下
- 在长度的计算范围内, 在长度之前配置了无转换变量的情况下

无校验接收



在接收数据中包括了希望浏览的数据的情况下使用。

如果在接收数据包中有无校验接收,CPU模块仅跳读指定的字符数。

无校验接收可以在1个数据包中多个配置。

项目如下表所示。

项目	内容	
配置元素名	设置配置元素的名称。	
数据长度	0(字符数可变)	无校验字符数在各通信变化的情况下设置。
	1~2046(字符数指定)	设置无校验字符数。

要点 👂

将"数据长度"设置为0的情况下,如果按照下述配置配置将出错。

- 在长度的计算范围外或无长度时,在无校验接收的下一要素中配置了固定数据以外的配置元素的情况下(无校验接收在数据包配置元素的最终位置的情况除外)
- 不在长度的计算范围内配置长度, 配置了多个无校验接收的情况下
- 在长度的计算范围内, 在长度之前配置了无校验接收的情况下

6.4 通信协议通信的执行条件

通信协议通信可以在'通信协议准备完成'(SD10692)为1时执行。 以下对'通信协议准备完成'(SD10692)的动作有关内容进行说明。

电源0N时或复位时

CPU模块在协议设置数据被写入的情况下,在电源0N或复位时进行协议设置数据的检查。


如果协议设置数据正常, CPU模块将'通信协议准备完成'(SD10692)置为1, 变为可执行协议的状态。

'通信协议准备完成'(SD10692)作为执行协议时的互锁信号使用。


协议设置数据异常的情况下, '通信协议准备完成'(SD10692)保持0状态, 出错内容存储在'通信协议设置数据确认用区'(SD10710~SD10713)中。

通信协议数据未被写入的情况下,不进行协议设置数据的检查, '通信协议准备完成'(SD10692)保持0状态。通信协议数据是否被登录要通过'协议登录数'(SD10714)、'协议登陆有无'(SD10722~SD10725)确认。

■协议设置数据正常时




■协议设置数据异常时



6.5 通过通信协议通信示例

使用了UCP/IP通信,根据通信协议的通信示例如下所示。

系统配置



参数设置

将GX Works3连接到CPU模块上,设置参数。


■发送侧的设置

1. 通过下述内容设置CPU模块。

【工程]⇒[新建]



2. 通过下述点击[是]按钮,添加CPU模块的模块标签。



3. 通过下述设置"基本设置"的内容。

♥ 导航窗口⇒「参数] ➡ 「FX5UCPU] ➡ 「模块参数] ➡ 「以太网端口] ➡ 「基本设置]



4. 通过下述设置对象设备连接配置


♥ 导航窗口⇒ [参数] ➡ [FX5UCPU] ➡ [模块参数] ➡ [以太网端口] ➡ [基本设置] ➡ [对象设备连接配置设置]



5. 启动通信协议支持功能。


【 [工具] ➡ [通信协议支持功能]

6. 将"模块类型"设置为"CPU(以太网)"点击[确定]按钮。



7. 新建协议设置。

(文件) □ [新建]




- 8. 通过下述设置协议。
- 【编辑] ➡[协议添加]



9. 通过下述设置各数据包。

文 在"协议设置"画面母任意的数据包设置

• Request



• Normal response




• Error response



10. 将协议设置数据写入到CPU模块中。

【 [在线] ➡ [模块写入]



11. 将已设置的参数写入到CPU模块中后,复位CPU模块,或将电源置为OFF
ightarrow ON。

 [在线]⇔[写入至可编程控制器]

■接收侧的设置

- 2. 通过下述设置"基本设置"的内容。
- ♥ 导航窗口⇒ [参数] ➡ [FX5UCPU] ➡ [模块参数] ➡ [以太网端口] ➡ [基本设置]



3. 通过下述设置对象设备连接配置

♀fi窗口⇨[参数]⇨[FX5UCPU]⇨[模块参数]⇨[以太网端口]⇨[基本设置]⇨[对象设备连接配置设置]



- 4. 将已设置的参数写入到CPU模块中后,复位CPU模块,或将电源置为OFF→ON。
- 【 「在线]→[写入至可编程控制器]

6.6 通信协议支持功能指令


通信协议支持功能的登录协议执行

SP. ECPRTCL

通过内置以太网执行工程工具中登录的通信协议。

梯形图	ST				
(U) (s1) (s2) (s3) (d)	ENO:=SP_ECPRTCL (EN, U0, s1, s2, s3, d);				

FBD/LD



设置数据

■内容、范围、数据类型

操作数	内容	范围	数据类型	数据类型(标签)			
(U)*1	虚拟(应输入字符串"'UO'"。)	_	字符串	ANYSTRING_SINGLE			
(s1)	连接编号	1~8	无符号BIN16位	ANY16			
(s2)	连续执行的协议数	1~8	无符号BIN16位	ANY16			
(s3)	存储控制数据的软元件起始编号	参阅控制数据 (ᡊ 55页)	字	ANY16_ARRAY (要素数: 18)			
(d)	通过指令完成使1个扫描0N的软元件起始编号 异常完成时(d)+1也变为0N。	_	位	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)			

^{*1} ST语言、FBD/LD语言中显示为UO。

■可使用软元件

操作数	位		字		双字		间接	常数			其它		
	X、Y、M、L、 SM、F、B、SB、S	U□\G□	T、ST、 C、LC	T、ST、C、D、W、SD、SW、R	U □ \G□	Z	LC	LZ	指定	К. Н	Е	\$	
(U)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	0	_
(s1)	0	_	_	0	_	_	_	_	0	0	-	_	_
(s2)	0	_	_	0	_	_	_	_	0	0	_	_	_
(s3)	0	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(d)	0	_	_	O*1	_	_	_	_	_	_	_	_	_

^{*1} 不能使用T、ST、C。

■控制数据

软元件	项目	内容	设置范围	设置方*1
(s3)+0	执行数结果	存储通过SP. ECPRTCL指令执行的协议数。发生出错的协议也包含在执行数中。 设置数据、控制数据的设置有错误的情况下将存储"0"。	0, 1~8	系统
(s3)+1	完成状态	存储SP. ECPRTCL指令的执行结果。执行多个协议的情况下,最后执行的协议的执行结果将被存储。 0: 正常 0以外:异常结束(出错代码)	_	系统
(s3)+2	执行协议编号指定1	指定第1个执行的协议的协议编号。	1~64	用户
(s3)+3	执行协议编号指定2	指定第2个执行的协议的协议编号。	0,1~64	
(s3)+4	执行协议编号指定3	指定第3个执行的协议的协议编号。	0,1~64	
(s3)+5	执行协议编号指定4	指定第4个执行的协议的协议编号。	0,1~64	
(s3)+6	执行协议编号指定5	指定第5个执行的协议的协议编号。	0、1~64	
(s3)+7	执行协议编号指定6	指定第6个执行的协议的协议编号。	0、1~64	
(s3)+8	执行协议编号指定7	指定第7个执行的协议的协议编号。	0、1~64	
(s3)+9	执行协议编号指定8	指定第8个执行的协议的协议编号。	0、1~64	
(s3)+10	校验一致 接收数据包编号1	第1个执行的协议的通信类型中包含接收的情况下,将存储校验一致的接收数据包编号。通信类型为"仅发送"的情况下,将存储"0"。 执行第1个协议时发生了出错的情况下,将存储"0"。	0,1~16	系统
(s3)+11	校验一致 接收数据包编号2	第2个执行的协议的通信类型中包含接收的情况下,将存储校验一致的接收数据包编号。通信类型为"仅发送"的情况下,将存储"0"。 执行第2个协议时发生了出错的情况下,将存储"0"。 执行的协议数不足2个时,将存储"0"。	0, 1~16	
(s3)+12	校验一致 接收数据包编号3	第3个执行的协议的通信类型中包含接收的情况下,将存储校验一致的接收数据包编号。通信类型为"仅发送"的情况下,将存储"0"。 执行第3个协议时发生了出错的情况下,将存储"0"。 执行的协议数不足3个时,将存储"0"。	0, 1~16	
(s3)+13	校验一致 接收数据包编号4	第4个执行的协议的通信类型中包含接收的情况下,将存储校验一致的接收数据包编号。通信类型为"仅发送"的情况下,将存储"0"。 执行第4个协议时发生了出错的情况下,将存储"0"。 执行的协议数不足4个时,将存储"0"。	0, 1~16	
(s3)+14	校验一致 接收数据包编号5	第5个执行的协议的通信类型中包含接收的情况下,将存储校验一致的接收数据包编号。通信类型为"仅发送"的情况下,将存储"0"。 执行第5个协议时发生了出错的情况下,将存储"0"。 执行的协议数不足5个时,将存储"0"。	0, 1~16	
(s3)+15	校验一致 接收数据包编号6	第6个执行的协议的通信类型中包含接收的情况下,将存储校验一致的接收数据包编号。通信类型为"仅发送"的情况下,将存储"0"。 执行第6个协议时发生了出错的情况下,将存储"0"。 执行的协议数不足6个时,将存储"0"。	0, 1~16	
(s3)+16	校验一致 接收数据包编号7	第7个执行的协议的通信类型中包含接收的情况下,将存储校验一致的接收数据包编号。通信类型为"仅发送"的情况下,将存储"0"。 执行第7个协议时发生了出错的情况下,将存储"0"。 执行的协议数不足7个时,将存储"0"。	0, 1~16	
(s3)+17	校验一致 接收数据包编号8	第8个执行的协议的通信类型中包含接收的情况下,将存储校验一致的接收数据包编号。通信类型为"仅发送"的情况下,将存储"0"。 执行第8个协议时发生了出错的情况下,将存储"0"。 执行的协议数不足8个时,将存储"0"。	0, 1~16	

^{*1} 用户:指令执行前设置的数据。系统:CPU模块存储指令执行结果。

功能


执行工程工具中登录的协议。使用(s1)中指定的连接后,执行的协议取决于(s3)中指定的软元件以后的控制数据。1次的指令 执行中,连续执行(s2)中指定的协议数(最大8)。

执行的协议数存储到(s3)+0(执行数结果)中。


SP. ECPRTCL指令完成的确认可通过完成软元件(d)+0以及(d)+1进行。

- 完成软元件(d)+0: 通过SP. ECPRTCL指令完成的扫描的END处理置为ON,通过下一个END处理置为OFF。
- 完成软元件(d)+1:根据SP. ECPRTCL指令完成时的状态置为ON或OFF。

状态	内容
正常完成时	保持为0FF不变。
异常完成时 通过SP. ECPRTCL指令完成的扫描的END处理置为ON,通过下一个END处理置为OFF。	




• 通过设置协议取消请求,可以取消协议的执行。协议取消指定时,使用通信协议支持功能执行状态确认用区域(SD10740~SD10899)。



56


- 各时机中协议取消的动作如下所示。
- 发送之前有取消请求的情况下

协议执行状态为"1:发送等待"情况下的动作如下所示。




• 发送完成之前有取消请求的情况下

协议执行状态为"2:发送中",未完成发送情况下的动作如下所示。




• 发送完成时有取消请求的情况下

协议执行状态为"2:发送中",发送完成情况下的动作如下所示。




• 接收等待中有取消请求的情况下

协议执行状态为"3:接收数据等待"情况下的动作如下所示。



• 接收处理中有取消请求的情况下

协议执行状态为"4:接收处理中"情况下的动作如下所示。



注意事项

- 在执行多个协议的情况下,第m个协议中发生出错时,第m+1个以后的协议将不执行,指令异常完成。
- 可执行SP. ECPRTCL指令的连接仅为通信手段设置为"通信协议"的连接。
- 连续执行多个协议的过程中,第m个协议执行中受理了取消请求的情况下,(s3)中存储下述内容。

软元件	项目	存储内容
(£a)+0	执行数结果	执行中的执行协议编号指定m
(s3)+1	执行结果	协议取消请求出错(C404H)
(s3)+10	校验一致接收数据包编号1	己执行协议的校验一致的接收数据包编号
:	i	
(s3)+m+8	校验一致接收数据包编号m-1	

- 对同一连接执行同一指令的情况下,在先执行中的指令完成之前,后一个指令将被忽略而不执行。
- 单个SP. ECPRTCL指令中,不进行连接的打开/关闭,因此需要通过SP. SOCOPEN/SP. SOCCLOSE指令进行连接的打开/关闭处理。 □ 75页 SP. SOCOPEN参阅 或79页 SP. SOCCLOSE


错误

出错代码 (SD0/SD8067)	内容
2820Н	指定软元件超出允许使用范围时。
2821H	指定的软元件范围重复时。
2822H	指定了无法指定的软元件时。
3405H	输入了超出可指定范围的数据时。

7

Socket通信功能

通过专用命令与通过以太网连接的对方设备以TCP及UDP协议收发任意数据的功能。



*1 是用于存储从开放的对方设备中接收到的数据的区域。


要点 🏱

- 关于Socket通信功能使用的专用命令,请参照 🖙 74页 Socket通信功能命令。
- 也可以经由路由器进行访问 (广播通信除外)。使用路由器时,也请设置子网掩码类型和默认网关IP地址。 () 21页 经由路由器的通信)

关于端口号

Socket通信功能中,TCP及UDP均使用识别通信的端口号,以在对方设备中进行多个通信。

- 发送时: 指定作为发送源的CPU模块的端口号和作为发送目标的通信对方侧的端口号。
- 接收时: 指定CPU模块的端口号,并读取向其发送的数据。



7.1 以TCP协议进行通信时

TCP是在对方设备的端口号间建立连接,从而进行可靠的数据通信的协议。

要以TCP协议进行Socket通信时,请确认以下项目后再进行通信。

- 通信对方侧的IP地址及端口号
- CPU模块侧的IP地址及端口号
- 通信对方侧与CPU模块侧中哪一个为开放侧 (Active开放及Passive开放)

TCP的连接动作

TCP连接有Active开放与Passive开放两种动作。

首先,在等待TCP连接的一侧所指定的端口号中,执行Passive开放。

TCP连接侧指定以Passive开放等待的端口号后,执行Active开放。

从而将执行TCP连接,建立连接后,即可实施通信。

■Active开放

是一种对被动等待TCP连接的对方设备执行主动开放处理的TCP连接方式(Active)。

■Passive开放

Passive开放有以下2种TCP连接方式。

TCP连接方式	内容
Unpassive	允许连接,且不对通信对方的IP地址、端口号加以限制。(可以获取以SP. SOCCINF命令连接的对方设备的IP地址、端口号。)
Fullpassive	指定通信对方的IP地址、端口号,并仅对指定通信对方的IP地址、端口号允许连接。连接了指定的IP地址、端口号以外的通信对方时,通信前将自动切断。


要点 👂

对Active开放及Passive开放的描述,可能会因对方设备而异。

- Active开放: TCP连接侧、客户端侧、连接侧等
- Passive开放: TCP连接等待侧、服务器侧、监听侧等

Active开放的程序示例

Active开放的通信流程如下所示。



■参数设置

示例程序中使用的参数设置如下所示。

➡ 导航窗口⇒ [参数] ➡ [FX5UCPU] ➡ [模块参数] ➡ [以太网端口] ➡ [基本设置] ➡ [对象设备连接配置设置]➡ [以太网配置 (內置以太网端口)] 画面



• 将"模块一览"的"Active设备"拖放到画面左侧,并进行如下设置。


项目		内容
可编程控制器	端口号	4096 (设置范围: 1~4999、5010~65534) 5000~5009已被系统使用,请勿指定。
传感器•设备	IP地址	192.168.3.40 (设置范围: 0.0.0.1~223.255.255.254)
	端口号	4096 (设置范围: 1~65534)

■程序中使用的软元件

示例程序中使用的软元件编号和用途如下所示。


软元件编号	用途		
M1000	开放指示		
D100~D109	SP. SOCOPEN命令控制数据		
M100~M101	SP. SOCOPEN命令结束软元件		
M1002	显示开放正常结束		
M1003	显示开放异常结束		
M3000	发送指示		
D3000~D3001	SP. SOCSND命令控制数据		
M300~M301	SP. SOCSND命令结束软元件		
D300~D303	发送数据长度和发送数据 (12H、34H、56H、78H、9AH、BCH这6个字节。)		
M3002	显示发送正常结束		
M3003	显示发送异常结束		
M4000	关闭指示		
M4001	由通信对方侧切断		
SD10680	开放结束信号		
SD10681	开放请求信号		
SD10682	接收状态信号		
D200~D201	SP. SOCCLOSE命令控制数据		
M200~M201	SP. SOCCLOSE命令结束软元件		
M4002	显示关闭正常结束		
M4003	显示关闭异常结束		
M4004	关闭执行中标志		
D5000~D5001	SP. SOCRCV命令控制数据		
M500∼M501	SP. SOCRCV命令结束软元件		
D500~	接收数据长度和接收数据		
M5002	显示接收正常结束		
M5003	显示接收异常结束		

■示例程序




■Active开放通信的注意事项

应在程序中使用开放结束信号 (SD10680.n) 及开放请求信号 (SD10681.n),并配置互锁电路。 开放结束信号及开放请求信号0N/0FF的时间如下所示。



Passive开放的程序示例

Passive开放的通信流程如下所示。



■参数设置

示例程序中使用的参数设置如下所示。

⇒ 导航窗口⇒ [参数] ⇒ [FX5UCPU] ⇒ [模块参数] ⇒ [以太网端口] ⇒ [基本设置] ⇒ [对象设备连接配置设置]⇒ [以太网配置 (内置以太网端口)] 画面



• 将"模块一览"的"Fullpassive连接设备"或"Unpassive连接设备"拖放到画面左侧,并进行如下设置。


项目		内容	
可编程控制器	端口号	4096 (设置范围: 1~4999、5010~65534) 5000~5009已被系统使用,请勿指定。	
传感器•设备	IP地址	无设置。 但是,选择"通用Socket Fullpassive连接设备"时,请设置。(设置范围: 0.0.0.1~ 223.255.255.255.254)	
	端口号	无设置。 但是,选择"通用Socket Fullpassive连接设备"时,请设置。(设置范围: 1~65534)	

■程序中使用的软元件

示例程序中使用的软元件编号和用途如下所示。

软元件编号	用途
M3000	发送指示
D3000~D3001	SP. SOCSND命令控制数据
M300~M301	SP. SOCSND命令结束软元件
D300~D303	发送数据长度和发送数据 (12H、34H、56H、78H、9AH、BCH这6个字节。)
M3002	显示发送正常结束
M3003	显示发送异常结束
SD10680	开放结束信号
SD10682	接收状态信号
D5000~D5001	SP. SOCRCV命令控制数据
M500~M501	SP. SOCRCV命令结束软元件
D500~	接收数据长度和接收数据
M5002	显示接收正常结束
M5003	显示接收异常结束
D6000~D6001	SP. SOCCINF命令控制数据
D6010~D6014	SP. SOCCINF命令连接信息


■示例程序



*1 要获取TCP连接的对方设备的信息时,应执行虚线内的程序。 (不获取TCP连接的对方设备的信息时,可以省略。)

■Passive开放通信的注意事项

• 应在程序中使用开放结束信号 (SD10680.n) 及开放请求信号 (SD10681.n),并配置互锁电路。开放结束信号及开放请求信号ON/OFF的时间如下所示。



- 通信对方以Passive开放连接时,可通过SP. SOCCINF命令获取所连接的通信对方的IP地址或通信对方端口号。
- 在TCP中,一个连接中连接1台通信对方设备。通过同一个本站端口号连接多个通信对方时,应准备与通信对方设备台数相同的连接。如果超出了所准备的连接数,将会被立刻切断。
- 应在CPU模块侧进入等待开放状态后,再从通信对方实施连接。CPU模块启动结束后到进入等待开放状态之前,从通信对方接收到的TCP连接请求将发生出错,并向通信对方返回强制关闭连接。该情况下,应等待至CPU模块侧进入等待开放状态后,再在通信对方侧重新尝试连接。
- 请勿在程序内执行SP. SOCCLOSE命令。如果执行SP. SOCCLOSE命令,相应连接的开放结束信号及开放请求信号将变为OFF,并进行关闭处理,从而导致无法进行收发。要重新开放已关闭的连接时,应执行SP. SOCOPEN命令。

7.2 以UDP协议进行通信时

UDP通信是不进行顺序控制、重发控制的简单协议。

要以UDP协议进行Socket通信时,应确认以下项目后再进行通信。


- 通信对方侧的IP地址及端口号
- CPU模块侧的IP地址及端口号

程序示例

UDP通信时的程序示例如下所示。

■参数设置

→ 导航窗口⇒ [参数] ⇒ [FX5UCPU] ⇒ [模块参数] ⇒ [以太网端口] ⇒ [基本设置] ⇒ [对象设备连接配置设置]⇒ [以太网配置 (内置以太网端口)] 画面



• 将"模块一览"的"UDP连接设备"拖放到画面左侧,并进行如下设置。


项目		内容
可编程控制器	端口号	4096 (设置范围: 1~4999、5010~65534) 5000~5009已被系统使用,请勿指定。
传感器•设备	IP地址	192. 168. 3. 40 (设置范围: 0. 0. 0. 1~223. 255. 255. 255. 255. 255. 255. 255)
	端口号	4096 (设置范围: 1~65534/65535)

■程序中使用的软元件

示例程序中使用的软元件编号和用途如下所示。

软元件编号	用途
M3000	发送指示
D3000~D3001	SP. SOCSND命令控制数据
M300~M301	SP. SOCSND命令结束软元件
D300~D303	发送数据长度和发送数据 (12H、34H、56H、78H、9AH、BCH这6个字节。)
M3002	显示发送正常结束
M3003	显示发送异常结束
D5000~D5001	SP. SOCRCV命令控制数据
M500~M501	SP. SOCRCV命令结束软元件
SD10680	开放结束信号
SD10682	接收状态信号
M3001	通信对方更改指示
D500~	接收数据长度和接收数据
M5002	显示接收正常结束
M5003	显示接收异常结束
D450~D451	SP. SOCCINF命令控制数据
D460~D464	SP. SOCCINF命令连接信息

■示例程序




*1 要获取UDP连接的对方设备的信息时,应执行虚线内的程序。 (不获取UDP连接的对方设备的信息时,可以省略。)

关于广播通信

UDP广播通信时,应对参数设置的通信对方IP地址和通信对方端口号进行如下设置。

- 通信对方IP地址: 255. 255. 255. 255 (FF. FF. FF. FFH)
- 通信对方端口号: 65535(FFFFH)

CPU模块 (IP地址: xx. xx. xx. xx 子网掩码: 255. 255. 255. 0)



通信对方IP地址	通信对方端口号	接收动作	发送动作
指定255. 255. 255. 255以 外	指定65535以外	在送达相应本站端口号的数据中,接收来自指定通信 对方IP地址及通信对方端口号的数据。	从相应本站端口号向指定通信对方IP地址及通信 对方端口号发送。
指定255. 255. 255. 255以 外	指定65535	在送达相应本站端口号的数据中,接收来自指定通信 对方IP地址的所有通信对方端口号的数据。	不可以
指定255. 255. 255. 255	指定65535以外	在送达相应本站端口号的数据中,接收来自所有通信 对方IP地址的指定通信对方端口号的数据。	向广播通信中指定的通信对方端口号发送。
指定255. 255. 255. 255	指定65535	在送达相应本站端口号的数据中,接收来自所有通信 对方IP地址的通信对方端口号的数据。	不可以

注意

■关于UDP

有可能发生数据丢失、信息到达顺序颠倒等问题。出现问题时,应考虑使用TCP。

■关于数据的发送及接收

即使由于连接电缆的断线等导致CPU模块与对方设备间的通信线路未连接时,数据发送处理也可能正常结束。因此,建议设置用户通信步骤,进行数据的发送及接收。

■开放结束信号、开放请求信号

设置了UDP的连接的开放结束信号及开放请求信号始终为ON。

■关于SP. SOCCLOSE命令

请勿在程序内执行SP. SOCCLOSE命令。

如果执行SP. SOCCLOSE命令,相应连接的开放结束信号及开放请求信号将变为0FF,并进行关闭处理,从而导致无法进行收发。要重新开放已关闭的连接时,应执行SP. SOCOPEN命令。

关于SP. SOCOPEN命令,请参照 75页 连接的建立。

■广播通信的通信对方

广播通信可发送至与CPU模块连接在同一集线器上的通信对方设备及连接在级联连接的集线器上的通信对方设备。不能接收来自经由路由器连接的通信对方设备的数据。

■接收广播通信信息时

通过广播通信连接接收了数据时,可通过SP. SOCCINF命令获取发送信息的通信对方的IP地址及通信对方端口号。 关于SP. SOCCINF命令,请参照 ☞ 88页 连接信息的读取。

■广播通信的连接

通信对方端口号指定为65535 (FFFFH) 的连接时,将无法发送。要发送时,应指定65535 (FFFFH) 以外的通信对方端口号。

■以广播通信方式收发的报文的收件人IP地址

在CPU模块的IP地址中,使用将对应主机地址的位全部置为ON的IP地址。指定了子网掩码类型时,在应用子网掩码类型后,使用将对应主机地址的位全部置为ON的IP地址。

例

CPU模块侧IP地址: 64.168.3.39

子网掩码类型:无

广播通信IP地址: 64.255.255.255

例

CPU模块侧IP地址: 64.168.3.39 子网掩码类型: 255.255.255.0 广播通信IP地址: 64.168.3.255

7.3 注意事项

Socket通信功能的其他注意事项如下所示。

端口号

本站端口号的1~1023(0001H~03FFH)一般为保留端口号 (WELL KNOWN PORT NUMBERS),而61440~65534(F000H~FFFEH)则用于其他通信功能,因此建议使用1024~5548、5570~61439(0400H~15ACH、15C2H~EFFFH)。

5549~5569 (15ADH~15C1H) 已被系统使用,请勿指定。

使用支持iQ Sensor Solution的功能时,请勿在Socket通信功能中指定45237(BOB5H)、61440~65534(F000H~FFFEH)。

接收数据的读取

在接收状态信号 (SD10682.n) 变为ON时, 执行接收数据的读取。

如果大量接收数据一直未被读取,可能会对内置以太网端口的通信产生影响。

关闭的条件

TCP通信中,除了来自通信对方的关闭请求以外,以下情况下开放结束信号将会0FF并关闭。

- 发生了生存确认功能超时
- 收到来自对方设备侧的强制关闭命令

TCP的连接要素

TCP的连接通过以下4个要素进行管理,4个要素都相同的连接,同一时间内仅可建立一个。同一时间使用多个TCP连接时,应使4个要素中的任意一个与其余3个要素不同。

- CPU模块侧的IP地址
- CPU模块侧的端口号
- 对方设备侧的IP地址
- 对方设备侧的端口号

与同一个连接重新连接


TCP通信中,连接关闭后,如果要对通信对方(IP地址)、本站端口号、通信对方端口号均相同的连接进行重新连接,应在经过500ms之后再进行连接。

如果无法等待,需要立即重新连接,则推荐更改Active开放侧的本站端口号以进行连接。

确认接收数据长度

TCP通信在通信数据上没有分隔段落的概念,因此有可能在接收侧对连续发来的数据进行整合,或在接收侧对批量发来的数据进行分割。接收侧应根据需要确认接收数据的长度,并进行处理。

在对方设备侧接收时,应按照如下所示,确认接收数据的长度后再进行处理。



7.4 Socket通信功能命令

Socket通信功能命令是在CPU模块中使用Socket通信功能所需的命令。

本章节将对Socket通信功能命令进行说明。

Socket通信功能命令一览如下所示。

命令	内容	参照项
SP. SOCOPEN	建立连接。	75页 连接的建立
SP. SOCCLOSE	切断连接。	79页 连接的切断
SP. SOCRCV	读取所接收的数据。(END处理读取)	82页 接收数据的END处理时读 取
SP. SOCSND	发送数据。	85页 数据发送
SP. SOCCINF	读取连接信息。	88页 连接信息的读取
S (P). SOCRDATA	读取Socket通信接收数据区域的数据。	90页 Socket通信接收数据读 取

要点 🎾

- 关于使用Socket通信功能进行数据通信的设置方法,请参照 🖙 61页 以TCP协议进行通信时、 🖙 68页 以 UDP协议进行通信时。
- •对于有结束软元件的命令,在命令执行结束前,请勿更改该执行命令所指定的各种数据 (控制数据、请求数据等)。
- ·请勿在中断程序中执行Socket通信功能命令。
- 关于出错代码,请参照 [3] 108页 出错代码或 [3] MELSEC iQ-F FX5用户手册(应用篇)。


连接的建立

SP. SOCOPEN

建立连接。

梯形图	ST
(U) (s1) (s2) (d)	ENO:=SP_SOCOPEN (EN, U0, s1, s2, d);

FBD/LD



设置数据

■内容、范围、数据类型

操作数	内容	范围	数据类型	数据类型(标签)
(U)*1	虚拟(应输入字符串"'UO'"。)	_	字符串	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	连接编号	1~8	无符号BIN16位	ANY16
(s2)	存储控制数据的软元件起始编号	请参考控制数据 (ご 76页)	字	ANY16_ARRAY (要素数: 10)
(d)	命令结束时,1个扫描为0N的软元件起始编号 异常完成时 (d)+1也变为0N。	_	位	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)

^{*1} ST语言、FBD/LD语言时显示为UO。

■可以使用的软元件

操作数	位			字			双字		间接	常数			其它
	X、Y、M、L、 SM、F、B、SB、S	U🗖 \G🗖		T、ST、C、D、W、SD、SW、R	U 🗆 \G 🗆	Z	LC	LZ	指定	К. Н	Е	\$	
(U)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_
(s1)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	0	_	_	_
(s2)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(d)	0	_	_	O*1	_	_	_	_	_	_	_	_	_

^{*1} 不能使用T、ST、C。

■控制数据

软元件	项目	内容	设置范围	设置侧*1
(s2)+0	执行型/结束型	指定在连接的开放处理时,是使用通过工程工具设置的参数设置值还是使用控制数据(s2)+2~(s2)+9的设置值。 0000H: 通过工程工具的"对方设备连接构成设置"中设置的内容进行开放处理。 8000H: 通过在控制数据(s2)+2~(s2)+9中指定的内容进行开放处理。	0000H 8000H	用户
(s2)+1	结束状态	存储完成时的状态。 0000H:正常结束 0000H以外:异常结束(出错代码) 关于出错代码,请参考 5 108页 出错代码	_	系统
(s2)+2	使用用途设置区域	bl5 bl4 bl3 ~ bl1 bl0 b9 b8 b7 ~ b0 (s2)+2 [4] 0 [3][2][1] 0 [1]通信方式 (协议) 0: TCP/IP 1: UDP/IP [2]通信手段 1: 使用Socket通信功能 (固定) [3]0 (固定) [4]开放方式 00: Active开放或UDP/IP 10: Unpassive开放 11: Fullpassive开放	如左所示	用户
(s2)+3	本站端口编号	指定本站的端口编号。	1~5548, 5570~65534 (0001H~15ACH, 15C2H~ FFFEH) *3	
(s2)+4 (s2)+5	对方设备IP地址*2	指定对方设备的IP地址。	1~3758096382 (00000001H~DFFFFFEH) (FFFFFFFFH: 广播通信)	
(s2)+6	对方设备端口编号*2	指定对方设备的端口编号。	1~65535 (0001H~FFFFH) (FFFFH: 广播通信)	
(s2)+7~ (s2)+9	_	禁止使用	_	系统

^{*1} 用户:在命令执行前设置的数据。系统:由CPU模块存储命令的执行结果。

^{*2} Unpassive打开时对象设备IP地址、对象设备端口编号将被忽略。

^{*3} 本站端口编号的1~1023(0001H~03FFH)一般是保留的端口编号,而61440~65534(F000H~FFFEH)则用于其他通信功能,因此建议使用端口编号1024~5548,5570~61439(0400H~15ACH、15C2H~EFFFH)。此外,5549~5569(15ADH~15C1H)已被系统使用,请勿指定。

功能


对 (s1) 中指定的连接进行开放处理。

从 (s2) +0中选择在开放处理中使用的设置值。

可以通过结束软元件 (d) +0及 (d) +1进行SP. SOCOPEN命令结束的确认。

- 结束软元件 (d) +0: SP. SOCOPEN命令在结束的扫描END处理时ON,在下一个END处理时OFF。
- · 结束软元件 (d) +1: 根据SP. SOCOPEN命令结束时的状态ON或OFF。

状态	内容
正常结束时	保持OFF状态不变。
异常结束时	SP. SOCOPEN命令在结束的扫描END处理时ON,在下一个END处理时OFF。



可以打开参数中无设置(协议栏为空)的连接以使用。该情况下,应将(s2)+0设为8000H,在(s2)+2~(s2)+9中指定开放处理的内容。

错误

出错代码 (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1) 中指定的连接号为1~8以外时。
2820Н	(s2)、(d)中指定的软元件编号超出软元件点数范围时。
2822Н	指定了不能指定的软元件时。
3582Н	在中断程序中使用无法使用的指令时。

程序示例


■使用参数设置值执行开放时

将M1000置0N时,使用"对象设备连接配置设置"开放连接No.1的程序。

• 使用的软元件

软元件编号	用途
SD10680	开放结束信号
SD10681	开放请求信号
D100	SP. SOCOPEN命令控制数据
M100	SP. SOCOPEN命令结束软元件

程序




■使用控制数据的设置值执行开放时

将M1000置0N时,使用控制数据开放连接No.1的程序。

• 使用的软元件

软元件编号	用途
SD10680	开放结束信号
SD10681	开放请求信号
D100	SP. SOCOPEN命令控制数据
M100	SP. SOCOPEN命令结束软元件

• 程序



连接的切断

SP. SOCCLOSE

切断连接。

梯形图	ST
(U) (s1) (s2) (d)	ENO:=SP_SOCCLOSE (EN, U0, s1, s2, d);

FBD/LD



设置数据

■内容、范围、数据类型

操作数	内容	范围	数据类型	数据类型(标签)
(U)*1	虚拟(应输入字符串"'UO'"。)	_	字符串	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	连接编号	1~8	无符号BIN16位	ANY16
(s2)	存储控制数据的软元件起始编号	请参考控制数据 (ご 79页)	字	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	命令结束时,1个扫描为0N的软元件起始编号 异常结束时,(d) +1也为0N。	_	位	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)

^{*1} ST语言、FBD/LD语言时显示为UO。

■可以使用的软元件

操作数	位			字	字				间接	常数	常数		其它
	X、Y、M、L、 SM、F、B、SB、S			T、ST、C、D、W、SD、SW、R	U □ \G□	Z	LC	LZ	指定	К. Н	Е	\$	
(U)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_
(s1)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	0	_	_	_
(s2)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(d)	0	_	_	O*1	_	_	_	_	_	_	_	_	_

^{*1} 不能使用T、ST、C。

■控制数据

软元件	项目	内容	设置范围	设置侧*1
(s2)+0	系统区域	_	_	_
(s2)+1	结束状态	存储结束时的状态。 0000H: 正常结束 0000H以外: 异常结束 (出错代码) 关于出错代码,请参考 [2] 108页 出错代码	_	系统

*1 设置侧如下所示。

系统:由CPU模块存储SP.SOCCLOSE命令的执行结果。


功能

对(s1)中指定的连接进行关闭处理(连接的切断)。

可以通过结束软元件 (d)+0及 (d)+1进行SP. SOCCLOSE命令结束的确认。

- 结束软元件 (d) +0: SP. SOCCLOSE命令在结束的扫描END处理时ON, 在下一个END处理时OFF。
- 结束软元件 (d) +1: 根据SP. SOCCLOSE命令结束时的状态ON或OFF。

状态	内容
正常结束时	保持OFF状态不变。
异常结束时	SP. SOCCLOSE命令在结束的扫描END处理时ON,在下一个END处理时OFF。



错误

出错代码 (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1)中指定的连接号为1~8以外时。
2820Н	(s2)、(d) 中指定的软元件编号超出软元件点数范围时。
2822Н	指定了不能指定的软元件时。
3582H	在中断程序中使用无法使用的指令时。

要点 🎤

请勿在Passive开放中执行SP. SOCCLOSE命令。相应连接的开放结束信号及开放请求信号将变为0FF,并进行关闭处理,从而导致无法进行收发。


程序示例

在将M2000置0N或从对方设备切断了连接No.1时对连接No.1进行切断的程序。

• 使用的软元件

软元件编号	用途
SD10680	开放结束信号
SD10681	开放请求信号
D200	SP. SOCCLOSE命令控制数据
M200	SP. SOCCLOSE命令结束软元件

• 程序



接收数据的END处理时读取

SP. SOCRCV

读取所接收的数据。(END处理读取)

梯形图	ST
(U) (s1) (s2) (d1) (d2)	ENO:=SP_SOCRCV(EN, U0, s1, s2, d1, d2);

FBD/LD



设置数据

■内容、范围、数据类型

操作数	内容	范围	数据类型	数据类型(标签)
(U)*1	虚拟(应输入字符串"'UO'"。)	_	字符串	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	连接编号	1~8	无符号BIN16位	ANY16
(s2)	指定控制数据的软元件起始编号	请参考控制数据 (ご 83页)	字	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d1)	存储接收数据的软元件起始编号	_	字	ANY16
(d2)	命令结束时,1个扫描为0N的软元件起始编号 异常完成时(d2)+1也变为0N。	_	位	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)

^{*1} ST语言、FBD/LD语言时显示为UO。

■可以使用的软元件

操作数	位			字	字		双字		间接	常数			其它
	X、Y、M、L、 SM、F、B、SB、S	U□\G□		T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U 🗆 \G 🗆	Z	LC	LZ	指定	К. Н	Е	\$	
(U)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_
(s1)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	0	_	_	_
(s2)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(d1)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(d2)	0	_	_	O*1	_	_	_	_	_	_	_	_	_

^{*1} 不能使用T、ST、C。

■控制数据

软元件	项目	内容	设置范围	设置侧*1
(s2)+0	系统区域	_	_	_
(s2)+1	结束状态	存储完成时的状态。 0000H:正常结束 0000H以外:异常结束(出错代码) 关于出错代码,请参考 😭 108页 出错代码	_	系统
(d1)+0	接收数据长	存储从Socket通信接收数据区域读取的数据的数据长度。(字 节数)	0~2046	系统
(d1)+1~ (d1)+n	接收数据	依次存储从Socket通信接收数据区域读取的数据。	_	系统

*1 设置侧如下所示。


系统:由CPU模块存储SP.SOCRCV命令的执行结果。

要点 🎤

- 执行SP. SOCRCV命令时,将在END处理时从Socket通信接收数据区域读取接收数据。因此,执行SP. SOCRCV指令时扫描时间将延长。
- •接收了奇数字节数据的情况下,存储了最后接收数据的软元件的高位字节中将放入无效的数据。

功能

在SP. SOCRCV命令执行后的END处理中,从Socket通信接收数据区域读取 (s1)中指定连接的接收数据。




可以通过结束软元件 (d2) +0及 (d2) +1进行SP. SOCRCV命令结束的确认。

- 结束软元件 (d2) +0: SP. SOCRCV命令在结束的扫描END处理时ON, 在下一个END处理时OFF。
- 结束软元件 (d2) +1: 根据SP. SOCRCV命令结束时的状态ON或OFF。

状态	内容
正常结束时	保持OFF状态不变。
异常结束时	SP. SOCRCV命令在结束的扫描END处理时ON,在下一个END处理时OFF。

使用了SP. SOCRCV命令的接收处理的时间如下所示。



错误

出错代码 (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1) 中指定的连接号为1~8以外时。
2820Н	接收的数据超出了接收数据存储目标软元件大小时。
	(s2)、(d1)、(d2)中指定的软元件编号超出软元件点数范围时。
2822Н	指定了不能指定的软元件时。
3582H	在中断程序中使用无法使用的指令时。


程序示例

将M5000置0N时,从对方设备读取接收数据的程序。

• 使用的软元件

软元件编号	用途
SD10680	开放结束信号
SD10682	接收状态信号
D5000	SP. SOCRCV命令控制数据
D500~	接收数据长度和接收数据的存储目标
M500	SP. SOCRCV命令结束软元件

• 程序



要点 🎤

在b触点将SP. SOCRCV命令的结束软元件连接执行指示时,即使连续接收数据,也可以连续读取。


数据发送

SP. SOCSND

发送数据。

梯形图	ST
(U) (s1) (s2) (s3) (d)	ENO:=SP_SOCSND(EN, U0, s1, s2, s3, d);

FBD/LD



(□中输入SP_SOCSND。)

设置数据

■内容、范围、数据类型

操作数	内容	范围	数据类型	数据类型(标签)
(U)*1	虚拟(应输入字符串"'UO'"。)	_	字符串	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	连接编号	1~8	无符号BIN16位	ANY16
(s2)	指定控制数据的软元件起始编号	请参考控制数据 (ご 85页)	字	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s3)	存储发送数据的软元件起始编号	_	字	ANY16
(d)	命令结束时,1个扫描为0N的软元件起始编号 异常完成时(d)+1也变为0N。	_	位	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)

^{*1} ST语言、FBD/LD语言时显示为UO。

■可以使用的软元件

操作数	位			字				间接	常数			其它	
	X、Y、M、L、 SM、F、B、SB、S	U□\G□	T、ST、 C、LC	T、ST、C、D、W、SD、SW、R	U 🗆 \G 🗆	Z	LC	LZ	指定	К. Н	Е	\$	
(U)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_
(s1)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	0	_	_	_
(s2)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(s3)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(d)	0	_	_	O*1	_	_	_	_	_	_	_	_	_

^{*1} 不能使用T、ST、C。

■控制数据

软元件	项目	内容	设置范围	设置侧* ¹
(s2)+0	系统区域	_	_	_
(s2)+1	结束状态	存储结束时的状态。 0000H:正常结束 0000H以外:异常结束(出错代码) 关于出错代码,请参考 [] 108页 出错代码	_	系统
(s3)+0	发送数据长	指定发送数据长。(字节数)	1~2046	用户
(s3)+1~ (s3)+n	发送数据	指定发送数据。	_	用户


^{*1} 用户:在命令执行前设置的数据。系统:由CPU模块存储命令的执行结果。

要点 🏱

TCP时,请将发送数据长度控制在对方设备的最大窗口尺寸(TCP的接收缓冲区)以下。超出对方设备的最大窗口尺寸的数据,将无法发送。

功能

向 (s1) 中指定连接的对方设备发送 (s3) 中设置的数据。




可以通过结束软元件(d)+0及(d)+1进行SP. SOCSND命令结束的确认。

- · 结束软元件 (d) +0: SP. SOCSND命令在结束的扫描END处理时ON, 在下一个END处理时OFF。
- 结束软元件 (d) +1: 根据SP. SOCSND命令结束时的状态ON或OFF。

状态	内容
正常结束时	保持0FF状态不变。
异常结束时	SP. SOCSND命令在结束的扫描END处理时ON,在下一个END处理时OFF。

使用了SP. SOCSND命令的发送处理的时间如下所示。

<发送控制方法>



完成软元件0N后,发送也可能继续进行。

错误

出错代码 (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1) 中指定的连接号为1~8以外时。
2820Н	(s2)、(s3)、(d)中指定的软元件编号超出软元件点数范围时。
2822Н	指定了不能指定的软元件时。
3582H	在中断程序中使用无法使用的指令时。


程序示例

将M3000置0N时,通过Socket通信功能向对方设备发送数据(1234、5678、8901)的程序。

• 使用的软元件

软元件编号	用途
SD10680	开放结束信号
D3000	SP. SOCSND命令控制数据
D300~	发送数据长度和发送数据的存储目标
M300	SP. SOCSND命令结束软元件

程序




连接信息的读取

SP. SOCCINF

读取连接信息。

梯形图	ST
(U) (s1) (s2) (d)	ENO:=SP_SOCCINF (EN, U0, s1, s2, d);

FBD/LD



设置数据

■内容、范围、数据类型

操作数	内容	范围	数据类型	数据类型(标签)
(U)*1	虚拟(应输入字符串"'UO'"。)	_	字符串	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	连接编号	1~8	无符号BIN16位	ANY16
(s2)	存储控制数据的软元件起始编号	请参考控制数据 (ご 89页)	字	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	存储连接信息的软元件起始编号	_	字	ANY16_ARRAY (要素数: 5)

^{*1} ST语言、FBD/LD语言时显示为UO。

■可以使用的软元件

操作数	位			字			双字		间接	常数			其它
	X, Y, M, L,			T. ST. C. D.	U□\G□	Z	LC	LZ	指定	К. Н	Е	\$	
	SM、F、B、SB、S		C、LC	W. SD. SW. R									
(U)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_
(s1)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	0	_	_	_
(s2)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(d)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_

■控制数据

软元件	项目	内容	设置范围	设置侧*1
(s2)+0	系统区域	_	_	_
(s2)+1	结束状态	存储完成时的状态。 0000H:正常结束 0000H以外:异常结束(出错代码) 关于出错代码,请参考 😭 108页 出错代码	_	系统
(d) +0 (d) +1	对象设备IP地址	存储对方设备的IP地址。	1~3758096382 (00000001H ∼DFFFFFFEH) *2	
(d)+2	对象设备端口编号	存储对方设备的端口号。	1∼65534 (0001H∼FFFEH) *2	1
(d) +3	本站端口编号	存储本站端口号。	1~5548, 5570~65534 (0001H~15ACH, 15C2H~ FFFEH) *2*3	
(d)+4	使用用途设置区域	bl5bl4bl3 ~ bl0 b9 b8 b7 ~ b0 (d)+4 [3] 0 [2][1] 0 [1]通信方式(协议) 0: TCP/IP 1: UDP/IP [2]Socket通信功能有无顺序 1: 无顺序 [3]开放方式 00: Active开放或UDP/IP 10: Unpassive开放 11: Fullpassive开放	如左所示*2	

- *1 系统:由CPU模块存储命令的执行结果。
- *2 由未开放的连接执行时,将返回0H。
- *3 本站端口编号的1~1023 (0001H~03FFH) 一般是保留的端口编号,而61440~65534 (F000H~FFFEH) 则用于其他通信功能,因此建议 使用端口编号1024~5548,5570~61439 (0400H~15ACH、15C2H~EFFFH)。此外,5549~5569 (15ADH~15C1H) 已被系统使用,请勿 指定。

功能

读取 (s1) 中指定连接的连接信息。

错误

出错代码 (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1) 中指定的连接号为1~8以外时。
2820Н	(s2)、(d) 中指定的软元件编号超出软元件点数范围时。
2822H	指定了不能指定的软元件时。

程序示例

将M5000置0N时,读取连接No.1的连接信息的程序。

• 使用的软元件

软元件编号	用途
D500	SP. SOCSND命令控制数据
D5000	连接信息的存储目标

程序




Socket通信接收数据读取

S(P). SOCRDATA

读取Socket通信接收数据区域的数据。

梯形图	ST
	ENO:=S_SOCRDATA (EN, U0, s1, s2, n, d); ENO:=SP_SOCRDATA (EN, U0, s1, s2, n, d);

FBD/LD



(□中输入S_SOCRDATA、SP_SOCRDATA。)

设置数据

■内容、范围、数据类型

操作数	内容	范围	数据类型	数据类型(标签)
(U)*1	虚拟(应输入字符串"'UO'"。)	_	字符串	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	连接编号	1~8	无符号BIN16位	ANY16
(s2)	存储控制数据的软元件起始编号	请参考控制数据 (ご 90页)	字	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	存储读取的数据的软元件起始编号	_	字	ANY16
(n)	读取的数据数 (1~1024字)	1~1024	无符号BIN16位	ANY16

^{*1} ST语言、FBD/LD语言时显示为UO。

■可以使用的软元件

操作数	位			字			双字		间接	常数			其它
	X、Y、M、L、 SM、F、B、SB、S	U□\G□		T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U □ \G□	Z	LC	LZ	指定	К. Н	Е	\$	
(U)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_
(s1)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	0	_	_	_
(s2)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(d)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_
(n)	_	_	_	0	_	_	_	_	0	0	_	_	_

■控制数据

软元件	项目	内容	设置范围	设置侧*1
(s2)+0	系统区域	_	_	_
(s2)+1	结束状态	存储结束时的状态。 0000H: 正常结束 0000H以外: 异常结束(出错代码) 关于出错代码,请参考定》108页 出错代码	_	系统

*1 设置侧如下所示。

系统: 由CPU模块存储S(P). SOCRDATA命令的执行结果。

功能

从(s1)中指定连接的Socket通信接收数据区域中读取n中指定字数的数据,并将其存储在(d)中指定的软元件以后。读取数据数(n)为0时,不作处理。

要点 🏱

• 将读取数据数设置为1字时,可以读取接收数据长。由此,执行SP. SOCRCV命令时,可更改存储接收数据的软元件。

注意事项

- 即使执行S(P). SOCRDATA命令,Socket通信接收数据区域也不会被清除,接收状态信号不会发生变化,因此,下一组接收数据不会进入Socket通信接收数据区域。
- 要更新接收数据时,应使用SP. SOCRCV命令读取接收数据。

错误

出错代码 (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1) 中指定的连接号为1~8以外时。
2820Н	(s2)、(d)、(n)中指定的软元件编号超出软元件点数范围时。
2822Н	指定了不能指定的软元件时。

程序示例

将M4000置0N时,读取连接No.1的接收数据长度的程序。

• 使用的软元件

软元件编号	用途
SD10680	开放结束信号
SD10682	接收状态信号
D400	S. SOCRDATA命令控制数据
D4000	读取数据的存储目标
K1	读取的数据数(1字)

程序



8 远程口令

使用远程口令时,如果有以下连接请求,将会进行远程口令检查。

- 工程工具通信
- SLMP通信

要点 🎤

远程口令功能是用于防止来自外部设备的非法访问(程序或数据的破坏等)的手段之一。

但是, 该远程口令功能并不能完全防止非法访问。

对于来自外部设备的非法访问,需要确保可编程控制器系统的安全时,用户也需要积极采取对策。对于因非法访问而引发的任何问题,本公司不承担责任。

【非法访问的对策示例】

- 设置防火墙的方法
- 设置计算机作为中继站,通过应用程序对收发数据的中继进行控制的方法
- 设置可控制访问权的外部设备作为中继站的方法 (关于可控制访问权的外部设备,请咨询网络运营商、设备销售公司。)

8.1 设置远程口令时的通信方法

按照以下顺序,与设置有远程口令的CPU模块进行通信。

1. 允许访问的处理 (解锁处理)

通信的对方设备(计算机等)对CPU模块执行远程口令的解锁处理。


未进行解锁处理时,CPU模块会禁止访问,因此对方设备会出错。

2. 访问处理

远程口令的解锁处理正常结束后进行访问。

3. 禁止访问的处理 (锁定处理)

对方设备等的访问结束时,为禁止来自其他对方设备等的访问,会执行远程口令的锁定处理。



8.2 使用远程口令的设置

远程口令的设置

通过工程工具设置远程口令和对象连接,并写入CPU模块。


♥ 导航窗口⇔[参数]⇔[远程口令]⇔远程口令设置画面



项目		内容	设置范围
口令		打开"口令登录"/"口令更改"画面。 输入要设置到CPU模块的远程口令。*1	6~32个半角字符
产品名	CPU模块	对内置以太网端口设置有效的远程口令时,指定"CPU模块"。	仅限 "CPU模块"
智能模块 No.		FX5不需要现状设置。	_
模块条件	详细设置	打开"远程口令详细设置"画面。	_

^{*1} 远程口令可使用的字符为半角英文数字和半角特殊字符。(区分英文大小写。)

• 远程口令详细设置画面



项目			内容	设置范围
串行通信	串行通信CH启用设 置	CH1∼CH4	将勾选的通道 (CH) 的远程口令设为有效。	勾选/不勾选对象通道
内置 以太网	用户用连接号启用 设置*1	连接号1~连接号8	对内置以太网端口设置有效的远程口令时指定。 (对未使用的连接的设置及MELSOFT连接的设置会被忽略。)	勾选/不勾选对象连接
	系统用连接启用设 置*2	MELSOFT通信端口(TCP/ IP)*3	对内置以太网端口设置有效的远程口令时指定。	勾选/不勾选对象连接
		直接连接MELSOFT*4		

- *1 用户用连接是指进行SLMP通信等时使用的用户用的连接。
- *2 系统用连接是指进行MELSOFT通信 (TCP/IP) 等时系统使用的连接。
- *3 要对工程工具的通信手段设置为"MELSOFT连接"的端口设置有效的远程口令时,应指定本选项框。
- *4 要对通过内置以太网端口与工程工具直接连接的CPU模块设置有效的远程口令时,应指定本选项框。(🗁 14页 与工程工具的直接连接)

写入至CPU模块

将已设置的远程口令通过"写入至可编程控制器"写入至CPU模块。

【 [在线] ➡[写入至可编程控制器]

向CPU模块写入参数后,通过电源OFF→ON或系统复位,将参数设为有效。

远程口令的解锁处理、锁定处理

根据以下所示,从对方设备(计算机等)执行远程口令的解锁处理、锁定处理。

■MELSOFT连接时

在通信时显示的以下画面中,输入远程口令。

输入远程口令后,工程工具在对CPU模块执行解锁处理后进行访问。



■SLMP时

使用SLMP的专用命令。(28页 命令一览锁定/解锁)

8.3 注意事项

在UDP连接中设置了远程口令时

- 确定要通信的对方设备,进行数据通信。(设置SLMP时,应设置"本站端口号"、"通信对方IP地址"、"通信对方端口号",以限定通信对方。)
- 数据通信结束时,务必执行远程口令的锁定处理。(如果不执行锁定处理,在发生超时前都会保持解锁状态。如果10分钟内没有通信,将会发生超时,CPU模块会自动执行锁定处理。)

要使用远程口令防止非法访问时,建议将连接的协议全部设为TCP/IP,并通过参数设置禁止直接连接。

在TCP/IP的锁定处理前已进行TCP/IP的关闭处理时

CPU模块将自动执行锁定处理。

此外,协议设置为TCP时,将通过KeepAlive进行确认。(对KeepAlive用ACK报文的响应)

从对方设备接收到最后的报文开始,5秒后发送生存确认用报文,确认对方设备中有无响应。无响应时,间隔5秒后再次发送生存确认用报文。无法在45秒内确认响应时,则视为对方设备未处于生存状态,从而切断连接。

因此,连接切断的同时也会自动执行锁定处理。

远程口令的有效范围

远程口令仅对来自己设置参数的模块 (通信端口)的访问有效。

对于使用多个模块的系统配置,应对要设置远程口令的模块 (通信端口)分别设置远程口令。


8.4 关于非法访问的检测与处理

在远程口令的解锁处理中,如果不一致达到规定的次数,将会被闭锁。发生闭锁的原因可能是来自外部的非法访问。

根据需要执行以下处理。

1. 对解锁失败次数(SD10320~SD10327)进行监视,确认是对哪一个连接的解锁处理不一致已达到规定的次数。在GX Works3的"以太网诊断"画面,也可以确认连续解锁失败次数。

【 [诊断] □ [以太网诊断] □ "各连接状态"



2. 向系统管理员说明解锁处理异常结束的发生次数超过了通知用累计次数,并采取对策。

9 IP地址更改功能


9.1 IP地址更改功能的概要

本功能用于从外围设备等将IP地址设置至特殊寄存器,并通过将特殊继电器置为ON,从而更改CPU模块(内置以太网端口)的IP地址。

没有GX Works3也可以更改CPU模块的IP地址等信息。

使用IP地址更改功能时,设置到CPU模块的是存储在IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)中的IP地址等,而不是GX Works3的模块参数以太网端口中设置的IP地址。

通过本功能可以设置IP地址、子网掩码类型和默认网关IP地址这三种。



*1 除了外围设备之外,通过链接功能或MX Component、MX Sheet更改特殊软元件的值,也可以使用IP地址更改功能。关于链接功能的详情,请参照□□MELSEC iQ-F FX5用户手册(串行通信篇)。关于MX Component、MX Sheet的详情,请参照□□各产品的手册。

要点 🏱


- 关于IP地址更改功能中使用的特殊继电器、特殊寄存器的详情,请参照附录。
- IP地址存储区域与模块参数以太网端口设置的存储目标不同。
- IP地址存储区域位于CPU模块本体(内置FRAM)中,即使安装SD存储卡也不会保存至SD存储卡中。即使更换 SD存储卡,IP地址存储区域的设置也不会被更改。

9.2 CPU模块中设置的IP地址


使用IP地址更改功能时,设置到CPU模块的是IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)的IP地址等,而不是GX Works3的模块参数以太网端口设置中设置的IP地址等。

通过将CPU模块电源OFF→ON或进行系统复位,IP地址存储区域中的IP地址等信息将反映到CPU模块中,且IP地址更改功能动作中标志(SM8498)为ON。

【使用IP地址更改功能时】



【使用模块参数以太网端口设置时(IP地址存储区域清除)】




IP地址存储区域被清除(IP地址更改功能动作中标志(SM8498)为0FF)时,模块参数以太网端口设置变为有效。

9.3 向IP地址存储区域写入的操作

向特殊寄存器 (SD8492~SD8497) 中设置要更改的IP地址等,并通过特殊继电器 (SM8492)的0FF→0N,将数据写入至IP地址存储区域 (CPU模块内置FRAM)。

要设置在特殊寄存器 (SD8492~SD8497) 中的IP地址等应以16进制数进行设置。



*1 子网掩码类型和默认网关IP地址可以指定为无设置 (0.0.0.0)。但是,子网掩码类型、默认网关IP地址必须同时指定为无设置 (0.0.0.0)。只指定一方为无设置 (0.0.0.0)时会出错,且不会更改IP地址。

此外,CPU模块不论是在RUN中还是STOP中,都可以向IP地址存储区域进行写入。要在CPU模块中反映IP地址存储区域的设置时,需要将电源OFF→ON或进行系统复位。

向IP地址存储区域写入的步骤

向IP地址存储区域写入数据、更改CPU模块IP地址的步骤如下所示。

写入操作

■操作步骤

- **1.** 在IP地址设置 (SD8492~SD8497) 等中存储要更改的值。
- **2.** 将IP地址存储区域写入请求 (SM8492) OFF→ON。
- 3. 通过以下特殊继电器、特殊寄存器确认写入结果。

软元件编号	名称	正常结束时	异常结束时
SM8492	IP地址存储区域写入请求	OFF	OFF
SM8493	IP地址存储区域写入结束	ON	OFF
SM8494	IP地址存储区域写入出错	OFF	ON
SD8498	IP地址存储区域写入出错代码	_	存储出错代码。

- 4. 写入正常结束时,将电源0FF→0N或进行系统复位。
- **5.** 存储在IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)中的IP地址为有效值时,存储的IP地址会被设置成CPU模块的IP地址。(IP 地址为无效值或未设置时,模块参数以太网端口中设置的值会被设置成CPU模块的IP地址)
- **6.** 通过以下特殊寄存器,确认CPU模块的IP地址等信息。

软元件编号	名称	内容
SD10050、SD10051	IP地址	存储CPU模块中当前设置的IP地址。
SD10060、SD10061	子网掩码	存储CPU模块中当前设置的子网掩码。
SD10064、SD10065	默认网关IP地址	存储CPU模块中当前设置的默认网关IP地址。

■发生异常时的出错代码

向IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)的写入未正常结束时,会在IP地址存储区域写入出错代码(SD8498)中存储出错代码。

SD8498的值	内容	处理方法
1920H	IP地址设置 (SD8492~SD8497) 的值超出设置范围。	修改IP地址设置 (SD8492~SD8497) 的值。

IP地址存储区域的清除操作

通过将特殊继电器 (SM8495) OFF→ON, 可执行IP地址存储区域 (CPU模块内置FRAM) 的清除操作 (将IP地址更改功能设为无 效)。

IP地址存储区域的清除步骤

IP地址存储区域的清除步骤如下所示。

清除操作

■操作步骤

- **1.** 将IP地址存储区域清除请求 (SM8495) OFF→ON。
- 2. 通过以下特殊继电器、特殊寄存器确认写入结果。

软元件编号	名称	正常结束时	异常结束时
SM8495	IP地址存储区域清除请求	OFF	OFF
SM8496	IP地址存储区域清除结束	ON	OFF
SM8497	IP地址存储区域清除出错	OFF	ON
SD8499	IP地址存储区域清除出错代码	_	存储出错代码。

- 3. 正常结束时,将电源OFF→ON或进行系统复位。
- 4. 通过以下特殊寄存器,确认CPU模块的IP地址等信息。

软元件编号	名称	内容
SD10050、SD10051	IP地址	存储CPU模块中当前设置的IP地址。
SD10060、SD10061	子网掩码	存储CPU模块中当前设置的子网掩码。
SD10064、SD10065	默认网关IP地址	存储CPU模块中当前设置的默认网关IP地址。

■发生异常时的出错代码

对IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)的清除未正常结束时,会在IP地址存储区域清除出错代码(SD8499)中存储出错代 码。

SD8499的值	内容	处理方法
1921H	写入请求与清除请求 (SM8492、SM8495) 同时0FF→0N。	确认写入请求与清除请求 (SM8492、SM8495) 是否同时0FF→0N。

9.5 注意事项

IP地址更改功能的注意事项如下所示。

关于电源OFF及系统复位

在执行对IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)的写入或清除过程中,请勿将CPU模块的电源OFF或进行系统复位。否则,值可能不会被反映到IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)中。

在确认SM8492 (IP地址存储区域写入请求)、SM8495 (IP地址存储区域清除请求) OFF后,将CPU模块的电源OFF或进行系统复位。

关于参数的IP地址

CPU模块的IP地址优先使用IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)的值,而不是模块参数以太网端口的值。IP地址更改功能是否有效,可以通过IP地址更改功能动作中标志(SM8498)进行确认。 使用模块参数以太网端口中指定的IP地址时,应清除IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)。

写入处理及清除处理的执行时间

- 以较短间隔将SM8492 (IP地址存储区域写入请求)及SM8495 (IP地址存储区域清除请求) ON→OFF→ON、OFF→ON→OFF时,可能会无法执行对IP地址存储区域 (CPU模块内置FRAM)的写入处理或清除处理。
- 执行对IP地址存储区域(CPU模块内置FRAM)的写入处理时,如再次将SM8492(IP地址存储区域写入请求)0FF→0N,则先执行的写入处理会正常结束,后面执行的写入操作将被忽略。(清除操作也与此相同)
- 执行对IP地址存储区域 (CPU模块内置FRAM) 的写入处理时,如果将SM8495 (IP地址存储区域清除请求) 0FF→0N,则清除操作将会出错。(在清除处理的执行过程中进行写入操作时,也会出现同样的情况)
- 将SM8492 (IP地址存储区域写入请求)和SM8495 (IP地址存储区域清除请求)双方都0FF→0N时,会优先执行写入操作,清除操作则会出错。

10 故障排除

以下对内置以太网和对方设备之间的通信中发生的出错内容及故障排除进行说明。

确认内置以太网侧有无异常及异常内容的方法如下。

在用任一方法确认有无异常及异常内容后,执行对应的处理。

通过CPU模块前面的LED显示灯进行确认

可以根据LED显示灯的亮灯状态确认CPU模块(内置以太网)侧当前有无异常。

通过GX Works3进行确认

可以通过GX Works3,对内置以太网侧的各种状态及当前发生的异常内容所对应的出错代码进行确认、测试。

■以太网诊断 (103页 以太网诊断)

• 通过出错代码确认异常内容 (108页 以太网通信时的出错代码)



与多个制造商的设备连接中发生线路异常等情况时,用户应使用线路分析仪等,进行故障部位的区分。

10.1 通过LED确认异常的方法

以下对可以通过CPU模块前面的LED确认的异常进行说明。

异常显示的确认

以下内容可以通过CPU模块前面的LED确认。

<CPU模块LED>

LED名称	确认状况	原因/处理方法
PWR	CPU模块接通电源后不亮灯	CPU模块的电源可能未正确连接。应确认连接情况。如果连接没问题,则可能是硬件故障。关于维修事宜,请向三菱电机自动化 (中国)有限公司维修部咨询。
ERR	CPU模块接通电源后亮灯	内置以太网的参数设置出错时:
	CPU模块接通电源后闪烁或短 时闪烁	根据以下处理的异常检测中所存储的出错代码,确认出错内容,并消除导致出错的因素。 初始处理 开放处理 SLMP通信处理 其他处理 (将出错代码存储至出错履历中的处理) 关于出错代码,请参照108页 以太网通信时的出错代码。
100M	不亮灯	使用10Mbps的集线器时: • 保持现状。 • 更换为100Mbps的集线器。 使用100Mbps的集线器时: • 确认CPU模块侧、集线器侧接口的连接。 • 更换电缆。
SD/RD	数据发送时/接收时不亮灯	[ERR] 亮灯时:

出错信息的读取、清除方法

通过GX Works3的以太网诊断,可以读取、清除出错信息。

关于GX Works3的以太网诊断的详情,请参照 2 103页 通过GX Works3确认异常的方法。


10.2 通过GX Works3确认异常的方法

可以使用GX Works3的以太网诊断功能,确认内置以太网的状态、参数设置、通信状态等。

以太网诊断

通过以太网诊断,可以确认CPU模块与对象设备的通信状态。

♥ [诊断]⇔[以太网诊断]




• 以太网诊断的项目

项目	内容
各连接状态	显示各连接状态的信息。
各协议状态	显示各协议的数据包的发送/接收总数等。
线路状态	监视线路状态。

各连接状态

可以确认CPU模块的各连接状态。



各连接状态的显示项目如下所示。

项目	内容
连接号/功能	显示连接号、功能(MELSOFT的直接连接)。
本站端口号	通过对象连接号显示使用的本站的端口编号。
通信对象通信手段	显示对象连接号的通信方式。
通信对象IP地址	通过对象连接号的参数设置设置的,连接的传感器·设备的IP地址被显示。
通信对象端口号	通过对象连接号的参数设置设置的,连接的传感器•设备的端口编号被显示。
最新错误代码	表示对象连接号中发生的最新异常内容的出错代码被显示。
协议	显示对象连接号的协议(TCP/IP、或UDP/IP)。
打开方式	对象连接号的协议为TCP/IP的情况下,显示使用的打开方式(Active、Unpassive、Fullpassive)。
TCP状态	对象连接号的协议为TCP/IP的情况下,显示与传感器·设备的连接状态(打开状态)。
远程口令状态	显示对象连接号的远程口令的设置状态。
连续解锁失败次数	显示对象连接号的远程口令的解锁连续失败次数。

通过点击[清除最新错误代码]按钮,清除全部在各连接的"最新错误代码"中显示的出错。

各协议状态

可以确认CPU模块各协议已发送接收的数据包的总数。



各协议状态的显示项目如下所示。

项目	内容	显示范围
接收总数	显示各数据包的接收总数。	0~4294967295
发送总数	显示各数据包的发送总数。	0~4294967295
接收和校验错误放弃总数	不对应。	_
接收echo request总数	显示ICMP数据包的接收echo request总数。	0~4294967295
发送echo reply总数	显示ICMP数据包的发送echo reply总数。	0~4294967295
发送echo request总数	显示ICMP数据包的发送echo request总数。	0~4294967295
接收echo reply总数	显示ICMP数据包的接收echo reply总数。	0~4294967295

线路状态

可以确认CPU模块的线路的通信状态。



线路状态的显示项目如下所示。


项目		内容	显示范围
通信状态	全双工/半双工	显示线路是全双工还是半双工。	_
	连接状态	显示电缆的连接状态。	_
	通信速度	显示通信速度。	_
	断线次数	不对应。	_
广播	检测最大容量	不对应。	_
	每单位时间的数据量(最新)	不对应。	_
	每单位时间的数据量(最大)	不对应。	_

PING测试

PING测试是在同一以太网上确认以太网设备存在的测试。

发送对于GX Works3的连接目标的网络的存在确认用的数据包,通过响应返回确认可否通信。

"以太网诊断"画面⇒[PING测试]按钮



■执行步骤

在"输入项目"中设置必要的项目,通过点击[执行]按钮,执行PING测试,并在结果栏里显示测试结果。

■异常结束时的处理

异常的情况下,应确认下述内容后再次执行测试。

- 至以太网的连接状态
- · 写入CPU模块的各参数的内容
- CPU模块的动作状态(是否发生异常)
- 在GX Works3与PING测试对象站中设置的各IP地址
- 更换了CPU模块时对象设备是否也复位

10.3 出错代码

关于CPU模块通用的出错代码(存储在SDO/SD8067), 请参照QMELSEC iQ-F FX5用户手册(应用篇)。

IP地址更改功能时的出错代码

以下对在IP地址更改功能中出错时的出错代码(异常代码)内容和处理方法进行说明。

出错代码将被存储在SD8498 (IP地址存储区域写入出错代码)、SD8499 (IP地址存储区域清除出错代码)中。

出错代码 (16进制)	内容	处理方法
1920Н	IP地址设置 (SD8492~SD8497) 的值超出设置范围。	修改IP地址设置 (SD8492~SD8497) 的值。
1921Н	写入请求与清除请求 (SM8492、SM8495) 同时0FF→0N。	确认写入请求与清除请求 (SM8492、SM8495) 是否同时0FF→0N。

以太网通信时的出错代码

以下对CPU模块 (內置以太网端口)和对方设备之间进行数据通信所需的各处理,以及本站 (內置以太网)发出的处理请求中出错时的出错代码(异常代码)的内容及处理方法进行说明。

出错代码将被存储在内置以太网的出错代码SD10130 (连接1)~SD10137 (连接8)中。但是,当发生多个出错时,SD10130 (连接1)~SD10137 (连接8)将存储最后出错的出错代码。

出错代码 (16进制)	内容	处理方法
2250H (存储在SD0)	存储在CPU模块中的协议设置数据不是可以使用的模块。	应将可以使用的模块协议设置数据写入CPU模块。
C012H	与对方设备的开放处理失败。(TCP/IP时)	检查并修改以太网端口及对方设备的连接状况、开放设置。
С013Н	与对方设备的开放处理失败。(UDP/IP时)	检查并修改以太网端口及对方设备的连接状况、开放设置。
C018H	对方设备IP地址的设置有误。	检查并修改对方设备IP地址的设置。
С020Н	收发数据长度超出容许范围。	修改要发送的数据长度。要发送超出容许范围的数据时,应将数据分割后再发送。
С027Н	Socket通信的报文发送失败。	 确认对方设备或交换集线器的动作。 线路中有时会出现数据包拥挤的情况,应在经过任意时间后发送。 确认连接电缆是否松脱。 确认与交换集线器的连接是否有异常。 进行通信状态测试,异常结束时,应对异常内容进行相应的处理。 进行单体通信测试,确认模块中有无异常。
С029Н	• 控制数据的内容异常。 • 未设置开放设置参数,但指定了开放设置参数中的开放。	修改控制数据的内容。设置开放设置参数。或在指定控制数据后进行开放。
С035Н	在响应监视定时器值以内,不可以进行对象设备的生存确认。	• 应确认对象设备的动作。 • 应确认连接电缆是否断开。
CODEH	Socket通信的报文接收失败。	 确认对方设备或交换集线器的动作。 线路中有时会出现数据包拥挤的情况,应在经过任意时间后发送。 确认连接电缆是否松脱。 确认与交换集线器的连接是否有异常。 进行通信状态测试,异常结束时,应对异常内容进行相应的处理。 进行单体通信测试,确认模块中有无异常。
C1AFH	端口号的指定有误。	修改端口号。
С1В0Н	指定连接的开放处理已结束。	•请勿对开放结束的连接进行开放处理。 •无法与对方设备通信时,应在进行关闭处理后重新执行开放处理。
C1B1H	指定连接的开放处理未结束。	进行开放处理,并在开放结束后进行通信。
C1D3H	执行了连接的通信手段所不支持的专用命令。	确认这是否为可在设置的通信手段下执行的专用命令。如果是无法执行的命令,应修改程序。确认专用命令的连接指定是否有误。
С400Н	在通信协议准备未完成时 (SD10692=0) 执行了SP. ECPRTCL指令。	・应在通信协议准备完成(SD10692=1)后,执行SP. ECPRTCL指令。 ・应将协议设置数据再次写入CPU模块,执行SP. ECPRTCL指令。 ・再次写入后仍出错时,请更换CPU模块。
C401H	· 没有在CPU模块中登录的协议编号,己在SP. ECPRTCL指令的控制数据中指定。 · 在协议设置数据未写入状态执行了SP. ECPRTCL指令。	 • 应重新审核已指定的协议编号是否正确。 • 确认有无协议登录(SD10722~10725),并确认已指定协议编号是否已登录。 • 在协议设置数据写入后,执行SP. ECPRTCL指令。
С404Н	协议执行中收到取消要求,SP. ECPRTCL指令异常结束。	应通过SP. ECPRTCL指令的控制数据(执行数结果)确认已取消的协议,并确认导致执行取消的原因。

出错代码 (16进制)	内容	处理方法	
С405Н	在SP. ECPRTCL指令的控制数据中,协议编号的设置值超出容许范围。	应重新审核协议编号的设置值。	
C410H	接收等待时间已超时。	 • 应确认电缆是否被切断。 • 应重新审核对象设备连接构成设置的相当连接No. 的设置后,再次执行协议。 • 应确认对象设备中是否发生异常。 • 应确认从对象设备的发送是否被中断。 • 应确认在接收出错中是否发生数据除去。 • 应确认从对象设备发送的数据(数据包)中是否无误。 	
C411H	接收数据超过2046字节。	· 应重新审核来自对象设备的发送数据。* 发送来自对象设备的超过2046字节数据时,请分为多次发送。	
С417Н	接收数据的数据长度或数据数超出容许范围。	· 应确认数据长存储区可以设置的最大数据长,指定最大数据长以下的值。· 应确认数据数存储区可以设置的最大数据数,指定最大数据数以下的值。	
С431Н	执行SP. ECPRTCL指令时发生连接关闭	• 应确认对象设备的动作。• 应确认与对象设备的连接的打开状态。• 应再次打开与对象设备的连接,执行指令。	

SLMP功能的出错代码

3E帧


■数据通信中返回至对方设备的出错代码

SLMP (3E帧) 通信中,出现异常结束时存储在结束代码中的出错代码如下表所示。

出错代码 (16进制)	出错内容	处理方法
0055Н	不允许RUN中写入时,在CPU模块RUN中,对方设备发出了数据写入的请求。	• 允许RUN中写入时,执行数据写入。 • 将CPU模块置STOP后,进行数据写入。
4000H∼4FFFH	CPU模块检测出的错误。 (在MC协议的通信功能以外发生的错误)	参考【L】MELSEC iQ-F FX5用户手册(应用篇)进行处理。
C051H	可一次性批量读写的最大位软元件数超出容许范围。	修改批量写入或读取的位软元件数,再次发送至CPU模块。
С052Н	可一次性批量读写的最大字软元件数超出容许范围。	修改批量写入或读取的字软元件数,再次发送至CPU模块。
С053Н	可一次性随机读写的最大位软元件数超出容许范围。	修改随机写入或读取的位软元件数,再次发送至CPU模块。
С054Н	可一次性随机读写的最大字软元件数超出容许范围。	修改随机写入或读取的字软元件数,再次发送至CPU模块。
С056Н	超过最大地址的写入及读取请求。	修改起始地址或写入及读取点数,再次发送至CPU模块。(请勿超过最大地址。)
С059Н	命令、子命令的指定有误。 是CPU模块中无法使用的命令、子命令。	・修改请求内容。 ・发送CPU模块中可使用的命令、子命令。
C05BH	CPU模块无法对指定软元件进行写入及读取。	修改要写入及读取的软元件。
C05CH	请求内容有误。(以位为单位对字软元件进行写入、读取等)	修改请求内容,再次发送至CPU模块。(子命令的修改等)
C05FH	是无法对对象CPU模块执行的请求。	修改网络号、请求目标站号、请求目标模块I/0编号、请求目标模块 站号。修改写入请求及读取请求的内容。
С060Н	请求内容有误。(对位软元件的数据指定有误等)	修改请求内容,再次发送至CPU模块。(数据的修改等)
C061H	请求数据长度与字符区(文本的一部分)的数据数不符。	检查并修改文本区的内容或报头区的请求数据长度后,再次发送至CPU 模块。
С200Н	远程口令有误。	修改远程口令后,重新执行远程口令的解锁处理及锁定处理。
С204Н	与请求了远程口令解锁处理的对方设备不同。	从请求了远程口令解锁处理的对方设备发出远程口令的锁定处理请求。

10.4 故障排除流程

以下用流程图形式表示内置以太网和对方设备间无法通信时的简单故障排除。





*1 内置以太网的通信数据代码设置与对方设备的数据代码设置不同时,出错代码一览中没有的出错代码有可能会被返回至对方设备侧。 内置以太网接收到数据代码不同的数据时,无法正常解读命令。内置以太网会按照通信数据代码设置,返回出错响应。

要点 🏱

- •如果在使用内置以太网时发生故障,应通过GX Works3的以太网诊断功能,确认内置以太网的出错状态等信息。出错内容请参照 ☞ 108页 以太网通信时的出错代码。
- 关于LED的[ERR.] 亮灯时的情况,请参照 🗊 102页 通过LED确认异常的方法。
- •由于发生异常而更换CPU模块后,应重新启动所有正在通信的对方设备,重新开始数据通信。(如果对方设备保持着通信对方的以太网地址,更换CPU模块时以太网地址(也包括MAC地址等模块固有的地址)会改变,可能无法继续通信。)
- •更换了对方设备(计算机等)时,还应将CPU模块的电源0FF→0N或进行系统复位。
- •来自对方设备的发送报文无法在内置以太网侧接收的情况多次发生 (出错履历较多)时,原因可能为各连接设备间数据的发送接收造成以太网线路负荷过高。为了减轻以太网线路的负荷,需要采取分离网络•减少数据发送次数等对策。请向网络管理员咨询,减轻以太网线路的负荷。
- CPU模块的接地端子未接地时,通信线路可能会因噪音影响而被关闭(切断),从而无法与对方设备进行通信。

SLMP通信时的异常





附录

附1 特殊软元件的用途和分配一览

关于下表以外的特殊继电器、特殊寄存器,请参照□□MELSEC iQ-F FX5用户手册(应用篇)。

特殊继电器

软元件编号	名称	内容	R/W
SM8492	IP地址存储区域写入请求	置为0FF→0N时,SD8492~SD8497中存储的IP地址设置等信息将写入至IP地址存储区域。	R/W
SM8493	IP地址存储区域写入结束	• 向IP地址存储区域的写入结束后为0N。此外,写入失败时也为0N。 • 将IP地址存储区域写入请求SM8492进行0N→0FF后为0FF。	R
SM8494	IP地址存储区域写入出错	 • 向IP地址存储区域的写入失败后为0N。 • 电源0FF→0N时,IP地址存储区域的内容中有异常时为0N。 • 将IP地址存储区域写入请求SM8492进行0N→0FF后为0FF。 	R
SM8495	IP地址存储区域清除请求	置为0N时,将清除IP地址存储区域的内容。	R/W
SM8496	IP地址存储区域清除结束	・IP地址存储区域的清除结束后为0N。此外,清除失败时也为0N。 ・将IP地址存储区域清除请求SM8495进行0N→0FF后为0FF。	R
SM8497	IP地址存储区域清除出错	・IP地址存储区域的清除失败后为0N。 ・将IP地址存储区域清除请求SM8495进行0N→0FF后为0FF。	R
SM8498	IP地址更改功能动作中标志	通过IP地址更改功能,在IP地址等信息发生更改时为0N。	R

R: 读取专用、R/W: 读取/写入用

特殊寄存器

软元件编号	名称	内容	R/W
SD8492	IP地址设置 (低位)	・使用IP地址更改功能时,存储要设置的IP地址 (低位)。 ・向IP地址存储区域的写入正常结束时,变为0。	R/W
SD8493	IP地址设置 (高位)	・使用IP地址更改功能时,存储要设置的IP地址 (高位)。 ・向IP地址存储区域的写入正常结束时,变为0。	R/W
SD8494	子网掩码设置 (低位)	・使用IP地址更改功能时,存储要设置的子网掩码 (低位)。 ・向IP地址存储区域的写入正常结束时,变为0。	R/W
SD8495	子网掩码设置 (高位)	・使用IP地址更改功能时,存储要设置的子网掩码 (高位)。 ・向IP地址存储区域的写入正常结束时,变为0。	R/W
SD8496	默认网关IP地址设置(低位)	・使用IP地址更改功能时,存储要设置的默认网关IP地址 (低位)。 ・向IP地址存储区域的写入正常结束时,变为0。	R/W
SD8497	默认网关IP地址设置(高位)	・使用IP地址更改功能时,存储要设置的默认网关IP地址 (高位)。 ・向IP地址存储区域的写入正常结束时,变为0。	R/W
SD8498	IP地址存储区域写入出错代码	向IP地址存储区域的写入失败时,将存储出错代码。	R
SD8499	IP地址存储区域清除出错代码	向IP地址存储区域的清除失败时,将存储出错代码。	R
SD10050	IP地址 (低位)	IP地址设置值的低位部分。	R
SD10051	IP地址 (高位)	IP地址设置值的高位部分。	R
SD10060	子网掩码 (低位)	子网掩码设置值的低位部分。	R
SD10061	子网掩码 (高位)	子网掩码设置值的高位部分。	R
SD10064	默认网关IP地址 (低位)	默认网关IP地址设置值的低位部分。	R
SD10065	默认网关IP地址 (高位)	默认网关IP地址设置值的高位部分。	R
SD10074∼ SD10076	自节点MAC地址	存储MAC地址(全3字)。	R
SD10082	通信速度设置	存储通信速度设置。 0000H: 自动(自适应) 0002H: 100Mbps/半双工 0003H: 100Mbps/全双工 0004H: 10Mbps/半双工 0005H: 10Mbps/全双工	R
SD10084	MELSOFT连接TCP端口编号	存储MELSOFT连接TCP端口编号。	R
SD10086	MELSOFT直接连接端口编号	存储MELSOFT直接连接端口编号。	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10130∼ SD10137	出错代码	存储内置以太网的出错代码(连接1~连接8)。 关于出错代码的详情,请参照 [2] 108页 出错代码。	R
SD10270	远程口令信息、远程口令锁定 状态 (连接No.1~8)	各连接的远程口令的锁定状态。 [b0]~[b7]:连接No.1~连接No.8 0:解锁状态/未设置远程口令 1:锁定处理	R
SD10271	远程口令信息、远程口令锁定 状态 (系统端口)	系统端口的远程口令锁定状态。 [b2]: MELSOFT应用程序通信端口 (TCP) [b3]: MELSOFT的直接连接 0: 解锁状态/未设置远程口令 1: 锁定处理	R
SD10280	连接强制无效化	要通过用户程序强制使连接无效时指定。(连接1~8/MELSOFT连接/直接连接)	R/W
SD10320∼ SD10327	解锁失败次数	存储解锁时的连续失败次数。 [SD10320]~[SD10327]:连接No.1~连接No.8	R
SD10338	MELSOFT连接TCP端口连接解锁 失败次数	存储MELSOFT连接(经由集线器)解锁时的连续失败次数。	R
SD10340	MELSOFT直接连接用连续解锁 失败次数	存储MELSOFT连接(直接连接)解锁时的连续失败次数。	R
SD10680	开放结束信号	各连接的开放结束信号。 [b0]~[b7]:连接No.1~连接No.8 0:关闭/开放未结束 1:开放结束	R
SD10681	开放请求信号	各连接的开放请求信号。 [b0]~[b7]:连接No.1~连接No.8 0:不可接受开放请求 1:可接受开放请求 (等待开放请求状态)	R
SD10682	Socket通信接收状态信号	各连接的Socket通信接收状态信号。 [b0]~[b7]: 连接No. 1~连接No. 8 0: 无开放请求 1: 开放请求中	R
SD10692	通信协议准备完成	存储协议设置数据的准备状态。 0: — 1: 准备完成	R
SD10710	通信协议设置数据异常信息协议编号	检测协议设置数据异常的情况下,存储检测出异常的协议编号。 协议的检查从协议编号小的编号开始进行,存储最初被检测出异常的协议的编号。 0: 无异常 1~64: 协议编号 65535: 不能特定*1	R
SD10711	通信协议设置数据异常信息设 置类型	通过数据包设置或配置元素设置检测出异常的情况下,0被存储。通过协议详细设置检测出异常的情况下,1被存储。(协议编号的值为1~64的情况下有效)0:数据包设置或配置元素设置1:协议详细设置65535:不能特定*1	R
SD10712	通信协议设置数据异常信息数 据包编号	检测协议设置数据异常的情况下,存储检测出异常的数据包编号。 数据包的检查从发送数据包、接着接收数据包的(希望数据包)小的编号开始进行,存储最初被 检测出异常的数据包的编号。(设置类型的值为0的情况下有效) 0: 发送数据包 1~16: 接收数据包编号 65535: 不能特定*1	R
SD10713	通信协议设置数据异常信息配 置元素编号	检测协议设置数据异常的情况下,存储检测出异常的配置元素编号。 配置元素的检查从配置元素编号的小的编号开始进行,存储最初被检测出异常的配置元素的编号。(设置类型的值为0的情况下有效) 1~32:配置元素编号 65535:不能特定*1	R
SD10714	通信协议登录数	登录的协议设置数据的协议数将被存储。 协议设置数据的检查结果异常的情况下,变为0。 0: 无登录 1~64: 登录数	R
SD10722	通信协议登录有无(协议编号1 ~16)	协议设置数据的登录有无将被存储。 协议设置数据的检查结果异常的情况下,全部的位变为0。 0: 无登录 1: 有登录 协议编号1~16: b0~b15	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10723	通信协议登录有无(协议编号 17~32)	协议设置数据的登录有无将被存储。 协议设置数据的检查结果异常的情况下,全部的位变为0。 0: 无登录 1: 有登录 协议编号17~32: b0~b15	R
SD10724	通信协议登录有无(协议编号 33~48)	协议设置数据的登录有无将被存储。 协议设置数据的检查结果异常的情况下,全部的位变为0。 0: 无登录 1: 有登录 协议编号33~48: b0~b15	R
SD10725	通信协议登录有无(协议编号 49~64)	协议设置数据的登录有无将被存储。 协议设置数据的检查结果异常的情况下,全部的位变为0。 0: 无登录 1: 有登录 协议编号49~64: b0~b15	R
SD10740	连接No. 1协议执行状态	连接No. 1中执行中的协议状态将被存储。 0: 未执行 1: 发送等待 2: 发送处理中 3: 接收数据等待 4: 接收处理中 5: 执行完成	R
SD10742	连接No. 1接收校验结果(接收数据包1)	接收数据包1的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10743	连接No. 1接收校验结果 (接收数据包2)	接收数据包2的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10744	连接No. 1接收校验结果 (接收数据包3)	接收数据包3的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10745	连接No. 1接收校验结果(接收数据包4)	接收数据包4的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10746	连接No. 1接收校验结果 (接收数据包5)	接收数据包5的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10747	连接No. 1接收校验结果(接收数据包6)	接收数据包6的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10748	连接No. 1接收校验结果(接收数据包7)	接收数据包7的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10749	连接No. 1接收校验结果 (接收数据包8)	接收数据包8的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10750	连接No. 1接收校验结果(接收数据包9)	接收数据包9的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10751	连接No. 1接收校验结果(接收数据包10)	接收数据包10的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10752	连接No. 1接收校验结果(接收数据包11)	接收数据包11的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10753	连接No. 1接收校验结果(接收数据包12)	接收数据包12的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10754	连接No. 1接收校验结果 (接收数据包13)	接收数据包13的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10755	连接No. 1接收校验结果(接收数据包14)	接收数据包14的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10756	连接No.1接收校验结果(接 收数据包15)	接收数据包15的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10757	连接No.1接收校验结果(接收数据包16)	接收数据包16的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10758	连接No. 1协议执行次数	连接No. 1中已执行的协议的执行次数将被存储。 0: 未执行协议 1~65535: 执行次数	R
SD10759	连接No. 1协议取消指定	用于取消连接No. 1中执行中的协议。 0: 未指定取消 1: 请求取消 2: 完成取消	R/W
SD10760	连接No. 2协议执行状态	连接No. 2中执行中的协议状态将被存储。 0: 未执行 1: 发送等待 2: 发送处理中 3: 接收数据等待 4: 接收处理中 5: 执行完成	R
SD10762	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包1)	接收数据包1的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10763	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包2)	接收数据包2的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10764	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包3)	接收数据包3的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10765	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包4)	接收数据包4的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10766	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包5)	接收数据包5的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10767	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包6)	接收数据包6的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10768	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包7)	接收数据包7的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10769	连接No. 2接收校验结果(接收数据包8)	接收数据包8的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10770	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包9)	接收数据包9的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10771	连接No. 2接收校验结果(接收数据包10)	接收数据包10的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10772	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包11)	接收数据包11的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10773	连接No. 2接收校验结果(接收数据包12)	接收数据包12的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10774	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包13)	接收数据包13的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10775	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包14)	接收数据包14的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10776	连接No. 2接收校验结果 (接收数据包15)	接收数据包15的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素(b0~b7) 校验不一致的原因(b8~b15)	R
SD10777	连接No. 2接收校验结果(接收数据包16)	接收数据包16的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10778	连接No. 2协议执行次数	连接No. 2中已执行的协议的执行次数将被存储。 0:未执行协议 1~65535:执行次数	R
SD10779	连接No. 2协议取消指定	用于取消连接No. 2中执行中的协议。 0: 未指定取消 1: 请求取消 2: 完成取消	R/W
SD10780	连接No. 3协议执行状态	连接No. 3中执行中的协议状态将被存储。 0: 未执行 1: 发送等待 2: 发送处理中 3: 接收数据等待 4: 接收处理中 5: 执行完成	R
SD10782	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包1)	接收数据包1的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10783	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包2)	接收数据包2的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10784	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包3)	接收数据包3的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10785	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包4)	接收数据包4的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10786	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包5)	接收数据包5的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10787	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包6)	接收数据包6的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10788	连接No. 3接收校验结果(接收数据包7)	接收数据包7的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10789	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包8)	接收数据包8的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10790	连接No. 3接收校验结果(接收数据包9)	接收数据包9的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10791	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包10)	接收数据包10的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10792	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包11)	接收数据包11的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10793	连接No. 3接收校验结果(接收数据包12)	接收数据包12的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10794	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包13)	接收数据包13的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10795	连接No. 3接收校验结果(接收数据包14)	接收数据包14的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10796	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包15)	接收数据包15的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10797	连接No. 3接收校验结果 (接收数据包16)	接收数据包16的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10798	连接No. 3协议执行次数	连接No. 3中已执行的协议的执行次数将被存储。 0: 未执行协议 1~65535: 执行次数	R
SD10799	连接No. 3协议取消指定	用于取消连接No. 3中执行中的协议。 0: 未指定取消 1: 请求取消 2: 完成取消	R/W
SD10800	连接No. 4协议执行状态	连接No. 4中执行中的协议状态将被存储。 0: 未执行 1: 发送等待 2: 发送处理中 3: 接收数据等待 4: 接收处理中 5: 执行完成	R
SD10802	连接No. 4接收校验结果 (接收数据包1)	接收数据包1的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10803	连接No. 4接收校验结果(接收数据包2)	接收数据包2的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10804	连接No. 4接收校验结果 (接收数据包3)	接收数据包3的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10805	连接No. 4接收校验结果(接收数据包4)	接收数据包4的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10806	连接No. 4接收校验结果 (接收数据包5)	接收数据包5的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10807	连接No. 4接收校验结果(接收数据包6)	接收数据包6的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10808	连接No. 4接收校验结果(接收数据包7)	接收数据包7的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10809	连接No. 4接收校验结果(接收数据包8)	接收数据包8的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10810	连接No. 4接收校验结果 (接收数据包9)	接收数据包9的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10811	连接No. 4接收校验结果(接收数据包10)	接收数据包10的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10812	连接No. 4接收校验结果 (接收数据包11)	接收数据包11的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10813	连接No. 4接收校验结果(接收数据包12)	接收数据包12的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10814	连接No. 4接收校验结果 (接收数据包13)	接收数据包13的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10815	连接No. 4接收校验结果(接收数据包14)	接收数据包14的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10816	连接No. 4接收校验结果 (接收数据包15)	接收数据包15的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10817	连接No. 4接收校验结果 (接收数据包16)	接收数据包16的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10818	连接No. 4协议执行次数	连接No. 4中已执行的协议的执行次数将被存储。 0: 未执行协议 1~65535: 执行次数	R
SD10819	连接No. 4协议取消指定	用于取消连接No. 4中执行中的协议。 0: 未指定取消 1: 请求取消 2: 完成取消	R/W
SD10820	连接No. 5协议执行状态	连接No. 5中执行中的协议状态将被存储。 0: 未执行 1: 发送等待 2: 发送处理中 3: 接收数据等待 4: 接收处理中 5: 执行完成	R
SD10822	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包1)	接收数据包1的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10823	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包2)	接收数据包2的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10824	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包3)	接收数据包3的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10825	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包4)	接收数据包4的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10826	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包5)	接收数据包5的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10827	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包6)	接收数据包6的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素(b0~b7) 校验不一致的原因(b8~b15)	R
SD10828	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包7)	接收数据包7的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10829	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包8)	接收数据包8的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10830	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包9)	接收数据包9的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10831	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包10)	接收数据包10的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10832	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包11)	接收数据包11的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10833	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包12)	接收数据包12的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10834	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包13)	接收数据包13的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10835	连接No. 5接收校验结果(接收数据包14)	接收数据包14的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10836	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包15)	接收数据包15的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10837	连接No. 5接收校验结果 (接收数据包16)	接收数据包16的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10838	连接No. 5协议执行次数	连接No. 5中已执行的协议的执行次数将被存储。 0: 未执行协议 1~65535: 执行次数	R
SD10839	连接No. 5协议取消指定	用于取消连接No. 5中执行中的协议。 0: 未指定取消 1: 请求取消 2: 完成取消	R/W
SD10840	连接No. 6协议执行状态	连接No. 6中执行中的协议状态将被存储。 0: 未执行 1: 发送等待 2: 发送处理中 3: 接收数据等待 4: 接收处理中 5: 执行完成	R
SD10842	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包1)	接收数据包1的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10843	连接No. 6接收校验结果(接收数据包2)	接收数据包2的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10844	连接No. 6接收校验结果(接收数据包3)	接收数据包3的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10845	连接No. 6接收校验结果(接收数据包4)	接收数据包4的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10846	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包5)	接收数据包5的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10847	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包6)	接收数据包6的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10848	连接No. 6接收校验结果(接收数据包7)	接收数据包7的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10849	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包8)	接收数据包8的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10850	连接No. 6接收校验结果(接收数据包9)	接收数据包9的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10851	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包10)	接收数据包10的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10852	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包11)	接收数据包11的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10853	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包12)	接收数据包12的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10854	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包13)	接收数据包13的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10855	连接No. 6接收校验结果(接收数据包14)	接收数据包14的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10856	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包15)	接收数据包15的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10857	连接No. 6接收校验结果 (接收数据包16)	接收数据包16的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10858	连接No. 6协议执行次数	连接No. 6中已执行的协议的执行次数将被存储。 0: 未执行协议 1~65535: 执行次数	R
SD10859	连接No. 6协议取消指定	用于取消连接No. 6中执行中的协议。 0: 未指定取消 1: 请求取消 2: 完成取消	R/W
SD10860	连接No. 7协议执行状态	连接No. 7中执行中的协议状态将被存储。 0: 未执行 1: 发送等待 2: 发送处理中 3: 接收数据等待 4: 接收处理中 5: 执行完成	R
SD10862	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包1)	接收数据包1的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10863	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包2)	接收数据包2的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10864	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包3)	接收数据包3的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10865	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包4)	接收数据包4的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10866	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包5)	接收数据包5的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10867	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包6)	接收数据包6的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10868	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包7)	接收数据包7的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10869	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包8)	接收数据包8的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10870	连接No. 7接收校验结果(接收数据包9)	接收数据包9的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10871	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包10)	接收数据包10的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10872	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包11)	接收数据包11的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10873	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包12)	接收数据包12的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10874	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包13)	接收数据包13的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10875	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包14)	接收数据包14的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10876	连接No. 7接收校验结果 (接收数据包15)	接收数据包15的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10877	连接No.7接收校验结果(接收数据包16)	接收数据包16的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10878	连接No. 7协议执行次数	连接No. 7中已执行的协议的执行次数将被存储。 0: 未执行协议 1~65535: 执行次数	R
SD10879	连接No. 7协议取消指定	用于取消连接No. 7中执行中的协议。 0: 未指定取消 1: 请求取消 2: 完成取消	R/W
SD10880	连接No. 8协议执行状态	连接No. 8中执行中的协议状态将被存储。 0: 未执行 1: 发送等待 2: 发送处理中 3: 接收数据等待 4: 接收处理中 5: 执行完成	R
SD10882	连接No. 8接收校验结果 (接收数据包1)	接收数据包1的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10883	连接No. 8接收校验结果(接收数据包2)	接收数据包2的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10884	连接No. 8接收校验结果(接收数据包3)	接收数据包3的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10885	连接No. 8接收校验结果(接收数据包4)	接收数据包4的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10886	连接No. 8接收校验结果 (接收数据包5)	接收数据包5的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10887	连接No. 8接收校验结果(接收数据包6)	接收数据包6的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10888	连接No. 8接收校验结果(接收数据包7)	接收数据包7的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10889	连接No. 8接收校验结果(接收数据包8)	接收数据包8的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10890	连接No. 8接收校验结果(接收数据包9)	接收数据包9的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10891	连接No. 8接收校验结果(接收数据包10)	接收数据包10的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10892	连接No. 8接收校验结果(接收数据包11)	接收数据包11的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10893	连接No. 8接收校验结果 (接收数据包12)	接收数据包12的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10894	连接No. 8接收校验结果(接收数据包13)	接收数据包13的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10895	连接No. 8接收校验结果(接收数据包14)	接收数据包14的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R

软元件编号	名称	内容	R/W
SD10896	连接No. 8接收校验结果 (接收数据包15)	接收数据包15的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10897	连接No. 8接收校验结果 (接收数据包16)	接收数据包16的校验结果将被存储。 校验不一致构成要素 (b0~b7) 校验不一致的原因 (b8~b15)	R
SD10898	连接No. 8协议执行次数	连接No. 8中已执行的协议的执行次数将被存储。 0: 未执行协议 1~65535: 执行次数	R
SD10899	连接No. 8协议取消指定	用于取消连接No. 8中执行中的协议。 0:未指定取消 1:请求取消 2:完成取消	R/W

R: 读取专用、R/W: 读取/写入用

^{*1} 由于设置值变为禁止特定(65535),可能会产生下述情况。 使用以太网搭载模块的版本写入不能检测的设置。 协议设置数据损坏的情况下(硬件故障)

索引

[A]	
Active开放	61
[D]	
对方设备	8
[F]	
Fullpassive	61
[G]	
工程工具	7
[J]	
解锁处理	92
[P]	
Passive开放	61
[S]	
SLMP	8
[T]	
TCP	10
[w]	
UDP	
Unpassive	61
[Z]	
年11分に 7-1 分に 4世 1-1-1	7

修订记录

制作日期	版本号	内容
2015年2月	A	制作初版

在本书中,并没有对工业知识产权及其它权利的执行进行保证,也没有对执行权进行承诺。对于因使用本书中所记载的内容而引起的工业知识产权上的各种问题,本公司将不负任何责任。

© 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

关于保修

在使用时,请务必确认一下以下的有关产品保证方面的内容。

1. 免费保修期和免费保修范围

在产品的免费保修期内,如是由于本公司的原因导致 产品发生故障和不良(以下统称为故障)时,用户可以 通过当初购买的代理店或是本公司的服务网络,提出 要求免费维修。

但是、如果要求去海外出差进行维修时,会收取派遣 技术人员所需的实际费用。

此外,由于更换故障模块而产生的现场的重新调试、 试运行等情况皆不属于本公司责任范围。

【免费保修期】

产品的免费保修期为用户买入后或是投入到指定的场所后的12个月以内。但是,由于本公司的产品出厂后一般的流通时间最长为6个月,所以从制造日期开始算起的18个月为免费保修期的上限。

此外,维修品的免费保修期不得超过维修前的 保证时间而变得更长。

【免费保修范围】

- (1) 只限于使用状态、使用方法以及使用环境等都遵照使用说明书、用户手册、产品上的注意事项等中记载的条件、注意事项等,在正常的状态下使用的情况。
- (2)即使是在免费保修期内,但是如果属于下列的情况的话就变成收费的维修。
 - ①由于用户的保管和使用不当、不注意、过失等等引起的故障以及用户的硬件或是软件设计不 当引起的故障。
 - ②由于用户擅自改动产品而引起的故障。
 - ③将本公司产品装入用户的设备中使用时,如果根据用户设备所受的法规规定设置了安全装置或是行业公认应该配备的功能构造等情况下,视为应该可以避免的故障。
 - ④通过正常维护·更换使用说明书等中记载的易耗品(电池、背光灯、保险丝等)可以预防的故障。
 - ⑤即使按照正常的使用方法,但是继电器触点或 是触点到寿命的情况。
 - ⑥由于火灾、电压不正常等不可抗力导致的外部 原因,以及地震、雷电、洪水灾害等天灾引起 的故障。
 - ⑦在本公司产品出厂时的科学技术水平下不能预 见的原因引起的故障。
 - ⑧其他、认为非公司责任而引起的故障。

2. 停产后的收费保修期

- (1) 本公司接受的收费维修品为产品停产后的7年内。 有关停产的信息,都公布在本公司的技术新闻等中。
- (2) 不提供停产后的产品(包括附属品)。

3. 在海外的服务

对于海外的用户,本公司的各个地域的海外FA中心都接收维修。但是,各地的FA中心所具备的维修条件有所不同,望用户谅解。

4. 对于机会损失、二次损失等保证责任的免除 无论是否在保修期内,对于不是由于本公司的责任而 导致的损害;以及由于本公司产品的故障导致用户或 第三方的机会损失、利益损失,无论本公司是否可以 预见,由于特别的原因导致出现的损害、二次损害、 事故赔偿,损坏到本公司以外产品,以及对于用户的 更换产品工作,现场机械设备的重新调试、启动试运 行等其他业务的补偿,本公司都不承担责任。

5. 产品规格的变更

产品样本、手册或技术资料中所记载的规格有时会未经通知就变更,还望用户能够预先询问了解。

6. 关于产品的适用范围

- (1) 使用本公司MELSEC iQ-F/FX/F微型可编程控制器 时,要考虑到万一可编程控制器出现故障・不良 等情况时也不会导致重大事故的使用用途,以及 以在出现故障・不良时起到作用。将以上这些作 为条件加以考虑。在设备外部系统地做好后备或 是安全功能。
- (2)本公司的可编程控制器是针对普通的工业用途而设计和制造的产品。因此,在各电力公司的原子能发电站以及用于其他发电站等对公众有很大影响的用途中,以及用于各铁路公司以及政府部门等要求特别的质量保证体系的用途中时,不适合使用可编程控制器。

此外,对于航空、医疗、燃烧、燃料装置、人工搬运装置、娱乐设备、安全机械等预计会对人身性命和财产产生重大影响的用途,也不适用可编程控制器。

但是,即使是上述的用途,用户只要事先与本公司的营业窗口联系,并认可在其特定的用途下可以不要求特别的质量时,还是可以通过交换必须的资料后,选用可编程控制器的。

商标

Microsoft[®]、Windows[®]是美国Microsoft Corporation的美国以及其他国家中的注册商标或者商标。

Ethernet是美国Xerox Corporation的注册商标。

MODBUS[®]是Schneider Electric SA的注册商标。

其他的公司名称、产品名称都是各个公司的商标或注册商标。

Manual number: JY997D59301A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN