







- Remover Tornillos
- 2. Remover Cubierta
- 3. Desconectar Batería
- 4. Desconectar Unidad de Almacenamiento
- 5. Desconectar Ventiladores
- 6. Desensamblar Componentes
- 7. Limpiar Componentes
- 8: Reaplicar Pasta Térmica
- 9. Ensamblar Componentes
- 10. Conectar Ventiladores
- ~11! Conectar Batería

- Paño de Microfibra
- Aire Comprimido
- Alcohol Isopropílico