

[SSTS-IBD01-0101] 中控锁开关指示灯熄灭(LHZCU)(硬线开关) (SIMU)

左侧门锁开关预处理模块【LckngSwMdl_LH】模块收到【LckngCtrlMdl】发送的 LckngSysStsInd 信号，将硬线驱动指示灯熄灭

前置条件	整车处于解锁状态 VehLckSts==0(Unlocked) InsFunCfgFLMstrLckSwTypePrm == 0x2(阻值开关)
触发条件	收到【LckngCtrlMdl】发送的 LckngSysStsInd==0
执行动作	【LckngDrvMdl_LH】硬线驱动指示灯熄灭
退出条件	收到【LckngCtrlMdl】发送的 LckngSysStsInd==1 2
异常处理	/
适用项目	P12LM1 仅 EP 阶段，PPV 及后续不适用 S12LM2 仅 SIMU 和 EP1-1 阶段，EP1-2 及后续不适用 S12LT1 仅 SIMU 和 EP1-1 阶段，EP1-2 及后续不适用