

SET DE COMANDOS



IMPRESSORA TÉRMICA SWEDA SI-150

Rev. 1.0





Índice

1.	SET DE C	OMANDOS DE IMPRESSÃO ESC/POS		
	1.1 Set de Comandos			
	1.2 Detalhes dos Comandos			
		Comandos de Impressão		
		Comandos de Espaçamento de linhas		
		Comandos de Caracteres		
	1.2.4	Comandos de Bit Image	9	
		Comando de Init		
	1.2.6	Comandos de Status	12	
	1.2.7	Comandos de Código de Barras	15	
	1.2.8	Comandos de Controle de Parâmetros	16	
		Comandos de QR code		



1. SET DE COMANDOS DE IMPRESSÃO ESC/POS

1.1 Set de Comandos

Tipo	Comando	Nome				
	LF	Imprimir e pular linha				
	HT	TAB Horizontal				
Comandos de	ESC J	Imprime e Avança "n" dots de papel				
Impressão	ESC d	Imprime e Avança papel por "n" linhas				
	ESC =	Alternar a impressora on-line ou off-line				
	ESC D	Definir posição de tabulação horizontal				
Comondos do	ESC 2	Seleciona espaçamento padrão de linha				
Comandos de	ESC 3 n	Define espaçamento de linha				
Espaçamento de linhas	ESC a n	Seleciona modo justificado				
Illinas	GS L nL nH	Define espaços de margem esquerda com dots				
	ESC!n	Seleciona modo(s) de impressão				
	GS!n	Define ou cancela largura dupla e altura				
	ESC E n	Define ou cancela fonte em negrito				
	ESC SP	Define espaço entre caracteres				
Comandos de	ESC SO	Ativar largura dupla				
Caracteres	ESC DC4	Desativar largura dupla				
	ESC { n	On/Off a "impressão de cabeça pra baixo"				
	GS B n	On/Off o "modo de impressão invertida"				
	ESC - n	Defina os dots de sublinhados (0,1,2)				
	ESC t n	Selecione a tabela de código de caracteres				
	ESC *	Selecione o modo bit-image				
Comandos de Bit	GS v	Imprime o bitmap com largura e altura				
	DC2 *	Imprime o bitmap				
Image	DC2 V	Imprime o bitmap MSB				
	DC2 v	Imprime o bitmap LSB				
Comando de Init	ESC @	Inicializa a impressora				
Comandos do	ESC v n	Transmite o status do sensor de papel				
Comandos de Status	GSan	Habilita/Desabilita a Transmissão Automática de Status				
Status	DLE EOT	Transmite o status de tempo real				
	GS H	Seleciona a posição de impressão de leitura de				
Comandos de	ОЗП	caracteres humanos				
Código de Barras	GS h	Define a altura do código de barras				
Codigo de Darras	GS x	Define a posição esquerda do código de barras				
	GS w	Define a largura do código de barras				
Comandos de	ESC 7 n1 n2	Define os parâmetros de impressão (aquecimento).				
Controle de Parâmetros	DC2 T	Imprime página teste				
Comandos de	GS (k	Seleção do modelo				



QR Code	<função 165=""></função>	
	GS (k	Define o tamanho do modelo
	<função 167=""></função>	Define o tamanno do modelo
	GS (k	Seleciona o nível de correção de erro
	<função 169=""></função>	Seleciona o nivei de correção de erro
	GS (k	Armazena os dados na área de armazenamento do
	<função 180=""></função>	símbolo
	GS (k	Imprime os dados de símbolo na área de armazenamento
	<função 181=""></função>	de símbolo
	GS (k	Transmite o tamanho da informação do símbolo na área
	<função 182=""></função>	de armazenamento do símbolo.

Notas: Comandos relacionados com marca preta não são suportados por todos do painel de controle. Apenas bordo com função de marca negra suporta esses comandos.

O módulo da versão neste manual do usuário não suporta comando modo página.



1.2 Detalhes dos Comandos

A placa TCB (Thermal Printer Control Board) usa set de comandos ESC/POS. Os comandos de Impressão são descritos com o formato a seguir:

CMD	Função	Função		
Formato	ASCII	Listado por caracteres ASCII		
	Decimal	Listado por caracteres decimais		
	Hexadecimal	Listado por caracteres hexadecimal		
Descrição Descrição				
Exemplo	Exemplo de us	Exemplo de uso do comando		

1.2.1 Comandos de Impressão

LF	Imprimir e pular linha		
Formato	ASCII	LF	
	Decimal	10	
	Hexadecimal	0A	
Descrição	LF imprime os dados no buffer de impressão e avança uma linha.		
	de impressão ficar vazio, LF avança uma linha.		

HT	TAB Horizontal		
Formato	ASCII	HT	
	Decimal	09	
	Hexadecimal	09	
Descrição	Descrição Move a posição de impressão para a próxima tabulação horizonta		

ESC J n	Imprime e Avança "n" dots de papel		
Formato	ASCII	ESC J n	
	Decimal	27 74 n	
	Hexadecimal	1B 4A n	
Descrição	n = 0-255。		
ESC J imprime os dados no buffer de impressão e avança			
	O comando não irá alterar a definição ajustada pelo Comando I		
	ESC 3.		



ESC d n	Imprime e Avança papel por "n" linhas		
Formato	ASCII ESC d n		
	Decimal	27 100 n	
	Hexadecimal	1B 64 n	
Descrição	n = 0-255		
	Imprime os dados no buffer de impressão e avança o papel		
	A altura da linha é definida por ESC 2,ESC 3.		

ESC = n	Alternar a impressora on-line ou off-line		
Formato	ASCII ESC = n		
	Decimal	27 61 n	
	Hexadecimal 1B 3d n		
Descrição	n = 0 ou1. O dígito menos significativo é efetivo.		
	1: A impressora está online, aceitando impressão de dados e impressões.		
	0: A impressora está offline, e não aceita dados de impressão. A luz indicadora acende constantemente.		

ESC D	Definir posição de tabulação horizontal			
Formato	ASCII	ESC	D	n1 nk NUL
	Decimal	27	68	n1 nk 00
	Hexadecimal	1B	44	n1 nk 0
Descrição	1≤n≤255			
-	0≤k≤32			
	ESC D n1 nk NUL	define a tabu	lação l	norizontal para n colunas do início de
	uma linha, com indic	ação k o núm	nero to	tal da posição de TAB Horizontal a
	ser definida.			
	Quando a margem esquerda é definida em modo standard, a posição da			
	margem esquerda é o começo da linha. Um máximo de 32 posições de TAB			
	pode ser definida. Esse comando cancela qualquer definição prévia de			
	tabulação horizontal. A posição de TAB padrão são todas de 8 caracteres			
	para a fonte A (12×24	4).		
	A largura do caracter	e é armazena	ada pa	ra o valor padrão e modo página.

1.2.2 Comandos de Espaçamento de linhas

ESC 2	Seleciona espaçamento padrão de linha		
Formato ASCII ESC 2		ESC 2	
	Decimal	27 50	
	Hexadecimal	1B 32	
Descrição	esc 2 define o espaço da linha como valor padrão (32dots)		



ESC 3 n	Define espaçamento de linha		
Formato	ASCII	ESC 3 n	
	Decimal	27 51 n	
	Hexadecimal	1B 33 n	
Descrição n = 0-255			
ESC 3 n define o espaço de linha para n <i>dots</i> . O valor padrão é 32		paço de linha para n <i>dot</i> s.	

ESC a n	Seleciona modo justificado	
Formato	ASCII	ESC a n
	Decimal	27 97 n
	Hexadecimal	1B 61 n
Descrição	O Valor padrão é 0 $0 \le m \le 2$ ou $48 \le m \le 50$ Alinhamento esquerdo: $n=0,48$ Alinhamento meio: $n=1,49$ Alinhamento direito: $n=2,50$	

GS L nL nH	Define espaços de margem esquerda com dots	
Formato	ASCII	GS L nL nH
	Decimal	29 76 nL nH
	Hexadecimal	1D 4c nL nH
Descrição	Define o espaço esquerdo com dots	
	Espaço esquerdo é	nL+nH*256,unit:0.125mm

1.2.3 Comandos de Caracteres

ESC!n	Seleciona modo(s) de impressão	
Formato	ASCII	ESC!n
	Decimal	27 33 n
	Hexadecimal	1B 21 n



Descrição	O valor padrão é 0. Esse comando é efetivo para todos os caracteres.
	BIT0: Reservado
	BIT1: 1: Reserva modo selecionado
	BIT2: 1: Modo Updown selecionado (de ponta cabeça)
	BIT3: 1: Modo enfatizado selecionado
	BIT4: 1: Modo de dupla altura selecionado
	BIT5: 1: Modo de dupla largura selecionado
	BIT6: 1: Modo exclusão de linha selecionado
	Isto é: Para definir o caractere com altura e largura dupla, envie o
	seguinte comando (hexadecimal): 1B 21 30

GS!n	Define ou cancela	Define ou cancela largura dupla e altura	
Formato	ASCII	GS!n	
	Decimal	29 33 n	
	Hexadecimal	1D 21 n	
Descrição	D30 0: altura nã	D30 0: altura não aumentada	
	1: altura au	1: altura aumentada	
	D74 0: largura n	D74 0: largura não aumentada	
	1: largura	1: largura aumentada	

ESC E n	Define ou cancela fonte em negrito	
Formato	ASCII ESC!n	
	Decimal	27 69 n
	Hexadecimal	1B 45 n
Descrição	D0: 0: normal	
	1: negrito	

ESC SP n	Define espaço entre caracteres	
Formato	ASCII ESC SP n	
	Decimal	27 32 n
	Hexadecimal	1B 20 n
Descrição	D0: 0: normal	
	1: negrito	

ESC SO	Ativar largura dupla	
Formato	ASCII ESC SO	
	Decimal	27 14
	Hexadecimal	1B 0E
Descrição	Selecione modo de largura dupla	
	Para ativar largura dupla off, use LF ou comando DC4.	



ESC DC4	Desativar largura dupla	
Formato	ASCII	ESC DC4
	Decimal	27 20
	Hexadecimal	1B 14
Descrição	Desabilitar modo largura dupla	

ESC { n	On/Off a "impressa	On/Off a "impressão de cabeça pra baixo"	
Formato	ASCII	ESC { n	
	Decimal	27 123 n	
	Hexadecimal	1B 7B n	
Descrição	n=1:Habilita modo U	n=1:Habilita modo Updown	
	n=0:Desabilita mode	n=0:Desabilita modo Updown	
	Valor padrão é 0	Valor padrão é 0	

GS B n	On/Off o "modo de impressão invertida"	
Formato	ASCII	ESC B n
	Decimal	29 66 n
	Hexadecimal	1D 42 n
Descrição	n=1:Habilita modo reverse white/black	
	n=0:Desabilita modo reverso white/black	
	Valor padrão é 0	

ESC - n	Defina os dots de sublinhados	
Formato	ASCII ESC – n	
	Decimal	27 45 n
	Hexadecimal	1B 2D n
Descrição	n=0-2, o <i>dot</i> s de sublinhado	
	Valor padrão: 0 — sem sublinhar	

ESC t n	Selecione a tabela de código de caracteres		
Formato	ASCII	ESC t n	
	Decimal	27 116 n	
	Hexadecimal	1B 74 n	



Descrição	Selecione a página n da tabela de códigos de caracteres a seguir:				
	n	Tipo Caractere			
	0	PC437(U.S.A)			
	2	PC850(Multilinguas)			
	3	PC860(Portugues)			
	4	PC863(Canada-Frances)			
	5	PC865(Paises Nórdicos)			
	7	(Espanha)			
	8	PC857(Turquia)			
	10	(Farsia)			
	14	PC864(Arabia)			
	18	PC852 (Latin2)			
	20	PC737(Grego)			
	25	WPC1254(Turquia)			
	27	(Vietnam)			
	32	WPC1255(Israel)			
	33	Romania			
	59	PC866 (Cyrillic #2)			
	68	(Armenia)			

1.2.4 Comandos de Bit Image

ESC * m nL nH d1 d2dk		Seleciona o modo bit-image			
Formato	ASCII	ESC * m nL nH d1 d2 dk			
	Decimal	27 42 m nL nH d1 d2 dk			
	Hexadecimal	1B 2A m nL nH d1 d2 dk			
Descrição	Atenção: O comando pode limpar a definição do caractere definido pelo				
	usuário.				
	Esse comando selec	ciona o modo bit image usando m para o número de <i>dot</i> s			
	especificado pelo (n	L+nH*256)			
	m =0,1,32,33°				
	nL=0-25	5			
	nH=0-3				
	dx=0-25	5			
	k = nL+2	256*nH (m=0,1)			
	k = (nL+1)	256*nH)*3 (m=32,33)			
	Os modo	os selecionados por m são como seguem:			
	0: 8dots	s densidade simples, 102dpi			
	1: 8dots	densidade dupla, 203dpi			
	31:24 dots densidade simples, 102dpi				
	32:24 do	ots densidade dupla, 203dpi			
	O formato bit image	é o mesmo do caractere definido pelo usuário.			



GS v 0 p wL wH hL hH		Imprime o bitmap com largura e altura	
Formato	ASCII	GS v 0 p wL wH hL hH d1 dk	
	Decimal	29 118 0 p wL wH hL hH d1 dk	
	Hexadecimal	1D 76 0 p wL wH hL hH d1 dk	
Descrição	p: bitmap formato		
	D0: 1: bitmap	necessita largura dupla	
	0: bitmap	não necessita largura dupla	
	D1: 1: bitmap	necessita altura dupla	
	0: bitmap	não necessita altura dupla	
	W=wL+wH*256 sign	nifica horizontal bytes	
	H=wL+wH*256 significa vertical dots.		
	Bitmap usa formato MSB, o MSB é impresso na esquerda. E o dado enviado		
	primeiro é impresso	na esquerda.	

DC2 * r n [d1dr	າ]	Imprime o bitmap			
	ASCII	DC2 * r n [d1 dı	n]		
	Decimal	18 42 r n [d1 dr	1]		
	Hexadecimal	12 2A r n [d1 dr	۱]		
Descrição	Imprimindo bitmap or r: Bitmap altura n: Bitmap largura Bitmap formato:	som largura & altura			
	(d1	d2		d(n-1)	dn
	r				
	d1	d2		d(n-1)	dn
	water to				-

DC2 V nL nH [d1dn]		Imprime o bitmap MSB
Formato	ASCII	DC2 V nL nH [d1 d48]
	Decimal	18 86 nL nH [d1 d48]
	Hexadecimal	12 56 nL nH [d1 d48]




Descrição	Esse comando imprime em formato bitmap MSB,							
	A largura do bitmap deve ser a mesma da impressão do mecanismo							
	impressor							
	Bitmap altura: nL+nH*256							
	Bitmap formato:							
		384 dots						
		36400is						
	1th byte 2th byte		47th byte	48th byte				
	n+1th byte n+2th byte	n	ı+47th byte	n+48th byte				
	MSB LSB		<< n = nI	+ nH*256 >>				

DC2 v nL nH [d1dn]		Imprime o bitmap LSB
Formato	ASCII	DC2 v nL nH [d1 d48]
	Decimal	18 118 nL nH [d1 d48]
	Hexadecimal	12 76 nL nH [d1 d48]
Descrição		ime formato bitmap LSB, ap deve ser a mesma da impressão do mecanismo H*256

<< n = nL + nH*256 >>





www.sweda.com.br

1.2.5 Comando de Init

ESC @		Inicializa a impressora
Formato	ASCII	ESC @
	Decimal	27 64
	Hexadecimal	1B 40
Descrição	Inicializa a impresso	ra.
	1. (O buffer da impressora é limpo.
	2. [Define os parâmetros para valor padrão.
	3. F	Retorna para modo standard.
	4. [Deleta caractere definido pelo usuário

1.2.6 Comandos de Status

ESC v		Transmite o status do sensor de papel	
Formato	ASCII	ESC v n	
	Decimal	27 118 n	
	Hexadecimal	1B 76	
Descrição	Transmite status do sensor de papel		

O valor de retorno é 1 byte de dados:

Bit	Status
0	Se tiver ligado ao mecanismo de módulo de impressora ou não
	1:Sim
	0:Não
1	Fixado em 0.
2	Quer papel presente ou não
	1: não presente
	0: presente
3	Se a tensão é demasiadamente elevada
	1: tensão é mais alta que 9.5V
	0: tensão é normal
4	Fixado em 0.
5	Fixado em 0.
6	Se a temperatura for demasiadamente elevada,
	1: a temperatura esteja acima de 60
	0: a temperatura é normal.
7	Fixado em 0.

Isto é: Retorna 0x04, papel não presente.



GSan	Habilita/Desabilita a Transmissão Automática de Status (ASB)						
Formato	ASCII		GS a n				
	Decimal		29 97 n				
	Hexadeo	cimal		1D 61 n			
Descrição	Definição	o de n	como	segue:			
		D:4	F	~~ -	Valo	or	
		Bit	Funç	çao	Desabilitado	Habilitado	
		0	ŭ .				
		1					
		2			0	1	
		3-4					
		5	Con	trole de fluxo RTS	0	1	
		6-7					
	Quando ASB está habilitado, a impressora enviará um status de m					m status de muda	ança
	para o P	C auto	omatic	camente.			

DLE EOT n	Transmite o status de tempo real				
Formato	ASCII	DLE	EOT	n	
	Decimal	16	4	n	
	Hexadecimal	10	04	n	
Descrição:	Transmite parâmetr	mente a	idequad status n	da i	a a impressora de porta serial. mpressora em tempo real, para a, definido como segue:

n=1: transmite estado da impressora;

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Função
0	Off	00	0	Fixado em Off
1	On	02	2	Fixado em On
2	Off	00	0	Gaveta aberta
2	On	04	4	Gaveta fechada
2	Off	00	0	Online
3	On	08	8	Offline
4	On	10	16	Fixado em On
5	Off	00	00	Não espere por resumo online
5	On	20	32	Espere por resumo online
6	_	_	_	Indefinido
7	Off	00	00	Fixado em Off



n=2: transmite estado offline;

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Função
0	Off	00	0	Fixado em Off
1	On	02	2	Fixado em On
2	Off	00	0	Tampa superior fechada
	On	04	4	Tampa superior aberta
3	Off	00	0	Não pressione a tecla feed
3	On	08	8	Pressione a tecla feed
4	On	10	16	Fixado em On
5	Off	00	00	Papel adequado
5	On	20	32	Sem papel
6	Off	00	0	Sem erro
6	On	40	64	Com Erro
7	Off	00	0	Fixado em Off

n=3: transmite estado de erro;

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Função
0	Off	00	0	Fixado em Off
1	On	02	2	Fixado em On
2		_	_	Indefinido
3	Off	00	0	Corte sem erro
3	On	08	8	Corte com erro
4	On	10	16	Fixado em On
5	Off	00	0	Sem recuperação de erro
5	On	20	32	Com recuperação de erro
	Off	00	0	Temperatura e voltagem normal
6	On	40	64	Temperatura e voltagem acima da
	OII	70	04	faixa
7	Off	00	0	Fixado em Off

n=4: transmite o estado do sensor da bobina de papel;

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Função
0	Off	00	0	Fixado em Off
1	On	02	2	Fixado em On
2, 3	Off	00	0	Papel adequado
2, 3	On	0C	12	Papel quase no fim
4	On	10	16	Fixado em On
5,6	Off	00	00	Papel adequado
3,0	On	60	96	Término de Papel
7	Off	00	0	Fixado em Off



1.2.7 Comandos de Código de Barras

GSHn	Seleciona pos	sição de impressão leitura de caracteres humanos
Formato	ASCII	GSH n
	Decimal	29 72 n
	Hexadecimal	1D 48 n
Descrição	0 ≤ n ≤3	
	48 ≤ n ≤51	
	quando imprir de leitura são posição de im n Posiçã 0,48: Não imp 1,49: Acima d 2,50: abaixo o	do seleciona a posição para leitura humana dos caracteres ne o código de barras. O valor padrão é n=0. Caractere humano o impressos usando fonte específica por GS fn. Seleciona a pressão com seguinte: o de impressão rime o código de barras lo código de barras acima e abaixo do código de barras

GS h n	Define a altura do código de barras		
Formato	ASCII	GS h n	
	Decimal	29 104 n	
	Hexadecimal	1D 68 n	
Descrição	Esse comando seleciona a altura do código de barras. n especifica o número de <i>dot</i> s na direção vertical. O valor padrão é 50 1 ≤ n ≤ 255		

GS x n	Define a posição esquerda do código de barras			
Formato	ASCII GS x n			
	Decimal 29 120 n			
	Hexadecimal 1D 78 n			
Descrição	Define o espaço à esquerda da impressão do código de barras			

GS w n	Define a largu	Define a largura do código de barras		
Formato	ASCII	ASCII GS w n		
	Decimal 29 119 n			
	Hexadecimal	1D 77 n		



Descrição	Esse comando seleciona o tamanho horizontal do código de barras.
	n = 2,3
	O valor padrão é 3

GS x n	Imprim	ir Códig	o de barra			
Formato	,		GS k m d1 d	k NUL		
Decima		al	29 107 m d1 o	dk 00		
	Hexad	ecimal	1D 6B m d1 d	lk 00		
Formato	(M - 2)	ASCII	GSk md1d	n		
	Decima	al	29 107 m d1 (29 107 m d1 dn		
	Hexad	ecimal	1D 6B m d1 d	ln		
Range	(M - 1)		0 < m < 6 (k e d dependem do sistema de código de barras			
			usados)			
	(M - 2)			e d dependem do sistema de código de barras		
			usados)			
Descrição				de barras e imprime.		
М		Ī		o de barras como é visto na tabela abaixo.		
(M) Tipo de	Cod.de	Números de caracteres		Observações		
1 ou 2 Barra						
0 ou UPC-A	ou UPC-A 11< k		12	48 < d < 57		
65						
1 ou UPC-E		11< k < 1	12	48 < d < 57		
66						
2 ou JAN13(E	AN13)	12 < k <	13	48 < d < 57		
67						
3 ou JAN 8 (E.	AN8)	7 < k < 8		48 < d < 57		
68						
4 ou CODE39		1 < k		48< d <57,65 <d<90,32,36,37,43,45,46,47< td=""></d<90,32,36,37,43,45,46,47<>		
69						
5 ou ITF	ou $ \text{ITF} $ $1 < k $ (n		mero par)	48 < d < 57		
70						
	ou CODABAR 1 < k			48 < d < 57,65 <d<68,36,43,45,46,47,58< td=""></d<68,36,43,45,46,47,58<>		
71						
72 CODE93		1 < n < 2	.55	0 < d < 127		
73 CODE128	3	2 < n < 2	.55	0 < d < 127		

1.2.8 Comandos de Controle de Parâmetros

ESC 7 n1 n2	Define os parâmetros de impressão (aquecimento)
-------------	---



Formato:	ASCII:	ESC 7 n1 n2 n3
	Decimal:	27 55 n1 n2 n3
	Hexadecimal:	1B 37 n1 n2 n3
Descrição:	Define: "pontos m	náximos de aquecimento"," tempo de aquecimento", "intervalo
	de aquecimento"	
	n1 = 0-255 Pc	ontos Máximos de aquecimento, Unidade (8dots), Valor
	Padrão:7(64 dots	
	•	o de aquecimento, Unidade (10us), Valor Padrão:80 (800us)
	n3 = 0-255 Interval	alo de aquecimento, Unidade (10us), Valor Padrão:2 (20us)
		o "pontos máximos de aquecimento", maior corrente de pico
	•	estiver imprimindo, e maior velocidade de impressão. O
	•	de aquecimento" é 8*(n1+1).
		r o "tempo de aquecimento", maior densidade, mas haverá
		de impressão. Se o "tempo de aquecimento" for muito curto,
	página em branco	•
		o "intervalo de aquecimento", mais limpo será, mas haverá
	redução na veloc	idade de impressão.

DC2 T		Imprime página teste						
Formato:	ASCII:	DC2 T						
	Decimal:	18 84						
	Hexadecimal:	12 54						
Descrição:	Imprimindo a pág	gina teste						

1.2.9 Comandos de QR code

GS (k <funç< th=""><th colspan="3">GS (k <função 165=""></função></th><th>e: Sel</th><th>eção</th><th>do r</th><th>nodel</th><th>0</th><th></th><th></th><th></th></funç<>	GS (k <função 165=""></função>			e: Sel	eção	do r	nodel	0			
Formato:	ASCII:	GS	(k	PI	L P	Н сі	n fr	n n1	l n2	
	Decimal:	29	40	107	4	0	49	65	n1	n2	
	Hexadecimal:	1D	28	6B	04	00	31	41	n1	n2	



Descrição:	Seleciona o m [Faixa]	•	H×256) =4 (PL = 4,PH = 0) 5 9,50	
	Valor Padrão:	n1 =50, n2	? = 0	
		n1	Função	
		49	Seleciona modelo 1.	
		50	Seleciona modelo 2.	
Notas	182. 2. Configu	ırações de	sta função afeta o processa sta função são eficazes até setada ou a energia desligada	ESC@ ser executado, a

GS (k <fund< th=""><th>ção 167></th><th>QR</th><th>Cod</th><th>e: De</th><th>fine c</th><th>tama</th><th>anho</th><th>do m</th><th>odel</th><th>o</th></fund<>	ção 167>	QR	Cod	e: De	fine c	tama	anho	do m	odel	o
Formato:	ASCII:	GS	(k	PL	PH	cn	fn	n	
	Decimal:	29	40	107	3	0	49	67	n	
	Hexadecimal:	1D	28	6B	03	00	31	43	n	
Descrição:	Define o tamanho o	do mo	odelo	de C	R Co	ode pa	ara n	dots	-	
	C	L+PI n =4 n = 6	9	66) =3	(PL	= 3,P	H = 0))		
Notas	Configuraçã impressora	ies (ser r do m	desta eseta	a fun ada o	ção u a e	são nergia	efica a des	zes ligada	até a.	de funções 181 e 182. ESC@ ser executado, a e os módulos QR Code são

GS (k <funç< th=""><th colspan="3">GS (k <função 169=""></função></th><th colspan="10">QR Code: Seleciona o nível de correção de erro</th></funç<>	GS (k <função 169=""></função>			QR Code: Seleciona o nível de correção de erro									
Formato:	ASCII:	GS	(k	Pl	L PI	Н сі	n fn	n				
	Decimal:	29	40	107	3	0	49	69	n				
	Hexadecimal:	1D	28	6B	03	00	31	45	n	•			



Descrição:	Sele	ciona d	o nível de correção de erro para QR Co	de
	[Faix	ĸa]	$(PL+PH\times256) = 3 (PL = 3,PH = 0)$	
			cn =49	
			fn = 69	
			48 ≤ n ≤51	
	Valo	r Padrá	ão: n = 48	
		n	Função	Capacidade de
				Recuperação % (aprox.)
		48	Seleciona correção de erro nível L	7
		49	Seleciona correção de erro nível M	15
		50	Seleciona correção de erro nível Q	25
		51	Seleciona correção de erro nível H	30
Notas	2	2. QR corr 3. Cor	nfigurações desta função afeta o proces Code emprega correção de erro Reed reção de erros "codewords" nfigurações desta função são eficaze ressora ser resetada ou a energia desli	d-Solomon para gerar uma série de es até ESC@ ser executada, e a

GS (k <função 180=""></função>			Code olo	e: Arn	nazer	nar o	s d	ados	s n	a ár	ea de	e arm	azen	amento	do
Formato:	ASCII:	GS	(k	PL	PH	С	n	fn	m	d1	dk			
	Decimal:	29 4	40	107	PL	РΗ	49	9 8	80	48	d1	.dk			
	Hexadecimal:	1D	28	6B	PL	PH	3	1 5	50	30	d1.	dk			
Descrição:	o o o	-	olo - PH > 255	×256)	≤709	2 (PI				·		. dk)	na	áreas	de



Notas

- Os dados de símbolos gravados na área de arquivo do símbolo por esta função é codificada por <Function081> e <Function082> em este comando. Após <Function081> e <Function082> forem executados, o símbolo área de dados é mantido.
- 2. K bytes de d1...dk são processados como informação de símbolo.
- 3. É possível decodificar para um QR Code como segue. Certifique-se de incluir qualquer coisa exceto as seguintes informações nos dados d1...dk.

Categoria dos dados	Caracteres possíveis de especificar
Dados Modo Numérico	"0" ~ "9"
Dados Modo Alfanumérico	"0" ~ "9","A " ~ "Z", SP, \$, %, *, +, -, . , /,:
Dados Modo Kanji	Shift JIS value (Shift value from JISX0208)
Dados Modo 8-Bit Byte	00H~FFH

- **4.** Configurações desta função são eficazes até o que seguinte processamento seja realizado:
- 4.1 Função 080 ou 180 ou 280 ou 380 ou 480 seja executada
- **4.2 ESC**@ seja executado
- 4.3 A impressora é resetada ou a energia desligada

GS (k <funç< th=""><th>ção 181></th><th></th><th></th><th></th><th>•</th><th></th><th></th><th>dado</th><th>s de</th><th>símb</th><th>olo</th><th>na</th><th>área</th><th>de</th></funç<>	ção 181>				•			dado	s de	símb	olo	na	área	de
		arma	azer	ame	nto c	le sin	nbolo							
Formato:	ASCII:	GS	(k	PL	PH	cn	fn	m					
	Decimal:	29	40	107	3	0	49	81	m					
	Hexadecimal:	1D	28	6B	03	00	31	51	m					
Descrição:	Codifica e imprim	e o	s d	ados	de	sím	bolos	de	código	de	QR	na	área	de
	armazenamento do	símb	olo	utiliza	ando	o pro	ocess	o de ·	<funçã< td=""><td>o180:</td><td>>.</td><td></td><td></td><td></td></funçã<>	o180:	>.			
	[Faixa] (Pl	.+Pŀ	1×25	6) =3	(PL	. = 3,1	PH =	0)						
	CI	า =49	9											
	fn	= 8	1											
	m	= 48	8											
Notas	1. No modo sta	ındaı	rd, u	tilize	esta	funç	ão qu	ıando	a impr	essor	a es	tá "n	o início	o de
	uma linha", o	u "n	ão h	á da	dos r	no bu	ffer d	a imp	ressora	."				
	2. O tamanho	do	símb	olo	que	exce	ede a	área	a de ir	npres	são	não	pode	ser
	impresso.													
	3. Se houver a	algur	n er	ro d	escri	to ab	oaixo	nos	dados	da á	rea (de s	ímbolc	de
	armazename	ento,	ele	não p	oode	ser i	mpres	SSO.						
	3.1 Não há c	ados	s (Fu	ınção	180	não	é pro	cessa	ada).					
	3.2 Se os da	dos	de á	rea d	de ar	maze	ename	ento s	símbolo	é ma	is do	que	os da	dos
	permitido	s pe	elo n	node	lo es	pecif	icado	e mo	odo de	comp	oacta	ção	de da	dos.
	(Este cas	so é	um r	núme	ro ar	norma	al de	dados	s.)					
	3.3 Os quati	o m	odos	s de	com	pacta	ação	de da	ados es	stão li	istad	os a	baixo	(em
	ordem d	e ta	xa c	le co	mpa	ctaçã	io). S	Selecio	ona au	tomat	icam	ente	o me	lhor



modo de compactação de dados de área de armazenamento de símbolo.

- Modo Numérico
- ——Modo Alfanumérico
- ----Modo Kanji
- ___Modo 8-Bit Byte
- 4. Os dados a seguir são adicionados automaticamente pelo processamento codificado.
 - 4.1 Padrões de detecção de posição
 - 4.2 Separadores para padrões de posição de detecção
 - 4.3 Padrões de temporização
 - 4.4 Informação de Formato
 - 4.5 Informação de Versão
 - 4.6 Correção de erro Codewords (Emplous a detecção de erro Reed-Solomon e correção de algoritmo)
 - 4.7 Bloco de Palavra de código
 - 4.8 "Number Of Bits" no indicador de contador de caractere
 - 4.9 Modo de Indicador
 - 4.10 Terminador
 - 4.11 Padrões de alinhamento (Quando Modelo 2 é selecionado)
 - 4.12 Padrões de Extensão (Quando Modelo 1 é selecionado)
- 5. Impressão de símbolo não é afetada por modo de impressão (enfatizado, double-strike, sublinhado, impressão inversa branco e preto, ou 90 ° no sentido horário de rotação), exceto para o tamanho dos caracteres e modo de impressão de cabeça para baixo.
- 6. No modo standard, esse comando executa a alimentação de papel para a quantidade necessária para a impressão do símbolo, independentemente da quantidade de alimentação de papel definido pelo comando de ajuste de alimentação de papel. A posição de impressão retorna para o lado esquerdo da área de impressão após a impressão do símbolo, e a impressora fica no status "início da linha", ou "não há dados no buffer de impressão."
- 7. No modo de página, a impressora armazena os dados de símbolo no buffer de impressão sem executar impressão real. A impressora se desloca para a posição de impressão próxima de pontos dos últimos dados do símbolo.
- 8. A zona de silêncio (quite zone) não está incluída nos dados de impressão. Certifique-se de incluir a zona de silêncio ao utilizar esta função.

GS (k <funç< th=""><th>ão 182></th><th></th><th colspan="11">QR Code: Transmite o tamanho da informação do símbolo na área de armazenamento do símbolo.</th></funç<>	ão 182>		QR Code: Transmite o tamanho da informação do símbolo na área de armazenamento do símbolo.										
Formato:	ASCII:	GS	(k	PL	PH	cn	fn	m				
	Decimal:	29	40	107	3	0	49	82	m				
	Hexadecimal:	1D	28	6B	03	00	31	52	m		•		



Descrição:	Transmite a informação de tamanho para os dados codificados de símbolos de QR Code na área de armazenamento do símbolo utilizando o processo de <função 180="">.</função>
	[Faixa] (PL+PH×256) =3 (PL = 3,PH = 0) cn =49
	fn = 82
	m = 48
Notas	No modo standard, use essa função qdo a impressora está "no começo da linha" ou "não existe dados na área do buffer de impressão"

O tamanho de informação para cada dado segue abaixo;

Send data	Hex	Decimal	Data
Header	37H	55	1 byte
Identifier	36H	54	1 byte
Horizontal size(*1)	30H-39H	48-57	1-5 byte
Separator	1FH	31	1 byte
Fixed value	31H	48-57	1 byte
Separator	1FH	31	1 byte
Other information(*2)	30H or 31H	48 or 49	1 byte
NUL	00H	0	1 byte

(*1) "Horizontal size" e "vertical size" indica o número de dots do símbolo.

O valor decimal do tamanho vertical e horizontal é convertido para dados de texto e enviado a partir da extremidade de alta ordem.

(ex : Quando o tamanho horizontal for 120 dots, o tamanho horizontal é "120" (em hexadecimal: 31H, 32H, e 30H/ em decimal:49,50, e 48), no qual são 3 bytes de dados.)

(*2) "Other information" indica se a impressão dos dados na área de armazenamento de símbolo é possível ou impossível. O " Other information " é o seguinte.

Hex	Decimal	Condição
30H	48	Impressão é possível
31H	49	Impressão é impossível

- 3. Tamanho da informação indica tamanho do símbolo que é impresso pela <Função 181>.
- 4. A zona de repouso (quiet zone) não é incluída no tamanho da informação.
- 5. Se "other information" for "Impressão é impossível" (em decimal: 49), use uma das condições de solução mostradas abaixo:

Causa	Solução
Há dados no buffer de	Coloque a impressora no "não há dados na
impressão no modo standard	impressão tampão" estado executando GST ou
	imprimir Comandos (LF, CR, ESC J).
Símbolo é maior do que a área	Expandir área de impressão GS W, ESC W, ESC
de impressão atual.	\$.
	Reduzir o tamanho do módulo por Função 167.



	Diminua o nível de correção de erros por	
	Função169.	
Os dados na área de	Enviar dados corretos por Função 180.	
armazenamento de símbolo é	Selecione outro modelo por Função165	
demasiadamente grande.	Diminua o nível de correção de erros por Função	
	169.	
Não há dados na área de	Enviar dados para a área de armazenamento	
armazenamento de símbolo.	símbolo por Função 180.	
6. Veja anteriores [Notas para processo de transmissão] para processo de envio		
de grupo de dados.		