Documento compuesto por:

CONFORME A FABRICACION

Documentos complementarios:

ALOF	DESCRIPCION	
01	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CARATULA	
02	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — PROTECCION	
03	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — MEDICION	
04	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO DISTRCAMPO 05 — IBUCION DE TENSIONES CC	
05	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — DISTRIBUCION DE TENSIONES CA	
06	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — ALIMENTACIONES EQUIPOS EN TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION	
07	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05/07 — ILUMINACION Y CALEFACCION	
08	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — COMANDOS INTERRUPTOR	
09	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — ORDENES CIERRE INTERRUPTOR	
10	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — ORDENES APERTURA INTERRUPTOR	
11	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 - CABLEADO INTERNO CAMPO 05 - COMANDOS SECCIONADOR DE BARRAS	
12	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — CIERRE Y APERTURA SECCIONADOR DE BARRAS	
13	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 - CABLEADO INTERNO CAMPO 05 - COMANDOS SECCIONADOR DE LINEA	
14	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — ORDENES A SECCIONADOR DE LINEA Y TIERRA	
15	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — REPETIDORES SEÑALIZACIONES INTERRUPTOR	
16	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — SEÑALIZACIONES LOCALES DE EQUIPOS	
17	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 - CABLEADO INTERNO CAMPO 05 - SELECCION MODO RECIERRE	
18	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — SEÑALIZACIONES GENERALES	
19	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 - CABLEADO INTERNO CAMPO 05 - SEÑALIZACIONES A PROTECCION	
20	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — SEÑALIZACIONES A PROTECCION	
21	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — SALIDAS DE PROTECCION (RESERVAS DISPONIBLES)	
22	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — SEÑALES A RTU	
23	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 05 — ALARMAS LOCALES	
24	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — PROTECCION	
25	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — MEDICION	
26	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — DISTRIBUCION DE TENSIONES CC	
27	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — DISTRIBUCION DE TENSIONES CA	
28	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — ALIMENTACIONES EQUIPOS EN TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION	
29	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — COMANDOS INTERRUPTOR	

TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — ORDENES CIERRE INTERRUPTOR

J	ETSJS-PE-DU-00-EE-MT-ET-503	Esquema Unifilar 13,2 kV
	ETSJS-PE-DT-00-EE-MT-ET-531	Esquema Trifilar 33kV Campo 05
	ETSJS-PE-EE-00-EE-MT-ET-532	Esquema Funcional 33kV Campo 05
	ETSJS-PE-DT-00-EE-MT-ET-533	Esquema Trifilar 33kV Campo 07
	ETSJS-PE-EE-00-EE-MT-ET-634	Esquema Funcional 33kV Campo 07

HOJA	DESCRIPCION
31	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — ORDENES APERTURA INTERRUPTOR
32	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — COMANDOS SECCIONADOR DE BARRAS
33	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — CIERRE Y APERTURA SECCIONADOR DE BARRAS
34	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — COMANDOS SECCIONADOR DE LINEA
35	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — ORDENES A SECCIONADOR DE LINEA Y TIERRA
36	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — REPETIDORES SEÑALIZACIONES INTERRUPTOR
37	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 - CABLEADO INTERNO CAMPO 07 - SEÑALIZACIONES LOCALES DE EQUIPOS
38	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — SELECCION MODO RECIERRE
39	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — SEÑALIZACIONES GENERALES
40	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — SEÑALIZACIONES A PROTECCION
41	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — SEÑALIZACIONES A PROTECCION
42	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — SALIDAS DE PROTECCION (RESERVAS DISPONIBLES)
43	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — SEÑALES A RTU
44	TABLERO CONTROL Y PROTECCION SALIDA 33kV A SARMIENTO SUR 1 Y 2 — CABLEADO INTERNO CAMPO 07 — ALARMAS LOCALES



 \triangleleft

 $_{\Omega}$





















































































