ЛСПР-200

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

В течение гарантированного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет новыми все элементы лесов, пришедшие в негодность по его вине. Замена должна производиться в течение месяца со дня получения уведомления

Транспортирование и хранение

Транспортирование лесов может производиться транспортом любого вида в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортированы по видам (поперечина, стойка, связь и т.д.) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть упакованы в ящики.

Не допускается сбрасывать элементы с транспортных средств при разгрузке.

Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОЖ4.

При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.

Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий, при длительном хранении должны подвергаться консервации солидолом С или другой равноценной смазкой.

При транспортировке и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более, чем в три яруса.

Указание мер безопасности

Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.

Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам.

На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

Подача на леса груза, превышающего допустимый проектом, запрещена.

Подача груза на леса с помощью крана не допускается.

Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным устройством.

При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

Кроме требований мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Эксплуатация лесов

- 1. Металлические строительные приставные рамные леса допускаются в эксплуатацию только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.
- 2. При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:

соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;

правильность и надежность крепления лесов к стене;

правильность и надежность опирания лесов на основание;

наличие и надежность ограждения на лесах и наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;

правильность установки молниеприемника и заземления лесов;

обеспечение отвода воды от лесов.

Особое внимание следует обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене.

- 3. Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами.
- 4. Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

5. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных на схеме нагрузок (см. приложение). В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок:

прочность лесов должна быть проверена расчетом;

провести испытания лесов нагрузкой на 25% превышающей указанную;

составить акт о проведении испытаний.

6. При подаче материалов на леса стационарным подъёмником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

Монтаж и демонтаж лесов

1. Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

изучить конструкцию лесов;

составить схему установки лесов для конкретного объекта;

составить перечень потребных элементов;

произвести согласно перечню приемку комплекта лесов со склада с отбраковкой поврежденных элементов.

- 2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.
- 3. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды. Площадка под леса должна быть горизонтальной в продольном и поперечном направлениях.
- 4. Подъем и спуск элементов должен производиться подъемниками или другими подъемными механизмами.
- 5. Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.
- 6. Монтаж лесов производится в следующей последовательности согласно схемы монтажа (см. приложение):

I Этап
На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры. Башмаки и винтовые опоры должны находится в одной горизонтальной плоскости.
II Этап
В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, соединить их связями и диагональными стяжками. Через шаг 3 метра установить другие две смежные рамы и так же соединить их связями и диагональными стяжками и повторить эту операцию до набора необходимой длины лесов.
III Этап
Установить помост с настилом на первом ярусе двух первых смежных секций с правой и левой стороны лесов. Причем помост, примыкающий к лестнице должен быть с люком.
IV Этап
Установить рамы второго яруса, соединить их связями и диагональными стяжками, причем диагонали расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке.
V Этап
Установить помосты с настилами во втором и третьем пролетах с правой и левой стороны лесов.
VI Этап
Крепление лесов к стене осуществить пробками через анкеры (закрепленные на стойках рам) через 4м в шахматном порядке в соответствии с приложением.
VII Этап

Повторяя этапы III, IV, и V набрать необходимую высоту лесов. VIII Этап На рабочем и предохранительном ярусах лесов установить торцевые и продольные ограждения. В местах подъёма рабочих на рабочий ярус, где не установлены диагональные стяжки, установить продольные ограждения. 7. Рамы лесов установить по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов. 8. Укладку настилов и установку ограждений следует производить одновременно. В лесах укладываются помосты только на двух верхних ярусах, один из которых рабочий, а также на лестничных клетках. 9. Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов. 10. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах, обеспечивающих безопасность работ. 11. Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной последовательности монтажа.

12. Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать. Крупногабаритные элементы

связать в пакеты, а малогабаритные и стандартные изделия складывать в ящики.

Сборочные элементы

Рамы (со встроенной лестницей и проходные) — вертикальные несущие элементы каркаса лесов. Служат основанием для рабочих настилов. Соединяются между собой по принципу «труба в трубу». Выпускаются длиной 2 м, шириной 1 м.

Связи горизонтальные — горизонтальные элементы, соединяющие рамы лесов между собой вдоль фасада здания. Служат также перилами ограждения рабочих ярусов и лестничных маршей. Соединяются с рамами при помощи поворотного флажкового замка. Выпускаются длиной 3,05 м.

Связи диагональные — вертикальные крестообразные элементы, соединяющие рамы лесов между собой вдоль фасада здания. Соединяются с рамами при помощи поворотного флажкового замка. Выпускаются длиной 3,3 м.

Торцевые ограждения — горизонтальные элементы ограждения, устанавливаются перпендикулярно плоскости фасада здания в торцах рабочего яруса. Соединяются с рамой при помощи хомута. Выпускаются длиной 1,0 м.

Башмак — нерегулируемое по высоте основание нижнего ряда вертикальных рам лесов.

Башмак винтовой — регулируемое по высоте основание нижнего ряда вертикальных рам лесов.

Пробка-анкер — крепежный элемент, обеспечивающий привязку каркаса лесов к фасаду здания. Пробки рассчитаны на многоразовое применение.

Настил — металлодеревянный щит настила, предназначенный для перемещения людей по рабочему ярусу лесов. Выпускаются длиной 3,0 м, шириной 1,0 м.

Устройство и принцип работы

Леса ЛСПР-200 для отделочных работ (см. приложение) представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам, диагональных стяжек, связей, башмаков, помостов, помостов с люком, пробок, анкеров.

Нижний ряд рам опирается на башмаки или опоры винтовые, которые устанавливаются на деревянные подкладки.

Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до необходимой высоты.

Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой диагональными стяжками в шахматном порядке со стороны улицы

и связями со стороны стены. На рамах предусмотрены замки (с фиксатором для крепления диагональных стяжек и связей).

Крепление лесов к стене осуществляется через анкеры и пробки.

Количество башмаков и опор винтовых определяется рельефом местности и требованием заказчика.

На лесах применяются два вида металлических помостов с настилами. Один — с фанерным (деревянным) настилом, другой — с фанерным (деревянным) настилом и откидным люком. Помосты навешиваются с помощью кронштейнов на верхние связи смежных рам на ярусах, предусмотренных под настилы.

Помосты устанавливают на леса, сначала укладывается металлический каркас, а затем укладывается фанерный (деревянный) настил.

Помосты с настилами устанавливаются на двух верхних ярусах лесов, один из которых рабочий, другой — предохранительный.

При установке помостов с люком, люк устанавливается в месте выхода рабочего с лестницы рамы на настил. Нормальное положение люка — закрытое.

На рабочем и предохранительном ярусах лесов устанавливаются продольные и торцевые ограждения. В местах подъёма рабочих на рабочий ярус ограждения устанавливаются в пролетах, где не предусмотрены диагональные стяжки.

На рабочем ярусе кроме настилов устанавливаются бортовые доски, которые крепятся к рамам с помощью скоб.

Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса оборудуются молниеприёмником и заземлением.

Комплектность

Спецификация комплекта штыривых лесов ЛСПР-200 на 1020 м2 (высота по фасаду — 20 м, длина по фасаду — 51 м). Комплект полностью соответствует заданым размерам и готов к установке (включая связи, крепление к стене, лестницы).

Комплект оборудован двойными ограждениями (перилами) на 2-х рабочих ярусах.

Название элемента	Кол-во	Вес эл-та, кг	Общий вес, кг
Рама (2 х 1 м)	171	9,70	1 658,70
Рама с лестницей (2 х 1 м)	9	11,70	105,30
Связь (3,05 м)	221	2,64	583,44
Связь диагонал. (3,3 м)	85	5,60	476,00
Башмак	36	0,30	10,80
Пробка-анкер с кронштейном	90	1,00	90,00
Ограждение торцевое	8	2,30	18,40
Щит настила (3х1 м)	34	30,00	1020,00
		Вес комплекта	3 962,64

Рама

Вертикальные несущие элементы каркаса лесов. По вертикали соединяются между собой по принципу «труба в трубу», устанавливаются в плоскости, перпендикулярной фасаду здания. Представляют собой плоскую сварную раму 1х2 м, верхняя перемычка которой служит основанием для укладки ригелей настила.



Рама с лестницей

Вертикальные несущие элементы каркаса лесов. По вертикали соединяются между собой по принципу «труба в трубу», устанавливаются в плоскости, перпендикулярной фасаду здания. Представляют собой плоскую сварную раму 1х2 м, верхняя перемычка которой служит основанием для укладки ригелей настила. Имеют лестничные перекладины, обеспечивающие доступ персонала на рабочие ярусы лесов.



Башмак

Нерегулируемое по высоте основание нижнего ряда вертикальных рам лесов.



Башмак винтовой

Регулируемое по высоте (150 мм) основание нижнего ряда вертикальных рам лесов.



Связь горизонтальная

Горизонтальные ненесущие элементы, обеспечивающие жесткость каркаса лесов в плане. Соединяют рамы между собой и крепятся с помощью поворотного «флажкового» замка. Служат также перилами рабочих ярусов. Выпускаются длиной 3,05 м.



Связь диагональная

Крестообразные ненесущие элементы, обеспечивающие жесткость каркаса лесов в плане. Ставятся по диагонали в плоскости, параллельной фасаду; соединяют рамы между собой и крепятся с помощью поворотного «флажкового» замка. Выпускаются длиной 3,3 м.



Ограждение торцевое

Элементы, служащие перилами в торцах рабочих ярусов лесов. Крепятся к рамам с помощью наваренных полухомутов. Выпускаются длиной 1,04 м.



Пробка-анкер


Крепежный элемент, обеспечивающий привязку каркаса лесов к фасаду здания. Анкера рассчитаны на многоразовое применение.




Узел крепления




Рама




Рама с лестницей




Ограждение торцевое




Пробка Анкер




Башмак




Связь




Стяжка диагональная




I этап монтажа лесов




II этап монтажа лесов



III этап монтажа лесов



IV этап монтажа лесов



Последующие этапы монтажа лесов






Схема установки лесов ЛСПР-200, комплект 480 м2 (20х24)



- 1. рама 2х1м;
- 2. рама с лестницей 2х1м;
- 3. связь 3м;
- 4. связь диагональная 3,3м;
- 5. башмак;
- 6. пробка-анкер;
- 7. ограждение торцевое 1м

Схема нагрузок для отделочных работ



Щит настила ЛСПР-200

Для Рамных строительных лесов ЛСПР-200 используют в качестве настила деревянные щиты размером 1100х940 см, сделанные из доски толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 и гвозди K3,5*70 ГОСТ 4028-63 (гвозди загнуты двойным загибом с втапливанием конца в доску).

