answers_100.md 5/7/2020

Ответы на 100 вопросов

1. Микроконтроллеру не нужна продвинутая обвязка, как внешняя память и т.д. Он может работать сам по себе.

```
2. сколько угодно. Обычно от 4 до 100, 200
```

- 3. 1, 2, 4 Мгц от внутреннего генератора и от 0.1 до 16+ от внешнего
- 4. 1 Мгц по умолчанию
- 5. ядро переферия
- 6. tim0, 1, 2
- 7. tim1 имеет 4 16-битных и 4 8-битных регистра
- 8. 21
- 9. чем меньше номер, тем приоритетнее
- 10. sei / cli разрешить / рапретить
- 11. Режимы:
- 12. ldi r8, 0 << TOIE0; out TIMSK, r8; для запрета

```
13.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
.global main
    main:
             sei;
             sbi DDRA, DDA0
             cbi PORTA, PORTØ
             ldi r17, 1 << PORTA0
             ldi r16, 1 << OCIE0
             out TIMSK, r16
             ldi r16, 0x7f
             out 0CR0, r16
             ldi r16, 1 << WGM00 | 1 << CS00
             out TCCR0, r16
    loop:
             rjmp loop
 .global TIMERO_COMP_vect
    TIMERO_COMP_vect:
             in r16, PORTA
             eor r16, r17
             out PORTA, r16
             reti
```

answers 100.md 5/7/2020

- 14. 1 8 64 256 1024
- 15. в любом
- 16. 0x00
- 17. Регистры PORTA, DDRA, PINA, DDR , PORT , PIN
- 18. чтобы инициализация мк прошла успешно и ничего ей не машало

```
19. bit 1 - Z: бит нулевого результата bit 2 - N: бит отрицательного результата bit 3 - V: бит переполнения bit 4 - S: бит знака bit 5 - H: бит переноса полубайта bit 6 - T: бит для копирования отдельного бита bit 7 - I: бит прерывани
```

- 20.8
- 21. BST r8, 5; 4ый бит r8 в 1ый r17
- 22. записать в 0-2 биты регастра TCCR0
- 23. 0 режим: нормальный режим. Счётчик считает от 0 до 255. При переполнении генерируется прерывание по переполнении; при совпадении с порогом прерывание по сравнении
- 24. 1 режим: фазово-корректный ШИМ. Счётчик считает от 0 до 255 и обратно. Прерывание по переполнении генерируется при проходе нуля
- 25. 2 режим: сброс по совпадении. Счётчик считатет от 0 до OCR0. Генерируется только прерывание по сравнении (другое только если OCR0 = 255, что полностью совпадает с режимом 0)
- 26. 3 режим: быстрый ШИМ. Счётчик считает как и в нормальном режиме. Прерывание по сравнении генерируется один раз за период (сам ШИМ не удастся сделать на прерываниях, но можно сконфигурировать ОСО, чтобы обнулялся при переполнении и сбрасывался при сравнении: получится желаемый ШИМ)
- 27. Можно, но это черевато пропуском возможного прерывания
- 28. Выставив биты 0-2 регистра TCCR0 в нули
- 29. 21 прерывание. При генерации разрешённого прерывания, все прерывания запрещаются глобально и исполнение переходит в вектор прерывания, обычно находящийся в начале программной памяти. Привыходе командой reti, восстанавливается ход исполнения и включаются глобально прерывания. Прерывания генерируются выставлением бита в маске сгенерированных прерываний.
- 30. В ШИМ режимах
- 31. С предделителя или детектора фронта
- 32. 65мкс
- 33. когда счетчик становится равным 0
- 34. Мк более многофункциональное утройстро, тогда как у сигнального процессора ограничит спектор команд и переферии для более обработки сигналов
- 35. разрешить глобальные прерывания при обработке преревания и правильно настроить приоритеты прерываний
- 36. т.к. не гарантрутеся его значения после reset
- 37. вызывает reset через определенное время, если не был перезагружен
- 38. 2.1 секунды

answers_100.md 5/7/2020

- 39. WDR
- 40. serial peripheral interface. Позволяет подключить переферийные устройста к мк по последовательной шине данных.
- 41. выставить уровень сѕ в логический ноль
- 42. прерываени 1, регистра 3: контрольный, состояния и данных
- 43. f/2, но это теоретически
- 44. Вопросы по 1-wire
- 45. 0 низкое , 1 высокое напряжение
- 46. 0 импульс 60мкс, 1 импульс 15мкс
- 47. 64 пакет. 8 на код семейста, 48 серийный номер, 8 контрольная сумма
- 48. Search ROM
- 49. долгий ноль 480мкс, потом долго единица
- 50. как просто и надежно реализовать прием данных по uart, когда размер данных не известен. Те как serail.read() в ардуино.