

Преобразователь частоты серии HD09-S

Компактный инвертор с векторным режимом

Руководство пользователя

Однофазные 200 - 240B, 0.25 - 2.2кВт Трехфазные 380 - 460B, 0.4 - 5.5кВт



V1.5 2023.01

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим вас за выбор компактного преобразователя частоты с векторным режимом серии HD09-S, произведенного компанией Shenzhen Hpmont Technology Co., Ltd.

В данном руководстве подробно описан процесс установки преобразователя частоты HD09-S, его подключения, настройки, диагностики и обслуживания.

Перед использованием изделия внимательно прочтите это руководство по эксплуатации. Не используйте изделие до тех пор, пока полностью не ознакомились с мерами предосторожности.

Примечания:

- Сохраните это руководство для будущего использования.
- Если руководство утеряно или повреждено обратитесь к ближайшему региональному дилеру нашей компании за копией.
- Если у Вас останутся вопросы по использованию изделия обратитесь в ближайший Авторизованный сервисный центр или непосредственно в Центр технического обслуживания нашей компании.
- В связи с возможными обновлениями изделия и его технических характеристик, а также в целях повышения удобства и точности данного руководства, содержание руководства может быть изменено.
- Адрес электронной почты: support@hpmont.ru

Список изменений в новой редакции

Дата: 2023/01

Версия: V1.5

Раздел	Содержание		
	• Выпуск версии V1.5		

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1	Информация по безопасности	1
Глава 2	Информация об изделии	3
	2.1 Заводская этикетка	3
	2.2 Номинальные значения	4
	2.3 Технические характеристики	5
	2.4 Внешний вид	6
Глава 3	Установка	7
	3.1 Требования к месту установки	7
	3.2 Установка преобразователя	8
	3.3 Установка внешнего пульта управления	10
	3.3.1 Установка пульта HD-LED-P	10
	3.3.2 Установка пульта HD-LED-P-S	10
Глава 4	Электромонтаж	
	4.1 Рекомендации по электромонтажу	14
	4.1.1 Выбор аксессуаров на входе и выходе преобразователя	14
	4.1.2 Тормозной резистор	15
	4.1.3 Защитная перемычка от тока утечки	16
	4.1.4 Выбор и правила прокладки кабелей	17
	4.1.5 Требования к прокладке кабелей	18
	4.1.6 Требования к заземлению	19
	4.1.7 Параметры наконечников силовых кабелей	19
	4.2 Силовые клеммы	20
	4.2.1 Описание силовых клемм	20
	4.2.2 Подключение силовых клемм	21
	4.3 Клеммы управления	22
	4.3.1 Описание клемм управления	22
	4.3.2 Подключение клемм управления	23
	4.4 Внешний пульт или ПК (ПЛК)	25

Глава 5 Эксплуатация	7
5.1 Пульт управления2	7
5.2 Параметры состояния в рабочем режиме и в ожидании 2	9
5.3 Управление с пульта	9
5.4 Управление с клемм 3	0
5.5 Управление через коммуникационный порт 3	0
Глава 6 Описание функций	1
6.1 d00: Параметры отображения состояния 3	1
6.2 F00: Основные параметры	4
6.3 F01: Функции защиты параметров 3	8
6.4 F02: Параметры пуска и останова4	0
6.5 F03: Параметры разгона и торможения 4	4
6.6 F04: Параметры ПИД-регулятора4	6
6.7 F05: Параметры градуировки 4	8
6.8 F06: Параметры пошагового задания частоты 5	0
6.9 F08: Параметры двигателя5	1
6.10 F09: Параметры V/f управления5	3
6.11 F10: Параметры регулятора скорости в векторном режиме 5	7
6.12 F11: Параметры регулятора тока в векторном режиме 5	9
6.13 F15: Параметры клемм цифровых входов\выходов6	0
6.14 F16: Параметры клемм аналоговых входов\выходов 6	9
6.15 F17: Параметры коммуникационного интерфейса 7	2
6.16 F18: Параметры управления дисплеем7	4
6.17 F19: Дополнительные функции7	6
6.18 F20: Параметры защиты 8	3
6.19 F23: Параметры ШИМ 8	5
6.20 R02: Параметры калибровки клеммы Al 8	6
Глава 7 Устранение неисправностей	7
7.1 Факт неисправности 8	7
7.2 Устранение неисправностей8	7
7.3 Сброс ошибки9	1

Глава 8 Техническое обслуживание	93
Глава 9 Протокол Modbus	95
9.1 Описание	95
9.1.1 Коммуникационный порт RJ45	95
9.1.2 Структура сети	95
9.1.3 Формат протокола Modbus	96
9.2 Масштабирование передаваемых данных	96
9.3 Функции протокола	97
9.3.1 Поддерживаемые функции	97
9.3.2 Чтение функциональных параметров или параметров состояния	
9.3.3 Запись одного функционального параметра или параметра управления	98
9.3.4 Запись нескольких функциональных параметров или параметро управления	
9.3.5 Коды ошибок и исключений	99
9.4 Карта регистров Modbus	100
9.4.1 Регистры функциональных параметров	100
9.4.2 Регистры параметров управления (0х32)	101
9.4.3 Регистры параметров состояния (0х33)	103
9.5 Особые указания	
9.6 Примеры применения	104
Приложение А Список параметров	109

Глава 1 Информация по безопасности

Основные определения

Обратите особое внимание на информацию, отмеченную в документе или на изделии следующими знаками.



Опасно: данный знак отмечает информацию, содержащую меры безопасности.



Предупреждение: данный знак отмечает информацию, содержащую меры предосторожности.

Примечание

Примечание: данный знак отмечает информацию, содержащую меры для корректной работы изделия.

Квалификация персонала


Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным инженеромэлектриком и обслуживаться профессионально обученным и уполномоченным специалистом.

Глава 2 Информация об изделии

2.1 Заводская этикетка


Этикетка с информацией об изделии

Этикетка с информацией об изделии находится с правой стороны корпуса.



Этикетка с информацией о мощности изделия

Данная этикетка расположена на передней крышке под клавиатурой и позволяет быстро и легко определить мощность изделия и параметры питающего напряжения. Возможные значения указаны в разделе 2.2 Номинальные значения, стр. 4.



2.2 Номинальные значения

Примечание:

Тормозной блок встроен в моделях с трехфазным питанием (HD09-4T■P■G-S) и в моделях с однофазным питанием с индексом -В (HD09-2S■P■G-B-S).

Однофазные: 200 - 240В, 50/60Гц

		Мощность	Номинальный	Номинальная	Номинальный
Размер	Модель	двигателя	входной ток	мощность	выходной ток
		(кВт)	(A)	(кВА)	(A)
Размер А	HD09-2S0P2G-S	0.25	4.3	0.6	1.7
Размер А	HD09-2S0P4G HD09-2S0P4G-B-S	0.4	5.8	1.0	2.5
Размер А	HD09-2S0P7G HD09-2S0P7G-B-S	0.75	10.5	1.5	4.0
Размер А	HD09-2S1P5G HD09-2S1P5G-B-S	1.5	18.5	2.8	7.5
Размер А	HD09-2S2P2G HD09-2S2P2G-B-S	2.2	24.1	3.8	10.0

Трехфазные: 380 - 460В, 50/60Гц


		Мощность	Номинальный	Номинальная	Номинальный
Размер	Модель	двигателя	входной ток	мощность	выходной ток
		(кВт)	(A)	(кВА)	(A)
Размер А	HD09-4T0P4G-S	0.4	1.8	1.0	1.4
Размер А	HD09-4T0P7G-S	0.75	3.4	1.5	2.3
Размер А	HD09-4T1P5G-S	1.5	5.2	2.5	3.8
Размер А	HD09-4T2P2G-S	2.2	7.3	3.4	5.1
Размер В	HD09-4T4P0G-S	4.0	11.9	5.9	9.0
Размер В	HD09-4T5P5G-S	5.5	15.0	8.5	13.0

2.3 Технические характеристики

Электротехнические хара	ктеристики
	HD09-2S■P■G-S: Однофазное 200 - 240B
B	HD09-2S■P■G-B-S: Однофазное 200 - 240B
Входное напряжение	HD09-4T■P■G-S: Трехфазное 380 - 460B
	Отклонение не более ± 10%, дисбаланс не более 3%
Входная частота	50/60 Гц ± 5%
Выходное напряжение	0В - Входное напряжение
Выходная частота	0 - 400 Гц
Функциональные характе	еристики
Devenue	Скалярное по характеристике V/f
Режим управления	Векторное без датчика обратной связи SVC
Перегрузочная	150% от номинального выходного тока в течение 2 минут
способность	180% от номинального выходного тока в течение 10 секунд
Разрешающая	Цифровая настройка: 0.1Гц
способность задания	Аналоговая настройка: 0.1% × макс. частота
частоты	·
Частота ШИМ	Заводская установка: 8кГц; диапазон настройки: 1 - 8кГц
Эксплуатационные харак	теристики
Рабочая температура	-10 - +40°C без снижения мощности. При температурах 40 - 50°C выходной ток должен снижаться на 2% на каждый 1°C
Температура хранения	-40 - +70°C
Параметры использования	В помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, без пыли, агрессивных, легковоспламеняющихся газов, масляного тумана, водяного пара, капель или соли и т.д.
Высота над уровнем моря	До 1000м, свыше необходимо учитывать возможное снижение номинальных характеристик
Влажность	Относительная влажность менее 95%, без образования конденсата
Устойчивость к вибрации	Смещение не более 0.3мм при 2 – 9 Гц, ускорение не более 1м/с² при 9 – 200 Гц (IEC 60721-3-3)
Степень защиты	IP20
Уровень загрязнения	Уровень 2 (сухая непроводящая пыль)

Аксессуары				
Пульт управления	HD-LED-P: Светодиодный пульт с потенциометром, установка на монтажную базу HD-KMB HD-LED-P-S: Миниатюрный пульт, установка на монтажную базу HD-KMB-S			
Соединительный кабель	Соединительный кабель 1м/2м/3м/6м [HD-CAB-1M/2M/3M/6M]			

2.4 Внешний вид



Глава 3 Установка



- После вскрытия упаковки убедитесь в целостности и комплектности изделия. В случае наличия повреждений не устанавливайте преобразователь, обратитесь к вашему поставщику.
- Используйте необходимые инструменты при транспортировке изделия с учетом его массогабаритных показателей. Не допускайте падения и опрокидывания преобразователя.
- Во время монтажных работ нельзя допускать падения проводов, винтов или стружки в преобразователь.
- Для изделий, хранящихся более 2 лет необходимо провести формовку электролитических конденсаторов звена постоянного тока.

3.1 Требования к месту установки

Убедитесь в том, что место установки соответствует следующим требованиям:

- Не допускается установка под прямыми солнечными лучами, во влажном помещении, или в помещении, где образуется конденсат.
- Не допускается установка в местах, содержащих горючие, взрывчатые вещества, агрессивные газы и жидкости.
- Не допускается установка в местах, содержащих масляную пыль и металлическую стружку.
- Устанавливайте преобразователь в вертикальном положении на огнеупорном крепком основании.
- Устанавливайте изделие в местах, где влажность воздуха не превышает 95% и не образуется конденсат.
- Устанавливайте изделие так, чтобы смещение составляло не более 0.3мм при 2 9Гц, ускорение не более 1 m/c^2 при 9 200 Гц (IEC 60721-3-3).
- Класс защиты изделия IP20. Степень загрязнения 2 (сухое, без токопроводящей пыли).
- При установке преобразователя обеспечьте необходимое пространство для теплоотвода и поддержания температуры рабочей среды в пределах -10 - +40°С.
 При температурах 40 - 50°С выходной ток должен снижаться на 2% на каждый 1°С.


125

3.2 Установка преобразователя

Преобразователь устанавливается в электротехническом шкафу, на монтажной панели в вертикальном положении. Соблюдайте следующие рекомендации.

 Устанавливайте преобразователь вертикально и по направлению вверх.

Другие методы установки, такие как установка в горизонтальном положении или по направлению вниз, запрещены.




100


2. Предусмотрите достаточно места для установки.

Габаритные размеры преобразователя HD09-S представлены на рисунке справа. Еденица измерения - мм.

Вес преобразователя HD09-S:

Размер А: 1.5кг. Размер В: 2.7кг.






Установка одного преобразователя


При установке необходимо соблюдать расстояния, указанные в таблице ниже.

A	≥10мм
В	≥100мм
С	≥10мм




Установка "стенка-кстенке" двух и более преобразователей

При установке необходимо соблюдать расстояния, указанные на рисунке справа.



- 3. Монтаж преобразователя.
 - а. Сделайте разметку и просверлите монтажные отверстия согласно установочным размерам.
 - b. Зафискируйте преобразователь при помощи двух винтов.
 - с. Затяните винты.



3.3 Установка внешнего пульта управления

Преобразователь HD09-S позволяет подключить опциональный внешний пульт управления с возможностью монтажа на дверь шкафа.


Доступные модели пультов управления HD-LED-P и HD-LED-P-S.

3.3.1 Установка пульта HD-LED-P

Для установки пульта HD-LED-Р требуется монтажная база HD-KMB.

Сперва установите монтажную базу HD-KMB на дверь шкафа, а затем установите в неё пуль HD-LED-P.

Габаритные и установочные размеры HD-КМВ показаны ниже (в мм).




3.3.2 Установка пульта HD-LED-P-S

Есть два варианта установки пульта HD-LED-P-S: На винтах или в монтажную базу. Комплект поставки: Монтажная база, пульт, винты M3 × 5 2 шт., кабель 1м.

Установка на винтах

Установка HD-LED-P-S на дверь шкафа при помощи винтов.


Габаритные и установочные размеры показаны ниже (в мм).



Установка в монтажную базу

Для установки пульта HD-LED-P-S требуется монтажная база HD-KMB-S. Сперва установите монтажную базу HD-KMB-S на дверь шкафа, а затем установите в неё пуль HD-LED-P-S.

Габаритные и установочные размеры HD-KMB-S показаны ниже (в мм).



Глава 4 Электромонтаж



- Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным инженеромэлектриком.
- Электромонтажные работы производить только при отключенном питании преобразователя.
- Проверить корректность работы устройств защиты на линии питания преобразователя.
- Не допускать оголенных металлических частей проводных соединений.
- Прикасаться к силовым клеммам преобразователя после включения запрещено.

Убедитесь, что питание преобразователя отключено

Электромонтажные работы производить только при отключенном питании преобразователя.

Последовательность действий:

- 1. Сперва отключите питание преобразователя.
- 2. Затем дождитесь пока индикатор питания на корпусе преобразователя погаснет (расположение индикатора показано на рисунке ниже) или подождите не менее 5 минут.



4.1 Рекомендации по электромонтажу

4.1.1 Выбор аксессуаров на входе и выходе преобразователя

На линии питания преобразователя должно быть установлено устройство защиты от перегрузки и короткого замыкания (автоматический выключатель или эквивалентное устройство).

Рекомендуемые параметры автоматического выключателя (AB), контактора и сечения силовых кабелей указаны в таблице ниже.

Длина кабеля заземления не должна превышать значения определнного в разделе 4.3.5.4 стандарта МЭК 61800-5-1.

Размер	Модель	Ток АВ (A)	Ток контактора (A)	Сечение кабеля питания (мм²)	Сечение моторного кабеля (мм²)	Сечение кабеля заземления (мм²)
Размер А	HD09-2S0P2G-S	16	10	0.5	0.2	2.5
Размер А	HD09-2S0P4G-S HD09-2S0P4G-B -S	16	10	0.75	0.5	2.5
Размер А	HD09-2S0P7G-S HD09-2S0P7G-B -S	16	10	2.5	0.5	2.5
Размер А	HD09-2S1P5G-S HD09-2S1P5G-B -S	20	16	6.0	1.5	6.0
Размер А	HD09-2S2P2G-S HD09-2S2P2G-B -S	32	20	6.0	2.5	6.0
Размер А	HD09-4T0P4G-S	10	10	0.5	0.2	2.5
Размер А	HD09-4T0P7G-S	10	10	0.5	0.5	2.5
Размер А	HD09-4T1P5G-S	16	10	1.0	0.5	2.5
Размер А	HD09-4T2P2G-S	16	10	1.5	0.75	2.5
Размер В	HD09-4T4P0G-S	25	16	2.5	2.5	2.5
Размер В	HD09-4T5P5G-S	32	25	4.0	4.0	4.0

4.1.2 Тормозной резистор

Модель	Сопротивление резистора (Ом)	Мощность резистора (Вт)
HD09-2S0P4G-B-S	200 - 300	50
HD09-2S0P7G-B-S	150 - 250	100
HD09-2S1P5G-B-S	100 - 150	200
HD09-2S2P2G-B-S	80 - 100	250
HD09-4T0P4G-S	300 - 400	80
HD09-4T0P7G-S	250 - 350	100
HD09-4T1P5G-S	200 - 300	200
HD09-4T2P2G-S	150 - 250	250
HD09-4T4P0G-S	100 - 150	300
HD09-4T5P5G-S	80 - 100	500

Примечание:


- 1. Выберите тормозной резистор в соответствии с данной таблицей. Тормозной резистор с большим сопротивлением может лучше защитить тормозную систему в случае аварии, но слишком большое сопротивление резистора снизит эффективность торможения и может привести к срабатыванию защиты от перенапряжения.
- 2. Тормозной резистор должен быть установлен в вентилируемом металлическом корпусе для предотвращения случайного контакта, так как во время работы, его температура высока.
- 3. Встроенный тормозной блок доступен только для моделей HD09-4T (с 3фпитанием) и для HD09-B-S, и позволяет подключить тормозной резистор.

4.1.3 Защитная перемычка от тока утечки



• ЭМС фильтр должен быть надежно заземлен, иначе существует риск удара электрическим током.

Преобразователь HD09-S обладает встроенным ЭМС фильтром, который уменьшает радиочастотные помехи от изделия. ЭМС фильтр через перемычку соединен с клеммой заземления и может создавать ток утечки преобразователя до 10мА перем. Для обеспечения минимального тока утечки преобразователя, необходимо удалить защитную перемычку (винт), соединяющую встроенный ЭМС фильтр с клеммой заземления. При отключенном ЭМС фильтре ток утечки преобразователя не превышает 1мА перем. Схема удаления защитной перемычки от тока утечки показа ниже



Если на линии питания преобразователя установлен выключатель утечки на землю или УЗО, отключите встроенный ЭМС фильтр удалив винт, чтобы избежать ошибочного срабатывания защитных устройств.

В зависимости от определяемого типа тока утечки, устройства защитного отключения можно классифицировать на три типа:

- АС-тип: Определяет только переменный ток утечки и не подходит для использования с преобразователями частоты.
- Тип А: Определяет переменный и пульсирующий ток утечки. Подходит только для однофазных преобразователей частоты.
- Тип В: Определяет переменный и пульсирующий ток утечки с постоянной составляющей. Применяется с трехфазными преобразователями частоты.

4.1.4 Выбор и правила прокладки кабелей

4.1.4.1 Кабель питания



Предупреждение

- Не подключать кабель питания к выходным клеммам U/V/W.
- Не подключать конденсатор со смещением фаз к выходному контуру.
- Следует убедиться, что входное напряжение переменного тока соответствует номинальному входному напряжению.

Рекомендуемые параметры кабелей питания указаны в разделе 4.1.1 Выбор аксессуаров на входе и выходе преобразователя, стр. 14.

4.1.4.2 Кабель двигателя

Рекомендуемые параметры кабелей двигателя указаны в разделе 4.1.1 Выбор аксессуаров на входе и выходе преобразователя, стр. 14.

При увеличении длины моторного кабеля или при увеличении несущей частоты ШИМ, также увеличивается гармонический ток утечки в кабеле, который может отрицательно повлиять как на сам преобразователь, так и на другое оборудование. При длине моторного кабеля более 100 метров рекомендуется установить сглаживающий фильтр на выходе преобразователя, а также установить значение несущей частоты ШИМ в параметре F23.00 в соответствии с таблицей ниже.

Длина кабеля двигателя	<50м	50 - 100м	>100м
Частота ШИМ	Не более 8кГц	Не более 5кГц	Не более 2кГц

При слишком большой длине кабеля или повышенном значении площади его поперечного сечения, номинальные характеристики преобразователя необходимо снизить на 5% на каждую ступень превышения фактического значения сечения от рекомендованного.

Чем выше значение поперечного сечения, тем больше емкость кабеля к земле, тем больше ток утечки.

4.1.4.3 Кабель управления

Для уменьшения помех и затухания управляющих сигналов, длина сигнального кабеля должна быть не более 50м.

Кабель управления должен быть экранированным. Для подключения аналоговых сигналов используйте кабель типа витая пара.


Экранированный кабель должен быть высокочастотным с низким импедансом, с медной или алюминиевой оплеткой.

4.1.5 Требования к прокладке кабелей

Для исключения взаимных наводок и помех, кабель питания, кабель двигателя и кабель управления должны быть расположены отдельно друг от друга с соблюдением требуемых расстояний между ними, особенно при параллельном монтаже на длинных дистанциях.

В случае необходимости пересечения сигнального кабеля с силовыми, пересечение должно быть выполнено перпендикулярно под углом 90, как показано на рисунке ниже.

Кабель питания, кабель двигателя и кабель управления должны быть расположены в отдельных кабельных каналах.




4.1.6 Требования к заземлению



В целях безопасности, клемма заземления преобразователя должна быть надежно заземлена.

Преобразователь имеет ток утечки. Клемма заземления РЕ должна быть заземлена. Точка заземления должна находится как можно ближе к преобразователю, с максимальной поверхностью заземления, чтобы обеспечить сопротивление не более 100м.

Не подключайте другие устройства к кабелю заземления преобразователя (Рис A). Каждое устройство должно иметь либо отдельный конур заземления (Рис B), либо допускается подключение на общую точку заземления (C).



При использовании нескольких преобразователей обеспечьте каждому либо отдельный контур заземления, либо подключение к общей точке земли отдельными кабелями.


4.1.7 Параметры наконечников силовых кабелей

Наконечники для силовых кабелей выбираются исходя из размера винтов и максимально допустимого внешнего диаметра наконечника, согласно таблице ниже.



4.2 Силовые клеммы

4.2.1 Описание силовых клемм




Клемма	Описание
L1, L2, L3/N	Входные клеммы трехфазного переменного тока
L1, L3/N	Входные клеммы однофазного переменного тока
U, V, W	Выходные клеммы преобразователя, подключение трехфазного электродвигателя
(+), BR	Клеммы подключения тормозного резистора
(+), (-)	Шина постоянного тока
PE	Клемма заземления, подключенная к защитному заземлению

4.2.2 Подключение силовых клемм

Схема подключения силовых клемм показана на рисунке ниже.


Рекомендуемые параметры контакторов, автоматических выключателей и кабелей указаны в разделе 4.1.1 Выбор аксессуаров на входе и выходе преобразователя, стр. 14.

Рекомендуемые параметры тормозных резисторов указаны в разделе 4.1.2 Тормозной резистор, стр. 15.



4.3 Клеммы управления

4.3.1 Описание клемм управления



Клемма		Описание		
+10, GND	Источник питания	питания Источник питания +10В, макс. выходной ток 100мА		
AI, GND	Аналоговый вход	Функция клеммы определяется параметром F16.01 DIP переключатель определяет вольтовый или токовый режим • Вольтовый 0 – 10В, сопротивление32кОм (по умолчанию) • Токовый 0 – 20мА, сопротивление 500Ом		
	Дискретный вход (функция DI)	Функция клеммы определяется параметром F15.44 Вход AI используется как DI, уровню логической 1 соответствует 6B и более		
AO, GND	О Аналоговый выход Вольтовый 0 – 10B			
DI1 - DI4, GND	Дискретный вход	Функция клеммы определяется параметром F15.00 - F15.03 Клемма DI4 может быть использована как выскокоскоростной вход (F15.03 = 53) • Макс. частота 50кГц (определяется F16.17)		
DO, GND	Дискретный выход	Функция клеммы определяется параметром F15.19 Выход открытого коллектора • Внешнее питание 10 - 30В пост, макс. ток 50мА или Высокоскоростной импульсный выход (F15.19 = 38) • Макс. частота 50кГц (определяется F16.26)		
R1A, R1B, R1C	Релейный выход	Функция клеммы определяется параметром F15.20 Допустимый ток реле: 250В перем./ЗА или 30В пост./1А • R1B, R1C: нормально замкнуты • R1A, R1C: нормально разомкнуты		

Примечание:


Если клеммы реле подключены к сети переменного тока напряжением 220B, ограничьте ток в 3A.


4.3.2 Подключение клемм управления

На рисунке ниже показана схема подключения клемм управления (заводская установка).




Подключение аналогового входа







Подключение дискретного вход






Подключение дискретного выхода





4.4 Внешний пульт или ПК (ПЛК)

K разъему RJ45 можно подключить внешний пульт управления или ПК. Схема подключения показана ниже.




	/ RJ45	Контакт	Функция	
		1, 3	+5V	
DIAE		2	485+	
RJ45		4, 5, 6	GND	
		7	485-	
	8 1	8	Не используется	
Пульт	Возможность подключения внешнего выносного пульта управления			
Пульт	• См. раздел 5.1 Пульт управления, стр. 27			
пк	Возможность подключения преобразователя к вышестоящему устройству			
· · · ·	(ПК, ПЛК, панель управления)			
	• 1м кабель [HD-CAB-1M]			
Соединительный	• 2м кабель [HD-CAB-2M]			
кабель	• 3м кабель [HD-CAB-3M]			
	• 6м кабель [HD-CAB-6M]			

Глава 5 Эксплуатация

5.1 Пульт управления

Преобразователь HD09-S имеет встроенный ЖКИ пульт управления, а также опциональные светодиодные.



1

No. Клавиша и описание

Стандартный пульт содержит ЖК экран, опциональный пульт содержит светодиодные индикаторы.

- ЖК экран поддерживает три режима работы: С подсветкой, без подсветки, мигающий.
- Стандартный пульт управления преобразователя не съемный.

а. Индикаторы состояния

- FWD (Вперед): Двигатель вращается в прямом направлении.
- REV (Реверс): Двигатель вращается в обратном направлении.
- ALM (Авария): Индикатор аварии ПЧ.
- LO/RE (Местный/Удаленный): Режим управления ПЧ местный или удаленный через СОМ-порт.
- LOCK (Заблокировано паролем): ПЧ заблокирован пользовательским паролем.
- b. **Экран**: Отображение параметров, значений, кодов ошибок.
 - Мигающее значение подлежит изменению.

с. Индикаторы единиц измерения

• Hz (частота), A (ток), V (напряжение), RPM (скорость вращения), % (проценты).

2	■ PRG	Клавиша программирования/выхода: Клавиша входа в режим программирования или выхода из текущего подменю		
3		Клавиша толчкового режима : Запуск преобразователя в толчковом режиме при управлении с пульта		
4	RUN Клавиша пуска: Запуск преобразователя при управлении с пульта			
5		Клавиша остановки/сброса: • Остановка преобразователя при управлении с пульта • Сброс ошибки при обнаружении ошибки		
6	A	Клавиша увеличения/уменьшения:		
7	•	Увеличение/уменьшение номера параметра Увеличение/уменьшение значения параметра		
8	>>	Клавиша сдвига: При выборе параметра или настройке значения параметра – прокрутка вправо, чтобы выбрать нужный разряд числа		
9	1	Клавиша ввода/подтверждения: • Переход в подменю • Сохранение установленного значения		
10	10 Потенциометр: Увеличение/уменьшение значения параметра			

5.2 Параметры состояния в рабочем режиме и в ожидании

Нажмите на кнопку ▶ чтобы отобразить значения параметров состояния преобразователя HD09-S в рабочем режиме и в режиме ожидания.

- В режиме ожидания: Заданная частота (первое отображаемое значение определяется параметром F18.08), напряжение на шине постоянного тока, напряжение на клемме AI, напряжение потенциометра, состояние дискретных входов, состояние дискретных выходов.
- В рабочем режиме: Рабочая частота (первое отображаемое значение определяется параметром F18.02), заданная частота, выходная частота, выходное напряжение, выходной ток, напряжение на шине постоянного тока.

5.3 Управление с пульта

В режиме управления с пульта (F00.11 = 0), преобразователь запускается и управляется кнопками непосредственно на корпусе прибора.


Последовательность действий:

- 1. Подать питание на преобразователь.
- 2. Задать параметры двигателя согласно паспортным значениям: F08.00 (ном. мощность), F08.01 (ном. напряжение), F08.02 (ном. ток), F08.03 (ном. частота), F08.04 (ном. скорость).
- 3. Задать начальную заданную частоту F00.13 в пределах 0.00 50.00Гц.
- 4. Задать время разгона F03.01 и время торможения F03.02.
- 5. Нажать 🔷 или **RUN** для пуска преобразователя.
- 6. Нажать 🗇 или **STOP** для остановки выхода преобразователя.

5.4 Управление с клемм

В режиме управления с клемм (F00.11 = 1), преобразователь управляется дискретными сигналами, а заданная частота определяется аналоговым сигналом AI. Последовательность действий:

1. Подключить управляющие сигналы согласно представленной схеме и подать питание.



- Установить режим управления от клемм (F00.11 = 1).
- 3. Установить режим задания частоты от клеммы AI (F00.10 = 3, F16.01 = 2).
- 4. Установить функцию «Вперед» для клеммы DI1 (F15.00 = 2) и «Реверс» для DI2 (F15.01 = 3).
- 5. Задать параметры двигателя согласно паспортным значениям: F08.00 (ном. мощность), F08.01 (ном. напряжение), F08.02 (ном. ток), F08.03 (ном. частота), F08.04 (ном. скорость).
- 6. Задать время разгона F03.01 и время торможения F03.02.
- При включении К1 двигатель вращается в прямом направлении, при включении К2 в обратном.
- 8. При одновременном включении/выключении К1 и К2 двигатель останавливается.

5.5 Управление через коммуникационный порт

В режиме управления через коммуникационный порт (F00.11 = 2), параметры состояния преобразователя, функциональные параметры и управляющие команды считываются и записываются вышестоящим устройством (ПК, ПЛК, Панель управления).

При этом преобразователь работает в режиме Slave.

Схему подключения см. раздел 4.4 Внешний пульт или ПК (ПЛК), стр. 25.

Подробнее см. раздел Глава 9 Протокол Modbus, стр. 95.

Примеры см. раздел 9.6 Примеры применения, стр. 104.

Глава 6 Описание функций

6.1 d00: Параметры отображения состояния

Номер	Описание			Диапазон [Заводское]		
d00.00	Серия преобразователя				[Факт. значение]	
d00.01	Версия ПО платы управления				[Факт. значение]	
d00.03	Версия специ	ализированного ПО	🕽 платы управления	1		[Факт. значение]
d00.05	Версия ПО пу	льта управления				[Факт. значение]
d00.06	Серийный н	юмер				[Факт. значение]
d00.07	Режим упра	вления				[Факт. значение]
	00: Скалярнь	ій V/f без датчика С	C.			
	20: Векторнь	ій SVC без датчика (OC.			
d00.08	Ном. выходн	ной ток (А)				[Факт. значение]
d00.10	Статус преоб	Бразователя				[Факт. значение]
	Отображает	статус преобразова	теля в соответствии	со значе	ниями пре	едставленной
	таблицы.					
		Bit3	Bit2	Bit1 Статус работы 0: Остановлен 1: Работает Вit1&Bit0: Разгон/7 00: Пост. 11: Пост.		Bit0
	Единицы	Работа на нулевой скорости 0: Нет 1: Да	Направление вращения 0: Прямое 1: Обратное			Неисправность ПЧ 0: Нет ошибки 1: Ошибка
	Десятки	DC-торможение 0: Нет 1: Да	Не используется			Горможение/Пост. 01: Разгон 10: Торможение
	Сотни	Не используется	Ограничение скорости 0: Нет 1: Да	Не испо	льзуется	Автонастройка 0: Не активна 1: Активна
	Тысячи	Не используется	Не используется	Автоогр е тока 0: Да 1: Нет	аничени	Перенапряжени е на DC-шине 0: Да 1: Нет

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
d00.11	Канал задания главной частоты	[Факт. значение]
	0: Пульт управления.	
	1: Клеммы дискретных входов.	
	2: Коммуникационный порт SCI.	
	3: Аналоговое задание.	
	4: Импульсное задание.	
	6: Аналоговое задание от клеммы Al.	
	10: Потенциометр.	
	11: ПИД-регулятор.	
	12: Пошаговое задание частоты.	
d00.12	Главная заданная частота (Гц)	[Факт. значение]
d00.13	Дополнительная заданная частота (Гц)	[Факт. значение]
d00.14	Заданная частота (Гц)	[Факт. значение]
d00.15	Рабочая частота (Гц)	[Факт. значение]
d00.16	Выходная частота (Гц)	[Факт. значение]
d00.17	Заданное число оборотов двигателя	[Факт. значение]
d00.18	Рабочее число оборотов	[Факт. значение]
d00.20	Выходное напряжение	[Факт. значение]
d00.21	Выходной ток	[Факт. значение]
d00.23	Выходной момент (%)	[Факт. значение]
d00.24	Выходная мощность (кВт)	[Факт. значение]
d00.25	Напряжение на шине постоянного тока (В)	[Факт. значение]
d00.26	Напряжение на потенциометре пульта (%)	[Факт. значение]
d00.27	Значение на клемме АІ (%)	[Факт. значение]
	Отображается напряжение\ток на клемме AI после фильтра	ции.
	• В вольтовом режиме 0В соответствует 0.0%, 10В соответств	ует 100.0%.
	• В токовом режиме, 0мА соответствует 0.0%, 20мА соответст	гвует 100.0%.
d00.28	Значение на клемме АІ (после обработки) (%)	[Факт. значение]
	Отображается напряжение на клемме Al после усиления и	смещения.
	• В вольтовом режиме ОВ соответствует 0.0%, 10В соответ	ствует 100.0%.
	• В токовом режиме, 0мА соответствует 0.0%, 20мА соотве	етствует 100.0%.
d00.35	Частота импульсов на клемме DI4 (Гц)	[Факт. значение]
d00.36	Значение на клемме АО (%)	[Факт. значение]
	Отображается значение на выходе клеммы АО.	
	• В вольтовом режиме ОВ соответствует 0.0%, 10В соответ	ствует 100.0%.
	• В токовом режиме, 0мА соответствует 0.0%, 20мА соотве	етствует 100.0%.

Номер		Описание			Диапазон [Заводское]	
d00.38	Частота импульсов на выходе (Гц)			[Факт. значение]		
d00.39	Температура ради	Температура радиатора (°C)			[Факт. значение]	
d00.40	Заданная линей	іная скорость			[Факт. значение]	
d00.41	Рабочая линейн	ная скорость			[Факт. значение]	
d00.44	Уставка ПИД (%)				[Факт. значение]	
d00.45	Обратная связь ПИ	IД (%)			[Факт. значение]	
d00.46	Ошибка ПИД (%)				[Факт. значение]	
d00.47	Коэффициент инт	егрирования ПИД (9	%)		[Факт. значение]	
d00.48	Выходное значен	ие ПИД (%)			[Факт. значение]	
d00.49	Значение внешнег	о счетчика			[Факт. значение]	
d00.50	Состояние вход	ных клемм			[Факт. значение]	
	Каждый бит (дво	ичное значение) зі	начения параметр	а соотв	етствует определенной	
	клемме, см табли	цу ниже.				
	'	мкнута от общей т				
	• 1: Клемма замк	кнута на общую точ	ику GND.			
	Bit12	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
	Al	DI4	DI3	DI2	DI1	
-100 55	a				ra	
d00.51	Состояние выхо				[Факт. значение]	
	каждый бит (двог	,	начения параметр	a coors	етствует определенной	
		нду пиже. омкнута от общей т	очки GND			
	'	кнута на общую точ				
	Bit3	Bit2	Bit1	BitO		
	Резерв	RLY	DO	Резеря		
	Тезерь	IKLI	100	Гезері	<u>, </u>	
d00.55	Время включения	(часы)			[Факт. значение]	
d00.56	Время работы (час	:ы)			[Факт. значение]	
d00.57	Старший бит об	щего энергопотр	ебления двигате	ля (к	[Факт. значение]	
	квт*ч)					
d00.58	Младший бит о	бщего энергопот	ребления двигат	еля	[Факт. значение]	
	(кВт*ч)	(кВт*ч)				
d00.59	Старший бит эн	ергопотребления	і двигателя в дан	ном	[Факт. значение]	
	цикле (к кВт*ч)					
d00.60	Младший бит э	нергопотреблени	я двигателя в да	нном	[Факт. значение]	
	цикле (кВт*ч)					
	Код текущей ошибки					
d00.61	Код текущей оц	ЈИ БКИ			[Факт. значение]	

6.2 F00: Основные параметры

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]		
F00.01	Выбор режима управления	0 - 2 [0]		
	0: Скалярный V/f без датчика ОС.			
	• Поддержание постоянного соотношения напряжение/частота.			
	Подходит для задач регулирования скорости нескольких двигателей одним преобразователем частоты.			
	• При выборе скалярного режима V/f, правильно установи	ре образователем частоты. Іри выборе скалярного режима V/f, правильно установите параметры группы F09 тобы добиться наилучших показателей эффективности управления.		
	2: Векторный SVC без датчика ОС.			
	• Векторный режим управления скоростью без датчика об	ратной связи.		
	 Подходит для широкого круга задач регулирования, требующих как высокую точность, так и необходимость управления моментом на валу двигателя. 			
	F08.00 – F08.04, затем проведите автонастройку на двига корректной математической модели, установите параме	ыборе векторного режима SVC, правильно установите параметры двигателя 0 – F08.04, затем проведите автонастройку на двигатель для получения ектной математической модели, установите параметры векторного управления нь F10. Это позволит добиться наилучших показателей эффективности		
	управления.			
F00.06	Макс. выходная частота	50.00- 400.00 [50.00Гц]		
	Определяет максимальную частоту на выходе преобразоват			
	• параметр необходимо установить в соответствии с шильдиком двигателя и			
	фактическими условиями работы.			
F00.08	Верхний предел рабочей частоты	0.00 - F00.06 [50.00Гц]		
F00.09	Нижний предел рабочей частоты	0.00 - F00.08 [0.00Гц]		
	Данный параметр используется для ограничения фактическ			
	Когда порог нулевой частоты (F19.10) < заданная частота < F00.09, преобразователь работает на нижнем пределе рабочей частоты.			
	 Данное ограничение не действует при проведении автонастройки параметров двигателя. 			
	 Помимо верхнего и нижнего пределов рабочей часоты, на выходную частоту преобразователя также влияют следующие параметры: Частота DWELL при пуске и останове (F02.02, F02.14), порог нулевой частоты (F19.10), начальная частота DC- торможения при останове (F02.16), частота пропуска резонанса (F05.17) и другие 			
l	настройки.			

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]			
F00.10	Выбор канала задания частоты	0 - 10 [0]			
	 0: Пульт управления. • Начальное значение заданной частоты определяется параметром F00.13. Изменени значения производится нажатием кнопок ▲, ▼ на пульте управления. 				
	1: Клеммы дискретных входов.				
	 Начальное значение заданной частоты определяется параметром F00.13. Изменение значения производится назначенными клеммами UP / DN. 				
	2: Коммуникационный порт SCI.				
	 Начальное значение заданной частоты равно 0. Измене путем подачи команды задания частоты через коммуния 	' ''			
	3: Аналоговое задание.				
	 Значение определяется напряжением на клемме аналог параметров F16. 	ового входа, см группу			
	 Соответствие между измеренной аналоговой величиной частоты определяется параметрами градуировки группы 	· · ·			
	4: Импульсное задание.	: Импульсное задание.			
	• Значение определяется частотой импульсов на клемме DI4.				
	Частота следования 0.00 -				
	 Соответствие между измеренной импульсной величиной и значением заданной частоты определяется параметрами градуировки группы F05. 				
	6: Аналоговое задание от клеммы Al.				
	10: Потенциометр.				
F00.11	Выбор канала задания команд управления	0 - 2 [0]			
	0: Пульт управления.				
	• Для пуска и останова используйте кнопки 💠 / RUN, 🖯 управления.)/ STOP ,			
	1: Клеммы дискретных входов.				
	• Для пуска и остановка используйте назначенные клеммы дискретных входов.				
	 Пуск в прямом направлении FWD (функция 2 клеммы DI), обратном направлении REV (функция 3 клеммы DI), толчковый режим прямое вращение JOGF (функция 20 клеммь DI) и обратное JOGR (функция 21 клеммы DI). 				
	2: Коммуникационный порт SCI.				
	• Пуск и останов по командам, полученным по коммуника	ционному интерфейсу SCI.			
F00.13	Начальное значение заданной частоты при цифровом	0.00 - верх. предел [50.00Гц]			
	методе				
	При F00.10 = 0 или 1, параметр F00.13 определяет начальное	значение заданной частоты.			
	A STATE OF THE STA				

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F00.14	Управление заданием частоты при цифровом методе	0000 - 1111 [1001]	
	Действительно только при F00.10 = 0, 1.		
	При изменении параметра F00.13, текущее значение заданной частоты будет изменено.		
	Единицы: Сохранение заданной частоты при отключении питания		
	• 0: Не сохранять (вернуться к F00.13).		
	• 1: Сохранять.		
	Десятки: Сохранение заданной частоты при остановке пр	еобразователя	
	• 0: Сохранять.		
	• 1: Не сохранять (вернуться к F00.13).		
	Сотни: Сохранение заданной частоты при опросе преобра	зователя	
	• 0: Не сохранять (вернуться к F00.13).		
	• 1: Сохранять.		
	Тысячи: Сохранение при переключении канала задания частоты		
	• 0: Не сохранять (вернуться к F00.13).		
	• 1: Сохранять. При переключении канала задания частоты с панели управления на цифровое задание клеммами, а затем обратно на панель управления сохраняет частоту, заданную в прошлый раз.		
F00.15	Значение заданной частоты в режиме JOG	0.00 - верх. предел [5.00Гц]	
	(толчковый режим)		
F00.17	Выбор направления вращения	0, 1 [0]	
	0: Прямое.		
	1: Обратное.		
F00.18	Функция запрета реверса	0, 1 [0]	
	Функция работает при F00.11 = 0, 1, 2.		
	0: Реверс возможен.		
	1: Реверс запрещен.		
	• Преобразователь реагирует только на команду прямого вращения FWD. Если		
	заданная частота имеет отрицательное значение, то преобразователь будет		
	работать на нулевой частоте.		
	• В режиме останова преобразователь не реагирует на ко		
	REV. При поступлении команды REV в рабочем режиме, г	преобразователь	
F00.19	останавливается. Время задержки при смене направления вращения	0.0 - 3600.0 [0.0c]	
F00.19			
	Определяет задержку на нулевой частоте при смене направ	ления вращения.	

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F00.20	Использование потенциометра внешнего пульта	0, 1 [0]	
	управления		
	0: Активно.		
	• При использовании внешнего пульта, подключенного через коммуникационный порт		
	SCI, приоритет имеет потенциометр на внешнем пульте.		
	1: Не активно.		
	• При использовании внешнего пульта, подключенного через коммуникационный порт		
	SCI, приоритет имеет потенциометр на корпусе преобра:	вователя.	
F00.26	Выбор режима работы преобразователя при	00 - 32 [11]	
	достижении нулевой частоты		
	Единицы: Скалярное управление V/f		
	• 0: Не реагировать.		
	• 1: Блокировать выход.		
	• 2: DC-торможение.		
	Десятки: Векторное управление SVC		
	• 0: Не реагировать.		
	• 1: Блокировать выход.		
	• 2: DC-торможение.		
	• 3: Предвозбуждение.		

6.3 F01: Функции защиты параметров

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]			
F01.00	Пароль пользователя	00000 - 65535 [00000]			
	XXXXX: Функция защиты параметров паролем активируется при установлении пароля				
	отличного от нуля.				
	• При активации функции защиты, изменение параметров доступно только после				
	ввода пароля. В противном случае доступен только режим просмотра параметров				
	без возможности их изменения.				
	• При установленном пароле защита автоматически активируется при выходе из меню				
	параметрирования преобразователя, или спустя 5 минут бездействия. 00000: Значение по умолчанию, защита паролем не активна.				
	 При действующем отличным от нуля пользовательском г 				
	защиту необходимо сначала ввести действующий парол				
	введя значение 00000.	_,			
F01.01	Выбор режима отображения меню параметров	0, 1 [0]			
	0: Стандартный режим.				
	• Отображаются все параметры преобразователя.				
	1: Режим проверки.				
	• Отображаются только параметры, значения которых были изменены и отличаются от				
	заводских.				
F01.02	Выбор параметрического набора при включении	0 - 6 [0]			
	преобразователя (загрузка параметрического набора)				
	0: Действующий набор параметров.				
	• Возможность изменения параметров зависит от установки пользовательского пароля				
		ки пользовательского пароля			
	и текущего рабочего состояния преобразователя.	ки пользовательского пароля			
	и текущего рабочего состояния преобразователя. 1: Сброс к заводским настройкам.	•			
	и текущего рабочего состояния преобразователя.				
	и текущего рабочего состояния преобразователя. 1: Сброс к заводским настройкам. • Кроме параметров F01.00, F01.02, F01.03, F08, F13.01 - F1. F20.08, F20.09, F20.21 - F20.37, F23.00 и группы Ү. • Установить параметр F01.02 = 1, нажать на кнопку	3.15, F19.15, F19.19, F19.24, la экране появится надпись			
	и текущего рабочего состояния преобразователя. 1: Сброс к заводским настройкам. • Кроме параметров F01.00, F01.02, F01.03, F08, F13.01 - F1: F20.08, F20.09, F20.21 - F20.37, F23.00 и группы Y.	3.15, F19.15, F19.19, F19.24, la экране появится надпись гройкам			
	и текущего рабочего состояния преобразователя. 1: Сброс к заводским настройкам. • Кроме параметров F01.00, F01.02, F01.03, F08, F13.01 - F1: F20.08, F20.09, F20.21 - F20.37, F23.00 и группы Ү. • Установить параметр F01.02 = 1, нажать на кнопку "rESEt" и произойдет сброс параметров к заводским наст	3.15, F19.15, F19.19, F19.24, la экране появится надпись гройкам пульта на ПЧ.			
	и текущего рабочего состояния преобразователя. 1: Сброс к заводским настройкам. • Кроме параметров F01.00, F01.02, F01.03, F08, F13.01 - F1; F20.08, F20.09, F20.21 - F20.37, F23.00 и группы Ү. • Установить параметр F01.02 = 1, нажать на кнопку "rESEt" и произойдет сброс параметров к заводским наст 2, 3: Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего	3.15, F19.15, F19.19, F19.24, la экране появится надпись гройкам пульта на ПЧ. x F20.21 - F20.37.			
	и текущего рабочего состояния преобразователя. 1: Сброс к заводским настройкам. • Кроме параметров F01.00, F01.02, F01.03, F08, F13.01 - F1; F20.08, F20.09, F20.21 - F20.37, F23.00 и группы Y. • Установить параметр F01.02 = 1, нажать на кнопку "rESEt" и произойдет сброс параметров к заводским наст 2, 3: Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего 4: Сброс информации об ошибках, хранящейся в параметра	3.15, F19.15, F19.19, F19.24, la экране появится надпись гройкам пульта на ПЧ. x F20.21 - F20.37.			
	и текущего рабочего состояния преобразователя. 1: Сброс к заводским настройкам. • Кроме параметров F01.00, F01.02, F01.03, F08, F13.01 - F1; F20.08, F20.09, F20.21 - F20.37, F23.00 и группы Y. • Установить параметр F01.02 = 1, нажать на кнопку "rESEt" и произойдет сброс параметров к заводским наст 2, 3: Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего 4: Сброс информации об ошибках, хранящейся в параметра 5, 6: Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего 6. Копирование параметрического набора 6. Копирование параметри 6. Копирование параме	3.15, F19.15, F19.19, F19.24, la экране появится надпись гройкам пульта на ПЧ. x F20.21 - F20.37.			
	и текущего рабочего состояния преобразователя. 1: Сброс к заводским настройкам. • Кроме параметров F01.00, F01.02, F01.03, F08, F13.01 - F1; F20.08, F20.09, F20.21 - F20.37, F23.00 и группы Y. • Установить параметр F01.02 = 1, нажать на кнопку "rESEt" и произойдет сброс параметров к заводским наст 2, 3: Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего 4: Сброс информации об ошибках, хранящейся в параметра 5, 6: Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего 10 кратование параметрического набора 1/2 с внешнего 11 кратование параметрического набора 1/2 с внешнего 12 кратование параметрического набора 1/2 с внешнего 13 кратование параметрического набора 1/2 с внешнего 14 кратование параметрического набора 1/2 с внешнего 15 кратование параметрического набора 1/2 с внешнего 16 кратование параметрического набора 1/2 с внешнего 17 кратование параметрического набора 1/2 с внешнего 18 кратование параметрического набора 18 кратование параметрического 18 кратование параметрического набора 18 крато	3.15, F19.15, F19.19, F19.24, la экране появится надпись гройкам пульта на ПЧ. x F20.21 - F20.37. о пульта на ПЧ (включая			
	и текущего рабочего состояния преобразователя. 1: Сброс к заводским настройкам. • Кроме параметров F01.00, F01.02, F01.03, F08, F13.01 - F1; F20.08, F20.09, F20.21 - F20.37, F23.00 и группы Y. • Установить параметр F01.02 = 1, нажать на кнопку "rESEt" и произойдет сброс параметров к заводским наст 2, 3: Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего 4: Сброс информации об ошибках, хранящейся в параметра 5, 6: Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего параметры двигателя). Примечание:	3.15, F19.15, F19.19, F19.24, la экране появится надпись гройкам пульта на ПЧ. x F20.21 - F20.37. о пульта на ПЧ (включая у не изменяются при рйкам.			

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F01.03	Копирование параметров на внешний пульт		
	0: Без копирования.		
	• Преобразователь находится в штатном режиме.		
	1: Копирование действующего параметрического набора в память 1 внешнего пульта.		
	2: Копирование действующего параметрического набора в память 2 внешнего пульта.		
	Примечание:		
	1. параметры F01.00, F01.02, F01.03, F20.21 - F20.37 и группа Y не копируются.		
	2. Копирование параметрических наборов доступно только при использовании		
	внешнего пульта.		

6.4 F02: Параметры пуска и останова

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]			
F02.00	Выбор режима пуска	0, 1 [0]			
	0: Пуск со стартовой частоты DWELL.				
	• Настройки стартовой частоты DWELL см. F02.02 и F02.03.				
	↑ Частота				
	/ ppaulouwhat b	2.03 Время			
	0	Обратное			
	F02.02-	вращение			
	1: Предварительное DC-торможение и затем пуск со стартов	ой частоты DWELL.			
	 Настройки DC-торможения см. F02.04, F02.05. 				
	• Предварительное DC-торможение активно только при старте ПЧ с остановленного				
	состояния. В рабочем режиме при переходе на реверс D	С-торможение не			
	применяется. См график, при реверсе нет DC-торможени	я.			
	↑Частота				
	F02.02	F02 02			
	Прямое кроо.19 вращение кроо.19	F02.03 Время			
	F02.01 F02.05 F02.03	Обратное вращение			
F02.01	Время задержки пуска	0.00 - 10.00 [0.00c]			
	При поступлении команды Пуск, преобразователь сначала выдерживает паузу,				
	которой определяется параметром F02.01.				
F02.02	Частота DWELL при пуске	0.00 - верх. предел [0.00Гц]			
F02.03	Время удержания частоты DWELL при пуске	0.00 - 10.00 [0.00c]			
	Во время пуска, рабочая частота преобразователя временно удерживается на значении				
	DWELL чтобы избежать опрокидывания двигателя.				
	Если на валу двигателя установлен механический тормоз с инертным срабатыванием,				
	используйте пуск с частоты DWELL, чтобы разгон произошел	· ·			
	тормоза и тормозные колодки не повредились повышенным	* .			
	• При разгоне рабочая частота, достигнув Заданна	≜ Частота			
	значения DWELL (F02.02), удерживается на частот				
	этом уровне в течение времени F02.03, а	Рабочая частота			
	затем продолжает нарастать до заданной. F02.	частота			
	22TOM EDOGOGWAOT HADACTATH GO 22 GALIHOM	частота			

Номер	Описание		Диапазон [Заводское]
F02.04	Значение тока при DC-торможении (в % от ном.		0 - 100 [50%]
	выходного тока)		
F02.05	Время DC-торможения при пуске		0.00 - 60.00 [0.00c]
	останове, в % от номинального выходного тока преобразователя.	очая частота	Выходная частота
	режиму останова. При F02.05 = 0, функция DC- торможения не действует. • Функция DC-торможения активна	Значение DC торможения оманда ПУСК	Выходное напряжение (эффективное значение) Время Бодоб
F02.13	Выбор режима останова		0 - 2 [2]
	0: Резерв. 1: Режим останова свободным выбегом. • При поступлении команды Стоп, выход преобразователя сразу отключается. Нагрузка останавливается свободным выбегом в соответствии с механической инерцией. 2: Режим останова динамическим торможением + DC-торможение. • При поступлении команды Стоп, преобразователь уменьшает выходную частоту с соблюдением времени торможения. При достижении частоты F02.16, активируется функция DC-торможения. • DC-торможение при останове см. F02.16 - F02.18. • Время торможения см. F03.01 - F03.02.		

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]		
F02.14	Частота DWELL при останове	0.00 - верх. предел [0.00Гц]		
F02.15	Время удержания частоты DWELL при останове	0.00 - 10.00 [0.00c]		
	Во время останова, рабочая частота преобразователя време	нно удерживается на		
	значении DWELL чтобы избежать опрокидывания двигателя.			
	Если на валу двигателя установлен механический тормоз, ис	,		
	удержанием на частоте DWELL, чтобы произошло полное закрытие тормоза при инертности его срабатывания.			
	• Действует при F02.13 = 0.			
	• При торможении рабочая частота, достигнув	Allactora		
	значения DWELL F02.14, удерживается на Заданна:	• Частота • —— Рабочая		
	этом уровне в течение времени F02.15, а частота	,		
	затем продолжает уменьшаться до	*		
	остановки. F02.14			
	• При F02.14 = 0 или F02.15 = 0 функция	Время		
	удержания на частоте DWELL при останове не действует.	F02.15		
F02.16	**	0.00 50.00 50 505.4		
F02.16	Граница частоты DC-торможения при останове	0.00 - 50.00 [0.50Гц] 0.00 - 10.00 [0.00с]		
F02.17	Время задержки DC-торможения при останове Время DC-торможения при останове	0.00 - 10.00 [0.00c]		
102.10	Параметр F02.17 определяет временной интервал между точ			
	границы F02.16) и точкой В (начало DC-торможения) в проце	٠		
	• Выход преобразователя 🕈 Вых	кодная частота		
	отключается на время задержки Рабочая частота			
	F02.17, таким образом			
	предотвращая скачек тока в			
	начале DC-торможения (в точке В) при использовании	Время		
		кодное напряжение		
		фективное значение)		
	величину тока при DC-			
	торможении. Значение DC торможения	/		
	При F02.18 = 0 DC-торможение не	^В Время		
	действует.	*		
	• Параметры F02.16 - F02.18 действуют только при F02.13 = 2.	F02.17 F02.18		
	деиствуют только при Роз. тз = 2. Команда ПУСК			

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F02.19	Выбор режима пуска и останова в толчковом режиме	0, 1 [0]	
	JOG		
	0: В режиме JOG настройки пуска и останова, установленные в параметрах F02.00 и F02.		
	не действуют.		
	 При поступлении команды JOG преобразователь немедл при снятии команды JOG преобразователь останавливае 		
	1: В режиме JOG, преобразователь запускается и останавлив	ается согласно настройкам,	
	установленных в параметрах F02.00 и F02.13.		
F02.20	Время предварительного возбуждения двигателя	0.00 - 0.50 [0.01c]	
	Принцип действия: Перед началом вращения в двигателе предварительно создается		
	магнитный поток, для достижения лучшего ускорения.		
	• Функция действует только в векторном режиме (F00.01 = 2). Рекомендуемое значение		
	параметра F02.20 должно быть не менее 0.10c.		
	• При F02.20 = 0 функция предварительного возбуждения не	е действует.	
F02.21	Выбор режима DC-торможения при пуске	0, 1 [0]	
	Плавно повышать ток во время DC-торможения при пуске пр	еобразователя.	
	0: Не действует.		
	1: Действует.		
	• Функция активна при F00.01 = 2, F02.00 = 1, F02.04 ≠ 0, F02.0	05 ≠ 0.	

6.5 F03: Параметры разгона и торможения

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F03.00	Выбор режима разгона/торможения	0, 1 [0]
	0: Линейная характеристика.	
	• Выходная частота увеличивается или уменьшается лине	йно.
	1: S-образная характеристика.	
	• Выходная частота увеличивается или уменьшается по S-	
	• Т5: заданное время разгона, Т7: фактическое, Т6: заданн	ное время торможения,
	Т8: фактическое.	
	↑ Частота	
	F00.06 - Время Время Время торможения торможения т71: T2: T7.	Т1: F03.11 Т2: F03.12 Т3: F03.13 Т4: F03.14 Время
F03.01	Время разгона 1	0.1 - 6000.0 [10.0c]
F03.02	Время торможения 1	
F03.03	Время разгона 2	
F03.04	Время торможения 2	
F03.05	Время разгона 3	
F03.06	Время торможения 3	
F03.07	Время разгона 4	
F03.08	Время торможения 4	
	Время разгона определяет время линейного увеличения час выходная частота).	тоты от 0 до F00.06 (макс.
	Время торможения определяет время линейного уменьшени	я частоты от F00.06 до 0.
	 Выбор времени разгона и торможения: При работе преобраторможения можно выбирать, используя назначенные фувходов DI, а также через параметры F03.09, F03.10. 	
	Примечание:	
	• Если тормозной резистор отсутствует или выбран неправи торможении или при наличии большой инерционной нагрошибка перенапряжения.	
	 Чтобы предотвратить появление данной ошибки, необход тормозной резистор или увеличить время торможения, а т F19.18, F19.19. 	

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F03.09	Граница частоты при переключения времени разгона 2	0.00 - верх. предел [0.00Гц]
	и 1	
	Если рабочая частота < F03.09, ускорение идет по времени р	азгона 2, далее по времени
	разгона 1.	
	• Функция не работает, если выбор времени разгона опред (функция 26 и 27).	еляет дискретные входы DI
F03.10	Граница частоты переключения времени торможения 2	0.00 - верх. предел [0.00Гц]
	и 1	
	Если рабочая частота < F03.10, замедление идет по времени	торможения 2, далее по
	времени торможения 1.	
	 Функция не работает, если выбор времени разгона определяет дискретные входы DI (функция 26 и 27). 	
F03.11	Время начала разгона по S-образной кривой	0.00 - 2.50 [0.20c]
F03.12	Время окончания разгона по S-образной кривой	0.00 - 2.50 [0.20c]
F03.13	Время начала торможения по S-образной кривой	0.00 - 2.50 [0.20c]
F03.14	Время окончания торможения по S-образной кривой	0.00 - 2.50 [0.20c]
	См параметр F03.00.	
F03.15	Время разгона в режиме JOG	0.1 - 6000.0 [6.0c]
F03.16	Время торможения в режиме JOG	0.1 - 6000.0 [6.0c]
	F03.15, F03.16 определяют время разгона и торможения в толчковом режиме JOG.	
F03.17	Время торможения в режиме аварийного останова	0.1 - 6000.0 [10.0c]
	Определяют время торможения в режиме аварийного остано	ова.

6.6 F04: Параметры ПИД-регулятора

ПИД-регулятор широко используется в технологических процессах для контроля и поддержания требуемого значения давления, уровня, температуры и других физических величин.

Шкала аналогового входа Al или импульсного входа Dl4 (F16.17) соответствует максимальной выходной частоте (F00.06).

Схема ПИД-регулятора:




Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F04.00	Активация ПИД-регулятора	0, 1 [0]	
	0: Не активен.		
	1: Активен.		
F04.02	Выбор канала обратной связи	0 - 7 [0]	
	0: Цифровой. См. параметр F04.03.		
	1: Аналоговый.		
	 См. параметры группы F16, макс. значение напряжение соответствует 100% уставке ПИД. 	на аналоговом входе	
	2: Импульсный.		
	• См. параметры группы F16, макс. значение импульсного входа соответствует 100% уставке ПИД.		
	3: Клемма Al.		
	7: Потенциометр.		
F04.03	Цифровая настройка уставки (в% от верхнего предела	-100.0 - +100.0 [0.0%]	
	шкалы канала обратной связи)		
	Параметр F04.03 определяет уставку ПИД при цифровом кан	нале задания (При F04.01 = 0).	
F04.04	Коэффициент пропорционального усиления (Р)	0.00 - 10.00 [2.00]	
F04.05	Время интегрирования (I)	0.01 - 10.00 [1.00c]	
F04.06	Предел интегральной составляющей	0.00 - верх. предел [50.00Гц]	
F04.07	Время дифференцирования (D)	0.00 - 10.00 [0.00c]	
F04.08	Предел дифференциальной составляющей	0.00 - верх. предел [20.00Гц]	
F04.09	Время дискретизации работы ПИД-регулятора (Т)	0.01 - 50.00 [0.10c]	
	F04.04, F04.05, F04.07 определяют коэффициенты ПИД.		
	F04.06 определяет верхний предел интегральной составляющей. F04.08 определяет		
	верхний предел дифференциальной составляющей.		

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
	F04.09 определяет время дискретизации работы ПИД-регулятора и измерения сигнала обратной связи.	
	• При F04.07 = 0, дифференциальная часть отсутствует.	
F04.10	Граница допустимого рассогласования (в% от уставки)	0.0 - 20.0 [2.0%]
	Если ошибка в пределах установленной Измереі границы, то ПИД-регулятор не активен. Уст	нное фение авка F04.10 ↓
	Настройка параметра F04.10 позволяет достичь баланса между точностью регулирования и устойчивостью системы.	Время
	Bыхо, час	дная тота Время
	y 550000	
F04.13	Верхний предел выхода ПИД-регулятора	0.0 - 100.0 [100.0%]
F04.14	Нижний предел выхода ПИД-регулятора	0.0 - 100.0 [0.0%]
	Определяет допустимые границы выходной частоты ПИД-ре	· ·
F04.17	Постоянная времени выходного фильтра ПИД-	0.01 - 10.00 [0.05c]
	регулятора	
F04.18	Возможность реверса при ПИД-регулировании	0, 1 [0]
	0: Реверс невозможен.	
	 При отрицательных значениях выхода ПИД-регулятора выходная частота принимается нулевой. 	
	1: Реверс возможен.	
	 Но при этом, если параметр F00.18 = 1 (запрет реверса), параметра F04.18 выходная частота при отрицательных принимается нулевой. 	•
F04.19	Предел выхода ПИД-регулятора при реверсе 0.0 - верх. предел [50.0]	
	Определяет верхний предел выхода ПИД регулятора при рег • Параметр активен только при F04.18 = 1.	версе.

6.7 F05: Параметры градуировки


Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F05.00	Выбор типа градуировки	0 - 3 [3]
	Определяет тип градуировки для аналогового или импульсн	ого входного канала.
	0: Прямая линия.	
	1: Резерв.	
	2: Ломаная линия.	
	3: Без обработки.	
F05.01	Мин. факт. значение величины (на оси X)	0.0 - F05.03 [0.0%]
F05.02	Значение (на оси Y), соответствующее мин. факт.	0.0 - 100.0 [0.0%]
	значению	
F05.03	Макс. факт. значение величины (на оси X)	F05.01 - 100.0 [100.0%]
F05.04	Значение (на оси Y), соответствующее макс. факт.	0.0 - 100.0 [100.0%]
	значению	
F05.09	Макс. факт. значение величины (на оси X) (ломаная	F05.11 - 100.0 [100.0%]
	линия)	
F05.10	Значение (на оси Y), соответствующее макс. факт.	0.0 - 100.0 [100.0%]
	значению (ломаная линия)	
F05.11	Промежуточная точка 2 (ломаная линия)	F05.13 - F05.09 [100.0%]
F05.12	Соответствующее значение точки 2 (ломаная линия)	0.0 - 100.0 [100.0%]
F05.13	Промежуточная точка 1 (ломаная линия)	F05.15 - F05.11 [0.0%]
F05.14	Соответствующее значение точки 1 (ломаная линия)	0.0 - 100.0 [0.0%]
F05.15	Мин. факт. значение величины (на оси X) (ломаная	0.0 - F05.13 [0.0%]
	линия)	
F05.16	Значение (на оси Y), соответствующее мин. факт.	0.0 - 100.0 [0.0%]
	значению (ломаная линия)	
	F05.01 - F05.04 определяют линейную градуировку, F05.09 - F	05.16 определяют
	градуировки при ломаной прямой. • Может быть настроена как положительная градуировка (левые графики), так и отрицательная (правые графики).	
	 При совпадении минимального и максимального значени фактическим значениям (на оси X) график принимает фор оси X. 	,



6.8 F06: Параметры пошагового задания частоты

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F06.00	Частота 1 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел [5.00Гц]
F06.01	Частота 2 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел [5.00Гц]
F06.02	Частота 3 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел [5.00Гц]
F06.03	Частота 4 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел [5.00Гц]
F06.04	Частота 5 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел [5.00Гц]
F06.05	Частота 6 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел [5.00Гц]
F06.06	Частота 7 пошагового режима задания F00.09 - верх. предел [5.00Гц]	
	Параметры определяют начальное значение каждой ступени скорости в пошаговом режиме задания.	

6.9 F08: Параметры двигателя



R1 = **F08.07** (Сопротивление статора)

R2 = **F08.08** (Сопротивление ротора)

Io = **F08.11** (Ток возбуждения)

LI = **F08.09** (Индуктивность утечки)

Lm = **F08.10** (Взаимная индуктивность)

S = Коэффициент скольжения

Взаимная индуктивность вычисляется по следующей формуле:

Взаимная индуктивность F08.10 =
$$\frac{\text{F08.01}}{2\pi \times \text{F08.03} \times \text{F08.11}}$$
 - F08.09

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F08.00	Номинальная мощность двигателя	0.2 - 5.5кВт
		[зависит от модели]
F08.01	Номинальное напряжение двигателя	0 - 999B
		[зависит от модели]
F08.02	Номинальный ток двигателя	0.01 - 99.99A
		[зависит от модели]
F08.03	Номинальная частота питающего напряжения двигателя	1.0 - 400.0 [50.0Гц]
F08.04	Номинальная скорость двигателя	1 - 24000об/мин
		[зависит от модели]
	Установите параметры F08.00 - F08.04 в соответствии с шиль	диком двигателя.

	писание функции знени	rem remont recimology co., Eta.
Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F08.06	Автонастройка параметров двигателя	0 - 3 [0]
	Примечание: Автонастройка доступна только в режиме упра	авления с пульта (F00.11 = 0).
	0: Функция не активна.	
	1: Статическая автонастройка.	
	• При остановленном двигателе происходит автоматическ	•
	сопротивления обмотки статора, сопротивления обмотк	
	утечки. Измеренные значения записываются в параметр	ъь F08.07, F08.08 и F08.09
	соответственно. 2: Динамическая автонастройка (с вращением двигателя).	
	• На первом этапе при остановленном двигателе происхо	лит автоматическое
	измерение сопротивления обмотки статора, сопротивле	
	индуктивности утечки. На втором этапе при вращении д	вигателя происходит
	автоматическое измерение взаимной индуктивности, то	ка возбуждения,
	коэффициента скольжения, коэффициента насыщения	
	Измеренные значения записываются в параметры F08.0	
	• При вращении двигателя в режиме автоматической наст	
	колебания тока или перегрузка по току. В этом случае не	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	параметрах F09.15 и F09.16 для подавления возникших колебаний тока. 3: Определение сопротивления обмотки статора двигателя.	
	• При остановленном двигателе происходит автоматическ	ое измерение
	• при остановленном двигателе происходит автоматическое измерение сопротивления обмотки статора, с записью значения в параметр F08.07.	
	Порядок действий при автонастройке:	
	1. Установить значения F08.00 - F08.04 в соответствии с ш	ильдиком двигателя.
	2. При выборе F08.06 = 2, сначала установить подходящее	е время разгона (F03.01) и
	торможения (F03.02), снять нагрузку с вала двигателя, у	бедиться в безопасности.
	3. Установить F08.06 = 1, 2 или 3, нажать ← , нажать ♦	или RUN для запуска
	процесса, На экране появится надписть "tunE".	
	4. Мигающие индикаторы FWD или REV сигнализируют об	о окончании процесса
	автонастройки. Параметр F08.06 автоматически сбрасывается в 0.	
F08.07	Сопротивление обмотки статора двигателя	0.00 - 99.99Ом
F08.08	Сопротивление обмотки ротора двигателя	[зависит от модели]
F08.09	Индуктивность утечки	0.0 - 5000.0мГн
F08.10	Взаимная индуктивность	[зависит от модели]
F08.11	Ток возбуждения	0.00 - 99.99A
		[зависит от модели]
F08.12	Коэф. 1 насыщения сердечника двигателя	0.00 - 1.00 [1.00]

F08.13

F08.14

Коэф. 2 насыщения сердечника двигателя Коэф. 3 насыщения сердечника двигателя 0.00 - 1.00 [1.00]

0.00 - 1.00 [1.00]

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F08.15	Коэф. 4 насыщения сердечника двигателя	0.00 - 1.00 [1.00]
F08.16	Коэф. 5 насыщения сердечника двигателя	0.00 - 1.00 [1.00]

6.10 F09: Параметры V/f управления

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F09.00	Выбор характеристики V/f	0 - 4 [0]
	Позволяет выбрать тип характеристики V/f в соответстви	ии с типом нагрузки.
	• Доступны 4 предопределенных типа и одна пользова	
	0: Прямая линия (характеристика 0 на графике).	↑ Напряжение F08.01
	1: Квадратичная (характеристика 1 на графике).	0
	2: Экспонента в степени 1.2 (характеристика 2	2
	на графике).	× F08.01-
	3: Экспонента в степени 1.7 (характеристика 3	
	на графике).	0 Частота
	4: Пользовательская характеристика.	1/3×F08.03 F08.03
F09.01	Частота в точке F3 кривой V/f двигателя	F09.03 - 100.0 (F08.03) [80.0%]
F09.02	Напряжение в точке V3 кривой V/f двигателя	F09.04 - 100.0 (F08.01) [80.0%]
F09.03	Частота в точке F2 кривой V/f двигателя	F09.05 - F09.01 (F08.03) [50.0%]
F09.04	Напряжение в точке V2 кривой V/f двигателя	F09.06 - F09.02 (F08.01) [50.0%]
F09.05	Частота в точке F1 кривой V/f двигателя	0.0 - F09.03 (F08.03) [0.0%]
F09.06	Напряжение в точке V1 кривой V/f двигателя	0.0 - F09.04 (F08.01) [0.0%]
	Параметры F09.01 - F09.06 позволяют скорректировать ф	рорму кривой V/f при скалярном
	режиме управления.	
	• Для выбора пользовательской характеристики устано	вите F09.00 = 4.
	Установите значения трёх промежуточных	Напряжение
	точек кривой V1/F1, V2/F2, V3/F3 так, чтобы F08.01 -	
	форма кривой наилучшим образом F09.02 - соответствовала характеру нагрузки.	V2,F2 V3,F3
	• Значения параметров F09.01, F09.03,	
	F09.05 указываются в% от номинальной F09.06 -	V1,F1
	частоты двигателя (F08.03).	
	• Значения параметров F09.02, F09.04, 0 –	: : Частота
	F09.06 указываются в% от номинального	F09.05 F09.03 F09.01 F08.03
	напряжения двигателя (F08.01).	

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F09.07	Ручное повышение крутящего момента двигателя	0.0 - 30.0 [2.0%]
F09.08	Граница ручного повышения крутящего момента	0.0 - 50.0 (F08.03) [30.0%]
	двигателя	
	Функция повышения крутящего момента двигателя позв момента на низких частотах, путем увеличения выходно	'
	 Функция доступна при любом типе характеристики V/ 	
	• При значении F09.07 ≠ 0, действует ручной режим пов	
	 При значении F09.07 = 0, действует автоматический ре 	
	• В автоматическом режиме повышения момента необх	одимо:
	 Установить корректное значение номинальной част скорости (F08.04), в соответствии с шильдиком двига 	, ,
	 Установить корректное значение сопротивления обо выполнив процедуру автонастройки. 	мотки статора двигателя (F08.07)
	Установить коэффициент компенсации скольжения двигателя (F09.09) = 100.0%, для активации функции компенсации скольжения и улучшения нагрузочной мощности. Граница ручного повышения момента указывается в параметре F09.08 в процентах от номинальной частоты	нии
	двигателя (F08.03).	0 500 00
		F09.08max F08.03
F09.09	Коэффициент компенсации скольжения	0.0 - 300.0 [0.0%]
	двигателя	
F09.10	Время фильтрации компенсации скольжения двигателя	0.01 - 10.00 [0.10c]
F09.11	Ограничение компенсации скольжения двигателя	0.0 - 250.0 [200.0%]
	Изменение нагрузочного момента на валу двигателя при	иводит к изменению величины
	скольжения, что в свою очередь приводит к отклонению	скорости вращения двигателя.
	Функция компенсации скольжения может уменьшить да	
	автоматической корректировки выходной частоты преобразователя в зависим	
	нагрузки на валу.	
	• Двигательный режим (факт. скорость < зад. скорость) и генераторный режим (факт. скорость > зад. скорость) могут немного увеличивать коэф. компенсации скольжения (F09.09).	
	 Граница компенсации скольжения в области работы с задан. частота ≤ ном. частоты двиг.) является фиксирс выходной частоты преобразователя за пределы ном. компенсации также увеличивается (см рисунок ниже). 	ванной величиной. Но с ростом частоты двигателя, граница

Номер		Описание	Диапазон [Заводское]
	• Значение автоматической компенсации скольжения соотносится с номинальным		
	скольжением двигателя. Для корректной работы функции установите правильные		
	значения параметров номинальная частота (F08.03) и номинальная скорость (F08.04)		
	двигателя.		
		ации скольжения = Граница компенс	ации × ном. скольжение
	двигателя.	Orn augustus	. -
	· · ·	• Ограничение компенсации скольжения	↑ Скольжение
	F00.06 F08.03 × F09.11 -		ожительная омпенсация
	FU0.U3	Фактическое	скольжения
		ограничение	
	F09.11 -	компенсации : скольжения -	-100% Нагрузка
		Выходная	100%
	_	частота	
		F08.03 F00.06	Отрицательная
			компенсация скольжения
F09.12	Потери в сердечнике двигателя 0.000 - 9.999кВт		
			[зависит от модели]
	Параметр использ	уется для компенсации момента в реж	киме управления V/f. Значение
	зависит от ном. мощности двигателя и устанавливается на заводе. Как правило параметр не нуждается в корректировке. За исключением случаев, когда		
		казано в паспорте на конкретный дві	игатель. Тогда его необходимо
	внести в параметр F09.12.		
F09.14	• • •	оматическое регулирование	0 - 2 [1]
	напряжения)		
		я данного параметра актуальна тольн	
	управления v/1, та умолчанию.	к как в векторном режиме функция А	и включена и деиствует по
	0: Отключено.		
	1: Действует посто	пино	
		янно. янно, за исключением режима тормо:	Kening
	* * *	янно, за исключением режима гормол билизирует выходное напряжение пр	
	, ,	оилизирует выходное напряжение пр кения. Желательно чтобы функция AV	·
		на входе наблюдается повышенное на	
	* *	1 напряжение звена постоянного тока	'
	значениях F09.14 = 0 или 2, наблюдается повышенный ток, а при F09.14 = 1 выходной		
	ток меньше.		

Глава 6 Описание функций


Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F09.15	Коэффициент подавления низкочастотных колебаний тока двигателя	0 - 200 [50]
F09.16 Коэффициент подавления высокочастотных колебаний тока двигателя		0 - 200 [50]
	Функция используется для подавления возникающих колебаний по выходному работе преобразователя с двигателем.	
• Если при постоянной нагрузке ток двигателя меняется, колебания м используя настройку параметра F09.16.		, колебания можно уменьшить,

6.11 F10: Параметры регулятора скорости в векторном


режиме

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F10.00	Коэф. пропорционального усиления (Р1) регулятора скорости	0.1 - 200.0 [10.0]
F10.01	Время интегрирования (І1) регулятора скорости	0.00 - 10.00 [0.20c]
F10.02	Коэф. пропорционального усиления (P2) регулятора скорости	0.1 - 200.0 [10.0]
F10.03	Время интегрирования (I2) регулятора скорости	0.00 - 10.00 [0.20c]
F10.04	Частота переключения на набор коэффициентов 1	0.00 - 50.00 [10.00Гц]
F10.05	Частота переключения на набор коэффициентов 2	0.00 - 50.00 [15.00Гц]

Параметры F10.00 - F10.05, F10.07 определяют работу автоматического ПИД-регулятора скорости. Схема регулятора скорости:



- При работе на частоте от 0 до F10.04 используется первый набор коэффициентов PI F10.00, F10.01.
- При работе на частоте от F10.05 и выше используется второй набор коэффициентов PI F10.02, F10.03.
- При работе на интервале от F10.04 до F10.05, используются коэффициенты Р и I, являющиеся линейной интерполяцией между F10.00 и F10.02, и F10.01 и F10.03 соответственно.



- Увеличение коэффициента пропорционального усиления Р позволяет повысить динамический отклик регулятора скорости, но также может привести к колебаниям.
- Уменьшение времени интегрирования І позволяет повысить динамический отклик регулятора скорости, но также может привести к колебаниям и перерегулированию.
 - Если время интегрирования равно 0, то интегральная составляющая не работает и регулятор скорости становится только пропорциональным.
- Как правило сначала необходимо провести настройку коэффициента усиления Р, увеличивая значение до тех пор, пока не возникнут колебания регулятора. Затем провести настройку времени интегрирования I, чтобы добиться хорошей динамики системы без сильного перерегулирования.
- Для повышения динамики системы на низких частотах, необходимо увеличить значение Р и уменьшить значение I.

Описание	Диапазон [Заводское]	
Предел интегральной составляющей	0.0 - 200.0 (F08.02) [180.0%]	
Определяет максимальное значение интегрирования регулятора скорости в векторном режиме.		
Время дифференцирования	0.00 - 1.00 [0.00c]	
Определяет время дифференцирования регулятора ско	рости в векторном режиме.	
• Обычно настройка не требуется, за исключением необ	бходимости дополнительного	
увеличения динамического отклика системы.		
• При F10.07 = 0, дифференциальная часть отсутствует.		
Постоянная времени выходного фильтра	0.000 - 1.000 [0.010c]	
регулятора скорости		
	регулятора скорости.	
• При F10.08 = 0 выходной фильтр не активен.		
Блокировка предельного момента двигателя	0, 1 [0]	
0: Не блокировать.		
1: Все предельные значения момента соответствуют пре	делу момента двигателя при	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0000 - 2222 [0000]	
	а (ооратное вращение)	
,	0.0 - 250.0 (F08.02) [180.0%]	
	0.0 - 230.0 (F08.02) [180.0%]	
• • •		
• • •		
	могут привести к повреждению	
двигателя.		
	Предел интегральной составляющей Определяет максимальное значение интегрирования рережиме. Время дифференцирования Определяет время дифференцирования регулятора ско Обычно настройка не требуется, за исключением необувеличения динамического отклика системы. При F10.07 = 0, дифференциальная часть отсутствует. Постоянная времени выходного фильтра регулятора скорости Определяет параметры фильтрации выходного сигнала При F10.08 = 0 выходной фильтр не активен. Блокировка предельного момента двигателя О: Не блокировать. Выбор канала задания предельных значений момента двигателя Единицы: Настройка предела для двигательного режима двигателя Единицы: Настройка предела для двигательного режима Тысячи: Настройка предела для генераторного режима Тысячи: Настройка предела для генераторного режима О: Цифровым методом. 1: Аналоговым сигналом. Предельный момент двигательного режима (прямое вращение) Предельный момент двигательного режима (обратное вращение) Предельный момент генераторного режима (прямое вращение) Предельный момент генераторного режима (обратное вращение)	

6.12 F11: Параметры регулятора тока в векторном режиме

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F11.00	Коэф. пропорциональной составляющей (КР)	1 - 2000 [800]	
	регулятора тока		
F11.01	Коэф. интегральной составляющей (KI) регулятора	1 - 2000 [200]	
	тока		
	Определяют коэффициенты РІ ПИД-регулятора тока в в	екторном режиме.	
	• Не рекомендуется изменять данные параметры.		
F11.02	Коэффициент выходного фильтра регулятора тока	0 - 31 [3]	
	Определяет параметры фильтрации выходного сигнала	регулятора тока.	
F11.03	Функция обратной связи регулятора тока	0, 1 [0]	
	Обратная связь по выходному напряжению регулятора тока вычисляется в реальном времени на основании параметров двигателя и вычисленных значений тока намагничивания и тока задания момента. • Если параметры двигателя настроены точно, то данная функция позволяет повысить динамический отклик системы. • При неточных параметрах двигателя не следует использовать данную функцию. 0: Функция не активна.		
F11.04	Увеличение тока намагничивания	0.0 - 30.0 [0.0%]	
	Ток намагничивания двигателя можно увеличить в переделах 0.0 - 30.0%.		
	Увеличение тока намагничивания повышает нагрузочную способность двигателя при		
	работе на частотах в пределах номинальной частоты дв		
F11.05	Оптимизация направления магнитного поля	0, 1 [0]	
	(потокосцепления)		
	0: Функция не активна.		
	1: Оптимизировать направление магнитного поля.		

6.13 F15: Параметры клемм цифровых входов\выходов

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F15.00	Выбор функции для клеммы DI1	0 - 86 [2]
F15.01	Выбор функции для клеммы DI2	0 - 86 [3]
F15.02	Выбор функции для клеммы DI3	0 - 86 [0]
F15.03	Выбор функции для клеммы DI4	0 - 86 [0]
F15.44	Функция клеммы AI (опция использования как ADI)	0 - 86 [0]

- 0: Не используется.
 - Сигнал на входе игнорируется.
 - Для исключения ошибок, установите значение функции = 0 для неиспользуемых клемм.
- 1: Запуск преобразователя в работу.
 - Вкл: преобразователь может быть запущен в работу.
 - Выкл: преобразователь в состоянии остановки не может быть запущен в работу, а в рабочем состоянии свободно останавливается.
 - Если ни на одной клемме не выбрана эта функция, считается, что преобразователь включен.
- 2, 3: Прямое \ Обратное вращение (FWD/REV).
 - Функция запуска и остановки преобразователя частоты в прямом или обратном направлении. См также F15.16.
 - Функция работает только при режиме управления с клемм (F00.11 = 1).
- 4: Трехпроводный режим управления.
 - См параметр F15.16.
- 8: Переключение канала задания частоты на аналоговый.
 - Вкл: канал задания частоты принудительно переключается на задание с аналогового входа.
 - Приоритетность каналов задания частоты: Принудительное переключения на аналоговый (функция 8) > пошаговое задание частоты (функции 13 15) > канал задания частоты, определенный в параметре F00.10.
- 11: Переключение канала задания команд управления на клеммы.
 - Вкл: канал задания команд управления принудительно переключается на задание с клемм.
 - Приоритетность каналов задания команд управления: Принудительное переключения на клеммы (функция 11) > канал задания команд, определенный в параметре F00.11.
 - Функция работает только в режиме останова преобразователя.

Номер Описание Диапазон [Заводское] 13 - 15: Клеммы пошагового задания частоты (К1 - К3). • Используя комбинации значений дискретных входов, можно задавать до 7 значений заданной частоты в пошаговом режиме. • Назначив функции (13 - 15) трем клеммам, можно управлять переключением до 7 значений частоты. • Назначив функции (13 - 15) двум клеммам, можно управлять переключением до 3 значений частоты. • Назначив функции (13 - 15) одной клемме, можно управлять переключением частоты со значения, определенного через основной канал задания частоты в параметре F00.10. K3 (No. 15) K2 (No. 14) K1 (No. 13) Значение частоты n n O Частота согласно источнику F00.10 0 0 1 Частота 1 (F06.00) 0 1 0 Частота 2 (F06.01) n 1 1 Частота 3 (F06.02) 0 Частота 4 (F06.03) 1 0 1 0 1 Частота 5 (F06.04) 1 1 O Частота 6 (F06.05) 1 1 1 Частота 7 (F06.06) 17, 18: Увеличение и уменьшение частоты (UP)/(DN). • Установив функцию 17 или 18 на цифровые клеммы, можно удаленно управлять

- уменьшением или увеличением частоты с помощью клемм, а не с пульта управления.
- Величина уменьшения или увеличения частоты определяется в F15.12.
- Функция работает только при задании частоты с клемм (F00.10 = 1).

Вверх \ UP (No. 17)	Вниз \ DN (No. 18)	Команда изменения частоты
0	0	Сохранять заданную частоту
0	1	Уменьшить заданную частоты
1	0	Увеличить заданную частоту
1	1	Сохранять заданную частоту

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
	20. 21: Engage \ Ofinathoe Bhallieline B beyone IOC (IOCE/IOCI	2)

- 20, 21: Прямое \ Обратное вращение в режиме JOG (JOGF/JOGR).
 - Функция запуска и остановки преобразователя частоты в прямом или обратном направлении в толчковом режиме JOG, на частоте, определённой в параметре F00.15.

JOGR (No. 21)	JOGF (No. 20)	Команда
0	0	Не выполнять команду
0	1	Запуск JOGF в прямом направлении (FWD)
1	0	Запуск JOGR в обратном направлении (REV)
1	1	Не выполнять команду

- 26, 27: Выбор набора значений для времени Разгона/Торможения.
 - Используя комбинации дискретных входов, можно выбирать до 4 наборов значений для времени Разгона/Торможения.
 - Назначив функции (26 27) двум клеммам, можно выбрать до 4 наборов значений Разг/Торм.
 - Назначив функции (26 27) одной клемме, можно выбрать до 2 наборов значений Разг/Торм.
 - Приоритетность выбора набора значений времени Разг/Торм: Набор значений определенный через дискретные входы (функция 26, 27) > набора значений определенный в F03.09, F03.10.

Клемма с функцией 27	Клемма с функцией 26	Действующий набор	
0	0	Набор значений Разг/Торм 1	
0	1	Набор значений Разг/Торм 2	
1	0	Набор значений Разг/Торм 3	
1	1	Набор значений Разг/Торм 4	

- 30: Переключение в нормальный режим задания частоты.
 - Вкл: Источник задания частоты принудительно переключается в нормальный режим (например с режима пошагового задания частоты).
- 41, 42: Аварийная остановка преобразователя (нормально-разомкнутый и нормальнозамкнутый вход).
 - Вкл: Немедленная остановка преобразователя, двигатель останавливается свободным выбегом.
- 43: Аварийная остановка преобразователя с торможением.
 - Вкл: Двигатель останавливается торможением с соблюдением времени аварийного останова, установленного в параметре F03.17.

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
	44, 45: Сигнал внешней ошибки (Нормально-разомкнутый иВкл: Немедленная остановка преобразователя, с индикаю оборудования (Е0024).		
	 С помощью этого сигнала преобразователь может обнаруживать ошибку внешнего оборудования. 46: Сигнал внешнего сброса (RST). С помощью этой функции можно сбросить ошибку преобразователя. 		
	• Функция имеет то же значение что и нажатие кнопки 🔘	или STOP на пульте.	
	50: Сигнал обнуления счётчика.		
	• Используется вместе с функцией 51 (сигнал запуска счет	ника).	
	51: Вход для импульсов встроенного счетчика.		
	 Встроенный счетчик считает поступившие на дискретныі отключении питания значение может быть сохранено. 	й вход импульсы, при	
	• Макс. частота импульсов: 200Гц. См F15.37, F15.38.		
	53: Импульсный вход (только для DI4).		
	 Клемма DI4 может использоваться как импульсный вход, для задания частоты импульсной последовательностью, соотношение между частотой импульсов и значением частоты определяется параметрами F05.01 - F05.04. ВС-торможение. Если преобразователь получил команду на останов, и если выбран режим останова F02.13 = 2 (динамическое торможение + DC-торможение), и если рабочая частота ниже чем порог DC-торможения (F02.16), то при замыкании клеммы с функцией 86 преобразователь перейдет к DC-торможению. Ток DC-торможения определяется в параметре F02.04. 		
	• Время DC-торможения определяется либо временем сраб		
	функцией 86, либо временем установленном в параметре (F02.18).		
F15.12	Величина изменения частоты клеммой UP/DN	0.00 - 99.99 [1.00Гц/с]	
	Определяет величину изменения частоты при помощи клемм UP/DN.		
F15.13	Интервал определения сигнала клеммы	0 - 2 [0]	
	0: 2мс.		
	1: 4мс.		
	2: 5мс.	T	
F15.14	Коэффициент фильтрации дребезга контактов	0 - 10000 [4]	
	11 1 1 1 1 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F15.15	Положительная или отрицательная логика входных	0000 - 100F [0000]
	клемм	

Каждый бит в значении параметра F15.15 определяет логику работы (положительная или отрицательная) каждой из входных клемм преобразователя.

- Значение 0: Положительная логика.
 - Сигнал на клемме DI соответствует логической единице
- Напряжение на клемме AI ≥ 6B соответствует лог. единице, напряжение ≤ 4V лог. нулю.
- Значение 1: Отрицательная логика.
 - Сигнал на клемме DI соответствует логическому нулю.
 - Напряжение на клемме AI ≥ 6В соответствует лог. нулю, напряжение ≤ 4V лог. единице.

Bit12	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Al	DI4	DI3	DI2	DI1

F15.16 Выбор режима прямого/обратного вращения (FWD/REV)

0 - 3 [0]

Параметр определяет четыре режима прямого/обратного вращения с помощью внешних клемм.

- Если для F15.00 F15.03 установлена функция 2, это означает что соответствующей клемме DIх назначена функция прямого вращения (FWD).
- Если для F15.00 F15.03 установлена функция 3, это означает что соответствующей клемме DIу назначена функция обратного вращения (REV).
- Если для F15.00 F15.03 установлена функция 4, это означает что соответствующей клемме DIz назначена функция трехпроводного режима управления.
- 0, 1: Двухпроводный режим управления 1, 2.
 - В режиме управления от клемм сигналы запуска прямого\обратного вращения будут игнорироваться, если поступят сигналы от клемм аварийного останова, определённых функциями 41, 42, 44, 45. Для повторного запуска преобразователя потребуется вновь подать сигнал запуска вращения.




Клемма разомкнута - 0, замкнута - 1		Команда запуска вращения		
K2	K1	F15.16 = 0 F15.16 = 1		
0	0	Остановка	Остановка	
1	0	Обратное	Остановка	
0	1	Прямое	Прямое	
1	1	Остановка	Обратное	

Номер Описание Диапазон [Заводское] 2: Трехпроводный режим управления 1. • При отсутствии сигналов на кнопках SB2, SB3, сохранять текущее направление вращения. 3: Трехпроводный режим управления 2. При срабатывании кнопки SB2, сохранять текущее направление вращения. F15.16 = 2F15.16 = 3SR2 SR2 Прямое Работа אוח YDIA SB1 SB1 Трехпроводный Трехпроводный d Diz d Diz SB3 Прямое/Обратное Обратное dDIv DIV GND GND • SB1: Кнопка останова (НЗ) • К: Клемма выбора направления вращения (0 - прямое, 1 - обратное) • SB2: Кнопка прямого вращения (HP) • SB1: Кнопка останова (Н3) • SB3: Кнопка обратного вращения (HP) • SB2: Кнопка запуска вращения (HP) F15.19 Выбор функции для клеммы DO 0 - 38 [2] F15.20 Выбор функции для клеммы RO (релейного выхода) 0 - 33 [31] 0: Не используется. 2: Преобразователь в работе. • При работе преобразователя на клемму подается выходной сигнал. 3: Прямое вращение. • При прямом вращении на клемму подается выходной сигнал. 4: Обратное вращение. • При обратном вращении на клемму подается выходной сигнал. 5: DC-торможение. • При торможении двигателя постоянным током на клемму подается выходной сигнал. 6: Нахождение преобразователя на нулевой частоте (включая состояние остановки). • На клемму подается выходной сигнал, если выходная частота преобразователя находится в границе нулевой частоты, включая состояние остановки. См. параметры F15.28, F15.29. 7: Работа преобразователя на нулевой частоте. • На клемму подается выходной сигнал, если выходная частота преобразователя в состоянии его работы находится в границе нулевой частоты. См. параметры F15.28, F15.29. 9: Сигнал определения уровня частоты (FDT). См. описание параметров F15.31, F15.32.

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
	11: Сигнал достижения заданной частоты (FAR).	
	 На клемму подается выходной сигнал, если выходная час находится в границе заданной частоты. Диапазон границ 	
	F15.27.	
	12: Достижение верхнего предела частоты.	
	 На клемму подается выходной сигнал, если заданная час частоты. 	тота ≥верхний предел
	13: Достижение нижнего передела частоты.	
	 На клемму подается выходной сигнал, если заданная час частоты. 	тота ≤ нижний предел
	20: Обмен данными по коммуникационному порту.	
	 При обмене данными по коммуникационному порту на к сигнал. 	лемму подается выходной
	21: Сигнал достижения заданного времени.	
	• См. описание параметра F15.36.	
	23: Достижение заданного значения счетчика.	
	• См описание параметров F15.37, F15.38.	
	24: Достижение промежуточного значения счетчика.	
	 См описание параметров F15.37, F15.38. 	
	29: Сигнал пониженного напряжения.	
	• На клемму подается выходной сигнал, при возникновени напряжения. На экране преобразователя отображается "	
	30: Сигнал перегрузки (OL).	_
	 На клемму подается выходной сигнал, если выходной ток превышает 150.0% от номинального выходного тока в теч 	' '
	31: Неисправность преобразователя.	
	• При неисправности преобразователя на клемму подается	я выходной сигнал.
	32: Внешняя неисправность.	
	 При обнаружении сигнала внешней ошибки на входных также подает сигнал на выходную клемму. 	клеммах, преобразователь
	33: Состояние автоматического сброса ошибки.	
	• При нахождении преобразователя в состоянии автомати	ческого сброса ошибки на
	клемму подается выходной сигнал.	
	38: Импульсный выход (только для клеммы DO).	
	• См. описание параметра F16.21.	

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F15.24	Положительная или отрицательная логика выходных	0 - F [0]
	клемм	
	Каждый бит в значении параметра F15.24 определяет логику р отрицательная) каждой из выходных клемм преобразователя.	аботы (положительная или
	Значение 0: Положительная логика. Сигнал на выходной клемме соответствует логической единице.	Bit2 Bit1
	Значение 1: Отрицательная логика. Сигнал на выходной клемме соответствует логическому нулю.	RLY DO
F15.27	Ширина границы функции достижения частоты (FAR)	0.00 - 100.00 [2.50Гц] Выходная частота
	При нахождении выходной частоты в Fset + F15.27 границе заданной частоты (Fset ± F15.27), дискретный выход активируется (при назначенной функции 11).	\$F15.27 \$F15.27 Время Выход
F15.28	Уровень сигнала нулевой частоты	0.00 - верхний предел
F15.29	Граница сигнала нулевой частоты	[0.00Гц]
	Рабочая частота Параметры F15.28 и F15.29 определяют уровень и границу сигнала нулевой частоты, как показано на рисунке справа. Сигнал «В работе» — Сигнал «Работа на	‡F15.29 Время
	нулевой частоте» Сигнал «Нахождение на нулевой частоте»	Время



6.14 F16: Параметры клемм аналоговых входов\выходов

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F16.00	Выбор функции для потенциометра	0 - 12 [0]
F16.01	Выбор функции для клеммы АІ	0 - 12 [2]
	0: Не используется.	
	2: Задание частоты.	
	 При значении параметра F00.10 = 3 (канал задания частоты от аналоговых клеі заданная частота определяется значением напряжения на входе соответствую аналоговой клеммы. 	
	3: Задание вспомогательной частоты.	
	 При значении параметра F19.00 = 4 (канал задания вспог аналоговых клемм), вспомогательная частота определяе на входе соответствующей аналоговой клеммы. 	
	4: Задание уставки ПИД-регулятора.	
	 При значении параметра F04.01 = 1 (уставка ПИД от анал уставки ПИД-регулятора определяется значением напрях соответствующей аналоговой клеммы. 	
	5: Вход обратной связи ПИД-регулятора.	
	 При значении параметра F04.02 = 0 (обратная связь ПИД от аналоговой клеммы), величина обратной связи ПИД-регулятора определяется значением напряжения на входе соответствующей аналоговой клеммы. 	
	9: Предельный момент в двигательном режиме (прямое врац	цение).
	 При значении параметра F10.10 (единицы = 1) (ограничение предельного момента аналоговых клемм), предельная величина момента в двигательном режиме (прямо вращение) определяется значением напряжения на входе соответствующей аналоговой клеммы. Предельный момент в двигательном режиме (обратное вращение). При значении параметра F10.10 (десятки = 1) (ограничение предельного момента о аналоговых клемм), предельная величина момента в двигательном режиме (обратное вращение) определяется значением напряжения на входе соответствующей аналоговой клеммы. 	
	11: Предельный момент в генераторном режиме (прямое вра	ащение).
	 При значении параметра F10.10 (сотни = 1) (ограничение аналоговых клемм), предельная величина момента в ген вращение) определяется значением напряжения на вход аналоговой клеммы. 	ераторном режиме (прямое
	12: Предельный момент в генераторном режиме (обратное в	ращение).
	 При значении параметра F10.10 (тысячи = 1) (ограничени аналоговых клемм), предельная величина момента в ген (обратное вращение) определяется значением напряжением 	ераторном режиме
	соответствующей аналоговой клеммы.	

	Onusauma Ruanasau (Pananawa)		
Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F16.05	Коэффициент смещения AI	-100.0 - +100.0 [0.1%]	
F16.06	Коэффициент усиления AI	-10.00 - +10.00 [0.01]	
F16.07	Время фильтрации Al	0.01 - 10.00 [0.01c]	
	При использовании входа Al для задания частоты, измеренн		
	обработано: Отфильтровано, усилено, смещено (как показан		
	• Отношение между сигналом Al и установленной частотой с F05.01 - F05.04.	пределяется параметрами	
	• Формула: Вычисленное значение = F16.06 × измеренное значение	ачение AI + F16.05.	
	Измеренное значение AI Фильтр F16.07 — Усил. F16.06 Смещ. F16.05	Вычисленное значение	
	Параметр F16.07 определяет время фильтрации измеренного значения аналогового сигнала.		
	• Чем больше время фильтрации, тем стабильнее сигнал, но меньше быстродействие. Чем меньше время фильтрации, тем выше быстродействие, но возможно колебание входного сигнала.		
F16.17	Верхний предел для импульсного входа DI4	0 - 50000 [10000Гц]	
	Параметр определят макс. значение импульсного вход для кл режиме высокоскоростного импульсного входа).	леммы DI4 (при работе в	
F16.18	Время фильтрации импульсного входа DI4	0 - 500 [10мс]	
	Позволяет фильтровать нежелательные импульсы высокой ч	астоты на клемме DI4.	
F16.19	Выбор функции для клеммы АО	0 - 14 [2]	
F16.21	Выбор функции для клеммы DO	0 - 14 [0]	
	0: Не используется.		
	2: Заданная частота (0 - маск. рабочей частоты).		
	3: Число оборотов двигателя (0 - число оборотов, соответствующее макс. частоте).		
	5: Выходной ток (0 -2 × ном. ток двигателя).		
	11: Выходное напряжение (0 - 1.2 × ном. напряжение преобр	азователя).	
	12: Напряжение звена постоянного тока (0 - 2.2 × ном. напряжение преобразователя).		
	14: Значение клеммы AI (после обработки).		

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F16.22	Коэффициент смещения АО	-100.0 - +100.0 [0.0%]	
F16.23	Коэффициент усиления АО	0.0 - 200.0 [100.0%]	
	При необходимости выходной сигнал с клеммы АО может бы	гь скорректирован (усилен и	
	смещен), как показано на графиках ниже.		
	• Формула: Выходной сигнал на клемме AO = F16.23 × исходн	ое значение + F16.22.	
	• Токовый выход 4 - 20мА: коэф. смещения АО 20.0%, коэф. у	силения АО 80.0% (4мА -> 0%	
	значения аналог. выхода, 20мА -> 100% значения аналогов	,	
	† Сигнал на клемме AO	гнал на клемме АО	
	100% - 100% - 100% - 100%		
	F16.22 = 50% F16.23 = 50% F16.23 = 200%		
	50% F16.23 = 200%	F16.22 = 0 F16.23 = 100%	
	F16.22 = 0 F16.23 = 100%	/ F16.23 = 100%	
	Исходное /.	Исходное	
	значение	значение	
	ÓV 1ÔV ÓV	5V 10V	
F16.26	Верхний предел для импульсного выхода DO 0.01 - 50.00 [10.00кГц		
	Параметр определят макс. значение импульсного выхода для клеммы DO (при работе в		
	режиме генератора импульсов).		

6.15 F17: Параметры коммуникационного интерфейса

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F17.00	Формат данных	0 - 6 [0]	
	0: 1-8-2, без контроля четности, RTU.		
	• 1 bit стартовый, 8 bits данные, 2 bit стоповые.		
	1: 1-8-1, контроль четности, RTU.		
	• 1 bit стартовый, 8 bits данные, 1 bit стоповый.		
	2: 1-8-1, контроль нечётности, RTU.		
	• 1 bit стартовый, 8 bits данные, 1 bit стоповый.		
	6: 1-8-1, без контроля четности, RTU.		
	• 1 bit стартовый, 8 bits данные, 1 bit стоповый.		
F17.01	Скорость передачи данных	0 - 8 [3]	
	0: 1200bps. 5: 38400bps.		
	1: 2400bps. 6: 57600bps.		
	2: 4800bps. 7: 76800bps.		
	3: 9600bps. 8: 115200bps.		
	4: 19200bps.		
F17.02	Адрес устройства	0 - 247 [2]	
	Адрес 0 соответствует широковещательному адресу.		
F17.03	Время отклика	0 - 1000 [1мс]	
	Время отклика относится к настройке коммуникационного порта преобразователя		
	частоты, и определяет паузу, которую выдерживает преобра	зователь перед обработкой	
	полученного сообщения. На время этой паузы другие сообш	ения, полученные на	
	коммуникационный порт преобразователя игнорируются.	1	
F17.04	Время обнаружения тайм-аута передачи	0.0 - 600.0 [0.0c]	
	Если время передачи данных превышает F17.04, выводится о	,	
	передачи данных), но преобразователь продолжает работу.		
	• При F17.04 = 0, проверка тайм-аута передачи не производ	ится.	
F17.05	Время обнаружения ошибки связи	0.0 - 600.0 [0.0c]	
	Если время ошибки связи превышает F17.05, выводится оши	бка Е0029 (ошибка передачи	
	данных), но преобразователь продолжает работу.		
	• При F17.05 = 0, проверка ошибки связи не производится.		

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F17.06	Реакция преобразователя на ошибку тайм-аута	0 - 3 [3]	
	передачи		
F17.07	Реакция преобразователя на ошибку связи	0 - 3 [3]	
F17.08	Реакция преобразователя на ошибку внешнего		
	оборудования связи		
	F17.06 определяет реакцию при ошибке тайм-аута передачи.		
	F17.07 определяет реакцию при ошибке связи.		
	F17.08 определяю реакцию при ошибке внешнего оборудова	ния связи.	
	0: Остановка выбегом.		
	1: Аварийная остановка.		
	2: Динамическое торможение.		
	3: Продолжать работу.		
F17.09	Метод записи параметров в EEPROM	00 - 11 [01]	
	Используется для выбора параметров, записываемых в EEPROM.		
	Единицы: Записывать параметры, кроме F00.13, F19.03 в EEPROM		
	Десятки: Записывать параметры F00.13, F19.03 в EEPROM		
	0: Не записывать в EEPROM.		
	1: Записывать в EEPROM.		
	Примечание:		
	1. Установка десятков = 1 может повредить преобразователь		
	2. Параметр F17.09 действителен только при записи парамет	' '	
	коммуникационный интерфейс с использованием кодов ф	рункций 0х06 или 0х10.	
	Подробнее см. Глава 9, Протокол Modbus.	0.0 (00.0 0.0 0.1	
F17.10	Время обнаружения тайм-аута сети	0.0 - 600.0 [0.0c]	
	Если интервал между двумя посылками корректных данных г считается, что произошел тайм-аут сети, выводится ошибка в		
	данных).	гоого (таим-аут передачи	
	• F17.10 = 0, проверка тайм-аута сети не производится.		

6.16 F18: Параметры управления дисплеем

Номер	Описание		Диапазон [Заводское]
F18.02	Параметр 1, отображаемый в рабочем состоянии		0 - 49 [8]
F18.03	Параметр 2, отображаемый в рабочем состоянии		0 - 49 [7]
F18.04	Параметр 3, отображаемый в рабочем со	стоянии	0 - 49 [9]
F18.05	Параметр 4, отображаемый в рабочем со	стоянии	0 - 49 [13]
F18.06	Параметр 5, отображаемый в рабочем со	стоянии	0 - 49 [14]
F18.07	Параметр 6, отображаемый в рабочем со	стоянии	0 - 49 [18]
F18.08	Параметр 1, отображаемый в состоянии о	становки	0 - 49 [7]
F18.09	Параметр 2, отображаемый в состоянии с	становки	0 - 49 [18]
F18.10	Параметр 3, отображаемый в состоянии с	становки	0 - 49 [20]
F18.11	Параметр 4, отображаемый в состоянии с	становки	0 - 49 [19]
F18.12	Параметр 5, отображаемый в состоянии с	становки	0 - 49 [43]
F18.13	Параметр 6, отображаемый в состоянии с	становки	0 - 49 [44]
	Параметры можно просматривать цикличе управления 0: Не используется. 1: Ном. ток преобразователя. 3: Состояние преобразователя. • См d00.10. 4: Канал задания главной частоты. 5: Главная заданная частота. 7: Заданная частота.	18: Напряжени 19: Входное на 20: Измеренно 21: Вычисленн 28: Частота им 29: Значение н 32: Температур	е DC-шины. пряжение потенциометра. не напряжение на клемме Al. ое напряжение на клемме Al. пульсов на клемме Dl4. на клемме AO. ра радиатора.
	8: Рабочая частота. 9: Выходная частота. • При работе мигает индикатор Hz. 10: Заданное число оборотов. 11: Рабочее число оборотов. • При работе мигает индикатор RPM. 13: Выходное напряжение. 14: Выходной ток. 15: Заданный момент. 16: Выходной момент. 17: Выходная мощность.	34: Рабочая ли 42: Значение в 43: Состояние в віто - Віто сотв 44: Состояние в віто - Віто сотв 44: Состояние в віто - Віто сотв 48: Общее врепреобразовате	выходных клемм. оответствуют DO, RLY. мя включения

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F18.15	Максимальная линейная скорость	0 - 65535 [1000]
F18.16	Точность отображения линейной скорости	0 - 3 [0]
	0: Целое число.	
	1: Один разряд после запятой.	
	2: Два разряда после запятой.	
	3: Три разряда после запятой.	
	Примечание: При изменении точности отображения, макс. л	инейная скорость должна
	быть изменена.	

6.17 F19: Дополнительные функции

Источник задания вспомогательной частоты (F19.00 - F19.06)

Итоговая заданная частота преобразователя HD09-S может быть суммой главной и вспомогательной заданной частоты.

Параметр F19.00 служит для указания канала задания вспомогательной частоты. При совпадении каналов задания главной и вспомогательной заданной частоты, канал задания вспомогательной частоты игнорируется (за исключением канала задания через аналоговые клеммы).

Номер	Описание Диапазон [Заводско		
F19.00	Выбор канала задания вспомогательной частоты	0 - 6 [0]	
	Определяет канал задания вспомогательной частоты.		
	• При выборе 1, 2 начальное значение устанавливается пара	метром F19.03.	
	• При выборе 4, 5 значение определяется величиной аналого настройки параметра F05.00.	вого входа с учетом	
	• При выборе 6 значение определяется выходом ПИД регулятора процесса.		
	0: Не используется.		
	1. Пульт управления. Путем нажатия клавиши $lacktriangle$ или $lacktriangle$		
	2: Клеммы дискретных входов.		
	3: Коммуникационный порт SCI. Начальное значение 0.		
	4: Аналоговое задание.		
	5: Импульсное задание.		
	6: Выход ПИД-регулятора.		
F19.01	Настройка вычисления суммарной частоты	0, 1 [0]	
	Определяет метод вычисления итоговой частоты.		
	0: Главная частота + Вспомогательная частота.		
	1: Главная частота - Вспомогательная частота.		
F19.02	Коэффициент задания вспомогательной частоты	0.00 - 9.99 [1.00]	
	При помощи параметра F19.02 задается усиление вспомогате значение затем обрабатывается в соответствии с настройкам параметров F05.		
	• При F19.00 = 4 или 5 параметр не актуален.		
F19.03	Начальное значение вспомогательной частоты	0.00 - F00.06 [0.00Гц]	
	Параметр актуален только при F19.00 = 1 или 2, и определяет вспомогательной частоты в этих двух режимах.	начальное значение	

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F19.04	Управление заданием вспомогательной частоты	00 - 11 [00]
	Параметр актуален только при F19.00 = 1 или 2.	
	Единицы: Сохранение вспомогательной частоты при отклю	чении питания
	• 0: Не сохранять.	
	• 1: Сохранять.	
	Десятки: Сохранение вспомогательной частоты при останов	вке преобразователя
	• 0: Сохранять.	
	• 1: Не сохранять (вернуться к F19.03).	
F19.05	Выбор режима подстройки суммарной частоты	0 - 2 [1]
F19.06	Коэффициент подстройки суммарной частоты	0.0 - 200.0 [100%]
	Параметры F19.05, F19.06 определяют метод подстройки итого	вой частоты.
	0: Подстройка не требуется.	
	• Заданная частота = суммарная частота.	
	1: Подстройка относительно максимальной частоты.	
	• Заданная частота = суммарная частота + F00.06 × (F19.06 -	100%).
	2: Подстройка относительно текущей частоты.	
	• Заданная частота = суммарная частота × F19.06.	

Управление вентилятором (F19.07, F19.08)

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F19.07	Выбор режима работы вентилятора	0 - 2 [0]	
F19.08	Время задержки управления вентилятором	0.0 - 600.0 [30.0c]	
	Параметр F19.07 определяет режим работы вентилятора. Если	1 срабатывает защита от	
	перегрева, то вентилятор принудительно работает независимо от выбранного режима.		
	0: Режим автоматической остановки.		
	 Вентилятор работает, пока преобразователь в работе. После остановки преобразователя и по прошествии времени F19.08, если не сработала защита от перегрева, вентилятор останавливается. 1: Режим немедленной остановки. 		
	• Вентилятор работает, пока преобразователь в работе. Пр	и остановке	
	преобразователя, вентилятор немедленно останавливает	·ся.	
	2: Вентилятор работает пока подано питание.		

Работа на нулевой частоте (F19.10, F19.11)

Подробнее см. схему ниже.

Fcmd = Заданная частота


Flow = Нижний предел рабочей частоты (F00.09)

Fstart = Частота DWELL при старте (F02.02)

Fmin = Граница нулевой частоты (F19.10)

Н = Рабочая частота

F02.03: Время удержания частоты DWELL при пуске



Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F19.10	Граница нулевой частоты	0.00 - F00.08 [1.00Гц]
F19.11	Выбор режима работы при частоте ниже границы	0 - 3 [0]
	нулевой	
	0: Работа на заданной частоте.	
	1: Сохранять состояние остановки, выход преобразователя от	ключен.
	2: Работа на границе нулевой частоты.	
	3: Работа на нулевой частоте.	

Защита от перенапряжения (F19.18, F19.19)

Номер	Описание		Диапазон [Заводское]
F19.18	Активация функции защиты от перенапр	яжения	0.000 - 1.000 [0.500]
	0: Подавление перенапряжения запрещен	0.	
	0.001 - 1.000: Подавление перенапряжения включено.		
	• В процессе работы преобразователь отслеживает напряжение на DC-шине. Если		
	напряжение превышает значение F19.19, выходная частота увеличивается для		
	снижения регенерируемой энергии, по		•
	 При слишком малом значении коэффициента защиты от перенапряжения, функция может работать не эффективно. 		
	• При слишком большом значении коэффициента защиты от перенапряжения		
	возможны флуктуации выходной часто колебаниям всей системы. Корректно у		
	чтобы избежать колебаний системы, вызванных работой функции защиты от перенапряжения при торможении.		
Примечание: Если функция защиты от перенапряжения действует более 1 ми преобразователь отключается и выдает ошибку (Е0007).			твует более 1 минуты,
F19.19	Граница напряжения для активации	Модели 220В:	0 - 1200 [390B]
	функции защиты	Модели 380В:	0 - 1200 [740B]
	Если при работе преобразователя возникает ошибка перенапряжения, необходимо		
	увеличить коэффициент функции защиты активации.	от перенапряжени	я и уменьшить границу
	Функция защиты при использовании	↑ I	Напряжение
	тормозного резистора.	F19.19 -	
	• При использовании тормозного	Напряжение — DC-шины	Время
	резистора функцию защиты от	_	
	перенапряжения, как правило, отключают (F19.18 = 0).		Настота Рабочая частота
		Заданная.— частота	Время

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
	• Тем не менее, при очень больших значениях рекуперируем аксессуары могут не справится с ее сбросом, и преобразова ошибкой по перенапряжению. В этом случае можно активировать функцию защиты от пер границы напряжения срабатывания функции защиты долж значение напряжения срабатывания тормозного блока.	атель остановится с ненапряжения. Но значение

Функция автоматического ограничения тока (F19.20 - F19.22)

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F19.20	Режим работы функции автоматического ограничения	0.000 - 1.000 [0.500]
	тока	
	Если выходной ток превышает значение F19.21, преобразоват	ель ограничивает
	дальнейший рост значения выходного тока во избежание сраперегрузки по току.	батывания ошибки
	• Коэффициент функции защиты должен быть установлен согласно условиям нагрузки преобразователя:	
	 При слишком малом значении коэффициента функция может работать не эффективно. 	
	 При слишком большом значении коэффициента могут возникнуть колебания выходного тока и осцилляции всей системы. 	
	• При значении F19.20 = 0, функция автоматического огранич	ения тока не активна.
F19.21	Уровень автоматического ограничения тока	20.0 - 200.0 [150.0%]
	F19.21 определяет уровень автоограничения тока, в процентах от ном. тока преобразователя.	
	• Слишком малое значение параметра F19.21 может привести к снижению перегрузочной способности преобразователя.	
F19.22	Время замедления при автоограничении тока	0.000 - 1.000 [0.020]
	При слишком малом значении F19.22 функция может работать не эффективно.	
	При слишком большом значении F19.22 а могут возникнуть ко	лебания выходного тока и
	осцилляции всей системы.	

Прочие функции (F19.23 - F19.44)

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F19.23	Проверка состояния клемм в момент подачи питания	0, 1 [0]	
	Функция актуальна только для двухпроводных подключений.		
	0: По переднему фронту сигнала.		
	 Используется для применений, где автоматическая работа подачи питания без вмешательства человека недопустима безопасности и предотвращения повреждения внешнего 	в целях обеспечения	
	• В этих случаях после подачи питания необходимо подать на преобразователь команду запуска, используя соответствующую клемму.		
	1: По уровню сигнала.		
 Используется для применений, где заведомо обеспечена безопа оборудования, и возможен автоматический запуск преобразова подачи питания. 		-	
	• В этом случае преобразователь работает пока на соответствующей клемме		
	установлен сигнал логической единицы, независимо от того случилось это до момента подачи питания или после.		
F19.24	Напряжение срабатывания тормозного модуля	Модели 380В: 630 - 750В	
		Модели 220В: 380 - 450В	
		[Зависит от модели]	
	Примечание: Функция актуальна для преобразователей со встроенным тормозным		
	блоком, функция активна только при работе преобразователя	7.	
F19.39	Выбор диапазона входного напряжения	00 - 12 [00]	
	Единицы: Модель 380В		
	• 0: 380 - 460B.		
	• 1: 260 - 460B.		
	• 2: 200 - 460B.		
	Десятки: Модель 220В		
	• 0: 200 - 240B.		
	• 1: 140 - 240B.		
	Примечание: При снижении границы питающего напряжения снижение номинальных характеристик преобразователя.	необходимо учитывать	

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F19.40	Коэффициент защиты от перегрузки преобразователя	0.0 - 250.0 [200.0%]
	Преобразователь контролирует выходной ток в кажой фазе. П тока > номинальный ток × F19.40, преобразователь сигнализи	
	• При значении F19.40 = 0 преобразователь не контролирует выходной ток.	
F19.44	Время работы подсветки ЖКИ дисплея 0.0 - 999.9 [5.0ми	
	Определяет время подсветки ЖКИ дисплея при отсутствии действий.	
	• При F19.44 = 0 подсветка всегда активна.	
	 При аварином состоянии подсветка всегда активна. При отсутсвии аварийного сообщения, при превышении времени F19.44, подсветка ЖКИ отключится. Подсветка вновь активируется при нажатии любой кнопки на пульте управления. 	

6.18 F20: Параметры защиты

Защита от перегрузки (F20.00)

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F20.00	Выбор режима работы функции защиты от перегрузки	00000 - 30000 [00000]	
	Единицы, Десятки, Сотни, Тысячи: Не используется		
	Десятки тысяч: Выбор режима защиты от перегрузки		
	• 0: Защита от перегрузки включена как для преобразователя	, так и для двигателя.	
• 1: Защита от перегрузки включена для преобразователя, отключена дл		ключена для двигателя.	
	• 2: Защита от перегрузки отключена для преобразователя, в	ключена для двигателя.	
	• 3: Защита от перегрузки отключена как для преобразовател	я, так и для двигателя.	

Ошибка обрыва фазы на выходе (F20.10, F20.11)

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F20.10	Уровень обнаружения обрыва фазы на выходе	0 - 50 [20%]
F20.11	Время обнаружения обрыва фазы на выходе 0.00 - 20.00 [3.00с	
	Значение F20.10 указывается в процентах от ном. тока преобразователя.	
	Если выходной ток преобразователя не превышает значение (F20.10) в течение времен	
	(F20.11), преобразователь выдает ошибку E0016 (обрыв фазы на выходе). • При F20.10 или F20.11 = 0, функция определения обрыва фазы на выходе не дейст	

Функция автоматического сброса ошибок (F20.18, F20.19)

Функция позволяет произвести автоматический сброс возникающих ошибок кол-во раз, установленное в параметре (F20.18), с интервалом (F20.19).

Во время интервала сброса преобразователь останавливается, далее при наличии разрешающего сигнала автоматически продолжает работу.

Функция автоматического сброса не работает для следующих ошибок:

Е0010: Ошибка тормозного блока	Е0023: Ошибка настройки параметров
Е0014: Ошибка контура измерения тока	Е0024: Ошибка внешнего оборудования
E0021: Ошибка чтения/записи EEPROM	

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F20.18	Количество автоматических сбросов	0 - 100 [0]
	При F20.18 = 0, автосброс ошибок запрещен, немедленно срабатывает защита. • Если в течении 5 минут не обнаружится других ошибок, счетчик автосброса будет обнулен.	
• При внешнем сбросе ошибки счетчик автосброса будет обнулен.		улен.
F20.19	Интервал автосброса	2.0 - 20.0 [5.0с/раз]

Журнал ошибок (F20.21 - F20.37)

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]
F20.21	Тип пятой (последней) ошибки	[Фактическое значение]
F20.22	Заданная частота при последней ошибки	
F20.23	Рабочая частота при последней ошибки	
F20.24	Напряжение на DC-шине при последней ошибки	
F20.25	Выходное напряжение при последней ошибки	
F20.26	Выходной ток при последней ошибки	
F20.27	Значение входных клемм при последней ошибке	
F20.28	Значение выходных клемм при последней ошибке	
F20.29	Временной интервал при последней ошибки	
F20.30	Тип четвертой ошибки	
F20.31	Временной интервал четвертой ошибки	
F20.32	Тип третьей ошибки	
F20.33	Временной интервал третьей ошибки	
F20.34	Тип второй ошибки	
F20.35	Временной интервал второй ошибки	
F20.36	Тип первой ошибки	
F20.37	Временной интервал первой ошибки	
	F20.22 - F20.29 сохраняют параметры состояния преобразоват ошибки.	
	F20.30 - F20.37 сохраняют типы и интервалы предыдущих 4 оц 0.1ч.	лоок. <u>Единица интервала</u> –

6.19 F23: Параметры ШИМ

Описание	Диапазон [Заводское]
Несущая частота ШИМ модуляции	1 - 8 [8кГц]
Определяет значение несущей частоты при ШИМ модуляции. • Несущая частота влияет на шум двигателя. Чем выше несущ	ая частота, тем ниже шум.
	0, 1 [1]
	0, 1[1]
	гом этипескую полстройку
несущей частоты ШИМ в зависимости от выходной частоть температуры радиатора.	, ,, ,
• Функция активна при значении параметра F23.00 > 3кГц.	
• Функция не активна в режиме управления моментом.	
Режим модуляции ШИМ	0, 1 [1]
0: Не действует.	
1: Действует.	
Перемодуляция ШИМ	0, 1 [0]
0: Переключение между двухфазной и трехфазной модуляцией.	
1: Трехфазная модуляция.	
Точка 1 переключения режима модуляции ШИМ	От [зависит от модели] до
	F23.05 - 2Гц
	[Зависит от модели]
Точка 2 переключения режима модуляции ШИМ	От F23.04 + 2Гц до 50.00Гц
	[Зависит от модели]
частоте ШИМ ≤ 3кГц, преобразователь применяет трехфазную модуляцию ШИМ. • Параметр F23.04 определяет значение частоты, при которой происходит переключение режима с двухфазной на трехфазную модуляцию. • Для мощности 2.2кВт и ниже (питание 380В и 220В) заводское значение 10.00Гц, нижний предел также 10.00Гц. • Для других моделей заводское значение 5.00Гц, нижний предел 5.00Гц. • Параметр F23.05 определяет значение частоты, при которой происходит переключение режима с трехфазной на двухфазную модуляцию. • Для мощности 2.2кВт и ниже (питание 380В и 220В) заводское значение 15.00Гц.	
	Режим модуляции ШИМ О: Не действует. Нережлачия шИМ О: Не действует. Нережлачия выше несущей частоты при шИМ модуляции. Несущая частота влияет на шум двигателя. Чем выше несущей корректно установите несущую частоту. Втоподстройка частоты ШИМ О: Автоподстройка частоты ШИМ не активна. При активации функции преобразователь производит автемпературы радиатора. Функция активна при значении параметра F23.00 > 3кГц. Функция не активна в режиме управления моментом. Режим модуляции ШИМ О: Не действует. Перемодуляция ШИМ О: Переключение между двухфазной и трехфазной модуляцие трехфазная модуляция. Точка 1 переключения режима модуляции ШИМ Переключение режимов модуляции ШИМ возможно только в суправления и с частотой ШИМ >3кГц; При векторном режиме участоте ШИМ ≤ 3кГц, преобразователь применяет трехфазную переключение режима с двухфазной на трехфазную модуля и Для мощности 2.2кВт и ниже (питание 380В и 220В) заводси нижний предел также 10.00Гц. Для других моделей заводское значение 5.00Гц, нижний переключение режима с трехфазную на двухфазную модуля переключение режима с трехфазной на двухфазную модуля переключение режима с трехфазную модуля переключение режим

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
F23.09	Контроль ширины импульсов 0х000 - 0х33		
	Единицы: Контроль ширины импульсов при V/f управлении Десятки: Контроль ширины импульсов при SVC управлении		
	Сотни: Контроль ширины импульсов при автонастройке		
	• 0: Не действует.		
	• 3: Действует.		

6.20 R02: Параметры калибровки клеммы AI

Номер	Описание	Диапазон [Заводское]	
R02.00	Значение АЦП 1 клеммы AI	0 - 4095 [фактическое]	
R02.01	Значение напряжения 1, поданное на клемму Al	0.00 - 10.00B	
		[фактическое]	
R02.02	Значение АЦП 2 клеммы АІ	0 - 4095 [фактическое]	
R02.03	Значение напряжения 2, поданное на клемму Al	0.00 - 10.00B	
		[фактическое]	
R02.04	Значение АЦП клеммы AI, соответствующее значению 0B	0 - 4095 [фактическое]	
	Параметры R02.00 - R02.04 используются для корректировки с	игнала с клеммы Al.	
	Порядок действий (для клеммы AI):		
	1. При отключенной клемме AI проверьте значение АЦП в параметре D00.62. Установите данное значение в параметр R02.04.		
	 Подать на клемму АІ сигнал в пределах 0 – 10В. Записать значение АЦП отображаемое в параметре d00.62 и значение напряжения, измеренное мультиметром. 		
	3. Повторно подать на клемму Al сигнал в пределах 0 - 10В. Записать значение АЦП отображаемое в параметре d00.62 и значение напряжения, измеренное мультиметром.		
	4. Ввести измеренные значения в параметры R02.00 - R02.01 и R02.02 - R02.03 соответственно, чтобы провести ручную корректировку калибровки.		
	Примечание: Параметры градуировки устанавливаются на заводе и, как правило, не требуют корректировки.		

Глава 7 Устранение неисправностей

7.1 Факт неисправности

Преобразователь HD09-S обладает встроенными функциями самодиагностики и защиты.

При возникновении неисправности на экране пульта управления отображается код ошибки, и загорается индикатор **ALM**. Также произойдет срабатывание защитного реле, преобразователь прекращает работу, двигатель останавливается свободным выбегом.

7.2 Устранение неисправностей

При возникновении ошибки или аварийного сообщения необходимо подробно записать обстоятельства её возникновения, и предпринять рекомендации по устранению неисправностей, приведенные в таблице ниже. При необходимости дальнейшей технической поддержки обратитесь к ближайшему региональному авторизованному партнеру компании HPMONT.

Неисправность	Возможные причины	Рекомендации по устранению
Пульт не включается при подаче питания на преобразователь		Проверить входное напряжение питания Проверить напряжение шины звена пост. тока Проверить подключение пульта управления, проверить фиксацию разъемных соединений платы управления, силовой платы Связаться с сервисным центром для проведения диагностики

Неиспр	авность	Возможные причины	Рекомендации по устранению
-Lu-	Низкое напряжение на шине постоянного тока	Возникает при подаче питания и снятии питания на преобразователь Входное напряжение слишком низкое Неправильное подключение кабеля питания	 Нормальное состояние при включении и выключении питания, действий не требуется Проверить значение входного напряжения питания Проверить проводку и правильно подключить преобразователь
E0001	Перегрузка по току на выходе преобразователя (разгон)	преобразователю • Заданы некорректные параметры двигателя • Недостаточная мощность преобразователя • Слишком малое время разгона\торможения • Не произведена	 Правильно подключить преобразователь и двигатель Правльно задать параметры двигателя (F08.00 - F08.03) Выбрать правильную мощность преобразователя Правильно задать времена
E0002	Перегрузка по току на выходе преобразователя (торможение)		
E0003	Перегрузка по току на выходе преобразователя (постоянная частота вращения)		разгона и торможения (F03.01 - F03.08) • Провести автонастройку на двигатель (F08.06)
E0004	Перенапряжение на шине постоянного тока (разгон)	• Входное напряжение	• Проверить входное напряжение питания
E0005	Перенапряжение на шине постоянного тока (торможение)	слишком низкое • Слишком малое время торможения • Неправильное подключение	Правильно задать время торможения (F03.02, F03.04, F03.06, F03.08) Проверить проводку и правильно подключить
E0006	Перенапряжение на шине постоянного тока (постоянная частота вращения)	преобразователя • Неправильный выбор тормозных аксессуаров	преобразователь Выбрать тормозные аксессуары согласно рекомендациям в разделе 4.1.2

88

Неисправность		Возможные причины	Рекомендации по устранению
E0007	Перенапряжение при останове	• Слишком высокое напряжение на шине пост. тока • Слишком низкое значение границы напряжения функции подавления перенапряжения	 Проверить потребляемую мощность и настройки торможения Правильно задать параметр F19.19 (граница напряжения для активации функции подавления перенапряжения при останове)
E0009	Температура окружающей среды слишком высокая Перегрев		 Использовать преобразователь на ступень выше Проверить загрязненность поверхности радиатора, улучшить теплоотвод вокруг преобразователя Заменить вентилятор Обратиться за технической поддержкой
E0010	Ошибка тормозного модуля	• Повреждение цепи тормозного модуля	• Свяжитесь с техподдержкой
E0012	Ошибка автонастройки параметров двигателя	• Тайм-аут автонастройки параметров	 Проверить подключение двигателя Правильно задать параметры двигателя (F08.00 - F08.04) Обратиться за технической поддержкой
E0014	Неисправность цепи контроля тока	• Ошибка в цепи контроля тока	• Обратиться за технической поддержкой
E0016	Потеря фазы на выходе	Обрыв или потеря фазы на выходе преобразователя Сильный разбаланс фаз нагрузки преобразователя	Проверить подключение двигателяПроверить состояние двигателя

Неисправность		Возможные причины	Рекомендации по устранению
E0017	Перегрузка преобразователя	Слишком малое время разгона Некорректные параметры двигателя Некорректные настройки кривой V/f или повышения момента, приводящие к превышению выходного тока Не проведена автонастройка на двигатель при векторном режиме контроля Слишком низкое напряжение питания Слишком большая нагрузка на двигатель	Скорректировать время разгона (F03.01, F03.03, F03.05, F03.07) Правильно задать параметры двигателя (F08.00 - F08.04) Скорректировать настройки кривой V/f (F09.00 - F09.06) или повышение момента (F09.07, F09.08) Провести автонастройку на двигатель (F08.06) Проверить напряжение питания Выбрать подходящий по мощности преобразователь
E0019	Перегрузка двигателя	 Некорректные настройки кривой V/f Слишком низкое напряжение питания Обычный двигатель долго работает с большой нагрузкой на низкой скорости Заклинивание ротора двигателя или слишком большая нагрузка 	 Скорректировать настройки кривой V/f (F09.00 - F09.06) Проверить напряжение питания Использовать спец. двигатель Проверить нагрузку двигателя, редуктор, механические передачи
E0021	Ошибка чтения/ записи EEPROM на плате управления	 Неисправность микросхемы памяти EEPROM на плате управления 	• Связаться с ближайшим сервисным центром
E0022	Ошибка чтения/ записи EEPROM на пульте	• Неисправность микросхемы памяти EEPROM на пульте управления	• Заменить пульт управления • Связаться с ближайшим сервисным центром
E0023	Ошибка настройки параметров	 Мощность двигателя слишком сильно отличается	Выбрать преобразователь соответствующий мощность двигателя Скорректировать параметры двигателя (F08.00 - F08.04)

Неиспр	авность	Возможные причины	Рекомендации по устранению
E0024	Ошибка внешнего оборудования	• Срабатывание клеммы ошибки внешнего оборудования	• Проверить внешнее оборудование
E0028	Тайм-аут связи SCI	 Неверное подключение кабеля Обрыв или плохой контакт кабеля 	• Проверить подключение
E0029	Ошибка связи SCI	 Неверное подключение кабеля Обрыв или плохой контакт кабеля Неверные параметры настройки интерфейса Ошибка данных 	• Проверить подключение • Правильно задать параметры F17.00/F17.01 (формат связи/скорость передачи данных)

Примечание:

При ошибках Е0028 или Е0029 преобразователь может продолжать работу.

7.3 Сброс ошибки

После устранения неисправности, необходимо произвести сброс ошибки одним из следующих способов:

- 1. Нажать на пульте управления кнопку \bigcirc или **STOP**.
- 2. Подать сигнал сброса ошибки на дискретный вход (функция клеммы DI должна быть равна 46).
- 3. Через коммуникационный интерфейс.
- 4. Выключить преобразователь и включить его снова.

Глава 8 Техническое обслуживание



- Техническое обслуживание должно выполняться профессионально обученным и уполномоченным специалистом.
- Отключите питание преобразователя перед проведением технического обслуживания. Убедитесь в отсутствии напряжения питания.



- Для изделий, хранящихся более 2 лет необходимо провести формовку электролитических конденсаторов звена постоянного тока.
- Не оставляйте инструменты, провода, винты и другие металлические предметы внутри преобразователя.
- Не вносите самовольные изменения в конструкцию преобразователя.
- Внутри преобразователя есть IC компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Запрещено прикасаться к элементам печатных плат.

Текущее техобслуживание

Преобразователь HD09-S должен эксплуатироваться в определенных условиях окружающей среды и в соответствии с требованиями к месту установки, указанными в разделе 3.1.

Проводите текущее техобслуживание в соответствии с таблицей ниже, чтобы своевременно обнаружить отклонения от нормы и продлить срок службы преобразователя.

Объект проверки	Параметр проверки	Нормативное значение		
	Температура и	-10 - +40°C, снижение характеристик при 40 - 50°C		
Окружающая	влажность	Влажность менее 95%, без образования конденсата		
среда	Пыль и конденсат	Без скопления токопроводящей пыли, без следов влаги		
	Газ	Без постороннего запаха		
HD09-S	Вибрация и нагрев	Низкая ровная вибрация и надлежащая температура		
HD09-3	Шум	Без посторонних звуков		

Объект проверки	Параметр проверки	Нормативное значение		
Прикатоли	Нагрев	Без перегрева		
Двигатель	Шум	Низкий и ровный шум		
	Выходной ток	Значение должно быть в установленных пределах		
Параметры работы	Выходное напряжение	Значение должно быть в установленных пределах		

Периодическое обслуживание

В соответствии с фактическими условиями эксплуатации, обслуживающий персонал должен раз в 3 - 6 месяцев проверять состояние преобразователя, чтобы исключить скрытые неисправности, обеспечить длительную высокую производительность и стабильную работу преобразователя.

Проводите периодическую проверку по следующим пунктам:

- Проверьте, не ослаблены ли винты клемм управления. Если да, то затяните их.
- Надежно ли подключены силовые клеммы, нет ли следов перегрева в местах контакта.
- Имеются ли повреждения силовых кабелей или кабелей управления, особенно в местах контакта металлических поверхностей.
- Проверьте, не содраны ли изоляционные ленты вокруг наконечников силовых кабелей и кабелей управления.
- Очистите пылесосом пыль на печатных платах.

Примечание:

- 1. Перед отправкой с завода преобразователь прошел испытание на электрическую прочность, поэтому нет необходимости испытывать его повторно.
- При необходимости проверки изоляции двигателя, отключите двигатель от клемм U/V/W преобразователя. В противном случае преобразователь будет поврежден.
- 3. Для изделий, хранящихся более 2 лет необходимо провести формовку электролитических конденсаторов звена постоянного тока.

Глава 9 Протокол Modbus

9.1 Описание

Преобразователь HD09-S оснащен одним коммуникационным портом RJ45 с поддержкой протокола Modbus.

Используя сопряженное устройство (например ПК, ПЛК и другое оборудование) можно производить обмен данными с преобразователем: чтение и запись функциональных параметров преобразователя, чтение параметров состояния, запись команд управления. При обмене информацией по коммуникационному протоколу Modbus преобразователь работает как ведомое (slave) устройство.


9.1.1 Коммуникационный порт RJ45

Описание коммуникационного порта RJ45, включая его распиновку, см в разделе 4.4 Внешний пульт или ПК (ПЛК).

Параметры режима передачи указаны в таблице ниже.

Интерфейс	Асинхронный, полудуплекс	
Формат данных	1-8-2 (1-стартовый бит, 8-бит данные, 2-стоповых бита)	
Скорость передачи	9600bps	
Параметры связи	См группу параметров F17 Параметры коммуникационного интерфейса	

9.1.2 Структура сети



9.1.3 Формат протокола Modbus

Протокол Modbus поддерживает только режим RTU, формат кадра следующий:



Modbus использует порядок байтов "Big Endian", сначала отправляется старший байт, затем младший байт.

- Начало и конец кадра определяется временем простоя шины и должно составлять не менее 3.5 байт.
- Ведомый адрес = 0, означает широковещательный адрес.
- Проверка проводится по алгоритму CRC-16, с использованием всех данных кадра.

9.2 Масштабирование передаваемых данных

Для определения масштабирования передаваемых данных используйте значения «Минимальная изменяемая величина», указанные в таблице параметров.

Примечание:

- 1. Для F04.03, F16.05, F16.06, F16.22 передаваемые значения 0 2000 соотносятся как -100.0 +100.0%.
- 2. Параметров состояния 0x3318 передаваемые значения 0 16000 соотносятся как -8000 +8000.
- 3. В группе параметров состояния, уставка ПИД (0х332С), обратная связь ПИД (0х332D), ошибка ПИД (0х332E), интегральная составляющая ПИД (0х332F), и выход ПИД (0х3330) передаваемые значения 0 2000 соотносятся как -1000 +1000.

9.3 Функции протокола

9.3.1 Поддерживаемые функции

Поддерживаются следующие функции протокола Modbus:

Поддерживаемая функция	Код	Примечание
Чтение функциональных параметров или параметров состояния преобразователя	0x03	
Запись одного функционального параметра или параметра управления	0x06	Сохраняется при отключении питания согласно F17.09
Запись нескольких функциональных параметров или параметров управления	0x10	Сохраняется при отключении питания согласно F17.09

9.3.2 Чтение функциональных параметров или параметров состояния

Код функции 0х03, структура кадра запроса и кадра ответа представлена ниже.

Кадр запроса	Адрес	Код функции	Адрес начального регистра	Количество регистров	Проверка CRC
Число байтов кадра данных	1	1	2	2	2/1
Значение или диапазон	0 - 247	0x03	0x0000 - 0xFFFF	0x0001 - 0x000C	

Кадр ответа	Адрес	Код функции	Число байтов ответа	Содержимое регистра	Проверка CRC
Число байтов кадра данных	1	1	1	2 × Кол-во регистров	2/1
Значение или диапазон	1 - 247	0x03	2 × Кол-во регистров		

9.3.3 Запись одного функционального параметра или параметра управления

Код функции 0x06 (сохранение согласно F17.09), структура кадра запроса и кадра ответа представлена ниже.

Кадр запроса	Адрес	Код функции	Адрес регистра	Содержимое регистра	Проверка CRC
Число байтов кадра данных	1	1	2	2	2/1
Значение или диапазон	0 - 247	0x06	0x0000 - 0xFFFF	0x0000 - 0xFFFF	

Кадр ответа	Адрес	Код функции	Адрес регистра	Содержимое регистра	Проверка CRC
Число байтов кадра данных	1	1	2	2	2/1
Значение или диапазон	1 - 247	0x06	0x0000 - 0xFFFF	0x0000- 0xFFFF	

9.3.4 Запись нескольких функциональных параметров или параметров управления

Код функции 0x10 (сохранение согласно F17.09), структура кадра запроса и кадра ответа представлена ниже.

Кадр запроса	Адрес	Код функции	Адрес начального регистра	Кол-во регистров	Число байт содержи- мого регистра	Содержимое регистра	Проверка CRC
Число байтов кадра данных	1	1	2	2	1	2 × Кол-во регистров	2/1
Значение или диапазон	0 - 247	0x10	0x0000 - 0xFFFF	0x0001 - 0x0004	2 × Кол- во регистров		

Кадр ответа	Адрес	Код функции	Адрес начального регистра	Кол-во регистров	Проверка CRC
Число байтов кадра данных	1	1	2	2	2/1
Значение или диапазон	1 - 247	0x10	0x0000 - 0xFFFF	0x0001 - 0x0004	

Запрос перезаписывает содержимое последовательных ячеек данных, начиная с адреса начального регистра. Адреса регистров сопоставляются с функциональными параметрами и параметрами управления преобразователя согласно карте регистров Modbus (Раздел 9.4).

9.3.5 Коды ошибок и исключений

Если запрос на операцию не удался, ответ - это код ошибки, код ошибки = код функции + 0x80.

Байт следующий за кодом ошибки, соответсвует коду исключения. Описание кодов исключения указаны в таблице ниже.

Код исключения	Описание
0x01	Неверные параметры функции
0x02	Неверный адрес регистра
0x03	Ошибка данных. Данные превышают верхний или нижний предел
0x04	Ошибка ведомого устройства (включая ошибки, вызванные недопустимыми данными, которые находятся в пределах верхнего и нижнего пределов)
0x16	Неподдерживаемые операции (в основном для параметров управления и параметров состояния, таких как неподдерживаемые свойства, заводские значения, верхний и нижний предел чтения и т. д.)
0x17	Неверное число регистров в кадре запроса
0x18	Ошибка информационного кадра, вкл. ошибку длины кадра и ошибку CRC проверки
0x20	Параметры не могут быть изменены
0x21	Параметры не могут быть изменены во время работы
0x22	Параметры защищены паролем

Пример: При записи в устройство с адресом 2 в параметр F00.10 (выборы канала задания частоты с возможным диапазоном значений 0x00 - 0x04) значения 0x08,

возникнет ошибка данных. Значение кода ошибки 0x86 (0x06 + 0x80) и кода исключения 0x03.

	Адрес	Код функции	Адрес р	егистра	Содержи регистра	мое	Проверка	CRC
Кадр запроса	0x02	0x06	0x00	0x0A	0x00	0x08	0xa8	0x3D

	Адрес	Код ошибки	Код исключения	Проверка CRC	
Кадр ответа	0x02	0x86	0x03	0xF2	0x61

9.4 Карта регистров Modbus

Функциональные параметры, параметры управления и состояния отражены в карте регистров Modbus преобразователя HD09-S.

9.4.1 Регистры функциональных параметров

Номера групп функциональных параметров HD09-S сопоставляются со старшими байтами адресов регистров, как показано в таблице ниже. Номера параметров внутри группы отображаются как младшие байты адресов регистров. Перечень параметров F00 - F23 и R02 см в Руководстве по эксплуатации.

Старший байт	Номер	Старший байт	Номер	Старший байт	Номер
адреса регистра	группы	адреса регистра	группы	адреса регистра	группы
0x00	F00	0x06	F06	0x11	F17
0x01	F01	0x08	F08	0x12	F18
0x02	F02	0x09	F09	0x13	F19
0x03	F03	0x0a	F10	0x14	F20
0x04	F04	0x0b	F11	0x17	F23
0x05	F05	0x0f	F15	0x1b	R02
		0x10	F16		

Пример: Адрес регистра для параметра F03.02 равен 0x0302, а для параметра F16.01 адрес регистра равен 0x1001.

9.4.2 Регистры параметров управления (0х32)

ПРаботая с регистрами параметров управления можно дистанционно управлять преобразователем (запуск, останов, задание частоты). Параметры управления преобразователем содержаться в регистрах группы (0x32).

Адреса регистров и соответствующие параметры управления данной группы показаны в таблице ниже:

Адрес регистра Параметр		Сохранение при потере питания	
0x3200	Команда управления	Нет	
0x3201	Установка заданной частоты	Определяется сотнями в F00.14	
0x3202	Заданная вспом. частота	Нет	
0x3204	Установка параметров аналоговых входов	Нет	

Значение регистра команды управления (0х3200)

Определение командного слова управления преобразователя (0х3200):

Бит	Значение и описание		Описание функции
Bit0	0: Рабочая команда недействительна	1: Рабочая команда действительна	Управление пуском и остановкой преобразователя (в запуске по фронту)
Bit1	0: Прямое вращение	1: Обратное вращение	Направление вращения: Функция та же, что у клемм FWD/REV
Bit2	0: Не используется	1: Остановка: Замедл. до остановки	Замедление до остановки (в запуске по фронту)
Bit3	0: Не используется	1: Остановка: Аварийная остановка	Аварийная остановка (в запуске по фронту)
Bit4	0: Не используется	1: Остановка: Свободная остановка	Свободная остановка (в запуске по фронту)
Bit5	0: Не используется	1: Сигнал внешней ошибки	Преобразователь отобразит внешнюю ошибку и остановится по способу F17.08 или продолжит работу
Bit6	0: Ост. толчка впер.	1: Толчок вперед	Управление прямым толчком
Bit7	0: Ост. толчка рев.	1: Толчок реверс	Управление реверсным толчком
Bit8	0: Сброс ошибки недействителен	1: Сброс ошибки действителен	Управление сбросом ошибки
Bit12	0: Текущее слово недействительно	1: Текущее слово действительно	Валидность текущего командного слова

Значение регистра (0х3200) определяет команду управления.

Значение	Команда	Значение	Команда
регистра	управления	регистра	управления
0x1001	Прямое вращение	0x1020	Остановка по внешней ошибке
0x1003	Обратное вращение	0x1040	Прямое вращение в режиме JOG
0x1004	Остановка с торможением	0x1080	Обратное вращение в режиме JOG
0x1008	Аварийная остановка	0x1100	Сброс ошибки
0x1010	Остановка выбегом		

Значение регистра виртуальных клемм управления (0х3204)

Бит	Значение и описание						
Bit1	1: выход DO активен	0: выход DO не активен					
Bit2	1: выход RLY активен	0: выход RLY не активен					

9.4.3 Регистры параметров состояния (0х33)

Параметры состояния преобразователя содержаться в регистрах группы (0х33).

Адреса и значения регистров данной группы показаны в таблице ниже:

Адрес	Параметр	Адрес	Параметр
0x3300	Серия преобразователя	0x331B	Значение на клемме AI
0x3301	Версия ПО платы управления	0x331C	Значение на клемме AI (после обработки)
0x3303	Версия специализированного ПО платы управления	0x3323	Частота импульсов на клемме DI4
0x3305	Версия ПО пульта управления	0x3324	Значение на клемме АО
0x3306	Серийный номер	0x3326	Частота импульсов на выходе
0x3307	Режим управления	0x3327	Температура радиатора
0x3308	Ном. выходной ток	0x3328	Заданная линейная скорость
0x330A	Статус преобразователя	0x3329	Рабочая линейная скорость
0x330B	Канал задания главной частоты	0x332C	Уставка ПИД
0x330C	Главная заданная частота	0x332D	Обратная связь ПИД
0x330D	Дополнительная заданная частота	0x332E	Ошибка ПИД
0x330E	Заданная частота	0x332F	Коэффициент интегрирования ПИД
0x330F	Рабочая частота	0x3330	Выходное значение ПИД
0x3310	Выходная частота	0x3331	Значение внешнего счетчика
0x3311	Заданное число оборотов двигателя	0x3332	Состояние входных клемм
0x3312	Рабочее число оборотов	0x3333	Состояние выходных клемм
0x3314	Выходное напряжение	0x3337	Время включения
0x3315	Выходной ток	0x3338	Время работы
0x3317	Выходной момент	0x3339	Старший бит общего энергопотребления двигателя
0x3318	Выходная мощность	0x333A	Младший бит общего энергопотребления двигателя
0x3319	Напряжение на шине постоянного тока	0x333B	Старший бит энергопотребления двигателя в данном цикле
0x331A	Напряжение на потенциометре пульта	0x333C	Младший бит энергопотребления двигателя в данном цикле
		0x333D	Код текущей ошибки
		0x333E	Значение АЦП клеммы AI

9.5 Особые указания

- 1. По интерфейсу Modbus следующие группы параметры доступны только для чтения: F08 (параметры двигателя), F17 (параметры интерфейса SCI).
- 2. Также нельзя изменить значение параметра F01.00 (пароль пользователя). При этом записав в этот параметр корректное значение пароля, можно открыть доступ к функциональным параметрам преобразователя. А если записать неверное значение пароля то вновь закрыть доступ к параметрам по интерфейсу SCI.
- 3. Если для нескольких входных клемм задана одна и та же функция, это может вызвать неисправность. Следовательно, пользователь должен избегать этого при изменении функций клемм через Modbus.

9.6 Примеры применения

При работе с преобразователем по интерфейсу SCI убедитесь в правильном подключении и корректных настройках коммуникационного порта.

1. Изменение канала задания частоты для ПЧ с адресом 2 на задание через SCI.

Кадр запроса	Адрес	Код	Адрес регистра		Содержание регистра		Контрольная сумма		
sanpoca	0x02	0x06			0x00	0x02	0x28	0x3A	
Кадр	Адрес	Код	Δπηρε ηρι			Содержание		Контрольная	
	Адрес	КОД	Адрес регистра		регистра		сумма		
ответа	0x02	0x06	0x00	0x00 0x0A		0x02	0x28	0x3A	

2. Запись заданной частоты для ПЧ с адресом 2, сохранение при потере питания (заданная частота 45.00Гц), значение регистра 0х11, 0х94.

Кадр	Адрес	Код	Адрес регистра		Содержание регистра		Контрольная сумма	
запроса	0x02	0x06			0x11	0x94	0xDB	0x7E
Кадр	Annec	Код	Anner ne	ructo a	Содержание		Контрольная	
	Адрес	КОД	Адрес ре	Ох32 Ох01			сумма	
ответа	0x02	0x06	0x32			0x94	0xDB	0x7E

3. Изменение канала задания команд (F00.11) для ПЧ с адресом 2 на задание через SCI.

Кадр	Адрес	Код	Адрес регистра		Содержание регистра		Контрольная сумма		
запроса	0x02	0x06			0x00	0x02	0x79	0xFA	
Кадр	Адрес	Код	Anner ne			Содержание		Контрольная	
	лдрес	МОД	Адрес регистра		регистра		сумма		
ответа	0x02	0x06	0x00	0x0B	0x00	0x02	0x79	0xFA	

4. Подать команду прямого вращения для ПЧ с адресом 2.

Кадр запроса	Адрес	Код	Адрес регистра		Содержание регистра		Контрольная сумма		
sanpoca	0x02	0x06			0x10	0x01	0x4B	0x41	
Кадр	Адрес	Код	Anner ne			Содержание		Контрольная	
	Адрес	КОД			регистра		сумма		
ответа	0x02	0x06			0x10	0x01	0x4B	0x41	

5. Подать команду обратного вращения для ПЧ с адресом 2.

э. подать к	з. подать команду обратного вращения для и те адресом 2.											
Кадр	Адрес	Код	Адрес регистра		Содержание регистра		Контрольная сумма					
запроса	0x02	0x06	0x32	0x32 0x00		0x03	0xCA	0x80				
Кадр	Адрес	Код	Annec ne			Содержание		Контрольная				
ответа	лирес	Код	Адрес регистра		регистра		сумма					
OiBeia	0x02	0x06	0x32	0x00	0x10	0x03	0xCA	0x80				

6. Подать команду остановки торможением для ПЧ с адресом 2.

Кадр запроса	Адрес	Код	Адрес регистра 0x32 0x00		Содержание регистра		Контрольная сумма		
sanpoca	0x02	0x06			0x10	0x04	0x8B	0x42	
Кадр	Адрес	Код	Адрес ре	Адрес регистра		Содержание		Контрольная	
ответа	- 44				регистра		сумма		
OIBEIA	0x02	0x06	0x32	0x00	0x10	0x04	0x8B	0x42	

7. Сбросить ошибку ПЧ с адресом 2.

Кадр запроса	Адрес	Код	Адрес регистра		Содержание регистра		Контрольная сумма	
sanpoca	0x02	0x06			0x11	0x00	0x8B	0x11
Кадр	Адрес	Код	Адрес регистра		Содержание регистра		Контрольная сумма	
ответа	0x02	0x06	0x32	0x00	0x11	0x00	0x8B	0x11

8. Прочитать значение выходного тока ПЧ с адресом 2 (значение тока в примере 12.5A), значение регистра 0x00, 0x7D.

Кадр запроса	Адрес	Код	Адрес регистра		Кол-во байт для чтения		Контрольная сумма		
Sampoca	0x02	0x03			0x00	0x01	0x9A	0xB9	
Кадр	Адрес	Код	Кол-во ба	Кол-во байт		Содержание		Контрольная	
ответа			ответа		регистра		сумма		
OIBEIA	0x02	0x03	0x02		0x00	0x7D	0x3C	0x65	

9. Прочитать значение выходной частоты ПЧ с адресом 2 (значение частоты в примере 50Гц), значение регистра 0х13, 0х88.

Кадр запроса	Адрес	Код	Адрес регистра		Кол-во байт для чтения		Контрольная сумма	
sanpoca	0x02	0x03			0x00	0x01	0x64	0x38
Кадр	Адрес	Код	Кол-во байт (Содержание		Контрольная	
	Адрес	КОД	ответа		регистра		сумма	
ответа	0x02	0x03	0x02	0x02		0x88	0xF1	0x12

10. Прочитать значение напряжения на DC-шине ПЧ с адресом 2 (значение напряжения в примере 537B), значение регистра 0x02, 0x19.

Кадр запроса	Адрес	Код	Адрес ре	гистра	Кол-во ба чтения	ійт для	Контроль сумма	ная
sampoca	0x02	0x03	0x33	0x19	0x00	0x01	0x5A	0xBA
Кадр	A = no.c	V	Кол-во ба	тйт	Содержа	ние	Контрольная	
	Адрес	Код	ответа	ответа			сумма	
ответа	0x02	0x03	0x02		0x02	0x19	0x3C	0xEE

11.Запись заданной частоты 45Гц для ПЧ с адресом 2 (F00.13).

Кадр	Адрес Код Адрес регистра		гистра	Содержа: регистра	ние	Контроль сумма	ная	
запроса	0x02	0x06	0x00	0x0D	0x11	0x94	0x15	0xC5
Кадр	Адрес	Код	Anner ne	ructo a	Содержание		Контрольная	
	Адрес	КОД	Адрес ре	Адрес регистра			сумма	
ответа	0x02	0x06	0x00	0x0D	0x11	0x94	0x15	0xC5

12. Подать команду остановки выбегом для ПЧ с адресом 2 (F00.11 = 2).

Кадр	Адрес	Код	Адрес ре	гистра	Содержа регистра	ние	Контроль сумма	ная
запроса	0x02	0x06	0x32 0x00		0x10	0x10	0x8B	0x4D
Кадр	Адрес	Код	Адрес ре	Адрес регистра		ние	Контроль	ная
	7.Дрос		л.дрос ро	Адрес регистра			сумма	
ответа	0x02	0x06	0x32	0x00	0x10	0x10	0x8B	0x4D

Приложение А Список параметров

Атрибут, указывающий на возможность изменения параметра:

"x": значение параметра не может быть изменено при работе преобразователя.

"○": значение параметра может быть изменено при работе преобразователя.

"*": значение параметра отражает фактическую величину и не может быть изменено.

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
			значение	единица	бут
d00: Пар	аметры отображения сос	тояния			
d00.00	Серия преобразователя	0x10 - 0x50	95		*
d00.01	Версия ПО платы управления	00.00 - 99.99			*
d00.03	Версия специализированного ПО платы управления	00.00 - 99.99			*
d00.05	Версия ПО пульта управления	00.00 - 99.99			*
d00.06	Серийный номер	0 - 9999			*
d00.07	Режим управления	00: Скалярный V/f без датчика ОС 20: Векторный SVC без датчика ОС			*
d00.08	Ном. выходной ток (А)	5.5кВт и ниже: 0.01A 7.5кВт и выше: 0.1A			*
d00.10	Статус преобразователя	Единицы: Віt0: Неисправность ПЧ Віt1: Статус работы Віt2: Направление вращения Віt3: Работа на нулевой скорости Десятки: Віt1&Віt0: Разгон/Торможение /Пост. Віt3: DC-торможение			*
		Сотни:			

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
		Bit0: Автонастройка			
		Bit2: Ограничение скорости			
		Тысячи:			
		Bit0: Перенапряжение на DC-			
		шине			
		Bit1: Автоограничение тока			
		0: Пульт управления			
		1: Клеммы дискретных входов			
		2: Коммуникационный порт SCI			
		3: Аналоговое задание			
d00.11	Канал задания главной	4: Импульсное задание			*
400.11	частоты	6: Аналоговое задание от			
		клеммы Al			
		10: Потенциометр			
		11: ПИД-регулятор			
		12: Пошаговое задание частоты			
d00.12		0.00 - 400.00Гц			*
d00.13		0.00 - 400.00Гц			*
d00.14	Заданная частота	0.00 - 400.00Гц			*
d00.15	Рабочая частота	0.00 - 400.00Гц			*
d00.16	Выходная частота	0.00 - 400.00Гц			*
d00.17		0 - 24000об/мин			*
d00.18		0 - 24000об/мин			*
d00.20	Выходное напряжение	0 - 999B			*
d00.21	Выходной ток	Фактическое значение		0.1A	*
d00.23	Выходной момент	0.0 - 300.0% (ном. момента двигателя)			*
d00.24	Выходная мощность	Фактическое значение		0.1кВт	*
d00.25	Напряжение на шине постоянного тока	0 - 999B			*

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
d00.26	Напряжение на потенциометре пульта	0.0 - 100.0%			*
d00.27	Значение на клемме AI	0.0 - 100.0%			*
d00.28	Значение на клемме Al (после обработки)	0.0 - 100.0%			*
d00.35	Частота импульсов на клемме DI4	0 - 50000Гц			*
d00.36	Значение на клемме АО	0.0 - 100.0%			*
d00.38	Частота импульсов на выходе	0 - 50000Гц			*
d00.39	Температура радиатора	0.0 - 999.9°C			*
d00.40	Заданная линейная скорость	0м/с - макс. выходная лин. скор.			*
d00.41	Рабочая линейная скорость	0м/с – макс. выходная лин. скор.			*
d00.44	Уставка ПИД	-100.0 - +100.0%			*
d00.45	Обратная связь ПИД	-100.0 - +100.0%			*
d00.46	Ошибка ПИД	-100.0 - +100.0%			*
d00.47	Коэффициент интегрирования ПИД	-100.0 - +100.0%			*
d00.48	Выходное значение ПИД	-100.0 - +100.0%			*
d00.49	Значение внешнего счетчика	0 - 9999			*
d00.50	Состояние входных клемм	Віt0 - Віt3, Віt12 соответствуют DI1 - DI4, AI 0: Входная клемма отключена от общей 1: Входная клемма подключена к общей			*
d00.51	Состояние выходных клемм	Віt1 соответствует DO Віt2 соответствует RLY 0: Входная клемма отключена от общей 1: Входная клемма подключена к общей			*
d00.55	Время включения	0 - 65535ч			*

			2000.00	Атри	
Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	-
			значение	единица	бут
d00.56	Время работы	0 - 65535ч			*
d00.57	Старший бит общего энергопотребления двигателя	0 - 65535 к кВт*ч			*
d00.58	Младший бит общего энергопотребления двигателя	0.0 - 999.9кВт*ч			*
d00.59	Старший бит энергопотребления двигателя в данном цикле	0 - 65535 к кВт*ч			*
d00.60	Младший бит энергопотребления двигателя в данном цикле	0.0 - 999.9кВт*ч			*
d00.61	Код текущей ошибки	1 - 100			*
u00.01	код текущей ошиоки	100: Значит перенапряжение			
d00.62	Значение АЦП клеммы AI	0 - 9999			*
F00: Осн	овные параметры				
F00.01	Выбор режима управления	0: Скалярный V/f без датчика OC 2: Векторный SVC без датчика OC	0	1	×
F00.06	Макс. выходная частота	50.00 - 400.00Гц	50.00Гц	0.01Гц	×
F00.08	Верхний предел рабочей частоты	0.00Гц - F00.06	50.00Гц	0.01Гц	×
F00.09	Нижний предел рабочей частоты	0.00Гц - F00.08	0.00Гц	0.01Гц	×
F00.10	Выбор канала задания частоты	0: Пульт управления 1: Клеммы дискретных входов 2: Коммуникационный порт SCI 3: Аналоговое задание 4: Импульсное задание 6: Аналоговое задание от клеммы AI 10: Потенциометр	0	1	×

	_	_	Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F00.11	Выбор канала задания команд управления	0: Пульт управления 1: Клеммы дискретных входов 2: Коммуникационный порт SCI	0	1	×
F00.13	Начальное значение заданной частоты при цифровом методе	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	50.00Гц	0.01Гц	0
F00.14	Управление заданием частоты при цифровом методе	Единицы: Сохранение заданной частоты при отключении питания 0: Не сохранять (вернуться к F00.13) 1: Сохранять Десятки: Сохранение заданной частоты при остановке преобразователя 0: Сохранять 1: Не сохранять (вернуться к F00.13) Сотни: Сохранение заданной частоты при опросе преобразователя Тысячи: Сохранение при переключении канала задания частоты 0: Не сохранять (вернуться к F00.13) 1: Сохранять (вернуться к F00.13)	1001	1	×
F00.15	Значение заданной частоты в режиме JOG (толчковый режим)	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	5.00Гц	0.01Гц	0
F00.17	Выбор направления вращения	0: Прямое 1: Обратное	0	1	×
F00.18	Функция запрета реверса	0: Реверс возможен 1: Реверс запрещен	0	1	×

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
-			значение	единица	бут
F00.19	Время задержки при смене направления вращения	0.0 - 3600.0c	0.0c	0.1c	×
F00.20	Использование потенциометра внешнего пульта управления	0: Активно 1: Не активно	0	1	0
F00.26	Выбор режима работы преобразователя при достижении нулевой частоты	Единицы: Скалярное управление V/f 0: Не реагировать 1: Блокировать выход 2: DC-торможение Десятки: Векторное управление SVC 0: Не реагировать 1: Блокировать выход 2: DC-торможение 3: Предвозбуждение	11	1	×
F01: Фун	кции защиты параметроі	В			
F01.00	Пароль пользователя	00000 - 65535	00000	1	0
F01.01	Выбор режима отображения меню параметров	0: Стандартный режим 1: Режим проверки	0	1	0
F01.02	Выбор параметрического набора при включении преобразователя (загрузка параметрического набора)	0: Действующий 1: Сброс к заводским установкам 2/3: Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего пульта на ПЧ 4: Сброс информации об ошибках 5/6:Копирование параметрического набора 1/2 с внешнего пульта на ПЧ (включая параметры двигателя)	0	1	×

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
		7	значение	единица	бут
F01.03	Копирование параметров на внешний пульт	0: Без копирования 1/2: Копирование действующего параметрического набора в память 1/2 внешнего пульта	0	1	0
F02: Пар	аметры пуска и останова				
F02.00	Выбор режима пуска	0: Пуск со стартовой частоты DWELL 1: Предварительное DC-торможение и затем пуск со стартовой частоты DWELL	0	1	×
F02.01	Время задержки пуска	0.00 - 10.00c	0.00c	0.01c	×
F02.02	Частота DWELL при пуске	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	0.00Гц	0.01Гц	×
F02.03	Время удержания частоты DWELL при пуске	0.00 - 10.00c	0.00c	0.01c	×
F02.04	Значение тока при DC- торможении	0 - 100%	50%	1%	×
F02.05	Время DC-торможения при пуске	0.00 - 60.00c	0.00c	0.01c	×
F02.13	Выбор режима останова	0: Резерв 1: Свободный выбег 2: Режим останова динамическим торможением + DC-торможение	2	1	×
F02.14	Частота DWELL при останове	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	0.00Гц	0.01Гц	×
F02.15	Время удержания частоты DWELL при останове	0.00 - 10.00c	0.00c	0.01c	×
F02.16	Граница частоты DC- торможения при останове	0.0 - 50.0Гц	0.5Гц	0.1Гц	×
F02.17	Время задержки DC- торможения при останове	0.00 - 10.00c	0.00c	0.01c	×

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F02.18	Время DC-торможения при останове	0.00 - 60.00c	0.00c	0.01c	×
F02.19	Выбор режима пуска и останова в толчковом режиме JOG	0: В режиме ЈОБ настройки пуска и останова, установленные в параметрах F02.00 и F02.13 не действуют 1: В режиме ЈОБ, преобразователь запускается и останавливается согласно настройкам, установленных в параметрах F02.00 и F02.13	0	1	×
F02.20	Время предварительного возбуждения двигателя	0.00 - 0.50c	0.01c	0.01c	×
F02.21	Выбор режима DC- торможения при пуске	0: Не действует 1: Действует	0	1	×
F03: Пар	аметры разгона и тормож	сения			
F03.00	Выбор режима разгона/торможения	0: Линейная характеристика 1: S-образная характеристика	0	1	0
F03.01	Время разгона 1	0.1 - 6000.0c	10.0c	0.1c	0
F03.02	Время торможения 1	0.1 - 6000.0c	10.0c	0.1c	0
F03.03	Время разгона 2	0.1 - 6000.0c	10.0c	0.1c	0
F03.04	Время торможения 2	0.1 - 6000.0c	10.0c	0.1c	0
F03.05	Время разгона 3	0.1 - 6000.0c	10.0c	0.1c	0
F03.06	Время торможения 3	0.1 - 6000.0c	10.0c	0.1c	0
F03.07	Время разгона 4	0.1 - 6000.0c	10.0c	0.1c	0
F03.08	Время торможения 4	0.1 - 6000.0c	10.0c	0.1c	0
F03.09	Граница частоты при переключения времени разгона 2 и 1	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	0.00Гц	0.01Гц	×
F03.10	Граница частоты переключения времени торможения 2 и 1	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	0.00Гц	0.01Гц	×
F03.11	Время начала разгона по S-образной кривой	0.00 - 2.50c	0.20c	0.01c	0

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
			значение	единица	бут
F03.12	Время окончания разгона по S-образной кривой	0.00 - 2.50c	0.20c	0.01c	0
F03.13	Время начала торможения по S- образной кривой	0.00 - 2.50c	0.20c	0.01c	0
F03.14	Время окончания торможения по S- образной кривой	0.00 - 2.50c	0.20c	0.01c	0
F03.15	Время разгона в режиме JOG	0.1 - 6000.0c	6.0c	0.1c	0
F03.16	Время торможения в режиме JOG	0.1 - 6000.0c	6.0c	0.1c	0
F03.17	Время торможения в режиме авар. ост.	0.1 - 6000.0c	10.0c	0.1c	0
F04: Пар	аметры ПИД-регулятора				
F04.00	Активация ПИД- регулятора	0: Не активен 1: Активен	0	1	×
F04.02	Выбор канала обратной связи	0: Цифровой 1: Аналоговый 2: Импульсный 3: Клемма AI 7: Потенциометр	0	1	×
F04.03	Цифровая настройка уставки	-100.0 - +100.0%	0.0%	0.1%	0
F04.04	Коэффициент пропорционального усиления (Р)	0.00 - 10.00	2.00	0.01	0
F04.05	Время интегрирования (I)	0.01 - 10.00c	1.00c	0.01c	0
F04.06	Предел интегральной составляющей	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	50.00Гц	0.01Гц	0
F04.07	Время дифференцирования (D)	0.00 - 10.00c	0.00c	0.01c	0
F04.08	Предел дифференциальной составляющей	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	20.00Гц	0.01Гц	0

			I .		
Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
			значение	единица	бут
F04.09	Время дискретизации работы ПИД-регулятора (T)	0.01 - 50.00c	0.10c	0.01c	0
F04.10	Граница допустимого рассогласования	0.0 - 20.0%	2.0%	0.1%	0
F04.13	Верхний предел выхода ПИД-регулятора	0.0 - 100.0%	100.0%	0.1%	×
F04.14	Нижний предел выхода ПИД-регулятора	0.0 - 100.0%	0.0%	0.1%	×
F04.17	Постоянная времени выходного фильтра ПИД-регулятора	0.01 - 10.00c	0.05c	0.01c	0
F04.18	Возможность реверса при ПИД- регулировании	0: Реверс невозможен 1: Реверс возможен	0	1	×
F04.19	Предел выхода ПИД- регулятора при реверсе	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	50.00Гц	0.01Гц	×
F05: Пар	аметры градуировки				
F05.00	Выбор типа градуировки	0: Прямая линия 1: Резерв 2: Ломаная линия 3: Без обработки	3	1	×
F05.01	Мин. факт. значение величины	0.0% - F05.03	0.0%	0.1%	0
F05.02	Соответствие мин. факт. значению	0.0 - 100.0%	0.0%	0.1%	0
F05.03	Макс. факт. значение величины	F05.01 - 100.0%	100.0%	0.1%	0
F05.04	Соответствие макс. факт. значению	0.0 - 100.0%	100.0%	0.1%	0
F05.09	Макс. факт. значение величины (ломаная линия)	F05.11 - 100.0%	100.0%	0.1%	0
F05.10	Соответствие макс. факт. значению (ломаная линия)	0.0 - 100.0%	100.0%	0.1%	0
F05.11	Промежуточная точка 2 (ломаная линия)	F05.11 - F05.19	100.0%	0.1%	0

Harran		B	Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F05.12	Соответствующее значение точки 2 (ломаная линия)	0.0 - 100.0%	100.0%	0.1%	0
F05.13	Промежуточная точка 1 (ломаная линия)	F05.15 - F05.11	0.0%	0.1%	0
F05.14	Соответствующее значение точки 1 (ломаная линия)	0.0 - 100.0%	0.0%	0.1%	0
F05.15	Мин. факт. значение величины (ломаная линия)	0.05 - F05.13	0.0%	0.1%	0
F05.16	Соответствие мин. факт. значению (ломаная линия)	0.0 - 100.0%	0.0%	0.1%	0
F05.17	Частота пропуска резонанса	F00.09 - верх. предел (F00.08)	0.00Гц	0.01Гц	×
F05.20	Диапазон частоты пропуска резонанса	0.00 - 30.00Гц	0.00Гц	0.01Гц	×
F06: Пар	аметры пошагового задан	ния частоты			
F06.00	Частота 1 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел (F00.08)	5.00Гц	0.01Гц	0
F06.01	Частота 2 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел (F00.08)	5.00Гц	0.01Гц	0
F06.02	Частота 3 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел (F00.08)	5.00Гц	0.01Гц	0
F06.03	Частота 4 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел (F00.08)	5.00Гц	0.01Гц	0
F06.04	Частота 5 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел (F00.08)	5.00Гц	0.01Гц	0
F06.05	Частота 6 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел (F00.08)	5.00Гц	0.01Гц	0
F06.06	Частота 7 пошагового режима задания	F00.09 - верх. предел (F00.08)	5.00Гц	0.01Гц	0
F08: Пар	аметры двигателя				
F08.00	Ном. мощность двиг.	0.2 - 5.5кВт		0.1кВт	×
F08.01	Ном. напряжение двиг.	0 - 999B	Зависит от модели	1B	×
F08.02	Ном. ток двигателя	0.01 - 99.99A		0.01A	×

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
Помер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F08.03	Ном. частота питающего напряжения двигателя	1.0 - 400.0Гц	50.0Гц	0.1Гц	×
F08.04	Ном. скорость двигателя	1 - 24000об/мин	Зависит от модели	1об/мин	×
F08.06	Автонастройка параметров двигателя	0: Функция не активна 1: Статическая автонастройка 2: Динамическая автонастройка (с вращением двигателя) 3: Определение сопротивления обмотки статора двигателя	0	1	×
F08.07	Сопротивление обмотки статора двигателя	0.00 - 99.99Ом		0.01Ом	×
F08.08	Сопротивление обмотки ротора двигателя	0.00 - 99.99Ом	Зависит от	0.01Ом	×
F08.09	Индуктивность утечки	0.0 - 5000.0мГн	модели	0.1мГн	×
F08.10	Взаимная индуктивность	0.0 - 5000.0мГн		0.1мГн	×
F08.11	Ток возбуждения	0.00 - 9.99A		0.01A	×
F08.12	Коэф. 1 насыщения сердечника двигателя	0.00 - 1.00	1.00	0.01	×
F08.13	Коэф. 2 насыщения сердечника двигателя	0.00 - 1.00	1.00	0.01	×
F08.14	Коэф. 3 насыщения сердечника двигателя	0.00 - 1.00	1.00	0.01	×
F08.15	Коэф. 4 насыщения сердечника двигателя	0.00 - 1.00	1.00	0.01	×
F08.16	Коэф. 5 насыщения сердечника двигателя	0.00 - 1.00	1.00	0.01	×
F09: Пар	аметры V/f управления				
F09.00	Выбор характеристики V/f	0: Прямая линия 1: Квадратичная 2: Экспонента в степени 1.2 3: Экспонента в степени 1.7	0	1	×

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
		4: Пользовательская характеристика			
F09.01	Частота в точке F3	F09.03 - 100.0% (F08.03)	80.0%	0.1%	×
F09.02	Напряжение в точке V3	F09.04 - 100.0% (F08.01)	80.0%	0.1%	×
F09.03	Частота в точке F2	F09.05 - F09.01 (F08.03)	50.0%	0.1%	×
F09.04	Напряжение в точке V2	F09.06 - F09.02 (F08.01)	50.0%	0.1%	×
F09.05	Частота в точке F1	0.0% - F09.03 (F08.03)	0.0%	0.1%	×
F09.06	Напряжение в точке V1	0.0% - F09.04 (F08.01)	0.0%	0.1%	×
F09.07	Повышение момента	0.0 - 30.0%	2.0%	0.1%	×
F09.08	Граница повышения момента	0.0 - 50.0% (F08.03)	30.0%	0.1%	0
F09.09	Коэф. компенсации скольжения двигателя	0.0 - 300.0%	0.0%	0.1%	0
F09.10	Время фильт. комп. скольжения двигателя	0.01 - 10.00c	0.10c	0.01c	0
F09.11	Ограничение комп. скольжения двигателя	0.0 - 250.0%	200.0%	0.1%	×
F09.12	Потери в сердечнике двигателя	0.000 - 9.999кВт	Зависит от модели	0.001кВт	0
F09.14	Функция AVR (авт. регулирование напряжения)	0: Отключено 1: Действует постоянно 2: Действует постоянно за искл. торм.	1	1	0
F09.15	Коэффициент подавления низкочастотных колебаний тока двигателя	0 - 200	50	1	0
F09.16	Коэффициент подавления высокочастотных колебаний тока двигателя	0 - 200	50	1	0

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск. значение	Мин. единица	Атри бут
F10.00	Коэф. пропорционального усиления (Р1) регулятора скорости	0.1 - 200.0	10.0	0.1	0
F10.01	Время интегрирования (I1) регулятора скорости	0.00 - 10.00c	0.20c	0.01c	0
F10.02	Коэф. пропорционального усиления (Р2) регулятора скорости	0.1 - 200.0	10.0	0.1	0
F10.03	Время интегрирования (I2) регулятора скорости	0.00 - 10.00c	0.20c	0.01c	0
F10.04	Частота переключения на набор коэффициентов 1	0.00 - 50.00ГЦ	10.00Гц	0.01Гц	0
F10.05	Частота переключения на набор коэффициентов 2	0.00 - 50.00ГЦ	10.00Гц	0.01Гц	0
F10.06	Предел интегральной составляющей	0.0 - 200.0% (F08.02)	180.0%	0.1%	0
F10.07	Время дифференцирования	0.00 - 1.00c	0.00c	0.01c	0
F10.08	Постоянная времени выходного фильтра регулятора скорости.	0.000 - 1.000c	0.010c	0.001c	0
F10.09	Блокировка предельного момента двигателя	0: Не блокировать 1: Все предельные значения момента соответствуют пределу момента двигателя при прямом вращении	0	1	×
F10.10	Выбор канала задания предельных значений момента двигателя	Единицы: Настройка предела для двигательного режима (прямое вращение) Десятки: Настройка предела для двигательного режима (обратное вращение) Сотни: Настройка предела для генераторного режима (прямое вращение)	0000	1	×

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
		Тысячи: Настройка предела для генераторного режима (обратное вращение)			
		0: Цифровым методом 1: Аналоговым сигналом 2: Импульсным сигналом			
F10.11	Предельный момент двигательного режима (прямое вращение)	0.0 - 250.0% (F08.02)	180.0%	0.1%	0
F10.12	Предельный момент двигательного режима (обратное вращение)	0.0 - 250.0% (F08.02)	180.0%	0.1%	0
F10.13	Предельный момент генераторного режима (прямое вращение)	0.0 - 250.0% (F08.02)	180.0%	0.1%	0
F10.14	Предельный момент генераторного режима (обратное вращение)	0.0 - 250.0% (F08.02)	180.0%	0.1%	0
F11: Пар	аметры регулятора тока в	в векторном режиме			
F11.00	Коэф. пропорциональной составляющей (КР) регулятора тока	1 - 2000	800	1	0
F11.01	Коэф. интегральной составляющей (КІ) регулятора тока	1 - 2000	200	1	0
F11.02	Коэффициент выходного фильтра регулятора тока	1 -31	3	1	0
F11.03	Функция обратной связи регулятора тока	0: Функция не активна 1: Функция активна	0	1	×
F11.04	Увеличение тока намагничивания	0.0 - 30.0%	0.0%	0.1%	×
F11.05	Оптимизация направления магнитного поля (потокосцепления)	0: Функция не активна 1: Оптимизировать направление магнитного поля	0	1	×
F15: Пар	аметры клемм цифровых	к входов\выходов			

Номер	Параметр	B	Заводск.	Мин.	Атри
помер		Диапазон	значение	единица	бут
F15.00	Выбор функции для клеммы DI1	0: Не используется 1: Запуск ПЧ в работу 2, 3: Прямое \ Обратное вращение (FWD/REV) 4: Трехпроводный режим управления 8: Переключение канала задания частоты на аналоговый	2	1	×
F15.01	Выбор функции для клеммы DI2	11: Переключение канала задания команд управления на клеммы 13 - 15: Клеммы пошагового задания частоты (К1 - К3) 17, 18: Увеличение и уменьшение частоты (UP/DN) 20, 21: Прямое \ Обратное вращение в режиме JOG (JOGF/JOGR)	3	1	×
F15.02	Выбор функции для клеммы DI3	26, 27: Выбор набора значений для времени Разгона/Торможения 30: Переключение в нормальный режим задания частоты 41, 42: Аварийная остановка преобразователя (НР/НЗ вход) 43: Аварийная остановка	0	1	×
F15.03	Выбор функции для клеммы DI4	преобразователя с торможением 44, 45:Сигнал внешней ошибки (НР/НЗ вход) 46: Сигнал внешнего сброса (RST) 50: Сигнал обнуления счётчика 51: Вход для импульсов встроенного счетчика	0	1	×

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
помер	Параметр	Дианазон	значение	единица	бут
F15.44	Функция клеммы Al (опция использования как ADI)	53: Импульсный вход (только для DI4) 86: DC-торможение ADI активен при F15.44 не равном нулю. При нуле ADI работает как аналоговый вход AI	0	1	×
F15.12	Величина изменения частоты клеммой UP/DN	0.00 - 99.99Гц/с	1.00Гц/с	0.01Гц/с	×
F15.13	Интервал определения сигнала клеммы	0: 2MC 1: 4MC 2: 5MC	0	1	0
F15.14	Коэф. фильтрации дребезга контактов	0 - 10000	4	1	0
F15.15	Положительная или отрицательная логика входных клемм	Віt0 - Віt3 соответствуют DI1 - DI4 Bit12 соответствуют AI 0: Положительная логика 1: Отрицательная логика	0	1	0
F15.16	Выбор режима прямого/обратного вращения (FWD/REV)	0: Двухпроводный режим 1 1: Двухпроводный режим 2 2: Трехпроводный режим 1 3: Трехпроводный режим 2	0	1	×
F15.19	Выбор функции для клеммы DO	0: Не используется 2: ПЧ в работе (RUN) 3: Прямое вращение 4: Обратное вращение 5: DC-торможение 6: Нахождение преобразователя на нулевой частоте (включая состояние остановки) 7: Работа преобразователя на нулевой частоте 9: Сигнал опр. уровня частоты (FDT) 11: Сигнал достиж. зад. частоты (FAR)	2	1	×

	_	_	Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F15.20	Выбор функции для клеммы RO (релейного выхода)	12: Достижение верхнего предела частоты 13: Достижение нижнего передела частоты 20: Обмен данными по порту SCI 21: Достиж. зад. времени 23: Достиж. заданного значения счетчика 24: Достиж. промежуточного значения счетчика 29: Сигнал пониженного напряжения 30: Сигнал перегрузки (OL) 31: Ошибка ПЧ 32: Внешняя неисправность 33: Состояние автоматического сброса ошибки 38: Импульсный выход (только для DO)	31	1	×
F15.24	Положительная или отрицательная логика выходных клемм	Bit1 соответствует DO Bit2 соответствует RLY 0: Положительная логика 1: Отрицательная логика	0	1	0
F15.27	Диапазон FAR	0.00 - 100.00Гц	2.50Гц	0.01Гц	0
F15.28	Уровень сигнала нулевой частоты	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	0.00Гц	0.01Гц	0
F15.29	Граница сигнала нулевой частоты	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	0.00Гц	0.01Гц	0
F15.31	Уровень FDT	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	50.00Гц	0.01Гц	0
F15.32	Задержка FDT	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	0.00Гц	0.01Гц	0
F15.36	Заданное время работы преобразователя (в часах)	0 - 65535ч 0: функция не работает	0ч	14	0
F15.37	Заданное значение счетчика	F15.38 - 9999	0	1	0

126

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон			
			значение	единица	бут
F15.38	Промежуточное значение счетчика	0 - F15.37	0	1	0
F15.43	Время задержки срабатывания выходных клемм	0.0 - 100.0c	0.0c	0.1c	×
F16: Пар	аметры клемм аналоговь	іх входов∖выходов			
F16.00	Выбор функции для потенциометра	0: Не используется 2: Задание частоты 3: Задание вспомогательной частоты 4: Задание уставки ПИД-регулятора 5: Вход обратной связи ПИД-регулятора 9: Предельный момент в двигательном режиме (прямое вращение) 10: Предельный момент в двигательном режиме (обратное вращение)	0	1	×
F16.01	Выбор функции для клеммы Al		2	1	×
F16.05	Коэффициент смещения Al	-100.0 - +100.0%	0.1%	0.1%	0
F16.06	Коэффициент усиления АІ	-10.00 - +10.00	0.01	0.01	0
F16.07	Время фильтрации Al	0.01 - 10.00c	0.01c	0.01c	0
F16.17	Верхний предел для импульсного входа DI4	0 - 50000Гц	10000Гц	1Гц	0
F16.18	Время фильтрации импульсного входа DI4	0 - 500мс	10мс	1мс	0

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон			бут
			значение	единица	Oyı
F16.19	Выбор функции для клеммы АО	0: Не используется 2: Заданная частота (0 - макс. частота) 3: Число оборотов двигателя (0 - число оборотов, соответствующее макс. частоте)	2	1	0
F16.21	Выбор функции для клеммы DO	5: Выходной ток (0 -2 × ном. ток двигателя) 11: Вых. напр. (0 - 1.2 × ном. напряжение ПЧ) 12: Напр. звена пост. тока (0 - 2.2 × ном. напряжение ПЧ) 14: Значение клеммы АІ (после обработки)	0	1	0
F16.22	Коэффициент смещения АО	-100.0 - +100.0%	0.0%	0.1%	0
F16.23	Коэффициент усиления АО	0.0 - 200.0%	100.0%	0.1%	0
F16.26	Верхний предел для имп. выхода DO	0.01 - 50.00кГц	10.00кГц	0.01кГц	0
F17: Пар	аметры коммуникационн	ого интерфейса			
F17.00	Формат данных	0: 1-8-2, без контроля четности, RTU 1: 1-8-1, контроль четности, RTU 2: 1-8-1, контроль нечётности, RTU 6: 1-8-1, без контроля четности, RTU	0	1	×
F17.01	Скорость передачи данных	0: 1200bps 1: 2400bps 2: 4800bps 3: 9600bps 4: 19200bps 5: 38400bps 6: 57600bps 7: 76800bps 8: 115200bps	3	1	×

	_	_	Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F17.02	Адрес устройства	0 - 247	2	1	×
F17.03	Время отклика	0 - 1000мс	1мс	1мс	×
	Danie of consumer	0.0 - 600.0c			
F17.04	Время обнаружения тайм-аута передачи	0.0: проверка тайм-аута не производится	0.0c	0.1c	×
F17.05	Время обнаружения ошибки связи	0.0 - 600.0c 0.0: проверка ошибки связи не производится	0.0c	0.1c	×
F17.06	Реакция преобразователя на ошибку тайм-аута передачи	0: Остановка выбегом	3	1	×
F17.07	Реакция преобразователя на ошибку связи	1: Аварийная остановка 2: Динамическое торможение	3	1	×
F17.08	Реакция преобразователя на ошибку внешнего оборудования связи	3: Продолжать работу	1	1	×
F17.09	Метод записи параметров в EEPROM	Единицы: Записывать параметры, кроме F00.13, F19.03 в EEPROM Десятки: Записывать параметры F00.13, F19.03 в EEPROM 0: Не записывать в EEPROM 1: Записывать в EEPROM	01	1	×
F17.10	Время обнаружения тайм-аута сети	0.0 - 600.0c 0.0: проверка тай-аута сети не производится	0.0c	0.1c	×
F18: Пар	аметры управления дисп	леем			
F18.02	Параметр 1, отображаемый в рабочем состоянии	0: Не используется 1: Ном. ток преобразователя 3: Состояние	8	1	0
F18.03	Параметр 2, отображаемый в рабочем состоянии	преобразователя 4: Канал задания главной частоты	7	1	0

	_	_	Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F18.04	Параметр 3, отображаемый в рабочем состоянии	5: Главная заданная частота 7: Заданная частота 8: Рабочая частота	9	1	0
F18.05	Параметр 4, отображаемый в рабочем состоянии	9: Выходная частота 10: Заданное число оборотов 11: Рабочее число оборотов	13	1	0
F18.06	Параметр 5, отображаемый в рабочем состоянии	13: Выходное напряжение 14: Выходной ток 15: Заданный момент 16: Выходной момент	14	1	0
F18.07	Параметр 6, отображаемый в рабочем состоянии	17: Выходнои можент 17: Выходная мощность 18: Напряжение DC-шины 19: Входное напр.	18	1	0
F18.08	Параметр 1, отображаемый в состоянии остановки	потенциометра 20: Измеренное напр. на клемме Al 21: Вычисленное напр. на	7	1	0
F18.09	Параметр 2, отображаемый в состоянии остановки	21. Вычисленное напр. на клемме Al 28: Частота имп. на клемме DI4	18	1	0
F18.10	Параметр 3, отображаемый в состоянии остановки	29: Значение на клемме АО 32: Температура радиатора 33: Установленная линейная скорость	20	1	0
F18.11	Параметр 4, отображаемый в состоянии остановки	34: Рабочая линейная скорость 42: Значение внешнего	19	1	0
F18.12	Параметр 5, отображаемый в состоянии остановки	счетчика 43: Состояние входных клемм 44: Состояние выходных клемм	43	1	0
F18.13	Параметр 6, отображаемый в состоянии остановки	48: Общее время включения преобразователя (часов) 49: Общее время работы преобразователя (часов)	44	1	0
F18.14	Усиление отображаемой частоты	0.1 - 160.0	1.0	0.1	0
F18.15	Максимальная линейная скорость	0 - 65535	1000	1	0

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
Помер	Параметр	дианазон	значение	единица	бут
F18.16	Точность отображения линейной скорости	0: Целое число 1: Один разряд после запятой 2: Два разряда после запятой 3: Три разряда после запятой	0	1	×
F19: Доп	олнительные функции	T	ı	1	1
F19.00	Выбор канала задания вспомогательной частоты	0: Не используется 1. Пульт управления 2: Клеммы дискретных входов 3: Коммуникационный порт SCI 4: Аналоговое задание 5: Импульсное задание 6: Выход ПИД-регулятора	0	1	0
F19.01	Настройка вычисления суммарной частоты	0: Главная + Вспомогательная 1: Главная - Вспомогательная	0	1	0
F19.02	Коэф. задания вспомогательной частоты	0.00 - 9.99	1.00	0.01	0
F19.03	Начальное значение вспомогательной частоты	0.00Гц - F00.06	0.00Гц	0.01Гц	0
F19.04	Управление заданием вспомогательной частоты	Единицы: Сохранение вспомогательной частоты при отключении питания 0: Не сохранять 1: Сохранять Десятки: Сохранение вспомогательной частоты при остановке преобразователя 0: Сохранять 1: Не сохранять (вернуться к F19.03)	00	1	0
F19.05	Выбор режима подстройки суммарной частоты	0: Подстройка не требуется 1: Подстройка относительно максимальной частоты 2: Подстройка относительно текущей частоты	1	1	0

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F19.06	Коэффициент подстройки суммарной частоты	0.0 - 200.0%	100%	1	0
F19.07	Выбор режима работы вентилятора	0: Автоматическая остановка 1: Немедленная остановка 2: Постоянная работа	0	1	×
F19.08	Время задержки управления вентилятором	0.0 - 600.0c	30.0c	0.1c	×
F19.10	Граница нулевой частоты	0.00Гц - верх. предел (F00.08)	1.00Гц	0.01Гц	0
F19.11	Выбор режима работы при частоте ниже границы нулевой	0: Работа на заданной частоте 1: Сохранять состояние остановки, выход преобразователя отключе 2: Работа на границе нулевой частоты 3: Работа на нулевой частоте	0	1	×
F19.18	Активация функции защиты от перенапряжения	0.000 - 1.000 0.000: Подавление перенапряжения запрещено	0.500	0.001	×
F19.19	Граница напряжения для активации функции защиты	0 - 1200B	Модели 220В: 390В Модели 380В: 740В	1B	×
F19.20	Режим работы функции автоматического ограничения тока	0.000 - 1.000	0.500	0.001	×
F19.21	Уровень автоматического ограничения тока	20.0 - 200.0%	150.0%	0.1%	×
F19.22	Время замедления при автоограничении тока	0.000 - 1.000	0.020	0.001	×
F19.23	Проверка состояния клемм в момент подачи питания	0: По переднему фронту сигнала 1: По уровню сигнала	0	1	0

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
	Пириногр	д	значение	единица	бут
F19.24	Напряжение срабатывания тормозного модуля	Модели 380B: 630 - 750B Модели 220B: 380 - 450B	Зависит от модели	1B	×
F19.39	Выбор диапазона входного напряжения	Единицы: Модель 380В 0: 380 – 460В 1: 260 – 460В 2: 200 – 460В Десятки: Модель 220В 0: 200 – 240В 1: 140 – 240В	00	1	×
F19.40	Коэффициент защиты от перегрузки преобразователя	0.0 - 250.0%	200.0%	0.1%	0
F19.44	Время работы подсветки ЖКИ дисплея	0.0 - 999.9мин	5.0мин	0.1мин	0
F20: Пар	аметры защиты				
F20.00	Предупреждение перегрузки	Единицы, Десятки, Сотни, Тысячи: Не используется Десятки тысяч: Защита от перегрузки 0: Защита от перегрузки включена как для преобразователя, так и для двигателя 1: Защита от перегрузки включена для преобразователя, отключена для преобразователя, отключена для двигателя 2: Защита от перегрузки отключена для преобразователя, включена для преобразователя, включена для двигателя 3: Защита от перегрузки отключена как для преобразователя, так и для двигателя	00000	1	0

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F20.10	Уровень обнаружения обрыва фазы на выходе	0 - 50%	20%	1%	×
F20.11	Время обнаружения обрыва фазы на выходе	0.00 - 20.00c	3.00c	0.01c	×
F20.18	Количество автоматических сбросов ошибки	0 - 100	0	1	×
F20.19	Интервал автосброса	2.0 - 20.0с/раз	5.0с/раз	0.1с/раз	×
F20.21	Тип пятой (последней) ошибки	-Lu-: Низкое напряжение на шине постоянного тока E0001: Перегрузка по току (разгон) E0002: Перегрузка по току (торм.) E0003: Перегрузка по току	0	1	*
F20.30	Тип четвертой ошибки	(пост.) E0004: Перенапряжение (разгон) E0005: Перенапряжение (торм.) E0006: Перенапряжение (пост.)	0	1	*
F20.32	Тип третьей ошибки	Е0007: Перенапряжение при останове Е0009: Перегрев радиатора Е0010: Ошибка тормозного модуля Е0012: Ошибка автонастройки параметров двигателя	0	1	*
F20.34	Тип второй ошибки	Е0014: Неисправность цепи контроля тока E0016: Потеря фазы на выходе E0017: Перегрузка преобразователя E0019: Перегрузка двигателя	0	1	*

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
Помер	Параметр	дианазон	значение	единица	бут
F20.36	Тип первой ошибки	Е0021: Ошибка чтения/ записи ЕЕРROM на плате управления Е0022: Ошибка чтения/ записи ЕЕРROM на пульте Е0023: Ошибка настройки параметров Е0024: Ошибка внешнего оборудования E0028: Тайм-аут связи SCI E0029: Ошибка связи SCI	0	1	*
F20.22	Заданная частота при последней ошибки	0.00 - 150.00Гц	0.00Гц	0.01Гц	*
F20.23	Рабочая частота при последней ошибки	0.00 - 150.00Гц	0.00Гц	0.01Гц	*
F20.24	Напряжение на DC- шине при последней ошибки	0 - 999B	ОВ	1B	*
F20.25	Выходное напряжение при последней ошибки	0 - 999B	ОВ	1B	*
F20.26	Выходной ток при последней ошибки	0.00 - 99.99A	0.00A	0.01A	*
F20.27	Значение входных клемм при последней ошибке	0 - 0xF	0	1	*
F20.28	Значение выходных клемм при последней ошибке	0 - 0xF	0	1	*
F20.29	Временной интервал при последней ошибки	0.0 - 6553.5ч	0.04	0.14	*
F20.31	Временной интервал четвертой ошибки	0.0 - 6553.5ч	0.04	0.14	*
F20.33	Временной интервал третьей ошибки	0.0 - 6553.5ч	0.04	0.14	*
F20.35	Временной интервал второй ошибки	0.0 - 6553.5ч	0.04	0.14	*
F20.37	Временной интервал первой ошибки	0.0 - 6553.5ч	0.04	0.1ч	*

			Заводск.	Мин.	Атри
Номер	Параметр	Диапазон	значение	единица	бут
F23: Пар	аметры ШИМ				_
F23.00	Несущая частота ШИМ модуляции	1 - 8кГц	8кГц	1кГц	×
F23.01	Автоподстройка частоты ШИМ	0: Автоподстройка частоты ШИМ не активна 1: Автоподстройка частоты ШИМ активна	0	1	×
F23.02	Режим модуляции ШИМ	0: Не действует 1: Действует	1	1	×
F23.03	Перемодуляция ШИМ	0: Переключение между двухфазной и трехфазной модуляцией 1: Трехфазная модуляция	0	1	×
F23.04	Точка 1 переключения режима модуляции ШИМ	От [зависит от модели] до F23.05 - 2ГЦ	Зависит от модели	0.01Гц	×
F23.05	Точка 2 переключения режима модуляции ШИМ	От F23.04 + 2Гц до 50.00Гц	Зависит от модели	0.01Гц	×
F23.09	Контроль ширины импульсов	Единицы: Контроль ширины импульсов при V/f управлении Десятки: Контроль ширины импульсов при SVC управлении Сотни: Контроль ширины импульсов при автонастройке 0: Не действует 3: Действует	333	1	×
R02: Пај	раметры калибровки клем	імы Al			
R02.00	Значение АЦП 1 клеммы AI	0 - 4095		1	0
R02.01	Значение напряжения 1, поданное на клемму Al	0.00 - 10.00B	фактическ ое	0.01B	0
R02.02	Значение АЦП 2 клеммы АІ	0 - 4095		1	0

Номер	Параметр	Диапазон	Заводск.	Мин.	Атри
Помер	Параметр	Дианазон	значение	единица	бут
R02.03	Значение напряжения 2, поданное на клемму Al	0.00 - 10.00B	фактическ	0.01B	0
R02.04	Значение АЦП клеммы AI, соответствующее значению 0В	0 - 4095	oe	1	0

Hpmont Group Company

Shenzhen Hpmont Techmology Co., Ltd.

Add: Building 28, Wangjingkeng Industry Park, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen,

China Tel: +86 755-26791688

Fax: +86 755-26558128

Email: marketing@hpmont.com

HPMONT (Hong Kong) Co., Ltd.

Add: Room 709, 7/F, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, -Kowloon.

Hong Kong

Tel: +852 6607 2243

Email: info.hk@hpmont.com.hk

Mont Korea Co., Ltd.

Add: Ace pyungchon tower, #707, 361 Slimin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-Do, 14057

Tel: +82-31-345-8181

Email: info.kr@hpmont.com.hk

Hpmont (Malaysia) Sdn Bhd

Add: VO3-11-20, Lingkaran SV, Sunway Velocity, 55100 Kuala Lumpur

Tel: +603 9202 8812

Email: info.ma@hpmont.com.hk

Hpmont (Taiwan) Co., Ltd.

Add: 17F., No. 368-3, Sec. 2, Gaotie S. Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan

Tel: +886 905 333 600

Email: info.tw@hpmont.com.hk

Hpmont (Turkey) Teknoloji Ltd. Sti.

Add: Floor 3, Building 20, Fil Yokuşu Street, Cevizli District, Maltepe/Istanbul

Tel: +90 533 261 38 76

Email: info.tr@hpmont.com.hk

www.hpmont.com www.hpmont.ru