دفترچه راهنمای دزدگیر+ردیاب خودرو

نسخه ۲٫۵٫۰

AVL+CARALARM USER MANUAL

ضمن تشـکر و قــدردانی از انتخــاب شــما جهــت اســتفاده از سیســتم ردیــاب و دزدگیــر خــودرو بــرای استفاده و نصب صحیح سیستم راهنمای تهیه شده را مطالعه بفرمائید.

سیستم حاضر با استفاده از قطعات مرغوب و با روشهای علمی روز دنیا ساخته شده است و نظــر ســازنده سیســتم دوری از پیچیدگیهای بی دلیل و استفاده از قطعات محاسبه و آنالیز شده به صورت تئوری و میــدانی بــوده اســت. دستگاه ترکیب بخشهای زیر میباشد:

- ۱. ردیاب لحظه به لحظه از طریق وبسایت سیستم که قابلیت ردیابی روی نقشه های آنلاین گوگل و بینـگ و
 مشخص شدن محل و مدت زمان توقفها و حرکتها و سرعت پیموده شده و ورود به محدوده های خـاص و
 بسیاری موارد دیگر را برای شما فراهم خواهد کرد.
- ۲. یک دزگیر کامل دارای ریموتهای متنوع و بورد بالا با قابلیتهایی نظیر باز و بست دربهـــا و شــوک سنســور و چشمی آلتراسونیک و بسیاری موارد دیگر که با استفاده از اپلیکیشنی که بر روی موبایل نصب میشود قابــل کنترل از هر جای دنیا میباشد.

مشخصات كلى سيستم:

- 🗸 تنها سیستم دزدگیر با قابلیت فعال شدن با ریموت فابریکی خودرو در دنیا
- 🗸 سازگاری کامل با سیستم برق حساس پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ و خودروهای جدید اروپائی چینی و کره ای
 - ✓ سازگاری با سیستم تاخیر لامپ سقف خودروهای جدید با قابلیت تنظیم زمان تاخیر دلخواه
- فلاشر زدن اتوماتیک در صورت ترمز شدید در اتوبانها و سرعتهای بالای δ کیلومتر (شتابسنج) \checkmark
 - √ اندازه گیری دقیق و نمایش ولتاژ باطری و دینام خودرو و باطری بکاپ داخلی دستگاه
 - √ امکان باز و بست دربها توسط ریموت و موبایل
 - 🗸 امکان خاموش و روشن کردن مجدد ماشین از هر جای دنیا توسط موبایل
 - 🗸 امکان دریافت موقعیت فعلی ماشین و نمایش روی نقشه به صورت آنلاین و آفلاین
 - ✓ امکان باز کردن صندوق عقب توسط ریموت و موبایل (صندوق پران)
 - ✓ دارای خروجی تحریک پاور ویندوز و قابلیت بالا بردن شیشه ها از طریق موبایل
 - ارسال موقعیت روی سایت دستگاه به صورت پریودیک زمانی و بصورت حداکثر جابجایی \checkmark
 - √ شنود صدای داخل کابین با حساسیت بسیار بالا
 - 🗸 باطری پشتیبان داخلی برای مواقع قطع کردن بست باطری توسط سارق
 - ✓ آنتن دهی بسیار بالا به دلیل طراحی آنتن IFA بجای استفاده از آنتهای ظاهر سازی شده چینی

- √ استفاده از بهترین برند رله های موجود برای طول عمر بالای دستگاه بجای استفاده از رله ای ارزان قیمت
 - \checkmark مشاهده و تنظیم آلارم برای حداکثر سرعت مجاز خودرو
 - امکان تعریف سه کاربر برای خودرو $\sqrt{}$
 - ✓ سازگاری با تمام خودروهای سبک و سنگین (ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۵ ولت)
 - 🗸 جریان مصرفی بسیار پائین(چند میلی آمپر) جہت کم نشدن شارژ باطری در زمان خاموش بودن طولانی خودرو
- √ امکان مشاهده موقعیت و مسیرهای پیموده شده و توقفها و سرعت و.. طی یکسال گذشته از طریق وبسایت دستگاه
 - دارای شوک سنسور دقیق و قابلیت ارسال پیامک در هنگام ضربه به خودرو $\sqrt{}$
 - ✓ اتصال به چشمی آلتراسونیک(آپشن)
 - ✓ تماس صوتی با کاربر هنگام سرقت خودرو
 - √ سیستم قفل کودک بعد از شروع رانندگی
 - 🗸 قابلیت مسلح شدن خود کار دزدگیر در هنگام فراموش کردن فعال کردن آن
 - \checkmark سازگاری با پمهای درب بادی و برقی
 - ✓ فلاشر زدن در صورت باز ماندن درب خودرو
 - √ ارسال پیامک در صورت خارج شدن خودرو از محدوده جغرافیایی تعریف شده
 - √ طراحی بخشهای RF دستگاه بصورت دقیق و علمی بوده است و تنها سرهم بندی نشده
 - √ حفاظت از رله ها و برق سیستم برای مواقع اتصالی احتمالی یا شوکهای الکتریکی خودرو توسط فیوز و VDR وTVS
 - ✓ قابلیت ارتباط با موبایل راننده از طریق بلوتوث(آپشن)
 - 🗸 دارای سیستم تخمین موقعیت از روی آنتهای شبکه موبایل اطراف علاوه برGPS
 - 🗸 یکسال کاربری رایگان وبسایت برای ردیابی لحظه به لحظه خودرو
 - ۷ امکان گزارش گیری و پرینت مسیرها و توقف و حرکتها و ... از طریق وبسایت
 - √ پشتیبانی از نقشه های گوگل و بینگ و اوپن استریت و..
 - √ دارای نسخه وبسایت سازگار با موبایل
 - √ سازگار با موبایلهای دارای قابلیت شناسایی با اثر انگشت
 - خ قابلیت تغییر تایم خروجیها جهت اتصال به سانروف یا آینه تاشو برقی \checkmark
 - خعال کردن حالت اقتصادی یا کاهش مصرف در صورت ضعیف شدن باطری خودرو \checkmark
 - ۷ دارا بودن حافظه داخلی برای نگه داری مسیرهای پیموده شده در مواقع قطع ارتباط دستگاه با سرور

دستگاه برای ارتبـاط بـا موبایــل از ارســال و دریافــت پیامـک اســتفاده میکنــد بــرای ایــن منظــور و حفــظ موارد امنیتی لازم است شــماره مالـک روی دســتگاه ذخیــره شــود و تنهــا کنتــرل خــودرو از طریــق ایــن شــماره امکان پذیر باشد. عملکرد دستگاه به ایــن صــورت طراحــی شــده اســت کــه دســتگاه دارای یـک شــماره مالـک اصلی (شماره یک) و دو کاربر شماره دو و سه میباشد.

نحوه ریست کلی تنظیمات دستگاه و برگشت به تنظیمات کارخانه: در هنگام نصب دستگاه بـرای اولـین بـار بایستی ابتدا تمام تنظیمات دسـتگاه بـه حالـت کارخانـه برگـردد لـذا بـا نگـه داشـتن دکمـه لرن/ریسـت کنـار دستگاه به مدت حدود ده ثانیـه LED کوچـک دسـتگاه بطـور ثابـت روشـن میمانـد و تمـام تنظیمـات دسـتگاه شامل شماره های مالک و ریموتها و تنظیمات پاک شده و به حالت پیش فرض در می آید.


تعریف شماره مالک اصلی یا مالیک شیماره ییگ: جهیت تعریف شیماره مالیک اصلی بعید از ریسیت کیردن کلی دستگاه اولین شماره ای که به دستگاه زنگ بزنید مالیک اصلی ییا شیماره ییک دستگاه خواهید شید.. پیس از آن مالیک شیماره ییک از طریق اپلیکیشین ییا کیدهای تشیریج شیده در جیداول بخیش پیکربنیدی میتوانید دو کاربر دیگر برای خودرو و دستگاه معرفی نمایید.. تمیامی کنترلهای روی دزدگیر از ایین بیه بعید تنها از طریق شماره مالک امکانپذیر میباشد.

نحوه تعریف ریموت جدید برای دستگاه : در کنار دسـتگاه یـک دکمـه لرن/ریسـت تعبیـه شـده اسـت کـه بــا نگـه داشتن آن برای مــدت حــدود پـنج ثانیــه LED کوچـک دسـتگاه شــروع بــه چشــمک زدن ســریع میکنــد. در ایــن زمان بعد از رها کردن دکمه پنج ثانیــه فرصــت داریــد تــا دکمــه ◘ ریمــوت را فشــار دهیــد. دســتگاه ریمــوت جدید را شناسائی و ذخیره میکند (حداکثر چهار ریموت قابل ذخیره میباشد).

نعوه ریستارت کردن دستگاه در صورت گروم: در مواقع بسیار نادری مانند پرشهای سیگنال از طرف مخابرات ممکن است نیاز شود تا دستگاه بدون تغییر در تنظیمات آن فقط روشن و خاموش شود. جهت اینکار دکمه کریموت را فشار دهید تا دزدگیر شروع به آژیر و راهنما زدن نماید..مجددا همین دکمه را فشار داده و آنرا به مدت حدود ۱۰ ثانیه نگه دارید.. دستگاه ٤ بار آژیر کوتاه خواهد زد و ریستارت میگردد.

تنظیم رمیز دوم: دستگاه دارای قابلیت تنظیم رمیز دوم میباشید. کیاربرد ایین رمیز در میواقعی اسیت کیه موبایل مالک درون ماشین بیه سیرقت مییرود ییا بیه هیر دلییل دسترسی بیه موباییل مالیک و کیاربران دوم و سیوم مقیدور نیسیت. چنانچیه رمیز دوم را بیرای دستگاه از قبیل تنظیم کیرده باشید(توضیحات در جیدول تنظیمات دستگاه) قـادر خواهیـد بـود تـا بـا ارسـال کـدهای دسـتوری منـدرج در جـدول کـدهای دسـتوری از طریق هر شماره موبایل دیگری خـودرو را موقعیـت یـابی یـا خـاموش یـا دربهـا را بـاز نمائیـد. دقـت شـود کـه این رمز بایستی کاملا محرمانـه بمانـد تـا مـورد سـوء اسـتفاده توسـط دیگـران قـرار نگیـرد و بعـد از هـر بـار استفاده جهت امنیت بیشتر رمز جدیدی تنظیم گردد.

راهنمای کار با بخش دزدگیر سیستم از طریق اپلیکیشین موبیایلی دسیگاه؛ بیا نصب اپلیکیشین دسیگاه روی موباییل کاربران دستگاه میتوانند بخشهای سیسیتم را کنتیرل کننید مثلیا دربها را بیاز و بسیته کننید ییا موقعییت خیودرو را روی نقشه ببینند یا صدای داخل کابین را بشنوند.



راهنمای کار با بخش دزدگیر سیستم از طریق ریموتهای دستگاه: استفاده از ریموت دستگاه. دستگاه ماننـ د تمـام دزدگیرهای جنـرال دارای دو عـدد ریمـوت (قابـل افـزایش تـا چهـار عـدد) میباشـد. عملکـرد هـر دکمـه روی ریموت به صورت زیر میباشد :

با زدن این دکمه میتوان دزدگیر را در حالت مسلح قرار داد در این حالت دربها قفل شـده دزدگیــر بــا یــک چریپ(آژیر کوتاه) در حالت مسلح قرار میگیرد...چراغ LED کوچک دستگاه برای چند ثانیه روشن و سپس شروع بــه چشمک زدن میکند. در این حالت ضربه به خودرو یا باز شدن دربها یا روشن شدن ماشین باعث آژیر زدن و تماس صوتی و پیامکی با مالکین دستگاه میشود.

با زدن این دکمه دزدگیر از حالت مسلح خارج میشود در این حالت دربها باز شده دزدگیر دو چریـپ زده و LED کوچک دستگاه خاموش میشود. در صورتیکه بعد از سی ثانیه از زده شدن این کلید دری از خودرو بـاز و بسـته نشود دزدگیر مجددا مسلح میشود. نگه داشتن این دکمه برای مدت سه ثانیه باعث باز شدن صـندوق (صـندوق پران) میشود.

لله این کلید مشابه کلید $oldsymbol{d}$ است با این تفاوت که دزدگیر بدون زدن چریپ فعال شده و ضربه به خـودرو هـم باعث آژیر منقطع نمیشود(حالت بی صدا) البته در این حالت هم ارسال پیامک و فلاشر زدن در اثر ضربه به خـودرو قابل فعال و غیر فعال کردن به صورت مجزا میباشد.

ل از این دکمه برای پیدا کردن محل خودرو استفاده میشود. با فشردن آن خودرو شروع به آژیر و راهنما زدن میکند. فشردن مجدد آن یا فشردن دکمه طع آثیر و راهنما زدن میشود.

کر درب صندوق عقب خودرو در نمونه موجود است و باعث باز شدن درب صندوق عقب خودرو در نمونه های دارای صندوق پران میشود(مشابه نگهداشتن دکمه 🗖 به مدت سه ثانیه در ریموتهای چهار دکمه).

راهنمای کار با بخش دزدگیر سیستم از طریق پیامیک گیردن کندهای دستوری: کنه بیرای موبایلهای قیدیمی بیشتر کاربرد دارد پیامک کیردن کلمیات کلیدی فارسی بیرای سیمکارت دستگاه میباشید بیه عنوان مثال پیامیک کردن کلمه "قفل" مشابه زدن دکمیه و از روی ریموت باعیث مسلح شدن دزدگیر میشود جدول زیر لیست کلمات کلیدی و عملکرد آنیرا توضیح میدهد. در جدول زیر چهار رقیم اول مین پیامیک کاربر دوم و سوم رمز پیش فرض دستگاه 2000 میباشید(این رمیز قابیل تغییر نییز میباشید). بعلیاوه بیا هیر بیار تیک زنیگ زدن مالیک دستگاه بیه سیمکارت روی دستگاه وضعیت دستگاه از مسلح بیه غییر مسلح و بلعکیس تغییر میکند.

توضيحات	متن پیامک ارسالی کاربر دوم و سوم	متن فارسی پیامک ا <i>ر</i> سالی
قفل دربها – مشابه دكمه 🙃	00001 (با صدا) 0000F (بی صدا)	قفل
باز کردن دربها مشابه دکمه 🗖	00000 (با صدا) 00000 (بی صدا)	باز
دریافت وضعیت و موقعیت خودرو و میزان شارژ دستگاه	00002	وضعيت

دریافت وضعیت خودرو و موقعیت به صورت لینک گوگل		موقعیت
دریافت وضعیت خودرو و شارژ سیمکارت و باطری		شارژ
پاک کردن تمام شماره های مالکها در این حالت شماره مالکها پاک شده و بایستی به دستگاه تک زنگ زده شود تا شماره مالک اول جدید ذخیره شود	00006	پاک شود (فقط از مالک اصلی)
درخواست شنود صدای کابین	00007	شنود
درخواست موقعیت خودرو از روی دکلهای مخابرات اطراف و بدون نیاز به GPS	0000В	محدوده
درخواست سرعت فعلى خودرو	0000A	سرعت
خاموش کردن خودرو در صورت سرقت خودرو با ارسال این کد خودروخاموش میشود و تا ارسال دستور لغو دیگر روشن نمیشود	0000C	خاموش
لغو خاموش كردن خودرو	0000M	روشن
ماشین یاب (پانیک) مشابه کلید 🗗 ریموت	0000P	جستجو
باز کردن صندوق مشابه زدن کلید 🗁 ریموت	0000Т	صندوق
نمایش لیست شماره های مالکین ذخیره شده روی دزدگیر	0000L	حافظه
بالا بردن پنجره ها (فعال کردن خروجی تحریک پاور ویندوز)	0000W	شیشه / پنجره
دریافت نسخه نرم افزار و سخت افزار دستگاه	0000V	نسخه / درباره / کم <i>ک</i>

تنظیمات دستگاه: تمامی عملکردهای دستگاه مانند ارسال شدن یا نشدن پیامک در هنگام ضربه (شوک سنسـور) یـا تعیین محدوده جغرافیائی مجاز (فنس الکترونیک) برای خودرو از طریق پیامکهائی که تنها توسط شماره مالک اصـلی دستگاه ارسال میشود (جهت صهولت کاربر میتواند از طریق منوی تنظیمات اپلیکیشن دستگاه را تنظیم نماید) قابـل تغییر و تنظیم میباشد. در جدول زیر متن پیامکها و عملکرد آنها توضیح داده شده است نمام پیامکها به زبان انگلیسی باشد).


توضيحات	مقدار پیش	متن پیامک فعال	متن پیامک غیر
	فرض	كردن	فعال كردن
فلاشر زدن در صورت باز بودن دربها	فعال	28	280
قفل کودک	غير فعال	25	250

۳۰ ثانیه بعد از روشن شدن خودرو و بسته شدن تمام دربها اتوماتیک دربها قفل میشود			
آژیر منقطع (قابلیت اتصال به بوق خودرو)	غير فعال	26	260
فلاشر زدن در هنگام ترمز شدید (در سرعتهای بالای ۵۰ کیلومتر)	فعال	27	270
اتومات فعال شدن دزدگیر ۳۰ ثانیه بعد از اینکه ماشین را خاموش میکنید و بیرون می آیید (دربها باز و بسته میشود) دزدگیر اتوماتیک مسلح میشود	غير فعال	29	290
بالا بردن شیشه ها با مسلح کردن دزدگیر	فعال	30	300
تمام تنظیمات به تنظیمات پیش فرض در آمده و شماره های مالک پاک میشود ولی ریموتها پاک نمیشوند		64	
تا ۳۵ ثانیه بعد از مسلح شدن دزدگیر تحریک نمیشود (حالت تاخیر چراغ سقف پژویی)	غير فعال	33	330
تنظیم مقدار تاخیر حالت پژویی بر حسب ثانیه (در این مثال تاخیر ۱۵ ثانیه فعال میشود)	غير فعال	33#15	330
ارسال پیامک وضعیت خودرو در جواب تک زنگ به دستگاه.(باهر بار تک زنگ مالک به سیمکارت دستگاه وضعیت دزدگیر از مسلح به غیر مسلح و بالعکس تغییر میکند)	فعال	35	350
زمان تحریک سه ثانیه ای پمهای قفل مرکزی (پمپهای بادی)	غير فعال	38	380
تغییر تایم خروجی صندوق پران بر حسب ثانیه ثانیه جهت اتصال به سانروف یا آینه تاشو برقی در حالت غیر فعال زمان نیم ثانیه میشود	غير فعال	36#5 (در این مثال ۵ ثانیه)	360
تغییر تایم خروجی پاور ویندوز بر حسب ثانیه جہت اتصال به سانروف یا آینه تاشو برقی در حالت غیر فعال زمان ۱۰ ثانیه میشود	غير فعال	37#7 (در این مثال ۲ ثانیه)	370
ارسال پیامک در هنگام ضربه به خودرو	فعال	40	400
تغییر یا اختصاص رمز دوم دستگاه با فرض رمز قبلی 0000 (در این مثال به 1360 تغییر میکند)		0000#1360	

تغییر شماره مالک اصلی دستگاه (در این مثال شماره مالک جدید 09363677001 بوده است) در هنگام فروش خودرو یا تغییر مالکیت		1#09363677001	
تغییر شماره کاربر دوم دستگاه (در این مثال شماره کاربر جدید 09363677001 بوده است)		2#09363677001	2#
تغییر شماره کاربر سوم دستگاه (در این مثال شماره کاربر جدید 09363677001 بوده است)		3#09363677001	3#
ارسال پیامک در صورت تجاوز از سرعت مجاز (در این مثال در صورت تجاوز از سرعت 120 کیلومتر در ساعت پیامک هشدار برای مالکین ارسال میشود)	غير فعال	52#120	52#0
ارسال پیامک در صورت خروج از محدوده جغرافیائی مجاز(فنس الکترونیک) (در این مثال در صورت خروج ازشعاع 200 متری پیامک هشدار برای مالکین ارسال میشود)	غير فعال	53#200	53#0
تنظیم فاصله زمانی بین هر بار ارسال وضعیت و موقعیت خودرو روی سرور اینترنتی دستگاه (جهت رهگیری لحظه به لحظه سیستم ردیاب) در این مثال هر پنج دقیقه یکبار موقعیت و وضعیت خودرو برای سرور اینترنت دستگاه ارسال میشود	غير فعال	54#5	54#0
تنظیم حداقل مسافت بین هر بار ارسال وضعیت و موقعیت خودرو روی سرور اینترنتی دستگاه (جهت رهگیری لحظه به لحظه سیستم ردیاب) در این مثال با جابجایی بیش از ۵۰ متر موقعیت و وضعیت خودرو برای سرور اینترنت دستگاه ارسال میشود	غير فعال	55#50	55#0

قابلیتهای بخش ردیاب آنلاین دستگاه:

همانطور که گفته شد دستگاه ترکیب دزدگیر و ردیاب میباشد. بخش ردیاب اطلاعات را از طریق سیستم ماهوارهای GPS دریافت میکند و بر طبق فاصله زمانی که توسط مالک اصلی تنظیم شده است (کد 54#XXX که در جدول بالا توضیح داده شده است) این اطلاعات را که شامل شامل تاریخ و زمان دقیق و موقعیت و سرعت خودرو و میزان باطری دستگاه میباشد از طریق اینترنت سیمکارت (GPRS) برای سرور اینترنتی ارسال میکند. سرور تمام این اطلاعات را ذخیره وبرای همیشه نگهداری میکند. سپس کاربر با وارد شدن به آدرس اینترنتی دستگاه میتواند مسیرهای پیموده شده فعلی و قبلی (مسیر روز یا هفته یا ماه قبل) خودرو را روی نقشه مشاهده نماید و گزارش کاملی از توقفها و حرکتهای خودرو و میزان توقف خودر یا مسافت پیموده شده توسط خودرو یا سرعت خودرو داشته باشد. تمامی این گزارشها قابل فیلتر کردن و چاپ و پرینت میباشد. عکسی از صفحه سایت اینترنتی دستگاه داشته باشد. تمامی این گزارشها قابل فیلتر کردن و چاپ و پرینت میباشد. عکسی از صفحه سایت اینترنتی دستگاه



جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور کلمه نسخه را از طریق شماره مالک اصـلی بــرای دســتگاه پیامــک نمائیــد و سریال دریافتی را به شرکت ما اعلام نمائید تا کاربری دستگاه به صورت رایگان فعال گردد.

قشه سیمکشی و نصب دستگاه : دستگاه مشابه تمام دزدگیرهای معمول بازار و به *ر*احتی نصب و راه اندازی میشود.

