MANUAL INSTRUCTIVO DEL MICRÓFONO MODELO PRO-400

IMPORTADO POR PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V. SAN ANDRES ATOTO 149, SAN ESTEBAN NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO 53560

PRO-400

DEPTO. DE SERVICIO: SAN ANDRES ATOTO 149 TEL. 55 76 4221

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

ADVERTENCIAS

- Cada vez que utilice su micrófono, revise el estado de los conectores del cable, ya que por el uso pueden sufrir deterioros en las conexiones internas, que ocasionan fallas del micrófono
- 2. Al desconectar el micrófono de su equipo, no lo haga con las manos mojadas
- 3. Al desconectar el micrófono de su equipo, no lo jale del cable, sujete el mango del conector
- 4. Evite manejar bruscamente o tirar su micrófono para evitar golpes que pueden ocasionar roturas
- NO utilice solventes químicos para la limpieza de su micrófono, sólo utilice un lienzo húmedo
- 6. NO permita que penetren líquidos a esta unidad
- 7. Cuando no utilice su micrófono ó lo transporte, use la caja de empaque.
- 8. NO trate de reparar esta unidad por su cuenta, en caso de falla acuda al departamento. de servicio, (tel. 5576 4221)

OPERACIÓN

- 1. Verifique que la entrada del amplificador sea de la misma impedancia de su micrófono
- 2. Asegúrese de que antes de conectar el micrófono al amplificador, que el control de volumen este al mínimo
- 3. Para probar el funcionamiento del micrófono, no lo golpee ni sople, sencillamente hable frente a el.
- 4. NO coloque el micrófono frente o demasiado cerca de los altavoces, pues se genera una retroalimentación acústica en forma de aullido que aparte de ser molesto a la audición puede provocar severos daños al amplificador y a los altavoces, sobre todo si se utilizan altos niveles de volumen.

ESPECIFICACIONES.

Tipo Dinámico Unidireccional

Respuesta en frecuencia 50-14000Hz Sensibilidad - 74dB ± 3dB Impedancia 600 Ohms ± 30

