Manuel d'utilisation

Sommaire

I – Préparation de la Raspberry Pi

Connexion de la caméra :

Branchez chaque broche du câble de la caméra dans le port Camera de la Raspberry Pi.

Connexion du PIR HC-SR501:

Brancher le pin VCC sur le pin 2 de la Raspberry Pi.

Le pin GRND sur le pin 6 de la Raspberry Pi.

Le pin OUT sur le pin 26 (GPIO 7) de la Raspberry Pi.