TERMINAL DE MOLLENDO · CONTROL DE ACCESOS

Cómo se ingresa

Usa el equipo facial con alcoholímetro (G4 Pro), el lector de DNI y el molinete. El sistema sabe quién sopló y cuánto alcohol dio, y revisa sus documentos al pasar el DNI.

EL RECORRIDO

Facial + Alcohol → DNI → Molinete

El DNI va al final · 30 segundos para pasarlo

1

Mira al equipo facial

Reconoce su rostro y le pide soplar. Todo el personal registrado puede hacer la prueba sin pasar antes el DNI.

`rostro y soplido: unos 20 s`

2

Sopla

El equipo mide el alcohol, dice **correcto** y envía al sistema quién sopló y el grado.

`el Panel lo muestra en 1 s`

Panel: **Pase su DNI**, con su nombre y su foto

3

Pasa su DNI

Por el lector de ingreso. El sistema revisa que sea quien sopló, sus documentos, su período de autorización, la baja y si ya figura dentro.

`máximo 30 s desde pase su DNI`

✓

Se abre el molinete

Pasa y queda registrado su ingreso, con su foto y su perfil.

`al pasar el DNI`

Panel: **Autorizado**

Si algo no sale así

Si sopla y da alcohol

No se abre y suena el aviso. Queda con su nombre aunque no pase su DNI.

Alcohol

Si pasa el DNI sin haber soplado antes

No se abre. Debe empezar por el equipo facial.

DNI antes del facial

Si sopla y no pasa su DNI a tiempo

Vence la aprobación. Debe empezar otra vez.

No pasó su DNI a tiempo

Si sopla uno y pasa el DNI otro

No se abre: la prueba solo sirve para el DNI de quien sopló.

No es quien sopló

Si no está en regla

Se deniega al pasar el DNI, después de soplar.

Documentos · Fuera del período autorizado · Dado de baja · No registrado

Si figura que ya está dentro

No se abre: entró y no marcó su salida.

Ya figura dentro

Tiempos medidos con el equipo real



El equipo tarda unos 8 s en decir correcto después de medir el alcohol; el Panel muestra pase su DNI casi al mismo tiempo. Si el DNI llega un instante antes que el aviso del equipo, el sistema lo espera hasta 8 s.

SIEMPRE

Reglas que no cambian

Alcohol desde 0.0001 g/L
Se deniega con su nombre y el grado, y suena el aviso. Es el mismo límite del equipo facial.

Vale la primera prueba
Volver a soplar enseguida no cambia el resultado. Después puede intentar otra vez.

Varias personas a la vez
Cada prueba trae el DNI de quien sopló, así que los pases no se cruzan.

Documentos y período
Al menos un documento cargado, ninguno vencido (el que vence hoy vale todo el día) y, si tiene período de autorización, hoy dentro de él.

Salida
Solo pasa su DNI por el lector de salida. Debe tener un ingreso registrado; puede salir aunque esté de baja o con documentos vencidos.

Si falla un equipo o falta el DNI
Tarjeta de contingencia, ingreso sin lector o verificación manual: se explican en el documento de contingencias.

Tiempos medidos con el G4 Pro HSR3263100192 (19 y 21/10/2026). Actualizado al 23/10/2026.