TERMINAL DE MOLLENDO · CONTROL DE ACCESOS

Cómo se sale

Usa el lector de DNI de salida y el molinete. No pasa por el equipo facial ni por el alcoholímetro.

EL RECORRIDO

DNI → Molinete

Sin rostro ni alcohol · al instante

1

Pasa su DNI

Por el lector de salida.

`al instante`

2

El sistema revisa

Que la persona esté registrada y que figure dentro (tenga un ingreso registrado).

`al instante`

✓

Se abre el molinete de salida

Queda registrada su salida y deja de figurar en Presentes ahora.

Panel: **Autorizado** · Salida

Si algo no sale así

Si el DNI no está en el sistema

No se abre y suena el aviso de salida denegada.

No registrado

Si no figura que haya entrado

No se abre y suena el aviso de salida denegada.

No registra ingreso

Si olvidó su DNI

El vigilante toca Salida sin DNI, lo elige y pasa la tarjeta de contingencia en 2 minutos.

Tarjeta de contingencia

Si el lector de salida no funciona

El vigilante abre la salida desde Presentes ahora: Salida → Abrir salida.

Salida sin lector

Si no hay internet

Sale igual: el Controlador (PC) usa la lista guardada y registra la salida al volver la conexión.

Se registra después

Visitas y autoridades

El vigilante pasa la tarjeta de acceso por el lector de salida.

Tarjeta de acceso

SIEMPRE

Reglas de la salida

Siempre puede salir

Aunque esté dado de baja, tenga documentos vencidos o esté fuera de su período de autorización.

Antipassback

Solo sale quien figura dentro. Después de salir, para volver a entrar hace el ingreso completo.

Presentes ahora

Cada salida descuenta a la persona del contador del Panel y de la lista de quiénes están dentro.

Aviso de salida denegada

Cuando no se abre, se activa la luz o sirena de la salida.

Sin internet nadie queda encerrado

La lista del personal se guarda en el Controlador (PC) y se renueva cada 10 minutos.

Emergencia

Con los brazos del molinete liberados, quien sale sin pasar su DNI sigue figurando dentro.

Actualizado al 23/10/2026. Contingencias en detalle: documento Flujo de contingencias.