TERMINAL DE MOLLENDO · CONTROL DE ACCESOS

Qué hacer si algo falla

Contingencias del punto de acceso con el orden **Facial + Alcohol → DNI → Molinete**. En todas, el sistema sigue revisando los documentos y nadie entra sin prueba de alcohol. Cada contingencia queda marcada en el Panel, en los reportes y en la Auditoría.

RESUMEN

Cada falla y qué se hace

SI FALLA…	QUÉ SE HACE	CÓMO SE ACTIVA	QUIÉN
Personal sin DNI	**Tarjeta de contingencia**: el vigilante la pasa por el lector en lugar del DNI.	El personal avisa al vigilante	Vigilante
Lector de DNI	**Contingencia sin lector**: ingreso solo con rostro y alcohol; salida desde Presentes ahora.	Sola, al desconectarse el lector o trabarse su adaptador	Vigilante; soporte cambia el lector
Equipo facial	**Verificación manual**: el vigilante compara el rostro y toma la prueba con el alcoholímetro de repuesto.	Botón Activar verificación manual	Vigilante o administrador
Alcoholímetro	Soporte conecta el **alcoholímetro de repuesto**. Si demora, verificación manual.	Aviso rojo o aviso Ingreso	Soporte
Internet	Nadie ingresa; las **salidas siguen** con la lista guardada en el controlador.	Solo: se registran al volver	TMAM (segunda conexión)
Relé o controlador	Soporte cambia el relé o la PC por su **repuesto**.	Aviso rojo de fallas	Soporte

Aviso de fallas

Arriba de todas las pantallas, un recuadro rojo por equipo caído: qué falla, qué deja de funcionar y desde cuándo.

Avisos del Panel

Contingencia, Verificación manual, Salida sin DNI e Ingreso (alguien no completó rostro y alcohol), cada uno con su nombre.

El vigilante informa

Avisa a soporte y al administrador. No cambia ni configura equipos: sigue operando con lo que muestra el Panel.

PERSONAL SIN DNI, O DNI QUE EL LECTOR NO LEE

Tarjeta de contingencia

Sola no abre · reemplaza al DNI · la guarda el vigilante

Para entrar

1 Avisa al vigilante

Personal

Antes de hacer rostro y alcohol.

2 Hace rostro y alcohol

Personal

Como siempre, en el equipo facial.

Panel: **Pase su DNI**, con su nombre y su foto

3 Pasa la tarjeta

Vigilante

Por el lector de ingreso, donde iría el DNI. Se revisan los documentos de quien aprobó.

`en los 30 s`

✓ Se abre el molinete

El ingreso queda a nombre del personal.

Panel: marca **Tarjeta de contingencia**

Para salir

1 Elige al personal

Vigilante

Panel → **Salida sin DNI** → busca → **Elegir**. Solo aparecen quienes figuran dentro.

2 Pasa la tarjeta

Vigilante

Por el lector de salida.

`en 2 min`

✓ Sale

A nombre del personal, con quién lo eligió.

Cuándo no abre

Nadie aprobó rostro y alcohol, o aprobaron dos a la vez

Hacer primero la prueba, o esperar a que pase la otra persona y repetirla.

Tarjeta desactivada, vencida o con el código cambiado

Suena el aviso. El administrador la revisa en Contingencias → Tarjetas.

Verificación manual activa

La tarjeta no se usa: decide el vigilante en el Panel.

Si se pierde o se copia, el administrador usa **Cambiar código**: la impresa queda anulada. Cada uso, aceptado o no, queda en **Usos de las tarjetas**.

LECTOR DE DNI DESCONECTADO O CON EL ADAPTADOR SIN RESPUESTA

Contingencia sin lector

Se activa sola · termina sola cuando vuelve el lector

Lector de ingreso: entra solo con rostro y alcohol

El sistema lo detecta

En segundos. No hay que activar nada.

Panel: aviso **Contingencia** · Lector de DNI de ingreso sin conexión

1 Hace rostro y alcohol

Personal

Como siempre. El equipo facial dice quién es.

2 Se revisan sus documentos

Baja, período y antipassback, como si hubiera pasado su DNI.

`al instante`

Se abre sin DNI

Se identifica solo por su rostro.

Panel: marca **Sin lector de DNI: identificado por rostro**

Lector de salida: la abre el vigilante

El sistema lo detecta

Panel: aviso **Contingencia** con el botón **Ir a Presentes ahora**

1 Busca a la persona

Vigilante

En Presentes ahora, por nombre, DNI o empresa. Puede pedirle el DNI para estar seguro.

2 Salida → Abrir salida

Vigilante

Confirma en la ventana.

Se abre la salida

A nombre de la persona, con quién la abrió.

Panel: marca **Salida sin lector**

Mientras el lector de salida no funcione, **Salida sin DNI** no se puede usar (la tarjeta se pasa por ese lector). Si el adaptador quedó sin respuesta, soporte lo desconecta y vuelve a conectar en el Controlador (PC), o lo reinicia; si se repite, lo cambia por el repuesto.

EQUIPO FACIAL O ALCOHOLÍMETRO SIN FUNCIONAR

Verificación manual

La activa el vigilante o el administrador · sin tiempo máximo

Aparece la falla

Aviso rojo del terminal facial o del alcoholímetro, o el aviso **Ingreso** si alguien no pudo soplar.

1 Activar verificación manual

Vigilante o administrador

Escribe el motivo y presiona Activar.

Panel: aviso **Verificación manual · Activa**

2 Pasa su DNI

Personal

Se revisan sus documentos; si no está en regla, se deniega como siempre.

Panel: ventana con su **foto**

3 Compara y toma la prueba

Vigilante

Rostro contra la foto y prueba con el alcoholímetro de repuesto, a todos. Escribe el grado.

`2 min para decidir`

Registrar prueba

Decide el sistema con el mismo límite del equipo: bajo él, se abre.

Panel: marca **Manual** con el grado y quién decidió

Otros casos

Grado igual o sobre el límite

No se abre y suena el aviso.

Alcohol

No es la persona de la foto

No se abre y suena el aviso.

Rostro no coincide

Nadie decide en 2 minutos

Se deniega solo; puede pasar su DNI otra vez.

No completó rostro y alcohol

El repuesto no muestra el número

Mi alcoholímetro no muestra el número → Marcó apto o Marcó alcohol.

Sin número

Volver a modo normal

Cuando el equipo vuelve, el Panel pregunta en verde ¿Volver a modo normal? (o Seguir en manual). No vuelve solo, a propósito, para que siempre se sepa en qué modo se está.

Mientras dure

Las salidas siguen normales. Si llegan varias personas, se atienden de una en una, en el orden en que pasaron el DNI.

OTRAS FALLAS

Alcoholímetro, internet, relés y controlador

Alcoholímetro

Si se desconecta, el aviso rojo lo muestra en unos 10 s y nadie puede completar rostro y alcohol. Si está conectado pero no mide, la persona no puede soplar y aparece el aviso Ingreso. Soporte conecta el repuesto al equipo facial; si demora, se activa la verificación manual.

El vigilante informa · soporte lo cambia

Internet del punto de acceso

Nadie puede ingresar. Las salidas siguen: el controlador guarda la lista del personal y abre el molinete; al volver la conexión envía las salidas con su hora real. Nadie queda encerrado.

TMAM · segunda conexión de otro proveedor

Relé de un molinete

El sistema autoriza, pero el molinete no se abre; el aviso rojo muestra el relé No conectado. El ingreso o la salida queda registrado. Soporte conecta el relé de repuesto.

El vigilante informa · soporte lo cambia

Controlador (PC)

Sin él no funcionan los lectores ni los relés: nadie pasa por el sistema. Soporte conecta la PC de repuesto con los lectores y relés; si no la hay, se libera el molinete a mano.

El vigilante informa · soporte la cambia

Servidor en la nube

El Panel muestra El servidor no responde: mientras dure, no se valida ningún ingreso. Se recupera solo al reiniciarse y tiene respaldos diarios.

Soporte

Quién hace qué

Vigilante: informa y sigue operando con lo que muestra el Panel.

Administrador: gestiona repuestos y reparaciones, y administra las tarjetas.

Soporte: cambia y configura los equipos.

Basado en el documento Contingencias ante fallas de los equipos del punto de acceso. Actualizado al 23/10/2026.