

A3.1

J1	
Цепь	Комп
Current_Out	1
GND	2
+5V	3
GND	4

J13	
Цепь	Комп
CANL	1
CANH	2
+24V	3
GND	4

J11	
Цепь	Комп
Shunt2_in	1
+24V	2

J6	
Цепь	Комп
Shunt2_out	1
+24V	2

J10	
Цепь	Комп
Precharge2_in	1
+24V	2

Цепь	Комп.
Precharge2_out	1
+24V	2

Цель	Комп
Shunt1_in	1
+24V	2

Цепь	Комп
Shunt1_out	1
+24V	2

Цель	Комп
Precharge1_in	1
+24V	2

Цепь	Комп
Precharge1_out	1
+24V	2

Цепь	Комп
VIN_Enable_out	1
+24V	2

Цель	Комп
VIN_Enable_in	1
+24V	2

Цель	Комп
VDC_IN	1
VDC_IN	2
I21	

VDC_OUT1	1
VDC_OUT1	2
I22	

Цель	Конт.
VDC_OUT2	1
VDC_OUT2	2

Цель	Конт
GNDPWR	1
GNDPWR	2

2

A3.2

Конт	Цепь
1	CANL
2	CANH
3	+24V
4	GND

J1	Цепь	X1
	+24V	1
	-	2
	-	3
	-	4
	-	5
	-	6
	-	7
	-	8
	-	9
	-	10
	-	11
	-	12
	-	13
	-	14
	-	15
	GND	16
	-	17
	-	18
	-	19
	CANH	20
	CANL	21
	CANH	22
	CANL	23

A3.3

Конт	Цель
1	VDC_IN
2	VDC_IN

Конт	Цепь
1	VDC_Relay_OUT2
2	VDC_Relay_OUT2

Конт	Цель
1	VDC_Relay_OUT1
2	VDC_Relay_OUT1

F'

GNDPWR_OUT →

GNDPWR_IN

Channel_1

VDC_IN →

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A3	Блок распределения питания силовой	1	
A3.1	Плата управления	1	
A3.2	Плата входного разъема	1	
A3.3	Плата предзаряда резисторов	1	
F1	Предохранитель	2	
2	Жгут НВЦТ.00010400.600	1	Провод ММП (АМР)-H50-0.35
A3.1-J1,J3	Разетка на кабель MF-2x2F	2	Контакт KLS1-4.20-FT
A3.1-J2,J4-J6,J7-J12	Разетка на кабель KLS1-4.20-2x01-MH	11	Контакт KLS1-4.20-FT
A3.1-(J20-J22)	Разетка на кабель KLS1-4.20-2x01-MH	3	Контакт KLS1-4.20-FT
A3.2-J1	Разетка на кабель 770680-1	1	Контакт 770520-1
A3.2-J2	Разетка на кабель MF-2x2F	1	Контакт KLS1-4.20-FT
A3.3-J1,J2,J3	Разетка на кабель KLS1-4.20-2x01-MH	3	Контакт KLS1-4.20-FT
K1K3,K5	Контактор EV200	3	
K2,K4	Контактор SVC50	2	
U1-J1	Разетка на кабель 1473672-1	1	Контакт 1123343-1

1 Использовать шины сечением не меньше 3х15мм.

2 Для внутренних электрических соединений использовать провод ММП (АМП)-Н50-0,35.