LoraWan

Alexandro Vanderley dos Santos

Resumo—O objetivo desse artigo é auxiliar na estruturação de uma rede utilizando Lora® e os servidores da TTN (The Things Network), com o propósito de operar sensores remotamente.

I. INTRODUÇÃO

O controle e monitoramento remoto de sensores e dispositivos eletrônicos como atuadores, sensor de temperatura, pressão, umidade, intensidade luminosa entre outras aplicações, está em evidência, hoje. Quase tudo que utilizamos tende a não necessitar de uma conexão por fio, um exemplo bem comum são os dispositivos de telefonia celular.

Para a maioria dos sensores, a velocidade de transmissão de dados não é um quesito relevante na construção de um projeto, por exemplo, a intensidade da luz solar durante o dia, apenas pequenas amostras são tomadas durante o período diurno, mantendo-se ocioso durante a noite. Neste caso uma rede com baixa taxa de transmissão, mas com um consumo reduzido, torna viável a coleta de dados e evita que tenhamos um consumo de energia alto, mantendo, caso este fosse alimentado por uma bateria, a carga por mais tempo.

LoRa®, a camada física, é uma tecnologia de rádiofrequência que permite comunicação à longas distâncias com consumo mínimo de energia. Os módulos enviam e recebem dados de Gateways específicos (similar as redes wifi, mas com alcance muito maior), que os encaminham via conexão IP para servidores locais ou remotos [1].

O protocolo LoRaWANTM, camada lógica da rede, implementa os detalhes de funcionamento, segurança, qualidade do serviço, ajustes de potência, visando maximizar a duração da bateria dos módulos, e os tipos de aplicações, tanto do lado do módulo quanto do servidor [1].

A The Things Network [5], um membro colaborador da LoRa Alliance, responsável pela tecnologia LoRa®, disponibiliza formas de visualização de dados coletados, servindo como captador de dados e formatando-os de maneira que possam ser interpretados pelo usuário.

Aplicando esses conceitos construiremos uma rede de sensores, desde a configuração do rádio até a forma de observar os dados (aplicação), bem como a interação com dispositivos externos.

II. MATERIAL UTILIZADO

A. Hardware

 Discovery Kit da STMicroelectronics, modelo STM32L072CZY6TR MCU [2];



Figura 1: Rádio Lora.

· Cabo micro USB;



Figura 2: Cabo micro USB.

- Gateway Lora(R);
- Desktop ou notebook;
- Sensores ou dispositivos externos.



Figura 3: Módulo sensor IKS01A2 (Temperatura, pressão, unidade, acelerômetro e magnetômetro).

• Outros sensores ou dispositivos (se necessário).



Figura 4: Sensores e dispositivos externos.

B. Software

- Sistema operacional Linux (altamente recomendado o uso do Ubuntu 18.04 ou mais recente) [3];
- Software LoraMac [4];
- Cmake (Linux)
- Cutecom (Linux) Terminal serial;

III. PREPARAÇÃO DO SISTEMA

- A. Preparando o sistema operacional (Ubuntu)
 - Passo 1: Abrir um terminal;



Figura 5: Abrindo o terminal.

• Passo 2: Instalar o Cmake;



Figura 6: Instalando Cmake.

• Passo 3: instalar o Cutecom;



Figura 7: Instalando o Cutecom.

• Passo 4: Instalar o compilador GCC-ARM;



Figura 8: Instalando o GCC-ARM.

• Passo 5: Instalar o gerenciador de versão GIT;



Figura 9: Instalando o GIT.

• Passo 6: Clique aqui para baixar o software LoraMac compactado ou utilize o git;



Figura 10: Clonando o software do gitHub.

• Passo 7: descompactar LoraMac.



Figura 11: Descompactando LoraMac-EEL7515.

Atenção: Caso o usuário não use o Ubuntu, alguns erros, por falta de bibliotecas, podem ocorrer. Desta forma, tais bibliotecas devem ser instaladas, conforme a necessidade de cada distro linux.

- B. Preparando o Discovery Kit da STMicroelectronics
 - Passo 1: Conectar o cabo usb;
 - Passo 2: Após conectar, o Ubuntu deverá alertar sobre a inserção de um disco removível (DIS_L072Z).



Figura 12: Abrindo o disco removível DIS_L072Z.

Atenção: Para que o disco realmente fique disponível para cópia, é necessário que você abra pelo menos uma vez, após conectar o Kit. Isto equivale a dizer que devemos montar o dispositivo para uso. Neste disco, devemos copiar o arquivo LoRaMac-classA.bin, futuramente compilado. Lembrando que o linux e sensível a letras MAIÚCULAS e minúsculas.

IV. CRIANDO UMA APLICAÇÃO NA TTN

- Passo 1: Abrir o site da TTN;
- Passo 2: Criar um conta e acessá-la;



Figura 13: Criar conta e acessar

• Passo 3: Entrar em Console (seta ao lado da foto);



Figura 14: Acessar o console da TTN

 Passo 4: Acessar APPLICATIONS para abrir, ou criar, suas aplicações;



Figura 15: Link para acessar as aplicações

• Passo 5: Criar um nova aplicação em add aplication;



Figura 16: Acessar o console da TTN

 Passo 6: Preencha os campos e clique em Add application;




Figura 17: Criando a aplicação

• Passo 7: Clique no botão **Devices** para adicionar um dispositivo (Rádio);




Figura 18: Criando um dispositivo

• Passo 8: Clique em register device;




Figura 19: Registrar um dispositivo

• Passo 9: Preencha o campo Device ID;




Figura 20: Registrando um dispositivo

Neste passo, se você já possui um Device EUI e uma App Key, basta clicar na figura da caneta para inserir os valores. Caso não tenha, a TTN gerará uma App Key e uma Device EUI.

• Passo 10: Clique em Settings;




Figura 21: Configurar Activation Method em ABP

• Passo 11: Configurando Activation Method em ABP;



Figura 22: Registrando um dispositivo

Ativando o modo ABP, apenas salve em **Save**. Após este passo, já temos todas as informações para configurar o software LoraMac, baixado do repositório.




Figura 23: Informações para configurar o rádio

Atenção: Alteração de servidor na aplicação implicará em perda da configuração do dispositivo, portanto é importante manter os dados da tela acima guardados para futuras alterações. O mesmo ocorre quando alteramos algo no dispositivo, como o Device Address não pode ser editado, é sempre gerado pela TTN, pode haver a necessidade de recompilar o projeto com as novas especificações.

V. CONFIGURANDO O CÓDIGO FONTE LORAMAC

Para que nosso rádio conecte-se de forma adequada ao gateway e a TTN, precisamos editar dois arquivos, seguindo os seguinte passos:

- Passo 1: Abrir, com um editor de sua preferência (gedit, nano, vi), o arquivo Commissioning.h localizado na pasta src/apps/LoRaMac/classA/B-L072Z-LRWAN1.
 Neste arquivo, serão editadas as linhas contendo as seguinte definições (#define), seguindo os dados da figura 23:
 - OVER.THE_AIR_ACTIVATION 0
 Desativa ao método de ativação OTAA, passado a ser ABP.
 - IEEE_OUI 0x00, 0x17, 0xAA Utilizar os 3 primeiro bytes de **Device EUI**
 - LORAWAN_DEVICE_EUI {IEEE_OUI, 0x38, 0xF8, 0xE0, 0x78, 0x14}
 Utilizar os 5 últimos bytes de Device EUI
 - LORAWAN_JOIN_EUI {0x70, 0xB3, 0xD5, 0x7E, 0xD0, 0x02, 0xBC, 0x8F}

Utilizar Application EUI

- LORAWAN_APP_KEY
- LORAWAN_APP_S_KEY

Ambos devem ser setados com **App Session Key** 0x6E, 0x19, 0x04, 0x1B, 0x3D, 0xFF, 0x5A, 0x0B, 0xB9, 0xAE, 0x61, 0x81, 0x4A, 0x73, 0xC5, 0x89

- LORAWAN_NWK_KEY
- LORAWAN_F_NWK_S_INT_KEY
- LORAWAN_S_NWK_S_INT_KEY

- LORAWAN NWK S ENC KEY

Todos devem ser setados com **Network Session Key** 0x0F, 0x78, 0x42, 0xD4, 0x25, 0xEC, 0x0B, 0xCC, 0x49, 0xA5, 0xCA, 0x54, 0x57, 0xE7, 0x97, 0x8B

- LORAWAN_DEVICE_ADDRESS (uint32_t) 0x260314D7
 Deve ser setado com Device Address
- Passo 2: Salve o arquivo Commissioning.h;

VI. COMPILANDO O PROJETO

Para apenas compilar use ./create.sh, este pequeno script criará o diretório build. No caminho build/src/apps/LoRaMac, você encontrará o arquivo LoRaMac-classA.bin. Este deverá ser copiado para o disco removível DIS_L072Z, caso queira rodar o programa na placa.

Para compilar e programar a placa você pode utilizar /program.sh que todos os passo serão feito automaticamente.

VII. VERIFICANDO A TRANSMISSÃO

A. Local

Utilizando o programa Cutecom, podemos observar o comportamento do rádio, quais pacotes foram transmitidos e recebidos. Para executar o programa digite no terminal:

sudo cutecom




Figura 24: Tela do programa Cutecom

Ao abrir você deve selecionar o **Device** (Porta serial /dev/ttyACM*) e pressionar o botão **Open**. Com o rádio conectado, as informações começarão a rolar a cada 5 segundos, tempo este pré-configurado no software LoraMac.

B. Remoto

No site da TTN, com a aplicação aberta, pressione o botão **Data**.



Figura 25: Selecione Data

Agora, podemos monitorar os pacotes recebidos e enviados pelo dispositivo.




Figura 26: Dados transmitidos e recebidos

Também podemos verificar as características das mensagens e o comportamento do rádio como potência, tempo de resposta e relação sinal ruído.




Figura 27: Características da mensagem

Para visualização dos dados em um formato legível, podemos configurar este apresentação na aba **Payload Formats**. O exemplo da figura 28 está configurada para o programa fornecido.

Figura 28: Decodificação do pacote de dados.

VIII. PERSONALIZAÇÃO

No programa LoraMac fornecido é possível ligar ou desligar um dos leds da placa e, ao mesmo tempo, fazer uma leitura da tensão no pino A0, informações como temperatura, pressão e umidade também são transmitidas periodicamente, a saber, a cada 5 segundos.

Com o intuito de personalizar a aplicação, podemos utilizar os portas digitais, analógicas e de comunicação para implementar novas funcionalidades, respeitando a estrutura básica do código fonte. Para tanto, precisamos editar o arquivo main.c encontrado na pasta src/apps/LoRaMac/classA/B-L072Z-LRWAN1.

No arquivo **main.c** encontramos algumas configurações para o rádio e para conexão com o gateway, como por exemplo :

#define APP_TX_DUTYCYCLE

que informa ao módulo o ciclo de transmissão em milisegundos, atualmente 5000 (5 s).

A função PrepareTxFrame é responsável por montar o pacote de dados para o envio, nela podemos implementar, por exemplo a leitura de um sensor, lembrando que serão necessárias as bibliotecas responsáveis pelo controle do sensor ou dispositivo anexado, escrito em C. Dentro do arquivo **tools.c** temos uma biblioteca para os sensores HTS221, temperatura e umidade, e LPS22HB, pressão atmosférica do Kit IKS01A2.

A função McpsIndication, além de outras atividades, é também responsável pelo recebimento dos dados e tratamento deles, nesta parte podemos acionar dispositivos remotamente ou requisitar uma leitura adicional, por exemplo.

Na pasta **src/system** encontram-se todos os métodos necessários para utilizar o microcontrolador embutido no Kit. Drivers para utilização da Gpio, i2c, SPI e ADC são alguns exemplos, estes, por sua vez, mais utilizados na adaptação de sensores e atuadores externos.

Com este conhecimento, já torna-se possível desenvolver muitas aplicações, cabe a necessidade e disponibilidade de equipamentos, sensores e conhecimento em linguagem C para aprimorar e expandir as funcionalidades do Kit.

REFERÊNCIAS

- (1) https://newtoncbraga.com.br/index.php/eletronica/52-artigos-diversos/11992-conheca-a-tecnologia-lora-e-o-protocolo-lorawan-lor001>. Acesso em: 04 mar. 2020.
- [2] https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-l072z-lrwan1.html;>. Acesso em: 04 mar. 2020.
- [3] https://ubunut.com. Acesso em: 04 mar. 2020.
- [4] https://Loramac.com. Acesso em: 04 mar. 2020.
- [5] https://www.thethingsnetwork.org/. Acesso em: 04 mar. 2020.