

Учет колес в рамках ЗН

29 апреля 2020 г. 13:43

[IMAGE_REF:.....pdf_50b6421c26eb0f2b8cbdb44bf5db93ba.png]

Инструкция пользователя

«Учет колес в рамках ЗН»

Оглавление

[1 Настройки](#)

[1.1 ТС с учетом шин](#)

[1.2 Позиции шин](#)

- [1.3 Код выписки колес для группы ТС](#)
- [1.4 Связь номенклатур шина-колесо](#)
- [1.5 Работы по установке колес](#)
- [1.6 Причины снятия](#)
- [2 Состояния и движения шин](#)
- [2.1 Состояния колес](#)
- [2.2 Движения колес](#)
- [2.3 Регистр учета колес](#)
- [3 Работа с шинами в рамках ЗН](#)
- [3.1 Форма «Операции с колесами»](#)
- [3.2 Снятие](#)
- [3.3 Установка](#)
- [3.4 Изменение серийного номера](#)
- [3.5 Изменение остаточной глубины протектора](#)
- [3.6 Сторнирование движений снятия или установки](#)
- [3.7 Переставить](#)
- [3.8 Инвентаризация колес на ТС](#)

1 Настройки

1. ТС с учетом шин

1. На форме Ремзона->Учет шин->Настройки->ТС с учетом шин задан список ТС, для которых будет доступен функционал операций с рамках заказ-нарядов.

[IMAGE_REF:.....pdf_a1d3927e904d29c3ef739327624c0820.png]

2. Учет шин для ТС может быть включен в разрезе дат. Для этого необходимо в таблице на форме «ТС с учетом шин» указать рамках которого для ТС будет вестись учет.

2. Позиции шин

1. На форме Ремзона->Учет шин->Настройки->Позиции колес заданы номера и наименования позиций колес на ТС. В соответствии с этим списком будут доступны настройки работ по снятию установке колес на ТС для соответствующих позиций.

[IMAGE_REF:.....pdf_7dd08135610b9cae25b3dd99520db647.png]

2. Так же для каждой позиции в таблице определена позиция оси. В соответствии с этой настройкой будет осуществляться проверка, что на одной оси установлены колеса с одинаковой номенклатурой.

3. Код выписки колес для группы ТС

1. На форме Ремзона->Учет шин->Настройки->Код выписки шин для группы ТС заданы коды выписки шин доступные для установки на ТС, соответствующие той или иной группе ремонта ТС.

2. Настройки доступных колес для группы ТС могут быть заданы в разрезе интервалов дат.

4. Связь номенклатур шина-колесо

1. На форме Ремзона->Учет шин->Настройки->Связь номенклатур шина-колесо заданы настройки соответствия кода отгрузки колеса, кода отгрузки шины и кода выписки диска. Для каждого колеса должно быть уникальное сочетание кода отгрузки шины и кода выписки диска.

[IMAGE_REF:.....pdf_384cfd12359abfc601dbbd9be074678.png]

2. Также на форме для колес устанавливается максимальная и минимальная глубина протектора, нормативный пробег, режим маркировки (ручная или автоматическая) и может быть установлен признак восстановленного колеса.

5. Работы по установке колес

1. На форме Ремзона->Учет шин->Настройки->Работы по установке колес задаются настройки, по которым определяется работа при снятии или установки колеса/шины/диска на соответствующей позиции в разрезе групп ТС.

[IMAGE_REF:.....pdf_7d020c6d06f2960c0472b6093517e224.png]

2. При работе с шинами в рамках заказ-наряда для ТС будут доступны операции с колесами на тех позициях, для которых определены настройки работ.
3. Настройка работ производится в разрезе группы ТС и позиции колеса. При подборе при производстве установки/снятия элемента работа будет определена, как работа для группы ТС, соответствующей ТС, для которого производятся работы, при этом будет осуществлен поиск по полям:

- Группа узлов – 14;
- Положение – в соответствии с значением, заданным в строке настроечной таблицы для соответствующей позиции;
- Борт - в соответствии с значением, заданным в строке настроечной таблицы для соответствующей позиции;
- Код узла - в соответствии с значением, заданным в строке настроечной таблицы для соответствующей позиции для элемента (колесо/шина/диск), который устанавливается или снимается;
- Вид работы – в зависимости от производимой операции (установка/снятие/перестановка).

6. Причины снятия

1. На форме Ремзона->Учет шин->Настройки->Причины снятия перечислены причины, которые могут быть выбраны при снятии колес в рамках заказ-наряда.

2 Состояния и движения шин

1. Состояния колес

1. Для каждого колеса, которому был присвоен серийный номер при снятии, установке или маркировании, будет создана запись в таблице Ремзона->Учет шин->Состояния колес.

[IMAGE_REF:.....pdf_f3443c151c823cf8e622858f6ce9bc5f.png]

2. В таблице для колес будут указаны: код номенклатуры, остаточная глубина протектора, суммарный пробег колеса на всех позиция и ТС, последняя дата замера, остаточная стоимость.

2. Движения колес

1. В таблице Ремзона->Учет шин->Движения колес приведены все движения колес, проведенных с использованием функционала учета шин.

[IMAGE_REF:.....pdf_93ea7da20a2d92ca445f02d830ff4a84.png]

3. Регистр учета колес

1. На форме Ремзона->Учет шин->Регистр учета колес можно просмотреть все движения колес по каждой позиции для ТС, для которых хотя бы один раз производились работы по операциям с шинами.

[IMAGE_REF:.....pdf_0063589776ba4394052c74892ae3.png]

2. В верхней части формы приведены строки, каждая из которых соответствует конкретной позиции конкретного ТС.
3. При выборе строки в верхней части в таблице снизу будут отображены все движения колес, которые производились в рамках позиции, соответствующей строке, выбранной в верхней таблице.

3 Работа с шинами в рамках ЗН

1. Форма «Операции с колесами»

1. Для ТС, для которых есть запись в таблице «ТС с учетом шин» актуальная на текущую дату, на форме заказ-нарядов, если заказ-наряд создан по заявке на ремонт с видом ремонта, для которого в справочнике «Виды ремонта» стоит галка «Работа с колесами», будет доступна кнопка «Работы с шинами».

[IMAGE_REF:.....pdf_03033019c31c73489fe1c3036bb47849.png]

2. По нажатию кнопки будет открыта форма «Операции с колесами».

[IMAGE_REF:.....pdf_8bbe61fd4a5535394a3164a89bdabe6b.png]

На форме на вкладке «Позиции» будут перечислены позиции колес на ТС с указанием серийных номеров и кодов номенклатур колес, установленных на эти позиции. Для позиций будут указаны коды номенклатур установленных колес. Если по позиции в рамках функционала уже производились движения, то будет указан серийный номер установленного колеса.

3. Вверху над таблицей приведены поля «Таб. № исполнителя» и причина снятия. Если эти поля заполнены, то их значения будут подтягиваться в соответствующие поля на формах снятия и установки (см. пп. 3.2 и 3.3).
4. На вкладке «Движения по позиции» будут отображены все движения колес по выбранной позиции на вкладке «Позиции» в рамках текущего заказ-наряда.

[IMAGE_REF:.....pdf_0e11f378a378e1c6e550925798c50ac7.png]

5. По кнопке «Сторно» могут быть сторнированы последние движения снятия и установки. (см.)
6. По кнопке «Накладная» будет сформирована накладная в виде файла Excel по выбранному движению снятия или установки.

2. Снятие

1. Для снятия колеса необходимо выбрать требуемую позицию и использовать кнопку «Снять». По кнопке будет открыта форма снятия.

[IMAGE_REF:.....pdf_47b6ae77015515034350961f051e0a5e.png]

На форме необходимо указать остаточную глубину протектора, причину снятия, исполнителя.

Если серийный номер снимаемого колеса был известен, то он будет заполнен на форме снятия, но доступен для изменения посредством выбора из выпадающего списка. В таком случае снять колесо, оставив серийный номер пустым нельзя. Если серийный номер снимаемого колеса не известен, то поле будет пустым. В таком случае при необходимости можно выбрать серийный номер из списка либо оставить пустым.

2. По нажатию ОК данные в регистре по обрабатываемой позиции будут очищены, будут созданы движения с типами Снятие и Замер в статусе «Создано». Если при снятии был выбран серийный номер колеса, который значится в регистре колес установленным на какой-то другой позиции (этого или другого ТС), то для позиции, на которой числился серийный номер, будет создано движение с типом «Не найдено», серийный номер в регистре колес для этой позиции будет очищен при разноске движения снятия, по которому создана потеря.

[IMAGE_REF:.....pdf_9a51dbc70fdd714bfcaa70d41db710ff.png]

[IMAGE_REF:.....pdf_76a95e762a13936de85852fd5e75f784.png]

Кроме того, будут созданы строки заказ-наряда, соответствующие работе по снятию выбранного колеса. Код работы будет определен в соответствии с настройками, заданными в таблице «Работы по установке колес» для позиции, с которой производится снятие, и группы ремонта ремонтируемого ТС.

[IMAGE_REF:.....pdf_97e52386d95b049ec7bf4e1099088271.png]

3. Для того, чтобы сформировать в 1С документ перемещения колеса со склада «Шины в эксплуатации» на склад шин филиала, необходимо выбрать позиции, по которой создано движение снятия в статусе «Создано» и использовать кнопку «Подтвердить». После этого изменение серийного номера и глубины протектора снимаемого колеса станет недоступным.

По нажатию кнопки в 1С будет сформирован документ перемещения, а в АХ соответствующие движения снятия и замера (и при наличии связанное со снятием движение потери) будут переведены в статус «Одобрено».

4. Пзалеся, будут внесены изменения глубины протектора (в соответствии со значением в движение замера), пробега колеса, остаточной стоимости колеса.
5. При отказе по документу перемещения в 1С в АХ движение снятия (а также замера и, если создавалось, потери) будет отменено.

При этом, если на обрабатываемую позицию еще не было выписано колесо для установки, то в результате отмены снятия данные о снимаемом колесе (код номенклатуры, серийный номер) будут вновь внесены в регистр колес.

Если на позицию уже было выписано колесо для установки (т.е. в регистре колес уже внесена информация об устанавливаемом колесе), то при отмене снятия будет создано новое движение снятия в статусе «Создано».

3. Установка

1. Для того, чтобы установить какой-то элемент, необходимо выбрать требуемую позицию на форме «Операции с колесами» (для доступности функции установки необходимо, чтобы с позиции по системе колесо было снято) и использовать кнопку «Установить».

По кнопке будет открыта форма установки, на которой необходимо выбрать из списка код выписки колеса, требуемого для установки и исполнителя. Для выбора будут доступны коды выписки колес, которые внесены в таблицу «Коды выписки колес для группы ТС» для группы ремонта, к которой относится ремонтируемое ТС. Кроме того, необходимо, чтобы код выписки колеса был внесен в матрицу на дату выписки.

[IMAGE_REF:.....pdf_8924bbc0602f9f49eb31859b687ff353.png]

2. При попытке выписки колеса для установки на позицию будут выполнены следующие проверки:

- На одной оси в соответствии с таблицей «Позиции колес» должны быть установлены колеса с одинаковым кодом номенклатур;
 - При установке на переднюю ось могут быть выбраны только те колеса, для которых в таблице «Связь номенклатуры шина-колесо» не стоит галка «Восстановленная шина».
3. По нажатию ОК будет создано движение установки для обрабатываемой позиции в статусе создано, в регистре колес для соответствующей позиции будет внесен код номенклатуры устанавливаемого колеса (код отгрузки для выписки определится как самый приоритетный для кода выписки в соответствии с матрицей). Так же в 1С будет создан документ перемещения со склада шин филиала (склад будет определен по таблице соответствия в 1С в зависимости от филиала ремонта).

[IMAGE_REF:.....pdf_454ee89f69ca8c573d8e24488ee0cab1.png]

[IMAGE_REF:.....pdf_48d3c8d74e23cf410a4c5951d9757572.png]

Кроме того, будут созданы строки заказ-наряда, соответствующие работам по установке выбранных элементов. Код работы будет определен в соответствии с настройками, заданными в таблице «Работы по установке колес» для позиции, на которую производится установка.

[IMAGE_REF:.....pdf_ab702a2b542ae03743acdba02729b6e9.png]

4. По факту проведения документа перемещения в 1С, созданного в рамках выписки колеса, в АХ соответствующее движение установки будет переведено в статус «Одобрено». Движение установки будет разнесено при закрытии заказ-наряда либо, если для установленного колеса будет создано движение снятия.

При проведении отказа в 1С в АХ движение установки будет отменено, данные об устанавливаемом колесе будут удалены из регистра колес для обрабатываемой позиции.

4. Изменение серийного номера

1. Для снятых колес, движения по которым находятся в статусе «Создано», и для установленных колес, движения по которым находятся в статусе «Создано» или «Одобрено», доступна функция изменения серийного номера. Для этого необходимо выбрать требуемую позицию на форме «Операции с колесами» и использовать кнопку Изменить данные->Сер. №.

[IMAGE_REF:.....pdf_df9393e2bb9df2266f3d2572f6d12f4e.png]

2. По кнопке будет открыто диалоговое окно с полями для изменения серийного номера снятого и/или установленного колеса в зависимости от движений по выбранной позиции.

В полях по умолчанию будут отображаться текущие значения серийных номеров.

Для изменения серийного номера его необходимо выбрать из выпадающего списка в поле, соответствующем снятому или установленному колесу, и нажать ОК. При этом при изменении серийного номера снятого колеса данные будут записаны в движение снятия и замера; при изменении серийного номера установленного колеса данные будут изменены в движение установки, а также в регистре колес для соответствующей позиции.

3. Строки таблицы на форме «Операции с колесами», по которым еще не был подтвержден серийный номер снимаемого колеса, будут окрашены в желтый цвет.

5. Изменение остаточной глубины протектора

1. Для снятых колес, движения по которым находятся в статусе «Создано», будет доступна функция изменения остаточной глубины протектора. Для этого необходимо выбрать на форме «Операции с колесами» требуемую позицию и использовать кнопку Изменить данные->Глубина протектора.

[IMAGE_REF:.....pdf_201783acde708f07f9569013d5486472.png]

2. По нажатию кнопки будет открыто диалоговое окно с полем для изменения значения остаточной глубины протектора снятого колеса. По умолчанию в поле будет указано текущее значение, указанное при снятии или предыдущем изменении.

[IMAGE_REF:.....pdf_d23e459bf33558bc19e9a5036a937e8a.png]

По нажатию ОК значение остаточной глубины протектора будет изменено в движение замера, соответствующем движению снятия колеса по обрабатываемой позиции.

6. Сторнирование движений снятия или установки

1. Последние движения снятия или установки в рамках текущего заказ-наряда, если по ним уже был проведен документ перемещения в 1С, могут быть сторнированы. Для этого необходимо выбрать требуемую позицию на форме «Операции с колесами», перейти на вкладку «Движения по позиции», выбрать требуемое движение и использовать кнопку «Сторно».

[IMAGE_REF:.....pdf_4bd711b38b4bfe5493d658a3408245da.png]

По нажатию кнопки будет создано сторно-движение со ссылкой на сторнируемое движение, при этом в 1С будет создан документ перемещения с направлением обратным сторнируемому движению.

[IMAGE_REF:.....pdf_ea5559166c4d4401c1f16f593b238295.png]

2. При проведении документа перемещения в 1С в АХ движение сторно будет разнесено, сторнируемое движение перейдет в статус «Сторнировано».

Если было сторнировано движение снятия и при этом уже было создано движение установки, то будет автоматически создано новое движение снятия в статусе «Создано» с данными, соответствующими сторнированному движению. В противном случае будут внесены изменения в регистр колес для соответствующей позиции (в регистре будут восстановлены значения кода номенклатуры и серийного номера снимаемого колеса).

При сторнировании движения установки данные об установленном колесе в регистре колес для соответствующей позиции будут очищены.

7. Переставить

1. Для того, чтобы поменять местами колеса, уже установленные на ТС, необходимо использовать кнопку «Переставить». По кнопке будет открыта форма, на которой в таблице необходимо выбрать позиции, участвующие в перестановке и указать какое колесо куда будет переставлено.

[IMAGE_REF:.....pdf_8ca83eb8dc4920b64e3016793496ab4a.png]

2. По нажатию ОК серийные номера изменятся для позиций в соответствии с заданными параметрами.
3. Перестановка доступна только для позиций, для которых известны серийные номера установленных колес.

8. Инвентаризация колес на ТС

1. Для того, чтобы внести в АХ информацию о кодах номенклатур и серийных номерах колес, установленных на ТС, необходимо использовать операцию, которая расположена в меню по адресу Ремзона->Учет шин->Периодические операции->Инвентаризация колес на ТС.
2. При запуске операции будет открыто диалоговое окно, в котором необходимо выбрать путь к файлу Excel, содержащему данные о колесах на ТС.

Файл должен включать следующие столбцы:

- Гар. №
- Позиция колеса на ТС
- Код номенклатуры колеса
- Серийный номер колеса
- Остаточная глубина протектора

По нажатию ОК данные из файла будут загружены в АХ, при этом будут внесены изменения в регистр колес для соответствующих позиций, а так же в строки таблицы «Состояние колес» для соответствующих серийных номеров.