

# Управление для электроприводов

AUMATIC AC 01.1 ACExC 01.1 DeviceNet





Область распространения инструкции:

Инструкция действительна для многооборотных электроприводов типа SA(R) 07.1 – SA(R) 16.1 и SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16.1 и для неполноповоротных электроприводов типа SG 05.1 – SG 12.1 и SGExC 05.1 – SGExC 12.1 смонтированными с блоком управления AUMATIC AC 01.1 или ACExC 01.1.

Сод	цержание	стр.
1.	Указания по безопасности	3
1.1	Область применения	3
1.2	Ввод в эксплуатацию (электрическое подключение)	3
1.3	Технический уход	3
1.4	Предупредительные указания	3
2.	Краткое описание	3
3.	Электрическое подключение	4
3.1	Подключение к электрической сети (стандарт)	4
3.2	Дистанционный датчик положения	4
3.3	Блок AUMATIC на настенном держателе	4
3.4	Монтаж бокса подключения	5
3.5	Пробный пуск	5
3.6	Контроль путевого и моментного отключения	5
3.7	Подключение шины (стандартное исполнение)	5
3.8	Подключение сети питания и шины во взрывозащищенном исполнении	7
3.9	Шинный кабель	9
3.10	Настройка DeviceNet адреса и скорости передачи через пульт местного управления	10
3.1	Дополнительные параметры DeviceNet-интерфейса	13
4.	Подключение резервной шины с резервной группой (модификация)	14
4.1	Настройка резервного DeviceNet-интерфейса 2 (резервная группа)	14
5.	Описание DeviceNet-интерфейса	15
5.1	Показания рабочего состояния на дисплее	16
5.2	Подключение потребительских входов DeviceNet-интерфейса (модификация)	16
5.3	План подключение DeviceNet	17
6.	Приложение А - Подключение экранирования провода в исполнении AUMATIC ACEXC 01.	
	Предметный указатель	19
	Адреса представительств и офисов компании AUMA	20

#### 1. Указания по безопасности

#### 1.1 Область применения

AUMA электроприводы предназначены для управления промышленной арматурой, напр., вентилями, задвижками, заслонками или кранами.

При применении приводов в других целях, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем. Завод-изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании электроприводов не по назначению. Вся ответственность лежит на потребителе. К правильной эксплуатации относится так же соблюдение этой инструкции.

1.2 Ввод в эксплуатацию (электрическое подключение) При эксплуатации электрических механизмов определённая часть узлов находится под напряжением. Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

1.3 Технический уход

Соблюдать указания по техническому уходу, т.к. в противном случае надёжная работа электроприводов не гарантируется.

1.4 Предупредительные указания Несоблюдение указаний может привести к тяжёлым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в этой инструкции. Предпосылкой безупречной и надёжной работы электроприводов является надлежащее транспортирование и хранение, установка и монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию. Более ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой и для них действительны следующие указания:



#### этот знак означает: Внимание!

Знаком "Внимание" маркируются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определённых обстоятельствах к последующим неисправностям.



этот знак означает: электростатически чувствительные узлы! Если этот знак стоит на платах, то это значит, что на платах находятся элементы, которые могут быть через электростатический разряд повреждены или полностью выйти из строя. Поэтому, при регулировке, измерении или замене платы необходимо непосредственно перед началом работ прикоснуться к заземлённой, металлической поверхности, напр., к корпусу, в целях электростатической разрядки.



#### этот знак означает: Осторожно!

Знак "Осторожно" указывает на действия и операции, которые, в случае неправильного исполнения, могут привести к ущербу для человека или материальной ценности.

# 2. Краткое описание

AUMA электроприводы представляют собой модульную конструкцию. Червячный редуктор размещен в корпусе привода, к которому так же крепится электродвигатель. Приводы приводятся в действие двигателем и управляются от электронного блока управления AUMATIC, который входит в комплект поставки.

#### 3. Электрическое подключени



Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или под его контролем подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа. При соединении проводов соблюдать нормы проведения работ при построении DeviceNet-сети.

#### 3.1 Подключение к электрической сети (стандарт)

рис. D-1: Подключение к сети питания



Для взрывозащищенного исполнения (типовое обозначение: ACExC) смотри страницу 7.

- Проверить соответствие вида тока, напряжения и частоты тока с данными электропривода (смотри типовую табличку на двигателе).
- Открутить болты (50.01) (рис. D-1) и снять бокс подключения.
- Открутить винты (51.01) и вынуть гнездовую часть (51.0) с корпуса бокса подключения (50.0).
- Вмонтировать соответствующие к кабелю кабельные вводы. (Указанная на типовой табличке степень защиты гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов).
- В неиспользованные отверстия, предусмотренные для ввода кабеля, установить заглушки.
- Подсоединить провода по схеме подключения согласно заказа. Соответствующая электросхема вместе с инструкцией по эксплуатации поставляется в прочной упаковке, закрепленной на маховике привода. При отсутствии электрической схемы ее можно запросить в соответствии с комиссионным номером (см. типовую табличку) или посмотреть в Интернете на сайте www.auma.com.

таблица 1: Технические характеристики АИМА штекерного разъема для подключения полевой шины

Технические характеристики	Клеммы силового напряжения <sup>1)</sup>	Заземление	Управляющие контакты		
Количество контактов макс.	6 (3 вставлены)	1 (опережающий контакт)	50 контактов		
Обозначение	U1, V1, W1, U2, V2, W2	согласно VDE	1 до 50		
Макс. напряжение	750 B	_	250 B		
Номинальный ток макс.	25 A	_	16 A		
Вид сетевого подключения	винтовой зажим	винтовой зажим для контакта в виде кольца	винтовой зажим		
Макс. сечение провода	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>		
Материал: корпус разъема	полиамид	полиамид	полиамид		
контакты	латунь (Ms)	латунь (Ms)	латунь луженная (Ms) или позолоченные (модиф.)		
1) При использовании медных проводов.					

При использовании алюминиевых проводов необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем.

#### 3.2 Дистанционный датчик положения

Для подключения дистанционного датчика положения (потенциометр, RWG) применять экранированные кабеля.

#### 3.3 Блок AUMATIC на настенном держателе

рис. D-2: AUMATIC на настенном держателе



Блок AUMATIC можно так же монтировать отдельно от привода на настенном держателе.

- Для соединения электропривода с AUMATIC на настенном держателе использовать подходящие, гибкие и экранированные кабеля. (Подготовленные для подключения соединительные кабеля поставляются по запросу.)
- Максимальная допустимая длина кабеля между AUMATIC и приводом не должна превышать 100 метров.
- При настенном монтаже не допускается использование модификаций со встроенным потенциометром в приводе. На месте потенциометра должен быть встроен RWG.
- При подключении соединительного кабеля соблюдать последовательность фаз. Перед включением проверить направление вращения.

соединительный кабель к приводу

#### 3.4 Монтаж бокса подключения

#### После подключения к сети питания:

- Вставить гнездовую часть (51.0) в корпус бокса подключения (50.0) и закрепить винтами (51.01).
- Почистить уплотнительные поверхности корпуса привода и корпуса бокса подключения.
- Проверить уплотнительное кольцо.
- Слегка смазать уплотнительные поверхности не оксидированной смазкой (напр., вазелином).
- Установить бокс подключения (50.0) и равномерно крест-накрест притянуть болты (50.01).
- Для обеспечения соответствующей степени защиты подтянуть кабельные вводы с предписанным моментом.

#### 3.5 Пробный пуск

Провести пробный пуск. Смотри инструкции по эксплуатации для многооборотных SA(R) ... / неполноповоротных SG ... приводов с управлением AUMATIC AC . . ..

#### 3.6 Контроль путевого и моментного отключения

Проверить настройку путевого и моментного отключения, электронного датчика положения RWG или потенциометра (модификация) и при необходимости провести корректировку.

Настройку провести в соответствии с инструкциями по эксплуатации для многооборотных SA(R) ... / неполноповоротных SG ... электроприводов с управлением AUMATIC AC . .. У приводов с обратными сигналами положения (RWG, потенциометр) после корректировки необходимо выполнить калибровочное перемещение.

#### Калибровочное перемещение:

- В электрическом режиме (от кнопок ОТКР и ЗАКР на локальном пульте) переместить привод один раз в конечное положение ОТКРЫТО и один раз в конечное положение ЗАКРЫТО.
- Если после изменения путевого отключения не будет проведена калибровка, то показания обратных сигналов положения через шину будут неверными. Не выполнение калибровочного перемещения сигнализируется через шину как предупреждение.

#### 3.7 Подключение шины (стандартное исполнение)

Для взрывозащищенного исполнения (типовое обозначение: ACExC) смотри страницу 7.



# Перед снятием штекерной крышки отключить

напряжение.

- Открутить болты и снять штекерную крышку (рис. D-3). Плата подключения (рис. D-4, D-5 и D-8) расположена под штекерной крышкой.
- Установить кабельные вводы, подходящие к соединительным кабелям. (Указанная на типовой табличке степень защиты гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов).
- В неиспользованные отверстия, предусмотренные для ввода кабеля, установить заглушки.
- Подключить шинный кабель. Смотри рисунки D-4 до D-9.

С помощью переключателя (S1/S2) подключается оконечная нагрузка (рис. D-4, D-5 и D-8).

При поставке переключатель стоит в положении 'OFF'. Оконечная нагрузка подключается только, если привод является последним абонентом в DeviceNet-магистрали.

таблица 2: Положение переключателя \$1/\$2				
ON	оконечная нагрузка подключена			
OFF	оконечная нагрузка отключена			



Максимально допустимая токовая нагрузка контактного зажима для DeviceNet кабеля не должна превышать 2,5 A. Это необходимо учитывать при планировании DeviceNet топологии (размещение напряжения питания DeviceNet, потребление тока подключенными DeviceNet модулями).





рис. D-5: Плата подключения

рис. D-4: Плата подключения (стандарт)




рис. D-6: Схема подключения (стандарт)

рис. D-7: Схема подключения(с защитой от перенапряжения)




рис. D-8: Плата подключения (с резервным каналом)





рис. D-9: Схема подключения (с резервным каналом)



#### 3.8 Подключение сети питания и шины во взрывозащищенном исполнении



При работе во взрывоопасных зонах соблюдать европейские нормы EN 60079-14 "Монтаж электрических установок во взрывоопасных зонах" и EN 60079-17 "Контроль и содержание электрических установок во взрывоопасных зонах".

Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или под его контролем подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

рис. D-10: Подключение




При подключении с помощью штекерного разъема взрывозащищенного исполнения (рис. D-10) сетевое подключение осуществляется после снятия крышки (50.0) штекерного разъема через EEx е - присоединительные зажимы на клеммной колодке (51.0). Взрывонепроницаемая оболочка (класс взрывозащиты EEx d) остается при этом закрытой.

- Проверить соответствие вида тока, напряжения и частоты тока с данными электродвигателя (см. типовую табличку на двигателе).
- Открутить болты (50.01) (рис. D-10) и снять штекерную крышку



- Применять кабельные вводы с "ЕЕх е"-допуском и подходящие к подведённым кабелям. Рекомендуемые кабельные вводы смотри Приложение А, стр. 17. (Указанная на типовой табличке степень защиты гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов).
- Для неиспользованных отверстий для ввода кабеля предусмотреть заглушки.
- На одну клемму допускается подключать макс. 2 провода с одинаковым поперечным сечением.



- Подключить шинный кабель. Смотри рисунки D-13 или D-14. Оконечная нагрузка подключается путем соединения клемм 31 34 и 32 33 (стандарт). Оконечная нагрузка для канала 2 подключается путем соединения клемм 47 38 и 48 37 (только для резервной шины).
- Оконечная нагрузка подключается только, если привод является последним абонентом в DeviceNet-магистрали.
- Экранированную защиту провода, разделив по диаметру, соединить с кабельным вводом. Рекомендации смотри Приложение A, стр. 17.

При снятии привода с арматуры, напр., для проведения сервисного обслуживания, отсоединение от сети осуществляется без отсоединения проводов (рис. D-11). Для этого открутить болты (51 .02) и снять штекерный разъем. При этом штекерная крышка (50.0) и клеммная колодка (51.0) остаются между собой скрученными.

51.02

рис. D-11: Отсоединение от сети

50.0



рис. D-12: Крепежная рамка (дополнительная оснастка)







Взрывонепроницаемая оболочка! Перед открытием убедиться в отсутствии наличия газа и напряжения.


Для защиты от прямого касания с контактами и от влияния окружающей среды можно заказать специальную крепёжную рамку (рис. D-12).


рис. D-13: Подключение шины Канала 1 (стандарт)

Bild D-14: Подключение шины Канала 2 (только с резервной группой)









Технические	Клеммы силового	Заземление	Управляющие клеммы
характеристики	напряжения¹)		-
Количество клемм макс.	3	1 (опережающий контакт)	38 контактов
Обозначение	U1, V1, W1	согласно VDE	1 до 24, 31 до 50
Макс. напряжение	550 B	_	250 B
Номинальный ток макс.	25 A	_	10 A
Вид сетевого подключения	винтовой зажим	винтовой зажим	винтовой зажим
Макс. сечение провода	6 мм²	6 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
Материал: корпус разъема	аралдит / полиамид	аралдит / полиамид	аралдит / полиамид
контакты	латунь (Ms)	латунь (Ms)	латунь луженная (Ms)

#### 3.9 Шинный кабель

Для DeviceNet-сети разрешается применять кабеля, отвечающие требованиям DeviceNet кабельной спецификации (www.odva.org). Шинный кабель прокладывается с расстоянием миним. 20 см к другим кабелям. Он должен прокладываться в отдельном, проводящем и заземленным кабельном канале.

Необходимо обратить внимание, чтобы не было разности потенциалов между отдельными модулями в DeviceNet-сети (осуществить уравнение потенциалов).

таблица 4			
Скорость передачи	Максимальная длина магистрали (thick cable)	Максимальная суммарная длина отводов	Максимальная одиночная длина отводов
125 кбит/с	500 м	156 м	6 м
250 кбит/с	250 м	78 м	6 м
500 кбит/с	100 м	39 м	6 м

таблица 5		
Цвет	Функция	Применение
красный/Red	V+ (24 B DC)	подвод DeviceNet напряжения
белый/White	CAN_H	для передача данных
бесцветный/Bare	Drain	экранирование
синий/Blue	CAN_L	для передача данных
черный/Black	V- (0 B DC)	подвод DeviceNet напряжения


#### **Thick Cable**

Общепринято для магистрали применять толстый кабель (Thick cable).




**Thin Cable** 

Для отводов применяется обычно тонкий кабель (Thin cable).



#### Типичная DeviceNet топология



#### Особенности:

- магистраль с опциональными отводами;
- можно удалять AUMATIC DeviceNet-модули управления без прерывания магистрали (шинное подключение магистрали остается соединеным);
- можно подключать до 64 DeviceNet-модулей;
- DeviceNet передача данных и напряжение питания 24 В DC в одном
- настраиваемая скорость передачи (125 кбит/с, 250 кбит/с, 500 кбит/с);
- 121 Ω оконечная нагрузка на обоих концах магистрали.

#### 3.10 Настройка DeviceNet адреса и скорости передачи через пульт местного управления

В этом разделе описывается только настройка DeviceNet-адреса и скорости передачи. Дальнейшие подробные указания к показаниям, обслуживанию и настройки управления AUMATIC изложены в соответствующих инструкциях по эксплуатации для приводов (Многооборотные SA(R) ... / Неполноповоротные SG ... электроприводы с управлением AUMATIC AC ...).

Для активирования настройки после изменения адреса или скорости передачи нужно на короткое время отключить управление AUMATIC. Можно так же коротко отключить DeviceNet напряжение.

#### Заводская настройка:

DeviceNet agpec: 64 (параметр MAC ID SW. VALUE = 64) скорость передачи: PGM Mode (параметр BAUDRATE SW. VALUE = PGM MODE)

- Повернуть ключ-селектор блока AUMATIC в положение ВЫКЛ (0), рис. F-1.
- Подать напряжение питания.
- Перейти в меню показания М0 : для этого нажать кнопку (C) в одном из меню показания рабочего состояния (S0, S1, S2, S3 или S4) и держать ≈ 2 секунды:

рис. F-1






MAIN MENU M0 ▼LANGUAGE /CONTRAST SETTINGS OPERATTONAL DATA

• Нажимая кнопку  $\blacktriangledown$  перейти к подгруппе SETTINGS :

рис. F-2





• Кнопкой (🗸) подтвердить выбор подгруппы SETTINGS :

рис. F-3





• Нажимая несколько раз на ▼ выбрать подгруппу DEVICE-NET1:

рис. F-4





• Кнопкой 🔊 подтвердить выбор подгруппы DEVICE-NET1.

рис. F-5






• Кнопкой **▼** выбрать подпункт EDIT.

рис. F-6





Кнопкой ( подтвердить выбор подпункта EDIT:

рис. F-7






- Кнопками 🛕 и 🔻 можно изменить значение выбранной позиции.
- Кнопкой происходит ввод значения и переход к следующей позиции, пока не будет введена последняя цифра пароля. С вводом последней цифры происходит проверка введенного пароля (заводской пароль: 0000); при правильном пароле появится следующее показание:

рис. F-8





Настройка скорости передачи: • Кнопкой 🔊 подтвердить выбор подпункта BAUDRATE SW.VALUE:

рис. F-9





• Кнопкой (🗸) перейти в модус редактирования:

рис. F-10





Теперь можно провести настройку скорости передачи. Возможны следующие настройки:

#### 125 KBAUD

Скорость обмена настраивается на скорость 125 кбит/с (заводская настройка).

#### 250 KBAUD

Скорость обмена настраивается на скорость 250 кбит/с.

#### 500 KBAUD

Скорость обмена настраивается на скорость 500 кбит/с.

#### PGM MODE

При PGM MODE скорость передачи активируется через DeviceNet. (В этом случае скорость передачи DeviceNet-сети можно задавать через широковещательное сообщение Explicit Messages техники управления, напр., с помощью программы RSNetWorx компании Allen-Bradley).

#### ATTTO

AUTO активирует автоматическое опознавание скорости передачи.

- Кнопками и т можно изменить значение.
- Кнопкой (🗸) происходит ввод параметра в память.
- При нажатии на кнопку (С) происходит возврат в предыдущее меню без перенятия измененного параметра.

При настройке AUTO для опознавания изменения скорости передачи нужно коротко отключить управление AUMATIC. Можно так же на короткое время прервать 24 В DC DeviceNet напряжение.


После изменения скорости передачи нужно на короткое время отключить управление AUMATIC. Можно так же на короткое время прервать 24 В DC DeviceNet напряжение.

#### Настройка адреса привода:

- Кнопкой ▼ выбрать подпункт MAC ID SW. VALUE.
- Кнопкой ( подтвердить выбор подпункта MAC ID SW. VALUE.

рис. F-11






• Кнопкой (عا) перейти в модус редактирования:

рис. F-12





Теперь можно с помощью кнопок ▲ и ▼ провести настройку подчиненных адресов (Slave) от 0 до 63.

Адрес 63 (заводская настройка) не должен применяться, так как он является Default-адресом для всех DeviceNet-модулей. Адресом 64 активируется настройка MAC ID через DeviceNet (в этом случае DeviceNet-адрес можно задавать через Explicit Messages, напр., через программу RSNetWorx компании Allen-Bradley). Дополнительно этим активируется OFFLINE CONNECTION SET.

- Кнопкой 🔊 происходит ввод параметра в память.
- При нажатии на кнопку (С) происходит возврат в предыдущее меню без перенятия измененного параметра.

После изменения адреса привода нужно коротко отключить управление AUMATIC. Можно так же на короткое время прервать DeviceNet напряжение 24 В постоянного тока.

## 3.11 Дополнительные параметры DeviceNet-интерфейса

DeviceNet-интерфейс управления AUMATIC имеет еще другие параметры, которые настраиваются одним и тем же образом.

## Конфигурация Poll I/O сообщений

Этими параметрами можно конфигурировать DeviceNet интерфейс данных.

### Структура меню:

```
MAIN MENU (M)

SETTINGS (M1)

DEVICENET 1 (M1M)

SELECTED CONS.PATH (M1MX5)

SELECTED PROD.PATH (M1MX6)
```

#### Стандартные значения:

SELECTED CONS.PATH: PROCESS OUTPUT SELECTED PROD.PATH: PROCESS INPUT

#### Характеристики поведения при коммуникационных ошибках

Параметром BUS-OFF INTERRUPT задается реакция AUMATIC DeviceNet интерфейса при серьёзных коммуникационных ошибках. Настройка на HOLD IN BUS-OFF приводит DeviceNet-интерфейс в состояние UNRECOVERABLE FAULT (смотри диагностические показания на дисплее). Настройка на FULLY RESET CAN обеспечивает автоматически новый старт AUMATIC DeviceNet-интерфейса при большей части коммуникационных ошибок.

#### Структура меню:

```
MAIN MENU (M)

SETTINGS (M1)

DEVICENET 1 (M1M)

BUS-OFF INTERRUPT (M1MX7)
```

#### Стандартные значения:

BUS-OFF INTERRUPT: FULLY RESET CAN

# Настройка DeviceNet Heartbeat Message

Параметром HEARTBEAT INTERVAL настраивается интервальное время между передачами Device Heartbeat Message. Эти сообщения содержат информацию о актуальном состоянии AUMATIC DeviceNet -интерфейса.

#### Стандартное значение:

HEARTBEAT INTERVAL: OS (Device Heartbeat Message не активен).

# 4. Подключение резервной шины с резервной группой (модификация)

Управление AUMATIC можно оборудовать вторым (резервным) DeviceNet-интерфейсом. В этом исполнение можно построить через оба DeviceNet-интерфейса одновременно связь к приводу. При выходе из строя одной DeviceNet-группы, напр., обрыв кабеля, команды управления будут передаваться через другую DeviceNet-группу. При наличие коммуникации к мастеру через оба DeviceNet-интерфейса выполняются команды управления того интерфейса, который первым построил связь к мастеру.

Подключение шины смотри страницу 5 и дальше.

#### 4.1 Настройка резервного DeviceNet-интерфейса 2 (резервная группа)

Настройка резервной DeviceNet-группы 2 осуществляется одинаковым образом, что и DeviceNet-группа 1 (см. стр. 10 и дальше) через следующии меню:

## Структура меню:

```
MAIN MENU (M)

SETTINGS (M1)

DEVICENET 2 (M1N)

BAUDRATE SW.VALUE (M1NX0)

MAC ID SW.VALUE (M1NX2)

SELECTED CONS.PATH (M1NX5)

SELECTED PROD.PATH (M1NX6)

BUS-OFF INTERRUPT (M1NX7)


HERTBEAT INTERVAL (M1NX9)
```



Для активирования настройки после изменения адреса или скорости передачи нужно на короткое время отключить управление AUMATIC. Можно так же коротко отключить DeviceNet напряжение.

#### 5. Описание DeviceNet-интерфейса

рис. N: DeviceNet-интерфейс



S1-1 имеется только один DeviceNet OFF  -интерфейс  имеются два DeviceNet -интер-  1. DeviceNet-интерфейс: OFF	таблица 6 DIP-переключатель S1: конфигурация DeviceNet -интерфейса				
S1-1 имеются два DeviceNet -интер- 1. DeviceNet-интерфейс: OFF			OFF		
	S1-1	имеются два DeviceNet -интерфейса	1. DeviceNet-интерфейс: OFF		
фейса 2. DeviceNet-интерфейс: ON			2. DeviceNet-интерфейс: ON		
S1-2 резервный ОFF	S1-2	резервный	OFF		

V21, V24, V27, V30

Светодиоды цифровых потребительских входов (модификация); светятся, когда на соответствующем входе приложены + 24 B DC.

CД 'SYSTEM OK' (V7) (зеленый)

Этот светодиод указывает на правильное напряжение питания DeviceNet-платы.

постоянно светится:

на DeviceNet-плате приложено напряжение

питания:

мигает:

неисправен микроконтроллер;

не светится:

на DeviceNet-плате не подключено напряже-

ние питания.

CД 'DATA EX' (V6) (зеленый) Если светодиод светится значит DeviceNet-плата вошла в режим 'Data Exchange' (см. стр. 18). Только в этом режиме можно управлять приводом через DeviceNet-мастер и считывать параметры состояния привода.

СД 'CAN STATE' (V8) (красный) светится непрерывно:

DeviceNet-интерфейс находится в стадии

идентификации;

мигает 1 раз в секунду: (500 мс светится, 500 мс не светится)

Внутренняя САМ-коммуникация с логикой (еще) не в порядке, напр., отсутствует контроль связи или передача данных еще не активна. (5 раз в сек.: каждый раз 100 мс светится,

быстрое мигание:

100 мс не светится) Внутренняя CAN-коммуникация с логикой обнаружила проблемы при передаче данных

(напр., помехи, короткое замыкание, обрыв провода и т. д.). Мигание может так же еще несколько секунд продолжаться после устра-

нения ошибки, пока снова не будет достаточно принято корректных телеграмм. Внутренняя САN-коммуникация без ошибок.

CД 'STATE' (V9) (зеленый)

светится или не светится: DeviceNet-интерфейс не готов к работе (напр.,

DeviceNet программное обеспечение перегру-

жено или неработоспособно).

мигает 1 раз в секунду: (500 мс не светится, 500 мс светится)

DeviceNet программное обеспечение работает

правильно.

мигает 2 раза в сек.: (700 мс не светится, 100 мс светится, 100 мс

> не светится, 100 мс светится) DeviceNet программное обеспечение работает правильно, только отсутствует DeviceNet напряжение

24 B DC.

Систематическое мигание светодиода во время работы указывает на

правильную работу DeviceNet-интерфейса.

5.1 Показания рабочего состояния на дисплее Показания рабочего состояния (группа S) на дисплее показывает актуальный рабочий модус, а так же ошибки и предупреждения. Подробное описание к показаниям и обслуживанию смотри соответствующюю инструкцию по эксплуатации для привода.

#### 5.2 Подключение потребительских входов DeviceNet-интерфейса (модификация)

не светится:

**X4** Этот штекер имеет контакты для 4 цифровых потребительских входов и 2 аналоговых потребительских входов.

таблица 8: Цифровые входы (с гальванической развязкой)					
Контакт	Описание	Светодиод			
9	R1: цифровой вход 1	V 21			
10	R2: цифровой вход 2	V 24			
11	R3: цифровой вход 3	V 27			
12	R4: цифровой вход 4	V 30			
8	0 B				
		·			

Эти сигналы являются дискретными входами, которые переносятся микроконтроллером в Assembly Object Process Input Data 1 – 3. Входы имеют гальваническую развязку и внутренно связаны через Pull-Down резисторы с 0 В. В ненагруженном состоянии переносится логически Нуль. Для установки одного входа логически на Единицу должны быть приложены + 24 В постоянного тока.

таблица 7: Аналоговые входы			
Описание			
AN1: аналоговый сигнал (0 – 20 мA)			
GND (заземление системы)			
AN2: аналоговый сигнал (0 – 20 мA)			
GND (заземление системы)			

К этим входам могут быть подключены внешние 0/4-20 мА сенсоры для передачи измеренных значений через DeviceNet-сеть.



- Предложенные схемы подключения (Приложение С, Инструкции по эксплуатации) этих сигналов должны приниматься во внимание.
- Время вибрации подключенных выключателей не должно превышать 1 мс.
- Входы AN1 и AN2 не имеют гальванической развязки через оптоэлектронную пару.

Диапазон измеряемого значения можно настраивать (смотри параметр  ${\tt CONFIGURATION}$ ).

# 5.3 План подключение DeviceNet

**X2** На этом штекере подключаются шинные сигналы и потенциально развязанное напряжение питания для подключения шины, а так же находящиеся на DeviceNet-плате шинные оконечные нагрузки.

Контакт	Обозначение
1	подключение сети
2	подключение сети
3	CAN-L, BLUE
4	CAN-H, WHITE
5	V- (0 B DC), BLACK
6	v+ (24 B DC), RED

# 6. Приложение A - Подключение экранирования провода в исполнении AUMATIC ACExC 01.1

Экранированную защиту провода полевой шины, разделив по диаметру, соединить с соответствующим кабельным вводом.

Рекомендуемые кабельные вводы: напр., WAZU-EMV/EX фирмы Hugro (смотри www.hugro-gmbh.de).



# Предметный указатель

В		П		Ш	
Выпад коммуникации	13	Пароль	11	Штекерный разъем	7,8
Д		Плата подключения	6	Э	
Датчик положения RWG	4	Показания	16	Электрическое	
Дисплей	16	Предупредительные указания Пульт местного (локального)	3	подключение	3,4
DeviceNet Heartbeat Message	13	управления	10		
K		P			
Конфигурация Конфигурация интерфейса	15	Резервная группа	14		
данных	13	С			
Крепежная рамка	7	Сетевое подключение	4		
н		Т			
Настенный держатель	4	Технический уход	3		
Настройка скорости передачи	1 10	Типовая табличка	7		
0		У			
Отключение по моменту	5	Указания по безопасности	3		
Отключение от пути	5				

Информация в Интернете:

Схемы подключения, протоколы контроля и другую информацию к электроприводам можно получить непосредственно с Интернета, указав номер заказа или КОМ. № (см. типовую табличку).

Наш сайт : http://www.auma.com

# auma

# Solutions for a world in motion.

#### Германия

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Werk Müllheim DE-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 0 Fax +49 7631 809 250 riester@auma.com www.auma.com

Werk Ostfildern-Nellingen **DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 34 riester@wof.auma.com Service-Center Magdeburg

**DE-39167 Niederndodeleben** Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 19

Service@scm.auma.com

Service-Center Köln DE-50858 Köln Tel +49 2234 20379 - 00 Fax +49 2234 20379 - 99 Service@sck.auma.com

Service-Center Bayern

**DE-85748 Garching-Hochbrück** Tel +49 89 329885 - 0 Fax +49 89 329885 - 18 Riester@scb.auma.com Büro Nord, Bereich Schiffbau DE-21079 Hamburg

Tel +49 40 791 40285 Fax +49 40 791 40286 DierksS@auma.com Büro Nord, Bereich Industrie

**DE-29664 Walsrode** Tel +49 5167 504 Fax +49 5167 565 HandwerkerE@auma.com Büro Ost

DE-39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 75980 Fax +49 39204 75989 ZanderC@auma.com

Büro West **DE-45549 Sprockhövel** Tel +49 2339 9212 - 0 Fax +49 2339 9212 - 15

SpoedeK@auma.com Büro Süd-West

DE-69488 Birkenau

Tel +49 6201 373149 Fax +49 6201 373150 WagnerD@auma.com

Büro Württembera **DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 80 Fax +49 711 34803 81

KoeglerS@auma.com Büro Baden **DE-76764 Rheinzabern** 

Tel +49 7272 76 07 - 23 Fax +49 7272 76 07 - 24 Wolfgang. Schulz@auma.comBüro Kraftwerke

**DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 192 Fax +49 7631 809 - 294 WilhelmK@auma.com

JochumM@auma.com

Büro Bayern **DE-93356 Teugn/Niederbayern**Tel +49 9405 9410 24

Fax +49 9405 9410 25

## Европа

AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at AUMA (Schweiz) AG

CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-10200 Praha 10 Tel +420 272 700056 Fax +420 272 704125

auma-s@auma.cz OY AUMATOR AB

FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 Fax +35 895 8402300 auma@aumator.fi

**AUMA France** FR-95157 Taverny Cédex Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755

servcom@auma.fr AUMA ACTUATORS Ltd.

Fax +52 55 53 563 337 iessmex@att.net.mx **GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH** Tel +44 1275 871141 Fax +44 1275 875492

mail@auma.co.uk AUMA ITALIANA S.r.I.

IT-20020 <N>Lainate Milano Tel +39 0 2 9317911

Fax +39 0 2 9374387 info@auma.it www.auma.it AUMA BENELUX B.V

NL-2314 XT <N>Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
office @ benelux.auma.com

AUMA Polska Sp. zo. o. PL-41-310 Dabrowa Górnicza Tel +48 32 26156 68 Fax +48 32 26148 23

R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl AUMA Priwody OOO

RU-123363 Moscow Tel +7 095 787 78 22 Fax +7 095 787 78 21 aumarussia@auma.ru

GRØNBECH & SØNNER A/S **DK-2450 Copenhagen SV** Tel +45 3326 6300

Fax +45 3326 6301 GS@g-s.dk **IBEROPLAN S.A** 

ES-28027 Madrid Tel +34 91 3717130 Fax +34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com D. G. Bellos & Co. O.E.

GR-13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485 Fax +30 210 2409486 info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S.

**NO-1301 Sandvika** Tel +47 67572600 Fax +47 67572610 post@sigurd-sorum.no INDUSTRA

PT-2710-297 Sintra Tel +351 2 1910 95 00 Fax +351 2 1910 95 99 jpalhares@tyco-valves.com ERICHS ARMATUR AB **SE-20039 Malmö** Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515

info@erichsarmatur.se MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.

TR-06460 Övecler Ankara Tel +90 312 472 62 70 Fax +90 312 472 62 74

megaendustri@megaendustri.com.tr

#### Северная Америка

AUMA ACTUATORS INC **US-PA 15317 Canonsburg** Tel +1 724-743-AUMA (2862) Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com TROY-ONTOR Inc.

CA-L4N 5E9 Barrie Ontario Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca IESS DE MEXICO S. A. de C. V. MX-C.P. 02900 Mexico D.F. Tel +52 55 55 561 701

Южная Америка

AUMA Chile Respresentative Office CL- La Reina Santiago de Chile Tel +56 22 77 71 51 Fax +56 22 77 84 78 aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S A AR-C1140ABP Buenos Aires Tel +54 11 4307 2141 Fax +54 11 4307 8612 contacto@loopsa.com.ai

Asvotec Termoindustrial Ltda. BR-13190-000 Monte Mor/ SP. Tel +55 19 3879 8735 Fax +55 19 3879 8738 atuador.auma@asvotec.com.bi

Ferrostaal de Colombia Ltda. CO- Bogotá D.C. <N> Tel +57 1 4 011 300 Fax +57 1 4 131 806

dorian hernandez@ferrostaal.com PROCONTIC Procesos y Control Automático

EC- Quito Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343 info@procontic.com.ec

Multi-Valve Latin America S. A PE- San Isidro Lima 27 Tel +511 222 1313 Fax +511 222 1880 multivalve@terra.com.pe PASSCO Inc.

PR-00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77

Passco@prtc.net Suplibarca VE- Maracaibo Edo, Zulia Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@iamnet.com

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd. **ZA-1560 Springs** Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za www.auma.co.za

**EG- Cairo** Tel +20 2 3599680 - 3590861 Fax +20 2 3586621 atec@intouch.com

#### **Азия**

AUMA (India) Ltd. IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2 8394655 Fax +91 80 2 8392809 info@auma.co.in AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel +81 44 329 1061

Fax +81 44 366 2472 mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

**SG-569551 Singapore** Tel +65 6 4818750 Fax +65 6 4818269 sales@auma.com.sg

AUMA Middle East Representative Office AE- Sharjah

Tel +971 6 5746250 Fax +971 6 5746251 auma@emirates.net.ae

AUMA Beijing Representative Office CN-100029 Beijing Tel +86 10 8225 3933

Fax +86 10 8225 2496 mailbox@auma-china.com

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK-Tsuen Wan, Kowloon Tel +852 2493 7726 Fax +852 2416 3763 pcltd@netvigator.com

DONG WOO Valve Control Co., Ltd. **KR-153-803 Seoul Korea** Tel +82 2 2113 1100 Fax +82 2 2113 1088/1089 sichoi@actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. KW-22004 Salmiyah Tel +965 4817448

Fax +965 4817442 arfaj@qualitynet.net BEHZAD Trading **QA- Doha** Tel +974 4433 236

Fax +974 4433 237 behzad@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656 Fax +66 2 2401095 sunnyvalves@inet.co.th Top Advance Enterprises Ltd.

TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel +886 2 2225 1718 Fax +886 2 8228 1975

ta3530@ms67.hinet.net

#### Австралия

BARRON GJM Pty. Ltd. AU-NSW 1570 Artarmon Tel +61 294361088 Fax +61 294393413 info@barron.com.au www.barron.com.au



AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com www.auma.com

Приводы АУМА ООО Россия-141400, Московская обл.,

Химкинский р-н, п. Клязьма, ОСК "Мидланд", офис 6 тел.: +7 095 221 64 28 факс:+7 095 221 64 38 e-mail: aumarussia@auma.ru



Подробную информацию о продукции компании АUMA можно получить в Интернете на сайте: