




Многооборотные редукторы

GHT 360.2



Перед началом работы прочитать руководство!

- Соблюдать технику безопасности.
- Настоящая инструкция входит в комплект изделия.
- Инструкцию хранить в течение всего периода эксплуатации изделия.
- При передаче изделия другому эксплуатационнику необходимо приложить эту инструкцию.

Назначение документа

Настоящий документ содержит информацию по установке, вводу в эксплуатацию, управлению и техобслуживанию. Приведенные здесь сведения предназначены в помощь персоналу, ответственному за выполнение этих работ.

Оглавл	ление стран	ица
1.	Техника безопасности	4
1.1.	Общие указания по технике безопасности	4
1.2.	Область применения	4
1.3.	Предупредительные указания	5
1.4.	Указания и значки	5
2.	Идентификация	7
2.1.	Заводская табличка	7
2.2.	Краткое описание	8
3.	Транспортировка, хранение и упаковка	9
3.1.	Транспортировка	9
3.2.	Хранение	10
3.3.	Упаковка	10
4.	Монтаж	11
4.1.	Монтажное положение	11
4.2.	Многооборотный привод для автоматического режима	11
4.3.	Монтаж редуктора на арматуру	11
4.3.1	Втулка В2	12
4.3.1.1	Соединение редуктора с арматурой (втулкой В2)	12
4.3.2	Втулка А	12
4.3.2.1	Окончательная обработка резьбовой втулки (для А 40.2 - А 60.2)	13
4.3.2.2	Монтаж редуктора (с соединительным элементом А) на арматуру	14
4.4.	Комплектующие для монтажа	15
4.4.1	Защитная трубка для поднимающегося штока арматуры	15
5.	Ввод в эксплуатацию	16
5.1.	Пробный пуск	16
6.	Поиск и устранение неисправностей	17
7.	Техобслуживание и уход	18
7.1.	Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации	18
7.2.	Интервал техобслуживания	19
7.3.	Демонтаж и утилизация	19
8.	Технические характеристики	20
8.1.	Назначение и функциональные возможности	20
8.2.	Условия эксплуатации	21
8.3.	Комплектующие	21

9.	Запасные части	22
9.1.	Многооборотный редуктор GHT 360.2	22
10.	Сертификат	24
10.1.	Декларация производителя	24
11.	Предметный указатель	25
	Адреса	26

1. Техника безопасности

1.1 Общие указания по технике безопасности

Нормативы. Директивы

Изделия AUMA разработаны и изготовлены в соответствии с общепринятыми стандартами и директивами. Все характеристики подтверждены Декларацией производителя и Декларацией соответствия EC.

Выполняя работы по монтажу, электрическому подключению, вводу в эксплуатацию и управлению, эксплуатационник и наладчик должны обеспечить соблюдение всех требований, предписаний, нормативов и национального регламента.

Правила техники безопасности. Предупреждения

Работая с установкой, персонал должен знать и соблюдать правила техники безопасности. Во избежание травм и материального ущерба необходимо также соблюдать указания предупредительных табличек на корпусе устройства.

Квалификация персонала

Монтаж, работа с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным специалистам с разрешения эксплуатационника или наладчика установки.

Перед началом работ персонал должен ознакомиться и понять содержимое настоящего руководства. Во время эксплуатации установки необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Работая во взрывоопасных зонах, необходимо учитывать особые правила. За контроль и соблюдение этих и других правил, норм и законов ответственность несет эксплуатационник или наладчик установки.

Ввод в эксплуатацию

Перед пуском необходимо проверить выполнение всех необходимых настроек и требований. Неправильная настройка может привести к выходу из строя арматуры и установки. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации электроприводов. Всю ответственность в этом случае несет эксплуатационник.

Эксплуатация

Условия безопасной и надежной эксплуатации:

- Надлежащая транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию.
- Изделие разрешается эксплуатировать только в исправном состоянии с учетом инструкций настоящего руководства.
- При возникновении сбоя немедленно отреагировать соответствующим образом и устранить неполадку.
- Соблюдайте правила охраны труда.
- Соблюдайте местные нормы безопасности.
- Во время работы корпус нагревается, и температура его поверхности может достигать высоких значений. Для защиты от ожогов рекомендуется перед началом работ термометром проверить температуру поверхности. Надевайте защитные перчатки.

Меры защиты

Эксплуатационник несет ответственность за наличие соответствующих средств безопасности, таких как ограждения, крышки, средства индивидуальной защиты.

Уход

Необходимо соблюдать указания настоящего руководства по техническому уходу, так как в противном случае надежная работа изделия не гарантируется.

Вносить изменения в конструкцию изделия разрешается только при согласии фирмы-изготовителя.

1.2 Область применения

Многооборотные редукторы AUMA предназначены для управления промышленной арматурой, например, клапанами, заслонками и др.

Перед началом применения устройств для других целей необходимо предварительно получить письменное разрешение фирмы-изготовителя.

Устройства запрещено применять, например, для

- средств напольного транспорта согласно EN ISO 3691
- грузоподъемных механизмов согласно EN 14502
- пассажирских лифтов согласно DIN 15306 и 15309
- грузовых лифтов согласно EN 81-1/A1
- эскалаторов
- Режима длительной эксплуатации
- радиоактивных сред на атомных установках

Фирма-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной или несанкционированной эксплуатации.

К условиям правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

1.3 Предупредительные указания

Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой со значениями ОПАСНО, УВЕДОМЛЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ.



Непосредственно опасные ситуации с высокой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с средней степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с небольшой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к травмам малой и средней степени тяжести. Кроме того, возможен материальный ущерб.



Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может привести к материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не может привести к телесным повреждениям.

Структура и вид предупредительных указаний



Вид опасности и источник!

Возможные последствия при несоблюдении

- → Меры предосторожности
- → Дополнительные меры

Значок безопасности \triangle предупреждает об опасности получения травм. Сигнальное слово (здесь ОПАСНО) указывает на степень опасности.

1.4 Указания и значки

В данном руководстве применяются следующие указания и значки:

Информация Помети

Пометка Информация указывает на важные сведения и информацию.

- значок ЗАКРЫТО (арматура закрыта)
- значок ОТКРЫТО (арматура открыта)

✓ Важные сведения перед началом выполнения следующего действия. Значок указывает на наличие условия, которое важно выполнить, перед тем как переходить к следующему пункту.


<> Ссылка

Текст, обозначенный этим значком, ссылается на другие части документации. Такой текст можно легко найти, так как он внесен в алфавитный указатель, заголовок или оглавление.

2. Идентификация

2.1 Заводская табличка


рис. 1: Место расположения заводской таблички



[1] Заводская табличка редуктора

Описание заводской таблички привода

рис. 2: Заводская табличка привода (пример)



- [1] Производитель
- [2] Адрес производителя
- [3] Тип (описание см. ниже)
- [4] Комиссионный номер (описание см. ниже)
- [5] Серийный номер (заводской номер)
- [6] Передаточное число
- [7] Исполнение (описание см. ниже)
- [8] Макс. входной крутящий момент
- [9] Макс. выходной крутящий момент
- [10] Смазка
- [11] Степень защиты
- [12] Температура окружающей среды
- [13] Сведения о покупателе (опция)
- [14] Сведения о покупателе (опция)

Тип рис. 3: Тип (пример)



Тип и типоразмер привода
 Настоящее руководство действительно для следующих устройств:
 GHT = Gearbox High Torque (многооборотный редуктор)
 Типоразмер 360.2

2. Размер фланца

Комиссионный номер

Все устройства имеют комиссионный номер, соответствующий заказу. По этому комиссионному номеру можно через интернет загрузить электросхему (на немецком и английском языках), протокол испытаний и другую информацию, относящуюся к конкретному приводу. Смотрите http://www.auma.com. Чтобы получить доступ к определенной информации, требуется указывать номер заказчика.

Исполнение

Направление RR (по часовой стрелке) или LL (против часовой стрелки)

При вращении входного вала по часовой стрелке (привод) первая буква **исполнения** показывает положение червячного вала к червячному колесу, а вторая буква - направление вращения штока арматуры.

Таблица 1: Исполнение

Исполнение	Направление вращения входного вала	червячного вала	Направление вращения штока арматуры
RR	по часовой стрелке	справа	по часовой стрелке
LL	по часовой стрелке	слева	против часовой стрелки

2.2 Краткое описание

Данный промышленный редуктор предназначен для создания вращательного движения.

Редуктор работает от многооборотного электропривода.

3. Транспортировка, хранение и упаковка

3.1 Транспортировка

Транспортировку к месту установки производить в прочной упаковке. Редуктор и блок управления транспортировать отдельно.


№ ОПАСНО

Не стой под грузом!

Опасность травм и смерти!

- \rightarrow Не стой под висячим грузом.
- → Рым-болты проверить на прочность соединения (проверить глубину резьбового соединения).
- → Строповку производить за рым-болты редуктора.

рис. 4: Крепление за 4 рым-болта М36



- [1] Крепление для транспортировки в горизонтальном положении
- [2] Крепление для транспортировки в вертикальном положении

Информация

Допустимая нагрузка рым-болтов зависит от угла тяги и положения болтов (сбоку или сверху).

Таблица 2: Вес GHT 360.2 с соединительным фланцем и без него

Фланец	Общий вес [прибл. кг] ¹⁾
нет	965
F40	1 115 (965 + 150)
F48	1 145 (965 + 180)
F60	1 195 (965 + 230)

1) без смазки в редукторе

3.2 Хранение

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильное хранение ведет к образованию коррозии!

- → Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях (макс. влажность 70%).
- → Защищать от сырости грунта путем хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- ightarrow Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- → Неокрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

Длительное хранение

При длительном хранении (более 6 месяцев) необходимо дополнительно обратить внимание на следующее:

- Перед хранением: обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- 2. Каждые 6 месяцев: проверять на предмет образования коррозии. В случае появления коррозии заново нанести антикоррозионную защиту.

3.3 Упаковка

В целях безопасности транспортировки изделия упаковываются на заводе в специальный упаковочный материал. Упаковка выполнена из экологически безопасного материала, который легко удаляется и перерабатывается. Упаковка изготавливается из следующих материалов: дерево, картон, бумага, полиэтиленовая пленка. Утилизацию упаковочного материала рекомендуется осуществлять через перерабатывающие предприятия.

4. Монтаж

4.1 Монтажное положение

Описанные здесь редукторы могут работать в любом монтажном положении без ограничений.

4.2 Многооборотный привод для автоматического режима

Порядок монтажа многооборотного привода к редуктору смотрите в руководстве по эксплуатации соответствующего привода.

В настоящей главе приводятся общие сведения и инструкции в дополнение к руководству по эксплуатации многооборотного привода.

Многооборотные приводы

Таблица 3: Многооборотные приводы AUMA, фланцы и соответствующие болты

АИМА Многооб.	Соединительный фланец	Болты		Момент затяжки Т _А [Нм]
привод	EN ISO 5210	Размер	Кол- во	Класс прочности 8.8
SA 30.1	F30	M20 x 45	8	431
SA 35.1	F35	M30 x 60	8	1 489
SA 40.1	F40	M36 x 70	8	2 595

Болты для привода

Болты для монтажа редуктора на многооборотные приводы AUMA входят в комплект поставки. Для монтажа других типов приводов болты могут не подойти по длине.



Опасность падения привода вследствие износа неподходящих болтов.

Опасность травм и смерти!

- → Проверьте размеры болтов.
- → Болты должны соответствовать указанным здесь классам прочности.

Болты должны достаточно глубоко входить во внутреннюю резьбу, чтобы обеспечить необходимую несущую способность привода и выдержать поперечные усилия вследствие прилагаемого крутящего момента.

Слишком длинные болты могут надавливать на корпус, из-за чего возникает опасность радиальных смещений привода по отношению к редуктору. Это может привести к срезу болтов.

Моментный выключатель

- Настройки отключения по моменту на многооборотном приводе не должны превышать максимально допустимый входной крутящий момент в оба направления (см. технические характеристики на странице или на заводской табличке).
- Во избежание выхода из строя арматуры отключение по моменту на многооборотном приводе следует установить на следующую величину: Т моментного выключателя = Т арматуры/коэффициент Коэффициент = коэффициент пересчета выходного крутящего момента во входной крутящий момент. Значения см. в технических характеристиках.

4.3 Монтаж редуктора на арматуру



Повреждение лака ведет к образованию коррозии!

 → По окончании работ проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.

4.3.1 Втулка В2

Применение


- Для вращающегося, неподнимающегося штока
- Не способны принять осевую нагрузку

Конструкция

Втулка обработанная с пазом:

Паз согласно DIN 6885.1

рис. 5: Выходная втулка



- [1] Втулка В2
- [2] Пустотелый вал с пазом

Информация Центрирование фланцев арматуры выполнить в виде посадки с зазором.

4.3.1.1 Соединение редуктора с арматурой (втулкой В2)

- 1. Проверьте совместимость монтажных фланцев.
- 2. Убедитесь, что отверстие и шпоночная канавка подходят к валу арматуры.
- 3. Слегка смажьте вал арматуры.
- 4. Подсоедините редуктор.

Информация: Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.

5. Закрепите редуктор с помощью болтов.

Информация: Для защиты контактной поверхности от коррозии рекомендуется на резьбу болтов нанести уплотнительную смазку.

6. Притянуть равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице.

Таблица 4: Моменты затяжки болтов

Болты	Момент затяжки Т _А [Нм]
Резьба	Класс прочности 8.8
M36	2 594

4.3.2 Втулка А


Применение

- выходная втулка для поднимающегося, невращающегося штока
- способна принять на себя осевую нагрузку

4.3.2.1 Окончательная обработка резьбовой втулки (для А 40.2 - А 60.2)

✓ Доработка требуется только для необработанных втулок или для втулок с предварительной обработкой.

рис. 6: Конструкция втулки А 40.2 – А 60.2



- [1] Резьбовая втулка
- [2] Осевой подшипник с цилиндрическими роликами
- [22] Кольцо корпуса
- [23] Кольцо вала
- [3] Центрирующее кольцо
- [4] Осевые упорные кольца
- 1. Снять с соединения центрирующее кольцо [3].
- 2. Снять резьбовую втулку [1] с осевым подшипником [2]. **Информация:** Записать порядок упорных колец [22/23].
- 3. Снять осевой подшипник [2] с резьбовой втулки [1].
- 4. Просверлить отверстие в резьбовой втулке, расточить его и нарезать резьбу.
 - **Информация:** Закрепляя, следить за тем, чтобы втулка свободно вращалась и двигалась!
- 5. Почистить готовую резьбовую втулку.
- 6. Смазать осевой подшипник [2] литиевой универсальной смазкой с EPприсадками, затем надеть на резьбовую втулку.
 - Информация: Соблюдать порядок насадки упорных колец [22/23].
- 7. Снова насадить резьбовую втулку [1] с подшипником [2] на соединительную втулку.
 - **Информация:** Следить за тем, чтобы кулачки/зубчатые шлицы правильно вошли в пазы пустотелого вала.
- 8. Навернуть центрирующее кольцо и затянуть до упора.

9. С помощью шприца для смазки впрессовать в смазочный ниппель литиевую универсальную смазку с EP-присадками на основе минеральных масел.


Таблица 5: Количество смазки для подшипника втулки А

Выходная втулка	A 40.2	A 48.2	A 60.2
Количество [г] ¹⁾	100	150	1 000

1) для смазки с густотой r = 0,9 кг/дм3

4.3.2.2 Монтаж редуктора (с соединительным элементом А) на арматуру

рис. 7: Монтаж с помощью втулки А



- [1] Шток арматуры
- [2] Втулка А
- [3] Болты для привода
- [4] Фланец арматуры
- [5] Болты для втулки
- 1. Если втулка А уже установлена на редукторе, ослабить болты [3] и снять втулку А [2].
- 2. Проверить совместимость фланца втулки А с фланцем арматуры [4].
- 3. Слегка смазать шток арматуры [1].
- 4. Втулку А насадить на шток арматуры и закрутить, чтобы она легла на фланец арматуры.
- 5. Повернуть втулку А, чтобы совпали крепежные отверстия.
- 6. Соединительные болты [5] вкрутить, но не затягивать.
- 7. Редуктор насадить на шток арматуры так, чтобы захват резьбовой втулки зацепил за выходной вал.
- При правильном закреплении фланцы плотно прилегают друг к другу.
- 8. Повернуть редуктор, чтобы совместить крепежные отверстия.
- 9. Закрепить привод с помощью болтов [3].
- 10. Притянуть болты [3] равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице.

Таблица 6: Моменты затяжки болтов

Болты	Момент затяжки Т _А [Нм]
Резьба	Класс прочности 8.8
M36	2 594


- 11. Редуктор вручную повернуть в направлении ОТКРЫТЬ, чтобы фланец привода и втулка А плотно прилегали друг к другу.
- 12. Болты [5], соединяющие арматуру и втулку А, затянуть моментами затяжки согласно таблице.

4.4 Комплектующие для монтажа

4.4.1 Защитная трубка для поднимающегося штока арматуры

- опция -

рис. 8: Монтаж защитной трубки штока



- [1] Крышка для защитной трубы
- [2] Защитная трубка штока
- [3] Уплотнительное кольцо
- 1. Запечатать резьбу пенькой, тефлоновой лентой или другим уплотнителем.
- 2. Навинтить защитную трубку [2] на резьбу и притянуть.
- 3. Уплотнительное кольцо [3] насадить до упора на корпус.
- 4. Проверить наличие крышки защитной трубки штока [1] и ее состояние.

5. Ввод в эксплуатацию

5.1 Пробный пуск

- 1. Запустите привод на несколько минут **без нагрузки** или с частичной нагрузкой.
- 2. Выполните проверку функциональности, обращая внимание на следующее:
 - \rightarrow посторонние шумы
 - → вибрации
 - \rightarrow дым и пар

⚠ ВНИМАНИЕ

В случае неисправностей возможно повреждение редуктора!

- ightarrow Выключите редуктор.
- → Обратитесь в отдел техобслуживания AUMA.
- 3. По окончании пробного пуска проверьте уплотнения редуктора.

6. Поиск и устранение неисправностей

⚠ ВНИМАНИЕ

Сбои в работе могут привести к повреждению редуктора!

- \rightarrow Выключите редуктор.
- \rightarrow Определите неисправность.
- Устраните неисправность или обратитесь за консультацией в отдел техобслуживания AUMA.

Сбой	Возможные причины	Устранение
Посторонние шумы	люфт подшипника повреждены зубья дефектный подшипник	Обратитесь в отдел техобслуживания AUMA
Повышенная рабочая температура	Неправильный уровень смазки	Проверить кол-во смазки, исправить.
	дефектный подшипник	Обратитесь в отдел техобслуживания AUMA
Утечка смазки из корпуса	Не закручена крышка, повреждено уплотнение	Затянуть крышку. Если утечка продолжается, обратитесь в отдел техобслуживания AUMA.
	Повреждено уплотнительное кольцо радиального вала	Обратитесь в отдел техобслуживания AUMA
	Превышение уровня смазки	Проверить кол-во смазки, исправить.

Информация

В период гарантийного обслуживания запрещается выполнять ремонт редуктора самостоятельно. Если причину неисправности обнаружить не удается, обратитесь в отдел техобслуживания AUMA.

7. Техобслуживание и уход



Неправильный уход ведет к выходу оборудования из строя!

- → Техобслуживание и уход разрешается производить только квалифицированному персоналу, имеющему допуск для выполнения таких работ. Рекомендуется обращаться к специалистам сервисной службы AUMA.
- → Работы по техобслуживанию выполнять только на выключенной установке.

АUМА Сервис и техническая поддержка

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживания, в том числе техническое обслуживание, ремонт и консультации. Адреса представительств и бюро смотрите в главе «Адреса» или в интернете: (www.auma.com).

7.1 Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации

Для безопасной эксплуатации и надежной работы необходимы следующие мероприятия:

Раз в 3 года после ввода в эксплуатацию

Проверить редуктор на отсутствие утечки смазки.

Раз в полгода после ввода в эксплуатацию

- Визуальная проверка:
 - утечка смазки
 - посторонние шумы
 - вибрации
- При небольшом количестве пусков выполнить пробный пуск.
- Для устройств с соединительным элементом А с помощью шприца для смазки впрессовать в смазочный ниппель литиевую универсальную смазку с EP-присадками на основе минеральных масел.
- Шток арматуры должен смазываться отдельно.

рис. 9: Втулка А



- [1] Втулка А
- [2] Смазочный ниппель

Таблица 7: Количество смазки для подшипника втулки А

Выходная втулка	A 30,2	A 35,2	A 40,2
Количество [г] ¹⁾	14	20	25

¹⁾ для смазки с плотностью r = 0.9 кг/дм3

Раз в полгода после ввода в эксплуатацию, затем ежегодно

- Проверять затяжку болтов между приводом, арматурой и редуктором. При необходимости подтянуть с усилием согласно главе «Монтаж».
- При необходимости выполнить чистку редуктора.

Раз в 5 лет после ввода в эксплуатацию

 Тщательная проверка функциональности редуктора. Результаты проверки заносить в ведомость.

7.2 Интервал техобслуживания

- Смазка редуктора рассчитана на весь срок службы.
- Проверка уровня смазки проводится каждые полгода.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильная смазка может стать причиной порчи редуктора!

- → Разрешается применять только фирменную смазку.
- → Тип смазки смотрите на заводской табличке.
- ightarrow Запрещается смешивать смазочные средства.

7.3 Демонтаж и утилизация

Изделия компании AUMA рассчитаны на длительный срок службы. Однако со временем их все же требуется заменять. Устройства имеют модульный принцип конструкции, поэтому их можно разбирать, демонтировать и сортировать по различным материалам:

- отходы электронных деталей
- различные металлы
- пластик
- смазки и масла

Соблюдайте следующие общие правила:

- Жир и масла загрязняют воду, поэтому они не должны попасть в окружающую среду.
- Разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные правила, или перерабатывать отдельно по веществам.
- Соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.

8. Технические характеристики

Информация

В таблице ниже рядом со стандартным исполнением также приводятся возможные опции. Фактическое исполнение указано в соответствующей заказу технической документации. Техническую документацию по своему заказу на английском и немецком языках можно загрузить с сайта http://www.auma.com (необходимо указать комиссионный номер).

8.1 Назначение и функциональные возможности

Исполнение (Направление вращения)	Стандарт: RR = Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту выходного вала также по часовой стрелке. Опция: LL = Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту выходного вала также против часовой стрелки.
Материал корпуса	Чугун с шаровидным графитом (GJL-400-15)
Режим "самоподхват"	нет
Входной вал	D = 95 мм: цилиндрический с призматической шпонкой согласно DIN 6885.1
Выходные крутящие моменты	Номинальный момент: макс. 80 000 Hм Передаточное отношение: 2:1
Входные крутящие моменты	N = 8 330 Hm
2)	9,6

Режим	
Автоматический режим	От многооборотного электропривода, прямое соединение

Присоединение к арматуре			
,	А: Резьбовая втулка F40, F48 ¹⁾ , F60 ¹⁾ В2: Вставная втулка F40, F48 ¹⁾ , F60 ¹⁾ С: Кулачковая муфта ²⁾ АF: Подпружиненная втулка F40, F48 ²⁾ , F60 ²⁾		

¹⁾ в соотв. с EN ISO 5211

²⁾ по заказу

при макс. выходном крутящем моменте

²⁾ коэффициент преобразования выходного крутящего момента во входной для определения размера привода

8.2 Условия эксплуатации


Монтажное положение	любое
Степень защиты в соответствии с EN 60529	IP 67
Защита от коррозии	Стандарт: • KN: подходит для установки на промышленных предприятиях, гидростанциях и электростанциях с низким уровнем загрязненности
	Опции: • KS: для установки в кратковременно или постоянно агрессивной атмосфере со средней концентрацией загрязненности (водоочистные станции, химическое производство и т.п.)
	• KX: для эксплуатации в чрезвычайно агрессивной атмосфере с очень высокой влажностью и высокой концентрацией вредных веществ
Лаковое покрытие	Стандарт: двухкомпонентный состав с железной слюдой
Цвет	Стандарт: грунтовочная краска Опции: серебристо-серый (аналогичная RAL 7037) другой цвет по заказу
Температура окружающей среды	Стандарт: от –40 °C до +80 °C, исполнение N Опции: от –60 °C до +60 °C, исполнение EL Фактическое исполнение смотрите на заводской табличке
Срок службы	Режим ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ: пуски (открыть – закрыть- открыть) с 30 оборотами на ход: 5000 пусков

8.3 Комплектующие

D 6	D
Рым-болты	В каждом заказе: 4 рым-болта М36 для транспортировки
	I = 1100 11 Harri agricultur Ferri agricultur 1100 Harri Farriance 1100 Harri 1100 Har

9. Запасные части

9.1 Многооборотный редуктор GHT 360.2



Примечание!При заказе запасных частей указывайте тип устройства и комиссионный номер (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Nº	Наименование	Тип
001.0	Корпус	в сборе
002.0	Крышка червячного вала	в сборе
003.0	Червячное колесо	в сборе
004.0	Червячный вал	в сборе
005.0	Крышка червячного колеса	в сборе
006.0	Установочные шайбы	в сборе
007.1	Предохранительное кольцо	
0.800	Крышка подшипника	в сборе
511.0	Крышка пустотелого вала	в сборе
512.0	Фланец для привода	в сборе
539.0	Пробка маслозаливного отверстия	в сборе
568.1	Защитная труба для штока (без крышки)	
568.2	Крышка для защитной трубы	
568.3	Уплотнение защитной трубы	
S1	Уплотнения	комплект

10. Сертификат

10.1 Декларация производителя

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany www.auma.com Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



Original Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery (EC Directive 2006/42/EC)

for AUMA gearboxes of the type range

Multi-turn gearboxes GHT 360.2

AUMA Riester GmbH & Co. KG as manufacturer declares herewith, that the above mentioned gearboxes meet the following basic requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC: Annex I, articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.7, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

The following harmonised standards within the meaning of the Machinery Directive have been applied:

EN 12100-1: 2003

ISO 5210: 1996

EN 12100-2: 2003

With regard to the partly completed machinery, the manufacturer commits to submitting the documents to the competent national authority via electronic transmission upon request. The relevant technical documentation pertaining to the machinery described in Annex VII, part B has been prepared.

AUMA multi-turn gearboxes are designed to be installed on industrial valves. AUMA multi-turn gearboxes must not be put into service until the final machinery into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC Directive 2006/42/EC.

Authorised person for documentation: Peter Malus, Aumastrasse 1, D-79379 Muellheim

H. Newerla, General Management

This declaration does not contain any guarantees. The safety instructions in product documentation supplied with the devices must be observed. Non-concerted modification of the devices voids this declaration.

Y005.544/002/en

		P	
Предметный указатель		Рабочее положение	7
A		Размер фланца	7
А Акт проверки	8	Резьбовая втулка	13
АКТ проверки	O	Ремонт	18
Б		С	
Болты	11	Сервис	18
В		Серийный номер	7
Ввод в эксплуатацию	4, 16	Смазочные материалы	19
Втулка А	12	Степень защиты	7, 21
Втулка В2	12	_	
-		Т	7, 21
Д		Температура окружающей	7, 21
Декларация производителя	24	среды Техника безопасности	4
Демонтаж	19	Технические	20
Директивы	4	характеристики	
3		Техническое поддержка	18
Заводская табличка	7	Техобслуживание	18
Заводской номер	7	Тип	7
Запасные части	22	Тип (тип устройства)	7
Защита от коррозии	10 , 21	Тип смазки	7
Защитная трубка штока	15	Тип устройства	7
И		Типоразмер	7
и Идентификация	7	Транспортировка	9
Интервал техобслуживания	, 19	У	
Исполнение	7	Упаковка	10
	-	Условия эксплуатации	5, 21
K		Утилизация	19
Квалификация персонала	4	Уход	4
Комиссионный номер	7,8	V	
Комплектующие для	15	X	10
монтажа		Хранение	10
M		Ш	
Меры защиты	4	Шток арматуры	15
Многооборотные приводы	11	•	
Монтаж	11	3	4
Монтажное положение	11	Эксплуатация Электросхема	4 8
Монтажные фланцы	11	Олектросхема	0
н			
Направление вращения	7		
Номер заказа	7,8		
Нормативы	4		
•			
O C FOOT FORMOUGHE	4		
Область применения	4		
П			
Передаточное число	7		
Поиск и устранение	17		
неисправностей	_		
Правила техники	4		
безопасности.			
Предупреждения			

Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Plant M Ilheim **DE 79373 M Ilheim**

Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Plant Ostfildern - Nellingen **DE 73747 Ostfildern**

Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com

Service-Center K In DE 50858 K In

Tel +49 2234 2037 - 900 Fax +49 2234 2037 - 9099 service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg **DE 39167 Niederndodeleben**

Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 9429 Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern

DE 85386 EchingTel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT 2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG

CH 8965 Berikon

Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ 250 01 Brand s n.L.-St.Boleslav

Tel +420 326 396 993 Fax +420 326 303 251 auma-s@auma.cz www.auma.cz

OY AUMATOR AB FI 02230 Espoo

Tel +358 9 5840 22

Fax +358 9 5840 2300 auma@aumator.fi www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L. FR 95157 Taverny Cedex

Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755 info@auma.fr www.auma.fr AUMA ACTUATORS Ltd.

UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH

Tel +44 1275 871141 Fax +44 1275 875492 mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT 20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351 Fax +39 0331 517606 info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden

Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49 office@auma.nl www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o. **PL 41-219 Sosnowiec**

Tel +48 32 783 52 00

Tel +48 32 783 52 00 Fax +48 32 783 52 08 biuro@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA

RU 124365 Moscow a/ya 11

Tel +7 495 787 78 21 Fax +7 495 787 78 22 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB

SE 20039 Malm

Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GR NBECH & S NNER A/S **DK 2450 K benhavn SV**

Tel+45 33 26 63 00 Fax+45 33 26 63 21 GS@g-s.dk www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A. ES 28027 Madrid

Tel+34 91 3717130

Fax+34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.

GR 13671 Acharnai Athens

Tel+30 210 2409485 Fax+30 210 2409486 info@dgbellos.gr

SIGURD S RUM AS NO 1300 Sandvika

Tel+47 67572600 Fax+47 67572610 post@sigum.no

INDUSTRA

PT 2710-297 Sintra Tel+351 2 1910 95 00 Fax+351 2 1910 95 99

industra@talis-group.com

Auma End stri Kontrol Sistemleri Limited irketi

TR 06810 Ankara

Tel+90 312 217 32 88 Fax+90 312 217 33 88 Servis@auma.com.tr www.megaendustri.com.tr

AUMA Technology Automations Ltd.

UA 02099 Kiviv

Tel+38 044 586-53-03 Fax+38 044 586-53-03 auma-tech@aumatech.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

ZA 1560 Springs

Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

EG- Cairo

Tel +20 2 23599680 - 23590861 Fax +20 2 23586621 atec@intouch.com

CMR Contr le Maintenance R gulation

TN 1002 Tunis

Tel +216 71 903 577 Fax +216 71 903 575 instrum@cmr.com.tn www.cmr-tunisie.net

MANZ INCORPORATED LTD.

NG Port Harcourt

Tel +234-84-462741 Fax +234-84-462741 mail@manzincorporated.com www.manzincorporated.com

Америка

AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862) Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Argentina Representative Office

AR 1609 Boulogne

Tel/Fax +54 232 246 2283 contacto@aumaargentina.com.ar

AUMA Automa o do Brasil Ltda.

BR S o Paulo

Tel +55 11 4612-3477 contato@auma-br.com

AUMA Chile Representative Office

CL 9500414 Buin Tel +56 2 821 4108

Fax +56 2 281 9252 aumachile@adsl.tie.cl

TROY-ONTOR Inc.

CA L4N 8X1 Barrie Ontario

Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO Bogot D.C.

Tel +57 1 401 1300 Fax+57 1 416 5489

dorian.hernandez@ferrostaal.com

www.ferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Autom tico

EC Quito

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343 info@procontic.com.ec

Corsusa International S.A.C.

PE Miraflores - Lima

Tel +511444-1200 / 0044 / 2321

Fax +511444-3664 corsusa@corsusa.com www.corsusa.com

PASSCO Inc.

PR 00936-4153 San Juan

Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77

Passco@prtc.net

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

Азия

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN 300457 Tianjin

Tel +86 22 6625 1310 Fax +86 22 6625 1320 mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

AUMA INDIA PRIVATE LIMITED

IN 560 058 Bangalore

Tel +91 80 2839 4656 Fax +91 80 2839 2809 info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP 211-0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi Kanagawa

Tel +81 44 863 8371 Fax +81 44 863 8372 mailbox@auma.co.jp www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

SG 569551 Singapore Tel +65 6 4818750

Fax +65 6 4818269 sales@auma.com.sg

www.auma.com.sg

AUMA Actuators Middle East W.L.L.

AE 15268 Salmabad 704

Tel +973 17877377 Fax +973 17877355 Naveen.Shetty@auma.com

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 2493 7726 Fax +852 2416 3763

joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.

KR 153-702 Seoul

Tel +82 2 2624 3400 Fax +82 2 2624 3401

sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

TH 10120 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656 Fax +66 2 2401095 sunnyvalves@inet.co.th www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.

TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718 Fax +886 2 8228 1975 support@auma-taiwan.com.tw www.auma-taiwan.com.tw

Австралия

BARRON GJM Pty. Ltd. AU NSW 1570 Artarmon

Tel +61 294361088

Fax +61 294393413 info@barron.com.au www.barron.com.au



AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O.Box 1362 D 79373 Muellheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Ближайший филиал:

ООО "ПРИВОДЫ АУМА" **RU 141402 Московская область, г.Химки, квартал Клязьма 1Б** Тел. +7 495 221 64 28 Факс +7 495 221 64 38 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

