


Фланец измерения крутящего момента DMF 10.1, DMF 14.5, DMF 16.1 для электроприводов AUMA SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2



Перед началом работы прочитать руководство!

- Соблюдать технику безопасности.
- Настоящая инструкция входит в комплект изделия.
- Инструкцию хранить в течение всего периода эксплуатации изделия.
- При передаче изделия другому эксплуатационнику необходимо приложить эту инструкцию.

Назначение документа

Настоящий документ содержит информацию по установке, вводу в эксплуатацию, управлению и техобслуживанию. Приведенные здесь сведения предназначены в помощь персоналу, ответственному за выполнение этих работ.

| Оглав | вление стран | ица |
|-------|---|-----|
| 1. | Техника безопасности | 3 |
| 1.1. | Общие указания по технике безопасности | 3 |
| 1.2. | Область применения | 3 |
| 1.3. | Предупредительные указания | 4 |
| 1.4. | Указания и значки | 4 |
| 2. | Исполнение и комплект поставки | 5 |
| 2.1. | Краткое описание | 5 |
| 2.2. | Комплект поставки | 5 |
| 2.3. | Заводская табличка | 5 |
| 3. | Транспортировка, хранение и упаковка | 7 |
| 3.1. | Транспортировка | 7 |
| 3.2. | Хранение | 7 |
| 3.3. | Упаковка | 7 |
| 4. | Монтаж | 8 |
| 4.1. | Общие указания по монтажу | 8 |
| 4.2. | Установка DMF на многооборотный привод | 9 |
| 4.3. | Монтаж многооборотного привода с установленным DMF на арматуру/редуктор | 11 |
| 5. | Электрическое подключение | 12 |
| 6. | Формирование сигнала | 13 |
| 7. | Технические характеристики | 14 |
| 7.1. | Технические характеристики фланца измерения крутящего момента | 14 |
| 8. | Сертификат | 16 |
| 8.1. | Сертификат соответствия нормативам ЕС | 16 |
| | Предметный указатель | 17 |
| | Адреса | 18 |

1. Техника безопасности

1.1. Общие указания по технике безопасности

Нормативы. Директивы

Вся продукция компании AUMA разработана и изготовлена в соответствии с общепринятыми стандартами и директивами. Все характеристики подтверждены Декларацией производителя и Декларацией соответствия ЕС.

Выполняя работы по монтажу, электрическому подключению, вводу в эксплуатацию и управлению, эксплуатационник и наладчик должны обеспечить соблюдение всех требований, предписаний, нормативов и национального регламента.

Правила техники безопасности/Предупреждения

Работая с установкой, персонал должен знать и соблюдать правила техники безопасности. Во избежание травм и материального ущерба необходимо также соблюдать указания предупредительных табличек на корпусе устройства.

Квалификация персонала

Монтаж, работа с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным специалистам с разрешения эксплуатационника или наладчика установки.

Перед началом работ персонал должен ознакомиться и понять содержимое настоящего руководства. Во время эксплуатации установки необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Ввод в эксплуатацию

Перед пуском проверить выполнение всех настроек и требований. Неправильная настройка может привести к выходу из строя арматуры и установки. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации электроприводов. Всю ответственность в этом случае несет эксплуатационник.

Эксплуатация

Условия безопасной и надежной эксплуатации:

- Надлежащая транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию.
- Изделие разрешается эксплуатировать только в исправном состоянии с учетом инструкций настоящего руководства.
- При возникновении сбоя немедленно отреагировать соответствующим образом и устранить неполадку.
- Соблюдайте правила охраны труда.
- Соблюдайте местные нормы безопасности.
- Во время работы корпус нагревается, и температура его поверхности может достигать >60 °C. Для защиты от ожогов рекомендуется перед началом работ термометром проверить температуру поверхности. Надевайте защитные перчатки.

Меры защиты

Эксплуатационник несет ответственность за наличие соответствующих средств безопасности, таких как ограждения, крышки, средства индивидуальной защиты.

Уход

Необходимо соблюдать указания настоящего руководства по техническому уходу, так как в противном случае надежная работа оборудования не гарантируется.

Вносить изменения в конструкцию изделия разрешается только при согласии фирмы-изготовителя.

1.2. Область применения

Фланец измерения крутящего момента (DMF) предназначен для монтажа на электроприводы AUMA. DMF может быть установлен на следующие типы:

 многооборотные приводы AUMA серии: SA 07.2—SA 16.2/SAR 07.2—SAR 16.2

Другое применение разрешено только с письменного согласия фирмы-изготовителя.

Фирма-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие ненадлежащего применения или применения не по назначению.

К применению по назначению относится также соблюдение этой инструкции.

1.3. Предупредительные указания

Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой со значениями ОПАСНО, УВЕДОМЛЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ.

№ ОПАСНО

Непосредственно опасные ситуации с высокой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.

Возможные опасные ситуации с средней степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с небольшой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к травмам малой и средней степени тяжести. Кроме того, возможен материальный ущерб.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может привести к материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не может привести к телесным повреждениям.

Структура и вид предупредительных указаний



Вид опасности и источник!

Возможные последствия при несоблюдении

- → Меры предосторожности
- ightarrow Дополнительные меры

Значок безопасности 🛆 предупреждает об опасности получения травм. Сигнальное слово (здесь ОПАСНО) указывает на степень опасности.

1.4. Указания и значки

В данном руководстве применяются следующие указания и значки:

Информация

Пометка Информация указывает на важные сведения и информацию.

- значок ЗАКРЫТО (арматура закрыта)
- значок ОТКРЫТО (арматура открыта)

Важные сведения перед началом выполнения следующего действия. Значок указывает на наличие условия, которое важно выполнить, перед тем как переходить к следующему пункту.

<> Ссылка

Текст, обозначенный этим значком, ссылается на другие части документации. Такой текст можно легко найти, так как он внесен в алфавитный указатель, заголовок или оглавление.

2. Исполнение и комплект поставки

2.1. Краткое описание

Принцип работы

Фланец измерения крутящего момента (DMF) был специально разработан для электроприводов для точной регистрации момента вращения.

DMF выполнен компактным, без подшипников и не подвержен износу.

С помощью DMF измеряются статические и динамические крутящие моменты вращающегося и неподвижного вала привода.

Крутящий момент, выдаваемый электроприводом, воздействует и на DMF. Крутящее усилие, возникающее при этом между фланцами DMF, регистрируется и с помощью усилителя преобразуется в высокоточный аналоговый выходной сигнал.

Информация

Для того чтобы оценить предполагаемое замедление хода арматуры можно провести точное сравнение с ранее измеренным крутящим моментом, если при измерениях были использованы электропривод и арматура с достаточно схожими настройками при одинаковых внешних условиях!

2.2. Комплект поставки

В комплект поставки каждого фланца измерения крутящего момента входят следующие компоненты:

 фланец измерения крутящего момента (DMF) с полым удлинителем вала и 4 винтами для монтажа на электропривод, руководство по эксплуатации.

Опциональный комплект поставки:


 соединительный кабель DMF, 3 м (штепсельный разъем, гнездовая часть разъема M12, 5-контактный) с открытыми жилами с кабельными наконечниками для подключения на стороне заказчика. С прямым или угловым отводом кабеля на выбор.

Артикульные номера AUMA:

- К008.536 соединительный кабель с гнездом, отвод кабеля прямой
- К008.535 соединительный кабель с гнездом, отвод кабеля под углом 90°

2.3. Заводская табличка


рис. 1: Место расположения заводской таблички



[1] Заводская табличка фланца измерения крутящего момента

Описание заводской таблички

рис. 2: Заводская табличка (пример)



- [1] Производитель
- [2] Адрес производителя
- [3] Типовое обозначение
- [4] Номер заказа
- [5] Серийный номер
- [6] Диапазон измерений
- [7] Выходной сигнал
- [8] Назначение контактов
- [9] **Код DataMatrix**

Типовое обозначение

Настоящее руководство действительно для следующих типов устройств и типоразмеров:

Измерительный фланец крутящего момента: DMF 10.1, DMF 14.5, DMF 16.1

Номер заказа

По этому номеру можно идентифицировать изделие и найти его технические данные, а также данные, связанные с заказом.

При обращении в сервисную службу необходимо указывать номер заказа.

На вебсайте http://www.auma.com зарегистрированный пользователь, указав номер заказа, может загрузить соответствующую документацию, такую как электросхемы, технические данные (на английском и немецком языках), акт приемки, инструкцию по эксплуатации и др.

Серийный номер

Таблица 1: Расшифровка серийного номера (с примером)

| 05 | 14 | MY12345 | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------|---|--|
| Позиции 1+2: Неделя монтажа | | | | |
| 05 | 5 Календарная неделя 05 | | | |
| Поз | Позиции 3+4: Год выпуска | | | |
| | 14 Год выпуска: 2014 | | | |
| Ост | Остальные позиции | | | |
| | | MY12345 | Внутренний номер для точной идентификации изделия | |

Код DataMatrix

Зарегистрированный пользователь с помощью программы **AUMA Support App** может считать код DataMatric и получить прямой доступ к документации своего оборудования, не указывая номер заказа и серийный номер.

рис. 3: Ссылка в App Store:



3. Транспортировка, хранение и упаковка

3.1. Транспортировка

Транспортировку к месту установки производить в прочной упаковке.

Л ОПАСНО

Не стой под грузом!

Опасность травм и смерти!

- \rightarrow Не стой под висячим грузом.
- → Строповку производить за корпус, а не за маховик.
- → Приводы, установленные на арматуру: строповку производить за арматуру, а не за привод.
- ightarrow Приводы с редуктором: строповку производить за рым-болты редуктора, а не за привод.
- ightarrow Приводы с блоком управления: строповку производить за привод, а не за блок управления.

3.2. Хранение

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильное хранение ведет к образованию коррозии!

- → Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- $ightarrow \,$ Защищать от сырости грунта путем хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- → Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- → Неокрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

Длительное хранение

При длительном хранении (более 6 месяцев) необходимо дополнительно обратить внимание на следующее:

- Перед хранением: обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- 2. Каждые 6 месяцев: проверять на предмет образования коррозии. В случае появления коррозии заново нанести антикоррозионную защиту.

3.3. Упаковка

В целях безопасности транспортировки изделия упаковываются на заводе в специальный упаковочный материал. Упаковка выполнена из экологически безопасного материала, который легко удаляется и перерабатывается. Упаковка изготавливается из следующих материалов: дерево, картон, бумага, полиэтиленовая пленка. Утилизацию упаковочного материала рекомендуется осуществлять через перерабатывающие предприятия.

4. Монтаж

4.1. Общие указания по монтажу


Информация

Для предотвращения ущерба вследствие неправильного монтажа следует соблюдать следующие пункты:

- Поверхности фланцев должны быть неповрежденными и чистыми.
- Обязательно соблюдайте указанные моменты затяжки для крепления DMF. Винты всегда затягивайте крест-накрест.
- Избегайте механического давления на заливочную массу внутри DMF.
- Избегайте неравномерного нагревания DMF.

Монтаж DMF на многооборотный привод AUMA

рис. 4: Пример



- [1] Многооборотный привод
- [2] Фланец измерения крутящего момента (DMF)
- [3] Соединительная муфта А (опция)

Таблица 2: Подходящие многооборотные приводы AUMA

| Многооборотный привод AUMA | SA/SAR 07.2/07.6/10.2 | SA/SAR 14.2/14.6 | SA/SAR 16.2 |
|--|---------------------------|---------------------|-------------|
| Фланец подшипника привода | F10 | F14 | F16 |
| | | | |
| DMF | DMF 10.1 | DMF 14.5 | DMF 16.1 |
| Соединительный фланец со стороны привода | F10 | F14 | F16 |
| Отводной фланец | F10 | F14 | F16 |
| Соединительная муфта DMF | В1, В2, В3, В4 в соответс | ствии с EN ISO 5210 | |
| Другие соединительные муфты (опция) | A; AK; AF; AG | | |


4.2. Установка DMF на многооборотный привод

Фланец измерения крутящего момента (DMF) монтируется непосредственно на фланец подшипника привода вращения.

Если на фланце подшипника привода уже смонтирована соединительная муфта (A, AK, AF, AG) и/или в полом вале привода закреплена ведомая втулка, их сначала нужно демонтировать.

Демонтаж ведомой втулки

- 1. При наличии: открутить соединительную муфту (A, AK, AF, AG) от фланца подшипника [1].
- 2. Снять стопорное кольцо [3].
- 3. Вынуть ведомую втулку [2] из полого вала. рис. 5: Демонтаж установленной ведомой втулки




- [1] Фланец подшипника привода
- [2] Ведомая втулка
- [3] Стопорное кольцо

Установка DMF на многооборотный при-

вод


- Проверьте совместимость соединительного фланца DMF фланца подшипника привода [1].
- 2. Проверьте совместимость зубцов полого вала DMF и зубцов полого вала внутри привода.
- 3. Слегка смажьте зубцы полого вала DMF и вставьте полый вал DMF [2] в полый вал привода.
- 4. Установите стопорное кольцо [3].

рис. 6: Монтаж полого вала DMF



- [1] Фланец подшипника привода
- [2] Полый вал DMF
- [3] Стопорное кольцо

- 5. Вставьте DMF в полый вал и установите на фланец подшипника привода [1].
 - **Информация:** проследите за правильным центрирование и полным прилеганием фланцев.
- 6. Закрепите DMF на фланце подшипника [1] прилагающимися винтами. **Информация:** для защиты контактной поверхности от коррозии рекомендуется на резьбу винтов нанести уплотнительную смазку.



- [1] Фланец подшипника привода
- [2] Винты
- [3] Фланец измерения крутящего момента (DMF)
- 7. Затяните винты равномерно крест-накрест с моментом затяжки согласно таблице <Моменты затяжки винтов и болтов>.


Таблица 3: Моменты затяжки винтов и болтов

| Винты | Момент затяжки Т _д [Нм] | | |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Резьба | Класс прочности 8.8 | Класс прочности А2-80 ¹⁾ | |
| M10 | 51 | 48 | |
| M16 | 214 | 200 | |
| M20 | 431 | 392 | |

1) AUMA поставляет DMF с винтами [2] класса прочности A2-80

4.3. Монтаж многооборотного привода с установленным DMF на арматуру/редуктор

рис. 7: Принцип монтажа с разными соединительными муфтами



- [1] Многооборотный привод с установленным DMF
- [3] Фланец арматуры/редуктора

Принцип монтажа многооборотного привода с установленным DMF на арматуру/редуктор не отличается от принципа монтажа привода без DMF. Операции по монтажу на арматуру/редуктор описаны в руководстве по эксплуатации привода (глава <Монтаж>).

Указания по монтажу разных соединительных муфт вместе с фланцем измерения крутящего момента:

- Для соединительных муфт В1 и В2 соединение с арматурой/редуктором выполняется насаживанием многооборотного привода непосредственно на входной вал арматуры/редуктора.
- Для соединительных муфт В3 и В4 соединение между полым валом DMF и арматурой/редуктором выполняется с помощью ведомой втулки с регулировочной пружиной, которая закрепляется в полом вале DMF с помощью стопорного кольца.
- Для соединительных муфт A (A, AK, AF, AG) соединение с арматурой выполняется установкой соединительной муфты A на DMF. При этом резьбовая втулка соединительной муфты A цепляется непосредственно за захват полого вала DMF.

5. Электрическое подключение




Опасность неправильного подключения электрооборудования

Несоблюдение указаний может привести к материальному ущербу, тяжелым травмам и смерти.

 → Подключение электрооборудования разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.

Кабель подключения для DMF экранирован и обладает высокой прочностью, идеально подходит для применения в промышленности, защищен от подключения с неправильной полярностью, выполнен с типом защиты IP67 и для соединения оснащен муфтой M12x1.



- [1] Колпачок
- [2] Соединительный кабель (предоставляется заказчиком) со штекером

Подключение питания и токового сигнала

Назначение контактов

Штырек 1 (коричневый) Подключение питания (10-30 В пост. тока)

Штырек 2 (белый) Не подключен

Штырек 3 (синий) Масса (-)

Штырек 4 (черный) Токовый сигнал (12 ±6 мА)

Штырек 5 (серый) Не подключен

Экран Подключается на массу/штырек 3 (синий)

Подключение штекера

- 1. Открутить колпачок [1].
- 2. Вставить штекер [2] и затянуть накидную гайку.

6. Формирование сигнала


Установленный во фланце измерения крутящего момента усилитель в зависимости от направления вращения подает аналоговый токовый сигнал, пропорциональный крутящему моменту, в диапазоне 12 ±6 мА:

В ненагруженном состоянии, т. е. если крутящий момент отсутствует, выдается сигнал 12 мА.

Информация

В зависимости от места установки и температуры в ненагруженном состоянии может происходить смещение нулевой точки (отклонение от 12,000 мА), которое нужно учитывать при последующих измерениях/анализе результатов.

рис. 8: Формирование сигнала, для закрытия по часовой стрелке



Для закрытия против часовой стрелки конечные положения «ОТКР.» и «ЗАКР.» меняются местами:

$$3AKP._{MAKC.} = 18$$
 мА и $OTKP._{MAKC.} = 6$ мА

Информация

Обработка и при необходимости визуализация сигнала выполняются пользователем!

Для этого существуют различные возможности, например:

- обработка и при необходимости отображение сигнала в собственной системе управления;
- карта измерений и программное обеспечение LabVIEW;
- модуль визуализации (AUMA арт. № K009.091).

7. Технические характеристики

Информация

В следующих таблицах помимо стандартного исполнения также указаны опции. Фактическое исполнение указано в соответствующей заказу технической документации. Техническую документацию по своему заказу на английском и немецком языках можно загрузить с сайта http://www.auma.com (необходимо указать номер заказа).

7.1. Технические характеристики фланца измерения крутящего момента

| Информация о датчике | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | DMF 10.1 | DMF 14.5 | DMF 16.1 |
| Соответствующий многооборот- ный привод AUMA | SA 07.2/SA 07.6/10.2 | SA 14.2/SA 14.6 | SA 16.2 |
| Соединительный фланец для монтажа на многооборотный привод согласно EN ISO 5210 | F10 | F14 | F16 |
| Соединительный фланец согласно EN ISO 5210 | F10 | F14 | F16 |
| Диапазон измерений ¹⁾ | ±120 Нм | ±500 Нм | ±1000 Нм |
| Точность ²⁾ | ±2% от кон | ечного значения диапазона | измерений |
| Сопротивление изоляции | | > 2 G Ω | |
| Температурный коэффициент номинального значения | 0,2%/10° K | | |
| Температурный коэффициент начальной точки | 0,2%/10° K | | |
| Идеальная температура | 20° C | | |
| Температура подшипника | От –40 до +105° С | | |
| Температура окружающей среды | От −40 до +80° С | | |
| Максимальный рабочий крутящий момент/номинальный крутящий момент ³⁾ | 1-кратный номинальный крутящий момент | | |
| Предельный крутящий момент ⁴⁾ | 2-кратный номинальный крутящий момент | | |
| Крутящий момент разрыва ⁵⁾ | 4-кратный номинальный крутящий момент | | |
| Исполнение/материал | Алюминий (анодированный) | | |
| Защита от коррозии | KS | | |
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP67 | | |
| Размеры | Ø 125 x 102 (157 x 125 x 102) | Ø 175 x 144 (207 x 175 x 144) | Ø 210 x 165 (242 x 210 x 165) |

- 1) Установленный во фланце измерения крутящего момента усилитель в зависимости от направления вращения подает аналоговый токовый сигнал, пропорциональный крутящему моменту, в диапазоне 12 ±6 мА (6—12 мА для правого вращения «Закрытие» -> [- ... Нм] и 12—18 мА для левого вращения «Открытие» -> [+ ... Нм]). В ненагруженном состоянии, т. е. если крутящий момент отсутствует, выдается сигнал 12 мА. В зависимости от места установки и температуры в ненагруженном состоянии может происходить смещение нулевой точки (отклонение от 12,000 мА), которое нужно учитывать при последующих измерениях/анализе результатов.
- 2) Данное значение включает нелинейность, отклонение в измерениях начального и конечного значений и неповторяемость (при эталонной температуре 20° С и неизменном монтажном положении); влияние температуры фиксируется отдельно.
- 3) Максимальный крутящий момент, до которого существует определенная и повторяемая связь между крутящим моментом и выходным сигналом.
- 4) Крутящий момент, при превышении которого возможны остаточные значимые изменения измерительных свойств фланца измерения крутящего момента.
- 5) Крутящий момент, при превышении которого возможно механическое разрушение.

| Информация о встроенном усилителе | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Напряжение питания (U _B) | 10-30 B - | | |
| Предельная частота (при –3 дБ) | 1000 Гц | | |
| Выходной сигнал ¹⁾ | 12 ±6 мА; 3-проводниковый | | |
| Макс. нагрузка | (U _B –6 B)/0,0205 A до макс. 500 Ω | | |
| Подключение | M12x1, штекер, 5-контактный | | |
| Назначение контактов | 1 = U _B ; 3 = масса; 4 = токовый сигнал | | |

1) Установленный во фланце измерения крутящего момента усилитель в зависимости от направления вращения подает аналоговый токовый сигнал, пропорциональный крутящему моменту, в диапазоне 12 ±6 мА (6—12 мА для правого вращения «Закрытие» -> [- ... Нм] и 12—18 мА для левого вращения «Открытие» -> [+ ... Нм]). В ненагруженном состоянии, т. е. если крутящий момент отсутствует, выдается сигнал 12 мА. В зависимости от места установки и температуры в ненагруженном состоянии может происходить смещение нулевой точки (отклонение от 12,000 мА), которое нужно учитывать при последующих измерениях/анализе результатов.

| 1нформация о соединительном кабеле | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Артикульные номера AUMA | К008.536 Соединительный кабель с гнездом, отвод кабеля прямой | | | |
| | K008.535 | Соединительный кабель с гнездом, отвод кабеля под углом 90° | | |
| Штекер | Гнездовая | часть, М12 5 контактов | | |
| Материал контактов | CuZn позол | CuZn позолоченный | | |
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP67 во вставленном и заблокированном состоянии | | | |
| Изоляция кабеля | Полиурета | Полиуретан черный; ПВХ, без силикона и галогенов; кабель экранирован | | |
| Длина кабеля | 3 м | | | |
| Диаметр кабеля | 5,6 мм | | | |
| Сечение жил | 5 х 0,34 мм | 2 | | |
| Провод | Тонкожиль | Гонкожильный; 42 x 0,1 мм | | |
| Изоляция жил | полипропи | пен, без галогенов | | |
| Радиус изгиба, стационарная про- кладка | Мин. 5-кра | тный диаметр кабеля | | |
| Цвета жил и соответствие контактов | Коричневы | й (1), белый (2), синий (3), черный (4), серый (5) | | |
| Температура окружающей среды, стационарная прокладка | От –40 до - | -90° C | | |

8. Сертификат

8.1. Сертификат соответствия нормативам ЕС

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany www.auma.com

Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



EC Declaration of Conformity

for the AUMA torque measuring flanges of the type ranges

DMF 10.1-F10/F10-120 Nm DMF 14.5-F14/F14-500 Nm DMF 16.1-F16/F16-1000 Nm

with digital measuring amplifier and current output.

AUMA Riester GmbH & Co. KG as manufacturer declares herewith, that the torque measuring flanges comply with the requirements of the following directives and the respective approximation of national laws as well as the respective harmonised standards as listed below:

Authorised person for documentation: Peter Malus, Aumastrasse 1, D-79379 Muellheim

(1) Directive relating to Electromagnetic Compatibility (EMC) (2004/108/EC)

EN 61000-6-3

EN 55011

EN 61000-6-2

EN 61000-4-2, Severity level 3

EN 61000-4-3, Severity level 3

ENV 50204, Severity level 3

EN 61000-4-4, Severity level 3

EN 61000-4-6, Severity level 3

Muellheim, 2014-10-01

H. Newerla, General Management

This declaration does not contain any guarantees. The safety instructions in product documentation supplied with the devices must be observed. Non-concerted modification of the devices voids this declaration.

Y006.541/003/en

| Предметный указатель | | техника безопасности Технические характеристи- | 3 14 |
|----------------------------|------|--|---------|
| A | | ки | |
| AUMA Support App | 6 | Тип (тип устройства) | 6 |
| S | | Типовое обозначение | 6 |
| Support App | 6 | Типоразмер | 6 |
| Сарронтирр | J | Тип устройства | 6 |
| A | | Транспортировка | 7 |
| Акт приемки | 6 | V | |
| n | | y | - |
| B | 0 | Упаковка | 7 |
| Ввод в эксплуатацию | 3 | Уход | 3 |
| Выходной сигнал | 6 | Φ | |
| Г | | Формирование сигнала | 13 |
| год выпуска | 6,6 | | |
| . од 22, она | σ, σ | X | |
| Д | | Хранение | 7 |
| Диапазон измерений | 6 | | |
| Директивы | 3 | 9 | |
| • | | Эксплуатация | 3 |
| 3 | _ | Электрическое подключе- | 12 |
| Заводская табличка | 5 | ние | _ |
| Защита от коррозии | 7 | Электросхема | 6 |
| И | | | |
| Идентификатор | 5 | | |
| Исполнение | 5 | | |
| FIGURE | J | | |
| K | | | |
| Квалификация персонала | 3 | | |
| Код DataMatrix | 6 | | |
| Комиссионный номер | 6 | | |
| Комплект поставки | 5 | | |
| | | | |
| M | 0 | | |
| Меры защиты | 3 | | |
| Монтаж | 8 | | |
| н | | | |
| Назначение контактов | 6 | | |
| Номер заказа | 6,6 | | |
| Нормативы | 3 | | |
| 110p.ma17122. | · · | | |
| 0 | | | |
| Область применения | 3,3 | | |
| - | | | |
| | 0 | | |
| Правила техники безопасно- | 3 | | |
| сти/Предупреждения | | | |
| С | | | |
| Серийный номер | 6,6 | | |
| Сертификат | 16 | | |
| Сертификат соответствия | 16 | | |
| нормативам ЕС | | | |

Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Plant Muellheim **DE 79373 Muellheim** Tel +49 7631 809 - 0 riester@auma.com www.auma.com

Plant Ostfildern-Nellingen **DE 73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 0 riester@wof.auma.com

Service-Center Bayern **DE 85386 Eching** Tel +49 81 65 9017- 0 Riester@scb.auma.com

Service-Center Koeln **DE 50858 Koeln** Tel +49 2234 2037 - 900 Service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg **DE 39167 Niederndodeleben** Tel +49 39204 759 - 0 Service@scm.auma.com

AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H. AT 2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540 office@auma.at www.auma.at

AUMA BENELUX B.V. B. A. **BE 8800 Roeselare**Tel +32 51 24 24 80 office@auma.be
www.auma.nl

ProStream Group Ltd. **BG 1632 Sofia** Tel +359 2 9179-337 valtchev@prostream.bg www.prostream.bg

OOO "Dunkan-Privod" BY 220004 Minsk Tel +375 29 6945574 belarus@auma.ru www.zatvor.by

AUMA (Schweiz) AG CH 8965 Berikon Tel +41 566 400945 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ 250 01 Brand s n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
auma-s@auma.cz
www.auma.cz

GR NBECH & S NNER A/S **DK 2450 K benhavn SV** Tel +45 33 26 63 00 GS@g-s.dk www.g-s.dk IBEROPLAN S.A. **ES 28027 Madrid** Tel +34 91 3717130 iberoplan@iberoplan.com

AUMA Finland Oy FI 02230 Espoo Tel +358 9 5840 22 auma@auma.fi www.auma.fi

AUMA France S.A.R.L. FR 95157 Taverny Cedex Tel +33 1 39327272 info@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd. **GB Clevedon, North Somerset BS21 6TH**Tel +44 1275 871141

mail@auma.co.uk

D. G. Bellos & Co. O.E. GR 13673 Acharnai, Athens Tel +30 210 2409485 info@dgbellos.gr

www.auma.co.uk

APIS CENTAR d. o. o. HR 10437 Bestovje Tel +385 1 6531 485 auma@apis-centar.com www.apis-centar.com

Fabo Kereskedelmi s Szolg ltat Kft. **HU 8800 Nagykanizsa** Tel +36 93/324-666 auma@fabo.hu

Falkinn HF IS 108 Reykjavik Tel +00354 540 7000 os@falkinn.is www.falkinn.is

www.fabo.hu

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351

info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. **LU Leiden (NL)** Tel +31 71 581 40 40 office@auma.nl

NB Engineering Services MT ZBR 08 Zabbar
Tel + 356 2169 2647
nikibel@onvol.net

AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40 office@auma.nl www.auma.nl

SIGUM A. S. NO 1338 Sandvika Tel +47 67572600 post@sifag.no AUMA Polska Sp. z o.o. PL 41-219 Sosnowiec Tel +48 32 783 52 00 biuro@auma.com.pl www.auma.com.pl

AUMA-LUSA Representative Office, Lda. PT 2730-033 Barcarena Tel +351 211 307 100 geral@aumalusa.pt

SAUTECH
RO 011783 Bucuresti
Tel +40 372 303982
office@sautech.ro

OOO PRIWODY AUMA **RU 141402 Khimki, Moscow region**Tel +7 495 755 60 01
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

OOO PRIWODY AUMA RU 125362 Moscow Tel +7 495 787 78 21 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB SE 20039 Malmoe Tel +46 40 311550 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

ELSO-b, s.r.o. **SK 94901 Nitra** Tel +421 905/336-926 elsob@stonline.sk www.elsob.sk

Auma Enduestri Kontrol Sistemleri Limited Sirketi TR 06810 Ankara

Tel +90 312 217 32 88 info@auma.com.tr

AUMA Technology Automations Ltd **UA 02099 Kiev** Tel +38 044 586-53-03 auma-tech@aumatech.com.ua

Африка

Solution Technique Contr le Commande **DZ Bir Mourad Rais, Algiers**Tel +213 21 56 42 09/18
stcco@wissal.dz

A.T.E.C. **EG Cairo**Tel +20 2 23599680 - 23590861 contactus@atec-eq.com

SAMIREG MA 203000 Casablanca Tel +212 5 22 40 09 65 samireg@menara.ma

MANZ INCORPORATED LTD. NG Port Harcourt
Tel +234-84-462741
mail@manzincorporated.com
www.manzincorporated.com

AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA 1560 Springs Tel +27 11 3632880

aumasa@mweb.co.za

Америка

AUMA Argentina Rep.Office **AR Buenos Aires** Tel +54 11 4737 9026

contacto@aumaargentina.com.ar

AUMA Automa o do Brazil Itda.

BR Sao Paulo

Tel +55 11 4612-3477 contato@auma-br.com

TROY-ONTOR Inc.

CA L4N 8X1 Barrie, Ontario

Tel +1 705 721-8246 troy-ontor@troy-ontor.ca

AUMA Chile Representative Office

CL 9500414 Buin

Tel +56 2 821 4108 aumachile@auma-chile.cl

Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO Bogot D.C.

Tel +57 1 401 1300

dorian.hernandez@ferrostaal.com www.ferrostaal.com

AUMA Regi n Andina & Centroam rica **EC Quito**

Tel +593 2 245 4614 auma@auma-ac.com www.auma.com

Corsusa International S.A.C.

PE Miraflores - Lima

Tel +511444-1200 / 0044 / 2321 corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com

Control Technologies Limited

TT Marabella, Trinidad, W.I. Tel + 1 868 658 1744/5011

www.ctltech.com

AUMA ACTUATORS INC.

US PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862) mailbox@auma-usa.com

www.auma-usa.com

Suplibarca

VE Maracaibo, Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667

suplibarca@intercable.net.ve

Азия

AUMA Actuators UAE Support Office

AE 287 Abu Dhabi

Tel +971 26338688

Nagaraj.Shetty@auma.com

AUMA Actuators Middle East BH 152 68 Salmabad

Tel +97 3 17896585

salesme@auma.com

Mikuni (B) Sdn. Bhd.

BN KA1189 Kuala Belait Tel + 673 3331269 / 3331272

mikuni@brunet.bn

AUMA Actuators (China) Co., Ltd

CN 215499 Taicang

Tel +86 512 3302 6900 mailbox@auma-china.com

www.auma-china.com

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 2493 7726 joeip@perfectcontrols.com.hk

PT. Carakamas Inti Alam

ID 11460 Jakarta

Tel +62 215607952-55

auma-jkt@indo.net.id

AUMA INDIA PRIVATE LIMITED.

IN 560 058 Bangalore

Tel +91 80 2839 4656

info@auma.co.in

www.auma.co.in

ITG - Iranians Torque Generator

IR 13998-34411 Teheran

+982144545654

info@itg-co.ir

Trans-Jordan Electro Mechanical Supplies

JO 11133 Amman

Tel +962 - 6 - 5332020

Info@transjordan.net

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP 211-0016 Kawasaki-shi, Kanagawa

Tel +81-(0)44-863-8371

mailbox@auma.co.jp

www.auma.co.jp

DW Controls Co., Ltd.

KR 153-702 Gasan-dong, GeumChun-Gu,,

Seoul

Tel +82 2 2624 3400

import@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

Al-Arfaj Engineering Co WLL

KW 22004 Salmiyah

Tel +965-24817448

info@arfajengg.com

www.arfajengg.com

TOO "Armaturny Center"

KZ 060005 Atyrau

Tel +7 7122 454 602

armacentre@bk.ru

Network Engineering

LB 4501 7401 JBEIL, Beirut

Tel +961 9 944080

nabil.ibrahim@networkenglb.com

www.networkenglb.com

AUMA Malaysia Office

MY 70300 Seremban, Negeri Sembilan

Tel +606 633 1988

sales@auma.com.my

Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC

OM Ruwi

Tel +968 24 636036

r-negi@mustafasultan.com

FLOWTORK TECHNOLOGIES

CORPORATION

PH 1550 Mandaluyong City

Tel +63 2 532 4058

flowtork@pldtdsl.net

M & C Group of Companies

PK 54000 Cavalry Ground, Lahore Cantt

Tel +92 42 3665 0542, +92 42 3668 0118

sales@mcss.com.pk

www.mcss.com.pk

Petrogulf W.L.L

QA Doha

Tel +974 44350151

pgulf@qatar.net.qa

AUMA Saudi Arabia Support Office

SA 31952 Al Khobar

Tel + 966 5 5359 6025

Vinod.Fernandes@auma.com

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

SG 569551 Singapore

Tel +65 6 4818750

sales@auma.com.sg www.auma.com.sg

NETWORK ENGINEERING

SY Homs

+963 31 231 571

eyad3@scs-net.org

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

TH 10120 Yannawa, Bangkok

Tel +66 2 2400656

mainbox@sunnyvalves.co.th

www.sunnyvalves.co.th

Top Advance Enterprises Ltd.

TW Jhonghe City, Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718 support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw

AUMA Vietnam Hanoi RO

VN Hanoi

+84 4 37822115

chiennguyen@auma.com.vn

Австралия

BARRON GJM Pty. Ltd. AU NSW 1570 Artarmon

Tel +61 2 8437 4300

info@barron.com.au

www.barron.com.au



AUMA Riester GmbH & Co. KG

P.O.Box 1362 **DE 79373 Muellheim** Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

ООО ПРИВОДЫ АУМА **RU 141400 Московская область, г.Химки, квартал Клязьма 1Г** Тел. +7 495 755 60 01 Факс +7 495 755 60 03 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

