

Неполноповоротный привод SG 05.1 - SG 12.1 с узлом управления AUMATIC AC 01.1



Инструкция по эксплуатации



Сфера применения данного руководства:

Руководство действительно для неполноповоротных приводов SG 05.1 - SG 12.1 с узлом управления AUMATIC.

Руководство действительно только для исполнения «закрытие против часовой стрелки», то есть вал привода в направлении положения ЗАКРЫТО вращается против часовой стрелки.

Оглавление

	азания по безопасности							
1.1	Область применения							
1.2	Ввод в эксплуатацию (электроподключение)							
1.3	Технический уход							
1.4	Предупредительные указания							
1.5	Другие указания							
•	аткое описание							
	кнические характеристики							
3.1	Неполноповоротные электроприводы SG 05.1 -SG 11.1							
3.2	Узел управления AUMATIC							
3.3	Версии программного обеспечения AUMATIC							
	анспортировка и хранение							
5. Mo	нтаж рукоятки/Ручное управление	 						. 9
5.1	Монтаж рукоятки	 						. 9
5.2	Ручное управление	 						. 9
6. Mo	нтаж на арматуру	 			 		 	 10
7. Per	гулировка электроприводов, установленных на заслонках .	 			 			 11
7.1	Регулировка ограничителя для положения ЗАКРЫТО							
7.2	Регулировка путевого выключателя ЗАКРЫТО							
7.3	Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО							
7.4	Регулировка путевого выключателя ОТКРЫТО	 			 		 	 12
8. Per	гулировка электроприводов на шаровых кранах							
8.1	Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО	 			 		 	 13
8.2	Регулировка путевого выключателя ОТКРЫТО							
8.3	Регулировка ограничителя для положения ЗАКРЫТО							
8.4	Регулировка путевого выключателя ЗАКРЫТО							
	гулировка угла поворота							
9.1	Увеличение угла поворота							
9.2	Уменьшение угла поворота							
	стройка моментов отключения							
10.1	Функциональное испытание ограничителей крутящего момента	 			 		 	 15
	ектрическое подключение							
11.1	Подключение через штепсельный разъем AUMA							
11.2	Нагреватель.							
11.3	Последующий монтаж узла управления							
11.4 11.5	Вид отключения							
	·							
-	обный пуск							
12.1 12.2	Проверка направления вращения двигателей							
12.2	Регулировка времени позиционирования							
	ханический указатель положения							
14. Pei	гулировка потенциометра (модификация)	 	٠.	•	 ٠.	•	 •	 21
	гулировка электронного датчика RWG (модификация)							
15.1	Регулировка 4-проводной системы 4-20 мА	 			 		 	 23

	цикация, работа с меню и настройка узла управления AUMATIC	
16.1	Изменение настроек	
16.2	Установка пароля	
16.3	Заводские настройки	
16.4	Органы управления и индикация	
16.4.1	Местные органы управления	
16.4.2	Показания светодиодов	
16.5	Общие сведения о структуре структуре меню	
16.5.1	Настройка яркости дисплея	
16.5.2	Переход по показаниям меню	
16.5.3	Группа S : показания рабочего состояния	
16.5.4	Группа м : Показания меню	
16.5.5	Группа D : Показания диагностики	
16.6	Просмотр версии программного обеспечения	
16.7	Интерфейс полевой шины	
16.8	Показания дисплея и параметры программного обеспечения	
16.8.1	Показания рабочего состояния	
16.8.2	Показания меню:	
16.8.3	Показания диагностики	
17. Реж	кимы работы и функции узла управления AUMATIC	57
17.1	Режим работы «ВЫКЛЮЧЕНО»	
17.2	Режим работы «МЕСТНЫЙ»	
17.3	Режим работы «ДИСТАНЦИОННЫЙ»	
17.4	Режим работы АВАРИЙНЫЙ	
17.5	Режим работы «БЕЗОПАСНЫЙ»	
17.6	Сигнальные реле	
17.7	Пошаговый режим	
17.7	Аналоговая обратная связь по положению	
17.9	Вид отключения	
17.10	Толчковый режим и режим непрерывного хода	
17.11	Промежуточные положения	
17.12	Шунтирование контроля крутящего момента	
17.13	Функции контроля	
	Контроль крутящего момента	
	Защита двигателя (термоконтроль)	
	Превышение макс. количества запусков или времени работы в час	
	Контроль времени позиционирования	
	Контроль реагирования	
17.14	Показания хода привода (блинкер)	
17.15	Регистрация режимных данных	
17.16	Электронная заводская табличка	
17.17	Разблокирование местного блока управления (модификация)	65
18. Сбо	ои и предупреждения	65
18.1	Сбои	65
18.2	Предупреждения	65
18.3	Неисправности, связанные с обратной связью по положению / показаниями Е2 (от привода).	
18.4	Недостаточная яркость дисплея	
18.5	Привод не работает	
18.6	Привод работает только в местном режиме	
18.7	Привод не отключается путевым выключателем в направлениях ЗАКРЫТО или ОТКРЫТО	
	едохранители	
-	едохранители	
	-	
	ническая поддержка	
	цомость запасных частей электропривода SG 05.1 - SG 12.1	
-	цомость запасных частей AUMATIC AC 01.1	
24. Дек	ларация соответствия и Декларация производителя	72

Указания по безопасности

1.1 Область применения

Неполноповоротные электроприводы AUMA предназначены для управления промышленной арматурой, напр., заслонками или кранами.

При использовании приводов в других целях необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании электроприводов не по назначению. Всю ответственность в этом случае несет потребитель.

К правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

1.2 Ввод в эксплуатацию (электроподключение)

При эксплуатации электрических механизмов определенная часть узлов находится под напряжением. Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчиненным ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

1.3 Технический уход

Необходимо соблюдать указания по техническому уходу (см. стр. 67), так как в противном случае надежная работа электроприводов не гарантируется.

1.4 Предупредительные указания

Несоблюдение указаний может привести к тяжелым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в этой инструкции. Предпосылкой безупречной и надежной работы электроприводов является надлежащая транспортировка и хранение, установка и монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию. Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой и для них действительны следующие указания:



Значение знака: Внимание!

Знаком «Внимание» отмечаются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определенных обстоятельствах к последующим неисправностям.



Значение знака: Электростатически чувствительные узлы!

Если этот знак стоит на платах, то это значит, что на платах находятся элементы, которые могут быть повреждены или выведены из строя электростатическим разрядом. Поэтому при регулировке, измерении или замене платы необходимо непосредственно перед началом работ прикоснуться к заземленной металлической поверхности, например, к корпусу, в целях разрядки электростатического напряжения.



Значение знака: Осторожно!

Знак «Осторожно» указывает на действия и операции, которые в случае неправильного исполнения могут привести к травме человека или нанесению материального ущерба.

1.5 Другие указания



Значение знака: операции могли быть выполнены изготовителем арматуры!

Если электроприводы поставляются смонтированными на арматуре, то эта операция осуществляется на заводе-изготовителе арматуры.

При вводе в эксплуатацию необходимо перепроверить правильность настроек!

2. Краткое описание

Неполноповоротные электроприводы AUMA типов SG 05.1 - SG 12 .1 представляют собой модульную, состоящую из отдельных функциональных блоков конструкцию. Приводы приводятся в действие электродвигателем и управляются узлом управления AUMATIC, который входит в комплект поставки. Ограничение поворота в конечных положениях осуществляется через конечные путевые выключатели. В конечных положениях возможно также отключение от выключателей крутящего момента.

3. Технические характеристики

3.1 Неполноповоротные электроприводы SG 05.1 - SG 11.1

Назначение:	Электрическое управление арматурой (например, поворотными заслонками, шаровыми задвижками).							
Подключение арматуры:	Габариты согласно ISO 5211.							
Муфта сцепления:	невысверленная муфта для соединения с валом арматуры, неполноповоротный привод можно устанавливать на муфту с шагом 4 х 90°							
Режим непрерывного хода:	да							
Режимные данные:	Кратковременный режим S 2 - 15 мин ¹⁾							
Угол поворота:	базовое: 80° - 110° устанавливается свободно между миним. и макс. значением. модификации: 30° - 40°, 40° - 55°, 55° - 80°, 110° - 160°, 160° - 230° или 230° - 320°							
Путевой выключатель:	Ограничитель конечных положений ЗАКРЫТО / ОТКРЫТО							
Ограничитель крутящего момента	свободно настраиваемый датчик крутящего момента для направлений ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО							
Время позиционирования:	настраивается для однофазных двигателей (см. ниже) для трехфазных двигателей настраивается пошагово (см. след. страницу)							
Указатель положения:	механический, постоянный							
Обогреватель блока контакторов:	5 Вт, 24 В, питается от внутреннего источника питания							
Двигатели:	3-фазный двигатель или однофазный специальный двигатель							
Класс изоляции:	F, тропикостойкий							
Защита двигателя:	Термовыключатели							
Электрическое подключение: Монтажная схема:	Круглый штекер AUMA, внутренняя проводка от двигателя и узла управления к штекерному разъему ACP KMS TP 100/001 (базовое исполнение)							
Ручной режим:	Ручной привод для наладки и аварийного режима, не вращается при электрическом режиме.							
Температура окружающей среды:	базовое: – 25 °C до + 70 °C							
Вид защиты:	IP 67 согласно EN 60 529, пылеустойчивая и водоустойчивая							
Антикоррозийная защита:	базовое: KN, подходит для промышленной эксплуатации, гидроэлектростанций ²⁾							
	модификация: КS, рекомендуется для эксплуатации в агрессивной							
	атмосфере, например, при морском климате (высокое содержание соли), при наличии химических веществ, например, на очистных станциях							
Лак покрытия:	базовое: двухкомпонентный состав с железной слюдкой							
Стандартный цвет:	серебристо-серый (DB 701, одинаково с RAL 9007)							

С однофазными двигателями переменного тока

Пере	Переменный ток (стандартные напряжения и частоты)										
Вольт	110 - 120	220 - 240									
Гц	50 / 60	50 / 60									

Момент отключ оба нап	ения ³⁾ равления	1 -	ый Ц	Вал	атуры	ı	Тип неполн	ноповорот- ода AUMA			20 - 240 В; 50/60 Г 110 - 120 В удвое величина тока)			1	
		армату ISO 52 ²	-						Мощность двигателя⁴)	Номинальный ток	Ток при макс. крутящем моменте и самом корот-самон позициони-рования	Ток запуска	Диаметр маховика	Повороты на 90°	Bec ⁵⁾
мин. Нм	макс. Нм	стандарт	особый	диам. макс. мм	квадрат макс. мм	двугранный макс. мм		Время пози- ционированияд ля 90° свободно на- страивается	кВт	A	ок. А	ок. А	мм		ок. кг
90	150	F 05	F 07	25,4	22	22	SG 05.1 –	5,6 s - 45 s	0,115	1,5	3	3	160	58	24
120	300	F 07	F 10	25,4	22	22	SG 07.1 –	11 s - 90 s	0,115	1,5	3	3	160	58	24
250	600	F 10	F 12	38	30	27	SG 10.1 –	11 s - 90 s	0,230	2	4	4	160	107	30
500	1200	F 12	F 14	50	36	41	SG 12.1 –	22 s - 180 s	0,230	2	4	4	160	110	34

- 1) при окружающей температуре 20 °C и средней нагрузки около 50 % от макс. крутящего момента.
- 2) При постоянном или переодическом соприкосновении с агрессивными веществами необходимо применять более эффективную антикоррозийную защиту KS или KX.
- 3) устанавливается между миним. и макс. значениями
- 4) при самом коротком времени работы
- 5) с невысверленной муфтой и узлом управления **AUMATIC**

Примечание:

Двигатели AUMA снабжены термовыключателями защиты обмотки. Приведенные технические данные двигателя являются приблизительными. Фактическое значение параметров может отличаться от указанных согласно производственному допуску.

Стре	ехфазн	ыми д	звига	телян	ии		Трехф	азный то	к (стан,	дартнь	іе напря	яжения	и часто	ты)																
						Вольт	Вольт 220 230 240 380 400 4		415		40	60 480		500																
				1			Гц	50	50	50	50	50	50	60	6	0	60	50												
Момент стилючения ¹⁾ оба направления ISO 5211		отключения ¹⁾ тельный оба фланец направления арматуры			ры		пол- оротного да AUMA	Мощность двигателя	Скорость двигателя ²⁾	Номинальный ток	Ток при макс. крутящ. моменте	Пусковой ток		Коэфф. произ- водительности	Диаметр маховика	Повороты на 90°	Bec ³⁾													
мин. Нм	макс. Нм	стандарт	модификация	диам. макс. мм	квадрат макс. мм	двугранный макс. мм		Время позициониров ания для 90° в секундах ²⁾	кВт	1/мин	А	ок. А	ок. <i>Е</i>	A c	os φ	ММ		ок. кг												
							SG 05.	1 – 4	0,160	2800	0,60	0,8	1	,7	0,67															
							SG 05.	1 – 5,6	0,160	2800	0,60	0,7	1	,7	0,67															
					22	22	22	22	22	22		SG 05.	1 – 8	0,090	2800	0,50	0,6	1	,4	0,58										
90	150	F 05	F 07	25,4							22	22	SG 05.	1 – 11	0,080	1400	0,55	0,6	0	,9	0,60	160	58	23						
							SG 05.	1 – 16	0,045	1400	0,35	0,4	0	,5	0,60															
							SG 05.	1 – 22	0,045	1400	0,35	0,4	0	,5	0,60															
							SG 05.	1 – 32	0,045	1400	0,35	0,4	0	,5	0,60															
	210						SG 07.	1 – 5,6	0,160	2800	0,60	0,8	1	,7	0,67															
							SG 07.	1 – 8	0,160	2800	0,60	0,8	1	,7	0,67															
100		F 07	F 40	05.4	00	00	00	00	00		00	22	00	22	22	22	22	22	SG 07.	1 – 11	0,160	2800	0,60	0,7	1	,7	0,67	400		00
120	300	F 07	F 10	25,4	22	22	SG 07.	1 – 16	0,090	2800	0,50	0,6	1	,4	0,58	160	58	23												
							SG 07.	1 – 22	0,080	1400	0,55	0,6	0	,9	0,60															
							SG 07.	1 – 32	0,080	1400	0,55	0,6	0	,9	0,60															
	420						SG 10.	1 – 11	0,160	2800	0,60	0,9	1	,7	0,67															
							SG 10.	1 – 16	0,160	2800	0,60	0,9	1	,7	0,67															
250	000	F 40	F 40	20	20	07	SG 10.	1 – 22	0,160	2800	0,60	0,8	1	,7	0,67	400	107	20												
250	600	F 10	F 12	38	30	27	SG 10.	1 – 32	0,090	2800	0,50	0,7	1	,4	0,58	160	107	29												
							SG 10.	1 – 45	0,080	1400	0,55	0,6	0	,9	0,60															
							SG 10.	1 – 63	0,080	1400	0,55	0,6	0	,9	0,60															
	840						SG 12.	1 – 22	0,160	2800	0,60	0,9	1	,7	0,67															
500	1200	F 40	F 4 4		00		SG 12.	1 – 32	0,160	2800	0,60	0,9	1	,7	0,67	100	140	00												
500	840	F 12	F 14	50	36	41	SG 12.	1 – 45	0,080	1400	0,55	0,7	0	,9	0,60	160	110	33												
	1200						SG 12.	1 – 63	0,080	1400	0,55	0,7	0	,9	0,60															

¹⁾ устанавливается между миним. и макс. значениями

Примечание:

Двигатели AUMA снабжены термовыключателями защиты обмотки. Приведенные технические данные двигателя являются приблизительными. Фактическое значение параметров может отличаться от указанных согласно производственному допуску. Допустимые отклонения от номинального напряжения: ± 5 %. При более значительном падении напряжении может наблюдаться снижение номинального выходного крутящего момента.

²⁾ при 50 Гц

³⁾ с невысверленным соединением и узлом управления AUMA MATIC

3.2 Узел управления AUMATIC

Электронное управление	Интегрированный узел управления AUMATIC тип AC 01.1 монтируется непосредственно на:									
	– Неполноповоротные электроприводы SG 05.1 - SG 12.1									
	— на настенном держателе ¹⁾									
Температура окружающей среды	см. технические характеристики привода									
Вид защиты согласно EN 60529	базовая: IP67 дополнительная: IP68									
Электросоединение	см. стр. 16									
Bec	ок. 7 кг									
Напряжение питания	Напряжения и частоты трехфазного тока Модификация:									
	Вольт 220 230 240 380 400 415 440 460 480 500 525 575 660 690									
	Гц 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 50 50 50									
	Автоматическая коррекция фаз									
	Переменный ток Модификация:									
	Вольт 220 – 240 110 – 120 208									
	Гц 50 60 60									
Коммутационный блок	Реверсивные контакторы									
Внешнее питание узла AUMATIC (модиф.)	24 В пост. тока + 20 % / – 15 %, базовое исполнение требует прибл. 200 мА / возможна модиф. макс. 500 мА									
Выходное напряжение	24 В пост. тока, макс. 100 мА (модиф.: 115 В перемен. тока, макс. 30 мА)									
<u> </u>	(с гальванической развязкой от внутреннего блока подачи напряжения)									
Цифровые входы	ОТКРЫТО – СТОП – ЗАКРЫТО – АВАРИЙНЫЙ, РАЗБЛОКИРОВКА ²⁾									
(входные сигналы)	Номинальное напряжение: базовое: 24 В пост. тока, потребление тока: ок. 10 мА на вход									
	модифик.: 115 В перем. тока, потребление тока: ок. 15 мА на вход									
	Гальваническая развязка: оптопара									
Выходы реле	 программируемое сигнальное реле для общего сигнала ошибки; 									
(сигналы) см. также стр. 36 и далее	базовое исполнение:									
см. также стр. эе и далее	ошибка фазы, срабатывание защиты двигателя, ошибка крутящего момента									
	 5 программируемых сигнальных реле; базовое исполнение: положение ЗАКРЫТО/ положение ОТКРЫТО/ селект. перекл. в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ/ сбой крутящ. момента ЗАКРЫТО/ сбой крутящ. момента 									
	ОТКРЫТО Дополнительные сигналы: направление ОТКРЫТО/ ход привода/ срабатывание защиты двигателя/ сбой крутящ. момента/ селект. перекл. в положении									
	МЕСТНЫЙ/ селект. перекл. в положении ВЫКЛ/промежуточные положения 1 - 4/ сигнал ошибки/ ДИСТАНЦИОННЫЙ не готов/ сбой фазы									
Нагрузка сигнальных контактов	 сигнальное реле общего сигнала сбоя: разомкн./ замкн. контакт, макс. 250 В перем. тока, 5 А (резист. нагрузка) 									
	– Сигнальные реле:									
	базовое: разомкн. контакт без потенциала с общим: макс. 250 В перем. тока, 1 А (резист. нагрузка)									
	модифик.: разомкн./замкн. контакт без потенциала: на реле макс. 250 В перем. тока, 5 А (резист. нагрузка)									
Аналоговые выходы	 — Фактич. значение положения ³⁾ (с гальв. развязкой) E2 = 0/4 - 20 мА (нагрузка макс. 500 Ω) 									
Таймер ³⁾	Начало и завершение тактового режима, а также время работы и паузы (0,5-300 секунд) устанавливается независимо для направлений ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО.									
Команда АВАРИЙНЫЙ режим	устанавливается для положений селект. переключателя МЕСТНЫЙ и ДИСТАНЦИОННЫЙ или только ДИСТАНЦИОННЫЙ:									
	– положение ОТКРЫТО, положение ЗАКРЫТО, промежуточное положение, стоп									
	— шунтирование контроля крутящего момента									
	— шунтирование термозащиты ⁴⁾									
4 электр. промежуточных положений ³⁾	каждое промеж. положение можно установить в пределах 0 - 100 % всего участка хода.									
	Реакция привода и подача сигналов при достижении конечного положения может быть настроена.									
Шунтирование контроля крутящ. момента	устанавливается в пределах 0 - 5 секунд. В течение этого времени выключение ограничителем крутящего момента невозможно.									

- 1) Расстояние между приводом и узлом AUMATIC макс. 100 м 2) Снятие блокировки местного блока управления (модификация)
- 3) На приводе требуется датчик положения (потенциометр или RWG)
 4) без термисторов; при необходимости устанавливаются термовыключатели для защиты двигателя.

Perior nating newtoning by the control of the contr	Office providing the form and the first of t
Регистрация режимных данных через сбрасываемый счетчик и счетчик без	Общее время работы двигателяОбщее кол-во циклов
возможности сброса	Количество срабатываний ограничителя крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО
	 Количество срабатываний путевого выключателя в направлении ЗАКРЫТО Количество срабатываний ограничителя крутящего момента в направлении
	ОТКРЫТО
	Количество срабатываний путевого выключателя в направлении ОТКРЫТО Количество оборужения путевого выключателя в направлении ОТКРЫТО
	 Количество сбоев крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО Количество сбоев крутящего момента в направлении ОТКРЫТО
	 Кол-во сбоев защиты двигателя
Электронная заводская табличка	Информация о заказе
	 Номер поручения
	Номер ККS (система идентификации для электростанций)Номер арматуры
	— Номер арматуры — Номер агрегата
	Данные изделия
	 Название изделия
	 рабочий номер привода, рабочий номер AUMATIC
	 версия логического оборудования, версия логического программного обеспечения
	дата заключительного испытаниясхема подключений, монтажная схема
	Данные проекта
	 Название проекта
	2 редактируемых поля
	Данные техобслуживания
	телефон техслужбыадрес вебузла
	 текст сообщения сервис-службы
Функции контроля и безопасности	контроль темп. двигателя (защита двигателя)
	 контроль реагирования (настраивается)³⁾
	 время позиционирования (настраивается)
	— макс. время работы в час (настраивается)
	макс. кол-во циклов в час (настраивается)Внутр. диагностика:
	- защита двигателя на термисторах
	- контроль органов управления двигателем - контроль блоков
Интерфейс PROFIBUS-DP (модиф.)	PROFIBUS-DP согласно EN 50170
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	 2 аналог. и 4 цифр. входа на стороне клиента, возможно внутр. питание (24 В пост. тока / макс. 100 мА) через блок питания AUMATIC (см. «выходное напряжение»)
	 Настраиваемый образ процесса
	– PROFIBUS-DP (V1) (модиф.)– подключение световода (модиф.)
	подключение световода (модиф.)избыточное подключение световода (модиф.)
	– защита от бросков напряжения (модиф.)
	— защита избыточностью: 2 отдельных интерфейса шины в узле AUMATIC (модиф.)
	Подробнее см. «Технические характеристики узла управления приводом AUMATIC с интерфейсом PROFIBUS-DP».
Интерфейс MODBUS (модиф.)	 2 аналог. и 4 цифр. входа на стороне клиента, возможно внутр. питание (24 В пост. тока / макс. 100 мА) через блок питания AUMATIC (см. «выходное напряжение»)
	— защита от бросков напряжения (модиф.)
	— защита избыточностью: 2 отдельных интерфейса шины в узле AUMATIC (модиф.)
	 Подробнее см. «Технические характеристики узла управления приводом AUMATIC с интерфейсом MODBUS».
Настройка/программирование	 через меню и кнопками местного блока управления (с защитой паролем)
	через программное обеспечение COM-AC (модиф.)
	— ЖКД с подсветкой, 4 строки по 20 символов каждая, текстовые сообщения
Органы местного блока управления	 селекторный переключатель МЕСТНЫЙ-ВЫКЛ-ДИСТАНЦИОННЫЙ, с блокировкой
	Кнопки ОТКРЫТО-СТОП-ЗАКРЫТО-СБРОС
	– ЖКД с подсветкой, 4 строки по 20 символов каждая, текстовые сообщения
	 5 сигнальных ламп (настраиваются): базовое исполнение:
	попожение ЗАКРЫТО (жептый)/ ошибка крутяш, момента ЗАКРЫТО
	(красный), срабатывание защиты мотора (красный)/ ошибка крутящ. момента ОТКРЫТО (красный), положение ОТКРЫТО (зеленый) – индикация движения: мигающие сигнальные лампы ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО
	— ипдикация движения. минающие сигнальные лампы OTRPDITO/SARPDITO

3.3 Версии программного обеспечения AUMATIC

Проверки	В меню добавлены следующие функции: (см. стр. 33 и далее «Показания меню»)							
Z031.922 / 01 - 03								
Z031.922 / 02 - 00	- Контроль реагирования (стр. 64) - Настраиваемые сигнальные лампы (стр. 24) - Снятие блокировки местного блока управления (стр. 53 и 65) - PROFIBUS-DP: два программируемых байта - Службы PROFIBUS-DP-V1(стр. 50) - MODBUS (стр. 42 и далее) - Дублирование данных: 2 x PROFIBUS-DP (стр. 42)/ 2 x MODBUS (стр. 42 и далее)							
Просмотр версии программно	— Дублирование данных: 2 x PROFIBUS-DP (стр. 42)/ 2 x MODBUS (стр. 42 и далее) Просмотр версии программного обеспечения см. стр. 30.							

Транспортировка и хранение

- Транспортировка к месту установки в прочной упаковке.
- Не допускается использовать маховик в целях строповки.
- При поставке неполноповоротных электроприводов в комплекте с арматурой строповать за арматуру, а не за электропривод.
- Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- Защищать от сырости грунта путём хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- Не окрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

При длительном хранении электроприводов (более 6 месяцов) необходимо дополнительно обратить внимание на следующие пункты:


- Перед хранением: обработать не окрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- Примерно каждые 6 месяцев проводить контроль на образование корозии. В случае появления коррозии заново провести антикоррозионную защиту.

После монтажа необходимо привод сразу подключить к электросети, чтобы нагреватель предотвратил образование конденсата.

Монтаж рукоятки/Ручное управление

Для избежания повреждений при транспортировке рукоятки монтируются на обратной стороне маховика. Рукоятка маховика должна быть перед вводом в эксплуатацию правильно смонтирована.

5.1 Монтаж рукоятки



- Открутить колпачковую гайку.
- Снять рукоятку и вставить снова в правильном положении.
- Закрутить колпачковую гайку.

5.2 Ручное управление

Электроприводы SG 05.1 - SG 12.1 снабжены блокировкой маковика.

• Для расцепления блокировки маховик необходимо потянуть.



Вращать маховик только после расцепления блокировки.

6. Монтаж на арматуру





- Перед монтажом проверить электропривод на отсутствие повреждений.
- Поврежденные детали должны быть заменены заводскими запасными частями.

Удобнее всего производить монтаж, если шпиндель арматуры стоит вертикально вверх. Установка электропривода может также осуществляться в любом положении.

Поставка привода с завода осуществляется в положении ЗАКРЫТО (задействован путевой выключатель ЗАКРЫТО).

- На заслонках монтаж производится в положении ЗАКРЫТО.
- На **кранах** монтаж производится в положении ОТКРЫТО. Перед монтажом, вращая маковик против часовой стрелки, привести электропривод до механического конечного упора ОТКРЫТО.
- Тщательно обезжирить соприкасающиеся поверхности присоединительных фланцев электропривода и арматуры.
- Надеть муфту сцепления на шпиндель арматуры и застопорить (рис. В), соблюдая при этом размеры X или Y (таблица 1).

Puc. B




Таблица 1

Тип	X макс. [мм]	Y макс. [мм]	Z макс. [мм]
SG 05.1	5	3	60
SG 07.1	7	3	60
SG 10.1	10	3	77
SG 12.1	10	6	100

- Хорошо смазать зубчатые шлицы муфты сцепления.
- Установить привод. Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.
- Если фланцевые отверстия не совпадают с резьбовыми, вращать маховик (после расцепления блокировки) до совмещения отверстий.
- Закрепить арматуру с помощью болтов (миним. класс прочности 8.8) и пружинных шайб. Притянуть равномерно крест-накрест согласно таблице 2.

Таблица 2

Резьба	Моменты затяжки
(класс прочности 8.8)	Т _А [Нм]
M 6	10
M 8	25
M10	50
M12	87

7. Регулировка электроприводов, установленных на заслонках



Регулировка электроприводов, установленных на шаровых кранах, описана в разделе 8.

У приводов, установленных на заслонках, сначала производится регулировка конечного положения ЗАКРЫТО.



Болты (03) (рис. C), при поставке электроприводов отдельно от арматуры, не притянуты. При поставке приводов в комплекте с арматурой проверить правильность регулировки ограничителя и путевых выключателей.




Ограничитель поворота служит для защиты арматуры. При отключении от крутящего момента упорная гайка не должна наезжать на конечные упоры.

7.1 Регулировка ограничителя для положения ЗАКРЫТО

- Отвернуть болты (03) приблизительно на 3 оборота (рис. С).
- Вращать маховик по часовой стрелке (в сторону закрытия) до полного закрытия арматуры (конечное положение ЗАКРЫТО). При перекручивании конечного положения следует сделать несколько оборотов обратно и повторно привести арматуру в конечное положение ЗАКРЫТО.
- Проверить, вращается ли ограничитель (10), и, в противном случае, вращать ограничитель по часовой стрелке до упора.
- Повернуть ограничитель (10) на 1/8 оборота против часовой стрелки. При этом защитный колпачок (16) не должен отвернуться.
- Притянуть болты (03) крест-накрест с моментом затяжки 25 Нм.

Puc. C




7.2 Регулировка путевого выключателя ЗАКРЫТО


- Привести в ручном управлении арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Для обеспечения срабатывания путевого выключателя до достижения механического упора следует повернуть маховик против часовой стрелки на 4 оборота.
- Отвернуть болты и снять крышку камеры блока управления (рис. D).

Puc. D



• Стянуть местный указатель положения. Для этого можно использовать ключ (прибл. 10 мм) в качестве рычага (рис. Е).






Регулировка положения ЗАКРЫТО осуществляется установочным шпинделем (А) (рис. E2).

• В постоянно надавленном положении с помощью отвертки (5 мм) вращать установочный шпиндель A (рис. E2) по направлению стрелки, обращая при этом внимание на указатель В. При вращении слышится и ощущается пощелкивание, указатель В «прыгает» каждый раз на 90°.

Если указатель В 90° стоит перед точкой С, дальше следует вращать осторожно. Как только указатель В укажет на точку С, установочный шпиндель отпустить и больше не вращать. В случае ошибочного перекручивания, вращать установочный шпиндель дальше, чтобы подвести указатель к точке С.

Puc. E2



7.3 Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО

Угол поворот регулируется на заводе-изготовителе. Поэтому регулировку ограничителя для положения ОТКРЫТО производить не требуется.

7.4 Регулировка путевого выключателя ОТКРЫТО

- Привести в ручном управлении арматуру в положение ОТКРЫТО.
- Для обеспечения срабатывания путевого выключателя до достижения механического упора следует повернуть маховик по часовой стрелке на 4 оборота.

Регулировка положения ОТКРЫТО осуществляется установочным шпинделем (D) (рис. E2).

• В постоянно надавленном положении с помощью отвертки (5 мм) вращать установочный шпиндель D (рис. F1) по направлению стрелки, обращая при этом внимание на указатель Е. При вращении слышится и ощущается пощелкивание, указатель Е «прыгает» каждый раз на 90°.

Если указатель Е 90° стоит перед точкой F, дальше следует вращать осторожно. Как только указатель E укажет на точку F, установочный шпиндель отпустить и больше не вращать. В случае ошибочного перекручивания, вращать установочный шпиндель дальше, чтобы подвести указатель к точке F.

8. Регулировка электроприводов на шаровых кранах





Болты (03), при поставке электроприводов отдельно от арматуры, не притянуты.


При поставке приводов в комплекте с арматурой проверить правильность регулировки ограничителя и путевых выключателей.

У приводов, установленных на шаровых кранах, сначала производится регулировка конечного положения ОТКРЫТО.

8.1 Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО

- Отвернуть болты (03) приблизительно на 3 оборота (рис. F1).
- Вращать маховик против часовой стрелке (в сторону открытия) до полного открытия арматуры (конечное положение ОТКРЫТО). При перекручивании конечного положения следует сделать несколько оборотов обратно и повторно привести арматуру в конечное положение ОТКРЫТО.
- Повернуть ограничитель (10) против часовой стрелки до упора. При этом защитный колпачок (16) не должен отвернуться.
- Повернуть ограничитель (10) на 1/8 оборота по часовой стрелке.
- Притянуть болты (03) крест-накрест с моментом затяжки 25 Нм.

Puc. F1



8.2 Регулировка путевого выключателя ОТКРЫТО

Описание регулировки приводится в разделе 7.4.

8.3 Регулировка ограничителя для положения ЗАКРЫТО

Угол поворот регулируется на заводе-изготовителе. Поэтому регулировку ограничителя для положения ЗАКРЫТО производить не требуется.

8.4 Регулировка путевого выключателя ЗАКРЫТО

Описание регулировки приводится в разделе 7.2.

9. Регулировка угла поворота



Поставка приводов в комплекте с арматурой осуществляется с уже настроенным углом поворота (ограничителем) и путевыми выключателями.

Угол поворота, если при заказе не был указан другой угол, устанавливается на 90°. У приводов базового исполнения угол поворота можно бесступенчато регулировать между 80° и 110°. Параметры других углов поворота (модификации) смотрите в разделе «Технические характеристики» на странице 5.

9.1 Увеличение угла поворота

- Открутить защитный колпачок (16) (рис. F2).
- Выкрутить установочный винт (2.02), держа при этом концевую гайку (2.4) рожковым ключом (19 мм).
- Вращать концевую гайку (2.4) против часовой стрелки, но не дальше чем размер А макс. (рис. F2 / таблица 3).
- Привести арматуру в ручном управлении в нужное положение ОТКРЫТО.
- Вращать концевую гайку (2.4) по часовой стрелке до прилегания с упорной гайкой (7).
- Поверхность прилегания установочного винта (2.02) очистить от смазки.
- Держа концевую гайку (2.4) рожковым ключом (19 мм), ввернуть установочный винт (2.02) и притянуть с моментом 85 Нм.
- Проверить уплотнительное кольцо (016). В случае повреждения, заменить.
- Прикрутить защитный колпачок (16).

Puc. F2




Таблица 3

Тип	А мин. [мм]	А макс. [мм]
SG 05.1	10	22
SG 07.1	10	22
SG 10.1	8	17
SG 12.1	12	23

9.2 Уменьшение угла поворота

- Открутить защитный колпачок (16) (рис. F2).
- Выкрутить установочный винт (2.02), держа при этом концевую гайку (2.4) рожковым ключом (19 мм).
- Привести арматуру в нужное положение ОТКРЫТО.
- Вращать концевую гайку (2.4) по часовой стрелке до прилегания с упорной гайкой (7), но не дальше чем размер А миним. (рис. F2 и таблица 3).
- Поверхность прилегания установочного винта (2.02) очистить от смазки.
- Держа концевую гайку (2.4) рожковым ключом (19 мм), ввернуть установочный винт (2.02) и притянуть с моментом 85 Нм.
- Проверить уплотнительное кольцо (016). В случае повреждения, заменить.
- Прикрутить защитный колпачок (16).

10. Настройка моментов отключения





• Моменты отключения регулируются на заводе-изготовителе или изготовителем арматуры. Вносить изменения в эти настройки разрешается только при согласии изготовителя арматуры.

Puc. G1



- Отпустить фиксирующие винты О на указательном диске (рис. G1).
- Поворачивая диск со шкалой Р, установить требуемый крутящий момент (1 да Нм = 10 Нм). Пример:

На рисунке Н показано:

3,5 да Hм = 35 Hм для ЗАКРЫТИЯ

3,5 да Нм = 35 Нм для ОТКРЫТИЯ

• Притянуть фиксирующие винты О.



- Ограничители крутящего момента могут быть задействованы также в ручном режиме работы. С помощью соответствующих электрорегуляторов, момент срабатывания ограничителей заносится в память, и, таким образом, запрещается движение в определенном направлении.
- Ограничители крутящего момента служат в качестве защиты от перегрузок на протяжении всего рабочего хода и также при остановке путевыми выключателями в конечной позиции.

10.1 Функциональное испытание ограничителей крутящего момента

Puc. G2



Контрольные кнопки красного цвета Т и P (рис. G2) предназначены для ручного управления микрокоммутаторами крутящего момента и путевыми выключателями:

- Поворот кнопки Т в сторону стрелки DSR приводит ограничитель крутящего момента в положение ЗАКРЫТЬ. (см. Показания диагностики D1 на странице 54)
- Поворот кнопки Р в сторону стрелки DЦL приводит ограничитель крутящего момента в положение ОТКРЫТО.
- Сброс ограничителя производится поворотом маховика в обратную сторону.

11. Электрическое подключение



Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчиненным ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

Кронштейн для настенного монтажа (вспомогательное оборудование)

Puc. H1



Кабели к приводу

Приводы AUMA типа SG управляются узлом управления AUMATIC AC 01.1. Узел управления может быть смонтирован непосредственно на приводе или отдельно на стене.

При установке узла управления AUMATIC на настенном держателе следует принять во внимание следующее:

- Для соединения электропривода с AUMATIC на настенном держателе следует применять подходящие гибкие, экранированные кабели. (Соединительные кабели можно заказать по адресам, указанным на странице 75 «Центр технического обслуживания»)
- Максимально разрешенная длина соединительного кабеля 100 м.
- Подключать кабели, правильно соблюдая последовательность фаз.
- Перед включением проверить направление вращения (см. страницу 17).

11.1 Подключение через штепсельный разъем AUMA

Рис. Н2: подключение




Рис. Н3: защитная рама (вспомогательное оборудование)

Защитная рама

- Проверить соответствие напряжения, тока и частоты сети питания техническим требованиям двигателя (см. заводскую табличку на
- Отвернуть болты (1) (рис. Н2) и снять штепсельную крышку (50.0).
- Отвернуть болты (2.0) и снять колодку (51.0) со штепсельной крышки
- Закрепить на соединительных кабелях соответствующие разъемы.



- Степень защиты IP 67 и IP 68 гарантируется только при применении соответствующих кабельных разъемов.
- Неиспользуемые кабельные выводы следует закрыть соответствующими заглушками.
- Подсоединить провода по электросхеме ACP. . . KMS TP . . . Соответствующая электросхема вместе с инструкцией по эксплуатации поставляется в прочной упаковке, которая закрепляется на маховике привода. При отсутствии электрической схемы ее можно запросить согласно комиссионному номеру (см. заводскую табличку) или загрузить через интернет (см. страницу 74).

Также поставляется дополнительная рама для защиты от воздействий окружающей среды и предотвращения касаний контактов (см. список адресов на странице 75 «Центр технического обслуживания»).

Технические характеристики	Силовые контакты ¹⁾	Защитный провод	Контакты управления
Кол-во контактов макс.	6 (3 использ.)	1 (опережающий контакт)	50 выводов/разъемов
Наименование	U1, V1, W1,U2, V2, W2	согласно VDE	1 - 50
Напряжение макс.	750 B	_	250 B
Номинальный ток макс.	25 A	_	16 A
Тип подключения на стороне клиента	болт. соединение	болт. соединение для проушины	болт. соединение
Поперечное сечение макс.	6 мм	6 мм ²	2,5 mm ²
Материал: изолиро- ванный корпус	полиамид	полиамид	полиамид
Контакты	латунь	латунь	латунь оцинкованная или позолоченная (модифик.)

¹⁾ Подходит для медных проводов. При использовании алюминиевых проводов обратитесь за консультацией в компанию AUMA.

11.2 Нагреватель

Нагреватель для предотвращения образования конденсата, если не заказано по другому, в базовом исполнении подключен к внутренней цепи.

11.3 Последующий монтаж узла управления



Во избежание неполадок рекомендуется в случае последующего монтажа узла AUMATIC на привод проверить электрические цепи на предмет совместимости.

11.4 Вид отключения



• Изготовитель арматуры указывает вид отключения в конечном положении: от пути или от крутящего момента. Проверка установленного вида отключения проверяется по параметрам "OPEN POSITION" (Положение OTKPЫTO) и "CLOSED POSITION" (Положение ЗАКРЫТО) (стр. 33).

Подробнее о видах отключения также смотрите на странице 61, раздел 17.9.

11.5 Монтаж крышки

- Вставить гнездовую колодку (51.0) в крышку штепсельного разъема (50.0) и закрепить винтами.
- Почистить уплотнительные поверхности на штепсельной крышке и проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотнительные поверхности смазкой, например, техническим вазелином.
- Надеть крышку и равномерно притянуть 4 болта (1) крест-накрест (рис. H2).
- Подтянуть кабельные разъемы для обеспечения соответствующей степени защиты.

12. Пробный пуск



• Перед пробным пуском необходимо правильно настроить ограничитель крутящего момента (стр. 18) и ограничитель (стр. 19).

12.1 Проверка направления вращения двигателей

Данная проверка необходима только при настенном монтаже (см. страницу 16).

При монтаже узла управления AUMATIC непосредственно на приводе, автоматическая коррекция фаз обеспечит правильное направление вращения, даже если при установке фазы были спутаны.

• Направление вращения привода указывается индикаторным диском (рис. J1). Если индикаторный диск отсутствует, направление вращения можно наблюдать на полом валу. Для этого выверните резьбовую заглушку (номер 27) (рис. J2).

 Рис. J1: диск указателя положения
 Рис. J2: открытие полого вала

 ЗАКРЫТО
 ОТКРЫТО

- Включите ручное управление, как описано на странице 9, раздел 6., 5.
- Вручную переведите привод в среднее положение или на достаточное расстояние от конечного положения.

• Установите переключатель в положение местного управления (I) (рис. J3).

Puc. J3



- Включите напряжение питания.
- Нажмите на кнопку ЗАКРЫТЬ и следите за направлением вращения:

Puc. J40



Направление вращения указателя положения:					
против часовой стрелки правильно					
Направление вращения полого вала:					

Кнопка ЗАКРЫТЬ

• Если направление вращения неверное, немедленно выключите:

Puc. J5



Исправьте подключение фаз двигателя и повторите пробный пуск.

12.2 Проверка правильность установки вида отключения (также см. страницу 61, раздел 17.9)

Изготовитель арматуры определяет, должно ли отключение в конечном положении происходить посредством ограничителя или ограничитель крутящего момента. Вид отключения можно установить отдельно для направления ЗАКРЫТО и отдельно для направления ОТКРЫТО.

- Установите переключатель в положение ВЫКЛ (0) (рис. J6).
- Выберите индикатор рабочего состояния S0: Для этого коротко нажмите на кнопку (С), при необходимости нажимайте несколько раз.

Puc. J6





несколько раз нажать пока не появится S0

При отключении путевым выключателем проверить правильность установки путевого выключателя:

Puc. J7 ЗАКРЫТО ОТКРЫТО



- Включите ручное управление, как описано на странице 9, раздел 6., 5.
- Вручную перевести привод в соответствующее конечное положение.

В конечном положении ЗАКРЫТО:

Желтый светодиод: горит

Ha экране дисплея: CLOSED POSITION

В конечном положении ОТКРЫТО:

Зеленый светодиод: горит

Ha экране дисплея: OPEN POSITION

Указанные сигналы светодиодов соответствуют стандартным установкам. В случае изменений отдельные светодиоды могут показывать другую информацию (см. страницу 24).

- Если конечные положения установлены неверно, необходимо повторить настройку путевого выключателя, как описано на странице 19, раздел 9.
- Если конечные положения установлены верно, выполните пробный пуск включенного двигателя для «ограничителя крутящего момента».

Проверка для ограничителя крутящего момента:

- Запустите двигатель в режим пробного пуска:
- Установите переключатель (рис. J8) в положение **МЕСТНЫЙ** (I).

Puc. J8





Привод двигается в направлении ЗАКРЫТО: Положение ЗАКРЫТО достигнуто: Привод двигается в сторону ОТКРЫТО: Положение ОТКРЫТО достигнуто:

Желтый светодиод: мигает На экране дисплея: RUNNING CLOSE

Желтый светодиод: горит

На экране дисплея: CLOSED POSITION

Зеленый светодиод: мигает

На экране дисплея: RUNNING OPEN

Зеленый светодиод: горит

Ha экране дисплея: OPEN POSITION

• Если конечные положения установлены неверно, на дисплее отобразится сообщение об ошибке: "FAULT" и "TORQUE FAULT (OPEN)" или "TORQUE FAULT (CLOSE)". (см. страницу 31, 32). В этом случае необходимо заново настроить путевой выключатель, как описано на странице 19, раздел 9. Также соблюдайте инструкцию о видах отключения на странице 61, раздел 17.9.


12.3 Регулировка времени позиционирования

У приводов с электродвигателями **переменного тока** можно регулировать время позиционирования.

- Снять крышку электродвигателя (рис. К1).
- С помощью потенциометра (R10) (рис. K2) установить время позиционирования .
- Почистить уплотнительные поверхности на крышке и корпусе двигателя. Проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотнительные поверхности смазкой. Прикрутить крышку двигателя.







Время позициони- рования для 90°						
SG 05.1	5,6 s - 45 s					
SG 07.1	11 s - 90 s					
SG 10.1	11 s - 90 s					
SG 12.1	22 s - 180 s					

13. Механический указатель положения



На заводе-изготовителе была установлена соответствующая редукционная передача. Если впоследствии изменится количество поворотов на такт, редукционную передачу будет необходимо заменить.

1. Снятие указателя положения:


(не требуется при настройке механического индикатора положения)

- Отвернуть болты и снять крышку камеры блока управления (рис. L1).
- Стянуть индикаторный диск (Рис. L2). Для этого можно использовать ключ (прибл. 14 мм) в качестве рычага.

Puc. L1: Крышка отсека переключателя



Puc. L2: Снятие диска указателя положения



2. Установка указателя положения:

- Поместить индикаторный диск на вал.
- Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Повернуть индикаторный диск (рис. L3) так, чтобы символ ЗАКРЫТО находился на одном уровне с меткой на крышке (рис. L1).
- Установить привод в положение ОТКРЫТО.
- Удерживать индикаторный диск в положении ЗАКРЫТО и повернуть верхний диск с символом так, чтобы совместился с меткой на крышке.

Puc. L3



Puc. L4: Крышка отсека переключателя



Индикаторный диск за полный ход от ОТКРЫТО до ЗАКРЫТО и обратно поворачивается приблизительно на 180°.

- Почистить уплотнительные поверхности на крышке и корпусе. Проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотнительные поверхности смазкой. Сохранять плоскости зазоров.
- Надеть крышку камеры блока управления и равномерно притянуть болты крест-накрест.

14. Регулировка потенциометра (модификация)






Потенциометр необходим для поступления данных о положении от привода.

- Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Снять крышку камеры блока управления и, если имеется, снять индикаторный диск, как описано в разделе 11.7.2.
- Потенциометр (R2), вращая против часовой стрелки, привести в конечное положение (рис. М).
- Снова немного повернуть назад потенциометр (R2).
- Если имеется, надеть индикаторный диск на вал и настроить, как описано в разделе 11.7.2.
- Почистить уплотнительные поверхности и слегка смазать смазкой. Проверить уплотнительное кольцо.
- Поставить на место крышку камеры блока управления и закрутить болты.

Puc. M



15. Регулировка электронного датчика RWG (модификация)

— Для AUMATIC на настенном держателе —


На заводе электронный датчик положения настраивается на диапазон сигнала согласно заказа. При необходимости провести регулировку согласно описанию в разделе 15.1.

После монтажа электропривода на арматуру проверить настройку путем замера выходного тока на предусмотренных для этого измерительных точках (см. раздел 15.1), и при необходимости подрегулировать.

Таблица 2

Технические характерис- тики		RWG 4020
Монтажная схема		ACP KMS TP 4 / 3-/ 4-проводная система
Выходной ток	I	0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Напряжение питания	U _B	внутр. напряж. 24 В пост. ток

Рис. N: Плата датчика положения





Ползунковый переключатель (рис. N) должен находится в положении 4-проводной системы (точка видна).


15.1 Регулировка 4-проводной системы 4-20 мА



- Подать напряжение на AUMATIC.
- Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Снять крышку блок управления и, если имеется, снять индикаторный диск, как описано в разделе 11.7.2 на странице 12
- Подсоединить прибор для измерения 0 20 мА к измерительным точкам (рис. N, стр. 22, или рис. O).
- Потенциометр (R2), вращая по часовой стрелке, привести в начальное положение. Вращать потенциометр (R2) при падающем выходном сигнале до ощутимого упора.
- Подстроечный потенциометр (N) вращать по часовой стрелке до тех пор, пока не начнет возрастать выходной токовый сигнал.
- Подстроечный потенциометр (N) повернуть обратно до величины тока приблизительно 0,1 мА.
- Привести арматуру в положение ОТКРЫТО.
- Вращая подстроечный потенциометр (M), настроить на конеч. значение 16 мА.
- Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Подстроечный потенциометр (N) настроить от 0,1 мА до начального значения 4 мА.
 - Таким образом, конечное значение одновременно сместится на 4 мА, и будет установлен диапазон 4 20 мА.
- Установить снова конечные положения и проверить настройку. При необходимости откорректировать.
- Если имеется, надеть указатель положения на валик и настроить согласно описанию в разделе 11.7.2 на странице 12.
- Почистить уплотнительные поверхности и слегка смазать смазкой. Проверить уплотнительное кольцо.
- Поставить на место крышку блока коммутатора и закрутить болты.



Если не удается настройка максимального значения, проверить правильность выбора понижающей передачи.



16. Индикация, работа с меню и настройка узла управления AUMATIC

Настройка AUMATIC выполняется с помощью кнопок местного блока управления (рис. Q1).

16.1 Изменение настроек

Для изменения настроек выполните следующее:

1) Установить селекторный переключатель (рис. Q1) в положение ЗАКРЫТО.

2) Нажать кнопку «ВЫХОД» С и удерживать ее около 2 секунд, пока на дисплее не высветится группа M0 (см. также стр. 27).

3) Выбрать: напр. M0 "LANGUAGE/CONTRAST" (язык/контраст) и

подтвердить команду, нажав на кнопку (山).

16.2 Установка пароля

Настройки параметров AUMATIC защищены паролем. На заводе был установлен пароль по умолчанию: 0000. При необходимости этот пароль может быть изменен (настройка пароля: страница 28; изменение пароля: страница 42).

16.3 Заводские настройки

Во время функционального испытания узел управления AUMATIC настроен согласно требованиям заказчика, а информация испытаний (номер комиссии, дата заключительного испытания и т.д.) занесены в EEPROM (долговременная память) в виде заводских настроек. Узел AUMATIC всегда можно вернуть к заводским настройкам (см. "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" на стр. 53).

16.4 Органы управления и индикация

16.4.1 Местные органы управления

Кнопки на местном блоке управления (рис. Q1) отвечают за две функции, в зависимости от выбранного положения селекторного переключателя:

- Селекторный переключатель в положении МЕСТНОЕ: Команды: ОТКРЫТО – СТОП – ЗАКРЫТО и СБРОС
- Селекторный переключатель в положении ВЫКЛЮЧЕНО: Индикация и изменение параметров, Индикация рабочего состояния и информации диагностики
- Селекторный переключатель в положении ДИСТАНЦИОННОЕ: Индикация параметров,

Индикация рабочего состояния и информации диагностики

Puc. Q1: Органы местного блока управления



Кнопка:

Команды при селекторном переключателе в положении МЕСТНЫЙ:		Команды при селекторно переключателе в положении ВЫКЛЮЧЕНО и ДИСТАНЦИОННЫЙ:			
=	ОТКРЫТО		переход/изменение величины		
STOP	СТОП		переход/изменение величины		
-	ЗАКРЫТО	4	подтверждение выбора команды		
Reset		С	Выход		

Селекторный

МЕСТНЫЙ-ВЫКЛЮЧЕНОпереключатель: ДИСТАНЦИОННЫЙ

16.4.2 Показания светодиодов

Puc. Q2 V1 V2 V3 V4 V5



5 светодиодов на блоке сигнализируют о различных рабочих состояниях машины (см. стр. 34, параметр LED1 до LED 5 LOCAL CONTROLS.).

LED V1	горит	привод в положение ОТКРЫТО
(желтый)	мигает	привод движется в направлении ЗАКРЫТО (можно вкл./откл. настройкой параметра "вLINKER" стр 34)
LED V2 (красный)	горит	ошибка крутящего момента ЗАКРЫТО (превышено макс. значение крутящего момента до достижения конечного положения)
LED V3 (красный)	горит	сработала защита двигателя
LED V4 (красный)	горит	ошибка крутящего момента ОТКРЫТО (превышено макс. значение крутящего момента до достижения конечного положения)
LED V5	горит	привод в положение ОТКРЫТО
(зеленый)	мигает	привод движется в направлении ОТКРЫТО (можно вкл./откл. настройкой параметра "BLINKER" стр 34)

Проверка светодиодов

После подачи напряжения питания автоматически производится проверка исправности светодиодов. Все 5 светодиодов должны гореть около 3 секунд.

16.5 Общие сведения о структуре структуре меню

Показания дисплея разделены на 3 основные группы:

- 1) группа S = показания рабочего состояния, см. 13.5.3
- **2) группа М = показания меню**, см. 13.5.4
- **3) группа D = показания диагностики**, см. 13.5.5

В правом верхнем углу дисплея отображается индикатор текущей группы. См. пример на рисунке S1, стр. 26: Группа S = показания рабочего состояния

- 16.5.1 Настройка яркости дисплея 1 вариант: Измените настройки в меню "LANGUAGE / CONTRAST" (см. ниже "Изменение настроек")
 - 2 вариант: Нажмите и удерживайте кнопку "ВЫХОД" (С), находясь в меню состояния S0. Приблизительно через 10 секунд (упомянутые выше группы меню S, M, D будут пропущены) постоянно меняется яркость дисплея от тусклого к яркому и наоборот. Если отпустить кнопку, то текущая яркость свечения будет записана как параметр "CONTRAST".

16.5.2 Переход по показаниям меню (Селекторный переключатель в положении ВЫКЛЮЧЕНО или ДИСТАНЦИОННОЕ)

Прокрутка команд в группе меню:

• Прокрутка команд в группе (см. раздел 16.5): Нажать кнопки прокрутки 🛦 , 🔻. Стрелки 🔷 на дисплее показывают направление прокрутки.

Подтвердить выбор команды:

• Переход в другое меню или в подгруппу: Подтвердить выбор команды с помощью кнопки "Подтвердить выбор" 🞣.

Выбор группы S, M или D:

После включения узла AUMATIC на дисплее всегда отображается показание рабочего состояния S0.

• Переход из группы S (группы рабочего состояния S0, S1, S2, S3) в группу М (показания меню):

Нажать на кнопку «ВЫХОД» (С) и удерживать ее около 2 секунд, пока на дисплее не высветится группа М0.

• Переход из группы S (группы рабочего состояния S0, S1, S2, S3) в группу D (показания диагностики):

Нажать на кнопку «ВЫХОД» (С) и удерживать ее, пока не отобразится группа D0 (группа показаний меню М при этом будет пропущена).

• Переход из любой группы М или D назад в группу S0: Коротко нажать на кнопку «ВЫХОД» С.

Отображение настроек:



- Установите селекторный переключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО или ДИСТАНЦИОННОЕ.
- Перейдите в группу МО.
- Выберите: напр. мо "LANGUAGE/CONTRAST" и подтвердите выбор кнопкой (Д).
- Выберите "VIEW" и подтвердите выбор кнопкой (ع).


Изменение настроек:



- Установите селекторный переключатель в положении выключено.
- Перейдите в группу МО.
- Выберите: напр. M0 "LANGUAGE/CONTRAST" и подтвердите выбор кнопкой (Д).
- Выберите "EDIT" и подтвердите выбор кнопкой (Д).
- Введите пароль (см. на странице 28).
- Измените параметр.

Отмена операции / возврат: • Порядок отмены операции или возвращение в предыдущий экран меню:


Нажать на кнопку «ВЫХОД» (С).



16.5.3 Группа S: показания рабочего состояния

Показания рабочего состояния (группа S) отображают текущий режим работы (см. также на странице 57, раздел 17.).


Puc. S1: показания рабочего состояния



Экран рабочего состояния SO (puc. S1-0):

- Строка 1: отображает текущий режим работы (стр. 57, раздел 17.)
- Строка 2: отображает текущие команды, которые были переданы на привод через органы местного управления (кнопки) или через дистанционное управление.
- Строка 3: отображает текущее положение привода в % (0 % = привод в положении ЗАКРЫТО, 100 % = привод в положении ОТКРЫТО). Показания этого параметра отображаются только, если на приводе установлен указатель положения (потенциометр или RWG).
- Строка 4: отображает текущее состояние привод, например: "OPEN POSITION" = привод в положении OTKPЫTO, "RUNNING OPEN" = привод двигается в направлении ОТКРЫТО.

Puc. S1-0



Подробнее о меню рабочего состояния S0 см. на странице 32.

S1 (puc. S1-1):

Экран рабочего состояния • Этот экран отображает информацию об ошибках.

Puc. S1-1



Подробнее об экране рабочего состояния S1 см. на странице 32.



При возникновении ошибки работа агрегата прекращается (см. стр. 31, 32 и 65).

Меню рабочего состояния S2 (рис. S1-2):

Меню рабочего состояния • Этот экран отображает предупреждения.

Puc. S1-2



Подробнее оменю рабочего состояния S2 см. на странице 32.




Предупреждения не останавливают работу агрегата, а отображаются только в целях информации (см. стр. и 65).

Показания рабочего состояния S3 (рис. S1-3):

• Показывает причины появления сообщения "NOT READY IND.".

Puc. S1-3



Подробнее об экране рабочего состояния S3 см. на странице 32, 33.



Сообщение "NOT READY IND." означает, что приводом в текущем состоянии невозможно управлять ДИСТАНЦИОННО (см. стр. 32).


Подробнее о показаниях S0 - S3 см. стр. 31 - 32.

16.5.4 Группа М: Показания меню

С помощью экрана показаний меню выполняется настройка узла управления AUMATIC. Кроме того, здесь отображаются режимные параметры и электронная заводская табличка.


- Переход из экрана рабочего состояния (группа S) в экран показаний меню (группа M):
 - Нажать на кнопку «ВЫХОД» \bigcirc и удерживать ее около 2 секунд, пока на дисплее не высветится группа $\mathrm{M0}$.
- Возврат в экран рабочего состояния: Один раз коротко нажать на кнопку «ВЫХОД» (С).

Puc. S2: Показания меню



В следующем примере показан порядок перехода по экрану показаний меню, чтобы выбрать подгруппу "LANGUAGE/CONTRAST" (см. стр. 33).

Пример:



Установка пароля:

Для изменения параметров требуется вначале ввести пароль (рис. S3).



- **Перед началом:** Установить селекторный переключатель в положении ВЫКЛЮЧЕНО.
- Нажать на кнопку «ВЫХОД» С и удерживать ее около 2 секунд, пока на дисплее не высветится группа М0.
- Выберите: напр. группу M0 "LANGUAGE/CONTRAST" или M1 "SETTINGS" и нажмите на кнопку (), чтобы подтвердит выбор команды.
- Выберите "EDIT" и нажмите на кнопку (), чтобы подтвердить выбор.
- Теперь: Задайте пароль:
- С помощью кнопки прокрутки 🛦 увеличьте текущую цифру на одно значение каждым нажатием (9 меняется на 0).
- С помощью кнопки прокрутки ▼ уменьшите текущую цифру на одно значение каждым нажатием (0 меняется на 9).
- Нажмите на кнопку «Подтвердить выбор» (ш, чтобы перейти к следующему разряду, либо чтобы подтвердить пароль, если достигнут последний разряд.
- Кнопка «Выход» С предназначена для отмены операции, в случае ввода неправильного пароля.

Puc. S3: пароль





Пароль может быть изменен через показание меню "CHANGE PASSWORD" (стр. 42). На заводе был установлен пароль по умолчанию: 0000.

Если после ввода верного пароля кнопки в течение длительное время не задействуются (приблизительно 10 минут) узел AUMATIC автоматически переводится в экран рабочего состояния S0.

Подгруппы: Из показаний меню (группа М) могут быть выбраны 5 подгрупп:

> M0 = LANGUAGE/CONTRAST (cm. ctp. 33) M1 = SETTINGS (см. также стр. 33 - 48)

M2 = OPERATIONAL DATA (см. также стр. 48, 49) M3 = EL. NAME PLATE (см. также стр. 49) M4 = CONFIGURATION (см. также стр. 50 - 53)

Настройки М1: Группа настроек (меню M1) включает параметры функций привода.

> например, вид отключения, реагирование агрегата на появление ошибки, промежуточные положения или регулятор положения. Некоторые параметры изменить нельзя - они только отображаются.

Режимные параметры (меню M2) показывают сведения, например, о Режимные параметры М2:

времени работы, количестве запусков, количестве ошибок крутящего

момента и прочее.

Анализ этих данных представляет собой ценную информацию для оптимизации привода и арматуры. Если эту информацию правильно применить, привод и арматуру можно настроить на наиболее

оптимальный режим работы.

В случае ошибки учет режимных параметров поможет осуществить

быструю диагностику.

Электронная заводская табличка МЗ:

Электронная заводская табличка (меню М3) отображает данные заказа.

Такие сведения, как:

- Данные заказа (МЗ0)
- Данные изделия (МЗ1)

важны для того, чтобы обратиться на завод за консультацией.

Сведения о проекте и потребительские данные можно менять и вводить по своему усмотрению:

• Данные о проекте (М32)

Информация технической помощи, например, телефон сервисной службы и адрес вебузла можно ввести здесь:

• Сервисные данные (М33)

Конфигурация М4:

В подгруппе CONFIGURATION - пункт меню SETUP (M41) располагается

информация для запросов на заводе.

Неверно установленные параметры в этой подгруппе могут стать причиной неправильно работы привода. Поэтому эти настройки разрешается производить только уполномоченному персоналу

технической службы.

Подробнее о показаниях меню смотрите на стр. 33 - 53, раздел 16.8.2, показания меню.


16.5.5 Группа D: Показания диагностики

Информация в меню диагностики (см. также стр. 54) предназначена для технического обслуживания AUMA и запросов на заводе.

Переход из экрана рабочего состояния (группа S) в экран диагностики (группа D):

- Нажать кнопку "ВЫХОД" С и удерживать ее, пока не отобразится группа D0 (группа показаний меню М при этом будет пропущена). (рис. S4).
- Возврат в экран рабочего состояния: Один раз коротко нажать на кнопку «ВЫХОД» (С).

Puc. \$4: показания диагностики



В основной группе (D) могут быть выбраны следующие подгруппы:

DD = версия программного

DE = состояние шины DP1

положения

обеспечения DP1

DF = данные от адаптивного регулятора

D0 = входные данные конечного положения

D1 = сигналы привода

D2 = внутренние ошибки

D3 = внутренние предупреждения

D4 = ошибки конфигурации

D5 = версия логического оборудования

D6 = версия логического программного обеспечения


D7-D8 = данные от потенциометра или RWG

DC = версия оборудования DP1

Подробнее о каждой подгруппе см. стр. 54 и далее.

16.6 Просмотр версии программного обеспечения

После подачи напряжения питания версия программного обеспечения на дисплее высвечивается около 3 секунд.



Версию программного обеспечения также можно просмотреть на электронной заводской табличке (стр. 49, меню M3, "PRODUCT DATA").

16.7 Интерфейс полевой шины

В дополнение к традиционному параллельному подключению (отдельный провод для каждого сигнала или команды) также имеется интерфейс PROFIBUS (2 провода для всех подключенных устройств). О настройке оборудования через полевую шину имеется отдельное руководство.

16.8 Показания дисплея и параметры программного обеспечения

16.8.1 Показания рабочего состояния

Информацию о показаниях и работе с меню см. стр. 25, раздел 16.5.2.

	Показания	ТЕКСТМЕНЮ	Примечание				
S0	1. строка:	OFF	Режимы работы МЕСТНЫЙ – ВЫКЛ –				
	Режим работы	LOCAL MODE	ДИСТАНЦИОННЫЙ устанавливается селекторным переключателем.				
		REMOTE MODE	ОГРАНИЧЕННЫЙ: органы управления блока AUMATIC				
			еще не были разблокированы. Снятие блокировки осуществляется через шину или входной сигнал. см.				
		FAILURE MODE	параметр ENABLE LOCAL стр. 53.				
		EMERGENCY MODE					
		RESTRICTED					
	2. строка:	OPEN	Цифровые команды прогона (ОТКРЫТО – СТОП –				
	команды прогона	CLOSE	ЗАКРЫТО) могут поступать, например, от местного блока управления или дистанционно.				
		STOP	Команды прогона отображаются на дисплее только в				
		OPEN CLOSE	момент их работы. Если одновременно активны несколько команд, выдается				
		OPEN STOP	сигнал: FAULT				
		CLOSE STOP					
		OPEN STOP CLOSE					
	3 строка: положение привода	E2#####	Фактическое положение привода (если имеется передатчик положения, например, потенциометр или RWG)				
	4 строка: Текущее состояние (только при отсутствии сбоев и предупреждений). Если происходит сбой или предупреждение, то в 4-й строке отображаются сигналы сбоя или	RUNNING OPEN	Привод логически двигается в направлении ОТКРЫТО (также в паузах)				
		RUNNING CLOSE	Привод логически двигается в направлении ЗАКРЫТО (также в паузах)				
		OPEN POSITION	Положение ОТКРЫТО достигнуто (только путевой или путевой + крутящ. момент, в зависимости от вида отключения)				
		CLOSED POSITION	Положение ЗАКРЫТО достигнуто (только путевой или путевой + крутящ. момент, в зависимости от вида отключения)				
	предупреждения.	FAULT	Произошел сбой (сигналы сбоя останавливают прогон), см. меню S1				
		WARNING!	Подается предупреждение (предупреждения не останавливают работу агрегата, а отображаются только в целях информации); см. меню S2				
		FAULT AND WARNING	Произошел сбой и предупреждение.				
		NOT READY	Привод не может управляться дистанционно. Возможно управление только через местный блок управления.				
		FLT + NR!	Произошел сбои и подан сигнал НЕ ГОТОВ.				
		WRN + NR!	Предупреждение и подан сигнал не готов.				
		FLT + WRN + NR!	Сбой, предупреждение и подан сигнал не готов.				

	Показания	ТЕКСТМЕНЮ	Примечание				
S1	FAULT IND.	NO FAULT	Сбои отсутствуют				
		INTERNAL FAULT	Внутренняя диагностика блока AUMATIC обнаружила внутренний сбой (подробнее о сигналах внутренних сбоев см. D2, стр. 54)				
		TORQUE FAULT (CLOSE)	Сбой крутящего момента ЗАКРЫТО (только крутящ. момент или крутящ. момент перед путевым, в зависимости от вида отключения); помощь: сброс командой счетчика или нажатием на кнопку СБРОС местного блока управления.				
		TORQUE FAULT (OPEN)	Сбой крутящего момента ОТКРЫТО (только крутящ. момент или крутящ. момент перед путевым, в зависимости от вида отключения); исправление: сброс командой счетчика или нажатием на кнопку СБРОС местного блока управления.				
		LOSS OF PHASE	Отсутствует одна фаза; исправление: подключить фазу. При подаче от внешнего блока питания 24 В пост. тока, возможно отсутствует подача питания переменного тока. Проверить и подключить при необходимости.				
		THERMAL FAULT	Сработала защита двигателя; исправление: охладить, подождать или сбросить нажатием на кнопку СБРОС местного блока управления. Проверить предохранитель F4.				
		CONFIG. FAULT	Узел AUMATIC неправильно настроен (подробнее о сигналах ошибок конфигурации см. D4, стр. 55)				
S2	WARNING IND.	NO WARNING	Предупреждения отсутствуют				
		OPERATION TIME	Превышено установленное время позиционирования для работы между конечными положениями ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО (см. параметр MONITOR TRIGGERS, меню M40). Исправление: установить время позиционирования согласно фактическому времени позиционирования, проверить правильность срабатывания ограничителей, проверить механику привода.				
		STARTS / DUTY	Превышено установленное макс. количество циклов/час или макс. время работы/час. Исправление: проверить реагирование привода, увеличить время простоя, уменьшить количество изменений номинальных величин.				
		INTERNAL FEEDBACK	Не отстроен датчик положения (потенциометр или RWG). Исправление: Прогнать привод в оба направления ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО поочередно.				
		INTERNAL WARNING	Внутренняя диагностика блока AUMATIC обнаружила внутреннее предупреждение (подробнее о сигналах предупреждений см. D3, стр. 55)				
		FEEDBACK E2 LOSS	Прерывание сигнала датчика положения. Исправление: Проверить сигнал и проводку датчика положения (потенциометр или RWG). Сигнал можно проверить в меню диагностики D7 или D8. Настройка FEEDBACK E2 (М4101), возможно, не соответствует монтажной схеме.				
		TORQUE E6 LOSS	не используется				
G2	NOT DEPOY TYP		·				
S3	NOT READY IND.	READY	Привод может управляться дистанционно.				

	Показания	ТЕКСТМЕНЮ	Примечание
S3	NOT READY IND.	CLEAR STATE	Только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP: Привод получил сигнал GC CLEAR. В этом состоянии привод не может управляться дистанционно. Исправление: подать сигнал GC OPERATE.
		NOT REMOTE	Селекторный переключатель не в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ. Исправление: Установить селекторный переключатель в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ.
		WRONG COMMAND	Только для приводов с интерфейсом шины: было получено одновременно несколько пусковых команд (напр. пуск в направление ОТКРЫТО и в направление ЗАКРЫТО), или превышено макс. номинальное значение.



Сообщения об ошибках и предупреждения: см. стр. 65, раздел 18.

16.8.2 Показания меню:



Некоторые параметры с символом «х» в меню можно отобразить и изменить, а некоторые только отобразить:

х = 0: только отобразить (на сером фоне)

x = 1: отобразить и изменить (на белом фоне) (возможно только если селекторный переключатель установлен в положение ВЫКЛ)

Для изменения параметра требуется пароль (см. стр. 28).

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание					
мо	ЯЗЫК / KOHTPACT											
	LANGUAGE /	LANGUAGE	M0X0	0	0	GERMAN	Язык меню					
	CONTRAST				1	ENGLISH						
		LCD CONTRAST	M0X1	80	0		Контраст дисплея (проценты).					
					100		Чем выше значение, тем темнее экра (см. стр. 25)					
м1	настройки											
M11	SEATING	OPEN POSITION	M11X0	0	0	LIMIT	Выключение в конечном					
	MODE				1	TORQUE	положении ОТКРЫТО (см. стр. 61, раздел 17.9)					
		CLOSED	M11X1	0	0	LIMIT	Выключение в конечном					
		POSITION			1	TORQUE	положении ЗАКРЫТО (см. стр. 61, раздел 17.9)					
M13	LOCAL	MAINTAINED	M13X0	3	0	OFF	Толчковый режим или режим					
	CONTROLS	LOCAL			1	OPEN	непрерывного хода в МЕСТНОМ режиме					
					2	CLOSED	ТОЛЧКОВЫЙ = OFF					
					3	OPEN + CLOSE	(см. стр. 61, раздел 17.10)					
					4	OPEN + CLOSE (NO STOP)						

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M13	M13 LOCAL	BLINKER	M13X1	2	0	OFF	Блинкер
	CONTROLS				1	LIT IN MIDPOSITION	(см. стр. 64, раздел 17.14)
					2	OFF IN MIDPOSITION	
		LED 1 LOCAL	M13X2	30	0	NOT USED	Назначение сигнала для
		CONTROLS			1	CLOSED POSITION	светодиода V1 на местном блоке управления (см. также стр. 24)
					2	OPEN POSITION	(civi. raione orp. 24)
		4 I 5 2			3	RUNNING CLOSE	
			RUNNING OPEN				
					5	ACTUATOR MOVING	
					6	LSC	
					7	LSO	
				8	TSC		
				9	TSO		
				10	THERMO FAULT		
				11	TORQUE FAULT		
				12	TORQUE FAULT (OPEN)		
					13	TORQUE FAULT (GEN.)	
					14	SETPOINT E1 LOSS	
					15	FEEDBACK E2 LOSS	
					16	SPEED E3 LOSS	
					17	TORQUE E6 LOSS	
					18	WARNING OPER. TIME	
				19	WARNING STARTS/RUN		
				20	LOCAL SW. POSITION		
					21	REMOTE SW. POSITION	

	Подгруппы	Имя параметра	Под-	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M13	LOCAL CONTROLS	LED 1 LOCAL CONTROLS	M13X2	30	22	OFF SW.	
					23	REMOTE MODE	
					24	SETPOINT MODE	
					25	INTERMED. POS. 1	
					26	INTERMED. POS. 2	
					27	INTERMED. POS. 3	
					28	INTERMED. POS. 4	
					29	STEPPING MODE	
					30	CLOSING BLINK	
					31	OPENING BLINK	
					32	FAULT IND.	
					33	WARNING IND.	
				34	NOT READY IND.		
				35	SETPOINT REACHED		
					36	LOSS OF PHASE	
					37	I/O1 ANALOG IN2 LOSS	
					38	I/O1 ANALOG IN1 LOSS	
		LED 2 LOCAL CONTROLS	M13X3	11	0-38		Назначение сигнала для светодиодов V2 - V5 на
		LED 3 LOCAL CONTROLS	M13X4	10	0-38		местном блоке управления (см. также стр. 24)
		LED 4 LOCAL CONTROLS	M13X5	12	0-38		Текстовые сообщения меню 0-38 соответствуют параметру LED 1 LOCAL CONTROLS.
		LED 5 LOCAL CONTROLS	M13X6	31	0-38		стр. 34.
M14	I/O 1	MAINTAINED	M14X0	0	0	OFF	Толчковый режим или режим
		REMOTE			1	OPEN	непрерывного хода в ДИСТАНЦИОННОМ режиме
					2	CLOSED	ТОЛЧКОВЫЙ = OFF
					3	OPEN + CLOSE (STOP)	(см. стр. 61, раздел 17.10)
					4	OPEN + CLOSE (NO STOP)	

	Подгруппы	Имя параметра	Под-	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M14	I/O 1	ALARM CONTACT	M14X1	2	0	FAULT GROUP 1	Сбой + не готов
					1	FAULT GROUP 2	Сбой + не готов, сбоя крутящего момента нет
					2	FAULÒ GROUP 3	Сбой
					3	FAULT GROUP 4	Сбой, сбоя крутящего момент нет
					4	FAULT GROUP 5	Сбой + не готов + предупреждение
					5	FAULT GROUP 6	Сбой + не готов, сбоя терморежима нет
					6	FAULT GROUP 7	Сбой + не готов, сбоя крутящего момента нет + сбоя терморежима нет
					7	FAULT GROUP 8	Сбой, сбоя терморежима нет
					8	FAULT GROUP 9	Сбой, сбоя крутящего момента нет, сбоя терморежима нет
					9	FAULT GROUP	Сбой + не готов + предупреж- дение, сбоя терморежима нет
		OUTPUT CONTACT 1	M14X2	2	0	NOT USED	Реле не задействовано
					1	CLOSED POSITION	Сигнал LSC или LSC+TSC (в зависимости от вида отключения)
					2	OPEN POSITION	Сигнал LSO или LSO +TSO (в зависимости от вида отключения)
					3	RUNNING CLOSE	Привод двигается в направлении ЗАКРЫТО
					4	RUNNING OPEN	Привод двигается в направлении ОТКРЫТО
					5	ACTUATOR MOVING	Привод работает в МЕСТНОМ, ДИСТАНЦИОННОМ или РУЧНОМ режиме. (без датчика положения отображается только МЕСТНЫЙ или ДИСТАНЦИОННЫЙ режим)
					6	LSC	Задействован путевой выключатель ЗАКРЫТО
					7	LSO	Задействован путевой выключатель ОТКРЫТО
					8	TSC	Задействован ограничитель крутящего момента ЗАКРЫТО
					9	TSO	Задействован ограничитель крутящего момента ОТКРЫТО
					10	THERMAL FAULT	Сработала защита двигателя (возможно, потребуется сброс)
					11	TORQUE FAULT (CLOSE)	Сбой крутящего момента при ходе в направлении ЗАКРЫТО
					12	TORQUE FAULT (OPEN)	Сбой крутящего момента при ходе в направлении ОТКРЫТО
					13	TORQUE FAULT (GEN.)	Сбой крутящего момент в направлении ЗАКРЫТО + ОТКРЫТО (составной сигнал)
					14	SETPOINT E1 LOSS	Номинальная величина сигнала меньше на 0,3 мА, чем наименьшая запрограммированная величина
					15	FEEDBACK E2 LOSS	Фактический сигнал положения меньше на 0,3 мА, чем наименьшая запрограммированная величина

	Подгруппы	Имя	Под-	Стандарт.	Мин/	Тексткоманды	Примечание																																																
	подгруппы	параметра	меню		Макс.	текст команды	Примечание																																																
M14	1/0 1	OUTPUT CONTACT 1	M14X2	2	16	SPEED E3 LOSS	не используется																																																
								17	TORQUE E6 LOSS	не используется																																													
					18	WARNING OPER. TIME	Превышено установленное макс. время позиционирования для хода ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО																																																
					19	WARNING STARTS/RUN	Превышено установленное макс. количество циклов/час или макс. время работы/час																																																
					20	LOCAL SW. POSITION	Селекторный переключатель в положении МЕСТНЫЙ																																																
					21	REMOTE SW. POSITION	Селекторный переключатель в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ																																																
					22	OFF SW. POSITION	Селекторный переключатель в положении ВЫКЛЮЧЕНО																																																
					23	REMOTE MODE	Включен ДИСТАНЦИОННЫЙ режим																																																
					24	SETPOINT MODE	Режим работы КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА																																																
					25	INTERMED. POS. 1	Сообщение промежуточных положений 1 - 4.																																																
					26	INTERMED. POS. 2	Реагирование согласно параметру "POS.1 CONTROL" - "POS.4 CONTROL", стр. 40 - 42)																																																
					27	INTERMED. POS. 3	FOS.4 CONTROL, CIP. 40 - 42																																																
										28	INTERMED. POS. 4																																												
					29	STEPPING MODE	Достигнут установленный участок такта (параметр "START STEP" "STOP STEP", стр. 39).																																																
					30	CLOSING BLINK	Кривая сигнала соответствует оптическому сигналу конечного положения ЗАКРЫТО или конечного положения ОТКРЫТО местного блока управления, включая установленный сигнал блинкера.																																																
							-						-																				31	OPENING BLINK																					
																																																32	FAULT IND.	Сбои; включают: внутренние сбои (см. меню D2), сбои крутящего момента, фазовые сбои, сбои терморежима					
															33	WARNING IND.	Предупреждения; включают: предупреждения о времени позиционирования, предупреждения пуска/хода, отсутствие контрольного хода, внутренние предупреждения, отсутствие сигналов																																						
																_	_																																				34	NOT READY IND.	Селекторный переключатель не в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ, неправильная команда хода
																												35	SETPOINT REACHED	Привод в номинальном положении																									

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M14	I/O 1	OUTPUT	M14X2	2	36	LOSS OF PHASE	Одна фаза отсутствует
		CONTACT 1			37	I/O1 ANALOG IN2 LOSS	Нарушение сигнала параллельного интерфейса аналогового входа 2
					38	I/O1 ANALOG IN1 LOSS	Нарушение сигнала параллельного интерфейса аналогового входа 1
		OUTPUT CONTACT 2	M14X3	1	0-38		см. OUTPUT CONTACT 1
		OUTPUT CONTACT 3	M14X4	21	0-38		
		OUTPUT CONTACT 4	M14X5	11	0-38		
		OUTPUT CONTACT 5	M14X6	12	0-38		
M15	FAILURE	FAILURE	M15X0	0	0	OFF	Безопасный режим выключен
	MODE	BEHAVIOUR			1	GOOD SIGNAL FIRST	см. стр. 59, раздел 17.5
					2	FAIL IMMEDIATE	
		DELAY TIME	M15X1	3,0	0		Время задержки (в сек.)
					1200,0		см. стр. 59, раздел 17.5
		FAILURE	M15X2	0	0	FAIL AS IS	Реагирование привода в
		POSITION			1	FAIL CLOSE	безопасном режиме (см. стр. 59)
					2	FAIL OPEN	
					3	FAIL TO PRESET	
		PRESET	M15X3	0	0		Положение (в процентах) привода при остановке.
		POSITION			100,0		inpri deranezio.
		FAILURE SOURCE	M15X4	1	0	SETPOINT E1	Источник ошибки
					1	E1 OR E2 FEEDBACK	
					2	BUS INTERFACE	Только с интерфейсом шины
M16	EMERGENCY	EMERGENCY	M16X0	0	0	OFF	Аварийный режим выключен
	MODE	BEHAVIOUR			1	GOOD SIGNAL FIRST	см. стр. 58, раздел 17.4
					2	ACTIVE IMMEDIATE	
		EMERGENCY	M16X1	0	0	FAIL AS IS	Реагирование привода в аварийном режиме (см. стр. 59)
		POSITION			1	FAIL CLOSE	
					2	FAIL OPEN	
					3	FAIL TO PRESET	
		EMERG. SEL.	M16X2	0	0	REMOTE ONLY	Аварийный режим только с ДИСТАНЦИОННОГО или также с
					1	REMOTE AND LOCAL	МЕСТНОГО режима
		EMERGENCY	M16X3	0	0	NONE	нет шунтирования
		BY-PASS			1	THERMAL	Термосигнал (защита двигателя) шунтирован (см. также стр. 59)

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M16	EMERGENCY MODE	EMERGENCY BY-PASS	16X3	0	2	TORQUE	Сигнал крутящего момента шунтирован (см. также стр. 59)
	HODE	DI-FADO			3	THERMAL AND TORQUE	Термосигнал (защита двигателя) и сигнал крутящего момента шунтированы
		PRESET	M16X4	0	0		Аварийное положение (в процентах) для настройки
		POSITION			100,0		"FAIL TO PRESET"
M17		DIRECTION OPEN	M17X0	0	0	OFF	Тактовый режим в направлении ОТКРЫТО (см. стр. 60,
	MODE				1	REMOTE ONLY	раздел 17.7)
					2	LOCAL ONLY	
					3	REMOTE AND LOCAL	
		ON TIME OPEN	M17X1	10	1,0		Время работы (в сек.) в направлении ОТКРЫТО
					300,0		направлении откі віто
		OFF TIME OPEN	M17X2	50	1,0		Время паузы (в сек.) в направлении ОТКРЫТО
					300,0		направлении ОТКГВПО
		START STEP	M17X3	0	0,0		Начало тактового режима в направлении ОТКРЫТО
		OPEN			99,9		(в процентах пути хода)
		STOP STEP	M17X4	1000	1,0		Конец тактового режима в направлении ОТКРЫТО
		OPEN			100,0		(в процентах пути хода)
		DIRECTION	M17X5	0	0	OFF	Тактовый режим в направлении ЗАКРЫТО (см. стр. 60,
		CLOSE			1	REMOTE ONLY	раздел 17.7)
					2	LOCAL ONLY	
					3	REMOTE AND LOCAL	
		ON TIME CLOSE	M17X6	10	1,0		Время работы (в сек.) в направлении ЗАКРЫТО
					300,0		паправлении эділ Біто
		OFF TIME CLOSE	M17X7	50	1,0		Время паузы (в сек.) в направлении ЗАКРЫТО
					300,0		паправлении эділ Біто
		START STEP	M17X8	1000	1,0		Начало тактового режима в направлении ЗАКРЫТО
		CLOSE			100,0		(в процентах пути хода)
		STOP STEP	M17X9		0,0		Конец тактового режима в направлении ЗАКРЫТО
		CLOSE			99,9		(в процентах пути хода)
M18	MONITOR	MAX.	M18X0	1200	0		Контроль времени, когда привод
	TRIGGERS	STARTS/HOUR			1800		включен; установка макс. количества запусков/час
		MAX. DUTY	M18X1	0	0	15 MIN	Контроль времени, когда привод
		CYCLE			1	30 MIN	включен; установка макс. длительности прогона/час
					2	24 MIN	
		MAX. RUN TIME	M18X2	900	4		макс. время позиционирования
					36000		(сек.)

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M1B	PROFIBUS	SLAVE ADDRESS	M1BX0	2	0		Подчиненный адрес DP
	DP ¹⁾				125		
		REDUNDANCY	M1BX1	0	0	OFF	Избыточность шины DP
					1	ON, TX: ACTIVE CHANNEL	
					2	ON, TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1BX2	5,0	5,0		Время проверки канала (в сек.)
		TIME			600,0		
M1C	INTERMED.	POS.1	M1CX0	0	0,0		Промежуточное положение 1
	POSITIONS				100,0		(в процентах)
		POS.1:	M1CX1	0	0	NO STOP	Реагирование хода на достижение
		BEHAVIOUR			1	STOP OPENING DIR.	промежуточного положения 1 (см. также стр. 62, раздел 17.11)
					2	STOP CLOSING DIR.	
					3	STOP BOTH	
		POS.1:	M1CX2	0	0	OFF	Выключение промежуточного
		SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	положения 1 или назначение его конкретному режиму работы.
					2	LOCAL ONLY	
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS.1:	M1CX3	0	0	NOT USED	Реагирование сигнала на
		CONTROL			1	C POS O	достижение промежуточного положения 1 (см. также стр. 62,
					2	CPOSO	раздел 17.11)
					3	CPOSO	
		POS.2	M1CX4	0	0,0		Промежуточное положение 2
					100,0		(в процентах)
		POS.2: BEHAVIOUR	M1CX5	0	0	NO STOP	Реагирование хода на достижение промежуточного положения 2 (см. также стр. 62, раздел 17.11)

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M1C	INTERMED.	POS.2:	M1CX5	0	1	STOP OPENING	
	POSITIONS	BEHAVIOUR			0	DIR.	
					2	STOP CLOSING DIR.	
					3	STOP BOTH	
						DIR.	
		POS.2:	M1CX6	0	0	OFF	Выключение промежуточного положения 2 или назначение его
		SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	конкретному режиму работы.
					2	LOCAL ONLY	
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS.2:	M1CX7	0	0	NOT STOP	Реагирование сигнала на
		CONTROL			1	C POS O	достижение промежуточного положения 2 (см. также стр. 62,
					2	CPOSO	раздел 17.11)
					3	C POS O	
		POS.3	M1CX8	0	0,0		Промежуточное положение 3 (в процентах)
					100,0		(в процентах)
		POS.3: BEHAVIOUR		0	0	NO STOP	Реагирование хода на достижение промежуточного положения 3
					1	STOP OPENING DIR.	(см. стр. 62, раздел 17.11)
					2	STOP CLOSING DIR.	
					3	STOP BOTH	
		POS.3:	: M1CXA	CXA 0	0	OFF	Выключение промежуточного
		ACTIVATION			1	REMOTE ONLY	положения 3 или назначение его конкретному режиму работы.
					2	LOCAL ONLY	
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS.3:	M1CXB	0	0	NOT USED	Реагирование сигнала на
		CONTROL			1	CPOS O	достижение промежуточного положения 3 (см. также стр. 62,
					2	CPOSO	раздел 17.11)
					3	C POS O	
		POS.4	M1CXC	0	0,0		Промежуточное положение 4 (в процентах)
					100,0		(в процептах)
		POS.4:	M1CXD	0	0	NO STOP	Реагирование хода на достижение промежуточного положения 4
		BEHAVIOUR			1	STOP OPENING DIR.	(см. также стр. 62, раздел 17.11)
					2	STOP CLOSING DIR.	
					3	STOP BOTH	

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M1C	INTERMED.	POS.4:	M1CXE	0	0	OFF	Выключение промежуточного
	POSITIONS	SELECTOR SW.			1	REMOTE ONLY	положения 4 или назначение его конкретному режиму работы.
					2	LOCAL ONLY	3 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
					3	REMOTE AND LOCAL	
		POS.4:	M1CXF	0	0	NOT USED	Реагирование сигнала на
		CONTROL			1	C POS O	достижение промежуточного положения 4 (см. также стр. 62,
					2	CPOSO	раздел 17.11)
					3	C POS O	
M1D	CHANGE	PASSWORD	M1DX0	0	0		Пароль (см. также стр. 28); может
	PASSWORD				1999		быть изменен и просмотрен после ввода действительного текущего пароля
M1E	PROFIBUS	SLAVE ADDRESS	M1EX0	2	0		Подчиненный адрес субблока DP2
	DP2 ¹⁾				125		
		REDUNDANCY	M1EX1	0	0	OFF	Избыточность шины DP2
					1	ON, TX:ACTIVE CHANNEL	
					2	ON, TX:BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1EX2	5,0	5,0		Время проверки канала DP2 (в сек.)
		TIME			600,0		(B Cek.)
M1F	MODBUS 1 ²⁾	BAUD RATE	M1FX1	5	0	300 BAUD	MODBUS 1: Выбор скорости передачи
					1	600 BAUD	Передачи
		BAUD RATE	M1FX1	5	2	1200 BAUD	MODBUS 1: Выбор скорости передачи
					3	2400 BAUD	Породачи
					4	4800 BAUD	
					5	9600 BAUD	
					6	19200 BAUD	
					7	38400 BAUD	
		PARITY	M1FX2	1	0	NO, 2 STOP- BITS	MODBUS 1: Выбор контроля по четности
					1	EVEN, 1 STOP- BITS	
					2	ODD, 1 STOP- BITS	
		CONNECT-	M1F03	3,0	1,0		MODBUS 1: Время контроля
		CONTROL TIME			25,5		соединения (в сек.)
		SLAVE ADDRESS	M1FX4	247	1		MODBUS 1: Подчиненный адрес
					247		
		REDUNDANCY	M1FX5	0	0	OFF	MODBUS 1: Действия контроля
					1	ON, TX:ACTIVE CHANNEL	избыточностью

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M1F	MODBUS 1 ²⁾	REDUNDANCY	M1FX5		2	ON, TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1FX6	5,0	0,0		MODBUS 1: Время проверки канала (в сек.)
					25,5		MODBLIO 4. Ferres en marchine
		T-OFF GROC.IMG.OUT	M1F07	0,3	0,1 25,5		MODBUS 1: Пауза выходного сигнала образа процесса (в мсек.)
		SIZE OF	M1F08	6	0		MODBUS 1: Длительность
		PROC.IMG.OUT			64		выходного сигнала образа процесса
		SIZE OF	M1F09	18	0		MODBUS 1: Длительность
		PROC.IMG.IN			64		входного сигнала образа процесса
M1G	MODBUS 2 ²⁾	BAUD RATE	M1GX1	5	0	300 BAUD	MODBUS 2: Выбор скорости
					1	600 BAUD	передачи
					2	1200 BAUD	
					3	2400 BAUD	
					4	4800 BAUD	
					5	9600 BAUD	
					6	19200 BAUD	
					7	38400 BAUD	
		PARITY MIC	M1GX2	1	0	NO, 2 STOP- BITS	MODBUS 2: Выбор контроля по четности
					1	EVEN, 1 STOP- BITS	
					2	ODD, 1 STOP- BITS	
		CONNECT-	M1G03	3,0	0,1		MODBUS 2: Время контроля
		CONTROL TIME			25,5		соединения (в сек.)
		SLAVE ADDRESS	M1GX4	247	1		MODBUS 2: Подчиненный адрес
					247		
		REDUNDANCY	M1GX5	0	0	OFF	MODBUS 2: Действия контроля избыточностью
					1	ON, TX:ACTIVE CHANNEL	NSUBITORNUCTERU
					2	ON,TX: BOTH CHANNELS	
		CHANNEL CHECK	M1GX6	5,0	0,0		MODBUS 2: Время проверки
		TIME			25,5		канала (в сек.)
		T-OFF	M1G07	0,3	1		MODBUS 2: Пауза выходного сигнала образа процесса (в мсек.)
		GROC.IMG.OUT			255		олгнала образа процесса (в мсек.)
		SIZE OF	M1G08	6	0		MODBUS 2: Длительность
		PROC.IMG.OUT			64		выходного сигнала образа процесса
		SIZE OF	M1G09	18	0		MODBUS 2: Длительность входного сигнала образа
		PROC.IMG.IN			64		процесса

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание						
м1н	IN-PROC-	BYTE ORDER	M1HX0	0	0		Выбор из 4-х образов процесса						
	IMAGE 1 ³⁾	PATTERN			3								
		BYTE 5.0	M1HX1	1	0	NOT USED	Назначение свободно опре-						
		CONFIG.	ONFIG. 1 CLOSED POSITION 2 OPEN POSITION								1		деляемого бита 0 в образе процесса
				_	3	RUNNING CLOSE							
					4	RUNNING OPEN							
					5	ACTUATOR MOVING							
					6	LSC							
					7	LSO							
					8	TSC							
					9	TSO							
					10	THERMAL FAULT							
					11	TORQUE FAULT (CLOSE)							
					12	TORQUE FAULT (OPEN)							
					13	TORQUE FAULT (GEN.)							
					14	SETPOINT LOSS							
					15	FEEDBACK LOSS							
					16	SPEED E3 LOSS							
					17	TORQUE E6 LOSS							
					18	WARNING OPER. TIME							
					19	WARNING STARTS/RUN							
					20	LOCAL SW. POSITION							
					21	REMOTE SW. POSITION							
					22	OFF SW. POSITION							
					23	REMOTE MODE							
					24	SETPOINT MODE							
					25	INTERMED. POS. 1							
					26	INTERMED. POS. 2							

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесса 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание																																					
м1н	IN-PROC- IMAGE 1 ³⁾	BYTE 5.0 CONFIG.	M1HX1	L 1	27	INTERMED. POS. 3																																						
						28	INTERMED. POS. 4																																					
								29	STEPPING MODE																																			
					30	CLOSING BLINK																																						
					31	OPENING BLINK																																						
					32	FAULT IND.																																						
					33	WARNING IND.																																						
					34	NOT READY IND.																																						
					35	SETPOINT REACHED																																						
					36	LOSS OF PHASE																																						
					37	I/O1 ANALOG IN2 LOSS																																						
					38	I/O1 ANALOG IN2 LOSS																																						
					39	SELECTOR NOT REMOTE																																						
														40	WRONG COMMAND																													
					41	INTERNAL																																						
					42	PE FAULT																																						
				_	-	-	-	_			-		-		43 INTERNAL WARNING																													
																	_																						44	INTERNAL WARNING				
																		45	CHANNEL 2 ACTIVE																									
					46	RUNNING LOCAL																																						
					47	RUNNING REMOTE																																						
				_										48	RUNS WITH HANDHWL																													
						50	PHYS. DRIVE BREAK																																					

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесса 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M1H	IN-PROC-	BYTE 5.0	M1HX1	1	51	CLEAR-STATUS	
	IMAGE 1 ³⁾	CONFIG.			52	DIG. IN 1 BUS1	
					53	DIG. IN 2 BUS1	
					54	DIG. IN 3 BUS1	
					55	DIG. IN 4 BUS1	
		BYTE 5.1 CONFIG.	M1HX2	2	0-55		Конфигурация текстовых сообщений от 0 до 55 по
		BYTE 5.2 CONFIG.	M1HX3	21	0-55		параметру ВІТО CONFIGURATION, стр. 44 и далее
		BYTE 5.3 CONFIG.	M1HX4	11	0-55		стр. 44 и далее
		BYTE 5.4 CONFIG.	M1HX5	12	0-55		
		BYTE 5.5 CONFIG.	м1нх6	36	0-55		
		BYTE 5.6 CONFIG.	M1HX7	34	0-55		
		BYTE 5.7	M1HX8	2	0	FAULT GROUP 1	Конфигурация байта ошибки
		CONFIG.			1	FAULT GROUP 2	5.7 в образе процесса
					2	FAULT GROUP 3	
					3	FAULT GROUP 4	
					4	FAULT GROUP 5	
					5	FAULT GROUP 6	
					6	FAULT GROUP 7	
					7	FAULT GROUP 8	
					8	FAULT GROUP 9	
					9	FAULT GROUP 10	
		ANALOGUE N VALUES DP	M1HX9	1	0	0-100 PER CENT	Кодирование величин передачи DP (процент/
					1	0-1000 PER MIL	на тысячу переключений)
					2	ON, TX:BOTH CHANNELS	

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесса 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
м1н	IN-PROC- IMAGE 1 ³⁾	BYTE 6.0 CONFIG.	M1HXA	50	0-55		Назначение свободно определяемого байта 2.0 – 2.7
		BYTE 6.1 CONFIG.	M1HXB	49	0-55		в образе процесса. Конфигурация текстовых сообщений от 0 до 55 по
		BYTE 6.2 CONFIG.	M1HXC	29	0-55		napametry BITO CONFIGURATION,
		BYTE 6.3 CONFIG.	M1HXD	0	0-55		стр. 44 и далее
		BYTE 6.4 CONFIG.	M1HXE	5	0-55		
		BYTE 6.5 CONFIG.	M1HXF	78	0-55		
		BYTE 6.6 CONFIG.	M1HXG	47	0-55		
		BYTE 6.7 CONFIG.	M1HXH	46	0-55		
M1I	IN-PROC-	BYTE ORDER	M1IX0	0	0		Выбор из 4-х образов процесса
	IMAGE 2 ⁴⁾	PATTERN			3		
		BYTE 5.0 CONFIG.	M1IX1	1	0-55		Конфигурация свободно определяемых битов (бит 0 - бит 6) в образе процесса 2
		BYTE 5.1 CONFIG.	M1IX2	2	0-55		Конфигурация текстовых сообщений от 0 до 55 по
		BYTE 5.2 CONFIG.	M1IX3	21	0-55		параметру ВІТО CONFIGURATION, стр. 44 и далее
		BYTE 5.3 CONFIG.	M1IX4	11	0-55		
		BYTE 5.4 CONFIG.	M1IX5	12	0-55		
		BYTE 5.5 CONFIG.	M1IX6	36	0-55		
		BYTE 5.6 CONFIG.	M1IX7	34	0-55		
		BYTE 5.7	M1IX8	2	0	FAULT GROUP 1	Конфигурация байта ошибки 5.7 в образе процесса
		CONFIG.			1	FAULT GROUP 2	в ооразе процесса
					2	FAULT GROUP 3	
					3	FAULT GROUP 4	
						FAULT GROUP 5	
						FAULT GROUP 6	
						FAULT GROUP 7	
					7	FAULT GROUP 8	
					8	FAULT GROUP 9 FAULT GROUP	_

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесса 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

⁴⁾ Конфигурация образа процесса 2-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M1I	IN-PROC- IMAGE 2 ⁴⁾	ANALOGUE VALUES DP	M1IX9	1	0	0-100 PER CENT	Кодирование величин передачи DP2 (процент/на тысячу
					1	0-1000 PER MIL	переключений)
		BYTE 6.0 CONFIG.	M1IXA	50	0-55		Назначение свободно определяемого байта 2, бит 0 – 7
		BYTE 6.1 CONFIG.	M1IXB	49	0-55		в образе процесса 2 (для интерфейса шины 2). Конфигурация текстовых
		BYTE 6.2 CONFIG.	M1IXC	29	0-55		сообщений от 0 до 55 по параметру ВІТО CONFIGURATION,
		BYTE 6.3 CONFIG.	M1IXD	0	0-55		стр. 44 и далее
		BYTE 6.4 CONFIG.	M1IXE	5	0-55		
		BYTE 6.5 CONFIG.	M1IXF	78	0-55		
		BYTE 6.6 CONFIG.	M1IXG	47	0-55		
		BYTE 6.7 CONFIG.	M1IXH	46	0-55		
M1J	REACTION MONITORING	REACTION TIME	M18X3	7,0	1,0 15,0		Время контроля реагирования (в сек.), см. также стр. 64
м2	РЕЖИМНЫЕ Д	АННЫЕ			, .		
		TOTAL MOTOR RUNTIME	M200	0			Время работы двигателя за весь срок службы
		MOTOR RUNTIME	M2X1	0			возможен сброс на 0
		TOTAL STARTS	M202	0			Количество циклов за весь срок службы
		STARTS	M2X3	0			возможен сброс на 0
		TOTAL TSC STOPS	M204	0			Количество срабатываний ограничителя крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО
		LSC STOPS	M2X5	0			возможен сброс на 0
		TOTAL LSC STOPS	M206	0			Количество срабатываний путевого выключателя в направлении ЗАКРЫТО
		LSC STOPS	M2X7	0			возможен сброс на 0
		TOTAL TSO STOPS	M208	0			Количество срабатываний ограничителя крутящего момента в направлении ОТКРЫТО
		TSO STOPS	M2X9	0			возможен сброс на 0
		TOTAL LSO STOPS	M20A	0			Количество срабатываний путевого выключателя в направлении ОТКРЫТО
		LSO STOPS	M2XB	0			возможен сброс на 0

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесса 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

⁴⁾ Конфигурация образа процесса 2-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

	Подгруппы	Имя параметра	Под-	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
		TOTAL TSC FAULTS	M20C	0			Количество сбоев крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО
		TSC FAULTS	M2XD	0			возможен сброс на 0
		TOTAL TSO FAULTS	M20E	0			Количество сбоев крутящего момента в направлении ОТКРЫТО
		TSO FAULTS	M2XF	0			возможен сброс на 0
		TOTAL THERMAL FLT.	M20G	0			Количество ошибок терморежима (защита двигателя)
		THERMAL FAULTS	M2XH	0			возможен сброс на 0
		TOTAL WRN. STARTS /RUN1	M20I	0			Сумма всех временных отрезков, когда возникало предупреждение о превышении кол-ва запусках/времени работы (см. стр. 63)
		WRN. STARTS/RUN1	M2XJ	0			возможен сброс на 0 (см. стр. 63)
		TOTAL WRN. STARTS/RUN2	M20K	0			Максимальный временной отрезок, когда возникало предупреждение о превышении кол-ва запусках/времени работы (см. стр. 63)
		WRN. STARTS/RUN2	M2XL	0			возможен сброс на 0 (см. стр. 63)
		TOTAL NO. POWER ON	M20M	0			Количество запусков за весь срок службы
		NO. POWER ON	M2XN	0			возможен сброс на 0
мз	ЭЛЕКТРОННА	џ ЗАВОДСКАџ	ТАБЛИч	KA	I		
M30	ORDER DATA	COMMISS.NO. AUMATIC	M3000				устанавливается на заводе-изготовителе
		COMMISS.NO. ACTUATOR	M3001				
		KKS NO.	M3002				
		VALVE NO.	M30X3				настраивается
		PLANT NO.	M30X4				
M31	PRODUCT DATA	PRODUCT TYPE	M3100				устанавливается на заводе-изготовителе
		WORKS NO. ACTUATOR	M3101				
		WORKS NO. AUMATIC	M3102				
		LOG SOFTWR. VER.	M3103				Версия программного обеспечения логики
		LOGIC HRDWR. VER.	M3104				Версия оборудования логики
		DATE OF FINAL TEST	M3105				
		WIRING DIAGRAM	M3106				
		TERMINAL PLAN	M3107				

	Подгруппы	Имя параметра	Под- меню	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M32	PROJECT	PROJECT NAME	M32X0				настраивается
	DATA	CUSTOMER FIELD 1	M32X1				(поля редактируются эксплуатационником)
		CUSTOMER FIELD 2	M31X2				
M33	SERVICE	SERVICE PHONE	M3300				устанавливается на
	DATA	INTERNET ADDRESS	M3301				заводе-изготовителе
		SERVICE TEXT 1	M3302				может изменяться только
		SERVICE TEXT 2	M3303				техником технического обслуживания может изменяться только техником технического обслуживания
м4	конфигурац	RN					
M40	SPECIAL FUNCTIONS	POSITIONER	M4000	0	0	FUNCTION NOT ACTIVE	не используется
					1	POSITIONER ENABLED	
		ADAPTIVE	M40X1	1	0	OFF	не используется
		BEHAVIOUR			1	ON	
		OPERATIONAL DATA	M40X2	1	0	VIEW NOT ENABLED	Регистрация режимных данных ВКЛ/ВЫКЛ
				1	0	VIEW ENABLED	Электронная заводская табличка
		EL.NAME PLATE	M40X3	1	0	VIEW NOT ENABLED	ВКЛ/ВЫКЛ
					1	VIEW ENABLED	
		STEPPING MODE	M40X4	0	0	VIEW NOT ENABLED	Тактовый режим ВКЛ/ВЫКЛ
				0	0	VIEW ENABLED VIEW NOT	Показания параметров
		INTERMED. POSITION	M40X5			ENABLED	промежуточных положений ВКЛ/ВЫКЛ
				4		VIEW ENABLED	
		MONITOR TRIGGERS	M40X6	1		FUNCTION NOT ACTIVE	Показания параметров функций контроля ВКЛ/ВЫКЛ
					1	FUNCTION ACTIVE	
		REACTION MONITORING	M4008	0	0	FUNCTION NOT ACTIVE	Контроль реагирования ВКЛ/ВЫКЛ (см. также стр. 64).
					1	FUNCTION ACTIVE	устанавливается на заводе-изготовителе
		DP-V1 SERVICES ¹⁾	M4009	0	0	FUNCTION NOT ACTIVE	Службы PROFIBUS-DP (V1)
		SERVICES /			1	FUNCTION ACTIVE	
M41	SETUP	SETPOINT E1	M4100	0	0	NONE	нет источника контрольной точки
					1	LOGIC ANALOG IN1	не используется
					2	PROFIBUS	
					3	I/O1 ANALOG IN1	
					4	I/O1 ANALOG IN2	

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

	Подгруппы	Имя параметра	Под-	Стандарт.	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M41	SETUP	SETPOINT E1	M4100	0	5	DP1 ANALOG	не используется
					6	DP1 ANALOG	
					7	MODBUS	
					8	MD1 ANALOG	
					9	MD1 ANALOG	
		FEEDBACK E2	M4101	4	0	NONE	отсутствует датчик положения
					1	POTENTIOMETER	Положение потенциометра
					2	0-20MA	Положение 0 - 20 мА RWG
					3	4-20MA	Положение 4 - 20 мА RWG
					4	MWG	не используется
		TORQUE E6	M4103	2	0	OFF	контроль крутящего момент не производится
					1	LOGIC ANALOG	не используется
					2	MWG	
		LIMIT/TORQUE SWITCH	M4104	1	0	INPUTS (NC)	LSC, LSO, TSC, TSO – размыкающие контакты
		Division .			1	MWG	не используется
					2	INPUTS (NO)	не используется
		REVERSING TIME	E M4105	300	100		Предотвращение реверса (в мсек.)
					1000		(B MCek.)
		I/O STACK 1	M4106	0	0	NONE	интерфейс отсутствует
					1	1/0	Параллельный интерфейс
					2	PROFIBUS DP	1)
					3	MODBUS	2)
		SWITCHGEAR	M4107	0	0	CONTACTORS 3 PH	
					1	THYRISTOR	не используется
					2	CONTACTORS 1 PH	
		MOTOR M4108 PROTECTION	M4108	0	0	THERMAL CONT. (AUTO)	Устанавливается на заводе (см. раздел 17.13.2, стр. 63)
					1	THERMAL CONT.	
					2	THERMISTOR (RESET)	
					3	THERMISTOR (AUTO)	

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

M41 SETUP CONTROL UNIT M4109 1	
I/O1 ANALOG M410A 1 0 NOT USED Аналоговый выход 1 наздля сигнага фактического положения 2 TORQUE E6 не используется I/O1 ANALOG M41XB 0 0 - 20 mA Аналоговый выход 1 (параллельного интерфей 0 - 20 мА I/O1 ANALOG M410C 2 0 NOT USED Аналоговый выход 1 (параллельного интерфей 4 - 20 мА I/O1 ANALOG M410C 2 0 NOT USED Аналоговый выход 2 наздля сигнала фактического положения 2 TORQUE E6 не используется не используется I/O1 M41XD 0 0 - 20 mA не используется ANALOG OUTZ TYP 20,0 не используется I/O1 M41XH 0 0 не используется I/O1 M41XI 20,0 0 не используется I/O1 M14XJ 0 0 не используется I/O1 M14XJ 0 0 не используется I/O1 M14XK 20,0 0 не используется I/O1 M14XK 20,0 0 не используется I/O1 M14XX 20,0 0 не используется I/O1 M14XX	
1 POSITION E2 Аналоговый выход 1 наздля сигнала фактического положения 2 TORQUE E6 не используется 1/OI ANALOG M4IXB 0 0 0 0 - 20 mA	
POSITION E2 Аналоговый выход 1 пазадия сигнала фактического положения	
I/O1 ANALOG OUT1 TYPE M41XB 0 0 - 20 mA Аналоговый выход 1 (параплельного интерфей 0 - 20 мА I 4 - 20 mA 1 4 - 20 mA Аналоговый выход 1 (параплельного интерфей 4 - 20 мА I/O1 ANALOG M410C OUT2 2 0 NOT USED 1 POSITION E2 Для сигнала фактического положения 2 TORQUE E6 He используется He используется I/O1 M41XD O O - 20 mA He используется ANALOG OUT2 TYP 20,0 I/O1 M41XH O O He используется He используется I/O1 M41XT 20,0 0 He используется I/O1 M41XI 20,0 0 He используется I/O1 M41XI 20,0 0 He используется I/O1 M41XI 20,0 0 He используется START 20,0 0 DHALOG IN1 M41XI 20,0 DP1 ANALOG IN1 M41XI 20,0 0 He используется DP1 ANALOG IN1 M41XI 20,0 0 He используется DP1 ANALOG IN1 M41XI 20,0 0 He используется	
OUT1 TYPE (параллельного интерфей 0 - 20 мА 1 4 - 20 mA Аналоговый выход 1 (параллельного интерфей 4 - 20 мА I/O1 ANALOG M410C 2 0 NOT USED 1 POSITION E2 Для сигнала фактического положения Аналоговый выход 2 наздля сигнала фактического положения 1/O1 M41XD 0 0 - 20 mA не используется 1/O1 M41XH 0 0 не используется 1/O1 M41XI 20,0 20,0 1/O1 M41XI 20,0 0 не используется 1/O1 M41XI 20,0 0 не используется 1/O1 M41XI 20,0 20,0 1/O1 M41XI 20,0 0 не используется	
1/01 ANALOG M410C 2	íca)
CUT2 1 POSITION E2 Аналоговый выход 2 назадля сигнала фактического положения 1/01 M41XD 0 0 - 20 mA не используется 1/01 M41XH 0 0 не используется 1/01 M41XH 0 0 не используется 1/01 M41XI 20,0 0 не используется 1/01 M41XJ 0 0 не используется 1/01 M41XL 20,0 0 не используется 1/01 M41XK 20,0 0 не используется 1/01 M41XK 20,0 0 не используется DP1 ANALOG IN1 M41XL 0 0 не используется DP1 ANALOG IN1 M41XM 20,0 0 не используется	íca)
1 POSITION E2 ARABITOTORE ADDRESS AND ARABITORE ADDRESS AND ARABITORE ADDRESS AND ARABITORE AND ARABITORE AND ARABITORE ADDRESS AND ARABITORE AND A	
I/O1 M41XD 0 0 - 20 mA не используется ANALOG OUT2 TYP 4 - 20 mA не используется I/O1 M41XH 0 0 не используется ANALOG IN1 END 20,0 0 не используется I/O1 M14XJ 0 0 не используется ANALOG IN2 START 20,0 0 I/O1 M41XK 20,0 0 ANALOG IN2 END 20,0 не используется DP1 ANALOG IN1 M41XL 0 0 не используется END 20,0 0 не используется	
ANALOG OUT2 TYP I/O1	
ТУР I/O1	
ANALOG IN1 START I/O1	
START 20,0 I/O1 M41XI 20,0 ANALOG IN1 END 20,0 I/O1 M14XJ 0 0 не используется ANALOG IN2 20,0 0 START 20,0 0 не используется DP1 ANALOG IN1 M41XL 0 0 не используется DP1 ANALOG IN1 M41XM 20,0 0 DP1 ANALOG IN1 M41XM 20,0 0	
ANALOG IN1 END 1/01	
I/O1 M14XJ 0 0 не используется ANALOG IN2 20,0 20,0 START 1/O1 M41XK 20,0 0 ANALOG IN2 END 20,0 не используется DP1 ANALOG IN1 M41XL 0 0 не используется START 20,0 0 DP1 ANALOG IN1 M41XM 20,0 0	
ANALOG IN2 START I/O1	
START 20,0 I/O1 M41XK 20,0 0 ANALOG IN2 END 20,0 0 DP1 ANALOG IN1 M41XL 0 0 не используется START 20,0 0 DP1 ANALOG IN1 M41XM 20,0 0	
ANALOG IN2 END 20,0 DP1 ANALOG IN1 M41XL 0 0 Hе используется 20,0 DP1 ANALOG IN1 M41XM 20,0 0	
DP1 ANALOG IN1 M41XL 0 0 не используется START 20,0 DP1 ANALOG IN1 M41XM 20,0 0	
START 20,0 DP1 ANALOG IN1 M41XM 20,0 0	
DP1 ANALOG IN1 M41XM 20,0 0	
TIND	
END 20,0	
DP1 ANALOG IN2 M41XN 0 0 не используется	
START 20,0	
DP1 ANALOG IN2 M41XP	
I/O STACK 2 M410Q 0 0 NONE Дистанционный интерфе	 и́с тип 2
1 1/0	
2 DP	
3 MODBUS	

	Подгруппы	Имя параметра	Под-	Стандарт. значение	Мин/ Макс.	Тексткоманды	Примечание
M41	SETUP	DP2 ANALOG IN1		0	0		не используется
		START			20,0		
		DP2 ANALOG IN1	M41XS	20,0	0		
		END		,	20,0		
		DP2 ANALOG IN2 START	M41XT	0	0		не используется
					20,0		
		DP2 ANALOG IN2	M41XU	20,0	0		
		END			20,0		
		SELECTOR	M410V	0	0	AVAILABLE	
		SWITCH			1	NOT AVAILABLE	
		ENABLE LOCAL MODE	M410W	0	0	NOT ACTIVE	Снятие блокировки местного блока управления
					1	BUS	Только через шину
					2	BUS, AUTO LOCAL	Автоматический в случае потери шины в MECTHOM режиме
					3	BUS, AUTO FERN	в ДИСТАНЦИОННОМ режиме
					4	BUS, AUTO	в МЕСТНОМ и ДИСТАН- ЦИОННОМ режиме
					5	I/O	через вход разблокировки
		MB1 ANALOG IN1	M41XX	0	0		не используется
		START			20,0		
		MB1 ANALOG IN1	M41XY	20,0	0		
		END			20,0		
		MB1 ANALOG IN2	M41XZ	0	0		не используется
		START			20,0		
		MB1 ANALOG IN2 END	M41XA	20,0	0		
					20,0		
		MB2 ANALOG IN1 START	1 M41Xb	0	0		не используется
				00.0	20,0		
		MB2 ANALOG IN1 END	M41Xc	20,0	0		
			2441**1	0	20,0		US MODEL SVOTOS
		MB2 ANALOG IN2 START	M41XQ	0	0		не используется
				20.0	20,0		
		MB2 ANALOG IN2 END	MATYG	20,0	20,0		
M42	FACTORY SETTING	AC FACTORY SETTING	M420				Заводские настройки AUMATIC – требуется пароль
		MWG FACTORY SETTING	M421				не используется

16.8.3 Показания диагностики

Информацию о показаниях и работе с меню см. стр. 30, раздел 16.5.5.

Мен	ІЮ	Аббревиатура на дисплее	Примечание
D0	вход	цы конечных положен	ий
		PULL DOWN INPUTS	В логике для входов сигналов конечных положений (путевой выключатель и ограничитель крутящего момента) применяются резисторы «Pull Down».
		PULL UP INPUTS	В логике для входов сигналов конечных положений (путевой выключатель и ограничитель крутящего момента) применяются резисторы «Pull Up».
D1	СИГЕ	налы привода	
		NO SIGNAL	сигналы привода не установлены
		TSC	Сигнал крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО при срабатывании привода (не записывается)
		TSO	Сигнал крутящего момента в направлении ОТКРЫТО при срабатывании привода (не записывается)
		LSC	Путевой выключатель в направлении ЗАКРЫТО при срабатывании привода
		LSO	Путевой выключатель в направлении ОТКРЫТО при срабатывании привода
		THERMAL FAULT	Сработала защита двигателя. Исправление:
			Подождать для охлаждения; сигнал в этом случае отключится автоматически, а если нет, переведите селекторный переключатель в положение МЕСТНЫЙ и нажмите на кнопку СБРОС. Проверить предохранитель F4.
D2	внутренние сбои		
		NO INTERNAL FAULT	внутренние сбои отсутствуют
		THERMISTOR	При включении обнаружен сбой в устройстве срабатывания TMS. Исправление: Проверить монтажную схему и параметр MOTOR PROTECTION (M4108). Проверить устройство TMS.
		SELECTOR SWITCH	Сбой обнаружения селекторного переключателя (не сработал один или несколько датчиков Холла). Исправление: проверить блок местного управления, проверить механическое состояние блока местного управления в кожухе.
		OUTPUT TRANSISTOR	Сбой выхода пусковых команд на блок реле. Исправление: проверить логическую плату и плату реле.
		DP1 1)CAN	Отсутствует связь с интерфейсом PROFIBUS-DP. Исправление: Параметр I/O STACK1 (M4106) должен соответствовать монтажной схеме; проверить проводку; проверить интерфейс Profibus DP.
		I/O1 CAN	Отсутствует связь с параллельным интерфейсом. Исправление: Параметр I/O STACK1 (M4106) должен соответствовать монтажной схеме; проверить проводку; проверить параллельный интерфейс.
		PHASE DETECTION	Обнаружена неправильное подключение фаз. Исправление: проверить последовательность подключения фаз; проверить проводку.
		24V DC FAULT	Неисправность во внутренней подаче 24 В узла AUMATIC. Исправление: Проверить подачу напряжения, проверить блок питания, проводку подачи напряжения на блоке AUMATIC.
		LOGIC CAN	Логика не может наладить связь.
		NO REACTION	Сигнал сбоя системы контроля реагирования (см. стр. 64)
		MODBUS 1 CAN	
		MODBUS 1 CAN	
		LOCAL CONTROL FAULT	Сбой оборудования местного управления.

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP

Мен	Ю	Аббревиатурана дисплее	Примечание
D3	внути	РЕННИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ	РИН
		NO INTERNAL WARNING	внутренние предупреждения отсутствуют
		EEPROM FAILURE	Ошибка логики EEPROM. Исправление: проверить логику, при необходимости заменить EEprom.
		NO FACTORY PARAMS	Отсутствуют действительные заводские настройки.
D4			
		NO FAULT	Нет ошибок в конфигурации AUMATIC
		END POSITION INPUTS	Параметр LIMIT/TORQUE SWITCH (см. M4104) не соответствует параметру ENDPOS. INPUTS (см. D0).
		NO SWITCHING OFF	Параметр LIMIT/TORQUE SWITCH (см. M4104) не соответствует параметру CONTR. UNIT ACTUATOR (см. M4109).
D5	LOGIC	C HRDWR. VER.	Отображение версии оборудования логики
D6	LOGIC	C SFTWR. VER.	Отображение версии программного обеспечения логики
D7	POT.	VALUE	Если потенциометр установлен, здесь отображаются величины напряжения на потенциометре: в строке 2 для положения ЗАКРЫТО, в строке 3 – текущая величина и в строке 4 для положения ОТКРЫТО
D8	RWG V	/ALUE	Если RWG установлен, здесь отображаются величины напряжения на RWG: в строке 2 для положения ЗАКРЫТО, в строке 3 – текущая величина и в строке 4 для положения ОТКРЫТО
DC	DP1 F	HRDWR. VER. 1)	Версия оборудования интерфейса PROFIBUS-DP
DD	DP1 S	SFTWR. VER. 1)	Версия программного обеспечения интерфейса PROFIBUS-DP
DE	DP1 E	BUS STATUS 1)	
		BAUD SEARCH	Интерфейс PROFIBUS-DP проводит поиск скорости передачи
		BAUD CONTROL	Найденная скорость передачи контролируется. При том сторожевое устройство DP в мастере неактивен.
		DP MODE	Идет контроль связи DP. При том сторожевое устройство DP в мастере активно.
		WAIT PRM	Интерфейс PROFIBUS-DP в ожидании верных данных параметров
		WAIT CFG	Интерфейс PROFIBUS-DP в ожидании верных данных конфигурации
		DATA EX	Интерфейс PROFIBUS-DP в настоящий момент обменивается данными с мастером
		DP FAULT	Внутренняя схема проверки рабочего состояния обнаружила сбой
		GC CLEAR	Интерфейс PROFIBUS-DP получил сигнал общей проверки «CLEAR». В этом состоянии привод не может управляться дистанционно.
		DATA WITH LENGTH 0	Интерфейс PROFIBUS-DP получил данные с длинной 0 (сигнал FailSafe)
		CHANNEL 2 ACTIVE	Связь с интерфейсом PROFIBUS-DP происходит по второму каналу
DG	DP2 F	IRDWR. VER.	
DH	DP2 S	SFTWR. VER.	

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP

Мен	ІЮ	Аббревиатура на дисплее	Примечание
DI	DP2	BUS STATUS	
		BAUD SEARCH	Интерфейс PROFIBUS-DP проводит поиск скорости передачи
		BAUD CONTROL	Найденная скорость передачи контролируется. При том сторожевое устройство DP в мастере неактивен.
		DP MODE	Идет контроль связи DP. При том сторожевое устройство DP в мастере активно.
		WAIT PRM	Интерфейс PROFIBUS-DP в ожидании верных данных параметров
		WAIT CFG	Интерфейс PROFIBUS-DP в ожидании верных данных конфигурации
		DATA EX	Интерфейс PROFIBUS-DP в настоящий момент обменивается данными с мастером
	DP FAULT GC CLEAR		Внутренняя схема проверки рабочего состояния обнаружила сбой
			Интерфейс PROFIBUS-DP получил сигнал общей проверки «CLEAR». В этом состоянии привод не может управляться дистанционно.
	DATA WITH LENGTH 0		Интерфейс PROFIBUS-DP получил данные с длинной 0 (сигнал FailSafe)
		CHANNEL 2 ACTIVE	Связь с интерфейсом PROFIBUS-DP происходит по второму каналу
DK	MODB	US1 HRDWR. VER.	
DL	MODB	US1 SFTWR. VER.	
DM	MODB	US1 BUS STATUS	
		DATA EX	Интерфейс MODBUS в настоящий момент обменивается данными с мастером
		BUS ACTIVE	Обнаружен сигнал MODBUS, который не предназначен для адреса привода.
		CHANNEL 2 ACTIVE	Связь с интерфейсом MODBUS происходит по второму каналу
DN	MODBUS2 HRDWR. VER.		
DO	MODBUS2 SFTWR. VER.		
DP	MODB	US2 BUS STATUS	
		DATA EX	Интерфейс MODBUS в настоящий момент обменивается данными с мастером
		BUS ACTIVE	Обнаружен сигнал MODBUS, который не предназначен для адреса привода.
		CHANNEL 2 ACTIVE	Связь с интерфейсом MODBUS происходит по второму каналу

17. Режимы работы и функции узла управления AUMATIC

Узел AUMATIC работает в следующих режимах:

- Режим работы ВЫКЛ
- Режим работы **МЕСТНЫЙ**, управление с помощью местных органов управления (кнопок ОТКРЫТО СТОП ЗАКРЫТО)
- Режим работы **ДИСТАНЦИОННЫЙ**, управление с помощью дистанционного центра управления или через систему управления операциями (команды ОТКРЫТО СТОП ЗАКРЫТО)
- Режим работы **АВАРИЙНЫЙ**, управление с помощью команды EMERGENCY (аварийный) через центр управления или через систему управления операциями
- Режим работы **БЕЗОПАСНЫЙ**, работа привода при потере связи (шины PROFIBUS-DP, MODBUS)

Текущий режим работы отображается на дисплее (см. стр. 26, раздел 16.5.3)

Рис. Р1: Органы местного блока управления



Кнопка:

селект	ды при горном пючателе эжении НЫЙ:	Команды при селекторном переключателе в положении ВЫКЛЮЧЕНО и ДИСТАНЦИОННЫЙ:		
Ξ	ОТКРЫТО		переход/изменение величины	
STOP	СТОП		переход/изменение величины	
I	ЗАКРЫТО	4	подтверждение выбора команды	
Reset		С	Выход	

Селекторный МЕСТНЫЙ-ВЫКЛЮЧЕНО**переключатель:** ДИСТАНЦИОННЫЙ

17.1 Режим работы «ВЫКЛЮЧЕНО»

Puc. P2



Селекторный переключатель (рис. Р2) на местном блоке управления установлен в положение ВЫКЛЮЧЕНО (0).

- Управление или регулировки **невозможны**.
- Входной сигнал EMERGENCY (аварийный) (см. стр. 58, раздел 17.4) игнорируется, то есть работа в аварийном режиме невозможна.
- С помощью кнопок ▲ , ▼ , Џ , С можно управлять командами меню. Подробнее о работе с меню см. стр. 25, раздел 16.5.2.

17.2 Режим работы «МЕСТНЫЙ» Puc. P3



Селекторный переключатель (рис. Р3) на местном блоке управления установлен в положение МЕСТНЫЙ.

- Приводом можно управлять с помощью кнопок ОТКРЫТО СТОП ЗАКРЫТО (рис. Р1).
- Возможно переключение между толчковым режимом и режимом непрерывного хода (стр. 61, раздел 17.10).
- Ошибки (см. стр. 31, 32) предупреждения без автоматического сброса необходимо квитированы нажатием кнопки СБРОС.

17.3 Режим работы «ДИСТАНЦИОННЫЙ»

Puc. P4



Селекторный переключатель (рис. Р4) на местном блоке управления установлен в положение ДИСТАНЦИОННЫЙ.

- Приводом можно управлять с помощью дистанционных команд ОТКРЫТО, СТОП и ЗАКРЫТО.
- Возможно переключение между толчковым режимом и режимом непрерывного хода (стр. 61, раздел 17.10).

17.4 Режим работы АВАРИЙНЫЙ

Привод может быть переведен в запрограммированный аварийный режим путем снятия сигнала EMERGENCY (аварийный) (см. схему подключения ACP ... KMS TP ...).

Когда сигнал EMERGENCY возбуждается низким уровнем сигнала, в нормальном состоянии на X_{κ} контакт 1 должно быть подано напряжение 24 В. Если этот сигнал прерван, запускается аварийный режим.

- АВАРИЙНЫЙ режим работы запускается когда селекторный переключатель установлен в положении МЕСТНЫЙ или ДИСТАНЦИОННЫЙ, либо только в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ (параметр "EMERGENCY MODE", стр. 31).
- Аварийный режим невозможен, если селекторный переключатель установлен в положение ВЫКЛЮЧЕНО.



Режим работы АВАРИЙНЫЙ является режимом высшего приоритета.

Настройки АВАРИЙНОГО режима:

(Параметр "EMERGENCY BEHAVIOUR", стр. 38)

Простой аварийный режим при выборе параметра "GOOD SIGNAL FIRST":

АВАРИЙНЫЙ режим включится только тогда, когда сигнал EMERGEN-CY на аварийном входе упадет от 24 В до 0 В (если к аварийному входу ранее подводилось 24 В). **Пварийный режим при выборе параметра "ACTIVE IMMEDIATE":** АВАРИЙНЫЙ режим включится, если к аварийному входу приложено напряжение 0 В.



Если установлена настройка "ACTIVE IMMEDIATE", то ABAPИЙНЫЙ режим запускается сразу, как только включен привод, если на аварийный вход приложено 0 В.

Операции АВАРИЙНОГО режима:

АВАРИЙНЫЙ режим может быть запрограммирован на выполнение следующих операций (реакции привода): (Параметр "EMERGENCY POSITION", стр. 38)

- FAIL AS IS: привод останавливается в текущем

положении

- FAIL CLOSE:
 - FAIL OPEN:
 - FAIL TO PRESET:
 Привод двигается до положения ОТКРЫТО
 - Привод двигается в заранее установленное

положение.

АВАРИЙНОЕ положение: Если установлена настройка "FAIL TO PRESET" (параметр

"EMERGENCY POSITION"), то привод будет двигаться к указанному

здесь аварийному положению.

Защита двигателя шунтирована: В АВАРИЙНОМ режиме защита двигателя будет шунтирована.

(параметр "EMERGENCY BY-PASS", стр. 38)

Ограничитель крутящего момента шунтирован:

В АВАРИЙНОМ режиме ограничитель крутящего момента может быть шунтирован (параметр "EMERGENCY BY-PASS", стр. 38).

В БЕЗОПАСНОМ режиме работы возможно включение предохранительных операций на случай разрыва кабеля.

17.5 Режим работы «БЕЗОПАСНЫЙ»

Puc. P7



На случай разрыва кабеля контролируются следующие сигналы:

- Входной сигнал Е2 (фактическое значение положения) например:
- Контроль E2 (потенциометр привода) обнаружен разрыв кабеля
- Контроль E2
 (электронный датчик положения RWG 4 20 мА на приводе)
 E2 меньше 3,7 мА = разрыв кабеля
- Связь шины PROFIBUS-DP

Настройки БЕЗОПАСНОГО режима:

БЕЗОПАСНЫЙ режим при выборе параметра "GOOD SIGNAL FIRST": (Параметр "FAILURE BEHAVIOUR", стр. 38)

Безопасный режим включается только, если после включения разрывов провода <u>не обнаружено</u>, но разрыв провода обнаружен позже по потере сигнала.

При этой настройке привод <u>не</u> выполняет запрограммированных операций безопасного режима, если он включается без подачи сигнала E1.

БЕЗОПАСНЫЙ режим при выборе параметра "FAIL IMMEDIATE": (Параметр "FAILURE BEHAVIOUR", стр. 38) БЕЗОПАСНЫЙ режим включается при обрыве кабеля.



Если включена дополнительная настройка (параметр FAILURE BEHAVIOUR: FAIL IMMEDIATE), операция безопасного режима инициируется немедленно, если обнаружен обрыв кабеля сразу после включения привода.

Источник ошибки:

Причина включения режима ошибки (параметр "FAILURE SOURCE", стр. 38).

- потеря заданной величины Е1
- потеря заданной величины Е1 или фактической величины Е2.

Операции безопасного режима:

На случай потери сигнала могут быть запрограммированы следующие операции (реакции привода): (параметр "FAILURE POSITION", стр. 38)

- FAIL AS IS: привод останавливается в текущем

положении

- FAIL CLOSE: привод двигается до положения ЗАКРЫТО
- FAIL OPEN: привод двигается до положения ОТКРЫТО
- FAIL TO PRESET: привод двигается в заранее установленное

положение.

Положения безопасного режима:

Задержка включения операции безопасного режима: Если установлена настройка "FAIL TO PRESET" (параметр "FAILURE POSITION", стр. 38), то привод будет двигаться к указанному здесь положению безопасности.

Определяет время, которое проходит с момента обнаружения обрыва кабеля до момента включения операции безопасного режима. (параметр "DELAY TIME", стр. 38)

17.6 Сигнальные реле

Сигнальные реле AUMATIC программируемые, и им можно назначать различные сигналы. Возможное содержание пакета сигналов (реле ошибок), а также различные сигналы сигнальных реле 1 - 5 приводятся на страницах 36 - 38.


17.7 Пошаговый режим

В шаговом режиме время позиционирования может быть увеличено для всего хода, либо для участка хода (см. рис Р8).

- Пошаговый режим возможен в режимах МЕСТНЫЙ и ДИСТАНЦИОННЫЙ.
- Пошаговый режим может быть включен независимо для каждого направления ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО (параметр "DIRECTION OPEN" и "DIRECTION CLOSE", стр. 39).
- Для обоих направлений шаговый путь (начала шага и конец шага) можно установить отдельно (параметр "START STEP" и "START END", стр. 39).
- Время хода и время остановки устанавливаются независимо для каждого направления OTKPЫTO, 3AKPЫTO (параметр "ON TIME OPEN" / "OFF TIME OPEN" и "ON TIME CLOSE" / "OFF TIME CLOSE", стр. 39).



Чтобы иметь возможность настроить пошаговый режим через дисплей, параметр "STEPPING MODE" (стр. 50, меню M40) должен быть установлен на "VIEW ENABLED".



17.8 Аналоговая обратная связь по положению

Если привод снабжен датчиком положения (потенциометр или RWG), возможна аналоговая обратная связь по положени (с гальванической развязкой) в виде сигнала 4 - 20 мА (см. параметр "I/O1 ANALOG

OUT1 TYPE" стр. 52) на электрическом соединении (см.

принципиальную схему). Подстройка для крайних положений или

участка хода не требуется. Автоматическая подстройка осуществляется с помощью ограничителей (LSC и LSO).

Для отключения по крутящему моменту путевой выключатель должен располагаться как можно ближе к ограничителям крутящего момента,

чтобы минимизировать отклонение обратной связи.

Для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP обратная связь по

положению осуществляется в ходе процесса.

17.9 Вид отключения

Путевой выключатель: Путевой выключатель (стр. 19, раздел 9.) устанавливается таким

образом, чтобы привод отключался в определенном положении.

Ограничитель крутящего момента (стр. 18, раздел 8.) служит в качестве

защиты от перегрузок арматуры.

Ограничитель крутящего момента:

Ограничитель крутящего момента (стр. 18, раздел 8.) устанавливается

на определенный момент отключения. По достижению момента

отключения привод будет выключен.

Путевой выключатель (стр. 19, раздел 9.) служит в качестве сигнализации и для автоматической подстройки обратной связи по положению (стр. 61, раздел 17.8). Путевой выключатель необходимо отстроить таким образом, чтобы он задействовался незадолго до достижения моментов отключения. Если это не будет сделано, то возникнут следующие ошибки: "TORQUE FAULT (OPEN)" или "TORQUE

FAULT (CLOSE)" (стр. 32, меню S1).

Настройка:

Необходимый вид отключения для арматуры (путевой выключатель или ограничитель крутящего момента) можно установить независимо

для направления ОТКРЫТО и для направления ЗАКРЫТО.

параметр "OPEN POSITION" (стр. 33, меню M11) параметр "CLOSE POSITION" (стр. 33, меню M11)

17.10 Толчковый режим и режим непрерывного хода

Толчковый режим: Привод работает в направлении ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО только когда

подается пусковой сигнал. Как только пусковой сигнал снимается,

привод останавливается.

Привод работает в направлении ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО после Режим непрерывного хода:

> подачи пускового сигнала. После того как пусковой сигнал снят, привод продолжает работать, пока не будет подан сигнал СТОП, либо пока не

достигнуто конечное или промежуточное положение.

Режим непрерывного хода

без сигнала СТОП:

Возможна смена направления вращения без подачи сигнала СТОП.

Настройка: Толчковый режим и режим непрерывного хода можно установить

независимо для МЕСТНОГО и ДИСТАНЦИОННОГО режимов.

параметр "MAINTAINED LOCAL" (стр. 33, меню M13) параметр "MAINTAINED REMOTE" (стр. 35, меню M14) **17.11 Промежуточные положения** Для узла AUMATIC можно запрограммировать 4 положения:

Активация: Установка может быть действительна для местного режима,

дистанционного режима или для обоих режимов (параметр "POS. 1:

SELECTOR SW." - "POS. 4: SELECTOR SW.", ctp. 40 - 42).

Установка положений: Каждое промежуточное положение может быть установлено на

величину от 0 до 100 % хода (параметр "POS. 1" - "POS. 4",

стр. 40 - 41).

Характеристика работы: Реакция привода при достижении конечного положения

устанавливается параметром "POS. 1: BEHAVIOUR" - "POS. 4:

BEHAVIOUR", ctp. 40 - 41.

Поз.	Текст показания	Реагирование привода при достижении промежуточного положения
0	NO STOP	промежуточное положение отсутствует
1	STOP OPENING DIR.	привод останавливается в направлении ОТКРЫТО при достижении промежуточного положения. Привод продолжит ход только после подачи команды пуска.
2	STOP CLOSING DIR.	привод останавливается в направлении ЗАКРЫТО при достижении промежуточного положения. Привод продолжит ход только после подачи команды пуска.
3	STOP BOTH DIR.	привод останавливается при достижении промежуточного положения. Привод продолжит ход только после подачи команды пуска.




Прерывание хода по достижению промежуточного положения (полож. 1 - 3) возможно только в режимах МЕСТНЫЙ и ДИСТАНЦИОННЫЙ.

Сигнализация:

При необходимости через одно из сигнальных реле в системе управления можно включить сигнализацию достижения промежуточного положения (параметр "POS. 1: CONTROL" - "POS. 4: CONTROL", стр. 40 - 42).

Поз.	Текст показания	Сигналы при достижении промежуточного положения
0	NOT USED	сигнал отсутствует
1	C POS A	сигнал подается от промежуточного положения до конечного положения ОТКРЫТО.
2	C POS A	сигнал подается от конечного положения ЗАКРЫТО до достижения промежуточного положения.
3	C POS A	импульсный сигнал подается в момент достижения промежуточного положения.





Чтобы иметь возможность настроить промежуточные положения через дисплей, необходимо установить параметр "INTERMED. POSITIONS" (стр. 50, меню M40) на "VIEW ENABLED".

17.12 Шунтирование контроля крутящего момента

При необходимости контроль крутящего момента можно отключить на определенное время. Контроль крутящего момента функционирует независимо от положения привода.

Параметр "BY-PASS DURATION", стр. 33.

17.13 Функции контроля

17.13.1 Контроль крутящего момента

Если установленный крутящий момент достигается между конечными положениями, привод останавливается и появляется ошибка крутящего момента. Эта ошибка записывается, и ее необходимо квитировать командой пуска в обратном направлении, в зависимости о настроек узла AUMATIC. На местном узле управления ошибку можно квитировать нажатием на кнопку СБРОС, при этом селекторный переключатель должен находиться в положении МЕСТНЫЙ.

17.13.2 Защита двигателя (термоконтроль)

термовыключатели

Если температура двигателя превысит установленный предел, привод останавливается и появляется сообщение об ошибке температурного режима (общий сигнал ошибки).

Согласно установкам узел AUMATIC либо сбрасывается автоматически после отключения двигателя, либо сбрасывается вручную путем нажатия на кнопку СБРОС на панели местного управления (см. параметр MOTOR PROTECTION, стр. 51).

17.13.3 Превышение макс. количества запусков или времени работы в час

Контролируется превышение максимального количества запусков в час или максимального времени работы в час. Максимальное количество запусков в час и максимальное время работы в час устанавливается на заводе-изготовителе в зависимости от типа привода. Данная функция контроля сигнализирует о появлении контрольного события. Привод при этом не отключается.

Превышение допустимых значений записывается в режимные параметры "WRN.STARTS/RUN1" и "WRN. STARTS/RUN2" (стр. 49). "WRN.STARTS/RUN1" содержит общее время, во время которого произошло предупреждение о превышении количества запусков/времени работы.

"WRN • STARTS/RUN2" содержит максимальную продолжительность превышения количества запусков/времени работы. Пример:

Узел AUMATIC сигнализируется в общей сложности 3 предупреждения о превышении количества запусков/времени работы в час: один раз 20 минут, один раз 15 минут и один раз 22 минуты. После этого в режимных параметрах будет записано следующее:

"WRN \cdot STARTS/RUN1" = 57 мин. $\hat{=}$ общая продолжительность времени (20+15+22 мин)

"WRN.STARTS/RUN2" = 22 мин. $\hat{}$ максимальная продолжительность.



Чтобы иметь возможность настроить макс. количество запусков и макс. время работы через дисплей, необходимо установить параметр "MONITOR TRIGGERS" (стр. 50, меню M40) на "FUNCTION ACTIVE".

17.13.4 Контроль времени позиционирования

Данная функция позволяет контролировать время позиционирования привода. Если привод тратит больше времени, чем установленное время позиционирования (параметр MAX. RUN TIME, стр. 39), для хода от положение ОТКРЫТО до положения ЗАКРЫТО, то подается сигнал предупреждения. Привод при этом не отключается. Если привод двигается от промежуточного положения к конечному положению, установленное контрольное время для всего такта преобразуется пропорционально согласно частичному такту.



Чтобы иметь возможность настроить время позиционирования и макс. время работы через дисплей, необходимо установить параметр "MONITOR TRIGGERS" (стр. 50, меню M40) на "FUNCTION ACTIVE".

17.13.5 Контроль реагирования

Органы управления AUMATIC контролируют реагирование привода через блок управления привода.

Если за установленное время на выходе привода не было зарегистрировано сигналов реагирования (параметр REACTION TIME, стр. 48, привод отключается и генерируется сигнал ошибки (общий сигнал ошибки). Срабатывание функции контроля реагирования также отображается на дисплее в меню диагностики.

Ошибку можно квитировать нажатием на кнопку СБРОС на местном блоке управления. Если AUMATIC снабжен интерфейсом полевой шины, сброс может быть осуществлен командой сброса через полевую шину.

Если привод работает от промежуточного положения, контроль реагирования не производится.

Функция контроля реагирования настраивается на заводе-изготовителе (параметр REACTION MONITORING, стр. 50).

17.14 Показания хода привода (блинкер)

На станцию управления могут через сигнальные реле 1-5 отсылаться различные сигналы для указания направления хода привода. Параметр сигнальных реле 1-5 "OPENING BLINK" и "CLOSING BLINK", стр. 36-38.

На местных органах управления имеются светодиоды, которые могут сигнализировать о движении привода и о направлении хода (см. также стр. 24, раздел 16.4.2). Мигающая сигнализация включается и отключается установкой параметра "BLINKER", стр. 34.

17.15 Регистрация режимных данных

Узел AUMATIC контролирует и записывает различные данные в долговременную память (EEPROM). Имеется два счетчика, один из который можно стирать. Зарегистрированные данные (см. стр. 48) могут быть просмотрены и удалены через меню дисплея (см. стр. 27, раздел 16.5.4). Функция удаления данных защищена паролем.



Чтобы иметь возможность работать с функцией регистрации режимных данных через дисплей, параметр "OPERATIONAL DATA" (стр. 50, меню M40) должен быть установлен на "VIEW ENABLED".

17.16 Электронная заводская табличка

На электронной заводской табличке записываются данные привода и всего агрегата (см. стр. 49). При необходимости можно редактировать и изменять пользовательские поля, номер арматуры и номер агрегата (см. также 27, раздел 16.5.4).



Чтобы иметь возможность настроить электронную заводскую табличку через дисплей, необходимо установить параметр "EL. NAME PLATE" (стр. 50, меню M40) на "VIEW ENABLED".

17.17 Разблокирование местного блока управления (модификация)

Управление привода кнопками блока управления ОТКРЫТО-СТОП-ЗАКРЫТО-СБРОС можно блокировать и деблокировать через цифровой вход RELEASE (см. схему ACP). Блокировать местное управление: нет сигнала на входе RELEASE Снять блокировку местного управления: имеется сигнал на входе RELEASE

Чтобы иметь возможность управлять с помощью кнопок, селекторный переключатель на местном блоке управления должен напходится в положении МЕСТНЫЙ.

В комбинации с интерфейсом полевой шины снятие блокировки местного управления осуществляется через шину. Смотрите также руководства AUMATIC AC 01.1 PROFIBUS-DP и AUMATIC AC 01.1 MODBUS.

18. Сбои и предупреждения

18.1 Сбои

В случае возниковения сбоя, работа электрической части привода прерывается или прекращается совсем. Информация о сбое отображается в меню рабочего состояния (стр. 31) и может быть вызвана в этом же меню. В зависимости от сбоя и настроек узла AUMATIC сигнал ошибки передается через реле неполадки (см. стр. 36, параметр "ALARM CONTACT").

Дополнительную информацию можно просмотреть через показания диагностики (стр. 54).

18.2 Предупреждения

Предупреждения не влияют на работу электрических цепей привода. Они служат только в информативных целях.

Информация о предупреждениях отображается в меню рабочего состояния (стр. 32) и может быть вызвана в этом же меню.

Дополнительную информацию можно просмотреть через показания диагностики (стр. 54).

В зависимости от вида предупреждения и настроек узла AUMATIC сигнал предупреждения отсылается через реле неполадки (см. стр. 36, параметр "ALARM CONTACT").

18.3 Неисправности, связанные с обратной связью по положению / показаниями Е2 (от привода)

- Проверьте параметр "FEEDBACK E2" (M4101): Значение должно соответствовать установленному датчику положения.
- Проверьте параметр "I/O1 ANALOG OUT1" (M410A): Значение должно соответствовать монтажной схеме.
- Проверьте параметр "I/O1 ANALOG OUT1 TYPE" (M410B): Значение должно соответствовать требуемой величине обратной связи.
- Проверьте страницы диагностики D7 или D8 (в зависимости от типа датчика положения, установленного на приводе): Величина на верхней строчке это приблизительная величина в конечном положении ЗАКРЫТО. Нижняя строчка приблизительная величина в конечном положении ОТКРЫТО. Средняя строчка текущая приблизительная величина от датчика положения. Последняя величина должна изменяться по ходу завершения такта, когда вращается выходной вал привода.
- При выключении ограничителем крутящего момента: Установите положение путевого выключателя как можно ближе к месту срабатывания ограничителя крутящего моента.
- Проверьте подачу сигнала обратной связи по положению 24 В постоянного тока (с гальванической развязкой).

18.4 Недостаточная яркость дисплея

- Проверить подачу 24 В на узле AUMATIC, например, при включении все светодиоды должны коротко вспыхнуть. При необходимости замените предохранители.
- Измените параметр яркости дисплея "LCD CONTRAST" (M011) (чем выше значение, тем показания тусклее) или см. стр. 25.

18.5 Привод не работает

- Проверьте подачу напряжения на двигатель.
- Проверить подачу 24 В на узле AUMATIC, например, при включении все светодиоды должны коротко вспыхнуть. При необходимости замените предохранители.
- Проверьте сообщения о сбоях (показания рабочего состояния S1 и показания диагностики D2). При появлении сообщения о сбое привод работать не будет.
- 18.6 Привод работает только в местном режиме
- Настройка параметра "I/O STACK1" (M4106) должна соответствовать монтажной схеме.
- Проверьте сигнал "NOT READY IND." (показания рабочего состояния S3).

18.7 Привод не отключается путевым выключателем в направлениях ЗАКРЫТО или ОТКРЫТО

Установлен вид отключения привода с помощью ограничителя крутящего момента.

Установка вида отключения путевым выключателем:

- Установить параметр "CLOSED POSITION" (стр. 33) на 'LIMIT'.
- Установить параметр "OPEN POSITION" (стр. 33) на 'LIMIT'.


19. Предохранители





- Перед заменой предохранителей отключите подачу питания привода.
- Предохранители (рис. W) находятся под крышкой задней панели.
- Заменяя предохранители, убедитесь, что они имеют одинаковые характеристики.

Рис. W: Задняя панель (исполнение с реверсивными контакторами)



Предохранители: (Рис. W)	1F 1 / 1F 2 2F1 / 2F2	F 3	F 4
Размер	6,3 х 32 мм	5 х 20 мм	5 х 20 мм
с реверсивными контакторами	1 A T; 500 B	1,6 A T 250 B	1,25 A T 250 B

1F1/ 1F2: Назначение: главные предохранители блока питания F3: подача внутреннего напряжения 24 В постоянного тока. Г4: подача внутреннего напряжения 24 В постоянного тока (модиф.: 115 В переменного тока);

нагреватель, выключающий механизм термисторов РТС,

реверсивные контакторы управления

F5: автоматически сбрасывающиеся предохранители короткого замыкания (см. монтажную схему) внешнего блока подачи 24 В постоянного тока для потребителя Данный предохранитель расположен на блоке питания,

а не под крышкой задней панели.

20. Технический уход

После ввода в эксплуатацию проверить привод на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия. Тщательно устранить повреждения для исключения возникновения коррозии. Оригинальную краску можно получить в небольших количествах непосредственно с завода-изготовителя.

Неполноповоротные приводы AUMA требуют минимального обслуживания.

Предпосылкой для надежной работы является правильный ввод в эксплуатацию.

Так как резиновые уплотнительные элементы подлежать старению, их необходимо переодически проверять и заменять.

Для предотвращения проникновения грязи и влаги очень важно правильно укрепить уплотнительные кольца на крышках, а также плотно притянуть кабельные разъемы.


Рекомендуется:

- При не частом включении, каждые 6 месяцев проводить пробный пуск для обеспечения постоянно эксплуатационной готовности.
- Приблизительно через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, а затем ежегодно, проверять затяжку болтов между приводом и арматурой. При необходимости подтянуть с усилием согласно таблице 1, стр 10.

21. Техническая поддержка

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживания, например, техническое обслуживание и проверку приводов. Адреса центров технического обслуживания (в Кельне, Магдебурге, Баварии) см. на странице 75 или в интернете (стр. 74).

22. Ведомость запасных частей электропривода SG 05.1 - SG 12.1




Примечание:

Примечание: При заказе запасных частей указывайте тип неполноповоротного привода и наш номер поручения (см. заводскую табличку привода)

Nr.	Арт.	Наименование	Ном.	Арт.	Наименование	
1	Е	Кожух	00.0*	В	Датчик блинкера (без импульс. диска и	
2.0	В	Вал шнека (в сборе)	36.6*	В	изолир. платы)	
2.4	E	Концевая гайка (имеется в блоке 2.0)	36.10	E	Плата крышки	
3.0	В	Ручная червячное колесо (в сборе)	38.0	В	Колодка выводов (без выводов)	
4.0	В	Червячное колесо	38.2.2	В	Контактный вывод для двигателя	
5.0	В	Фланец соединения (в сборе)	38.2.3	В	Контактный вывод для блока управления	
10.0	В	Концевой упор (в сборе)	38.2.4	В	Жгут проводов для защитной линии	
14	Е	Муфта сцепления	39.0	В	Штепсельная крышка (в сборе)	
16	E	Защитная крышка	39.2	В	Колодка контактов (с контактами)	
17.0	В	Ограничитель крутящего момента	39.2.2	В	Разъем для двигателя (имеется в блоке 39.2)	
21.0	В	(в сборе) Путевой выключатель (в сборе)	39.2.3	В	Разъем для блока управления (имеется в блоке 39.2)	
29.0	В	Подшипник шнека (в сборе)			Разъем для защитной линии (имеется	
32.0	В	Планетарная передача (в сборе)	39.2.4	В	в блоке 39.2)	
34.0	В	Двигатель (в сборе)	40	В	Маховик (в сборе)	
34.22	В	Колодка контактов двигателя (без контактов)	40.043	E	Защитная крышка (в сборе)	
34.22			40.43	В	Фасонная ручка (в сборе)	
34.23	В	Контактный вывод для двигателя			Колодка контактов (в сборе) для	
34.24	В	Контактный вывод для термовыключателя	41	В	подключения двигателя	
34.7	В	Тормозная система двигателя	152.1*	В	Потенциометр (без проскальзывающей муфты)	
34.8	В	Электроплата двигателя	152.2*	В	Проскальзывающая муфта потенциометра	
34.9	В	Плата крышки	153.0*	В	Электронный датчик положения (RWG)	
35.0	В	Крышка (в сборе)	153.1*	В	Потенциометр для RWG (без проскальзывающей муфты)	
36.0	В	Блок управления (в сборе) (без выключателя)	153.2*	В	Проскальзывающая муфта RWG	
36.2	В	Обогреватель	153.3*	В	Электроплата RWG	
36.3.1	В	Резьбовая шпилька для переключателей	S 1	S	Комплект прокладок (малый размер)	
36.3.2	В	Путевой выключатель / ограничитель крутящего момента (вкл. контакты соедин.)	S 2	S	Комплект прокладок (большой размер)	
36.3.4	E	Распорка				
36.5	В	Механический указатель положения				

23. Ведомость запасных частей AUMATIC AC 01.1



Примечание:

Примечание: При заказе запасных частей указывайте тип узла управления и наш номер поручения (см. заводскую табличку узла управления)

Ном.	Арт.	Наименование	Ном.	Арт.	Наименование
1.01	Е	Винт с цилиндр. головкой	11.0	В	Плата реле
1.02	Е	Пружинная шайба	15.0	В	Крышка (в сборе)
1.1	Е	Кожух	40.1	Е	Колодка контактов (с контактами)
2.0	В	Блок местного управления (в сборе) ¹⁾	50.0	В	Штепсельная крышка (в сборе)
2.1	Е	Табличка с указ. по обслуживанию	50.1	Е	Штепсельная крышка
2.2	Е	Накладной замок	51.0	В	Колодка контактов (с контактами)
2.3	Е	Плата блока местного управления ¹⁾	52.0	В	Колодка выводов (без выводов)
2.4	В	Защитный провод	53.0	В	Разъем для блока управления
4.0	В	Контакторы (в сборе)	54.0	В	Разъем для двигателя
4.01	S	Вторичный предохранитель	55.0	В	Разъем для защиты на землю
4.1	Е	Контакторы	56.0	В	Контактный вывод для блока управления
6.0	В	Блок питания	57.0	В	Контактный вывод для двигателя
8.0	В	Плата интерфейса	58.0	В	Защитный провод
9.0	В	Логическая плата	S	S	Комплект прокладок
10.0	В	Монтажная плата			

Соединительные кабели необходимо выбирать согласно монтажной схеме.

24. Декларация соответствия и Декларация производителя



EC - Declaration of Conformity according to the directive of the Council for the approximation of the laws of the Member States relating to the EMC Directive (89/336/EEC)and the Low Voltage Equipment Directive (73/23/EEC)

AUMA part-turn actuators of the type ranges

SG 05.1 - SG 12.1 in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC and AUMATIC

are designed and produced to be installed on industrial valves.

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co. KG as the manufacturer declares herewith, that the above mentioned electric AUMA part-turn actuators are in compliance with the following directives:

- Directive on Electromagnetic Compatibility (EMC) (89/336/EEC)
- Low-Voltage Equipement Directive (73/23/EEC)

The compliance testing of the devices was based on the following standards:

a) concerning the Directive on Electromagnetic Compatibility

EN 61000-6-4: 08/2002 EN 61000-6-2: 08/2002 EN 61800-3: 02/2001

b) concerning the Low-Voltage Equipment Directive

EN 60204-1 EN 60034-1 EN 50178

auma'

AUMA RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 •D- 79373 Muellheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 Müllheim 1st March, 2005

H. Neweyla, Managing Director

This declaration does not include any guarantee for certain characteristics.

The safety instructions in the product documentation supplied with the actuators must be observed.

Y003.874/002/en



Declaration of Incorporation according to EC - Machinery Directive 98/37/EC article 4 paragraph 2 (Annex II B)

AUMA part-turn actuators of the type ranges

SG 05.1 – SG 12.1 SG Ex 05.1 – SG Ex 12.1 SG ExC 05.1 – SG ExC 12.1 in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC or AUMATIC

are designed and produced to be installed on industrial valves.

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co. KG as manufacturer declares herewith, that when designing the above mentioned electric AUMA part-turn actuators the following standards were applied:

EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN 60 204-1

EN 60034-1 EN ISO 5211

AUMA part-turn actuators covered by this Declaration must not be put into service until the entire machine, into which they are incorporated, has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

auma,

AUMA RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 • D-79373 Muellheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 Müllheirg, February 09th, 2005

Y003.870/002/en

Предметный казатель

A		M		С	
Аварийный режим 5	58,59	Механический указатель		Сбой	65
Адреса	75	положения	20	Селекторный переключатель	57
Акт соответствия качества	72	Момент отключения	15	Сигнальные реле	60
Б		Монтажная схема	5	Снятие блокировки местного	
	ΕO	Монтаж рукоятки	9	блока управления	65
Безопасный режим	59 64	н		Структура меню	25
Блинкер	04	настройка AUMATIC	24	Т	
В			24 74	=	2 62
Ведомость запасных частей	69	Номер поручения	74		3,63
Привод	69	0		Температура окружающей сре	ъды 5
Узел управления	71	Обогреватель	5,17	Технические характеристики	5,6
Вид отключения 1	17,61	Обратная связь по положен	ИЮ	Тип блинкера	34
	,6,19	(аналог.)	61	Толчковый режим	61
Время позиционирования		Обслуживание	4,67	Транспортировка	9
(пошаговый режим)	60	Органы местного блока		Трехфазные двигатели	6
Время работы	63	управления	24		O
Время простоя	60	П		У	
Д		Параметры программного		Угол поворота	5,14
– Датчик положения (RWG)	22	обеспечения	31	Φ	
Двигатели переменного тока		Пароль	28	· Функции AUMATIC	57
Декларация производителя	72	Подключение арматуры	5	Функции контроля	63
Диск указателя положения	20	Показания светодиодов	24	·	00
_	20	Потенциометр	21	X	
3		Предохранители	66	Хранение	9
Заводская табличка	16	Предупреждения	65	Ш	
Заводские настройки	24	Присоединение к арматуре		Шунтирование защиты	
Защита двигателя	5,63	Пробный пуск	17	двигателя	59
Защита от коррозии	5	Программное обеспечение	9,30	Шунтирование контроля	
И		Промежуточные положения	62	крутящ. момента	63
Индикация движения	64		,11,13	Шунтирование ограничителя	
Инструкции по безопасности		P		крутящего момента	59
Интернет	74	-	57		
Интерфейс полевой шины	30	Рабочее состояние	57	3	
Информация диагностики	30	ВЫКЛЮЧЕНО	57	Эксплуатационные	co
Информация рабочего		ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО		показатели	68 68
состояния	26		58	Привод	70
K		(команды управления) МЕСТНЫЙ	58	Узел управления	70
	63	Регистрация режимных	30	Электронная заводская табличка 29	9,64
Количество запусков Контроль крутящего момента		данных	64	Электронный датчик	9,04
Конфигурация	29	Режим непрерывного хода		положения (RWG)	22
Концевой упор	11	Режим работы	5	4-проводная система	23
SG на заслонках	11	Режим управления	· ·		5,16
SG на шаровых кранах	13	(ДИСТАНЦИОННЫЙ-		Элементы показаний	24
Коррозия	9	ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО)	58	C. COMOTTE HOROGUINN	<u> </u>
Кратковременный режим	5	Режимные данные	29		
F F F	•	Ручное управление	9		

Информация в интернете:

Монтажную схему, ведомости испытаний и другую информацию привода можно загрузить через интернет. Для этого необходимо указать номер заказа или номер поручения (см. заводскую табличку). Адрес вебузла: http://www.auma.com

Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Mыllheim **DE-79373 Mыllheim** Tel +49 7631 809 - 0

riester@auma.com www.auma.com

Factory Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 3000 riester@wof.auma.com Service Centre Cologne DE-50858 Kuln Tel +49 2234 20379 - 00 Service@sck.auma.com

Service Centre Magdeburg

DE-39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0 Service@scm.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH **AT-2512 Tribuswinkel** Tel +43 2252 82540 office@auma.at www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG
CH-8965 Berikon
Tel +41 566 400945
RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-10200 Praha 10 Tel +420 272 700056 auma-s@auma.cz www.auma.cz OY AUMATOR AB

FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 auma@aumator.fi

AUMA France FR-95157 Taverny Сйdех Tel +33 1 39327272

stephanie.vatin@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd. GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel +44 1275 871141

mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.R.L. IT-20023 Cerro Maggiore Milano Tel +39 0331-51351

info@auma.it

www.auma.it AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden

Tel +31 71 581 40 40 office@benelux.auma.com www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o. **PL-41-310 Dabrowa Gyrnicza**Tel +48 32 26156 68

R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA RU-141400 Moscow region for mail:

124365 Moscow a/ya **11** Tel +7 495 221 64 28 aumarussia@auma.ru

www.auma.ru ERICHS ARMATUR AB SE-20039 Malmu Tel +46 40 311550 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRWNBECH & SWNNER A/S DK-2450 Kwbenhavn SV Tel +45 33 26 63 00

GS@g-s.dk www.g-s.dk WWW.g-s.dk IBEROPLAN S.A. ES-28027 Madrid Tel +34 91 3717130 iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E. GR-13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485 info@dgbellos.gr

SIGURD SURUM A. S NO-1301 Sandvika Tel +47 67572600 post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA
PT-2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endustri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.

TR-06460 Uvecler Ankara
Tel +90 312 472 62 70
megaendustri@megaendustri.com.tr CTS Control Limited Liability Company UA-02099 Kiyiv Tel +38 044 566-9971, -8427 v_polyakov@cts.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd. **ZA-1560 Springs** Tel +27 11 3632880 aumasa@mweb.co.za A.T.E.C. EG- Cairo

Tel +20 2 3599680 - 3590861 atec@intouch.com

Америка

AUMA ACTUATORS INC. US-PA 15317 Canonsburg Tel +1 724-743-AUMA (2862) mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office CL- Buin
Tel +56 2 821 4108
aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A. AR-C1140ABP Buenos Aires Tel +54 11 4307 2141 contacto@loopsa.com.al Asvotec Termoindustrial Ltda. BR-13190-000 Monte Mor/ SP. Tel +55 19 3879 8735 atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc.

CA-L4N 5E9 Barrie Ontario

Tel +1 705 721-8246 troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogot6 D.C.
Tel +57 1 401 1300
dorian.hernandez@manferrostaal.com

www.manferrostaal.com PROCONTIC Procesos y Control

Automótico

EC- Quito Tel +593 2 292 0431 info@procontic.com.ec

IESS DE MEXICO S. A. de C. V MX-C.P. 02900 Mexico D.F Tel +52 55 55 561 701

informes@iess.com.mx

Corsusa S.A.C. **PE- Miralflores - Lima**Tel 00511444-1200 / 0044 / 2321 corsusa@corsusa.com www.corsusa.com

PASSCO Inc. **PR-00936-4153 San Juan** Tel +18 09 78 77 20 87 85

Passco@prtc.net Suplibarca

VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel +58 261 7 555 667 suplibarca@intercable.net.ve

RиsA

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN-300457 Tianjin Teda District Tel +86 22 6625 1310 mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2839 4655 info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi

Kanagawa Tel +81 44 329 1061 mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG-569551 Singapore Tel +65 6 4818750 sales@auma.com.sg

www.auma.com.sg AUMA Middle East Rep. Office AE- Dubai Tel +971 4 3682720 auma@emirates.net.ae PERFECT CONTROLS Ltd. HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel +852 2493 7726 joeip@perfectcontrols.com.hl DW Controls Co., Ltd. KR-153-803 Seoul Korea Tel +82 2 2113 1100 sichoi@actuatorbank.com www.actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. **KW-22004 Salmiyah** Tel +965 4817448 arfaj@qualitynet.net

BEHZAD Trading Enterprises **QA- Doha** Tel +974 4433 236 behzad@gatar.net.ga

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok Tel +66 2 2400656 sunnyvalves@inet.co.th www.sunnyvalves.co.th/ Top Advance Enterprises Ltd. TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel +886 2 2225 1718 support@auma-taiwan.com.tw www.auma-taiwan.com.tv

АвстралиЯ

BARRON GJM Pty. Ltd. AU-NSW 1570 Artarmon Tel +61 294361088 info@barron.com.au www.barron.com.au



auma

Solutions for a world in motion



Полноповоротный привод SA/ SAR с блоком управления линейными перемещениями LE сила тяги: от 4 кН до 217 кН длина хода до 500 мм скорость позиционирования от 20 до 360 мм/мин



Рычажный привод GF 50.3 – GF 125.3 GF 160 – GF 250 крутящий момент до 32000 Нм



Полноповоротный привод SA/ SAR с узлом управления AUMATIC крутящий момент от 10 до 1000 Hм число оборотов от 4 до 180 в мин.



Неполноповоротный привод AS 6-AS 50 крутящий момент от 25 до 500 Hм время позиционирования дл 90° от 4 до 90 сек.



Привод зубчатой передачи GST 10.1 – GST 40.1 крутящий момент до 16000 Нм



Полноповоротный привод

SA 07.1 - SA 16.1 / SA 25.1 - SA 48.1 крутящий момент от 10 до 32000 Hм Число оборотов от 4 до 180 в мин.

Неполноповоротный привод SG 05.1 – SG 12.1 крутящий момент от 100 до 1200 Нм время позиционирования дл 90° от 4 до 180 сек.



Привод конической зубчатой передачи GK 10.2 – GK 40.2 крутящий момент до 16000 Нм



Червячный привод GS 50.3 – GS 250.3 GS 315 – GS 500 крутящий момент до 360000 Нм



AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com www.auma.com auma®

Приводы АУМА ООО Россия-141400, Московская обл., Химкинский р-н, п. Клязьма, ОСК "Мидланд", офис 6 тел.: +7 495 221 64 28 факс:+7 495 221 64 38

e-mail: aumarussia@auma.ru

