#### **Foundation Fieldbus**



## Технические характеристики блока управления электроприводом

#### Общая информация

Блок управления ACExC 01.2 предназначен для управления многооборотными приводами типоразмера SAEx/SAREx .2 и неполнооборотными приводами типоразмера SGExC c Foundation Fieldbus.

Оборудование и функции										
Взрывозащита	Стандарт: II2G Ex de IIC T4 или T3 II2D Ex tb IIIC T130 °C или T190 °C Db IP6x									
	Опция:	II2G Ex	d IIC T4	или ТЗ						
Сертификат ЕС	В комбинаці	ии с SAEx	: DEK	(RA 11/	ATEXO	X 800				
	В комбинации с SGExC: PTB 01 ATEX 1119									
Напряжение питания	Стандартные напряжения:									
	<b>Трехфазні</b> напряжени	ol				<b>Однофазный переменный ток</b> напряжения/частоты				
	B 380 Гц 50	400 4 50 5	0 60	460 60	480	500 50	В	110, 115, 120	220, 230, 240 50	
	Дополнител					50			50	
	<b>Трехфазні</b> напряжени	ый пере	иенный					офазный пере ояжения/частоть		
	B 52	5 !	575	660	6	590	В	2	08	
	Гц 50	)	50	50		50	Гц	6	50	
	Допустимые Допустимые Допустимые	колебан	ия напря	іжения	сети:	±30 %		ия)		
Внешнее питание электроники (опция)	24 В постоянного тока +20 % / –15 % Потребление тока: в базовом исполнении приблизит. 250 мА; до 500 мА в качестве опции Внешний источник питания должен иметь усиленную изоляцию от напряжения сети в соответствии с IEC 61010-1 и может подключаться только к цепи мощностью до 150 ВА в соответствии с IEC 61010-1.									
Потребление тока	Потребление тока блоками управления зависит от напряжения сети: Для допустимого колебания напряжения сети ±10 %:  100 − 120 В~ = макс. 740 мА  208 − 240 В~ = макс. 400 мА  380 − 500 В~ = макс. 250 мА  515 − 690 В~ = макс. 200 мА Для допустимого колебания напряжения сети ±30 %:  100 − 120 В~ = макс. 1200 мА  208 − 240 В~ = макс. 750 мА  380 − 500 В~ = макс. 400 мА  515 − 690 В~ = макс. 400 мА									
Категория повышенного напряжения	Категория III согласно IEC 60364-4-443									
Номинальная мощность	Блок управления выбирается в соответствии с номинальной мощностью двигателя. См. электрические характеристики многооборотных/неполнооборотных приводов.									
Коммутационная аппаратура	Стандарт: Реверсивные контакторы (физическая и электрическая взаимоблокировка) для AUMA классов мощности A1/A2									
	Опции: Реверсивные контакторы (физическая и электрическая взаимоблокировка) для класса мощности A3						овка) для класса			
		Тиристорный блок для напряжения сети до 500 B~ (рекомендуется для регулирующих приводов) для классов мощности B1, B2 и B3								
	Реверсивные контакторы предназначены для срока службы в 2 млн пусков. Для областей применения, требующих большего количества пусков, рекомендуется использовать тиристорные блоки. Для назначения классов мощности AUMA см. Электрические характеристики многооборотных/ неполнооборотных приводов.									
Управление и сигналы обратной связи	Через интерфейс Foundation Fieldbus H1									
Интерфейс полевой шины с дополнительными входами (опция)	<ul> <li>2 свободных аналоговых входа (0/4 – 20 мА), 4 свободных цифровых входа</li> <li>Передача сигнала происходит по интерфейсу полевой шины.</li> <li>Входы РЕЖИМ, ЗАКРЫТЬ, ОТКРЫТЬ, СТОП, АВАРИЯ, интерфейс I/O с входом 0/4 – 20 мА для уставки положения</li> <li>Управляющие входы ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ, АВАРИЯ</li> <li>Интерфейс I/O для выбора вида управления (через полевую шину или дополнительные вході</li> <li>РЕЖИМ для выбора режима ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ или режима регулирования (0/4 – 20 мА для уставки положения)</li> </ul>			нительные входы)						

## **Foundation Fieldbus**



# Технические характеристики блока управления электроприводом

	6					
Значения напряжения и тока для дополнительных входов	Стандарт:	24 В=, потребление тока: прибл. 10 мА на каждый вход				
	Опции:	48 В=, потребление тока: прибл. 7 мА на каждый вход 60 В=, потребление тока: прибл. 9 мА на каждый вход 115 В=, потребление тока: прибл. 15 мА на каждый вход 115 В~, потребление тока: прибл. 15 мА на каждый вход				
	Все входные	сигналы должны иметь одинаковый потенциал.				
Сигналы положения	Через интерфейс Foundation Fieldbus H1					
Интерфейс полевой шины с дополнительными выходными сигналами (опция)	<ul> <li>Дополнительные выходные сигналы (только с дополнительными входными сигналами)</li> <li>6 программируемых выходных контактов</li> <li>5 потенциально свободных контактов с одной общей линией, макс. 250 В~, 1 А (резистивная нагрузка), конфигурация по умолчанию: конечное положение ОТКРЫТО, конечное положение ЗАКРЫТО, ключ-селектор в пол-ии ДИСТ., ошибка по мом-ту в напр-ии ЗАКРЫТЬ, ошибка по мом-ту в напр-ии ОТКРЫТЬ</li> <li>1 потенциально свободный переключающий контакт, макс. 250 В~, 5 А (резистивная нагрузка), конфигурация по умолчанию: общий сигнал ошибки (ошибка по моменту, потеря фазы, срабатывание защиты электродвигателя)</li> <li>6 программируемых выходных контактов</li> <li>5 потенциально свободных переключающих контактов с общей линией, макс. 250 В~, 1 А (резистивная нагрузка)</li> <li>1 потенциально свободных переключающий контакт, макс. 250 В~, 5 А</li> <li>6 программируемых выходных контактов</li> <li>6 программируемых выходных контактов</li> <li>6 потенциально свободных переключающих контактов без общей линии, макс. 250 В~, 5 А (резистивная нагрузка)</li> <li>Все бинарные выходные сигналы должны иметь одинаковый потенциал.</li> <li>Аналоговый выходной сигнал обратной связи по положению</li> <li>Гальванически изолированный аналоговый выход 0/4 – 20 мА (макс. нагрузка 500 Ом).</li> </ul>					
Выходное напряжение	Стандарт: Опция:	Дополнительное напряжение 24 В=, макс 100 мА для питания управляющих входов, гальванически изолированное от внутреннего источника питания  Дополнительное напряжение 115 В~, макс. 30 мА для питания управляющих входов, гальванически изолированное от внутреннего источника питания  Нарозможно в комбинации с отключающим устройством РТС				
Дублирование (опция)	Невозможно в комбинации с отключающим устройством РТС.					
Местное управление	Дублирующий интерфейс FF H1 в соответствии с дублирующей системой AUMA I  Стандарт:  • Ключ-селектор МЕСТНОЕ, ВЫКЛЮЧЕНО, ДИСТАНЦИОННОЕ (фиксируется во все					
местое управление	стагдарт.	<ul> <li>Трех положениях)</li> <li>Кнопки ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ, СБРОС</li> <li>Работу привода можно остановить кнопкой Стоп на панели местного управления, если ключ-селектор находится в положении ДИСТ. По умолчанию данная функция не активирована.</li> <li>6 индикаторных ламп:</li> <li>Конечное положение ЗАКРЫТО и индикация работы в напр-ии ЗАКРЫТЬ (желтый), ошибка по моменту в напр-ии ОТКРЫТЬ (красный), конечное положение ОТКРЫТО и индикация работы в напр-ии ОТКРЫТЬ (красный), конечное положение ОТКРЫТО и индикация работы в напр-ии ОТКРЫТЬ (зеленый), Вluetooth (синий).</li> <li>Графический ЖК-дисплей с подсветкой</li> </ul>				
	Опция:	<ul> <li>Специальные цвета для 5 индикаторных ламп:</li> <li>Конечное положение ЗАКРЫТО (зеленый), ошибка по крутящему моменту в направлении ЗАКРЫТЬ (синий), ошибка по крутящему моменту в направлении ОТКРЫТЬ (желтый), срабатывание защиты электродвигателя (фиолетовый), конечное положение ОТКРЫТО (красный)</li> </ul>				
Интерфейс соединения Bluetooth	Bluetooth (класс II), исполнение 2.0 с дальностью действия до 10 м на промышленных объектах. Поддерживает профиль SPP (Serial Port Profile). Программное обеспечение: AUMA ToolSuite, программа диагностики и ввода оборудования в эксплуатацию для ПК, КПК и смартфонов					
Функции	<ul> <li>Настраиваемый режим отключения</li> <li>По концевым и моментным выключателям для конечных положений ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО</li> <li>Байпас момента, настраивается до 5 сек. (мониторинга крутящего момента при этом не происходит)</li> <li>Начало и конец пошагового режима, а также время ВКЛ. и ВЫКЛ. (от 1 до 1800 сек.) настраиваются отдельно для направлений ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ.</li> <li>Любые 8 промежуточных положений от 0 до 100 %, программируемое функционирование привода (подача сигналов)</li> </ul>					
Функции	<ul> <li>Позиционер</li> <li>Передача сигнала уставки положения по интерфейсу полевой шины</li> <li>Автоматическая адаптация мертвой зоны (настраиваемая чувствительность)</li> <li>Переключение с режима ОТКРЫТЬ – ЗАКРЫТЬ на режим регулирования через функциональные блоки Foundation Fieldbus.</li> </ul>					

#### **Foundation Fieldbus**



## Технические характеристики блока управления электроприводом

Функции безопасности     Аварийное утравление, программируемое функционирование     Цифровой яки, нижая активность (опцив), или учере интерфейс полевой цины     Автоматические в конечное положение     ЗАКРЫТО, движение в промежуточное положение     ЗАКРЫТО, движение в промежуточное положение     ЗАКРЫТО, движение в промежуточное положение     Активация местного угравления чрем интерфей Сейбых. Так, работу привода можно активировать: Сотложение токум привода можно активировать (температическое положение)     Кнопка СТОП     Работу привода можно остановить кнопкой Стоп на панели местного управления, если ключеское положение ДМСТ. По уклочанию данная функция не активирована.     Блокировка, разблокировка команд управления (температуры зактродвитателя откум откум привод отключается, подается сигнал об ошебке     Менитории т температуры электродвигателя (термомониториит), привод отключается и подается сигнал ошебки     Монитории тработы обогревателя в приводе, подается предупредительный сигнал     Монитории тработы обогревателя в приводе и компекты обогревателя привод отключается, подается предупредительный сигнал     Монитории тработы обогревателя в приводе и предупреждений     Автоматическая коррекция направления и индивидии срока службы:     Резистрация рабочих данных: Счетики по сброка и счетник для и индивидим оконенты в дистователя приводе     Монитории трабочих данных: Счетик						
Омониторинг температуры электродвигателя (термомониторинг), привод отключается и подается сигнал ошибки     Мониторинг работы обогревателя в приводе, подается предупредительный сигнал     Мониторинг допустимого времени работы и количества пусков (настраивается), подается предупредительный сигнал     Мониторинг времени работы (настраивается), в результате привод отключается, подается предупредительный сигнал     Контроль сбоя фазы, подача предупреждений     Автоматическая коррекция направления вращения при неправильной последовательности фаз (трехфазный переменный ток)  Диагностика     Закратное устройство ID с данными о заказе и продукции     Регистрация рабочих данных: Счетчик по сбросам и счетчик для индикации срока службы:     Время работы электродвитателя, количество пусков, срабатывания моментного и концевого выключателей в консенных положениях ОТКРЫТо и ЗАКРЫТО, ошибки по крутицему моменту в направлении 3АКРЫТь и ОТКРЫТь, срабатывания защиты электродвитателя     Отчет о событии с отмектом времени (история настрана и ошибок):     Сигналы состояния в соответствии с классификации», управления и ошибок):     Сигналы состояния в соответствии с классификацией NAMUR NE 107: «Сбой», «Функциональная проверка», эфен спецификации», гребуется То»     Характеристики момента:     З характеристики момента:     З характеристики момента:     З характеристики момента:     З характеристики момента:     Отключающее устройство РТС в сочетании с термистором двигателя привода  Система защиты электродвитателя привода  Опции:     Реле тепловой перегрузки в блока управления в комбинации с термовыключателями в приводе  Защита от повышения напряжения  Защита электрочники привода и блока управления от перенапряжений на полевой шине (до 4 кВ)  Опции:     Отключающее устройство РТС в сочетании с термистором двигателя привода  Опции:     Отключающей разъем КР с винтовым типом соединения  Опции:     Отандарт:     Метрическая резьба  Опции:     Резьба под кабельный разъем КР, огнупорное исполнение Ех с	Функции безопасности	<ul> <li>Цифровой вход, низкая активность (опция), или через интерфейс полевой шины</li> <li>Для привода можно запрограммировать: Остановка, движение в конечное положение ЗАКРЫТО, движение в конечное положение ОТКРЫТО, движение в промежуточное положение</li> <li>На время Аварийного управления можно отключить мониторинг момента</li> <li>Активация местного управления через интерфейс Feldbus. Так, работу привода можно активировать/деактивировать с помощью кнопок на панели местного управления.</li> <li>Кнопка СТОП</li> <li>Работу привода можно остановить кнопкой Стоп на панели местного управления, если ключселектор находится в положении ДИСТ. По умолчанию данная функция не активирована.</li> <li>Блокировка, разблокировка команд управления ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ через интерфейс полевой</li> </ul>				
<ul> <li>Регистрация рабочих данных: Счетчик по сбросам и счетчик для индикации срока службы:         <ul> <li>Время работы электродвигателя, количество пусков, срабатывания моментного и концевого выключателей в консенных положениях ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО, ошибки по крутящему моменту в направлении ЗАКРЫТЬ и ОТКРЫТЬ, срабатывания защиты электродвигателя</li> <li>Отчет о событии с отметкой времени (история настроек, управления и ошибок):</li></ul></li></ul>	Функции мониторинга	<ul> <li>сигнал об ошибке</li> <li>Мониторинг температуры электродвигателя (термомониторинг), привод отключается и подается сигнал ошибки</li> <li>Мониторинг работы обогревателя в приводе, подается предупредительный сигнал</li> <li>Мониторинг допустимого времени работы и количества пусков (настраивается), подается предупредительный сигнал</li> <li>Мониторинг времени работы (настраивается), в результате привод отключается, подается предупредительный сигнал</li> <li>Контроль сбоя фазы, подача предупреждений</li> <li>Автоматическая коррекция направления вращения при неправильной последовательности фаз</li> </ul>				
Опции: Реле тепловой перегрузки в блоке управления в комбинации с термовыключателями в приводе  Защита от повышения напряжения (опция)  Защита электроники привода и блока управления от перенапряжений на полевой шине (до 4 кВ) (опция)  Электрическое присоединение  Стандарт: Штепсельный разъем КР с винтовым типом соединения Опции: • Штепсельный клеммный разъем КЕЅ, повышеннная безопасность Ех е • Штепсельный клеммный разъем КЕЅ, огнеупорное исполнение Ех d  Резьба под кабельные вводы Стандарт: Метрическая резьба Опции: Рд-резьба, NPT-резьба, G-резьба Схема подключения  ТРСАГООО-1А1-А410 ТРАООВ1АА-ОА1-ООО	Диагностика	<ul> <li>Регистрация рабочих данных: Счетчик по сбросам и счетчик для индикации срока службы:         <ul> <li>Время работы электродвигателя, количество пусков, срабатывания моментного и концевого выключателей в конечных положениях ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО, ошибки по крутящему моменту в направлении ЗАКРЫТЬ и ОТКРЫТЬ, срабатывания защиты электродвигателя</li> </ul> </li> <li>Отчет о событии с отметкой времени (история настроек, управления и ошибок):         <ul> <li>Сигналы состояния в соответствии с классификацией NAMUR NE 107: «Сбой», «Функциональная проверка», »Вне спецификации», «Требуется ТО»</li> </ul> </li> <li>Характеристики момента:         <ul> <li>З характеристики момента (характеристика момента-хода) для направлений Открыть и Закрыть сохраняются отдельно. Сохраненные характеристики момента могут быть отобра-</li> </ul> </li> </ul>				
(опция)  Электрическое присоединение  Стандарт: Штепсельный разъем КР с винтовым типом соединения  Опции:  Штепсельный клеммный разъем КЕS, повышеннная безопасность Ех е  Штепсельный клеммный разъем КЕS, огнеупорное исполнение Ех d  Резьба под кабельные вводы  Стандарт: Метрическая резьба Опции: Рд-резьба, NPT-резьба, G-резьба  Схема подключения  ТРСАF000-1A1-A410 ТРА00R1AA-0A1-000	Система защиты электродвигателя	Опции: • Реле тепловой перегрузки в блоке управления в комбинации с термовыключате-				
Опции:		Защита электроники привода и блока управления от перенапряжений на полевой шине (до 4 кВ)				
Штепсельный клеммный разъем KES, огнеупорное исполнение Ex d  Резьба под кабельные вводы     Стандарт: Метрическая резьба     Опции: Рд-резьба, NPT-резьба, G-резьба  Схема подключения     ТРСАF000-1A1-A410 TPA00R1AA-0A1-000	Электрическое присоединение	Стандарт: Штепсельный разъем КР с винтовым типом соединения				
Опции: Рg-резьба, NPT-резьба G-резьба Схема подключения TPCAF000-1A1-A410 TPA00R1AA-0A1-000						
Схема подключения TPCAF000-1A1-A410 TPA00R1AA-0A1-000	Резьба под кабельные вводы	Стандарт: Метрическая резьба				
		Опции: Pg-резьба, NPT-резьба, G-резьба				
	· ·	TPCAF000-1A1-A410 TPA00R1AA-0A1-000				

Дополнительные опции для исполнения с MWG в приводе			
Настройка концевых и моментных в	ыключателей с помощью местных средств управления		
Обратная связь по моменту	Через Foundation Fieldbus Гальванически изолированный аналоговый выход 0/4 — 20 мА (макс. нагрузка 500 Ом), только при наличии выходных контактов		

Настройка и программирование интерфейса Foundation Fielbus				
Настройка адреса Foundation Fieldbus	Настройка адреса осуществляется через Foundation Fieldbus при использовании службы системного управления и соответствующего ПО, например, NI-FBUS.			
Настраиваемый сигнал обратной связи	Сигналы аналогового входа (Al) и дискретного входа (Dl) функциональных блоков с учетом требований настраиваются с помощью каналов и соответствующих блоков преобразователей. Настройка осуществляется через Foundation Fieldbus в соответствии с описанием устройства и с помощью ПО для Foundation Fieldbus, например, NI-FBUS.			
Настройка рабочих функций AUMATIC	Настройка рабочих функций (пошаговый режим, промежуточные положения и т.д.) блока AUMATIC осуществляется через дисплей блока AUMATIC или через Foundation Fieldbus в соответствии с описанием устройства и с помощью ПО для Foundation Fieldbus, например, NI-FBUS.			

Производитель оставляет за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.

Y006.044/009/ru Издание 1.13 Страница 3/6

#### **Foundation Fieldbus**



## Технические характеристики блока управления электроприводом

Общие характеристики интерфей	ca Foundation Fielbus
Протокол связи	Foundation Fieldbus H1 (31,25 кбит/с) в соответствии с IEC 61158 и IEC 61784-1
Физический уровень	Отдельный источник питания, стандартная передача данных
Конфигурация сети	Поддерживается линия, звезда и древовидная структура (магистраль, комбинированная с линией межсистемной связи). Длина линии межсистемной связи блока ACExC 01.2 составляет 0,27 м.
Средство передачи	Двухжильный медный провод для передачи данных и подачи напряжения питания на одной соединительной паре в соответствии с  ISA S50.02-1992 ISA стандартный физический уровень и  IEC 61158-2:2000 (изд. 2.0), стандартная полевая шина для промышленных систем управления, часть 2: Характеристики физического уровня и определение служб.  Рекомендуется: тип провода А (экранированный и витой).
Потребление тока Foundation Fieldbus	Прибл. 13 мА при +24 В пост. тока
Скорость передачи данных Foundation Fieldbus	31,25 кбит/с
Длина кабеля	До 1900 м (только при использовании рекомендуемого типа А); с репитерами (до 4 шт.) длина увеличивается до 9,5 км.
Количество устройств	<ul> <li>До 32 устройств на сегмент; всего до 240 адресуемых устройств.</li> <li>Обычное количество устройств: прибл. 6 – 15 устройств на сегмент.</li> </ul>
Службы коммуникации	<ul> <li>Коммуникация сервера публикаций-абонентов для передачи данных процессов</li> <li>Коммуникация клиент-сервер для настройки параметров</li> <li>Распределение отчетов для передачи предупреждений</li> </ul>
Совместимость с функциями Foundation Fieldbus	Блок ACExC 01.2 в качестве главного устройства связи. Главные устройства связи могут выполнять функцию активного планировщика связи (АПС) для координации коммуникации по шине.
Отказоустойчивое соединение	Блок ACExC 01.2 выполняет функцию автоматического обнаружения и коррекции полярности соединения Foundation Fieldbus.

Функциональные блоки интерфейса Foundation Fieldbus AUMATIC			
Функциональные блоки для выходных сигналов	<ul> <li>8 функциональных блоков дискретного выхода (DO) для дискретных выходных сигналов, например:</li> <li>ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ</li> <li>СБРОС</li> <li>АВАРИЙНЫЙ</li> <li>Блокировка ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО</li> <li>Активация местного управления</li> <li>Промежуточные положения</li> <li>Цифровые выходы клиента</li> <li>2 функциональных блока аналогового выхода (AO) для аналоговых выходных сигналов, например:</li> <li>Уставка положения</li> <li>Аналоговые выходы клиента</li> </ul>		
Функциональные блоки для входных сигналов	<ul> <li>• 10 функциональных блоков дискретного входа (DI) для дискретных сигналов обратной связи, например:         <ul> <li>Конечные положения ОТКРЫТО, ЗАКРЫТО</li> <li>Ключ-селектор в положении МЕСТН./ДИСТ.</li> <li>Индикатор хода (зависит от направления)</li> <li>Моментные выключатели для ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ</li> <li>Концевые выключатели для ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ</li> <li>Режим ручного управления или через панель местного управления</li> <li>Промежуточные положения</li> <li>Цифровые входы клиента</li> </ul> </li> <li>◆ 4 функциональных блока аналогового входа (AI) для аналоговых сигналов обратной связи, например:         <ul> <li>Действительное положение</li> <li>Крутящий момент</li> <li>Аналоговые входы клиента 0 − 20 мА</li> </ul> </li> </ul>		
Дополнительные функциональные блоки	<ul> <li>1 функциональный блок сигнала характеристики (SC) для преобразования аналоговых сигналов</li> <li>1 функциональный блок входного селектора (IS) для выбора аналоговых входных сигналов</li> <li>1 блок регуляторов процессов (PID) в качестве функционального блока регулировки</li> <li>Блок ресурсов (RB) для определения особых данных устройств Foundation Fieldbus</li> <li>4 блока преобразователей (AOTB, DOTB, AITB, DITB), работающих в качестве соединительных блоков дискретных и аналоговых входов и выходов</li> <li>1 блок преобразователя (PTB) в качестве соединительного блока системы управления</li> <li>1 блок преобразователя (AUMACTB) для настройки параметров</li> <li>1 блок преобразователя (AUMADTB) для контроля и диагностики</li> </ul>		

#### **Foundation Fieldbus**



## Технические характеристики блока управления электроприводом

Особые характеристики интерфей	ica Foundation Fieldbus AUMATIC
Идентификатор производителя	0A01FF
Тип устройства	0x0001
Проверка устройства	0x01
Идентификатор устройства	0A01FF0001-(заводской номер AC.2-x)-(серийный номер модуля FF)
Скорость передачи данных	31,25 кбит/с
Полярность	Нет (автоматическое определение и коррекция полярности)
Сведения о сегментах	
Стандарт	FF H1
Функция главного устройства связи (LAS)	Да
Потребление тока	13 мА
Ток питания FF	< 20 MA
Напряжение устройства миним./ макс	9 – 32 В пост. тока
Емкость FF	< 5 нФ
Индуктивность FF	< 10 мкГн
Пределы допуска фазовых коле- баний	< ±8 MKC
Миним. уровень передачи (Vp-t-p)	> 0,75 B
В наличии VCR сервера	23
В наличии VCR источника	23
В наличии VCR сервера публикаций	23
В наличии VCR абонента	23
Проверка DD	0x01
Проверка CFF	010101
Проверка ITK	6.0.1
Доступные каналы	
Функциональные блоки аналогового выхода (AO)	0, 1, 3, 20, 21
Функциональные блоки дискретного выхода (DO)	0, 2, 4 – 19
Функциональные блоки аналогового входа (AI)	3, 4, 5, 6
Функциональные блоки дискретного входа (DI)	0, 22 – 66, 71
Количество функциональных блог	
8 функциональных блоков дискретного выхода (DO)	30
2 функциональных блока аналогового выхода (AO)	30
10 функциональных блоков дискретного входа (DI)	20
4 функциональных блока аналогового входа (AI)	30
1 функциональный блок сигнала характеристик (SC)	40
1 функциональный блок входного селектора (IS)	30
1 функциональный блок пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования (PID)	40

## **Foundation Fieldbus**



## Технические характеристики блока управления электроприводом

Условия эксплуатации							
Применение	Внутри помещения и снаружи						
Монтажное положение	Любое						
Уровень монтажа	≤ 2000 метро > 2000 метро	,	нем моря нем моря, необходимо проконсультироваться со специалистами AUMA				
Температура окружающей среды	Стандарт:	От –20 °C до +40 °C/+60 °C					
	Опции:		От $-60$ °C до $+40$ °C/ $+60$ °C, экстремально низкотемпературное исполнение, вкл. систему обогрева				
		Низкотем к внешне	Низкотемпературные исполнения включают систему обогрева для подключения к внешнему источнику питания 230 В~ или 115 В~.				
Влажность	До 100 % относительная влажность при допустимом температурном диапазоне						
Защита оболочки в соответствии с EN 60529	IP 68 с трехфазным электродвигателем переменного тока Клеммный отсек дополнительно уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение)						
	По классификации AUMA защита оболочки IP 68 отвечает следующим требованиям:  • Глубина погружения: макс. 8 м  • Продолжительность погружения: макс. 96 ч  • До 10 срабатываний при погружении При погружении в воду режим регулирования не предусмотрен						
Уровень загрязнения	Уровень загрязнения 4 (в закрытом состоянии)						
Виброустойчивость согласно EN 60068-2-6	1 g, для 10 – 200 Гц Сопротивление вибрациям во время пуска или сбоя в работе. Однако на основе этого нельзя вычис- лить усталостную прочность. Не действительно в комбинации с редукторами.						
Защита от коррозии	Стандарт:	KS	Подходит для монтажа на промышленных установках, электро- и водопроводных станциях с низкой концентрацией загрязняющего вещества, а также в агрессивных средах с умеренной концентрацией загрязняющего вещества (например, очистные сооружения, химическая промышленность)				
	Опция:	KX	Предназначена для монтажа в экстремально агрессивных средах с высокой влажностью и высокой концентрацией загрязняющего вещества				
Верхнее покрытие	Порошковая краска Двухкомпонентная краска со слюдяным оксидом железа						
Цвет	Стандарт:	Стандарт: Серебристо-серый (схожий с RAL 7037)					
	Опция:	Другие цвета по заказу					

Комплектующие	
Настенное крепление	Крепление блока ACExC 01.2 отдельно от привода, включая штекер. Подсоединение кабелей по заказу. Рекомендуется при высоких температурах окружающей среды, при осложненном доступе к приводу или в случае сильных вибраций во время сервисного обслуживания. Максимальная допустимая длина кабеля между ACExC 01.2 и приводом не должна превышать 100 метров. Не пригоден для приводов в исполнении с потенциометром. Вместо потенциометра необходимо использовать RWG. Макс. длина кабеля для исполнения Non-intrusive с MWG составляет 100 м. Для MWG необходим отдельный информационный кабель.
Программное обеспечение для ПК	AUMA ToolSuite

Другая информация	
Bec	Прибл. 12 кг (включая взрывозащищенный штепсельный разъем и клеммную колодку)
Директивы EC	Нормативы взрывобезопасности: (94/9/EC) Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС): (2004/108/EC) Директива по низковольтному оборудованию: (2006/95/EC) Директива по машиностроению: (2006/42/EC)
Дополнительная документация	Описание многооборотных электроприводов с блоком управления для нефтяной и газовой промышленности Таблица размеров многооборотных электроприводов с блоком управления AUMATIC Таблица размеров неполнооборотных электроприводов с блоком управления AUMATIC