



Многооборотный редуктор

GSTI 25.1 – GSTI 40.1 для атомных электростанций (внутри и снаружи защитной оболочки реактора)



Перед началом работы прочитать руководство!

- Соблюдать технику безопасности.
- Настоящая инструкция входит в комплект изделия.
- Инструкцию хранить в течение всего периода эксплуатации изделия.
- При передаче изделия другому эксплуатационнику необходимо приложить эту инструкцию.

Оглавление

1.	Техника безопасности
1.1. 1.2. 1.3.	Область применения 3 Техобслуживание 3 Предупредительные указания 3
2.	Технические характеристики
3.	Транспортировка, хранение и упаковка
3.1. 3.2. 3.3.	Транспортировка 5 Хранение 5 Упаковка 5
4.	Монтаж маховика
5.	Порядок монтажа многооборотных приводов SAI/SAN
6.	Соединение с арматурой
7.	Эксплуатация арматуры
8.	Степень защиты IP 68-6
9. 9.1. 9.2.	Техобслуживание 13 Общие сведения 13 Замена смазки 14
10.	Демонтаж и утилизация
11.	Техническая поддержка
12.	Ведомость запасных частей цилиндрической зубчатой передачи GSTI 25.1 – GSTI 40.1
13. 13.1. 13.2.	Сертификат
	Предметный указатель
	Адреса

1. Техника безопасности

1.1. Область применения

Цилиндрические редукторы AUMA серий GSTI 25.1 – GSTI 40.1 предназначены для управления арматурой, например, шиберными задвижками и клапанами.

Данные редукторы прошли сертификацию для работы на атомных электростанциях как внутри, так и снаружи оболочки. Редукторы могут приводиться в действие вручную, а также механически от электроприводов. При необходимости редукторы этих моделей могут изготавливаться с некоторыми отличиями от стандартного исполнения. Такие отличия оговариваются между покупателем и изготовителем (AUMA). Отличительные особенности модификаций отмечаются в подтверждении о заказе. Сведения о них можно также получить на заводе-изготовителе, указав номер поручения (см. заводскую табличку). Перед применением изделия необходимо соблюсти все условия эксплуатации в соответствии с приобретенной модификацией изделия, как указано в подтверждении заказа.

При применении приводов в других целях необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации электроприводов. Всю ответственность в этом случае несет потребитель.

К правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

1.2. Техобслуживание

Необходимо соблюдать указания по техническому уходу (см. стр. 13), так как в противном случае надежная работа редукторов не гарантируется.

1.3. Предупредительные указания

Несоблюдение предупредительных указаний может привести к тяжелым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в этой инструкции.

Предпосылкой безупречной и надежной работы электроприводов является надлежащая транспортировка и хранение, установка и монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию.

Наиболее важные операции выделены соответствующими пиктограммами, которые означают следующее:



Значение знака: Внимание!

Знаком «Внимание» отмечаются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определенных обстоятельствах к последующим неисправностям.



Значение знака: Осторожно!

Знак «Осторожно» указывает на действия и операции, которые в случае неправильного исполнения могут привести к травме человека или нанесению материального ущерба.

2. Технические характеристики

Квалификация							
Согласно IEEE 382-1996							
Назначение							
Приведение в действие армат <u>ча</u>	уры (толкатели, гри и снаружи за	клапаны и др.) вручну щитной оболочки реа	ю или механическ ктора. Стандарт II	ки от электроприводов EEE 382-1996.	. Применяется на		
Назначение и функциональн							
Режимные данные	Режим управл	пения: кратковремен	ный режим S 2 - ⁻	15 мин			
		GSTI 40.1 макс.входна					
Направления вращения		Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту выходного вала также по часовой стрелке.					
Ступени	2-ступенчаты	Й					
Входной вал	GSTI 25.1 – GS нержавеющей	GSTI 25.1 – GSTI 40.1: для стандартного редуцирования оборотов применяется входной вал из нержавеющей стали. Исключение: GSTI 40.1 22: 1 и 16: 1					
Выходной крутящий момент	Тип	Выходной крутящий момент	Передаточное число	Входной крутящий момент ¹)	Коэффеициент ²⁾		
		макс. Нм	-	Нм			
			4:1	556	3,6		
	GSTI 25.1	2 000	5,6 : 1	397	5,0		
			8:1	278	7,2		
			5,6 : 1	794	5,0		
	GSTI 30.1	4 000	8:1	556	7,2		
			11 : 1	404	9,9		
			8:1	1 111	7,2		
	GSTI 35.1	8 000	11:1	808	9,9		
			16:1	556	14,4		
			11:1	1 616	9,9		
	GSTI 40.1	16 000	16:1	1 111	14,4		
	GSTI 40.1	16 000	16 : 1 22 : 1	1 111 808	14,4 19,8		
Parrane	GSTI 40.1	16 000	-				
			22:1	808			
Механический	при помощи з через фланць	лектрического многоб гоединения с приводо	22 : 1 оротного привода м; см. отдельные	808	19,8		
Механический	при помощи з через фланць	лектрического многоб	22 : 1 оротного привода м; см. отдельные	808	19,8		
Механический	при помощи з через фланць	лектрического многоб гоединения с приводо	22 : 1 оротного привода м; см. отдельные	808	19,8		
Механический	при помощи з через фланць От маховика (лектрического многоб соединения с приводс не квалифицирован) н	22 : 1 оротного привода ом; см. отдельные непосредственно	808 ; непосредственно ведомости технических	19,8 характеристик.		
Механический Ручной режим	при помощи з через фланць От маховика (Тип	лектрического многоб соединения с приводс не квалифицирован) н	22 : 1 боротного привода ом; см. отдельные непосредственно GSTI 30.1	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1	19,8 характеристик. GSTI 40.1		
Механический Ручной режим Подключение арматуры	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм	лектрического многоб соединения с приводс не квалифицирован) н	22 : 1 боротного привода ом; см. отдельные непосредственно GSTI 30.1	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1	19,8 характеристик. GSTI 40.1		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм	лектрического многоб соединения с приводс не квалифицирован) к GSTI 25.1	22:1 боротного привода ом; см. отдельные непосредственно GSTI 30.1 500	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1	19,8 характеристик. GSTI 40.1		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) н GSTI 25.1] 500 В4 в соответствии с Е но DIN 3210	22:1 оротного привода ом; см. отдельные непосредственно GSTI 30.1 500 EN ISO 5210	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1	19,8 характеристик. GSTI 40.1		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) н GSTI 25.1] 500	22:1 оротного привода ом; см. отдельные непосредственно GSTI 30.1 500 EN ISO 5210	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1	19,8 характеристик. GSTI 40.1		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) в GSTI 25.1] 500 В4 в соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем	22 : 1 боротного привода м; см. отдельные инепосредственно GSTI 30.1 500 EN ISO 5210 мент: AF	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1 500	19,8 характеристик. GSTI 40.1		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу Вид защиты согласно	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный оживания ПР 68-6, пылея проверка осуц	лектрического многоб соединения с приводс не квалифицирован) в GSTI 25.1 В 500 В 6 в соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем влагозащищенные до цествляется воздухом	22:1 боротного привода м; см. отдельные и непосредственно GSTI 30.1 500 EN ISO 5210 мент: АF 6 метров водяного и с избыточным да	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1 500 о столба. авлением 5,0 бар (см. с	19,8 характеристик. GSTI 40.1 500 стр. 12)		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу Вид защиты согласно EN 60529	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный оживания IP 68-6, пылея проверка осуц КІ, исполнени	лектрического многоб соединения с приводс не квалифицирован) в GSTI 25.1 В 500 В 6 в соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем влагозащищенные до цествляется воздухом	22:1 оротного привода ом; см. отдельные инепосредственно GSTI 30.1 500 КN ISO 5210 мент: АF 6 метров водяного и с избыточным да	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1 500 о столба. ввлением 5,0 бар (см. о м SAI (внутри защитно	19,8 характеристик. GSTI 40.1 500 стр. 12)		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу Вид защиты согласно EN 60529 Защита от коррозии	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный оживания ПР 68-6, пылее проверка осуц КІ, исполнени комплекте с п	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) в GSTI 25.1 В 500 В 6 соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем влагозащищенные до цествляется воздухом е без алюминия в ком	22:1 оротного привода ом; см. отдельные инепосредственно GSTI 30.1 500 КN ISO 5210 мент: АF 6 метров водяного и с избыточным да	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1 500 о столба. ввлением 5,0 бар (см. о м SAI (внутри защитно	19,8 характеристик. GSTI 40.1 500 стр. 12)		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу Вид защиты согласно EN 60529 Защита от коррозии Пакокрасочное покрытие	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный оживания ПР 68-6, пылея проверка осуц КІ, исполнени комплекте с п подходит для	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) в GSTI 25.1 В 500 В 6 в соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем влагозащищенные до цествляется воздухом е без алюминия в ком риводом SAN (снаруж дезактивации	22:1 боротного привода ом; см. отдельные инепосредственно GSTI 30.1 500 EN ISO 5210 мент: АF 6 метров водяного и с избыточным да плекте с приводови защитной оболю	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1 500 о столба. ввлением 5,0 бар (см. о м SAI (внутри защитно	19,8 характеристик. GSTI 40.1 500 стр. 12)		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу Вид защиты согласно EN 60529 Защита от коррозии Пакокрасочное покрытие Цвет	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный рживания ПР 68-6, пылея проверка осуц КІ, исполнени комплекте с п подходит для стандарт: модификация	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) в GSTI 25.1 В 500 В 6 в соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем влагозащищенные до ществляется воздухом е без алюминия в ком риводом SAN (снаруж дезактивации серебристо-серый (Б: другие оттенки по за	22:1 боротного привода ом; см. отдельные инепосредственно GSTI 30.1 500 EN ISO 5210 мент: АF 6 метров водяного и с избыточным да плекте с приводоми защитной оболюми си защитной оболюми си защитной оболюми си защитной оболюми си защитной оболюми защитном з	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1 500 о столба. ввлением 5,0 бар (см. о м SAI (внутри защитно	19,8 характеристик. GSTI 40.1 500 стр. 12)		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу Вид защиты согласно EN 60529 Ващита от коррозии Пакокрасочное покрытие Цвет Гемпература окружающей среды	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный оживания ПР 68-6, пылея проверка осуц КІ, исполнени комплекте с п подходит для стандарт: модификация стандарт:	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) в GSTI 25.1 В 500 В 6 в соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем влагозащищенные до ществляется воздухом е без алюминия в ком риводом SAN (снаруж дезактивации серебристо-серый (F: другие оттенки по за -25 °C до +80 °C в случае аварии крат	22:1 боротного привода ом; см. отдельные инепосредственно GSTI 30.1 500 EN ISO 5210 мент: АF 6 метров водяного и с избыточным да плекте с приводоми защитной оболю RAL 7001) казу тковременно до +	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1 500 о столба. авлением 5,0 бар (см. см. см. SAI (внутри защитно очки)	19,8 характеристик. GSTI 40.1 500 стр. 12) й оболочки) и в		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу Вид защиты согласно EN 60529 Защита от коррозии Пакокрасочное покрытие Цвет Температура окружающей среды	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный оживания ПР 68-6, пылея проверка осуц КІ, исполнени комплекте с п подходит для стандарт: модификация стандарт:	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) в GSTI 25.1 В 500 В 6 в соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем влагозащищенные до ществляется воздухом е без алюминия в ком риводом SAN (снаруж дезактивации серебристо-серый (F: другие оттенки по за -25 °C до +80 °C в случае аварии крат	22:1 боротного привода ом; см. отдельные инепосредственно GSTI 30.1 500 EN ISO 5210 мент: АF 6 метров водяного и с избыточным да плекте с приводоми защитной оболю RAL 7001) казу тковременно до +	вов ж.; непосредственно ведомости технических обранием 5,0 бар (см. см. SAI (внутри защитно очки)	19,8 характеристик. GSTI 40.1 500 стр. 12) й оболочки) и в		
Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу Вид защита согласно EN 60529 Защита от коррозии Лакокрасочное покрытие Цвет Температура окружающей среды Срок службы	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный оживания ПР 68-6, пылея проверка осуц КІ, исполнени комплекте с п подходит для стандарт: модификация стандарт:	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) в GSTI 25.1 В 500 В 6 в соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем влагозащищенные до ществляется воздухом е без алюминия в ком риводом SAN (снаруж дезактивации серебристо-серый (F: другие оттенки по за -25 °C до +80 °C в случае аварии крат	22:1 боротного привода ом; см. отдельные инепосредственно GSTI 30.1 500 EN ISO 5210 мент: АF 6 метров водяного и с избыточным да плекте с приводоми защитной оболю RAL 7001) казу тковременно до +	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1 500 о столба. авлением 5,0 бар (см. см. см. SAI (внутри защитно очки)	19,8 характеристик. GSTI 40.1 500 стр. 12) й оболочки) и в		
Режим Механический Ручной режим Подключение арматуры Монтажное положение Соединительные элементы Условия технического обслу Вид защиты согласно ЕN 60529 Защита от коррозии Лакокрасочное покрытие Цвет Температура окружающей среды Срок службы Прочее Справочная документация	при помощи з через фланць От маховика (Тип Маховик [мм любое А, В1, В2, В3, А, В, Е соглас специальный роверка осуц КI, исполнени комплекте с п подходит для стандарт: модификация стандарт: Режим управи Описание ред Ведомость ра Технические з технические з подходит для стандарт:	лектрического многоб соединения с приводо не квалифицирован) в GSTI 25.1 В 500 В 6 в соответствии с Е но DIN 3210 соединительный элем влагозащищенные до ществляется воздухом е без алюминия в ком риводом SAN (снаруж дезактивации серебристо-серый (F: другие оттенки по за -25 °C до +80 °C в случае аварии крат	22:1 боротного привода ом; см. отдельные непосредственно GSTI 30.1 500 КN ISO 5210 мент: АF 6 метров водяного и с избыточным да плекте с приводою изащитной оболо RAL 7001) казу тковременно до + реключения с нагр	808 ; непосредственно ведомости технических GSTI 35.1 500 о столба. авлением 5,0 бар (см. см. см. SAI (внутри защитно очки)	19,8 характеристик. GSTI 40.1 500 стр. 12) й оболочки) и в		

3) Необходимо учитывать допустимую массу привода и центр тяжести блока привода с редуктором. При использовании привода других производителей обращаться за справками к заводу-изготовителю.

3. Транспортировка, хранение и упаковка

3.1. Транспортировка

- Транспортировку к месту установки производить в прочной упаковке.
- В сборке с приводом: строповку производить за редуктор, а не за привод.

3.2. Хранение

- Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- Защищать от сырости грунта путем хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- Неокрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

При длительном хранении редуктора (более 6 месяцев) необходимо дополнительно обратить внимание на следующее:

- Перед хранением: обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- Приблизительно каждые 6 месяцев проводить контроль на образование коррозии. В случае появления коррозии заново нанести антикоррозионную защиту.

3.3. Упаковка


В целях безопасной транспортировки изделия упаковываются на заводе с соблюдением необходимых правил. Упаковка выполнена из экологически безопасного материала, который легко удаляется и перерабатывается. Утилизацию упаковочного материала рекомендуется осуществлять через перерабатывающие предприятия.

Применяемый упаковочный материал:

дерево, картон, бумага, полиэтиленовая пленка

4. Монтаж маховика


В комплект редукторов с ручным управлением входит маховик. Монтаж маховика производится согласно рисунку 1.



Сейсмические испытания маховика не проводились. Маховик не соответствует нормативам IEEE.

5. Монтаж многооборотных приводов SAI/SAN

Порядок монтажа многооборотного привода к редуктору смотрите в руководстве по эксплуатации соответствующего привода.



Порядок монтажа многооборотного привода:

- Тщательно обезжирить контактные поверхности фланца крепления подшипника на приводе и фланца входного вала на редукторе зубчатой передачи.
- Установить многооборотный привод на редуктор зубчатой передачи.
- Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.
- Привод закрепить болтами с пружинными шайбами (см. таблицу 1) к фланцу редуктора зубчатой передачи.
- Притянуть равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице 2.



Для подъема привода запрещается закреплять подъемный механизм за маховик. При поставке многооборотных электроприводов в комплекте с редуктором строповать за редуктор, а не за привод.

Таблица 1: Болты для соединения полноповоротного привода АИМА с редуктором зубчатой передачи								
Редуктор	SAI 50-F14/G½ SAN 14.5-F14/G½		SAI 100-F16/G3 SAN 16.1-F16/G3		SAN 25.1-F25/G4			
	Болт	Шт.	Болт	Шт.	Болт	Шт.		
GSTI 25.1	M16 x 40	4	_		_			
GSTI 30.1	M16 x 40	4	M20 x 50	4	_			
GSTI 35.1	M16 x 40	4	M20 x 50	4	_			
GSTI 40.1	_		M20 x 50	4	M16 x 50	8		

Болты для привода

Для монтажа устройств AUMA к редуктору прилагаются болты. Эти болты, однако, могут не подходить по размеру для установки других устройств.



Опасность падения устройств вследствие разрушения неподходящих болтов.

Применение несоответствующих болтов может привести к травмам и смерти!

Проверьте размеры болтов.

Болты должны достаточно глубоко входить во внутреннюю резьбу, чтобы обеспечить необходимую несущую способность устройства и выдержать поперечные усилия вследствие прилагаемого крутящего момента.

Слишком длинные болты могут надавливать на корпус, из-за чего возникает опасность радиальных смещений устройства по отношению к редуктору. Это может привести к срезу болтов.


6. Монтаж на арматуру

Редукторы могут работать в любом монтажном положении.



- Перед монтажом проверить редуктор на отсутствие повреждений. Неисправные детали разрешается заменять только заводскими запасными частями.
- По окончании монтажа к арматуре проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.

Монтаж редуктора (с соединителем В1-В4 или Е) на арматуру



- Проверьте совместимость соединительных фланцев.
- Убедитесь, что отверстие и шпоночная канавка подходит к входному валу.
- Слегка смажьте входной вал.
- Подсоедините редуктор.

Примечание! Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.

• Закрепите редуктор болтами с минимальным классом прочности 8,8 согласно таблице 2.

Примечание! Для защиты контактной поверхности от коррозии рекомендуется на резьбу болтов нанести уплотнительную смазку.

• Притяните болты равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице 2.

Таблица 2: Момент затяжки болтов						
Болты Момент затяжки ТА [Нм]						
Резьба	Класс прочности					
	8.8	A2-80/A4-80	10.9			
M 16	214	200	314			
M 20	431	392	615			
M 30	1 489	_	2 121			
M 36	2 594	_	3 695			

Соединительный элемент А

Назначение:

- исполнение соединения для поднимающегося, неповоротного шпинделя
- подходит для приема силы тяги

Доработка резьбовой втулки


Доработка необходима лишь в том случае, если втулка поставляется необработанной или с предварительной обработкой.



Фланец привода с редуктора снимать не нужно.

- Снять с соединения центрирующее кольцо (80.2, рис. 4).
- Снять резьбовую втулку (80.3) с подшипниками (80.01 и 80.02).
- Снять с резьбовой втулки (80.3) упорное кольцо (80.02) и ободья подшипника.
- Просверлить отверстие в резьбовой втулке (80.03), расточить его и нарезать резьбу.
 - **Примечание!** Закрепляя, следить за тем, чтобы втулка свободно вращалась и двигалась!
- Почистить готовую резьбовую втулку (80.3).
- Ободья подшипника (80.01) и упорные кольца (80.02) хорошо смазать литиевым мылом (универсальной смазкой EP), так чтобы смазка заполнила все полости.
- Смазанные ободья подшипника (80.1) и упорные кольца (80.02) насадить на резьбовую втулку (80.3).
- Снова насадить резьбовую втулку (80.3) с подшипниками (80.01 и 80.02) на соединительный элемент.
 - **Примечание!** Следите за тем, чтобы кулачки/зубчатые шлицы правильно вошли в пазы полого вала.
- Навинтить центрирующее кольцо (80.2) и завернуть до упора.

Монтаж редуктора (с соединительным элементом А) на арматуру



- [1] стержень арматуры
- [2] соединительный элемент А
- [3] болты для привода
- [4] фланец арматуры
- [5] болты для соединения


- Если соединительный элемент А уже смонтировано на редукторе, отпустить болты [3] и снять соединительный элемент А [2].
- Проверить совместимость фланца соединения А с фланцем арматуры [4].
- Слегка смазать стержень арматуры [1].
- Соединительный элемент А насадить на стержень арматуры и закрутить, чтобы оно легло на фланец арматуры.
- Повернуть соединительный элемент А, чтобы совпали крепежные отверстия.
- Соединительные болты [5] вкрутить, но не затягивать.
- Редуктор насадить на стержень арматуры так, чтобы захват резьбовой втулки зацепил за ведомую гильзу.

При правильном захвате фланцы плотно прилегают друг к другу.

- Повернуть редуктор, чтобы совместить крепежные отверстия.
- Закрепить привод с помощью болтов [3].
- Притянуть болты [3] равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице 2.
- Редуктор и привод вручную повернуть в направление ОТКРЫВАНИЕ, чтобы фланец привода и соединительный элемент А плотно прилегали друг к другу.
- Болты [5], соединяющие арматуру и соединительный элемент А, затянуть моментами затяжки согласно таблице 2.

Защитная трубка для поднимающегося стержня арматуры

- Запечатать резьбу пенькой, тефлоновой лентой или другим уплотнителем.
- Навинтить защитный кожух (1) на резьбу и притянуть (рис. 6).
- Уплотнительное кольцо (2) насадить до упора на корпус.
- Проверить наличие крышки защитной трубки стержня (3) и ее состояние.



7. Эксплуатация арматуры

Максимальный выходной крутящий момент (см. технические характеристики на стр. 4 или на заводской табличке) зависит от пиковых величин, поэтому его не следует поддерживать на протяжении всего рабочего хода привода.

Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту выходного вала также по часовой стрелке.

При механическом управлении:

- Соблюдайте инструкции руководства по эксплуатации многооборотного привода.
- Установки ограничителя крутящего момента на полноповоротном приводе не должны превышать максимально допустимый входной крутящий момент в оба направления (см. технические характеристики на странице 4 или на заводской табличке).
- Во избежание выхода из строя арматуры ограничитель крутящего момента на многооборотном приводе следует установить на следующую величину:

Коэффициент = переводной коэффициент из выходного крутящего момента во входной крутящий момент.

Значения см. в технических характеристиках на странице 4.

8. Степень защиты ІР 68-6

Определение

В соответствии с положениями DIN EN 60529, условия соблюдения требований степени защиты IP 68 должны быть согласованы между фирмой-производителем и эксплуатационником. Приводы AUMA, согласно положениям AUMA, соответствуют следующим требованиям степени защиты IP 68-6:

• погружение в воду до 6 м в. ст. (водного столба)

Испытание

В соответствии с нормами защиты IP 68-6, редукторы AUMA на заводе проходят проверку на герметичность.

После погружения в воду

- Проверить редуктор.
- В случае попадания воды, высушить редуктор надлежащим образом, затем проверить его готовность к эксплуатации.

Примечание

Если применяется соединительный элемент типов A и AF (резьбовая втулка), то при погружении в воду невозможно избежать поступления воды в полый вал в месте соединения штока арматуры. Это приводит к появлению коррозии. Кроме того, вода поступает в осевые подшипники соединительного элемента типа A, что приводит к образованию коррозии и повреждению подшипников. Поэтому соединительные элементы A и AF не следует применять при погружении редуктора.

Применяйте соответствующий уплотнитель между фланцем на арматуре и редуктором.

9. Техническое обслуживание

9.1. Общие сведения

После ввода в эксплуатацию проверить редуктор на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия.

Тщательно устранить повреждения для исключения возникновения коррозии.

Оригинальную краску можно получить в небольших количествах непосредственно с завода-изготовителя.

Редукторы AUMA требуют лишь минимального технического обслуживания. Для обеспечения бесперебойной работы изделия рекомендуется проводить следующие мероприятия (при условии не более 10 пусков в год в среднем):

- Приблизительно через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, а затем ежегодно, проверять затяжку болтов между приводом, редуктором и арматурой. При необходимости подтянуть с усилием, согласно таблице 2, стр. 8.
- Каждые полгода проводить пробный пуск, а также визуальный осмотр оборудования на предмет утечек смазки.
- Каждые пять лет эксплуатации проводить тщательную функциональную проверку изделия. Результаты проверки заносить в особую ведомость для справок.
- Редукторы, постоянно эксплуатируемые при температуре выше 40 °C, должны проходить техобслуживание чаще обычного.
- Для редукторов с соединительным элементом типа А следует приблизительно раз в полгода с момента ввода в эксплуатацию добавлять в смазочный патрубок литиевое мыло (универсальную смазку на основе минерального масла) с помощью смазочного шприца.

Уплотнители:

Уплотнители необходимо заменять при замене смазки. Комплекты уплотнителей можно приобрести в компании AUMA.

Смазка:

Рекомендуемая периодичность замены смазки и уплотнений:

- при небольшом количестве пусков через 10-12 лет
- при частых пусках через 6-8 лет



- Разрешается применять только оригинальную смазку атима
- Тип смазки смотрите на заводской табличке: стандарт F4
- Запрещается смешивать разные типы смазки.

Таблица 3: Количество смазки	для иилирн	ндрической з	убчатой передачи

GSTI		25.1	30.1	35.1	40.1
кол-во	дм 3	6,3	12,1	22,0	27,0
Bec1)	КГ	5,7	11,0	20,0	24,3
1) при о = ок. 0.9 кг / дм ³					



Утилизацию отработавшей смазки и чистящего средства необходимо утилизировать с соблюдением соответствующих норм.

9.2. Замена смазки

- Редукторы с многооборотным приводом: отсоединить многооборотный привод.
- Отсоединить редуктор от арматуры:



При этом арматура и трубопровод не должны находиться под давлением!

• Заметить положение редуктора на арматуре, отпустить на арматуре соединительные болты и снять редуктор.

Удаление отработанной смазки:

Тип смазки см. на заводской табличке; количество смазки см. на стр. 13, таблица 3.

Ниже номера в скобках указывают ведомость(и) запасных частей данного руководства.

- Отвинтить болты фланца крепления подшипника (002.0).
- Вытащить из кожуха сборку фланца крепления подшипника с полым валом (003.0).
- Полностью удалить отработанную смазку из кожуха и деталей, затем почистить кожух редуктора. Для этого можно использовать керосин или аналогичное средство.
- Заменить уплотнители S1(005, 008, 009).
- Почистить соединительные поверхности корпуса и фланца крепления подшипника, затем слегка смазать.
- Фланец крепления подшипника (002.0) с полым валом (003.0) вставить в корпус; обратить внимание на кольцо круглого сечения S1(008) на фланце.

. Навинтить болты и затянуть крест-накрест моментом согласно таблице 2, стр. 8.

Нанесение новой смазки:

- Открутить болты фланца крепления подшипника входного вала (010.0-1 или 010.0-2).
- Снять фланец крепления подшипника.
- Нанести новую смазку.
- Почистить соединительные поверхности корпуса и фланца крепления подшипника, затем слегка смазать.
- Вставить во фланец (010.0-1 или 010.0-2) новое кольцо S1(006). Навинтить болты и затянуть крест-накрест моментом согласно таблице 2, стр. 8.

После техобслуживания:

- Снова соединить редуктор с арматурой.
- При необходимости подсоединить многооборотный привод.
- Если редуктор приводится в движение многооборотным приводом, проверить правильность настройки путевого выключателя согласно руководству по эксплуатации многооборотного привода.
- Произвести пробный пуск и проверить годность установки к эксплуатации.
- Проверить редуктор на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия. Тщательно устранить повреждения для исключения возникновения коррозии. Оригинальную краску можно получить в небольших количествах непосредственно с завода-изготовителя.

10. Утилизация и переработка

Редукторы AUMA рассчитаны на чрезвычайно длительный срок службы. Однако со временем их все же требуется заменять. Редукторы AUMA имеют модульный принцип конструкции, поэтому их можно разбирать, демонтировать и сортировать по различным материалам:

- различные металлы
- пластик
- смазки и масла


Соблюдайте следующие общие правила:

- Во время разборки собирайте смазочные материалы и масло. Как правило, эти вещества загрязняют воду, поэтому их нельзя сливать в неположенном месте.
- Разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные правила, или перерабатывать отдельно по веществам.
- Соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.

11. Техническая помощь

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживания, например, техническое обслуживание и проверку редукторов. Адреса представительств смотрите на странице 22 или в интернете: www.auma.com.

12. Ведомость запасных частей цилиндрической зубчатой передачи GSTI 25.1 – GSTI 40.1



Примечание!

При заказе запасных частей указывайте тип устройства и комиссионный номер (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных в этом руководстве.

Ном.	Наименование	Код
001.0	корпус	блок
001.1	рым-гайка	
002.0	фланец крепления подшипника	блок
003.0	полый вал	блок
004.0	промежуточная ступень	блок
004.1	промежуточное колесо	
005.0	входной вал	блок
010.0-1	фланец крепления подшипника, входной вал	блок
010.0-2	фланец крепления подшипника, входной вал с защитным колпачком	блок
511.0	резьбовая заглушка	блок
512.0	фланец для привода	блок
513.1	установочный винт	
514.0	соединительный элемент типа А (без резьбовой втулки)	блок
514.1	осевой игольчатый подшипник, начиная с GSTI 30.1 отдельной деталью; осевой роликоподшипник с цилиндрическими роликами	блок
535.1	пружинное стопорное кольцо	
549.1	выходная гильза ВЗ/В4/Е	
551.1	призматическая шпонка	
568.1	защитная трубка стержня	
568.2	крышка защитного кожуха	
568.3	радиальное уплотнение вала	
574.1	уплотнительное кольцо муфты А для фланца ISO	
575.1	резьбовая втулка А	
S1	комплект прокладок	набор

13. Сертификат

13.1. Сертификат проверки соответствия стандарту



Bescheinigung zur Typprüfung

Bezeichnung des geprüften Erzeugnisses:

Stirnradgetriebe der Baureihe GSTI (GSTI 25.1 - GSTI 40.1)

Hersteller des geprüften Erzeugnisses:

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastraße 1 D-79379 Müllheim

Prüfgrundlagen:

IEEE Standard 382 - 1996, Regel KTA 3504 - 11/06 (ohne Abschnitt 10.2), Prüfprogramm TBV-N02/002 Rev. 0

Prüfergebnis:

Die Prüfanforderungen wurden eingehalten

Bestandteil dieser Bescheinigung ist der Prüfbericht zur Typprüfung T12-07-ETL006 vom Dezember 2007 Etwaige Hinweise und Einschränkungen im Prüfbericht sind zu beachten.

Der Hersteller ist unter Beachtung der umseitig aufgeführten Bedingungen berechtigt, das o. g. Erzeugnis zum Nachweis der Typprüfung mit der Prüfnummer T12-07-ETL006 zu versehen.

München, den 14.12.2007

dustrie Service

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Energie und Technologie

Elektro- und Leittechnik

Sachverständige

G. Langer

S. Steiner / A. Maywald

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Westendstrasse 199 · 80686 München · Deutschland

13.2. Декларация соответствия нормативам

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany www.auma.com Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



Original Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery (EC Directive 2006/42/EC)

for AUMA gearboxes of the type ranges

Spur gearboxes GSTI 25.1 – GSTI 40.1 and Worm gearboxes GSI 63.3 – GSI 250.3

AUMA Riester GmbH & Co. KG as manufacturer declares herewith, that the above mentioned gearboxes meet the following basic requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC: Annex I, articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.7, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

The following harmonised standards within the meaning of the Machinery Directive have been applied:

EN 12100-1: 2003 ISO 5210: 1996 EN 12100-2: 2003 ISO 5211: 2001

With regard to the partly completed machinery, the manufacturer commits to submitting the documents to the competent national authority via electronic transmission upon request. The relevant technical documentation pertaining to the machinery described in Annex VII, part B has been prepared.

AUMA gearboxes are designed to be installed on industrial valves and are qualified for use in nuclear power plants (inside containment). AUMA gearboxes must not be put service until the final machinery into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC Directive 2006/42/EC.

Authorised person for documentation: Peter Malus, Aumastrasse 1, D-79379 Muellheim

Muel/heim /2010-04-01

Newerla, General Management

Руководство по эксплуатации

Примечания

Предметный указатель

Б		M		С	
Болты для монтажа		Маховик	5	Смазочные материалы	14
полноповоротных приводов	6	Механический режим	4,11	Соединение с арматурой	8
В		Монтаж маховика	5	Соединительные элементы	4
Ведомость запасных частей		Н		Степень защиты IP 68-6	12
GSTI 25.1 – GSTI 40.1	16	Направление вращения	4	Т	
Выходные крутящие моменты	4	п		Техника безопасности	3
Д		 Порядок монтажа		Техническая поддержка	15
Декларация соответствия		многооборотных приводов	6	Технические характеристики	4
нормативам	19	Порядок подгонки резьбовой		Техобслуживание	3,13 5
Демонтаж и утилизация	15	втулки	9	Транспортировка	5
3		Проверка соответствия станда	1 2	У	
Защита от коррозии	5		18	Упаковка	5
Защитная трубка	10	P		X	
•		Режим работы	4	Хранение	5

Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Plant Müllheim DE-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Plant Ostfildern-Nellingen DE-73747 Ostfildern Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com

Service-Center Köln DE-50858 Köln Tel +49 2234 2037 - 9000 Fax +49 2234 2037 - 9099

Service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg DE-39167 Niederndodeleben Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 9429 Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern DE-85386 Eching Tel +49 81 65 9017- 0 Fax +49 81 65 9017- 2018 Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT-2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. **CZ-250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav** Tel +420 326 396 993

Fax +420 326 303 251 auma-s@auma.cz www.auma.cz

OY AUMATOR AB FI-02230 Espoo Tel +358 9 5840 22 Fax +358 9 5840 2300 auma@aumator.fi www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L. FR-95157 Taverny Cedex Tel +33 1 39327272

Fax +33 1 39321755 info@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

GB- Clevedon North Somerset BS21 6TH Tel +44 1275 871141

Fax +44 1275 875492 mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT-20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351 Fax +39 0331 517606 info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49 office@benelux.auma.com www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o. PL-41-219 Sosnowiec Tel +48 32 783 52 00 Fax +48 32 783 52 08 biuro@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA RU- 124365 Moscow a/ya 11 Tel +7 495 221 64 28 Fax +7 495 221 64 38 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB SE-20039 Malmö Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S DK-2450 København SV Tel +45 33 26 63 00 Fax +45 33 26 63 21 GS@g-s.dk www.q-s.dk

IBEROPLAN S.A. ES-28027 Madrid Tel +34 91 3717130 Fax +34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E. GR-13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485 Fax +30 210 2409486 info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S. NO-1300 Sandvika Tel +47 67572600 Fax +47 67572610 post@sigum.no

INDUSTRA PT-2710-297 Sintra Tel +351 2 1910 95 00 Fax +351 2 1910 95 99 industra@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.

TR-06810 Ankara Tel +90 312 217 32 88 Fax +90 312 217 33 88 megaendustri@megaendustri.com.tr www.megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company **UA-02099 Kiyiv**

Tel +38 044 566-9971, -8427 Fax +38 044 566-9384 v_polyakov@cts.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA-1560 Springs Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C. EG- Cairo Tel +20 2 23599680 - 23590861 Fax +20 2 23586621 atec@intouch.com

Америка

AUMA ACTUATORS INC. **US-PA 15317 Canonsburg** Tel +1 724-743-AUMA (2862) Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Argentina Representative Office AR-Boulogne Tel/Fax +54 232 246 2283 contacto@aumaargentina.com.ar

AUMA Automação do Brasil Ltda.

BR-Sao Paulo Tel +55 11 8114-6463 bitzco@uol.com.br

AUMA Chile Representative Office CL-9500414 Buin Tel +56 2 821 4108 Fax +56 2 281 9252 aumachile@adsl.tie.cl

TROY-ONTOR Inc. **CA-L4N 8X1 Barrie Ontario** Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda. **CO- Bogotá D.C.** Tel +57 1 401 1300 Fax +57 1 416 5489

dorian.hernandez@manferrostaal.com www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático **EC-Quito** Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343

Corsusa International S.A.C. PE- Miralflores - Lima Tel +511444-1200 / 0044 / 2321 Fax +511444-3664 corsusa@corsusa.com www.corsusa.com

info@procontic.com.ec

PASSCO Inc. PR-00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77

Passco@prtc.net Suplibarca

VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN-300457 Tianjin Tel +86 22 6625 1310 Fax +86 22 6625 1320 mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2839 4655 Fax +91 80 2839 2809 info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa

Tel +91 80 2839 4655 Fax +81 44 366 2472 mailbox@auma.co.jp www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG-569551 Singapore Tel +65 6 4818750 Fax +65 6 4818269

sales@auma.com.sg www.auma.com.sg

AUMA Actuators Middle East W.L.L. **AE- 15268 Salmabad 704** Tel +973 17877377 Fax +973 17877355 Naveen.Shetty@auma.com

PERFECT CONTROLS Ltd. **HK-Tsuen Wan, Kowloon** Tel +852 2493 7726 Fax +852 2416 3763 joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.
KR-153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
sichoi@actuatorbank.com
www.actuatorbank.com

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. **TH-10120 Yannawa Bangkok**Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
sunnyvalves@inet.co.th
www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd. **TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)**Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw

Австралия

BARRON GJM Pty. Ltd.
AU-NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
info@barron.com.au
www.barron.com.au

2010-06-17



AUMA Riester GmbH & Co. KG

Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Ближайший филиал:

OOO Priwody AUMA RU- 124365 Moscow a/ya 11 Tel +7 495 221 64 28 Fax +7 495 221 64 38 aumarussia@auma.ru www.auma.ru