



Многооборотный редуктор Цилиндрический редуктор GST 10.1—GST 40.1





Сфера применения руководства: руководство действительно для многооборотных редукторов серии GST 10.1—GST 40.1.

авление	Страница
Техника безопасности	3
Область применения	3
Техобслуживание	3
Предупредительные указания	3
Технические характеристики	4
Транспортировка, хранение и упаковка	6
Монтаж маховика	6
Транспортировка	6
Хранение	6
Упаковка	6
Порядок монтажа многооборотных приводов SA/SAR	7
Соединение с арматурой	8
Эксплуатация арматуры	11
Класс защиты IP 68	12
Техобслуживание	13
Общие сведения	13
Замена смазки	14
Демонтаж и утилизация	15
Сервис	15
Ведомость запасных частей цилиндрического редуктора GST 10.1 — GST 16.1	16
Ведомость запасных частей цилиндрического редуктора GST 25.1—GST 40.1	18
Декларация производителя и Сертификат соответствия нормативам ЕС	20
Предметный указатель	21
Международные представительства AUMA	22
	Техника безопасности Область применения Техобслуживание Предупредительные указания Технические характеристики Транспортировка, хранение и упаковка Монтаж маховика. Транспортировка Хранение Упаковка Порядок монтажа многооборотных приводов SA/SAR Соединение с арматурой Эксплуатация арматуры Класс защиты IP 68 Техобслуживание Общие сведения

1. Техника безопасности

1.1 Область применения

Цилиндрические редукторы AUMA серии GST 10.1—GST 40.1 предназначены для управления арматурой (например, шиберные вентили и клапаны).

Редукторы могут приводиться в действие вручную, а также механически от электроприводов.

При использовании оборудования в других целях необходимо получить консультацию у завода-изготовителя. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Всю ответственность в этом случае несет эксплуатационник.

К правильной эксплуатации относится также соблюдение инструкций настоящего руководства.

Оборудование во взрывозащищенном корпусе имеет соответствующую маркировку. Необходимо соблюдать указанные в руководстве технические характеристики и условия эксплуатации. Перед тем как эксплуатировать оборудование в других условиях, необходимо получить письменное разрешение фирмы-изготовителя.

1.2 Техобслуживание

Необходимо соблюдать указания по техническому уходу (см. стр. 13), так как в противном случае надежная работа редукторов не гарантируется.

1.3 Предупредительные указания

Несоблюдение указаний может привести к тяжелым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в настоящем руководстве.

Условием безотказной и надежной работы оборудования являются правильные транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также надлежащий ввод в эксплуатацию.

Наиболее важные операции выделены соответствующими пиктограммами, которые означают следующее:



Значение знака: Внимание!

Знаком «Внимание» отмечаются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определенных обстоятельствах к последующим неисправностям.



Значение знака: Осторожно!

Знак «Осторожно» указывает на действия и операции, которые в случае неправильного исполнения могут привести к травме человека или нанесению материального ущерба.

2. Технические характеристики

Оборудование и функции									
Режим работы	Кратковременный режим S2 — 15 мин (режим Открыть-Закрыть) Повторно-кратковременный режим S4 — 25% (режим регулирования)								
Направление вращения	Стандарт: Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту выходного вала также по часовой стрелке. Опция: GST 10.1—GST 30.1 Изменение направления вращения с помощью реверсивного редуктора GW 14.1								
Ступени	1 ступень: GST 10.1 – GST 16.1 2 ступень: GST 25.1 – GST 40.1								
Входной вал	GST 10.1—GST 40.1: для обеспечения стандартных передаточных отношений применяется входной вал из нержавеющей стали. Исключения: GST 16.1 5,6: 1								
Выходные крутящие моменты	Тип		ой крутяц юмент	ций I	Передаточно число	в Вх	одной мо	мент2)	Коэффи- циент ³⁾
		Номиналь ный момент макс. Нм	гулиро	нт ре- рвания с. Нм		Номин нь мом Нг	й гу энт	Ломент ре- илирования Нм	
					1: 1	13	5	66	0,9
	GST 10.1	120	6	0	1,4: 1	95	5	46	1,3
		250	120		2: 1	67	7	33	1,8
					1,4: 1	19		92	1,3
	GST 14.1			o -	2: 1	13		66	1,8
					2,8: 1	99		48	2,5
					2: 1	27		111	1,8
	GST 14.5	500	200	no -	2,8: 1	19		80	2,5
				-	4: 1	13		55	3,6
					2,8: 1	39		160	2,5
	GST 16.1	1 000	400	no -	4: 1	27		111	3,6
				-	5,6: 1	19	_	80	5,0
					4: 1	55	_	222	3,6
	GST 25.1	2 000	800	00	5,6: 1	39		160	5,0
	G31 23.1	2 000		,	8: 1	27		111	7,2
					5,6: 1	79		320	5,0
	GST 30.1	4 000	1 600	.00	8: 1	55		222	7,2
	GS1 30.1	4 000		_	11: 1	40		162	9,9
									-
	GST 35.1	9 000		_	8: 1 11: 1	80			7,2 9,9
	031 35.1	8 000	_	-	16: 1				-
						55			14,4 9,9
	GST 40 4	40.000		 	11: 1	16		_	•
	GST 40.1	16 000	_		16: 1 22: 1	80			14,4 19,8
•									,-
/правление	0	6.2.2.							
Автоматический режим		пя монтажа			напрямую о привода, с	см. таблиі	цу с техн	ическими	
Ручное управление	Стандарт	: непосред		,					_
	Тип	GST 10.1	GST 14.1	GST 14.	5 GST 16.1	GST 25.1	GST 30.	1 GST 35.1	GST 40.
	Маховик мм	200	315 (250)	315	400	500	500	500	500

¹⁾ По вопросам размеров обращайтесь в компанию AUMA 2) При максимальном выходном крутящем моменте 3) Переводной коэффициент выходного крутящего момента во входной крутящий момент

Присоединение к арматуре						
Выходные втулки	A, B1, B2, B3, B4 в соответствии с EN ISO 5210 A, B, D, E согласно DIN 3210 C согласно DIN 3338 Специальные выходные втулки: AF, AK, AG, IB1, IB3, IB4					
Условия эксплуатации						
Монтажное положение	Любое					
Степень защиты (согласно EN 60 529)	Стандарт: IP 67 Опции: IP 68 (см. также стр. 12)					
Защита от коррозии	Стандарт: KN для установки на промышленных предприятиях, гидро электро станциях и электростанциях с низким уровнем загрязненности Опции: KS для установки в кратковременно или постоянно агрессивной атмосфере со средней концентрацией загрязненности (например, водоочистные станции, химическое производство и т. п.) KX для монтажа в экстремально агрессивных средах с высокой влажностью и высокой концентрацией загрязняющего вещества.					
Верхнее покрытие	Стандарт: двухкомпонентная краска со слюдяным оксидом железа					
Цвет	Стандарт: серебристо-серый AUMA (аналогичная RAL 7037) при наличии лакокрасочного покрытия Опция: другой цвет по заказу					
Температура окружающей среды	Стандарт: от -40 до +80° С Опции: от -60 до +60° С (экстремально низкие температуры), исполнение EL от -0 до +120° С (высокие температуры), исполнение Н					
Срок службы	Режим «Открыть-Закрыть»: пуски (ОТКРЫТЬ — ЗАКРЫТЬ — ОТКРЫТЬ) 30 оборотов на ход GST 10.1: 20 000 пусков GST 14.1—16.1: 15 000 пусков GST 25.1—30.1: 10 000 пусков GST 35.1—40.1: 5 000 пусков Режим регулирования ⁴): GST 10.1: 5,0 млн шагов регулирования GST 14.1—16.1: 3,5 млн шагов регулирования GST 25.1—30.1: 2,5 млн шагов регулирования					
Комплектующие						
Путевой выключатель	Путевой выключатель WSH для арматуры, управляемой вручную. Для контроля промежуточных и конечных положений. (см. отдельную ведомость технических характеристик).					
Реверсивный редуктор	Реверсивный редуктор GW для обратного направления вращения при ручном и механическом управлении					
Специальные возможности пр	и эксплуатации во взрывоопасной среде					
Взрывозащита	II2G с IIC T4 в соответствии с ATEX 94/9/EC					
Режим работы5)	В режиме «Открыть-Закрыть»: Кратковременный режим S2 — 15 мин при 50% от макс. номинального крутящего момента, начиная от GST 14.5 и при 35% от макс. номинального крутящего момента, начиная от GST 16.1 В режиме регулирования: повторно-кратковременный режим S4 — 25% при макс. моменте регулирования					
Температура окружающей среды	Стандарт: от –40 до +60° С Опции: от –60 до +60° С (экстремально низкие температуры) Установки с приводами SAExC при температурах > 40° С в специальном исполнении.					
Дополнительная информация						
Справочная документация	Описание цилиндрических редукторов GST 10.1—GST 40.1 Ведомость размеров GST 10.1—GST 40.1 Технические характеристики GST 10.1—GST 40.1 Технические характеристики SA/SAR Технические характеристики GW Технические характеристики WSH					

Срок службы приводов, работающих в режиме регулирования, зависит от нагрузки и частоты переключений (пусков). Высокая частота переключений лишь в редких случаях повышает точность регулирования. Чтобы добиться более длительного и бесперебойного срока службы, необходимо устанавливать только такую частоту включения, которая необходима для производственного процесса. Запрещается превышать эксплуатационные характеристики.

3. Транспортировка, хранение и упаковка

3.1 Транспортировка

- Транспортировку к месту установки следует выполнять в прочной упаковке.
- В сборе с многооборотным приводом: строповку следует производить за редуктор, а не за привод.
- **3.2** Хранение
- Храните в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- Защищайте от сырости грунта путем хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- Накройте для защиты от пыли и грязи.
- Обработайте неокрашенные поверхности антикоррозионным средством.

При длительном хранении редукторов (более 6 месяцев) необходимо дополнительно обратить внимание на следующее:

- Перед хранением: Обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- Приблизительно каждые 6 месяцев проводить контроль на образование коррозии. В случае появления коррозии заново нанести антикоррозионную защиту.

3.3 Упаковка


В целях безопасной транспортировки изделия снабжены на заводе специальной упаковкой. Упаковка выполнена из экологически безопасного материала, который легко удаляется и перерабатывается.

Утилизацию упаковочного материала рекомендуется осуществлять через перерабатывающие предприятия.


Применяемый упаковочный материал: дерево, картон, бумага, полиэтиленовая пленка

4. Монтаж маховика

В комплект редукторов с ручным управлением входит маховик. Монтаж маховика производится согласно рисунку 1.



5. Порядок монтажа многооборотных приводов SA/SAR



Порядок монтажа многооборотного привода:

- Тщательно обезжирьте контактные поверхности фланца крепления подшипника на приводе и фланца входного вала на цилиндрическом редукторе;
- Установите многооборотный привод на редуктор зубчатой передачи;
- Обратите внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев;
- Прикрепите привод болтами (см. таблицу 1) к фланцу конического редуктора;
- Затяните болты равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице 2.



Для подъема многооборотного привода запрещается закреплять подъемный механизм за маховик. При поставке многооборотных электроприводов в комплекте с редуктором строповать за редуктор, а не за привод.

Редукторы	SA(R) 07.5-F10/	G0	SA(R) 10.1-F10	D/G0	SA(R) 14.1-F14	/G½	
	Болт	Кол-во	Болт	Кол-во	Болт	Кол-во	
GST 10.1	M 10 x 25	4	M 10 x 25	4	M 16 x 40	4	
GST 14.1			M 10 x 25	4	M 16 x 40	4	
GST 14.5			M 10 x 25	4	M 16 x 40	4	
GST 16.1					M 16 x 40	4	
GST 25.1					M 16 x 40	4	
Редукторы	SA(R) 14.5-F14/G½		SA(R) 16.1-F16	6/G3	SA(R) 25.1-F25/G4		
	Болт	Кол-во	Болт	Кол-во	Болт	Кол-во	
GST 14.5	M 16 x 40	4					
GST 16.1	M 16 x 40	4					
GST 16.1 GST 25.1	M 16 x 40 M 16 x 40	4 4	M 20 x 50	4			
			M 20 x 50 M 20 x 50	4 4			
GST 25.1	M 16 x 40	4			M 16 x 50	8	

Таблица 1 «Болты для соединения многооборотного привода AUMA с редуктором зубчатой передачи»


6. Соединение с арматурой

Редукторы могут монтироваться в любом монтажном положении.



- Перед монтажом проверьте редуктор на отсутствие повреждений. Неисправные детали разрешается заменять только заводскими запасными частями.
- По окончании монтажа на арматуру проверьте лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановите поврежденные участки.

Монтаж редуктора (с соединителем В1 – В4 или Е) на арматуру



- Проверить совместимость монтажных фланцев.
- Убедиться, что отверстие и шпоночная канавка подходят к входному валу.
- Слегка смазать входной вал.
- Подсоедините редуктор.
 - **Справка:** обратите внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.
- Закрепите редуктор болтами с минимальным классом прочности 8.8 согласно таблице 2.
 - **Справка:** для защиты контактной поверхности от коррозии рекомендуется нанести уплотнительную смазку на резьбу болтов.
- Затяните болты равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице 2.

Таблица: 2 Момент затяжки болтов							
	Момент затяжки ТД [Нм]						
	Класс прочности						
Резьба	8.8	A2-70/A4-70	A2-80/A4-80				
M 8	25	18	24				
M10	50	36	48				
M12	87	61	82				
M16	214	150	200				
M20	431	294	392				
M30	1489	564	_				
M36	2594	-	_				

Втулка А

Применение:

- Втулка для поднимающегося, невращающегося штока
- Способна принять на себя осевую нагрузку

Доработка резьбовой втулки

Доработка требуется только для необработанных втулок или для втулок с предварительной обработкой.




Выходной фланец с редуктора снимать не нужно.

- Снять с втулки центрирующее кольцо (80.2, рис. 4).
- Снять резьбовую втулку (80.3) с подшипниками (80.01 и 80.02).
- Снять с резьбовой втулки (80.3) упорное кольцо (80.02) и ободья подшипника (80.01).
- Просверлить отверстие в резьбовой втулке (80.03), расточить его и нарезать резьбу.

Справка: Закрепляя, следить за тем, чтобы втулка свободно вращалась и двигалась!

- Почистить готовую резьбовую втулку (80.3).
- Ободья подшипника (80.01) и упорные кольца (80.02) хорошо смазать литиевым мылом (универсальной смазкой EP), так чтобы смазка заполнила все полости.
- Насадите смазанные ободья подшипника (80.1) и упорные кольца (80.02) на резьбовую втулку (80.3).
- Снова насадите резьбовую втулку (80.3) с подшипниками (80.01 и 80.02) на соединительный элемент.
 - Справка: следите за тем, чтобы кулачки / зубчатые шлицы правильно вошли в пазы полого вала.
- Навинтить центрирующее кольцо (80.2) и завернуть до упора.

Монтаж редуктора (с соединительным элементом А) на арматуру



- [1] Шток арматуры
- [2] Втулка А
- [3] Болты для привода
- [4] Фланец арматуры
- [5] Болты для втулки


- Если соединительный элемент А уже смонтирован на редукторе, отпустить болты [3] и снять втулку А [2].
- Проверить совместимость фланца втулки А с фланцем арматуры [4].
- Слегка смазать шток арматуры [1].
- Втулку А насадить на шток арматуры и закрутить, чтобы он лег на фланец арматуры.
- Повернуть втулку А, чтобы совпали крепежные отверстия.
- Соединительные болты [5] вкрутить, но не затягивать.
- Редуктор насадить на шток арматуры так, чтобы захват резьбовой втулки зацепил за ведомую гильзу.

При правильном закреплении фланцы плотно прилегают друг к другу.

- Повернуть редуктор, чтобы совместить крепежные отверстия.
- Закрепить редуктор с помощью болтов [3].
- Притянуть болты [3] равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице 2.
- Редуктор и привод вручную повернуть в направление ОТКРЫТЬ, чтобы фланец привода и втулка А плотно прилегали друг к другу.
- Болты [5], соединяющие арматуру и втулку А, затянуть моментами затяжки согласно таблице 2.

Защитная труба для поднимающегося штока арматуры

- Запечатать резьбу пенькой, тефлоновой лентой или другим уплотнителем.
- Навинтить защитный кожух (1) на резьбу и притянуть (рис. 6).
- Уплотнительное кольцо (2) насадить до упора на корпус.
- Проверить наличие крышки защитной трубы штока (3) и ее состояние.



7. Эксплуатация арматуры

Максимальный выходной крутящий момент (см. технические характеристики на стр. 4 или на заводской табличке) относится к пиковым величинам, поэтому его не следует поддерживать на протяжении всего рабочего хода привода.

Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту выходного вала также по часовой стрелке.

Автоматический режим:

- Соблюдайте инструкции руководства по эксплуатации многооборотного привода.
- Настройки моментных выключателей на многооборотном приводе не должны превышать максимально допустимый входной крутящий момент в оба направления (см. технические характеристики на странице 4 или на заводской табличке).
- Во избежание выхода из строя арматуры моментный выключатель на многооборотном приводе следует установить на следующую величину:

Коэффициент = отношение выходного крутящего момента к входному крутящему моменту. Значения см. в технических характеристиках на странице 4.

8. Класс защиты ІР 68

Определение

В соответствии с положениями DIN EN 60 529, условия соблюдения требований степени защиты IP 68 должны быть согласованы между фирмой-производителем и эксплуатирующей организацией. Редукторы AUMA, согласно положениям AUMA, соответствуют следующим требованиям степени защиты IP 68:

• Погружение в воду до 6 м в. ст. (водного столба).

При погружении в другие среды могут понадобиться дополнительные меры для защиты от коррозии. За консультациями обращайтесь в компанию AUMA. Запрещается погружать изделие в агрессивные среды, например кислоты и щелочь.

Проверка

В соответствии с нормами защиты IP 68, редукторы AUMA на заводе проходят проверку на герметичность.

После погружения в воду

- Проверьте редуктор.
- В случае попадания воды, высушите редуктор надлежащим образом, затем проверьте его готовность к эксплуатации.

Примечания

- Степень защиты ІР 68 относится к внутреннему отсеку редуктора.
- Если редукторы подвергаются частому погружению, следует применить более сильную антикоррозийную защиту КS или KX.
- Настоятельно рекомендуется применять высокую антикоррозийную защиту KS или KX для редукторов, эксплуатируемых под землей.
- Между фланцем арматуры и редуктором следует использовать соответствующий уплотнитель.
- При погружении вместо защитной трубы или телескопической защитной трубы следует применять резьбовые заглушки из алюминия.
- Если применяется втулка A и AF (резьбовая втулка), то при погружении в воду невозможно избежать проникновения воды в полый вал в месте соединения штока арматуры. Это приводит к появлению коррозии. Кроме того, вода поступает в осевые подшипники втулки A, что приводит к образованию коррозии и повреждению подшипников. Поэтому, если эксплуатация предусматривает погружение редуктора с классом защиты IP 68 в воду, втулки A и AF применять не следует.
- Если эксплуатация предполагает погружение в воду, компания AUMA рекомендует применять пищевую смазку.
- При длительном погружении в воду менять уплотнители необходимо чаще обычного.

9. Техобслуживание

9.1 Общие сведения

После ввода в эксплуатацию проверьте редуктор на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия.

Тщательно устраните повреждения, чтобы предотвратить возникновение коррозии.

Оригинальную краску можно получить в небольших количествах непосредственно с завода-изготовителя.

Редукторы AUMA требуют лишь минимального технического обслуживания.

Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется проводить следующие мероприятия (при условии в среднем не более 10 переключений в год):

- Приблизительно через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, а затем ежегодно, проверяйте затяжку болтов между многооборотным приводом, редуктором и арматурой. При необходимости подтяните с усилием, согласно таблице 2 на странице 8.
- Каждые полгода проводите пробный пуск, а также визуальный осмотр оборудования на предмет утечек смазки.
- Каждые пять лет эксплуатации проводите тщательную функциональную проверку изделия. Результаты проверки заносите в особую ведомость для справок.
- Редукторы, постоянно эксплуатируемые при температуре выше 40° С, должны проходить техобслуживание чаще обычного.
- Для редукторов с втулкой типа А следует приблизительно раз в полгода с момента ввода в эксплуатацию добавлять в смазочный патрубок литиевое мыло (универсальную смазку на основе минерального масла) с помощью смазочного шприца (количество см. в таблице 10).

Уплотнители:

Уплотнители необходимо заменять при замене смазки. Комплекты уплотнителей можно приобрести в компании AUMA.

Смазка:

Рекомендуемая периодичность замены смазки и уплотнений:

- при небольшом количестве переключений через 10-12 лет;
- при частых переключениях через 6-8 лет.

Таблица 3 «Количество смазки для цилиндрической зубчатой передачи»									
GST		10.1	14.1	14.5	16.1	25.1	30.1	35.1	40.1
Количество	дм ³	0,8	1,54	1,54	3,1	6,3	12,1	22,0	27
Bec ¹⁾	КГ	0,7	1,4	1,4	2,8	5,7	11,0	20,0	24,3
1) при π = ок. 0,9 кг/дм ³									



Утилизацию отработавшей смазки и чистящего средства необходимо выполнять с соблюдением соответствующих норм.



Для надежной работы оборудования во взрывозащитном корпусе требуется производить смазку редуктора в соответствии с инструкциями производителя. В случае утечки смазки необходимо незамедлительно устранить неисправность.

9.2 Замена смазки

- Редукторы с многооборотным приводом: отсоедините многооборотный привод.
- Отсоедините редуктор от арматуры:



При этом арматура и трубопровод не должны находиться под давлением!

• Обозначьте положение редуктора на арматуре, отпустите на арматуре соединительные болты и снимите редуктор.

Удаление отработанной смазки:

тип смазки см. на заводской табличке. Количество смазки указано в таблице 3 (страница 13).

Ниже номера в скобках указывают ведомость(и) запасных частей данного руководства.

- Отвинтите болты фланца крепления подшипника (002.0).
- Извлеките из кожуха фланец крепления подшипника с полым валом (003.0).
- Полностью удалите отработавшую смазку из кожуха и деталей, затем очистите кожух редуктора. Для этого можно использовать керосин или аналогичное средство.
- Замените уплотнители S1 новыми.
- Очистите соединительные поверхности корпуса и фланца крепления подшипника, затем слегка смажьте их.
- Вставьте фланец крепления подшипника (002.0) с полым валом (003.0) в корпус; обратите внимание на кольцо S1 (006 или 008) на фланце и кольцо S1 в корпусе.

Вкрутите болты и затяните крест-накрест с моментом согласно таблице 2 (стр. 8).

Заправка новой смазки:

- Открутите болты фланца крепления подшипника входного вала (010.0-1 или 010.0-2).
- Снимите фланец крепления подшипника.
- Заправьте новую смазку.
- Очистите соединительные поверхности корпуса и фланца крепления подшипника, затем слегка смажьте их.
- Вставьте новое кольцо S1 во фланец (010.0-1 или 010.0-2). Вкрутите болты и затяните крест-накрест с моментом согласно таблице 2 (стр. 8).

После техобслуживания:

- Снова соединить редуктор с арматурой.
- При необходимости подсоединить многооборотный привод.
- Если редуктор приводится в движение многооборотным приводом, проверьте правильность настройки концевого выключателя согласно руководству по эксплуатации многооборотного привода и при необходимости настройте заново.
- Выполните пробный пуск и проверьте годность установки к эксплуатации.
- Проверьте редуктор на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия. Тщательно устраните повреждения, чтобы предотвратить возникновение коррозии. Оригинальную краску можно получить в небольших количествах непосредственно с завода-изготовителя.

10. Демонтаж и утилизация

Редукторы AUMA рассчитаны на чрезвычайно длительный срок службы. Однако со временем их все же нужно заменять. Редукторы AUMA изготовлены в блочном исполнении, поэтому их можно разбирать и сортировать по различным материалам:

- металлы;
- пластик;
- смазки и масла.


Соблюдайте следующие общие правила:

- Во время разборки следует собирать смазочные материалы и масло. Как правило, эти вещества загрязняют воду, поэтому они не должны попасть в окружающую среду.
- Разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные правила, или перерабатывать отдельно по веществам.
- Соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.

11. Сервис

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживание (например, техническое обслуживание и проверка редукторов). Адреса представительств указаны на странице 22 и в интернете (www.auma.com).


12. Ведомость запасных частей цилиндрического редуктора GST 10.1 – GST 16.1



Примечание: при заказе запасных частей указывайте тип устройства и комиссионный номер (см. заводскую табличку). Разрешается применять только оригинальные запасные части компании AUMA. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Nº	Наименование	Тип
001.0	Корпус	в сборе
002.0	Фланец	в сборе
003.0	Полый вал	
004.0	Промежуточная ступень	в сборе
004.1	Промежуточное колесо	
005.0	Входной вал	в сборе
010.0-1	Фланец крепления подшипника, входной вал	в сборе
010.0-2	Фланец крепления подшипника, входной вал с защитным колпачком	в сборе
511.0	Резьбовая крышка	в сборе
512.0	Фланец для привода	в сборе
513.1	Установочный винт	
514.0	Выходной вал типа А (без резьбы)	в сборе
514.1	Упорный игольчатый подшипник	в сборе
516.1	Выходной вал D	
535.1	Стопорное кольцо	
549.1	Выходная гильза В3/В4/Е	
551.1	Шпонка для втулки	
568.1	Защитная труба для штока (без крышки)	
568.2	Крышка для защитной трубы	
568.3	Уплотнение защитной трубы	
574.1	Втулка A с радиальным уплотнением для фланца по ISO	
575.1	Резьбовая втулка типа А	
S1	Уплотнения	комплект

13. Ведомость запасных частей цилиндрического редуктора GST 25.1 – GST 40.1



Примечание: при заказе запасных частей указывайте тип устройства и комиссионный номер (см. заводскую табличку). Разрешается применять только оригинальные запасные части компании AUMA. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Nº.	Наименование	Тип
001.0	Корпус	в сборе
001.1	Рым-гайка	
002.0	Фланец	в сборе
003.0	Полый вал	в сборе
004.0	Промежуточная ступень	в сборе
004.1	Промежуточное колесо	
005.0	Входной вал	в сборе
010.0-1	Фланец крепления подшипника, входной вал	в сборе
010.0-2	Фланец крепления подшипника, входной вал с защитным колпачком	в сборе
511.0	Резьбовая крышка	в сборе
512.0	Фланец для привода	в сборе
513.1	Установочный винт	
514.0	Выходной вал типа А (без резьбы)	в сборе
514.1	Упорный игольчатый подшипник, от GST 35.1: упорный цилиндрический подшипник	в сборе
516.1	Выходной вал D	
535.1	Стопорное кольцо	
549.1	Выходная гильза ВЗ/В4/Е	
551.1	Шпонка для втулки	
568.1	Защитная трубка штока	
568.2	Крышка для защитной трубы	
568.3	Уплотнение защитной трубы	
574.1	Втулка A с радиальным уплотнением для фланца по ISO	
575.1	Резьбовая втулка типа А	
S1	Уплотнения	комплект

14. Декларация производителя и Сертификат соответствия нормативам ЕС

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany www.auma.com Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 info@auma.com



EU Declaration of Conformity / Declaration of Incorporation in compliance with Machinery Directive

for gearboxes of the of the following types:

GS 50.3, GS 63.3, GS 80.3, GS 100.3, GS 125.3, GS 160.3, GS 200.3, GS 250.3 GS 630.3 with reduction gearing GZ 630.3 GS 315, GS 400, GS 500 with reduction gearing GZ 16.1, GZ 30.1, GZ 35.1, GZ 40.1 GK 10.2, GK 14.2, GK14.6, GK 16.2, GK 25.2, GK 30.2, GK 35.2, GK 40.2 GST 10.1, GST 14.1, GST 14.5, GST 16.1, GST 25.1, GST 30.1, GST 35.1, GST 40.1 GP 10.1, GP 14.1, GP 25.1,GP 30.1

AUMA Riester GmbH & Co. KG as manufacturer declare herewith, that the above mentioned gearboxes meet the basic requirements of the following Directives:

2014/34/EU (ATEX Directive) 2006/42/EC (Machinery Directive)

As partly completed machinery in "ATEX" and "Mining" versions, the gearboxes further comply with the requirements of the following directives and the respective approximation of national laws as well as the respective harmonised standards as listed below:

Directive 2014/34/EU

EN 1127-1:2011 EN 1127-2:2014

EN 13463-1:2009 EN 13463-5:2011

Directive 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010 EN ISO 5210:1996 EN ISO 5211:2001

The above mentioned AUMA gearboxes in "ATEX" and "Mining" versions are marked as follows:

II2G c IIC T4 or T3 II2D IP6X T130°C or T190°C IM2 c I

In order to meet the requirements for use of AUMA gearboxes in potentially explosive atmospheres, the relevant information in the operation instructions must imperatively be observed.

AUMA gearboxes are designed for the operation of industrial valves. Putting into service is prohibited until the final machinery has been declared in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC.

The following basic requirements in compliance with Annex I of the Directive are respected:

Appendix I, articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

The manufacturer shall be obligated to electronically submit the documents for the partly completed machinery to national authorities on request. The relevant technical documentation pertaining to the machinery described in Annex VII, part B has been prepared.

Authorised person for documentation: Peter Malus, Aumastrasse 1, 79379 Muellheim, Germany

Muellheim, 2016-07-01

Dr. J Hoffmann, Managing Director

This declaration does not contain any guarantees. The safety instructions in product documentation supplied with the devices must be observed. Non-concerted modification of the devices voids this declaration.

С Предметный указатель Сервис 15 Защита от коррозии Автоматический режим 4, 11 Сертификат соответствия Защитная трубка 10 нормативам ЕС 20 Болты для монтажа Смазка 13 многооборотных приводов 7 Маховик 6 Соединение с арматурой 8 Монтаж маховика 6 Степень защиты ІР 12 В Ведомости запасных частей GST 10.1 - GST 16.1 16 Направление вращения 4 3 Техника безопасности GST 25.1 - GST 40.1 18 Технические характеристики 4 Выходные втулки 5 Техобслуживание 3, 13 Порядок монтажа 4 Выходные крутящие моменты Транспортировка многооборотных приводов 6 Порядок подгонки резьбовой втулки Декларация соответствия Упаковка 6 20 нормативам Р Демонтаж и утилизация 15 Режим работы Хранение 6

Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Werk Müllheim DE-79373 Müllheim Тел.: +49 7631 809 - 0 Факс: +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Werk Ostfildern-Nellingen **DE-73747 Ostfildern**Ten.: +49 711 34803 - 0
Φακc: +49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com

Service-Center Köln DE-50858 Köln

Тел.: +49 2234 2037 - 9000 Факс: +49 2234 2037 - 9099 Service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg **DE-39167 Niederndodeleben** Тел.: +49 39204 759 - 0 Факс: +49 39204 759 - 9429

Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern **DE-85386 Eching** Тел.: +49 81 65 9017-0 Факс: +49 81 65 9017- 2018 Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Тел.: +43 2252 82540 Факс: +43 2252 8254050 office@auma.at

www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Тел.: +41 566 400945 Факс: +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-250 01 Brandýs n.L.-St. Boleslav

Тел.: +420 326 396 993 Факс: +420 326 303 251 auma-s@auma.cz www.auma.cz

OY AUMATOR AB FI-02230 Espoo

Тел.: +358 9 5840 22 Факс: +358 9 5840 2300 auma@aumator.fi www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L **FR-95157 Taverny Cedex** Тел.: +33 1 39327272

Факс: +33 1 39321755 info@auma.fr

www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd. **GB- Clevedon North Somerset BS21** 6QH

Тел.: +44 1275 871141 Факс: +44 1275 875492 mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT-20023 Cerro Maggiore (MI)

Тел.: +39 0331 51351 Факс: +39 0331 517606 info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. **NL-2314 XT Leiden** Тел. +31 71 581 40 40 Факс +31 71 581 40 49

office@benelux.auma.com www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.

PL-41-310 Dabrowa Górnicza Тел. +48 32 261 56 68 Факс +48 32 261 48 23 R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA **RU-124365 Москва а/я 11** Тел.: +7 495 221 64 28 Факс: +7 495 221 64 38

aumarussia@auma.ru www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB **SE-20039 Malmö**

Тел.: +46 40 311550 Факс: +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

DK-2450 København SV Тел.: +45 33 26 63 00 Факс: +45 33 26 63 21

GS@g-s.dk www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A. **ES-28027 Madrid** Тел.: +34 91 3717130 Факс: +34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.

GR-13671 Acharnai Athens Тел.: +30 210 2409485 Факс: +30 210 2409486 info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S. **NO-1300 Sandvika** Тел.: +47 67572600 Факс: +47 67572610 post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA

PT-2710-297 Sintra Тел.: +351 2 1910 95 00 Факс: +351 2 1910 95 99 industra@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.
TR-06810 Ankara

Тел.: +90 312 217 32 88 Факс: +90 312 217 33 88 megaendustri@megaendustri.com.tr

www.megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company

UA-02099 Киев Тел.: +38 044 566-9971, -8427 Факс: +38 044 566-9384 v_polyakov@cts.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

ZA-1560 Springs Ten.: +27 11 3632880 Φaκc: +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C. **EG-** Cairo

Тел.: +20 2 23599680 - 23590861

Факс: +20 2 23586621 atec@intouch.com

Америка

AUMA ACTUATORS INC. **US-PA 15317 Canonsburg** Тел.: +1 724-743-AUMA (2862)

Факс: +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Automação do Brasil Ltda. **BR-São Paulo**

Тел.: +55 11 8114-6463 blitzco@uol.com.br

AUMA Chile Respresentative Office **CL-9500414 Buin**

Тел.: +56 2 821 4108 Факс: +56 2 281 9252 aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A. AR-C1140ABP Buenos Aires

Тел.: +54 11 4307 2141 Факс: +54 11 4307 8612 contacto@loopsa.com.ar

TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 5E9 Barrie Ontario

Тел.: +1 705 721-8246 Факс: +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda. **CO- Bogotá D.C.**

Тел.: +57 1 401 1300 Факс: +57 1 416 5489

dorian.hernandez@manferrostaal.com

www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático EC- Quito

Тел.: +593 2 292 0431 Факс: +593 2 292 2343 info@procontic.com.ec

IESS de Mexico, S.A. de C.V. **MX-C.P. 02900 Mexico D.F.** Τεπ.: +52 55 55 56 1701 Φακc: +52 55 55 56 3337 informes@iess.com.mx

Corsusa International S.A.C. PE- Miralflores - Lima

Тел.: +511444-1200 / 0044 / 2321 Факс: +511444-3664 corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com

PASSCO Inc. **PR-00936-4153 San Juan** Тел.: +18 09 78 77 20 87 85 Факс: +18 09 78 77 31 72 77

Passco@prtc.net

Suplibarca

VE- Maracaibo Estado, Zulia

Тел.: +58 261 7 555 667 Факс: +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. **CN-300457 Tianjin** Тел.: +86 22 6625 1310

Факс: +86 22 6625 1320 mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED

IN-560 058 Bangalore Тел.: +91 80 2839 4655 Факс: +91 80 2839 2809 info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Тел.: +81 44 329 1061 Факс: +81 44 366 2472 mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte

Ltd.

SG-569551 Singapore Тел.: +65 6 4818750 Факс: +65 6 4818269

www.auma.co.jp

sales@auma.com.sg www.auma.com.sg

AUMA Actuators Middle East W.L.L.

AE- 15268 Salmabad 704 Teπ.: +971 17877377 Φaκc: +971 17877355 Naveen.Shetty@auma.com

PERFECT CONTROLS Ltd. HK-Tsuen Wan, Kowloon

Тел.: +852 2493 7726 Факс: +852 2416 3763 joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd. KR-153-803 Seoul Korea Тел.: +82 2 2113 1100 Факс +82 2 2113 1088/1089 sichoi@actuatorbank.com www.actuatorbank.com

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. **TH-10120 Yannawa Bangkok** Ten.: +66 2 2400656 Φakc: +66 2 2401095

sunnyvalves@inet.co.th www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd. **TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)** Тел.: +886 2 2225 1718 Факс: +886 2 8228 1975 support@auma-taiwan.com.tw www.auma-taiwan.com.tw

Австралия

BARRON GJM Pty. Ltd.

AU-NSW 1570 Artarmon Тел.: +61 294361088 Факс: +61 294393413 info@barron.com.au www.barron.com.au

19.10.2009



Solutions for a world in motion

AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O.Box 1362 DE 79373 Muellheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

