

# Блок электронного управления для электроприводов

AUMA MATIC AM 01.1/ AM 02.1 AMExB 01.1/ AMExC 01.1 Profibus DP





### Область распространения инструкции:

Инструкция действительна для многооборотных электроприводов типа SA(R) 07.1 – SA(R) 16.1 и SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16.1 и для неполноповоротных электроприводов типа SG(R) 05.1 – SG(R) 12.1 и SGExC 05.1 – SGExC 12.1 смонтированными с блоком управления AUMA MATIC AM 01.1/ AM 02.1 или AMExB 01.1 и AMExC 01.1 и Profibus DP -интерфейсом.

Огл	авление	стр.
1.	Указания по безопасности	3
1.1	Область применения	3
1.2	Ввод в эксплуатацию (электрическое подключение)	3
1.3	Технический уход	3
1.4	Предупредительные указания	3
2.	Краткое описание	3
3.	Электрическое подключение	4
3.1	Подключение к электрической сети (стандарт)	4
3.2	Подключение шины (стандартное исполнение)	5
3.3	Монтаж бокса подключения	6
3.4	Дистанционный датчик положения	7
3.5	Блок AUMA MATIC на настенном держателе	7
3.6	Пробный пуск	7
3.7	Подключение сети питания и шины во взрывозащищенном исполнении через штекер разъем / клеммную колодку (КР)	ный 8
3.8	Подключение сети питания и шины во взрывозащищенном исполнении через штепсе.	
	клеммный разъем (KES)	10
3.9	Подключение резервной шины	11
3.10		12
3.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13
4.	Описание Profibus DP-интерфейса	14
4.1	Расположение потребительских входов Profibus DP-интерфейса (модификация)	15
4.2	Расположение Profibus DP подключения	16
4.3	Расположение подключения регулятора положения	16
4.4	Контроль / настройка переключателей на плате логики	17
5.	Приложение А - Список литературы	18
6.	Приложение В - Подключение экранирования у AUMA MATIC AMExB/ AMExC 01.1	18
	Предметный указатель	19
	Адреса представительств и офисов компании AUMA	20

### Profibus DP

### 1. Указания по безопасности

### 1.1 Область применения

AUMA электроприводы предназначены для управления промышленной арматурой, напр., вентилями, задвижками, заслонками или кранами.

При применении приводов в других целях, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем. Завод-изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании электроприводов не по назначению. Вся ответственность лежит на потребителе. К правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

Ввод в эксплуатацию (электрическое подключение)

При эксплуатации электрических механизмов определённая часть узлов находится под напряжением. Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

1.3 Технический уход Соблюдать указания по техническому уходу, т.к. в противном случае надёжная работа электроприводов / блока управления не гарантируется.

1.4 Предупредительные указания

Несоблюдение указаний может привести к тяжёлым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в этой инструкции. Предпосылкой безупречной и надёжной работы электроприводов является надлежащее транспортирование и хранение, установка и монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию. Более ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой и для них действительны следующие указания:



### этот знак означает: Внимание!

Знаком "Внимание" маркируются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определённых обстоятельствах к последующим неисправностям.



этот знак означает: электростатически чувствительные узлы! Если этот знак стоит на платах, то это значит, что на платах находятся элементы, которые могут быть через электростатический разряд повреждены или полностью выйти из строя. Поэтому, при регулировке, измерении или замене платы необходимо непосредственно перед началом работ прикоснуться к заземлённой, металлической поверхности, напр., к корпусу, в целях электростатической разрядки.



### этот знак означает: Осторожно!

Знак "Осторожно" указывает на действия и операции, которые, в случае неправильного исполнения, могут привести к ущербу для человека или материальной ценности.

### 2. Краткое описание

AUMA электроприводы представляют собой модульную конструкцию. Червячный редуктор размещен в корпусе привода, к которому также крепится электродвигатель. Приводы приводятся в действие двигателем и управляются от электронного блока управления AUMA MATIC Profibus DP, который входит в комплект поставки.

### 3. Электрическое подключение



- Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом -электриком или под его контролем подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.
- При соединении проводов соблюдать нормы проведения работ при построении Profibus DP-сети. (Смотри Приложение A -Список литературы)

Обратить внимание на электромагнитную совместимость при передаче сигнала: управляющие и шинные кабеля чувствительны к помехам, а силовые кабеля, особенно для двигателя, создают эти помехи.


- Чувствительные к помехам и создающие помехи кабеля прокладывать по возможности с большим расстоянием друг от друга.
- Устойчивость управляющих и шинных кабелей к помехам повышается, если кабеля проложенны близко к потенциалу корпуса.
- По возможности избегать применения длинных кабелей или обращать внимание, чтобы они были проложены в зонах с невысокими помехами.
- Избегать длинных совместных параллельных участков чувствительных к помехам и создающих помех кабелей.

### 3.1 Подключение к электрической сети (стандарт)

рис. А-1: Подключение к сети



рис. A-2: Крепежная рамка (дополнительная оснастка)



Для взрывозащищенного исполнения (типовое обозначение: AMExB/AMExC) смотри страницу 8 или страницу 10.

- Проверить соответствие вида тока, напряжения и частоты тока с данными электродвигателя (см. типовую табличку на двигателе).
- Открутить болты (50.01) (рис. А-1) и снять бокс подключения.
- Открутить винты (51.01) и вынуть гнездовую часть (51.0) с корпуса бокса подключения (50.0).
- Вмонтировать соответствующие к кабелю кабельные вводы. (Указанная на типовой табличке степень защиты гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов).
- В неиспользованные отверстия, предусмотренные для ввода кабеля, установить заглушки.
- Подсоединить провода по схеме подключения согласно заказа. Соответствующая электросхема вместе с инструкцией по эксплуатации поставляется в прочной упаковке, закрепленной на маховике привода. При отсутствии электрической схемы ее можно запросить в соответствии с комиссионным номером (см. типовую табличку) или посмотреть в Интернете на сайте www.auma.com.

Для защиты от прямого касания с контактами и от влияния окружающей среды при снятом электрическом штекере можно заказать специальную крепещную рамку (рис. A-2).

Технические характеристики	Клеммы силового напряжения <sup>1)</sup>	Заземление	Управляющие контакты	
Количество контактов макс.	6 (3 вставлены)	1 (опережающий контакт)	50 контактов	
Обозначение	U1, V1, W1, U2, V2, W2	<b>(1)</b>	1 до 50	
Макс. напряжение	750 B	-	250 B	
Номинальный ток макс.	25 A	-	16 A	
Вид сетевого подключения	винтовой зажим	винтовой зажим для контакта в виде кольца	винтовой зажим	
Макс. сечение провода	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	2,5 MM <sup>2</sup>	
Материал: корпус разъема	полиамид	полиамид	полиамид	
контакты	латунь (Ms)	латунь (Ms)	латунь луженная (Ms) или позолоченные (модиф.)	

### Profibus DP

### 3.2 Подключение шины (стандартное исполнение)

Для взрывозащищенного исполнения (типовое обозначение: AMExB/ АМЕС) смотри страницу 8 или страницу 10.

В исполнении для оптоволоконной передачи (по оптоволоконному кабелю) смотри отдельную Инструкцию по эксплуатации "AUMA MATIC АМ 01.1/ АМ 02.1 для оптоволоконной передачи".

• Подключить шинный кабель. Смотри рисунки В-1 и В-2.

С помощью переключателей (S1) и (S2) подключаются оконечные нагрузки канала 1 и канала 2 (модиф.). При поставке переключатели стоят в положении 'OFF'. Оконечные нагрузки подключаются (положение 'ON') только, если привод является последним абонентом в Profibus сегменте.



Для избежания образования многократных концов шины связь к следующему Profibus DP абонементу прерывается автоматически при подключении оконечных нагрузок.

таблица 2: Положения переключателей S1 и S2				
S1	ON	оконечная нагрузка канала 1 подключена		
31	OFF	оконечная нагрузка канала 1 отключена		
S2	ON	оконечная нагрузка канала 2 подключена (модификация)		
32	OFF	оконечная нагрузка канала 2 отключена (модификация)		

рис. В-1: Плата подключения (стандарт)





рис. В-2: Подключение (стандарт)



от предыдущего / к следующему Profibus DP устройству канал 1




рис В-3: Плата подключения (для защиты от перенапряжений)

рис.В-4: Подключение при защите от перенапряжений




таблица 3: Расположение Profibus-проводов				
Profibus- провод	AUMA маркировка на клемме	9-контакт. разъем SUB-D (у других Profibus устройств)	цвет	
Α	N/A	8	зеленый	
В	P/B	3	красный	

### 3.3 Монтаж бокса подключения

### После подключения:

- Вставить гнездовую часть (51.0) в корпус бокса подключения (50.0) и закрепить винтами (51.01).
- Почистить уплотнительные поверхности корпуса привода и корпуса бокса подключения.
- Проверить уплотнительное кольцо.
- Слегка смазать уплотнительные поверхности не оксидированной смазкой (напр., вазелином).
- Установить бокс подключения (50.0) и равномерно крест-накрест притянуть болты (50.01).
- Для обеспечения соответствующей степени защиты подтянуть кабельные вводы с предписанным моментом.

Profibus DP

### 3.4 Дистанционный датчик положения

Для подключения дистанционного датчика положения (потенциометр, RWG) применять экранированные кабеля.

### 3.5 Блок AUMA MATIC на настенном держателе

### рис. B-5: AUMA MATIC на настенном держателе



соединительный кабель к приводу

Блок AUMA MATIC можно также монтировать отдельно от привода на настенном держателе.

- Для соединения электропривода с AUMA MATIC на настенном держателе использовать подходящие, гибкие и экранированные кабеля. (Подготовленные для подключения соединительные кабеля поставляются по запросу.)
- Максимальная допустимая длина кабеля между AUMA MATIC и приводом не должна превышать 100 метров.
- При настенном монтаже не допускается использование модификаций со встроенным потенциометром в приводе. На месте потенциометра должен быть встроен RWG.
- При подключении соединительного кабеля соблюдать последовательность фаз. Перед включением проверить направление вращения.

### 3.6 Пробный пуск

Провести пробный пуск. Смотри инструкции по эксплуатации для Многооборотных SA(R) ... / Неполноповоротных SG ... приводов.

### Контроль путевого и моментного отключения:

Проверить настройку путевого и моментного отключения, электронного датчика положения RWG или потенциометра (модификация) и при необходимости провести корректировку.

Настройку провести в соответствии с инструкциями по эксплуатации для Многооборотных SA(R) ... / Неполноповоротных SG ... электро-

У приводов с обратными сигналами положения (RWG, потенциометр) после корректировки необходимо выполнить калибровочное перемещение.

### Калибровочное перемещение:

- В электрическом режиме (от кнопок ОТКР и ЗАКР на локальном пульте управления) переместить привод один раз в конечное положение ОТКРЫТО и один раз в конечное положение ЗАКРЫТО.
- Если после изменения путевого отключения не будет проведена калибровка, то показания обратных сигналов положения через шину будут неверными. Не выполнение калибровочного перемещения сигнализируется через шину как предупреждение.

### 3.7 Подключение сети питания и шины во взрывозащищенном исполнении через штекерный разъем / клеммную колодку (КР)

остается при этом закрытой.



При работе во взрывоопасных зонах соблюдать европейские нормы EN 60079-14 "Монтаж электрических установок во взрывоопасных зонах" и EN 60079-17 "Контроль и содержание электрических установок во взрывоопасных зонах".

рис. С-1: Подключение



При подключении с помощью штекерного разъема взрывозащищенного исполнения (рис. С-1) сетевое подключение осуществляется после снятия крышки (50.0) штекерного разъема через ЕЕх е -присоединительные зажимы на клеммной колодке (51.0).


• Проверить соответствие вида тока, напряжения и частоты тока с данными электродвигателя (см. типовую табличку на двигателе).



Взрывонепроницаемая оболочка (класс взрывозащиты EEx d)



- Применять кабельные вводы с "ЕЕх е"-допуском и подходящие к подведённым кабелям. Рекомендуемые кабельные вводы смотри Приложение В, стр. 18. (Указанная на типовой табличке степень защиты гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов).
- Для неиспользованных отверстий для ввода кабеля предусмотреть заглушки.
- На одну клемму допускается подключать макс. 2 провода с одинаковым поперечным сечением.



- Подключить шинный кабель. Смотри рисунок С-4. Оконечная нагрузка для канала 1 подключается путем соединения клемм 1 - 2 и 3 - 4 (стандарт).
- Оконечная нагрузка подключается только, если привод является последним абонентом в Profibus-сегменте.
- Экранированную защиту провода, разделив по диаметру, соединить с кабельным вводом. Рекомендации смотри Приложение В, стр. 18.

рис. С-2: Отсоединение от сети





рис. С-3: Крепежная рамка (дополнительная оснастка)



При снятии привода с арматуры, напр., для проведения сервисного обслуживания, отсоединение от сети осуществляется без отсоединения проводов (рис. С-2). Для этого открутить болты (51 .02) и снять штекерный разъем. При этом штекерная крышка (50.0) и клеммная колодка (51.0) остаются между собой скрученными.




Взрывонепроницаемая оболочка! Перед открытием убедиться в отсутствии наличия газа и напряжения.

Для защиты от прямого касания с контактами и от влияния окружающей среды можно заказать специальную крепёжную рамку (рис. С-3).

рис. С-4: Подключение шины Канала 1 (стандарт)





Технические характеристики	Клеммы силового напряжения <sup>1)</sup>	Заземление	Управляющие клеммы
Количество клемм макс.	3	1 (опережающий контакт)	38 контактов
Обозначение	U1, V1, W1	(Î)	1 до 24, 31 до 50
Макс. напряжение	550 B	_	250 B
Номинальный ток макс.	25 A	_	10 A
Вид сетевого подключения	винтовой зажим	винтовой зажим	винтовой зажим
Макс. сечение провода	6 мм²	6 mm²	1,5 MM <sup>2</sup>
Материал: корпус разъема	аралдит / полиамид	аралдит / полиамид	аралдит / полиамид
контакты	латунь (Ms)	латунь (Ms)	латунь луженная (Ms)

### 3.8 Подключение сети питания и шины во взрывозащищенном исполнении через штепсельный клеммный разъем (KES)



При работе во взрывоопасных зонах соблюдать европейские нормы EN 60079-14 "Монтаж электрических установок во взрывоопасных зонах" и EN 60079-17 "Контроль и содержание электрических установок во взрывоопасных зонах".

рис. D-1: Штепсельное клеммное подключение



Шинное подключение в этом случае осуществляется через клеммы (рис. D-1). Камера подключения отвечает виду взрывозащиты "EEx e" (повышенная надежность). Блок управления AUMA MATIC (вид взрывозащиты EEx d) остается при этом закрытым.

• Открутить болты (1) (рис. D-1) и снять клеммную крышку.




- Применять кабельные вводы с "ЕЕх е"-допуском и подходящие к подведённым кабелям. Рекомендуемые кабельные вводы смотри Приложение В, стр. 18. (Указанная на типовой табличке степень защиты гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов).
- Для неиспользованных отверстий для ввода кабеля предусмотреть заглушки.

### Сечение проводов:

цепи управления: макс. 2,5 мм², подключение двигателя: макс. 10 мм², Допустимые шинные кабеля смотри стр. 12.

- Подключить шинный кабель к каналу 1 согласно схеме расположения клемм (рис. D-2). Оконечная нагрузка для канала 1 подключается путем соединения клемм 1 2 и 3 4.
- Оконечная нагрузка подключается только, если привод является последним абонентом в Profibus-сегменте.

рис. D-2: Схема клемм при Ex-подключении (KES)



### 3.9 Подключение резервной шины

AUMA Profibus DP устройства могут подключаться вторым (резервным) Profibus кабелем. При выходе из строя полевой шины канала 1, напр., при обрыве кабеля, ведомое устройство (slave) переключается автоматически на канал 2.



Резервную шину использовать только после проведения теста на взаимосвязь с системой управления!

- В исполнении с AUMA штекерным разъемом (раздел 3.2): Резервную полевую шину подключить к каналу 2 аналогично каналу 1 (смотри схему подключения рис. B-2).
- В Ех-исполнении со штекерным разъемом / клеммной колодкой (КР) (раздел 3.7):

Подключить провод В к клемме 6, провод А к клемме 7. Оконечная нагрузка для канала 2 подключается путем соединения клемм 5-6 и 7-8.

• В Ех-исполнении со штепсельным клеммным разъемом (KES) (раздел 3.8):

Подключить провод В к клемме 6, провод А к клемме 7 (рис. D-2). Оконечная нагрузка для канала 2 подключается путем соединения клемм 5-6 и 7-8.

### 3.9.1 Шинный кабель

Для прокладки Profibus DP шины разрешается применять только кабеля, соответствующие стандарту DIN 19245 или EN 50170-2, тип кабеля А.

К одному сегменту шины можно подключать максимально 32 Profibus устройства. При подключении к одной Profibus-сети большего количества устройств необходимо отдельные сегменты соединить повторителями (Repeater).

Шинный кабель нужно прокладывать с расстоянием минимум 20 см к другому кабелю. Он должен прокладываться в отдельном, проводящем и заземленным кабельном канале.

Необходимо обратить внимание, чтобы не было разности потенциалов между отдельными устройствами в Profibus-сети (осуществить уравнение потенциалов).

таблица 5				
Скорость передачи, кбит/с	≤ 93,75	187,5	500	1500
Максимальная длина сегмента, м	1200	1000	400	200

### Кабельная спецификация: тип кабеля A для Profibus DP

Волновое сопротивление: от 135 до 165 Ом, при измеряемой частоте


от 3 до 20 МГц.

Погонная емкость: < 30 пФ/метр Диаметр провода: > 0,64mm

> 0,34 mm<sup>2</sup>, cootbetctbyet AWG 22 Сечение провода:

Погонное сопротивление: < 110 Ом на км Экранирование: медная оплетка или

оплетка и экран из фольги



### 3.10 Настройка Profibus DP адреса

Шинный адрес настраивается на Profibus DP интерфейсной плате.

• Открутить болты и снять крышку (рис. F-1)




• С помощью переключателей S2 и S3 (рис. F-2) провести настройку шинного адреса. (Заводская настройка: подчинненый адрес (Slaveadresse) = 2).

Переключатель (S2) используется для настройки 1-ого числа. Переключатель (S3) используется для настройки 10-ого числа.

Например: адрес '65' настраивается следующим образом:

- (S2) в положении 5 = (5 \* 1 = 5)
- (S3) в положении 6 = (6 \* 10 = 60).

рис. F-2: Profibus DP интерфейсная плата






рис. G: Плата Profibus DP-интерфейса

таблица 6: Стандартная конфигурация платы Profibus DP-интерфейса				
S1.1	S1.2		S2	S3
Al 3	В	мА	0	9
AI 3	(с потенциометром)	(c RWG)	0	

- **S1.1** При использовании внешнего аналогового входа X11 AI 3/4 переключатель S1.1 должен находиться в положении AI 3.
- **S1.2** Переключатель для настройки обратной сигнализации положения через датчик положения потенциометр / RWG (модификация).

S1.2 = V: переключатель устанавливается в положение 'V', если в приводе встроен только потенциометр, без RWG.

S1.2 = mA: переключатель может стоять в этом положении только в случае, если в приводе встроен RWG.

Имеется в приводе RWG (0 – 20 мA или 4 – 20 мA), то этот переключатель должен стоять в положении 'mA'.

- **S2/S3** Переключатели для настройки Profibus-адреса. Этими двумя переключателями настраивается адрес привода в Profibus DP-сети. Можно задавать адреса от 0 до 125.
  - S2 Переключатель для настройки 1-ого числа.S3 Переключатель для настройки 10-ого числа.
  - S4 Переключатель для настройки вида отключения в конечном положении ЗАКРЫТО (в конечном положении ОТКРЫТО отключение происходит всегда по путевому выключателю).
    Этот переключатель сообщает Profibus DP-плате, с каким видом отключения в конечном положении должен эксплуатироваться привод (отключение по пути или по моменту). Вид отключения в конечном положении настраивается на заводе согласно данным заказа.



Настройка вида отключения в конечном положении ЗАКРЫТО на Profibus DP-плате (переключатель S4) и на плате логики (переключатель S1-2, рис. H, стр. 17) должны быть одинаковыми.

 $\underline{S4} = \underline{\mathsf{LIMIT}}$ : стоит переключатель в положении 'LIMIT' (слева, точки не видно), то привод в конечном положении ЗАКРЫТО отключается по пути.

<u>S4 = TORQUE:</u> стоит переключатель в положении 'TORQUE' (справа, точку видно), то привод в положении ЗАКРЫТО отключается по моменту.

### 3.11 Расположение потребительских входов Profibus DP-интерфейса (модификация)

### X7 Reserve

Этот штекер предоставляет контакты для 4 цифровых потребительских входов.

таблица 7: Цифровые входы (гальванически разъединены)		
Контакт	Описание	
1	R1: цифровой вход 1	
2	R2: цифровой вход 2	
3	R3: цифровой вход 3	
4	R4: цифровой вход 4	
5	+ 24 B	
6	+ 24 B	

Эти сигналы являются свободными входами, которые переносятся микроконтроллером в протокол входа (байт 8, биты 0 – 3). Входы гальванически разъединены и внутренно связаны через Pull-Down резисторы с 0 В. В ненагруженном состоянии переносится логически Нуль. Для установки одного входа логически на Единицу должны быть приложены + 24 B DC (контакт 5 или 6).



- Предложенные схемы подключения (Приложение В в Инструкции по эксплуатации) этих сигналов должны приниматься во внимание.
- Время вибрации подключенных выключателей не должно превышать 1 мс.
- X12 Первый потребительский аналоговый вход (Аналог 2). К этому входу может быть подключен внешний 0/4-20 мА датчик для передачи измеренных значений через Profibus.

таблица 8: Аналоговые входы на штекере X12 Al 2		
Контакт Описание		
1	AN 2: аналоговый сигнал (0 – 20 мA)	
2 GND (заземление системы)		

X11 Второй потребительский аналоговый вход (Аналог 3/4). К этому входу может быть подключен 0/4-20 мА датчик для передачи измеренных значений через Profibus.

таблица 9	таблица 9: Аналоговые входы на штекере X11 Al 3/4			
Контакт	Описание			
1	+ 24 B			
2	GND (заземление системы)			
3	GND (заземление системы)			
4	AN 3+: аналоговый сигнал 0 – 20 мА (плюс)			
5	AN 4-: аналоговый сигнал 0 – 20 мА (минус)			
6	GND (заземление системы)			

Стоит переключатель S1.1 слева в положении AI 3, то контакт 5 (AN 4) приложен на GND. Вход AN 3 можно использовать одинаково как AN 2. Стоит переключатель справа в положении Al 3-Al 4, то можно провести дифференциальное измерение между AN 3 и AN 4.



- Беспотенциальное дифференциальное измерение не возможно.
- GND-соединение существует всегда.
- Предложенные схемы подключения (Приложение В в Инструкции по эксплуатации) принимать во внимание.



• Входы AN2, AN3 и AN4 не имеют гальванической развязки через оптоэлектронную пару. Максимальная нагрузка 24 В от датчиков не должна превышать в совокупности 40 мА.

### 3.12 Расположение Profibus DP подключения

### **X8 PROFIBUS**

На этом штекере подключаются сигналы полевой шины и гальванически разъединеное напряжение питания для шины, а также оконечных нагрузок, расположенных на Profibus DP-плате.

Контакт Описание		
1	Канал 1: В-провод шинного кабеля	
2	Канал 1: А-провод шинного кабеля	
3	Канал 2: А-провод Profibus (резервный канал)	
4	Канал 2: В-провод Profibus (резервный канал)	
5	GND-Float (Profibus заземление)	
6	+ 5 B Float (Profibus + 5 B)	

### 3.13 Расположение подключения регулятора положения

### X10 AI 1

На этом штекере подключаются сигналы, которые необходимы для датчика положения потенциометр / потенциометр с RWG.

таблица 11: Расположение на штекере X10 AI 1		
Контакт Описание		
1	+ 5 В для потенциометра	
2	AN 1: аналоговый сигнал от датчика положения	
3	GND (заземление системы)	
4	+ 24 B для RWG	


### 3.14 Контроль / настройка переключателей на плате логики



Настройка платы логики осуществляется уже на заводе согласно данным заказа.

Плата логики находится под Profibus DP-платой.

рис. Н: Плата логики





Настройка вида отключения в конечном положении ЗАКРЫТО на Profibus DP-плате (переключатель S4, рис. G, стр. 14) и на плате логики (переключатель S1-2) должны быть одинаковыми.

DIP переключатель S2-2	Программирование (ON = надавлен)			
	ЗАКРЫВАНИЕ	ОТКРЫВАНИЕ		
"самоудерживающийся" дистанционный сигнал	"самоудерживающийся" дистанционный сигнал не использовать			
"импульсный" дистанционный сигнал	OFF 123456	OFF 123456		
"самоудерживающийся" локальный сигнал	OFF ON 123456	OFF ON 123456		
"импульсный" локальный сигнал	OFF 123456	OFF 123456		
световой мигающий датчик (модификация)	Мигающий датчик должен быть деактивирован!	датчик деактивирован ОГГ ОN 123456		
ошибка по моменту: отключение	входит	не входит		
по моменту (до достижения конечного положения) в групповом сигнале помехи (не имеет значения для шинного интерфейса)	OFF 123456	OFF 123456		

### 4. Приложение А - Список литературы

1. Для ознакомления с Profibus DP: Manfred Popp: Profibus DP, Grundlagen, Tips und Tricks für Anwender. Hüthig Verlag, ISBN 3-7785-2676-6

2. Директивы для электрика: Директивы по построению Profibus DP/FMS № заказа 2.111 Адрес для заказа: Profibus Nutzerorganisation Haid-und-Neu-Str.7 D - 76131 Karlsruhe Tel 0721 / 96 58 590 Fax 0721 / 96 58 589 Http://www.profibus.com

### 5. Приложение В - Подключение экранирования у AUMA MATIC AMEXB/ AMEXC 01.1

Экранированную защиту провода полевой шины, разделив по диаметру, соединить с соответствующим кабельным вводом.

Рекомендуемые кабельные вводы: напр., WAZU-EMV/EX фирмы Hugro (смотри www.hugro-gmbh.de).



14

7

5 12 12

10 11

3

12

Пр	едметный указателі	<b>b</b>		
В			0	
Вол	новое сопротивление	12	Оконечная нагрузка	5
Г			_	4,17
Гру	пповой сигнал помехи	17	Отключение в конечном положении	14
Д			Отключение по моменту	7
	чик-мигалка	17	П	
	чик положения RWG	7	Плата подключения	5
	метр провода (шинный	10	Погонная емкость	12
	бель)	12	Погонное сопротивление	12
3			Подключение двигателя	10
Зац	цита от перенапряжений	6	Подключение шины	11
И			Предупредительные	0
Имг	тульсный сигнал	17	указания	3
K			C	
	пежная рамка	8	Самоудерживающийся сигнал	17 1 4
л	•		Сетевое подключение Сечение провода (шинный	4
_	ература	18	кабель)	12
Н	- I 11		,	
	тенный держатель	7		
ilac	поппый доржатоль	,		

Технические характеристи Технический уход Тип кабеля Типовая табличка	КИ	12
у		
Указания по безопасности		3
Ш		
Шинный кабель	11 -	
Штекерный разъем	8	- 6
Э		
Экранирование (шинный		
кабель		12
Электрическое подключение	3	- 4
подключение	3	- 4

Информация в Интернете:

Схемы подключения, GSD-файл, протоколы контроля и другую информацию к электроприводам можно получить непосредственно с Интернета, указав номер заказа или КОМ. № (см. типовую табличку). Наш сайт: http://www.auma.com

# auma

## Solutions for a world in motion.

### Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Müllheim
DE-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 250 riester@auma.com

www.auma.com Factory Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern Tel +49 711 34803 - 3000 Fax +49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com Service-Center Cologne

**DE-50858 KÖIn** Tel +49 2234 20379 - 00 Fax +49 2234 20379 - 99 Service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 19 Service@scm.auma.com

Service-Center Bavaria

**DE-85748 Garching-Hochbrück** Tel +49 89 329885 - 0 Fax +49 89 329885 - 18 Riester@scb.auma.com

Büro Nord, Bereich Schiffbau DE-21079 Hamburg

Tel +49 40 791 40285 Fax +49 40 791 40286 Stephan.Dierks@auma.com Büro Nord, Bereich Industrie

**DE-29664 Walsrode** Tel +49 5167 504 Fax +49 5167 565

Erwin.Handwerker@auma.com Büro Ost

DE-39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 75980 Fax +49 39204 75989 Claus.Zander@auma.com

Büro West

**DE-45549 Sprockhövel** Tel +49 2339 9212 - 0 Fax +49 2339 9212 - 15 Karlheinz.Spoede@auma.com

Büro Süd-West

DE-69488 Birkenau

Tel +49 6201 373149 Fax +49 6201 373150 Dieter.Wagner@auma.com Büro Württemberg

**DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 80 Fax +49 711 34803 81

Siegfried.Koegler@wof.auma.com

Büro Baden DE-76764 Rheinzabern Tel +49 7272 76 07 - 23 Fax +49 7272 76 07 - 24

Wolfgang. Schulz@auma.comBüro Kraftwerke

**DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 192 Fax +49 7631 809 294 Klaus.Wilhelm@auma.com

Büro Bavaria **DE-93356 Teugn/Niederbayern** Tel +49 9405 9410 24 Fax +49 9405 9410 25

Mathias.Jochum@auma.com AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT-2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at

www.auma.com

AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945

Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o CZ-10200 Praha 10

Tel +420 272 700056 Fax +420 272 704125 auma-s@auma.cz

OY AUMATOR AB FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 Fax +35 895 8402300

auma@aumator.fi AUMA France FR-95157 Taverny Cédex

Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755 stephanie.vatin@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH Fax +20 2 3586621
Tel +44 1275 871141 atec@intouch.com

Fax +44 1275 875492 mail@auma.co.uk AUMA ITALIANA S.R.L

IT-20023 Cerro Maggiore Milano Tel +39 0331-51351

Fax +39 0331-517606 info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49 office@benelux.auma.com

AUMA Polska PL-41-310 Dabrowa Górnicza

Tel +48 32 26156 68 Fax +48 32 26148 23 R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl

AUMA Priwody OOO RU-141400 Moscow region Tel +7 095 221 64 28

Fax +7 095 221 64 38 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB **SE-20039 Malmö** Tel +46 40 311550

Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

**DK-2450 København SV** Tel +45 33 26 63 00 Fax +45 33 26 63 21

GS@g-s.dk www.g-s.dk IBEROPLAN S.A. ES-28027 Madrid Tel +34 91 3717130

Fax +34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E. GR-13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485 Fax +30 210 2409486 info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S NO-1301 Sandvika Tel +47 67572600 Fax +47 67572610

post@sigurd-sorum.no INDUSTRA PT-2710-297 Sintra Tel +351 2 1910 95 00 Fax +351 2 1910 95 99 jpalhares@tyco-valves.com MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. TR-06460 Övecler Ankara

Tel +90 312 472 62 70 Fax +90 312 472 62 74

megaendustri@megaendustri.com.tr CTS Control Limited Liability Company

**UA-02099 Kiyiv** Tel +38 044 566-9971, -8427 Fax +38 044 566-9384 v\_polyakov@cts.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd. **ZA-1560 Springs** Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

ATEC EG- Cairo

Tel +20 2 3599680 - 3590861

Америка

AUMA ACTUATORS INC US-PA 15317 Canonsburg Tel +1 724-743-AUMA (2862) Fax +1 724-743-4711

mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office CL- La Reina Santiago de Chile Tel +56 2 821 4108 Fax +56 2 281 9252

aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A.

AR-C1140ABP Buenos Aires

Tel +54 11 4307 2141 Fax +54 11 4307 8612 contacto@loopsa.com.ar Asvotec Termoindustrial Ltda

**BR-13190-000 Monte Mor/ SP.** Tel +55 19 3879 8735 Fax +55 19 3879 8738

atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc. **CA-L4N 5E9 Barrie Ontario**Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-8851

troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C. Tel +57 1 4 011 300 Fax +57 1 4 131 806

dorian.hernandez@manferrostaal.com www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático EC- Quito

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343 info@procontic.com.ec

IESS DE MEXICO S. A. de C. V. MX-C.P. 02900 Mexico D.F. Tel +52 55 55 561 701 Fax +52 55 53 563 337 informes@iess.com.mx

Multi-Valve Latin America S. A. PE-San Isidro Lima 27 Tel +511 222 1313 Fax +511 222 1880

multivalve@terra.com.pe PASSCO Inc

PR-00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77 Passco@prtc.net

Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

**Вик** 

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2839 4655 Fax +91 80 2839 2809 info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa

Tel +81 44 329 1061 Fax +81 44 366 2472 mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

**SG-569551 Singapore** Tel +65 6 4818750 Fax +65 6 4818269 sales@auma.com.sg www.auma.com.sg

AUMA Middle East Rep. Office

**AE- Dubai** Tel +971 4 3682720 Fax +971 4 3682721 auma@emirates.net.ae

PERFECT CONTROLS Ltd. HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel +852 2493 7726 Fax +852 2416 3763 joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd. **KR-153-803 Seoul Korea** Tel +82 2 2113 1100 Fax +82 2 2113 1088/1089

sichoi@actuatorbank.com www.actuatorbank.com AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.

KW-22004 Salmivah Tel +965 4817448 Fax +965 4817442 arfaj@qualitynet.net

BEHZAD Trading Enterprises

**QA- Doha** Tel +974 4433 236 Fax +974 4433 237 behzad@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656 Fax +66 2 2401095 sunnyvalves@inet.co.th

Top Advance Enterprises Ltd. **TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)**Tel +886 2 2225 1718 Fax +886 2 8228 1975 support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw AUMA Beijing Representative Office

CN-100029 Beijing Tel +86 10 8225 3933 Fax +86 10 8225 2496 mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

Австралия

www.barron.com.au

BARRON GJM Pty. Ltd. **AU-NSW 1570 Artarmon** Tel +61 294361088 Fax +61 294393413 info@barron.com.au

2005-08-25

AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com

Приводы АУМА ООО Россия-141400, Московская обл., Химкинский р-н, п. Клязьма,

ОСК "Мидланд", офис 6 тел.: +7 095 221 64 28 факс:+7 095 221 64 38 e-mail: aumarussia@auma.ru



Подробную информацию о продукции компании АUMA можно получить в Интернете на сайте:

Y000.423/009/ru/1.05 www.auma.com