



# Концевой выключатель

WSH 10.2 - WSH 16.2

для управляемой вручную арматуры



## Перед началом работы прочитать руководство!

- Соблюдать технику безопасности.
- Настоящая инструкция входит в комплект изделия.
- Инструкцию хранить в течение всего периода эксплуатации изделия.
- При передаче изделия другому эксплуатационнику необходимо приложить эту инструкцию.

#### Назначение документа

Настоящий документ содержит информацию по установке, вводу в эксплуатацию, управлению и техобслуживанию. Приведенные здесь сведения предназначены в помощь персоналу, ответственному за выполнение этих работ.

Оглавл	Эглавление стра		
1.	Техника безопасности	4	
1.1.	Общие указания по технике безопасности	4	
1.2.	Область применения	4	
1.3.	Эксплуатация во взрывоопасной зоне 22 (опция)	5	
1.4.	Предупредительные указания	5	
1.5.	Указания и значки	6	
2.	Идентификация	7	
2.1.	Заводская табличка	7	
2.2.	Краткое описание	7	
3.	Транспортировка, хранение и упаковка	8	
3.1.	Транспортировка	8	
3.2.	Хранение	8	
3.3.	Упаковка	8	
4.	Монтаж	9	
4.1.	Монтажное положение	9	
4.2.	Монтаж блока концевых выключателей на арматуру /редуктор	9	
4.2.1	Втулки В, В1 – В4 и Е	9	
4.2.1.1	Монтаж блока концевых выключателей (с втулками В1-В4 или Е) на арматуру/редуктор	9	
4.2.2	Втулка А	10	
4.2.2.1	Доработка резьбовой втулки	10	
4.2.2.2	Монтаж блока концевых выключателей (с втулкой А) на арматуру	11	
4.3.	Комплектующие для монтажа	12	
4.3.1	Защитная трубка для поднимающегося штока арматуры	12	
5.	Блок электрических соединений	13	
5.1.	Общие указания	13	
5.2.	Подключение через штепсельный разъем AUMA	13	
5.2.1	Порядок открытия отсека контактов	14	
5.2.2	Подключение кабелей	14	
5.2.3	Порядок закрытия отсека контактов	15	
5.3.	Комплектующие для электрического подключения	16	
5.3.1	Защитная рамка	16	
5.3.2	Защитная крышка	16	
5.3.3	Наружный контакт заземления	16	

6.	Управление	17
7.	Индикация (на устройстве)	18
8.	Сигналы	19
9.	Ввод в эксплуатацию	20
9.1.	Порядок снятия крышки отсека выключателей	20
9.2.	Регулировка концевого выключателя	20
9.2.1	Настройка конечного положения ЗАКРЫТО (черное поле)	21
9.2.2	Настройка конечного положения ОТКРЫТО (белое поле)	21
9.3.	Настройка промежуточных положений	22
9.3.1	Настройка в направлении ЗАКРЫТЬ (черное поле)	22
9.3.2	Настройка для направления ОТКРЫТЬ (белое поле)	23
9.4.	Регулировка потенциометра	23
9.5.	Настройка электронного датчика положения RWG	24
9.6.	Настройка механического указателя положения	25
9.7.	Порядок закрытия крышки отсека выключателей	25
10.	Поиск и устранение неисправностей	27
10.1.	Неисправности при вводе в эксплуатацию	27
11.	Техобслуживание и уход	28
11.1.	Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации	28
11.2.	Уход	29
11.3.	Демонтаж и утилизация	29
12.	Технические характеристики	30
12.1.	Назначение и функциональные возможности	30
12.2.	Условия эксплуатации	32
12.3.	Дополнительная информация	32
13.	Запасные части	33
13.1.	Концевой выключатель WSH 10.2 – WSH 16.2	33
14.	Сертификат	35
14.1.	Сертификат соответствия нормативам	35
15.	Предметный указатель	36
	Адреса	37

## 1. Техника безопасности

## 1.1 Общие указания по технике безопасности

## Нормативы. Директивы

Изделия AUMA разработаны и изготовлены согласно сертифицированным нормативам. Это подтверждено в Сертификате соответствия нормативам EC.

Выполняя работы по монтажу, электрическому подключению, вводу в эксплуатацию и управлению, эксплуатационник и наладчик должны обеспечить соблюдение всех требований, предписаний, нормативов и национального регламента.

## Правила техники безопасности. Предупреждения

Работая с установкой, персонал должен знать и соблюдать правила техники безопасности. Во избежание травм и материального ущерба необходимо также соблюдать указания предупредительных табличек на корпусе устройства.

## Квалификация персонала

Монтаж, работа с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным специалистам с разрешения эксплуатационника или наладчика установки.

Перед началом работ персонал должен ознакомиться и понять содержимое настоящего руководства. Во время эксплуатации установки необходимо соблюдать правила техники безопасности.

#### Ввод в эксплуатацию

Перед пуском необходимо проверить выполнение всех необходимых настроек и требований. Неправильная настройка может привести к выходу из строя арматуры и установки. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации электроприводов. Всю ответственность в этом случае несет эксплуатационник.

#### Эксплуатация

Условия безопасной и надежной эксплуатации:

- надлежащая транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию.
- Изделие разрешается эксплуатировать только в исправном состоянии с учетом инструкций настоящего руководства.
- При возникновении сбоя немедленно отреагировать соответствующим образом и устранить неполадку.
- Соблюдайте правила охраны труда.
- Соблюдайте местные нормы безопасности.

#### Меры защиты

Эксплуатационник несет ответственность за наличие соответствующих средств безопасности, таких как ограждения, крышки, средства индивидуальной защиты.

#### Уход

Необходимо соблюдать указания настоящего руководства по техническому уходу, так как в противном случае надежная работа изделия не гарантируется.

Вносить изменения в конструкцию изделия разрешается только при согласии фирмы-изготовителя.

#### 1.2 Область применения

Система концевых выключателей AUMA применяется на установках арматуры с ручным управлением. Система предназначена для подачи сигнала о положении арматуры, а также о достижении арматурой своих конечных положений.

Перед началом применения устройств для других целей необходимо предварительно получить письменное разрешение фирмы-изготовителя.

Устройства запрещено применять, например, для

- средств напольного транспорта согласно EN ISO 3691
- грузоподъемных механизмов согласно EN 14502
- пассажирских лифтов согласно DIN 15306 и 15309

- грузовых лифтов согласно EN 81-1/A1
- эскалатор
- длительного погружения в воду (см. класс защиты)
- взрывоопасных сред, кроме зоны 22
- радиоактивных сред на атомных установках

Фирма-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной или несанкционированной эксплуатации.

К условиям правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

#### Информация

Руководство действительно только для исполнения с «закрытием по часовой стрелке», то есть у которого вал привода в направлении ЗАКРЫТЬ вращается по часовой стрелке.

## 1.3 Эксплуатация во взрывоопасной зоне 22 (опция)

Устройства указанных типоразмеров согласно директиве ATEX 94/9/EC принципиально пригодны также для эксплуатации в пылевзрывоопасных областях 3OHЫ 22.

Устройства выполнены со степенью защиты IP 67 или IP 68 и отвечают техническим нормам EN 50281-1-1:1998 раздел 6 – Электрические промышленные средства для применения в зонах с воспламеняющейся пылью, Требования к электрическим промышленным средствам категории 3 – Защита корпусом.

Для обеспечения всех требований норматива EN 50281-1-1: 1998, необходимо обратить особое внимание на следующее:

- Согласно директиве ATEX 94/9/EC устройства должны иметь дополнительную маркировку – II3D IP6X T130 °C.
- При температуре окружающей среды + 40 °C согласно EN 50281-1-1 раздел максимальная температура наружной поверхности устройства составляет +130 °C. Повышенное отложение пыли на промышленных средствах в соответствии с разделом 10.4 при определении максимальной температуры поверхности не учитывалось.
- Штекерный разъем разрешается вставлять и вынимать только в обесточенном состоянии.
- Применяемые кабельные вводы должны также отвечать требованиям категории II3D и соответствовать степени защиты не ниже IP 67.
- Устройства через заземляющий вывод (комплектующие) необходимо соединить с цепью выравнивания потенциалов или с заземленной системой трубопроводов.
- В пылевзрывоопасных зонах требуется соблюдать нормативы EN 50281-1-1. К предпосылкам надежной работы устройств также следует отнести обученный персонал и точное выполнение инструкций при вводе в эксплуатацию, ремонте и техобслуживании.

#### 1.4 Предупредительные указания

Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой со значениями ОПАСНО, УВЕДОМЛЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ.



Непосредственно опасные ситуации с высокой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с средней степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с небольшой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к травмам малой и средней степени тяжести. Кроме того, возможен материальный ущерб.

# **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может привести к материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не может привести к телесным повреждениям.

#### Структура и вид предупредительных указаний



#### Вид опасности и источник!

Возможные последствия при несоблюдении

- → Меры предосторожности
- → Дополнительные меры

Значок безопасности 🛆 предупреждает об опасности получения травм. Сигнальное слово (здесь ОПАСНО) указывает на степень опасности.

#### 1.5 Указания и значки

В данном руководстве применяются следующие указания и значки:

#### Информация

Пометка Информация указывает на важные сведения и информацию.

- т значок ЗАКРЫТО (арматура закрыта)
- **¬** значок ОТКРЫТО (арматура открыта)
- ✓ Важные сведения перед началом выполнения следующего действия. Значок указывает на наличие условия, которое важно выполнить, перед тем как переходить к следующему пункту.

#### <> Ссылка


Текст, обозначенный этим значком, ссылается на другие части документации. Такой текст можно легко найти, так как он внесен в алфавитный указатель, заголовок или оглавление.

## 2. Идентификация

## 2.1 Заводская табличка

На всех устройствах устанавливается заводская табличка.


рис. 1: Вид заводской таблички



- [1] Заводская табличка
- [2] Дополнительная табличка, например, табличка ККЅ

## Данные идентификации

рис. 2: Заводская табличка блока концевых выключателей



- [1] Тип и типоразмер
- [2] Комиссионный номер

#### Тип и типоразмер

Настоящее руководство действительно для следующих устройств:

Блок концевых выключателей WSH, типоразмер: 10.2, 14.2, 16.2

#### Комиссионный номер

Все устройства имеют комиссионный номер, соответствующий заказу. По этому комиссионному номеру можно через интернет загрузить электросхему (на немецком и английском языках), протокол испытаний и другую информацию, относящуюся к конкретному приводу. Смотрите <a href="http://www.auma.com">http://www.auma.com</a>. Чтобы получить доступ к определенной информации, требуется указывать номер заказчика.

#### 2.2 Краткое описание

Блок концевых выключателей AUMA WSH позволяет управлять арматурой с помощью маховика. Кроме того, через концевой выключатель система сигнализирует о достижении арматурой своего конечного положения. Для индикации положения арматуры применяется механический указатель положения.

Блок концевых выключателей также можно дополнить датчиком положения, который подает сигнал положения арматуры (0/4-20 мA) на систему управления (РСУ).

# 3. Транспортировка, хранение и упаковка

## 3.1 Транспортировка

# **ЛОПАСНО**

#### Опасность при ненадлежащей строповке!

Опасность травм и смерти!

- $\rightarrow$  Не стой под висячим грузом.
- ightarrow Строповку производить за корпус, а не за маховик.

#### 3.2 Хранение

# **УВЕДОМЛЕНИЕ**

## Неправильное хранение ведет к образованию коррозии!

- → Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях (макс. влажность 70%).
- → Защищать от сырости грунта путём хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- → Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- → Неокрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

#### Длительное хранение

При длительном хранении (более 6 месяцев) необходимо дополнительно обратить внимание на следующее:

- 1. Перед хранением: обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- Прибл. каждые 6 месяцев: проверять на предмет образования коррозии. В случае появления коррозии заново нанести антикоррозионную защиту.

## 3.3 Упаковка

В целях безопасной транспортировки изделия упаковываются на заводе в специальный упаковочный материал. Упаковка выполнена из экологически безопасного материала, который легко удаляется и перерабатывается. Упаковка изготавливается из следующих материалов: дерево, картон, бумага, полиэтиленовая пленка. Утилизацию упаковочного материала рекомендуется осуществлять через перерабатывающие предприятия.

#### 4. Монтаж

#### 4.1 Монтажное положение

Блок концевых выключателей WSH AUMA может работать в любом монтажном положении без ограничений.

## 4.2 Монтаж блока концевых выключателей на арматуру /редуктор

# **УВЕДОМЛЕНИЕ**

# Конденсат и повреждение лакокрасочного покрытия ведут к образованию коррозии!

- → По окончании работ проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.
- → После монтажа привод необходимо сразу подключить к электросети, чтобы нагреватель предотвратил образование конденсата.

## 4.2.1 Втулки B, B1 – B4 и E

#### Применение


- Для вращающегося, неподнимающегося штока.
- Не способна принять осевую нагрузку.

## Конструкция

Втулка обработанная с пазом:

- Элемент B1 B4 с обработкой по ISO 5210
- Элемент В и Е с обработкой по DIN 3210
- Возможна последующая доработка В1 В3, В4 и Е.

рис. 3: Выходные втулки



- [1] Втулка В1/В2 и В
- [2] Пустотелый вал с пазом
- [3] Втулка В3/В4 и Е
- [4] Вставная втулка с обработкой и пазом

Информация Центрирование фланцев арматуры выполнить в виде посадки с зазором.

## 4.2.1.1 Монтаж блока концевых выключателей (с втулками В1-В4 или Е) на арматуру/редуктор

- 1. Проверьте совместимость монтажных фланцев.
- 2. Убедитесь, что отверстие и шпоночная канавка подходят к входному валу.
- 3. Слегка смажьте входной вал.
- 4. Установите блок концевых выключателей WSH.

**Информация:** Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.

- 5. Закрепите блок концевых выключателей WSH с помощью болтов (см. таблицу ).
  - **Информация:** Для защиты контактной поверхности от коррозии рекомендуется на резьбу болтов нанести уплотнительную смазку.
- 6. Притянуть равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице.

Таблица 1: Моменты затяжки болтов

Болты	Момент затяжки ТА [Нм]	
Резьба	Класс прочности 8.8	
M10	51	
M16	214	
M20	431	

## 4.2.2 Втулка А


Применение

- выходная втулка для поднимающегося, невращающегося штока
- способна принять на себя осевую нагрузку

## 4.2.2.1 Доработка резьбовой втулки

✓ Доработка требуется только для необработанных втулок или для втулок с предварительной обработкой.

рис. 4: Установка втулки А




- [1] Резьбовая втулка
- [2] Подшипник
- [2.1] Упорное кольцо
- [2.2] Зубчатый венец
- [3] Центрирующее кольцо
- 1. Снять с соединения центрирующее кольцо [3].
- 2. Снять резьбовую втулку [1] с подшипниками [2].
- 3. Снять с резьбовой втулки [1] упорные кольца [2.1] и зубчатый венец подшипника [2.2].
- 4. Просверлить отверстие в резьбовой втулке [1], расточить его и нарезать резьбу.
  - **Информация:** Закрепляя, следить за тем, чтобы втулка свободно вращалась и двигалась!
- 5. Почистить готовую резьбовую втулку [1].

- 6. Ободья подшипника [2.2] и упорные кольца [2.1] хорошо смазать литиевым мылом (универсальной смазкой EP), так чтобы смазка заполнила все полости.
- 7. Смазанный зубчатый венец подшипника [2.2] и упорные кольца [2.1] насадить на резьбовую втулку [1].
- 8. Снова насадить резьбовую втулку [1] с подшипниками [2] на втулку. **Информация:** Следите за тем, чтобы кулачки/зубчатые шлицы правильно вошли в пазы полого вала.
- 9. Навинтить центрирующее кольцо [3] и завернуть до упора.

## 4.2.2.2 Монтаж блока концевых выключателей (с втулкой А) на арматуру





- [1] шток арматуры
- [2] втулка А
- [3] винты концевых выключателей
- [4] фланец арматуры
- [5] болты для втулки
- 1. Если втулка А уже установлена на блоке концевых выключателей, ослабить болты [3] и снять втулку А [2].
- 2. Проверить совместимость фланца втулки А с фланцем арматуры [4].
- 3. Слегка смазать шток арматуры [1].
- 4. Втулку А насадить на шток арматуры и закрутить, чтобы она легла на фланец арматуры.
- 5. Повернуть втулку А, чтобы совпали крепежные отверстия.
- 6. Соединительные болты [5] вкрутить, но не затягивать.
- 7. Закрепите блок концевых выключателей на штоке арматуры надлежащим образом.
- → При правильном закреплении фланцы плотно прилегают друг к другу.
- 8. Повернуть концевые выключатели, чтобы совместить крепежные отверстия.
- 9. Закрепить концевые выключатели с помощью винтов [3].

10. Притянуть болты [3] равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице.

Таблица 2: Моменты затяжки болтов

болты	Момент затяжки Т <sub>А</sub> [Нм]
Резьба	Класс прочности 8.8
M6	11
M10	51
M12	87
M16	214
M20	431


- 11. Блок концевых выключателей маховиком повернуть в направлении ОТКРЫТЬ, чтобы фланец привода и втулка А плотно прилегали друг к другу.
- 12. Болты [5], соединяющие арматуру и втулку А, затянуть моментами затяжки согласно таблице.

## 4.3 Комплектующие для монтажа

## 4.3.1 Защитная трубка для поднимающегося штока арматуры

#### - опция -

рис. 6: Монтаж защитной трубки штока



- [1] Крышка для защитной трубы
- [2] Защитная трубка штока
- [3] Уплотнительное кольцо
- 1. Запечатать резьбу пенькой, тефлоновой лентой или другим уплотнителем.
- 2. Навинтить защитный кожух [2] на резьбу и притянуть.
- 3. Уплотнительное кольцо [3] насадить до упора на корпус.
- 4. Проверить наличие крышки защитной трубки штока [1] и ее состояние.

## 5. Блок электрических соединений

## 5.1 Общие указания

# **№** осторожно

#### Опасность при неправильном подключении электрооборудования

Несоблюдение указаний может привести к материальному ущербу, тяжелым травмам или смерти.

- → Подключение электрооборудования разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.
- → Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкциями настоящей главы.

## Электрическая схема. Схема подключений

Соответствующая схема подключений поставляется вместе с инструкцией по эксплуатации в прочной упаковке, которая закрепляется на устройстве. При отсутствии электрической схемы ее можно запросить в соответствии с комиссионным номером (см. заводскую табличку) или загрузить через вебсайт www.auma.com.

## Концевые и моментные выключатели

Концевые и моментные выключатели могут быть одинарными, сдвоенными и тройными. При использовании одинарного выключателя на обе цепи переключения (НЗ/НО контакты) можно подавать лишь один и тот же потенциал. При необходимости одновременного подключения различных потенциалов следует использовать сдвоенные или тройные выключатели. При использовании сдвоенного и тройного выключателей:

- Для сигнализации применяются опережающие контакты КВЗ1,КВО1.
- Для отключения применяются запаздывающие контакты КВЗ, КВО.


## 5.2 Подключение через штепсельный разъем AUMA

#### Сечение штепсельного разъема AUMA:

- Заземляющий контакт  $\oplus$ : макс. 6 мм<sup>2</sup> гибкий/10 мм<sup>2</sup> жесткий
- Управляющие контакты (1 50): макс. 2,5 мм<sup>2</sup>

## 5.2.1 Порядок открытия отсека контактов

рис. 7: Подключение с помощью клеммного разъема AUMA, исполнение S




- [1] Крышка
- [2] Болты крышки
- [3] Уплотнительное кольцо
- [4] Винты штепсельного разъема
- [5] Штепсельный разъем
- [6] Кабельный ввод
- [7] Заглушка
- [8] Кабельный ввод (в комплект не входит)



#### Опасное напряжение!

Берегись удара электрическим током!

- → Перед открытием отключить питание.
- 1. Открутить болты [2] и снять крышку [1].
- 2. Отвернуть болты [4] и снять колодку [5] со штепсельной крышки [1].
- 3. Применять подходящие кабельные вводы [8].
- Указанная на заводской табличке степень защиты (IP...) гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов. Пример: Согласно заводской табличке степень защиты IP 68.



- 4. Неиспользуемые кабельные вводы [6] закрыть заглушками [7].
- 5. Вставить кабели в резьбовые кабельные вводы [8].

## 5.2.2 Подключение кабелей


- ✔ Соблюдать поперечное сечение кабелей.
- 1. Снять обмотку с провода.
- 2. Очистить провод.
- 3. Гибкие провода подключать с использованием наконечников (DIN 46228).
- 4. Подсоединить провода по электросхеме, соответствующей заказу.



# **Неправильное подключение: Опасное напряжение при неподключенном заземляющем проводе!**

Берегись удара электрическим током!


- → Подключить все заземляющие провода.
- → Подключить внешний заземляющий провод к контакту заземления.
- → Запрещается эксплуатировать изделие без заземления.
- 5. Все провода заземления с проушинами (гибкие провода) или петлями (жесткие провода) необходимо прочно прикрутить к контакту заземления. рис. 9: Заземляющий контакт



- [1] Штепсельный разъем
- [2] Болт
- [3] Шайба
- [4] Пружинная шайба
- [5] Провод заземления с проушиной/петлей
- [6] Заземляющий контакт, значок: 🕀

## 5.2.3 Порядок закрытия отсека контактов

рис. 10: Пример: Исполнение S



- [1] Крышка
- [2] Болты крышки
- [3] Уплотнительное кольцо
- [4] Винты штепсельного разъема
- [5] Штепсельный разъем
- [6] Кабельный ввод
- [7] Заглушка
- [8] Кабельный ввод (в комплект не входит)

# 

#### Опасность короткого замыкания при зажатии кабелей!

Опасность удара электрическим током и выхода из строя оборудования!

- ightarrow Устанавливать гнездовую часть, соблюдая осторожность. Не зажимайте кабели.
- 1. Вставить штепсельный разъем [5] в корпус [1] и закрепить винтами [4].
- 2. Почистить уплотнительные поверхности корпуса [1].
- 3. Проверить кольцо [3]. В случае повреждения, заменить.
- 4. Слегка смазать кольцо, например, вазелином и правильно разместить на место.
- 5. Надеть корпус [1] и равномерно крест-накрест притянуть винты [2].
- 6. Для обеспечения соответствующей степени защиты притянуть кабельные вводы [8] (см. момент затяжки).

## 5.3 Комплектующие для электрического подключения

— опция —


## 5.3.1 Защитная рамка

#### Применение

Защитная рамка для защиты отсоединенных штекеров.

Во избежание прикосновения к оголенным контактам, а также для защиты от воздействий окружающей среды.

рис. 11: Защитная рамка



#### 5.3.2 Защитная крышка

Защитная крышка отсека штекеров (для отключенных штекеров)

Открытый отсек контактов закрыть защитной крышкой.

## 5.3.3 Наружный контакт заземления


Для уравнивания потенциалов на корпусе может быть предусмотрен контакт заземления (клеммное кольцо).

рис. 12: Контакт заземления



# 6. Управление

рис. 13: Концевой выключатель установлен непосредственно на арматуре



Открытие и закрытие арматуры осуществляется поворотом маховика.


# 7. Индикация (на устройстве)

Для индикации положения арматуры применяется механический указатель положения.

Механический указатель положения:

- на панели местного управления показывает положение арматуры (Диск указателя положения [2] за полный ход от ОТКРЫТО до ЗАКРЫТО или обратно поворачивается приблизительно на 180° - 230°).
- показывает достижение конечного положения (меткой [3])

рис. 14: Механический указатель положения



- [1] Крышка
- [2] Диск указателя
- [3] Метка
- [4] Значок положения ОТКРЫТО
- [5] Значок положения ЗАКРЫТО

## 8. Сигналы

Концевой выключатель подает сигнал о достижении арматурой конечного положения.

Блок концевых выключателей может дополнительно оснащаться датчиком положения, который передает сигнал о положении арматуры.

## Информация

Выключатели могут быть одинарными (1 нормально закрытый и 1 нормально открытый), сдвоенными (2 НЗ и 2 НО) и тройными (3 НЗ и 3 НО). Исполнение указано в схеме подключений и в соответствующей заказу технической документации.

Сигнал	Тип и наименование на схеме подключений	
Достигнуто конечное положение	Ограничение концевым выключателем Выключатели: 1 НЗ и 1 НО (стандартное исполнение)	
ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО	KB3	концевой выключатель, закрытие, по часовой стрелке
	KBO	концевой выключатель, открытие, против часовой стрелки
<b>Достигнуто промежуточное</b> Ограничение выключателем DUO Выключатели: 1 НЗ и 1 НО (стандартное исполнение)		
	KBA	концевой выключатель, DUO, по часовой стрелке
	KBB	концевой выключатель, DUO, против часовой стрелки
Положение арматуры (опция)	<b>ия)</b> В зависимости от исполнения потенциометром или электронным датчиком положе (RWG).	
	R2	потенциометр
	R2/2	потенциометры в последовательном включении (опция)
	B1/B2, RWG	3-х или 4-проводная система (0/4 – 20 мА)
	B3/B4, RWG	2-проводная система (4 – 20 мА)

# 9. Ввод в эксплуатацию

## 9.1 Порядок снятия крышки отсека выключателей

Для следующих настроек (опций) необходимо открыть отсек выключателей.

1. Отвернуть болты [2] и снять крышку [1] на отсеке выключателей.



2. При наличии диска указателя положения [3] С помощью гаечного ключа снять указательный диск [3]. **Информация:** Во избежание повреждения лака подложите под ключ мягкую ткань.



## 9.2 Регулировка концевого выключателя

Концевой выключатель определяет положение привода. Выключатель срабатывает при достижении установленного положения.

рис. 17: Регулировочные элементы концевого выключателя

#### черное поле:

- [1] регулировочный шпиндель: конечное положение ЗАКРЫТО
- [2] указатель: конечное положение ЗАКРЫТО
- [3] точка: конечное положение ЗАКРЫТО настроено

#### белое поле:

- [4] регулировочный шпиндель: конечное положение ОТКРЫТО
- [5] указатель: конечное положение ОТКРЫТО
- [6] точка: конечное положение ОТКРЫТО настроено

## 9.2.1 Настройка конечного положения ЗАКРЫТО (черное поле)

- 1. Включить ручной режим.
- 2. Вращать маховик по часовой стрелке до полного закрытия арматуры.
- 3. **В постоянно надавленном положении** с помощью отвертки вращать установочный шпиндель [1] по направлению стрелки, обращая при этом внимание на указатель [2]. При вращении слышится и ощущается пощелкивание, указатель [2] «прыгает» каждый раз на 90°.
- 4. Когда указатель [2] 90° установится перед точкой [3], далее поворачивать медленно.
- 5. Когда указатель [2] установится на точку [3], прекратить поворачивание и отпустить регулировочный шпиндель.
- Конечное положение ЗАКРЫТО теперь установлено.
- 6. Если регулировочный шпиндель был перекручен (челчок после проскакивания стрелки), продолжить поворачивание в том же направлении и повторить процедуру настройки.

## 9.2.2 Настройка конечного положения ОТКРЫТО (белое поле)

- 1. Включить ручной режим.
- 2. Вращать маховик против часовой стрелки до полного открытия арматуры.
- 3. **В постоянно надавленном положении** с помощью отвертки вращать установочный шпиндель [4] по направлению стрелки, обращая при этом внимание на указатель [5]. При вращении слышится и ощущается пощелкивание, указатель [5] «прыгает» каждый раз на 90°.
- 4. Когда указатель [5] 90° установится перед точкой [6], далее поворачивать медленно.
- 5. Когда указатель [5] установится на точку [6], прекратить поворачивание и отпустить регулировочный шпиндель.
- → Конечное положение ОТКРЫТО теперь установлено.


6. Если регулировочный шпиндель был перекручен (челчок после проскакивания стрелки), продолжить поворачивание в том же направлении и повторить процедуру настройки.

## 9.3 Настройка промежуточных положений

#### — опция —

Система отключения по пути с концевыми выключателями DUO включает в себя два выключателя промежуточных положений. Для каждого направления движения можно настроить одно промежуточное положение.

рис. 18: Регулировочные элементы концевого выключателя



#### черное поле:

- [1] регулировочный шпиндель: направление ЗАКРЫТЬ
- [2] указатель: направление ЗАКРЫТЬ
- [3] точка: промежуточное положение в направлении ЗАКРЫТЬ установлено **белое поле:**
- [4] регулировочный шпиндель: направление ОТКРЫТЬ
- [5] указатель: направление ОТКРЫТЬ
- [6] точка: промежуточное положение в направлении ОТКРЫТЬ установлено

#### Информация

Промежуточные выключатели снова снимают блокировку контакта через 177 оборотов (блок управления на 1 – 500 об/ход) или 1769 оборотов (блок управления на 1 – 5000 об/ход).

#### 9.3.1 Настройка в направлении ЗАКРЫТЬ (черное поле)

- 1. Привести арматуру в требуемое промежуточное положение направления ЗАКРЫТЬ.
- 2. Если промежуточное положение пропущено, повернуть арматуру назад и еще раз подвести к промежуточному положению в направлении ЗАКРЫТЬ.

**Информация:** Арматуру подводить к промежуточному положению в том же направлении, в котором она будет работать при управлении от электродвигателя.

- 3. В постоянно надавленном положении с помощью отвертки вращать установочный шпиндель [1] по направлению стрелки, обращая при этом внимание на указатель [2]. При вращении слышится и ощущается пощелкивание, указатель [2] «прыгает» каждый раз на 90°.
- 4. Когда указатель [2]  $90^{\circ}$  установится перед точкой [3], далее поворачивать медленно.
- 5. Когда указатель [2] установится на точку [3], прекратить поворачивание и отпустить регулировочный шпиндель.
- ▶ Промежуточное положение в направлении ЗАКРЫТЬ настроено.

6. Если регулировочный шпиндель был перекручен (челчок после проскакивания стрелки), продолжить поворачивание в том же направлении и повторить процедуру настройки.

## 9.3.2 Настройка для направления ОТКРЫТЬ (белое поле)

- Привести арматуру по направлению ОТКРЫТЬ в требуемое промежуточное положение.
- 2. Если промежуточное положение пропущено, арматуру снова повернуть назад, затем подвести к промежуточному положению в направлении ОТКРЫТЬ. Арматуру подводить к промежуточному положению в том же направлении, в котором она будет работать при управлении от электродвигателя.
- 3. **В постоянно надавленном положении** с помощью отвертки вращать установочный шпиндель [4] по направлению стрелки, обращая при этом внимание на указатель [5]. При вращении слышится и ощущается пощелкивание, указатель [5] «прыгает» каждый раз на 90°.
- 4. Когда указатель [5] 90° установится перед точкой [6], далее поворачивать медленно.
- 5. Когда указатель [5] установится на точку [6], прекратить поворачивание и отпустить регулировочный шпиндель.
- ▶ Промежуточное положение в направлении ОТКРЫТЬ настроено.
- 6. Если регулировочный шпиндель был перекручен (челчок после проскакивания стрелки), продолжить поворачивание в том же направлении и повторить процедуру настройки.

#### 9.4 Регулировка потенциометра

#### — опция —

Потенциометр служит в качестве путевого датчика для считывания положения арматуры.

#### Информация

Из-за градации понижающей передачи не всегда используется полный диапазон сопротивления. Поэтому необходимо предусмотреть внешнюю корректировку (подстроечный потенциометр).

рис. 19: Блок выключателей



- [1] Потенциометр
- 1. Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- 2. Повернуть потенциометр [1] по часовой стрелке до упора.
- → Конечное положение ЗАКРЫТО соответствует 0 %.
- → Конечное положение ОТКРЫТО соответствует 100 %
- 3. Снова немного повернуть назад потенциометр [1].
- 4. Произвести подстройку нулевой точки внешнего потенциометра (для дистанционной индикации).

## 9.5 Настройка электронного датчика положения RWG

#### — опция —

Электронный датчик положения RWG предназначен для определения положения арматуры. Он вырабатывает сигнал 0-20 мА или 4-20 мА из действительного значения положения, которое поступает от потенциометра (датчика хода).

Таблица 3: Технические характеристики RWG 4020

Проводка		3-/ 4-проводная система	2-проводная система
Схема подключений	TPA-	9е положение = Е или Н	9е положение = C, D или G
Выходной ток	I <sub>A</sub>	0 – 20 мА, 4 – 20 мА	4 – 20 мА
Питание	U <sub>V</sub>	24 В пост. тока, ± 15 % сглаж.	14 В пост. тока + (I х R <sub>B</sub> ), макс. 30 В
Макс. ток потребления	I	24 мА при выход. токе 20 мА	20 мА
Макс. нагрузка	R <sub>B</sub>	600 Ω	(U <sub>V</sub> – 14 В) /20 мА

рис. 20: Блок выключателей



- [1] Потенциометр (датчик хода)
- [2] Потенциометр миним. (0/4 мА)
- [3] Потенциометр макс. (20 мА)
- [4] Точка измерения (+) 0/4 20 мА
- [5] Точка измерения (-) 0/4 20 мA
- 1. Подать напряжение на электронный датчик положения.
- 2. Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- 3. Подсоединить амперметр для измерения 0 20 мА к измерительным точкам [4 и 5]. При отсутствии измерительных значений:
  - 3.1 Проверить подключение внешней нагрузки к разъему потребителя XK (клеммы 23/24) (соблюдать макс. нагрузку R<sub>B</sub>) или
  - 3.2 установить перемычку к разъему ХК (клеммы 23/24).
- 4. Повернуть потенциометр [1] по часовой стрелке до упора.
- 5. Снова немного повернуть назад потенциометр [1].
- 6. Потенциометр [2] вращать по часовой стрелке, пока не начнет возрастать выходной токовый сигнал.
- 7. Потенциометр [2] повернуть обратно, пока не установятся следующие величины:
- при 0 20 мА ок. 0,1 мА
- при 4 20 мA ок. 4,1 мA
- → Это необходимо, для того чтобы сигнал не опускался ниже электрического нуля.
- 8. Приведите арматуру в положение ОТКРЫТО.

- 9. Установить потенциометр [3] на конечное значение 20 мА.
- 10. Установить привод в положение ЗАКРЫТО и проверить минимальную величину (0,1 мА или 4,1 мА). При необходимости откорректировать.

#### Информация

Если настройка максимального значения не удается, проверить правильность выбора понижающей передачи. (Макс. возможное количество оборотов/ход смотрите в технической документации концевых выключателей).

## 9.6 Настройка механического указателя положения

- 1. Поместить диск указателя на вал.
- 2. Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- 3. Повернуть нижний диск так, чтобы значок **Т** (ЗАКРЫТО) находился на одном уровне с меткой **▲** на крышке.



- 4. Привести арматуру в положение ОТКРЫТО.
- 5. Удерживая нижний диск, повернуть верхний диск со значком **=** (ОТКРЫТО) так, чтобы он совместился с меткой **▲** на крышке.



- 6. Еще раз привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- 7. Проверить настройку:

Если значок ፲ (ЗАКРЫТО) не совпадет с меткой ▲ на крышке,

- 7.1 повторить настройку.
- 7.2 При необходимости проверить понижающую передачу.

## 9.7 Порядок закрытия крышки отсека выключателей

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Повреждение лака ведет к образованию коррозии!

- → По окончании работ проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.
- 1. Почистите уплотнительные поверхности на крышке и корпусе.
- 2. Слегка смажьте уплотнительные поверхности бескислотной смазкой, например, вазелином.
- 3. Проверить кольцо [3]. В случае повреждения, заменить.

4. Слегка смазать кольцо, например, вазелином и правильно разместить на место.



- 5. Снять крышку [1] отсека выключателей.
- 6. Болты [2] притянуть равномерно крест-накрест.

# 10. Поиск и устранение неисправностей

## 10.1 Неисправности при вводе в эксплуатацию

Таблица 4: Неисправности при вводе в эксплуатацию

Описание неисправности	Возможные причины	Устранение
Не удается настроить механический указатель положения.	Понижающая передача не подходит к количеству оборотов/ход арматуры.	Заменить понижающую передачу.
Датчик положения RWG В точке измерения отсутствует значение измерения.	Открыта токовая петля через RWG. (Сигнал положения 0/4 – 20 мА подается только в том случае, если токовая петля через RWG закрыта).	Установить перемычку через RWG к разъему XK (клеммы 23/24). Подключить к XK внешнюю нагрузку, например, дистанционный индикатор. Учитывать максимальную нагрузку R <sub>B</sub> .
Датчик положения RWG Не устанавливается диапазон измерения 4 – 20 мА или максимальное значение 20 мА.	Понижающая передача не подходит к количеству оборотов/ход арматуры.	Заменить понижающую передачу.
Не срабатывает концевой выключатель.	Неисправен или неправильно настроен выключатель.	Проверить настройку. При необходимости настроить заново. → Проверить выключатель, при необходимости заменить.

## Проверка выключателя

Контрольные ручки [1] и [2] предназначены для ручного управления выключателями.



- Ручку [1] повернуть в направлении стрелки КВЗ: срабатывает концевой выключатель направления ЗАКРЫТЬ.
   Кнопку [1] повернуть в направлении стрелки WDR: срабатывает концевой выключатель DUO направления ЗАКРЫТЬ.
- 2. Ручку [2] повернуть в направлении стрелки КВО: срабатывает концевой выключатель направления ОТКРЫТЬ. Ручку [2] повернуть в направлении стрелки WDL: срабатывает концевой выключатель DUO направления ОТКРЫТЬ.

# 11. Техобслуживание и уход



#### Неправильный уход ведет к повреждениям!

- → Техобслуживание и уход разрешается производить только квалифицированному персоналу, имеющему разрешение для выполнения таких работ.
- → Работы по техобслуживанию выполнять только на выключенной установке.

#### Техническая поддержка

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживания, в том числе техническое обслуживание, ремонт и консультации. Адреса представительств и бюро смотрите в главе «Адреса» или в интернете: www.auma.com.

## 11.1 Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации

Для безопасной эксплуатации и надежной работы необходимы следующие мероприятия:

#### через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, затем ежегодно

- Визуальная проверка: Кабельные вводы, кабельные резьбовые вводы, заглушки и т.д. проверить на надежность и герметичность.
  - Соблюдайте моменты затяжки, как указано в инструкциях фирмы-изготовителя.
- Проверить затяжку болтов между концевым выключателем и приводом/редуктором. При необходимости подтянуть с усилием согласно главе «Монтаж».
- При небольшом количестве пусков: выполнить пробный пуск.
- Для устройств с соединительным элементом А: С помощью шприца для смазки впрессовать в смазочный ниппель литиевую универсальную смазку с ЕР-присадками на основе минеральных масел.
- Шток арматуры должен смазываться отдельно.

рис. 25: Втулка А



- [1] Втулка А
- [2] Смазочный ниппель

Таблица 5: Количество смазки для подшипника втулки А

Выходная втулка	A 10,2	A 14,2	A 16,2
Количество [г] <sup>1)</sup>	2	3	5

<sup>1)</sup> для смазки с густотой r = 0,9 кг/дм

## Для класса защиты ІР 68 (опция)

После погружения в воду:

- Проверить концевые выключатели.
- В случае попадания воды найти негерметичные места и устранить негерметичность. Высушить устройство надлежащим образом, затем проверить его готовность к эксплуатации.

## 11.2 Уход

Смазка

В изделии применяется смазка для передачи хода. Смазку рекомандуется обновлять каждые 8 - 10 лет. При замене смазки рекомендуется также заменять уплотнители.

## 11.3 Демонтаж и утилизация

Изделия компании AUMA рассчитаны на длительный срок службы. Однако со временем их все же требуется заменять. Устройства имеют модульный принцип конструкции, поэтому их можно разбирать, демонтировать и сортировать по различным материалам:

- отходы электронных деталей
- различные металлы
- пластик
- смазки и масла

Соблюдайте следующие общие правила:

- Жир и масла загрязняют воду, поэтому они не должны попасть в окружающую среду.
- Разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные правила, или перерабатывать отдельно по веществам.
- Соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.

# 12. Технические характеристики

## Информация

В таблице ниже рядом со стандартным исполнением также приводятся возможные опции. Фактическое исполнение указано в соответствующей заказу технической документации. Техническую документацию по своему заказу на английском и немецком языках можно загрузить с сайта http://www.auma.com (необходимо указать комиссионный номер).

## 12.1 Назначение и функциональные возможности

Выходной крутящий момент,	• WSH 10.2: 170 Hm
макс.	• WSH 14,2: 400 Hm
	• WSH 16,2: 800 HM
Усилие, макс.	Допустимо для втулки A • WSH 10.2: 70 кH
	• WSH 14,2: 160 κH
	• WSH 16,2: 250 кН
Концевой выключатель	Ограничитель конечных положений ЗАКРЫТО / ОТКРЫТО Оборотов на ход: 2 – 500 (стандарт) или 2 – 5000 (опция) стандарт:  • одинарный выключатель (1 нормально замкн. и 1 нормально разомкн.) для каждого конечного положения, без гальванической развязки
	опции: • сдвоенный выключатель (2 норм. замкн. и 2 норм. разомкн.) для конечного положения, с гальванической развязкой
	• тройной выключатель (3 норм. замкн. и 3 норм. разомкн.) для конечного положения, с гальванической развязкой
	• переключатель промежуточного положения (концевой выключатель DUO), настраивается по желанию
Сигнал обратной связи, аналоговый (опция)	потенциометр или 0/4 – 20 мА (RWG)
Механический указатель положения (опция)	Непрерывно работающий указатель, настраиваемый индикаторный диск с символами ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО
Индикация хода (опция)	Блинкер (переключатель)
Обогрев блока выключателей	стандарт: саморегулирующийся обогреватель РТС, 5 – 20 Вт, 110 – 250 В перем./пост. тока опция: 24 - 48 В~/D
Электрическое подключение	стандарт: штепсельный разъем AUMA с винтовыми зажимами опции: клеммы и обжимные соединения
Резьба кабельных вводов	стандарт: метрическая резьба опции: резьбы Pg, NPT и G
Схема подключений	схема подключений поставляется в соответствии с комиссионным номером
Выходные втулки	стандарт: B1 согласно EN ISO 5210 опции: A, B2, B3, B4 в соответствии с EN ISO 5210 A, B, D, E согласно DIN 3210

Присоединение к арматуре	Стандарт EN ISO 5210: • WSH 10.2: F10
	• WSH 14,2: F14
	• WSH 16,2: F16
	Опция DIN 3210: • WSH 10.2: G0
	• WSH 14,2: G1/2
	• WSH 16,2: G3
Поднимающийся шток (опция)	Диаметр штока для поднимающегося исполнения с втулкой A • WSH 10.2: 40 мм
	• WSH 14,2: 57 мм
	• WSH 16,2: 75 мм
маховик	<ul> <li>WSH 10.2: Ø 400 мм, передаточное отношение 1:1</li> </ul>
	<ul> <li>WSH 14,2: Ø 400/500 мм, передаточное отношение 1:1</li> </ul>
	<ul> <li>WSH 16,2: Ø 630 мм, передаточное отношение 1:1</li> </ul>

Технические характеристики концевого выключателя и моментного выключателя		
Механический срок службы	2 x 10 <sup>6</sup> переключений	
посеребренные контакты:		
Миним. напряжение	30BV ~/-	
Макс. напряжение	250 B~/-	
Миним. ток	20 MA	
Макс. ток. перем. напряжения	5 А при 250 В (омическая нагрузка) 3 А при 250 В (индуктивная нагрузка, cos phi = 0,6)	
Макс. постоянный ток	0,4 А при 250 В (омическая нагрузка) 0,03 А при 250 В (индуктивная нагрузка, L/R = 3 мкс) 7 А при 30 В (омическая нагрузка) 5 А при 30 В (индуктивная нагрузка, L/R = 3 мкс)	
позолоченные контакты:		
Миним. напряжение	5 B	
Макс. напряжение	30 B	
Миним. ток	4 MA	
Макс. ток	400 мА	

Технические характеристики блинкера		
Механический срок службы	10 <sup>7</sup> переключений	
посеребренные контакты:		
Миним. напряжение	10 B ~/-	
Макс. напряжение	250 B ~/-	
	3 А при 250 В (омическая нагрузка) 2 А при 250 В (индуктивная нагрузка, cos phi ≈ 0,8)	
Макс. постоянный ток	0,25 А при 250 В (омическая нагрузка)	

# 12.2 Условия эксплуатации


Монтажное положение	любое				
Степень защиты согласно EN 60 529	стандарт: IP 67 опции: • IP 68				
	• IP 68-DS				
	• IP 67-DS				
	Согласно положениям AUMA класс защиты IP 68 соответствует следующим требованиям:  • погружение в воду: до 6 метров				
	• продолжительность погружения в воду: до 72 часов				
	• во время погружения в воду до 10 срабатываний				
	(DS = Double Sealed = между клеммной коробкой и внутренним отсеком применяется двойное уплотнение)				
Защита от коррозии	стандарт: КS: для промышленного применения, на электростанциях при неагрессивной атмосфере, в частично или постоянно агрессивной атмосфере со средней концентрацией загрязняющего вещества (водоочистные станции, химическое производство и т.п.) опции: КX: для эксплуатации в чрезвычайно агрессивной атмосфере с очень высокой влажностью и высокой концентрацией вредных веществ КX-G как и KX, но без использования алюминия (наружные детали)				
Верхнее покрытие	стандарт: лак на полиуретановой основе				
Цвет	стандарт: серебристо-серый (аналогичная RAL 7037)				
Температура окружающей среды	см. заводскую табличку стандарт: от – +80 °C до + 40 °C				
Bec	• WSH 10.2: 10 кг				
	• WSH 14,2: 16 кг				
	• WSH 16,2: 22 кг				

# 12.3 Дополнительная информация

Директивы ЕС	•	Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС): (2004/108/ЕС)
	•	Директива по низковольтному оборудованию: (2006/95/EC)

# 13. Запасные части

# 13.1 Концевой выключатель WSH 10.2 – WSH 16.2



**Примечание!**При заказе запасных частей указывайте тип устройства и комиссионный номер (см. заводскую табличку). Разрешается применять только заводские запасные части компании AUMA. Применение других деталей ведет к аннулированию гарантии, а также исключает всякую ответственность завода-изготовителя за возникший ущерб. Поставляемые запасные части могут отличаться от представленных на чертеже.

Nº	Наименование	Тип	Nº	Наименование	Тип
001.0	Корпус	в сборе	549.0	Соединительная муфта ВЗ/В4	в сборе
002.0	Фланец	в сборе	549.1	Втулка В3/В4	
003.0	Пустотелый вал	в сборе	551.1	Шпонка для втулки	
019.0	Коронная шестерня	в сборе	553.0	Механический индикатор положения	в сборе
023.0	Шестерня выходного вала для концевых выключателей	в сборе	556.0	Потенциометр для датчика положения	в сборе
024.0	Промежуточная шестерня для концевых выключателей	в сборе	556.1	Потенциометр (без шестерни)	в сборе
025.0	Стопорная пластина	в сборе	557.0	Нагреватель	в сборе
058.0	Кабель заземления (штифт)	в сборе	558.0	Блинкер со штифтами на проводах (без датчика вращения и изоляционной платы)	в сборе
155.0	Понижающий редуктор	в сборе	559.0	Блок управления	в сборе
500.0	Крышка блока выключателей	в сборе	560.0-1	Блок выключателей для направления ОТКРЫТЬ	в сборе
501.0	Гнездовая колодка (со штифтами)	в сборе	560.0-2	Блок выключателей для направления ЗАКРЫТЬ	в сборе
502.0	Штифтовая колодка (без штифтов)	в сборе	560.1	Концевые и моментные выключатели	в сборе
503.0	Гнездовой контакт для цепи управления	в сборе	560.2	Кассета выключателей	в сборе
504.0	Гнездовой контакт для цепи электродвигателя	в сборе	566.0	Датчик положения RWG	в сборе
505.0	Штифтовой контакт для цепи управления	в сборе	566.1	Потенциометр для RWG без шестерни	в сборе
506.0	Штифтовой контакт для электродвигателя	в сборе	566.2	Электронная плата RWG	в сборе
507.0	Крышка клеммного разъема	в сборе	566.3	Кабель для RWG	в сборе
511.0	Крышка пустотелого вала	в сборе	567.1	Шестерня для потенциометра/RWG	в сборе
514.0	Выходной вал типа А (без резьбы)	в сборе	574.1	Втулка A с радиальным уплотнением для фланца по ISO	
514.1	Упорный игольчатый подшипник	в сборе	575.1	Резьбовая втулка типа А	в сборе
516.0	Выходной вал D	в сборе	S1	Уплотнения, малый комплект	комплект
516.1	Выходной вал D		S2	Уплотнения, большой комплект	комплект
535.1	Стопорное кольцо				
542.0	Маховик	в сборе			

# 14. Сертификат

## 14.1 Сертификат соответствия нормативам



## **EC Declaration of Conformity**

according to the Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC)

#### AUMA Riester GmbH & Co. KG

Aumastraße 1, 79379 Muellheim, Germany, Tel: +49 7631-809-0, riester@auma.com

AUMA valve position indicators and limit switching devices of the type ranges

- WSG 90.1
- WSH 10.1 WSH 16.1
- WSH 10.2 WSH 16.2
- **WGD 90.1**

are designed and produced to be installed on industrial valves or on valve gearboxes.

AUMA Riester GmbH &Co. KG as manufacturer declares herewith, that the above mentioned AUMA valve position indicators and limit switching devices are in compliance with the requirements of the following directives:

- Directive on Electromagnetic Compatibility (EMC) (2004/108/EC)
- Low Voltage Directive (2006/95/EC)

The compliance testing of the devices was based on the following standards:

- a) with respect to Electromagnetic Compatibility
  - EN 61000-6-4: 2007
  - EN 61000-6-2: 2005
- b) with respect to Low Voltage Directive
  - EN 60204-1: 2006
  - EN 50178: 1997

Muellheim, 2010-06-01

H. Newerla, General management

This declaration does not include any guarantee for certain characteristics. The safety instructions in the product documentation supplied with the devices must be observed. In case of non-concerted modification of the devices, this declaration becomes invalid.

Y004.901/002/en

		П	
Предметный указатель		Поиск и устранение	27
R		неисправностей	_
RWG	24	Правила техники	4
Tiva	2	безопасности.	
A		Предупреждения	
Акт проверки	7	Проверка выключателя	27
_		Промежуточные положения	22
<u> </u>	40	P	
Блок электрических	13	Резьбовая втулка	10
соединений		т совоован втулка	10
В		С	
Ввод в эксплуатацию	4, 20	Сдвоенный выключатель	13
Втулка А	10	Сертификат соответствия	35
Втулки В, В1, В2, В3, В4 и	9	нормативам ЕС	
E	•	Сечение	13
	13	Смазка	29
		Степень защиты	32
Д		Схема подключений	13
Датчик положения RWG	24	т	
Демонтаж	29	•	32
Директивы	4	Температура окружающей	32
Диск указателя положения	18, 25	среды Техника безопасности	4
3		Техника оезопасности Техническая поддержка	28
Заводская табличка	7	Техническая поддержка Технические	30
Запасные части	33	характеристики	30
Защита от коррозии	8,32	Технические	31
Защитная крышка	16	характеристики	01
Защитная рамка	16	выключателя	
Защитная трубка штока	12	Техобслуживание	28
Camman ipyona miona		Тип и типоразмер	7
И		Транспортировка	8
Идентификация	7	har a shall have	
V		У	
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	4	Указатель положения	25
Квалификация персонала Комиссионный номер	4 7	Упаковка	8
Комплектующие для	, 12	Управление	17
монтажа	12	Условия эксплуатации	4, 32
Комплектующие для	16	Утилизация	29
электрического	10	Уход	4, 28, 29
подключения		X	
Контакт заземления	16	Хранение	8
Концевой выключатель	13, 20	7.10	•
Концевой выключатель	22	Ш	
DUO		Шток арматуры	12
		2	
M		3	4
Меры защиты	4	Эксплуатация	4 13
Механический указатель	18, 25	Электрическая схема Электронный датчик	13 24
положения		положения	24
Моментный выключатель	13		7
Монтаж	9	Электросхема	,
н		п	
Номер заказа	7	потенциометр	23
Нормативы	4	•	
	7		
0			
Область применения	4		

## Европа

#### **AUMA Riester GmbH & Co. KG**

Plant M Ilheim DE 79373 M Ilheim

Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Plant Ostfildern - Nellingen

DE 73747 Ostfildern

Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com

Service-Center K In DE 50858 K In

Tel +49 2234 2037 - 900 Fax +49 2234 2037 - 9099 service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg

DE 39167 Niederndodeleben Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 9429

Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern

DE 85386 Eching

Tel +49 81 65 9017- 0 Fax +49 81 65 9017- 2018 Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT 2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG

CH 8965 Berikon

Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ 250 01 Brand s n.L.-St.Boleslav

Tel +420 326 396 993 Fax +420 326 303 251 auma-s@auma.cz www.auma.cz

OY AUMATOR AB FI 02230 Espoo

Tel +358 9 5840 22 Fax +358 9 5840 2300 auma@aumator.fi www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L.

FR 95157 Taverny Cedex

Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755 info@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH

Tel +44 1275 871141 Fax +44 1275 875492 mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.I. a socio unico IT 20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351 Fax +39 0331 517606 info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden

Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49 office@benelux.auma.com

www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o. PL 41-219 Sosnowiec

Tel +48 32 783 52 00

Fax +48 32 783 52 08 biuro@auma.com.pl

www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA

RU 124365 Moscow a/ya 11 Tel +7 495 787 78 21 Fax +7 495 787 78 22 aumarussia@auma.ru

www.auma.ru

**ERICHS ARMATUR AB** 

SE 20039 Malm

Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GR NBECH & S NNER A/S DK 2450 K benhavn SV

Tel+45 33 26 63 00 Fax+45 33 26 63 21 GS@g-s.dk www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A.

ES 28027 Madrid

Tel+34 91 3717130 Fax+34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E. GR 13671 Acharnai Athens

Tel+30 210 2409485 Fax+30 210 2409486

info@dgbellos.gr

SIGURD S RUM AS NO 1300 Sandvika

Tel+47 67572600 Fax+47 67572610 post@sigum.no

**INDUSTRA** 

PT 2710-297 Sintra

Tel+351 2 1910 95 00 Fax+351 2 1910 95 99 industra@talis-group.com Auma End stri Kontrol Sistemleri Limited irketi

TR 06810 Ankara

Tel+90 312 217 32 88 Fax+90 312 217 33 88 Servis@auma.com.tr www.megaendustri.com.tr

AUMA Technology Automations Ltd.

UA 02099 Kiviv

Tel+38 044 586-53-03 Fax+38 044 586-53-03 auma-tech@aumatech.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

ZA 1560 Springs

Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

**EG-** Cairo

Tel +20 2 23599680 - 23590861 Fax +20 2 23586621 atec@intouch.com

CMR Contr le Maintenance R gulation

TN 1002 Tunis

Tel +216 71 903 577 Fax +216 71 903 575 instrum@cmr.com.tn www.cmr-tunisie.net

MANZ INCORPORATED LTD.

**NG Port Harcourt** 

Tel +234-84-462741 Fax +234-84-462741 mail@manzincorporated.com www.manzincorporated.com

Америка

AUMA ACTUATORS INC. US PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862)

Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

**AUMA Argentina Representative Office** 

AR 1609 Boulogne

Tel/Fax +54 232 246 2283 contacto@aumaargentina.com.ar

AUMA Automa o do Brasil Ltda. **BR S o Paulo** 

Tel +55 11 8114-6463

bitzco@uol.com.br

**AUMA Chile Representative Office** 

CL 9500414 Buin Tel +56 2 821 4108

Fax +56 2 281 9252 aumachile@adsl.tie.cl

TROY-ONTOR Inc.

**CA L4N 8X1 Barrie Ontario** 

Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO Bogot D.C.

Tel +57 1 401 1300

Fax+57 1 416 5489

dorian.hernandez@ferrostaal.com

www.ferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Autom tico **EC Quito** 

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343

info@procontic.com.ec

Corsusa International S.A.C.

PE Miraflores - Lima

Tel +511444-1200 / 0044 / 2321

Fax +511444-3664

corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com

PASSCO Inc.

PR 00936-4153 San Juan

Tel +18 09 78 77 20 87 85

Fax +18 09 78 77 31 72 77

Passco@prtc.net

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667

Fax +58 261 7 532 259

suplibarca@intercable.net.ve

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667

Fax +58 261 7 532 259

suplibarca@intercable.net.ve

### Азия

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.

CN 300457 Tianjin

Tel +86 22 6625 1310

Fax +86 22 6625 1320

mailbox@auma-china.com

www.auma-china.com

AUMA INDIA PRIVATE LIMITED

IN 560 058 Bangalore

Tel +91 80 2839 4656

Fax +91 80 2839 2809

info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP 211-0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi

Kanagawa

Tel +81 44 863 8371

Fax +81 44 863 8372

mailbox@auma.co.jp

www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

SG 569551 Singapore

Tel +65 6 4818750

Fax +65 6 4818269

sales@auma.com.sg

www.auma.com.sg

AUMA Actuators Middle East W.L.L.

AE 15268 Salmabad 704

Tel +973 17877377

Fax +973 17877355

Naveen.Shetty@auma.com

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 2493 7726

Fax +852 2416 3763

joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.

**KR 153-702 Seoul** 

Tel +82 2 2624 3400

Fax +82 2 2624 3401

sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

TH 10120 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656

Fax +66 2 2401095

sunnyvalves@inet.co.th

www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd. TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718

Fax +886 2 8228 1975

support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw

#### **Австралия**

BARRON GJM Pty. Ltd.

AU NSW 1570 Artarmon

Tel +61 294361088

Fax +61 294393413

info@barron.com.au

www.barron.com.au



AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O.Box 1362 D 79373 Muellheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

## Ближайший филиал:

ООО "ПРИВОДЫ АУМА" **RU 141402 Московская область, г.Химки, квартал Клязьма 1Б** Тел. +7 495 221 64 28 Факс +7 495 221 64 38 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

