

Неполнооборотные приводы SGExC 05.1-SGExC 12.1 с блоком управления AUMATIC ACExC 01.1 Настройка без открытия оболочки



Инструкция по эксплуатации



Страница

Сфера применения данного руководства:

Оглавление

Руководство действительно для неполноповоротных приводов во взрывозащитном исполнении, тип SGExC 05.1 - SGExC 12.1, при эксплуатации совместно с узлом управления AUMATIC ACExC 01.1 (модификация, не меняющая основной режим работы). Руководство действительно только для исполнения «закрытие против часовой стрелки», то есть вал привода в направлении положения ЗАКРЫТО вращается против часовой стрелки. Имейте в виду, что в целях соблюдения закона о патентах изделие AUMATIC с инфракрасным интерфейсом местного блока управления не должно поставляться в Великобританию и Японию. Данное изделие, не имеющее инфракрасного интерфейса, не нарушает законов о патентах и может поставляться в любую страну.

| 1. Ука | азания по безопасности | |
|---------|--|----|
| 1.1 | Область применения | |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию (электроподключение) | |
| 1.3 | Технический уход | |
| 1.4 | Предупредительные указания | |
| 1.5 | Другие указания | |
| - | атное описание | |
| | кнические характеристики | |
| 3.1 | Неполноповоротные электроприводы SGExC 05.1 -SGExC 11.1 | |
| 3.2 | Узел управления AUMATIC | |
| 3.3 | Версии программного обеспечения AUMATIC | 9 |
| 4. Tp: | анспортировка и хранение | 9 |
| 5. Mo | нтаж рукоятки/Ручное управление | 9 |
| 5.1 | Монтаж рукоятки | |
| 5.2 | Ручное управление | |
| 6. Mo | нтаж на арматуру | 0 |
| | гулировка электроприводов, установленных на заслонках | |
| 7.1 | Регулировка ограничителя для положения ЗАКРЫТО | |
| 7.2 | Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО | 1 |
| 8. Pe | гулировка электроприводов, установленных на шаровых кранах | 2 |
| 8.1 | Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО | |
| 8.2 | Регулировка ограничителя для положения ЗАКРЫТО | 2 |
| 9. Pe | гулировка угла поворота | 3 |
| 9.1 | Увеличение угла поворота | |
| 9.2 | Уменьшение угла поворота | |
| 10. Эл | ектрическое подключение | |
| 10.1 | | |
| 10.2 | Съемное клеммное соединение во взрывозащищенном исполнении | 6 |
| 10.3 | Нагреватель | 7 |
| 10.4 | Последующий монтаж узла управления | 7 |
| 10.5 | Вид отключения | 7 |
| 10.6 | Монтаж крышки | 7 |
| 11. огр | раничителя крутящего момента | 8 |
| 12. Ha | стройка путевого выключателя | 20 |
| 13. Пр | обный пуск | 22 |
| 13.1 | Проверка настройки ограничителя крутящего момента | |
| 13.2 | Проверка направления вращения двигателей | |
| 13.3 | Проверка правильность установки вида отключения | |
| 13.4 | Регулировка времени поворота | |
| 14. Me | ханический указатель положения | |
| | дикация, управление и настройка узла управления AUMATIC | |
| 15.1 | Изменение настроек | |
| 15.2 | Установка пароля | |
| 15.3 | · | 28 |

| | Страни | |
|--------|--|----|
| 15.4 | Органы управления и индикация | |
| 15.4.1 | and the state of t | |
| 15.4.2 | | |
| 15.5 | Общие сведения о структуре меню | |
| 15.5.1 | | |
| 15.5.2 | | |
| 15.5.3 | | |
| 15.5.4 | | |
| 15.5.5 | 17 | |
| 15.6 | Проверка версии программного обеспечения | |
| 15.7 | Интерфейс полевой шины | |
| 15.8 | Показания дисплея и параметры программного обеспечения | |
| 15.8.1 | | |
| 15.8.2 | | |
| 15.8.3 | | |
| | ежимы работы и функции узла управления AUMATIC | |
| 16.1 | Режим работы «ВЫКЛЮЧЕНО» | |
| 16.2 | Режим работы «МЕСТНЫЙ» | |
| 16.3 | Режим работы «ДИСТАНЦИОННЫЙ» | |
| 16.4 | Режим работы «АВАРИЙНЫЙ» | |
| 16.5 | Рабочий режим «БЕЗОПАСНЫЙ» | |
| 16.6 | Сигнальные реле | |
| 16.7 | Пошаговый режим | |
| 16.8 | Аналоговая обратная связь по положению | |
| 16.9 | Аналоговая обратная связь крутящего момента | |
| 16.10 | !! | |
| 16.11 | Толчковый режим и режим непрерывного хода | |
| 16.12 | | |
| 16.13 | | |
| 16.14 | | |
| | 1 Контроль крутящего момента | |
| | 2 Защита двигателя (термоконтроль) | |
| | .3 Превышение макс. количества запусков или времени работы в час | |
| | 4 Контроль времени позиционирования | |
| | 5 Контроль реагирования | |
| | Показания хода привода (блинкер) | |
| 16.16 | Регистрация режимных данных | 69 |
| 16.17 | Электронная заводская табличка | |
| 16.18 | Разблокирование местного блока управления (модификация) | 69 |
| 17. C6 | бои и предупреждения | 69 |
| 17.1 | Сбой | |
| 17.2 | Предупреждения | |
| 17.3 | Неисправности, связанные с обратной связью по положению / показаниями Е2 (от привода). | |
| 17.4 | Недостаточное свечение светодиодов | |
| 17.5 | Привод не работает | |
| 17.6 | Привод работает только в местном режиме | |
| 17.7 | Привод не отключается путевым выключателем в направлениях ЗАКРЫТО или ОТКРЫТО | |
| | редохранители | |
| | едомость запасных частей неполноповоротных приводов SGExC 05.1 - SGExC 12.1 | |
| | | |
| | едомость запасных частей АСЕхС со штекерным разъемом | |
| | едомость запасных частей АСЕхС 01.1 с клеммным подключением | |
| 22. Te | эхнический уход | 78 |
| 23. C | мазка | 78 |
| | ехническая поддержка | |
| | екларация соответствия и Декларация производителя | |
| | | |
| | ертификат РТВ | |
| | редметный казатель | |
| ΑĮ | дреса бюро и представительств компании Auma | 83 |

Указания по безопасности

1.1 Область применения

Неполноповоротные электроприводы AUMA предназначены для управления промышленной арматурой, напр., заслонками или кранами.

При использовании приводов в других целях необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании электроприводов не по назначению. Всю ответственность в этом случае несет потребитель.

К правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

1.2 Ввод в эксплуатацию (электроподключение)

При эксплуатации электрических механизмов определенная часть узлов находится под напряжением. Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчиненным ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

1.3 Технический уход

Необходимо соблюдать указания по техническому уходу (см. стр. 78), так как в противном случае надежная работа электроприводов не гарантируется.

1.4 Предупредительные указания

Несоблюдение указаний может привести к тяжелым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в этой инструкции. Предпосылкой безупречной и надежной работы электроприводов является надлежащая транспортировка и хранение, установка и монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию. Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой и для них действительны следующие указания:



Значение знака: Внимание!

Знаком «Внимание» отмечаются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определенных обстоятельствах к последующим неисправностям.



Значение знака: Электростатически чувствительные узлы! Если этот знак стоит на платах, то это значит, что на платах находятся элементы, которые могут быть повреждены или выведены из строя электростатическим разрядом. Поэтому при регулировке, измерении или замене платы необходимо непосредственно перед началом работ прикоснуться к заземленной металлической поверхности, например, к корпусу, в целях разрядки электростатического напряжения.



Значение знака: Осторожно!

Знак «Осторожно» указывает на действия и операции, которые в случае неправильного исполнения могут привести к травме человека или нанесению материального ущерба.

1.5 Другие указания



Значение знака: операции могли быть выполнены изготовителем арматуры!

Если электроприводы поставляются смонтированными на арматуре, то эта операция осуществляется на заводе-изготовителе арматуры. При вводе в эксплуатацию необходимо перепроверить

При вводе в эксплуатацию необходимо перепров правильность настроек!

2. Кратное описание

Неполноповоротные электроприводы AUMA типов SGExC 05.1 – SGExC 12.1 представляют собой модульную, состоящую из отдельных функциональных блоков конструкцию. Приводы приводятся в действие электродвигателем и управляются узлом управления AUMATIC, которые входит в комплект поставки. Привод снабжен магнитным путевым ограничителем и датчиком крутящего момента. Для настройки путевого ограничителя и датчика крутящего момента не требуется открывать кожух привода. Сигнал крутящего момента подается постоянно. Данный сигнал применяют для управления ограничителем крутящего момента, а также его можно снять на выходе блока.

3. Технические характеристики

3.1 Неполноповоротные электроприводы SGExC 05.1 – SGExC 11.1

| Защита от взрыва: | II 2G EEx de IIC T4 | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Сертификат проверки ЕС: | PTB 01 ATEX 1119 | | | | |
| Вид защиты: | Кожух двигателя: d взрывозащитный корпус EEx d кожух выключателей: d взрывозащитный корпус EEx d кожух контактов: e повышенная защита EEx e | | | | |
| Подключение арматуры: | Габариты согласно EN ISO 5211. | | | | |
| Муфта сцепления: | невысверленная муфта для соединения с валом арматуры, неполноповоротный привод можно устанавливать 4 х 90° на муфту | | | | |
| Режим непрерывного хода: | да | | | | |
| Режимные данные: | Кратковременный режим S 2 - 15 мин ¹⁾ | | | | |
| Угол поворота: | базовое: 80° - 110° устанавливается безшагово между миним. и макс. значением. модификации: 30° - 40°, 40° - 55°, 55° - 80°, 110° - 160°, 160° - 230° или 230° - 320° | | | | |
| Путевой выключатель: | Магнитный ограничитель и датчик крутящего момента (MWG) | | | | |
| Ограничитель крутящего момента: | Магнитный ограничитель и датчик крутящего момента (MWG) | | | | |
| Время позиционирования: | настраивается для однофазных двигателей (см. ниже) для трехфазных двигателей настраивается пошагово (см. след. страницу) | | | | |
| Указатель положения: | механический, постоянный | | | | |
| Обогреватель блока контакторов: | 5 Вт, 24 В, питается от внутреннего источника питания | | | | |
| Двигатели: | 3-фазный двигатель или однофазный двигатель | | | | |
| Класс изоляции: | F, тропикостойкий | | | | |
| Защита двигателя: | базовое: 3 Термисторы + выключающий механизм термисторов РТС (категория безопасности 2 согласно EN 954-1) модификации: 3 Термовыключатели и расцепители тепловой перегрузки | | | | |
| Монтажная схема: | См. электронную заводскую табличку на блоке AUMATIC | | | | |
| Ручной режим: | Ручной привод для наладки и аварийного режима, не вращается при электрическом режиме. | | | | |
| Температура окружающей среды: | - ' - | | | | |
| Вид защиты: (согласно EN 60 529) | базовое: IP 67 модификации: IP 68 | | | | |
| Антикоррозийная защита: | базовое: KN модификации: KS, KX ²⁾ | | | | |
| Лак покрытия: | базовое: двухкомпонентный состав с железной слюдкой | | | | |
| | | | | | |

¹⁾ при окружающей температуре 20 °C и средней нагрузки около 50% от макс. крутящего момента.

С однофазными двигателями переменного тока

| Момент отключ оба направл | ения ³⁾ | Соеди тельны флане армату EN ISC | ый ц уры | Вал | арма | туры | Тип неполнопо- воротного привода | Время позицио- нирования для 90° свободно настраи- вается | Мощность двигателя | (при | Ток при макс. 400 В; 50/60 В; | оенная | Диаметр маховика | Повороты на 90° | Bec ⁵⁾ |
|----------------------------------|--------------------|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|---|---|-----------------------|------------|---|------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| мин. Нм | макс. Нм | стандарт | модифик. | диам. макс. мм | квадрат макс. мм | двугранный макс. мм | | | кВт | A | ок. А | ок. А | мм | | ОК. КГ |
| 90 | 150 | F 05 | F 07 | 25,4 | 22 | 22 | SGExC 05.1 SGExC 05.1 | 4 s - 22 s 32 s - 63 s | | 1,7 0,9 | 3,0 1,5 | 4,0 2,5 | 160 | 58 | 24 |
| 120 | 300 | F 07 | F 10 | 25,4 | 22 | 22 | SGExC 07.1 SGExC 07.1 | 5,6 s - 45 s 63 s - 90 s | , | 1,7 0,9 | 3,0 1,5 | 4,0 2,5 | 160 | 58 | 24 |
| 250 | 600 | F 10 | F 12 | 38 | 30 | 27 | SGExC 10.1 | 11 s - 90 s | 0,150 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | 160 | 107 | 30 |
| 500 | 1200 | F 12 | F 14 | 50 | 36 | 41 | SGExC 12.1 | 22 s - 180 s | 0,150 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | 160 | 110 | 34 |

³⁾ устанавливается между миним. и макс. значениями

²⁾ KS, рекомендуется для эксплуатации в агрессивной атмосфере с высокой концентрацией вредных веществ. KX, рекомендуется для эксплуатации в чрезвычайно агрессивной атмосфере с очень высокой концентрацией вредных веществ.

⁴⁾ при самом коротком времени работы

⁵⁾ с невысверленным соединением и узлом управления AUMATIC

| С трехфазными двигателями | | | | Трехфазный ток (стандартные напряжения и частоты) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| · | • | | | | | - | Вольт | 220 | +- | | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | _ | | 180 | 500 |
| | | | | | | | Гц | 50 | : | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 6 | 0 | 60 | 50 |
| Момент отключения ¹⁾ оба направления | | Соеди тельн флане армат ISO 52 | ый ец уры | Вал а | рмату | ры | Тип н ворот приво | ода | | Мощность двигателя | Скорость двигателя ²⁾ | Номинальный ток | Ток при макс. крутящем 00 | B 50 [| Іок запуска Е | Козфф. произ- водительности | Диаметр маховика | Повороты на 90° | Bec ³⁾ |
| мин. Нм | макс. Нм | стандарт | модифик. | диам. макс. мм | квадрат макс. мм | двугранный макс. мм | | Время позициониров | ания для эо в секундах ²⁾ | кВт | 1/min | A | ок. А | ОК | . A | cos φ | ММ | | ОК. КГ |
| | | | | | | | SGEx | C 05.1 – | - 4 | 0,120 | 2800 | 0,60 | 1,3 | | 2,3 | 0,60 | | | |
| | | | | | | | SGEx | C 05.1 – | - 5,6 | 0,120 | 2800 | 0,60 | 1,3 | | 2,3 | 0,60 | | | |
| | | | | | | | SGEX | C 05.1 - | - 8 | 0,600 | 2800 | 0,40 | 0,8 | | 1,3 | 0,53 | | | |
| 90 | 150 | F 05 | F 07 | 25,4 | 22 | 22 | SGEX | C 05.1 - | - 11 | 0,600 | 1400 | 0,50 | 0,8 | | 1,1 | 0,43 | 160 | 58 | 23 |
| | | | | | | | SGEX | C 05.1 - | - 16 | 0,300 | 1400 | 0,30 | 0,4 | | 0,6 | 0,38 | | | |
| | | | | | | | SGEX | C 05.1 - | - 22 | 0,300 | 1400 | 0,30 | 0,4 | | 0,6 | 0,38 | | | |
| | | | | | | | SGEX | C 05.1 - | - 32 | 0,300 | 1400 | 0,30 | 0,4 | | 0,6 | 0,38 | | | |
| | 210 | | | | | | SGEX | C 07.1 - | - 5,6 | 0,120 | 2800 | 0,60 | 1,3 | | 2,3 | 0,60 | | | |
| | | | | | | | SGEX | C 07.1 - | - 8 | 0,120 | 2800 | 0,60 | 1,3 | | 2,3 | 0,60 | - | | |
| 120 | | F 07 | F 10 | 25,4 | 22 | 22 | SGEX | C 07.1 - | - 11 | 0,120 | 2800 | 0,60 | 1,3 | | 2,3 | 0,60 | 160 | 58 | 23 |
| 120 | 300 | 1 07 | 1 10 | 25,4 | 22 | 22 | SGEX | C 07.1 - | - 16 | 0,060 | 2800 | 0,40 | 0,8 | | 1,3 | 0,53 | 100 | 30 | 25 |
| | | | | | | | SGEX | C 07.1 - | - 22 | 0,060 | 1400 | 0,50 | 0,8 | | 1,1 | 0,43 | | | |
| | | | | | | | SGEx | C 07.1 – | - 32 | 0,030 | 1400 | 0,30 | 0,4 | | 0,6 | 0,38 | | | |
| | 420 | | | | | | SGEx | C 10.1 – | - 11 | 0,120 | 2800 | 0,60 | 1,3 | | 2,3 | 0,60 | | | |
| | | | | | | | SGEx | C 10.1 – | - 16 | 0,120 | 2800 | 0,60 | 1,3 | | 2,3 | 0,60 | | | |
| 250 | 600 | F 10 | F 12 | 38 | 30 | 27 | | 2,3 | 0,60 | 160 | 107 | 29 | | | | | | | |
| 250 | 000 | 1 10 | 1 12 | 36 | 30 | 21 | | 0.1 – 32 0,060 2800 0, | | 1,3 | 0,53 | 100 | 107 | 29 | | | | | |
| | | | | | | | SGEx | C 10.1 – | 45 | 0,060 | 1400 | 0,50 | 0,8 | | 1,1 | 0,43 | | | |
| | | | | | | | SGEx | C 10.1 – | - 63 | 0,030 | 1400 | 0,30 | 0,4 | | 0,6 | 0,38 | | | |
| | 840 | | | | | | SGEx | C 12.1 – | - 22 | 0,120 | 2800 | 0,60 | 1,3 | | 2,3 | 0,60 | | | |
| E00 | 1200 | F 40 | F 4 4 | F0 | 20 | 4.4 | SGEx | C 12.1 – | - 32 | 0,120 | 2800 | 0,60 | 1,3 | | 2,3 | 0,60 | 100 | 110 | 22 |
| 500 | 840 | F 12 | F 14 | 50 | 36 | 41 | SGEx | C 12.1 – | 45 | 0,060 | 1400 | 0,50 | 0,8 | | 1,1 | 0,43 | 160 | 110 | 33 |
| | 1200 | | | | | | SGEx | C 12.1 – | - 63 | 0,060 | 1400 | 0,50 | 0,8 | | 1,1 | 0,43 | | | |

¹⁾ устанавливается между миним. и макс. значениями

Примечание:

Приведенные технические данные двигателя являются приблизительными. Фактическое значение параметров может отличаться от указанных согласно производственному допуску. Допустимые отклонения от номинального напряжения: ± 5 %. При более значительном падении напряжении может наблюдаться снижение номинального выходного крутящего момента.

²⁾ при 50 Гц

³⁾ с невысверленным соединением и узлом управления AUMATIC

Узел управления AUMATIC 3.2

| Электронное управление | Интегрированный узел управления AUMATIC тип ACExC 01.1 монтируется непосредственно на: — Неполноповоротные электроприводы SGExC 05.1 – SGExC 12.1 — на настенном держателе 1) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Температура окружающей среды | см. технические характеристики привода | | | | | | | | | |
| Вид защиты согласно EN 60529 | базовое: IP67 дополнительная: IP68 | | | | | | | | | |
| Электросоединение | см. стр. 14 | | | | | | | | | |
| Вес | ок. 7 кг | | | | | | | | | |
| Напряжение питания | | | | | | | | | | |
| | Напряжения и частоты трехфазного тока модификация: | | | | | | | | | |
| | Вольт 220 230 240 380 400 415 440 460 480 500 525 575 660 690 Гц 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 50 50 50 50 | | | | | | | | | |
| | Автоматическая коррекция фаз | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Переменный ток Модификация: | | | | | | | | | |
| | Вольт 220 – 240 110 – 120 208 | | | | | | | | | |
| | _ Гц 50 60 60 | | | | | | | | | |
| Управление двигателем | Реверсивные контакторы | | | | | | | | | |
| Внешнее питание узла AUMATIC (модиф.) | 24 В пост. тока + 20 % / – 15 %, базовое исполнение требует прибл. 200 мА / возможна модиф. макс. 500 мА | | | | | | | | | |
| Выходное напряжение | 24 В пост. тока, макс. 100 мА (модиф.: 115 В перемен. тока, макс. 30 мА) (с гальванической развязкой от внутреннего блока подачи напряжения) | | | | | | | | | |
| Цифровые входы | ОТКРЫТО – СТОП – ЗАКРЫТО – АВАРИЙНЫЙ, РАЗБЛОКИРОВКА2) | | | | | | | | | |
| (входные сигналы) | Номинальное напряжение: | | | | | | | | | |
| | базовое: 24 В пост. тока, потребление тока: ок. 10 мА на вход модифик.: 115 В перем. тока, потребление тока: ок. 15 мА на вход | | | | | | | | | |
| | Гальваническая развязка: | | | | | | | | | |
| | оптопара | | | | | | | | | |
| Выходы реле (сигналы) см. также стр. 40 и далее | программируемое сигнальное реле для общего сигнала ошибки; базовое исполнение ошибка фазы, срабатывание защиты двигателя, ошибка крутящего момента | | | | | | | | | |
| | 5 программируемых сигнальных реле; базовое исполнение: положение ЗАКРЫТО/ положение ОТКРЫТО/ селект. перекл. в положении ДИСТАНЦИОННЫИ/ ошибка крутящ. момента ЗАКРЫТО/ ошибка крутящ. момента ОТКРЫТО Дополнительные сигналы: направление ЗАКРЫТО/ направление ОТКРЫТО/ ход привода/ срабатывание защиты двигателя/ сбой крутящ. момента/ селект. перекл. в положении МЕСТНЫЙ/ селект. перекл. в положении МЕСТНЫЙ/ селект. перекл. в положении ВЫКЛ/ промежуточные положения 1 - 4/ сигнал ошибки/ ДИСТАНЦИОННЫЙ не готов/ сбой фазы | | | | | | | | | |
| Нагрузка сигнальных контактов | сигнальное реле общего сигнала сбоя: разомкн./ замкн. контакт, макс. 250 В перем. тока, 5 А (резист. нагрузка) | | | | | | | | | |
| | Сигнальные реле: базовое: разомкн. контакт без потенциала с общим: макс. 250 В перем. тока, 1 А (резист. нагрузка) модифик.: разомкн./замкн. контакт без потенциала: на реле макс. 250 В перем. тока, 5 А (резист. нагрузка) | | | | | | | | | |
| Аналоговые выходы | на реле макс. 250 в перем. тока, 5 А (резист. нагрузка) Фактич. значение положения (с гальв. развязкой) E2 = 0/4 - 20 мА (нагрузка макс. 500 Ω) | | | | | | | | | |
| Таймер | Макс. 300 (2) Начало и завершение тактового режима, а также время прогона и паузы (0,5 - 300 секунд) устанавливается независимо для направлений ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО. | | | | | | | | | |
| Команда АВАРИЙНЫЙ режим | устанавливается для положений селект. переключателя МЕСТНЫЙ и ДИСТАНЦИОННЫЙ: — положение ОТКРЫТО, положение ЗАКРЫТО, промежуточное положение, стоп | | | | | | | | | |
| 4 электр. промежуточных положения | шунтирование контроля крутящего момента каждое промеж. положение можно установить в пределах 0 - 100 % всего участка хода. Реакция привода и подача сигналов при достижении конечного положения может быть настроена. | | | | | | | | | |
| Шунтирование контроля крутящ. момента | устанавливается в пределах 0 - 5 секунд. В течение этого времени выключение ограничителем крутящего момента невозможно. | | | | | | | | | |

2) Снятие блокировки местного блока управления (модификация)

| Регистрация режимных данных через сбрасываемый счетчик и счетчик без возможности сброса | Общее время прогона двигателяОбщее кол-во циклов |
|---|---|
| · | Количество срабатываний ограничителя крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО |
| | Количество срабатываний путевого выключателя в направлении ЗАКРЫТО Количество срабатываний ограничителя крутящего момента в направлении |
| | ОТКРЫТО — Количество срабатываний путевого выключателя в направлении ОТКРЫТО |
| | Количество сбоев крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО |
| | Количество сбоев крутящего момента в направлении ОТКРЫТО |
| | Кол-во сбоев защиты двигателя |
| Электронная заводская табличка | Данные заказа |
| | — Номер поручения |
| | Номер ККS (система идентификации для электростанций) |
| | — Номер арматуры |
| | — Номер агрегата Данные изделия |
| | — Название изделия |
| | Рабочий номер привода, рабочий номер AUMATIC |
| | версия логического оборудования, версия логического программного обеспечения |
| | Дата заключительного испытания |
| | схема подключений, монтажная схема |
| | Данные проекта |
| | – Название проекта |
| | — 2 редактируемых поля |
| | Данные техобслуживания |
| | Телефон технической службы, адрес вебузла Служебный текст |
| Функции контроля и безопасности | контроль темп. двигателя (защита двигателя) |
| Tyrikqviv korriposisi vi occorridoriocivi | — контроль темії. двигателя (защита двигателя) — контроль реагирования (настраивается) ³⁾ |
| | — время позиционирования (настраивается) |
| | макс. время прогона в час (настраивается) |
| | – макс. кол-во циклов в час (настраивается) |
| | – Внутр. диагностика: |
| | защита двигателя на термисторах - магнитный ограничитель и датчик крутящего момента (MWG) - контроль органов управления двигателем - контроль блоков |
| Интерфейс PROFIBUS-DP (модиф.) | PROFIBUS-DP согласно EN 50170 |
| , | 2 аналог. и 4 цифр. входа на стороне клиента, возможно внутр. питание (24 В пост. тока / макс. 100 мА) через блок питания AUMATIC (см. «выходное напряжение») |
| | Настраиваемый образ процесса |
| | — PROFIBUS-DP (V1) (модиф.) |
| | – соединение световода (модиф.) |
| | — избыточное подключение световода (модиф.) |
| | защита от бросков напряжения (модиф.) защита избыточностью: 2 отдельных интерфейса шины в узле AUMATIC (модиф.) |
| | — защита изоыточностью: 2 отдельных интерфейса шины в узле АОМАТІС (модиф.) Подробнее см. «Технические характеристики узла управления приводом AUMATIC с интерфейсом PROFIBUS-DP». |
| Интерфейс MODBUS (модиф.) | 2 аналог. и 4 цифр. входа на стороне клиента, возможно внутр. питание (24 В пост. тока / макс. 100 мА) через блок питания AUMATIC (см. «выходное напряжение») |
| | - защита от бросков напряжения (модиф.) |
| | — защита избыточностью: 2 отдельных интерфейса шины в узле AUMATIC (модиф.) |
| Harma Yura kana ang sana sana sana sana | Подробнее см. «Технические характеристики узла управления приводом AUMATIC ExC с интерфейсом MODBUS». |
| Настройка/программирование | — через меню и кнопками местного блока управления (с защитой паролем) |
| | — через программное обеспечение COM-AC (модиф.) |
| Органы местного блока управления | — ЖКД с подсветкой, 4 строки по 20 символов каждая, текстовые сообщения — селекторный переключатель МЕСТНЫЙ-ВЫКЛ-ДИСТАНЦИОННЫЙ, с блокировкой |
| Optional Moothloto official yripabiloning | — селекторный переключатель местный-выкл-дистанционный, с олокировкой — Кнопки ОТКРЫТО-СТОП-ЗАКРЫТО-СБРОС |
| | — ЖКД с подсветкой, 4 строки по 20 символов каждая, текстовые сообщения |
| | — 5 сигнальных ламп (настраиваются): |
| | базовое исполнение: |
| | положение ЗАКРЫТО (желтый)/ ошибка крутящ. момента ЗАКРЫТО (красный), срабатывание защиты мотора (красный)/ ошибка крутящ. момента ОТКРЫТО (красный), положение ОТКРЫТО (зеленый) |
| | – индикация прогона: мигающие сигнальные лампы ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО |
| Va. | |

3.3 Версии программного обеспечения AUMATIC

| Информ. проверок | В меню добавлены следующие функции: (см. стр. 37 и далее «Показания меню») | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Z031.922 / 01 - 03 | | | | | |
| Z031.922 / 02 - 00 | Контроль реагирования (стр. 68) Настраиваемые сигнальные лампы (стр. 28) Снятие блокировки местного блока управления (стр. 57 и 69) PROFIBUS-DP: два программируемых байта Службы PROFIBUS-DP-V1(стр. 54) МОDBUS (стр. 46 и далее) Избыточность: 2 х PROFIBUS-DP (Seite 46)/ 2 х MODBUS (стр. 46 и далее) | | | | |
| Просмотр версии программного обеспечения см. стр. 34. | | | | | |

Транспортировка и хранение

- Транспортировка к месту установки в прочной упаковке.
- Не допускается использовать маховик в целях строповки.
- При поставке неполноповоротных электроприводов в комплекте с арматурой строповать за арматуру, а не за электропривод.
- Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- Защищать от сырости грунта путём хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- Не окрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

При длительном хранении электроприводов (более 6 месяцов) необходимо дополнительно обратить внимание на следующие пункты:


- Перед хранением: Обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
- Примерно каждые 6 месяцев проводить контроль на образование коррозии. В случае появления коррозии заново провести антикоррозионную защиту.

После монтажа необходимо привод сразу подключить к электросети, чтобы нагреватель предотвратил образование конденсата.

5. Монтаж рукоятки/Ручное управление

Во избежание повреждений при транспортировке рукоятки монтируются на обратной стороне маховика. Рукоятка маховика должна быть перед вводов в эксплуатацию правильно смонтирована.

5.1 Монтаж рукоятки



- Открутить колпачковую гайку.
- Снять рукоятку и вставить снова в правильном положении.
- Закрутить колпачковую гайку.

5.2 Ручное управление

Электроприводы SGExC 05.1 – SGExC 12.1 снабжены блокировкой маковика.

• Для расцепления блокировки маховик необходимо потянуть.



Вращать маховик только после расцепления блокировки.

6. Монтаж на арматуру





- Перед монтажом проверить электропривод на отсутствие повреждений.
- Поврежденные детали должны быть заменены заводскими запасными частями.

Удобнее всего производить монтаж, если шпиндель арматуры стоит вертикально вверх. Установка электропривода может также осуществляться в любом положении.

Поставка привода с завода осуществляется в положении ЗАКРЫТО (задействован путевой выключатель ЗАКРЫТО).

- На заслонках монтаж производится в положении ЗАКРЫТО.
- На **кранах** монтаж производится в положении ОТКРЫТО. Перед монтажом, вращая маковик против часовой стрелки, привести электропривод до механического конечного упора ОТКРЫТО.
- Тщательно обезжирить соприкасающиеся поверхности присоединительных фланцев электропривода и арматуры.
- Надеть муфту сцепления на шпиндель арматуры и застопорить (рис. В), соблюдая при этом размеры X или Y (таблица 1).

Puc. B




таблица 1

| Тип | X макс. [мм] | Y макс. [мм] | Z макс. [мм] |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SGExC 05.1 | 5 | 3 | 60 |
| SGExC 07.1 | 7 | 3 | 60 |
| SGExC 10.1 | 10 | 3 | 77 |
| SGExC 12.1 | 10 | 6 | 100 |

- Хорошо смазать зубчатые шлицы муфты сцепления.
- Установить привод. Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.
- Если фланцевые отверстия не совпадают с резьбовыми, вращать маховик (после расцепления блокировки) до совмещения отверстий.
- Закрепить арматуру с помощью болтов (миним. класс прочности 8.8) и пружинных шайб. Притянуть равномерно крест-накрест согласно таблице 2.

таблица 2

| Резьба (класс прочности 8.8) | Моменты затяжки Т _А [Нм] |
|---------------------------------|--|
| M 6 | 10 |
| M 8 | 25 |
| M10 | 50 |
| M12 | 87 |

7. Регулировка электроприводов, установленных на заслонках



Регулировка электроприводов, установленных на шаровых кранах, описана в главе 8.

У приводов, установленных на заслонках, сначала производится регулировка конечного положения ЗАКРЫТО.



Болты (03) (рис. C), при поставке электроприводов отдельно от арматуры, не притянуты. При поставке приводов в комплекте с арматурой проверить правильность регулировки ограничителя и путевых выключателей.




Ограничитель поворота служит для защиты арматуры. При отключении от крутящего момента упорная гайка не должна наезжать на конечные упоры.

7.1 Регулировка ограничителя для положения ЗАКРЫТО

- Отвернуть болты (03) приблизительно на 3 оборота (рис. С).
- Вращать маховик по часовой стрелке (в сторону закрытия) до полного закрытия арматуры (конечное положение ЗАКРЫТО).
 При перекручивании конечного положения следует сделать несколько оборотов обратно и повторно привести арматуру в конечное положение ЗАКРЫТО.
- Проверить, вращается ли ограничитель (10), и, в противном случае, вращать ограничитель (10) по часовой стрелке до упора.
- Повернуть ограничитель (10) на 1/8 оборота против часовой стрелки. При этом защитный колпачок (16) не должен отвернуться.
- Притянуть болты (03) крест-накрест с моментом затяжки 25 Нм.

Puc. C



7.2 Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО

Угол поворот регулируется на заводе-изготовителе. Поэтому регулировку ограничителя для положения ОТКРЫТО производить не требуется.

8. Регулировка электроприводов, установленных на шаровых кранах





Болты (03), при поставке электроприводов отдельно от арматуры, не притянуты.

При поставке приводов в комплекте с арматурой проверить правильность регулировки ограничителя и путевых выключателей.


У приводов, установленных на шаровых кранах, сначала производится регулировка конечного положения ОТКРЫТО.

8.1 Регулировка ограничителя для положения ОТКРЫТО

- Отвернуть болты (03) приблизительно на 3 оборота (рис. D).
- Вращать маховик против часовой стрелке (в сторону открытия) до полного открытия арматуры (конечное положение ОТКРЫТО).
 При перекручивании конечного положения следует сделать несколько оборотов обратно и повторно привести арматуру в конечное положение ОТКРЫТО.
- Повернуть ограничитель (10) против часовой стрелки до упора. При этом защитный колпачок (16) не должен отвернуться.
- Повернуть ограничитель (10) на 1/8 оборота по часовой стрелке.
- Притянуть болты (03) крест-накрест с моментом затяжки 25 Нм.

8.2 Регулировка ограничителя для положения ЗАКРЫТО

Puc. D



Угол поворот регулируется на заводе-изготовителе. Поэтому регулировку ограничителя для положения ЗАКРЫТО производить не требуется.

9. Регулировка угла поворота



Поставка приводов в комплекте с арматурой осуществляется с уже настроенным углом поворота (ограничителем) и путевыми выключателями.

Угол поворота, если при заказе не был указан другой угол, устанавливается на 90° .

У приводов базового исполнения угол поворота можно бесступенчато регулировать между 80° и 110°.

Параметры других углов поворота (модификации) смотрите в разделе «Технические характеристики» на странице 5.

9.1 Увеличение угла поворота

- Открутить защитный колпачок (16) (рис. Е).
- Выкрутить установочный винт (2.02), держа при этом концевую гайку (2.4) рожковым ключом (19 мм).
- Вращать концевую гайку (2.4) против часовой стрелки, но не дальше чем размер А макс. (рис. Е / таблица 3).
- Привести арматуру в ручном управлении в нужное положение ОТКРЫТО.
- Вращать концевую гайку (2.4) по часовой стрелке до прилегания с упорной гайкой (7).
- Поверхность прилегания установочного винта (2.02) очистить до смазки.
- Держа концевую гайку (2.4) рожковым ключом (19 мм), ввернуть установочный винт (2.02) и притянуть с моментом 85 Нм.
- Проверить уплотнительное кольцо (016). В случае повреждения, заменить
- Прикрутить защитный колпачок (16).

Puc. E




таблица 3

| Тип | А мин. [мм] | А макс. [мм] | | | | | | |
|------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| SGExC 05.1 | 10 | 22 | | | | | | |
| SGExC 07.1 | 10 | 22 | | | | | | |
| SGExC 10.1 | 8 | 17 | | | | | | |
| SGExC 12.1 | 12 | 23 | | | | | | |

9.2 Уменьшение угла поворота

- Открутить защитный колпачок (16) (рис. Е).
- Выкрутить установочный винт (2.02), держа при этом концевую гайку (2.4) рожковым ключом (19 мм).
- Привести арматуру в нужное положение ОТКРЫТО.
- Вращать концевую гайку (2.4) по часовой стрелке до прилегания с упорной гайкой (7), но не дальше чем размер А миним. (рис. Е и таблица 3).
- Поверхность прилегания установочного винта (2.02) очистить до смазки.
- Держа концевую гайку (2.4) рожковым ключом (19 мм), ввернуть установочный винт (2.02) и притянуть с моментом 85 Нм.
- Проверить уплотнительное кольцо (016). В случае повреждения, заменить.

10. Электрическое подключение

Узел управления AUMATIC ACEXC и приводы SGExC поставляются во взрывозащищенном корпусе «EEx d» (см. технические характеристики на стр. 5).



Работая во взрывоопасных зонах, необходимо соблюдать нормативы EN 60079-14, «Установка электрооборудования в опасных зонах» и EN 60079-17, «Проверка и обслуживание электрооборудования во взрывоопасных зонах».

Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчиненным ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

Кронштейн для настенного монтажа (вспомогательное оборудование)

Puc. G1



Кабели для подключения

Приводы AUMA типа SGExC управляются узлом управления AUMATIC ACExC 01.1. Узел управления может быть смонтирован непосредственно на приводе или отдельно на стене.

При установке узла управления AUMATIC на настенном держателе следует принять во внимание следующее:

- Для соединения электропривода с AUMATIC на настенном держателе следует применять подходящие гибкие, экранированные кабели. (Соединительные кабели можно заказать по адресам, указанным на странице 83)
- Максимально разрешенная длина соединительного кабеля 10 м.
- Подключать кабели, правильно соблюдая последовательность фаз.
- Перед включением проверить направление вращения (см. страницу 23).

10.1 Подключение к контактной колодке через взрывозащищенный разъем




Взрывозащищенный разъем (рис. G2) электросети подключается к взрывобезопасным контактам соединительного щитка (51.0) после снятия штепсельной крышки (50.0). При этом взрывозащищенный отсек (тип защиты EEx d) остается закрытым.

- Проверить соответствие напряжения, тока и частоты сети питания техническим требованиям двигателя (см. заводскую табличку на двигателе).
- Отвернуть болты (1) (рис. G2) и снять штепсельную крышку.



- Закрепить на соединительных кабелях взрывозащищенные разъемы (EEx e).
- Степень защиты IP 67 и IP 68 гарантируется только при применении соответствующих кабельных разъемов.
- Неиспользуемые кабельные выводы следует закрыть соответствующими заглушками.

Puc. G3: Клеммы подключения



- Удалите защитную оболочку кабеля на 12–140 мм. Очистите провод: для узла управления макс. на 8 мм, для двигателя макс. на 12 мм.
- Для гибкого провода применяйте наконечники, согласно стандарту DIN 46228.
- Для каждого соединения можно использовать два провода.
- Подсоединить провода по электросхеме ACP... KMS TP... Соответствующая электросхема ACP... KMS TP... вместе с инструкцией по эксплуатации поставляется в прочной упаковке, которая закрепляется на маховике привода. При отсутствии схемы подключения ее можно запросить согласно комиссионному номеру (см. заводскую табличку) или загрузить через интернет (см. страницу 82).



Если привод должен быть отсоединен от арматуры, например для обслуживания, его можно отключить от сети, не расцепляя проводной монтаж (рис. G4). Для этого открутите болты (2) и разъедините разъем. Штепсельная крышка (50.0) и контактная колодка (51.0) при этом не разъединяются.



Взрывозащищенный корпус! Перед открытием убедиться в отсутствии взрывоопасных газов и напряжения.

Puc. G5: защитная рама (вспомогательное оборудование)




Также поставляется дополнительная рама для защиты от воздействий окружающей среды и предотвращения касаний контактов (см. список адресов на странице 83).

Технические характеристики штекерного разъема во взрывозащитном исполнении с клеммной платой для взрывозащищенного привода

| Технические характеристики | Силовые клеммы ¹⁾ | Защитный провод | Клеммы управления |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Кол-во контактов макс. | 3 | 1 (опережающий контакт) | 38 выводов/разъемов |
| Наименование | U1, V1, W1 | согласно VDE | 1 - 24, 31 - 40, 47 - 48 |
| Напряжение макс. | 550 B | _ | 250 V |
| Номинальный ток макс. | 25 A | _ | 10 A |
| Тип подключения на стороне клиента | Болт. соединение | Болт. соединение | Болт. соединение |
| Поперечное сечение макс. | 6 мм ² | 6 мм ² | 1,5 мм ² |
| Материал: Изолированный корпус | аралдит / полиамид | аралдит / полиамид | аралдит / полиамид |
| Контакты | латунь | латунь | оцинкованная латунь |

10.2 Съемное клеммное соединение во взрывозащищенном исполнении

Puc. G6 подключение



Puc. G7: Отключение от сети



Puc. G8: защитная рама (вспомогательное оборудование)



Подключение к электросети осуществляется с помощью клемм (рис. G6). Отсек контактов взрывозащитный, согласно стандарту «EEx e» (повышенная безопасность). Отключение отсека контактов (с повышенной безопасностью) от узла управления AUMATIC ACExC 01.1 (во взрывозащищенном исполнении) осуществляется посредством втулки со встроенным штырьковым разъемом.

- Проверить соответствие напряжения, тока и частоты сети питания техническим требованиям двигателя (см. заводскую табличку на двигателе).
- Отвернуть болты (1) (рис. G2) и снять клеммную крышку



- Закрепить на соединительных кабелях взрывозащищенные разъемы (EEx e).
- Степень защиты IP 67 и IP 68 гарантируется только при применении соответствующих кабельных разъемов.
- Неиспользуемые кабельные выводы следует закрыть соответствующими заглушками.
- Подсоединить провода по электросхеме ACP . . . KMS TP . . . Соответствующая электросхема ACP . . . KMS TP . . . вместе с инструкцией по эксплуатации поставляется в прочной упаковке, которая закрепляется на маховике привода. При отсутствии схемы подключения ее можно запросить согласно комиссионному номеру (см. заводскую табличку) или загрузить через интернет (см. страницу 82).

Если привод должен быть отсоединен от арматуры, например для обслуживания, его можно отключить от сети, не расцепляя проводной монтаж (рис. G7). Для этого открутите болты (2) и снимите полностью каркас со встроенным разъемом (50.16). Клеммная крышка (50.1) и каркас (51.16) при этом не разъединяются.



Взрывозащищенный корпус! Перед открытием убедиться в отсутствии взрывоопасных газов и напряжения.

Также поставляется дополнительная рама для защиты от воздействий окружающей среды и предотвращения касаний контактов (см. список адресов на странице 83).

Технические характеристики штекерного разъема во взрывозащитном исполнении для взрывозащищенного привода

| Технические характеристики | Силовые клеммы ¹⁾ | Защитный провод | Клеммы управления |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| Присоединительные зажимы макс. | 3 | 1 | 48 |
| Наименование | U1, V1, W1 | согласно VDE | 1 - 48 |
| Напряжение макс. | 750 B | _ | 250 B |
| Номинальный ток макс. | 25 A | | 16 A |
| Вид подключения | Болт. соединение | Болт. соединение | Натяжная пружина ²) |
| Поперечное сечение макс. | 10 мм ² до SA 16.1 | 10 мм ² | 2,5 мм ² гибкий, 4 мм ² плотный |
| | | | |

- 1) Подходит для медных проводов. При использовании алюминиевых проводов обратитесь за консультацией в компанию AUMA.
- 2) Модификация с болтовым соединением

10.3 Нагреватель

Нагреватель для предотвращения образования конденсата, если не было заказано по другому, в базовом исполнении подключен к внутренней цепи.

10.4 Последующий монтаж узла управления



Во избежание неполадок рекомендуется в случае последующего монтажа узла AUMATIC на привод проверить электрические цепи на предмет совместимости.

10.5 Вид отключения



• Изготовитель арматуры указывает вид отключения в конечном положении: от пути или от крутящего момента. Проверка установленного вида отключения проверяется по параметрам "OPEN POSITION" и "CLOSED POSITION" (стр. 37).

Подробнее о видах отключения также смотрите на странице 65, глава 16.10.

10.6 Монтаж крышки

- Почистить крышку и проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотнительные поверхности смазкой, например, техническим вазелином.
- Надеть крышку на блок коммутатора и равномерно притянуть 4 болта (1) крест-накрест (рис. G2 и G6).
- Подтянуть кабельные разъемы для обеспечения соответствующей степени защиты.

11. ограничителя крутящего момента



В главе приводится описание настройки ограничителя крутящего момента. Подробнее о показаниях индикации, управлении и настройках узла управления AUMATIC смотрите в главе 15, стр. 28.



- Установленный крутящий момент должен соответствовать арматуре!
- Вносить изменения в эти настройки разрешается только при согласии изготовителя арматуры!


Настройку ограничителя крутящего момента можно осуществлять, не открывая привод.

- Установите переключатель в положение ВЫКЛ (0), (рис. H-1).
- Подайте напряжение питания.
- Перейдите в группу показаний меню M0: Для этого, находясь в меню рабочего состояния (стр. 30), нажмите на кнопку С 'Сброс' и удерживайте ее около 3 секунд:

Puc. J-1







• С помощью кнопки **т** выберите подпункт SETTINGS:

Puc. J-2





• Нажмите на кнопку (), чтобы подтвердить выбор подпункта SETTINGS:

Puc. J-3





• Дважды нажмите на кнопку **Т**, чтобы выбрать TORQUE:

Puc. J-4






• Нажмите на кнопку (Д), чтобы подтвердить выбор подпункта TORQUE:

Puc. J-5





• C помощью кнопки ▼ выберите подпункт EDIT:

Puc. J-6





Нажмите на кнопку (Д), чтобы подтвердить выбор подпункта EDIT:

Puc. J-7






• Введите пароль:

Нажмите на кнопку 4 раза (= пароль по умолчанию: 0000). Подробнее о назначении/изменении пароля см. на стр. 32. Если введен верный пароль, появится следующее меню:


Puc. J-8



- С помощью кнопки ▼ выберите следующий подпункт CLOSING, чтобы установить момент отключения для конечного положения ЗАКРЫТО или контрольный крутящий момент для направления к конечному положению ЗАКРЫТО.
- Либо нажмите на кнопку (Д), чтобы подтвердить выбор подпункта OPENING:

Puc. J-9






• Нажмите на кнопку (Д), чтобы перейти в режим редактирования:

Puc. J-10





• C помощью кнопок ▲ и ▼ установите параметры, согласно инструкциям производителя арматуры.

Примечание: 100 % соответствует максимальному крутящему моменту, указанному на заводской табличке привода.

Пример: SG 05.1 c 90 – 150 Нм:

100 % соответствует 150 Hм 33 % соответствует 50 Hм

• одтвердите новую величину: нажмите на кнопку (Сброс), чтобы не устанавливать новую величину.

Порядок установки другой величины крутящего момента:

• С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите требуемую величину крутящего момента (ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО), затем нажмите на кнопку Д. Измените величину, как описано выше.

Возврат в экран рабочего состояния:

• Нажмите несколько раз на кнопку (С) (Сброс), пока не отобразится меню S0.

12. Настройка путевого выключателя



В главе приводится описание настройки путевого выключателя. Подробнее о показаниях индикации, управлении и настройках узла управления AUMATIC смотрите в главе 15, стр. 28.


Настройку путевого выключателя можно осуществлять, не открывая привод.

- Установите селекторный переключатель в положение ВЫКЛ (0), (рис. Н-1).
- Включите напряжение питания.
- Перейдите в группу показаний меню M0: Для этого, находясь в меню рабочего состояния (стр. 30), нажмите на кнопку © 'Сброс' и удерживайте ее около 3 секунд:

Puc. H-1







• С помощью кнопки **Т** выберите подпункт SETTINGS:

Puc. H-2





Нажмите на кнопку (С), чтобы подтвердить выбор подпункта SETTINGS:

Puc. H-3





Нажмите на кнопку С, чтобы подтвердить выбор подпункта SET LIMIT SWITCHES:

Puc. H-4





• Введите пароль:
Нажмите на кнопку (4 раза (= пароль по умолчанию: 0000).
Подробнее о назначении/изменении пароля см. на стр. 32.
Если введен верный пароль, появится следующее меню:

Puc. H-5




Отображаемое значение соответствует текущему конечному положению.

- Установк конечного положения ЗАКРЫТО: Нажмите на кнопку (Д).
- Установка конечного положения ОТКРЫТО: С помощью кнопки ▼ выберите подпункт ОРЕМ POSITION, затем нажмите Д.

Puc. H-6





Теперь привод можно поставить в требуемую новую позицию для выбранного конечного положения. Эта операция выполняется посредством маховика вручную (см. стр. 9) или электрическим прогоном привода.


Маховиком:

- Вращая маховик, привести арматуру в нужное положение.
- Выполнить прибл. 4 оборота (перебега) против часовой стрелки, чтобы предотвратить наезд на механический упор (из-за перебега), до того как сработает путевой выключатель.

Электрический прогон:

 Установите селекторный переключатель в положение МЕСТНЫЙ (I) (рис. H-7).

Puc. H-7



 Нажмите на соответствующую кнопку (ОТКРЫТО СТОП-ЗАКРЫТО Д, чтобы подать команду хода в нужном направлении.





На этой стадии при электрическом режиме работы автоматический ограничитель конечного положения не работет. Поэтому электрический прогон необходимо вовремя отключить, пока арматура не достигла механического конечного упора.

- Нажмите на кнопку СТОП, чтобы выключить привод.
- Маховиком вручную довести арматуру до крайнего положения.
- Выполнить прибл. 4 оборота (перебега) против часовой стрелки, чтобы предотвратить наезд на механический упор (из-за перебега), до того как сработает путевой выключатель.
- Установить селекторный переключатель в положении ВЫКЛЮЧЕНО (0).
- Нажмите на кнопку (Д), чтобы установить текущую позицию в качестве конечного положения:

Puc. H-8





Текущая позиция теперь является конечным положением. Если работает путевое отключение (см. стр. 65) горит желтый светодиод V1 (см. стр. 28) на блоке местного управления.

Установка другого конечного положения:

• С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите требуемое конечное положение, затем нажмите на кнопку Д.

Теперь привод можно поставить в требуемую новую позицию конечного положения. Эта операция выполняется посредством маховика вручную (см. стр. 9) или электрическим прогоном привода (см. описание выше).

Возврат в экран рабочего состояния:

• Несколько раз нажмите на кнопку © (Сброс), пока не отобразится меню S0.

13. Пробный пуск

13.1 Проверка настройки ограничителя крутящего момента


Разрешенные величины крутящего момента указаны в инструкциях производителя арматуры.

- Установите селекторный переключатель в положение **ВЫКЛЮЧЕНО** (0) (рис. К-1) или в положение ДИСТАНЦИОННЫЙ (I).
- Включите напряжение питания.
- Перейдите в группу показаний меню M0: Для этого, находясь в меню рабочего состояния (стр. ©), нажмите на кнопку 30 'Сброс' и удерживайте ее около 3 секунд:

Puc. K-1







• С помощью кнопки **т** выберите подпункт SETTINGS:

Puc. K-2






• Нажмите на кнопку (а), чтобы подтвердить выбор подпункта SETTINGS:

Puc. K-3






• Дважды нажмите на кнопку **Т**, чтобы выбрать TORQUE:

Puc. K-4





• Нажмите на кнопку (Д), чтобы подтвердить выбор подпункта TORQUE:

Puc. K-5





• Нажмите на кнопку (Д), чтобы подтвердить выбор подпункта VIEW:

Puc. K-6



- Чтобы отобразить момент отключения в положении ОТКРЫТО или контрольный крутящий момент в направлении положения ОТКРЫТО, нажмите на кнопку (Д), подтвердив выбор подпункта OPENING.
- Чтобы отобразить момент отключения в положении ЗАКРЫТО или контрольный крутящий момент в направлении положения ЗАКРЫТО, с помощью кнопки ▼ выберите следующий подпункт CLOSING, а затем подтвердите нажатием на кнопку Д.).


13.2 Проверка направления вращения двигателей

Данная проверка необходима только при настенном монтаже (см.страницу 14).

При монтаже узла управления AUMATIC непосредственно на приводе, автоматическая коррекция фаз обеспечит правильное направление вращения, даже если при установке фазы были спутаны.

• Направление вращения привода отображается на диске указателя положения (рис. К-7).

Рис. К-7: Диск указателя положения



- Включите ручное управление, как описано на странице 9, глава 6., 5.
- Вручную переведите привод в среднее положение или на достаточное расстояние от конечного положения.
- Установите переключатель в положение местного управления (I) (рис. K-9).

Puc. K-9



- Включите напряжение питания.
- Нажмите на кнопку ЗАКРЫТЬ и следите за направлением вращения:

Puc. K-10



| Направление вращения указателя | положения: |
|--------------------------------|------------|
| по часовой стрелке | правильно |

Кнопка ЗАКРЫТЬ

• Если направление вращения неверное, немедленно выключите:

Puc. K-11



Исправьте подключение фаз двигателя и повторите пробный пуск.

13.3 Проверка правильность установки вида отключения (также см. страницу 65, глава 16.10)

Изготовитель арматуры определяет, должно ли отключение в конечном положении происходить посредством ограничителя или коммутатора крутящего момента. Вид отключения можно установить отдельно для направления ЗАКРЫТО и отдельно для направления ОТКРЫТО.

- Переведите селекторный переключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО (0) (рис. K-12).
- Выберите индикатор рабочего состояния S0: Для этого коротко нажмите на кнопку (С), при необходимости нажимайте несколько раз.

Puc. K-12





несколько раз нажать пока не появится S0

При отключении путем ограничителя проверить правильность установки путевого выключателя:

- Включите ручное управление, как описано на странице 9, глава 6., 5.
- Вручную перевести привод в соответствующее конечное положение.

*Puc. K-13*ЗАКРЫТО (желтый)

ОТКРЫТО (зеленый)



В конечном положении ЗАКРЫТО:

Желтый светодиод: горит

На экране дисплея: CLOSED POSITION

В конечном положении ОТКРЫТО:

Зеленый светодиод: горит

Ha экране дисплея: OPEN POSITION

Указанные сигналы светодиодов соответствуют стандартным установкам. В случае изменений отдельные светодиоды могут показывать другую информацию (см. страницу 28).

- Если конечные положения установлены неверно, необходимо повторить настройку путевого выключателя, как описано на странице 19, глава 9.
- Если конечные положения установлены верно, выполните пробный пуск двигателя для «ограничителя крутящего момента».

Проверка для ограничителя крутящего момента:

- Запустите двигатель в режим пробного пуска:
- Переведите селекторный переключатель в положение **МЕСТНЫЙ** (I) (рис. K-14).

Puc. K-14





•

• Привод двигается в направлении ЗАКРЫТО:

Желтый светодиод: мигает

Ha экране дисплея: RUNNING CLOSE

Положение ЗАКРЫТО достигнуто:

Желтый светодиод: горит

На экране дисплея: CLOSED POSITION

Привод двигается в сторону ОТКРЫТО:

Зеленый светодиод: мигает

Ha экране дисплея: RUNNING OPEN

Положение ОТКРЫТО достигнуто:

Зеленый светодиод: горит

Ha экране дисплея: OPEN POSITION


• Если конечные положения установлены неверно, на дисплее отобразится сообщение об ошибке: "FAULT" и "TORQUE FAULT (OPEN)" или "TORQUE FAULT (CLOSE)". (см. страницу 35, 36). В этом случае необходимо заново настроить путевой выключатель, как описано на странице 19, глава 9. Также соблюдайте инструкцию о видах отключения на странице 65, глава 16.10.

13.4 Регулировка времени поворота

У приводов с электродвигателями переменного тока можно регулировать время поворота.

- Снять крышку электродвигателя (рис. L1).
- С помощью потенциометра (R10) (рис. L2) установить время поворота.
- Почистить уплотнительные поверхности на крышке и корпусе двигателя. Проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотнительные поверхности смазкой. Прикрутить крышку двигателя.





| Время позиционирования для 90° | | |
|-----------------------------------|--------------|--|
| SGEXC 05.1 | 5,6 s - 45 s | |
| SGEXC 07.1 | 11 s - 90 s | |
| SGEXC 10.1 | 11 s - 90 s | |
| SGEXC 12.1 | 22 s - 180 s | |

14. Механический указатель положения





Работы с открытым приводом под напряжением разрешается производить только при условии отсутствия в это время опасности взрыва.

1. Снятие диска указателя положения:


(не требуется при настройке механического индикатора положения)

- Отвернуть болты и снять крышку блока управления (рис. М1).
- Стянуть индикаторный диск (рис. М2). Для этого можно использовать ключ (прибл. 14 мм) в качестве рычага.

Рис. М1: Крышка отсека переключателя



Рис. М2: Снятие диска указателя положения



2. Установка диска указателя положения:

- Поместить диск указателя положения на вал.
- Привести арматуру в положение ЗАКРЫТО.
- Повернуть диск указателя положения (рис. М3) так, чтобы символ ЗАКРЫТО находился на одном уровне с меткой на крышке (рис. М4).
- Установить привод в положение ОТКРЫТО.
- Удерживать диск указателя положения в позиции ЗАКРЫТО и повернуть верхний диск с символом так, чтобы совместился с меткой на крышке.

Puc. M3 Диск указателя положения



Рис. М4: Крышка отсека переключателя



Диск указателя положения за полный ход от ОТКРЫТО до ЗАКРЫТО и обратно поворачивается приблизительно на 180°.

• Почистить уплотнительные поверхности на крышке и корпусе. Проверить уплотнительное кольцо. Слегка смазать уплотнительные поверхности смазкой. Сохранять плоскости зазоров.



Взрывозащищенный корпус! При работе с крышкой соблюдайте осторожность.

Не повредите и не загрязните поверхности соединения. При монтаже не перекашивайте крышку.

• Надеть крышку на блок коммутатора и равномерно притянуть болты крест-накрест.

15. Индикация, управление и настройка узла управления AUMATIC

Настройка AUMATIC выполняется с помощью кнопок местного блока управления (рис. Q1).

15.1 Изменение настроек

Для изменения настроек выполните следующее:

- 1) Установите селекторный переключатель (рис. Q1) в положение ВЫКЛЮЧЕНО.
- 2) Нажмите на кнопку С (Выход) и удерживайте ее приблизительно 2 секунды, пока на дисплее не высветится группа № (см. также стр. 31).
- 3) Выбрать: напр. M0 "LANGUAGE/CONTRAST" (язык/контраст) и подтвердить команду, нажав на кнопку (Д).

15.2 Установка пароля

Настройки параметров AUMATIC защищены паролем. На заводе был установлен пароль по умолчанию: 0000. При необходимости этот пароль может быть изменен (настройка пароля: страница 32; изменение пароля: страница 46).

15.3 Заводские настройки

Во время функционального испытания узел управления AUMATIC настроен согласно требованиям заказчика, а информация испытаний (номер комиссии, дата заключительного испытания и т.д.) занесены в EEPROM (долговременная память) в виде заводских настроек. Узел AUMATIC всегда можно вернуть к заводским настройкам (см. "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" на стр. 57).

15.4 Органы управления и индикация

15.4.1 Местные органы управления

Кнопки на местном блоке управления (рис. Q1) отвечают за две функции, в зависимости от выбранного положения селекторного переключателя:

- Селекторный переключатель в **положении МЕСТНЫЙ**: Команды: ОТКРЫТО – СТОП – ЗАКРЫТО и сброс
- Селекторный переключатель в положении ВЫКЛЮЧЕНО: Индикация и изменение параметров, Индикация рабочего состояния и информации диагностики
- Селекторный переключатель в **положении ДИСТАНЦИОННЫЙ**: Индикация параметров, Индикация рабочего состояния и информации диагностики

Puc. Q1: Органы местного блока управления



Кнопка:


| Команды при селекторном переключателе в положении МЕСТНЫЙ: | | Команды при селекторном переключателе в положении ВЫКЛЮЧЕНО и ДИСТАНЦИОННЫЙ: | |
|--|---------|--|------------------------------|
| Ξ | ОТКРЫТО | | переход/изменение величины |
| STOP | СТОП | \blacksquare | переход/изменение величины |
| 1 | ЗАКРЫТО | ₽ | подтверждение выбора команды |
| Reset | | С | Выход |

Селекторный МЕСТНЫЙ-ВЫКЛЮЧЕНОпереключатель: ДИСТАНЦИОННЫЙ

15.4.2 Показания светодиодов

Puc. Q2

5 светодиодов на блоке сигнализируют о различных рабочих состояниях машины (см. стр. 38, параметр LED1 до LED 5 LOCAL CONTROLS.).



| Светодиод V1 (желтый) | горит | Привод в положение ОТКРЫТО | |
|---------------------------|--------|---|--|
| | мигает | Привод движется в направлении ЗАКРЫТО (можно вкл./откл./ настройкой параметра «вілкек» стр 38) | |
| Светодиод V2 (красный) | горит | ошибка крутящего момента ЗАКРЫТО (превышено макс. значение крутящего момента до достижения конечного положения) | |
| Светодиод V3 (красный) | горит | сработала защита двигателя | |
| Светодиод V4 (красный) | горит | ошибка крутящего момента ОТКРЫТО (превышено макс. значение крутящего момента до достижения конечного положения) | |
| Светодиод V5 | горит | Привод в положение ОТКРЫТО | |
| (зеленый) | мигает | Привод движется в направлении ОТКРЫТО (можно вкл./откл. настройкой параметра «вылкек» стр 38) | |

Проверка светодиодов

После подачи напряжения питания автоматически производится проверка исправности светодиодов. Все 5 светодиодов должны гореть около 3 секунд.

15.5 Общие сведения о структуре меню

Показания дисплея разделены на 3 основные группы:

- 1) группа S = показания рабочего состояния, см. главу 15.5.3
- **2) группа М = показания меню**, см. главу 15.5.4
- 3) группа D = показания диагностики, см. глава 15.5.5

В правом верхнем углу дисплея отображается индикатор текущей группы. См. пример на рисунке S1, стр. 30: Группа S = показания рабочего состояния

15.5.1 Настройка яркости свечения светодиодов

- 1 вариант: Измените настройки в меню "LANGUAGE/CONTRAST" (см. ниже «Изменение настроек»)
- 2 вариант: Находясь в меню состояния S0, нажмите и удерживайте кнопку (С) (Выход). Приблизительно через 10 секунд (упомянутые выше группы меню S, M, D будут пропущены) постоянно меняется яркость свечения светодиодов от тусклого к яркому и наоборот. Если отпустить кнопку, то текущая яркость свечения будет записана как параметр "CONTRAST".

15.5.2 Переход по показаниям меню (Селекторный переключатель в положении ВЫКЛЮЧЕНО или ДИСТАНЦИОННЫЙ)

Прокрутка команд в группе: • Прокрутка команд в группе (см. главу 15.5): Нажать кнопки прокрутки ▲ , ▼. Стрелки ♦ на дисплее показывают направление прокрутки.

Подтвердить выбор команды:

• Переход в другое меню или в подгруппу: Подтвердить выбор команды с помощью кнопки «Подтвердить выбор» (◄).

Выбор группы S, M или D:

После включения узла AUMATIC на дисплее всегда отображается показание рабочего состояния S0.

- Переход из группы S (группы рабочего состояния S0, S1, S2, S3) в группу М (показания меню): Нажать на кнопку «ВЫХОД» (C) и удерживать ее приблизительно 2 секунд, пока на дисплее не высветится группа M0.
- Переход из группы S (группы рабочего состояния S0, S1, S2, S3) в группу □ (показания диагностики): Нажать на кнопку «ВЫХОД» (С) и удерживать ее, пока не отобразится

группа D0 (группа показаний меню M при этом будет пропущена).

• Переход из любой группы M или D назад в группу S0: Коротко нажать на кнопку «ВЫХОД» (С).

Отображение настроек:



- Установите селекторный переключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО или ДИСТАНЦИОННЫЙ.
- Перейдите в группу МО.
- Выберите: напр. M0 "LANGUAGE/CONTRAST" и подтвердите данный выбор нажатием на кнопку (山).
- Выберите "VIEW" и подтвердите выбор кнопкой (Д).

Изменение настроек:




- Установите селекторный переключатель в положении выключено.
- Перейдите в группу M0.
- Выберите: напр. MO "LANGUAGE/CONTRAST" и подтвердите данный выбор нажатием на кнопку (Д).
- Выберите "EDIT" и подтвердите выбор кнопкой (Д).
- Введите пароль (см. на странице 32).
- Измените параметр.

Отмена операции / возврат: • Порядок отмены операции или возвращение в предыдущий экран меню: Нажать на кнопку «ВЫХОД» (С).

15.5.3 Группа S: показания рабочего состояния

Показания рабочего состояния (группа S) отображают текущий режим работы (см. также на странице 61, глава 16.).


Puc. S1: показания рабочего состояния



Экран рабочего состояния S0 (рис. S1-0):

- Строка 1: отображает текущий режим работы (стр. 61, глава 16.).
- Строка 2: отображает текущие команды, которые были переданы на привод через органы местного управления (кнопки) или через дистанционное управление.
- Строка 3: отображает текущее положение привода в % (0 % = привод в положении ЗАКРЫТО, 100 % = привод в положении ОТКРЫТО). Показания этого параметра отображаются только, если на приводе установлен датчик указателя положения (MWG).
- Строка 4: отображает текущее состояние привода. Пример: "OPEN POSITION" = привод в положении ОТКРЫТО, "RUNNING OPEN" = привод двигается в направлении ОТКРЫТО.

Puc. \$1-0



Подробнее о меню рабочего состояния S0 см. на странице 36.

Меню рабочего состояния • Этот экран отображает информацию об ошибках. **S1 (рис. S1-1)**:

Puc. S1-1



Подробнее о меню рабочего состояния S1 см. на странице 36.



При возникновении ошибки работа агрегата прекращается (см. стр. 35, 36 и 69).

Экран рабочего состояния • В этой группе меню отображаются предупреждения. **S2 (рис. S1-2):**





Подробнее о меню рабочего состояния S2 см. на странице 36.



Предупреждения не останавливают работу агрегата, а отображаются только в целях информации (см. стр. 35, 36 и 69).

Показания рабочего состояния S3 (рис. S1-3):

• Показывает причины появления сообщения "NOT READY IND.".

Puc. S1-3



Подробнее о меню рабочего состояния S3 см. на странице 36, 37.



Сообщение "NOT READY IND." означает, что приводом в текущем состоянии невозможно управлять ДИСТАНЦИОННО (см. стр. 36).

Подробнее о показаниях S0 - S3 см. стр. 35 - 36.

Показания рабочего состояния S4 (рис. S1-4):

• В этой группе меню отображается текущий крутящий момент в процентах номинального крутящего момента привода. Отклонение индикатора в левую сторону указывает на крутящий момент в направлении к положению ЗАКРЫТО, а отклонение индикатора в правую сторону – в направлении к положению ОТКРЫТО.

Puc. S1-4



Подробнее о меню рабочего состояния S4 см. на странице 37.

Пример: SA 05.1 с 90 – 150 Hм: 100 % соответствует 150 Hм 50 % соответствует 50 Hм


Подробнее о показаниях S0 – S4 см. стр. 35 - 36.

15.5.4 Группа М: Показания меню

С помощью экрана показаний меню выполняется настройка узла управления AUMATIC. Кроме того, здесь отображаются рабочие данные и электронная заводская табличка.


- Переход из экрана рабочего состояния (группа S) в экран показаний меню (группа M): Нажать на кнопку «ВЫХОД» С и удерживать ее около 2 секунд, пока на дисплее не высветится группа M0.
- Возврат в экран рабочего состояния:
 Один раз коротко нажать на кнопку «ВЫХОД» (С).

Puc. S2: Показания меню



В следующем примере показан порядок перехода по экрану показаний меню, чтобы выбрать подгруппу "LANGUAGE/CONTRAST" (см. стр. 37).

Пример:



Установка пароля:

Для изменения параметров требуется вначале ввести пароль (рис. S3).



- **Перед началом:** Установите селекторный переключатель в положении ВЫКЛЮЧЕНО.
- Нажать на кнопку «ВЫХОД» С и удерживать ее около 2 секунд, пока на дисплее не высветится группа м0.
- Выберите: напр. группу M0 "LANGUAGE/CONTRAST" или M1 "SETTINGS" и нажмите на кнопку (), чтобы подтвердит выбор команды.
- Выберите "EDIT" и нажмите на кнопку (Д), чтобы подтвердить выбор.
- Теперь: Введите пароль:
- С помощью кнопки прокрутки 🛦 увеличьте текущую цифру на одно значение каждым нажатием (9 меняется на 0).
- С помощью кнопки прокрутки ▼ уменьшите текущую цифру на одно значение каждым нажатием (0 меняется на 9).
- Нажмите на кнопку «Подтвердить выбор» Д, чтобы перейти к следующему разряду, либо чтобы подтвердить пароль, если достигнут последний разряд.
- Кнопка «Выход» С предназначена для отмены операции, в случае ввода неправильного пароля.

Puc. S3: пароль



ENTER PASSWORT

5 * * *

2 шаг: Нажать на
кнопку,
чтобы подтвердить выбор
первой цифры и перейти
к следующей

Далее:
Повторить шаг 1 и 2 для всех

четырех цифр

Пароль может быть изменен через показание меню "CHANGE PASSWORD" (стр. 46). На заводе был установлен пароль по умолчанию: 0000.

Если после ввода верного пароля кнопки в течение длительное время не задействуются (приблизительно 10 минут) узел AUMATIC автоматически переводится в экран рабочего состояния S0.

Подгруппы: Из показаний меню (группа М) могут быть выбраны 5 подгрупп:

M0 = LANGUAGE/CONTRAST (cm. ctp. 37) M1 = SETTINGS (cm. также ctp. 37 - 52)

M2 = OPERATIONAL DATA (см. также стр. 52, 53) M3 = EL. NAME PLATE (см. также стр. 53) M4 = CONFIGURATION (см. также стр. 54 - 57)

Установки M1: Группа настроек (меню M1) включает параметры функций привода.

например, вид отключения, реагирование агрегата на появление ошибки, промежуточные положения или регулятор положения. Некоторые параметры изменить нельзя - они только отображаются.

Рабочие данные M2: Режимные параметры (меню M2) показывают сведения, например, о

времени работы, количестве запусков, количестве ошибок крутящего

момента и прочее.

Анализ этих данных представляет собой ценную информацию для оптимизации привода и арматуры. Если эту информацию правильно применить, привод и арматуру можно настроить на наиболее

оптимальный режим работы.

В случае ошибки учет режимных параметров поможет осуществить

быструю диагностику.

Электронная заводская табличка М3:

Электронная заводская табличка (меню $\mbox{M3}$) отображает данные заказа. Сведения:

• **Данные заказа** (M30)

• **Данные изделия (**М31)

важны для того, чтобы обратиться на завод за консультацией.

Сведения о проекте и потребительские данные можно менять и вводить по своему усмотрению:

Данные о проекте (М32)

Информация технической помощи, например, телефон сервисной службы и адрес вебузла можно ввести здесь:

• Сервисные данные (МЗЗ)

Конфигурация M4: В подгруппе CONFIGURATION - пункт меню SETUP (M41) располагается

информация для запросов на заводе.

Неверно установленные параметры в этой подгруппе могут стать причиной неправильно работы привода. Поэтому эти настройки разрешается производить только уполномоченному персоналу

технической службы.

Подробнее о показаниях меню смотрите на стр. 37 - 57, глава 15.8.2, показания меню.


15.5.5 Группа D: Показания диагностики

Информация в меню диагностики (см. также стр. 58) предназначена для технического обслуживания AUMA и запросов на заводе.

Переход из экрана рабочего состояния (группа S) в экран диагностики (группа D):

- Нажать кнопку "ВЫХОД" С и удерживать ее, пока не отобразится группа D0 (группа показаний меню М при этом будет пропущена). (рис. S4).
- Возврат в экран рабочего состояния:

Рис. \$4: показания диагностики Один раз коротко нажать на кнопку «ВЫХОД» (С).



Из основной группы (D) могут быть выбраны следующие подгруппы:

обеспечения DP1 DE = состояние шины DP1

DF = данные через адаптивный

регулятор положения

- D0 = входные данные INPUTS DD = версия программного
- D1 = сигналы привода
- D2 = внутренние ошибки
- D3 = внутренние предупреждения
- D4 = ошибки конфигурации
- D5 = версия логического оборудования
- D6 = версия логического программного обеспечения
- D9 = данные через MWG
- DA = версия оборудования MWG
- DB = версия программного обеспечения MWG
- DC = версия оборудования DP1

Подробнее о каждой подгруппе см. стр. 58 и далее.

15.6 Проверка версии программного обеспечения

После подачи напряжения питания версия программного обеспечения на дисплее высвечивается около 3 секунд.



Версию программного обеспечения также можно просмотреть на электронной заводской табличке (стр. 53, меню M3, "PRODUCT DATA").

15.7 Интерфейс полевой шины

В дополнение к традиционному параллельному подключению (отдельный провод для каждого сигнала или команды) также имеется интерфейс полевой шины (2 провода для всех подключенных устройств).

О настройке оборудования через полевую шину имеется отдельное руководство.

15.8 Показания дисплея и параметры программного обеспечения

15.8.1 Показания рабочего состояния

Информацию о показаниях и эксплуатации см. стр. 29, глава 15.5.2.

| | Показания | Текст меню | Примечание |
|----|---|-------------------|--|
| S0 | 1. строка: | OFF | Режимы работы МЕСТНЫЙ – ВЫКЛ – ДИСТАНЦИОННЫЙ |
| | Режим работы | LOCAL MODE | устанавливается селекторным переключателем. ЗАПРЕЩЕНО: органы управления блока AUMATIC еще не были |
| | | REMOTE MODE | разблокированы. Снятие блокировки осуществляется через шину или |
| | | | входной сигнал. см. параметр ENABLE LOCAL MODE стр. 57. |
| | | FAILURE MODE | |
| | | EMERGENCY MODE | |
| | | RESTRICTED | |
| | 2. строка: | OPEN | Цифровые команды прогона (ОТКРЫТО-СТОП-ЗАКРЫТО) могут |
| | Команды прогона | CLOSE | поступать, например, от местного блока управления или дистанционно. Команды прогона отображаются на дисплее только в момент их |
| | | STOP | работы. Если одновременно активны несколько команд, выдается сигнал: |
| | | OPEN CLOSE | FAULT |
| | | OPEN STOP | |
| | | CLOSE STOP | |
| | | OPEN STOP CLOSE | |
| | | | |
| | 3 строка: Положение привода | E2#####— | Фактическое положение привода (если имеется передатчик положения, например, MWG) |
| | 4 строка: | RUNNING OPEN | Привод логически двигается в направлении ОТКРЫТО (также в паузах) |
| | Текущее состояние | RUNNING CLOSE | Привод логически двигается в направлении ЗАКРЫТО (также в паузах) |
| | (только при отсутствии сбоев и предупреждений). | OPEN POSITION | Положение ОТКРЫТО достигнуто (только путевой или путевой + крутящ. момент, в зависимости от вида отключения) |
| | предупреждении). Если происходит сбой или | CLOSED POSITION | Положение ЗАКРЫТО достигнуто (только путевой или путевой + крутящ. момент, в зависимости от вида отключения) |
| | предупреждение, | | |
| | то в 4-й строке отображаются | FAULT | Произошел сбой (сигналы сбоя останавливают прогон), см. меню S1 |
| | сигналы сбоя или предупреждения. | WARNING! | Подается предупреждение (предупреждения не останавливают работу агрегата, а отображаются только в целях информации); см. меню S2 |
| | продупрождения | FAULT AND WARNING | Произошел сбой и предупреждение. |
| | | NOT READY IND. | Привод не может управляться дистанционно. Возможно управление только через местный блок управления. |
| | | FLT + NR! | Произошел сбой и подан сигнал отсутствия готовности NOT READY. |
| | | WRN + NR! | Предупреждение и подан сигнал отсутствия готовности NOT READY. |
| | | FLT + WRN + NR! | Сбой, предупреждение и подан сигнал подан сигнал отсутствия готовности NOT READY. |

| | Показания | Текст меню | Примечание |
|----------|----------------|----------------------|--|
| S1 FAULT | FAULT IND. | NO FAULT | Сбои отсутствуют |
| | | INTERNAL FAULT | Внутренняя диагностика блока AUMATIC обнаружила внутренний сбой (подробнее о сигналах внутренних сбоев см. D2, стр. 58) |
| | | TORQUE FAULT (CLOSE) | Сбой крутящего момента ЗАКРЫТО (только крутящ. момент или крутящ. момент перед путевым, в зависимости от вида отключения); помощь: сброс командой счетчика или нажатием на кнопку СБРОС местного блока управления. |
| | | TORQUE FAULT (OPEN) | Сбой крутящего момента ОТКРЫТО (только крутящ. момент или крутящ. момент перед путевым, в зависимости от вида отключения); помощь: сброс командой счетчика или нажатием на кнопку СБРОС местного блока управления. |
| | | LOSS OF PHASE | Отсутствует одна фаза; исправление: подключить фазу. При подаче от внешнего блока питания 24 В пост. тока, возможно отсутствует подача питания переменного тока. Проверить и подключить при необходимости. |
| | | THERMAL FAULT | Сработала защита двигателя; исправление: охладить, подождать или сбросить нажатием на кнопку СБРОС местного блока управления. Проверить предохранитель F4 |
| | | CONFIG. FAULT | Узел AUMATIC неправильно настроен (подробнее о сигналах ошибок конфигурации см. D4, стр. 58) |
| S2 | WARNING IND. | NO WARNING | Предупреждения отсутствуют |
| SZ | | OPERATION TIME | Превышено установленное время позиционирования для работы между конечными положениями ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО (см. параметр MONITOR TRIGGERS, меню М40). Исправление: установить время позиционирования согласно фактическому времени позиционирования, проверить правильность срабатывания ограничителей, проверить механику привода. |
| | | STARTS / DUTY | Превышено установленное макс. количество циклов/час или макс. время хода/час. Исправление: проверить реагирование привода, увеличить время простоя, уменьшить количество изменений номинальных величин. |
| | | INTERNAL FEEDBACK | He отстроен датчик положения (MWG). Исправление: Прогнать привод в обои направления ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО поочередно. |
| | | INTERNAL WARNING | Внутренняя диагностика обнаружила предупреждение (подробнее о сигналах предупреждений см. D3, стр. 59) |
| | | FEEDBACK E2 LOSS | Прерывание сигнала датчика положения. Вызвано CAN FAULT MWG. Смотрите показания диагностики D2, стр. 58, |
| | | SETPOINT E1 LOSS | не используется |
| | | TORQUE E6 LOSS | Сбой сигнала источника крутящего момента Вызвано САЛ FAULT MWG. Смотрите показания диагностики D2, стр. 58. |
| S3 | NOT READY IND. | READY | Привод может управляться дистанционно. |

| | Показания | Текст меню | Примечание |
|----|----------------|---------------|--|
| S3 | NOT READY IND. | CLEAR STATE | Только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP: Привод получил сигнал GC CLEAR. В этом состоянии привод не может управляться дистанционно. Исправление: подать сигнал GC OPERATE. |
| | | NOT REMOTE | Селекторный переключатель не в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ. Исправление: Установить селекторный переключатель в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ. |
| | | WRONG COMMAND | Только для приводов с интерфейсом шины: было получено одновременно несколько пусковых команд (напр. пуск в направление ОТКРЫТО и в направление ЗАКРЫТО), или превышено макс. номинальное значение. |
| S4 | TORQUE | | Крутящий момент E6 по шкале. Отображается в процентах от номинального крутящего момента привода. |

Сообщения об ошибках и предупреждения: см. стр. 69, глава 17.

15.8.2 Показания меню



Некоторые параметры с символом «х» в меню можно отобразить и изменить, а некоторые только отобразить:

х = 0 : только отобразить (на сером фоне)

x = 1 : отобразить и изменить (на белом фоне) (только если селекторный переключатель установлен в положение ВЫКЛ)

Для изменения параметра требуется пароль (см. стр. 32).

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------|------------|---|
| мо | язык / ян | кость диспл | ЕЯ | | | | |
| | LANGUAGE / | LANGUAGE | M0X0 | 0 | 0 | GERMAN | Язык меню |
| | CONTRAST | | | | 1 | ENGLISH | |
| | | LCD CONTRAST | MOX1 | 80 | 0 | | Контраст дисплея (проценты). Чем выше значение, тем темнее экран (см. стр. 29) |
| | | | | | 100 | | Sha letivie, rewired dipart (ow. 51p. 25) |
| м1 | настройки | | | | | | |
| M10 | SET LIMIT | CLOSED | M100 | | 0 | | Настройка конечных положений |
| | SWITCHES | POSITION | | | 100 | | ОТКРЫТО/ ЗАКРЫТО см. стр. 20 (защищено паролем) |
| | | OPEN | M101 | | 0 | | |
| | | POSITION | | | 100 | | |
| M11 | SEATING | OPEN | M11X0 | 0 | 0 | LIMIT | Отключение в конечном положении |
| | MODE | POSITION | | | 1 | TORQUE | ОТКРЫТО (см. стр. 65, глава 16.10) |
| | | CLOSED | M11X1 | 0 | 0 | LIMIT | Отключение в конечном положении |
| | | POSITION | | | 1 | TORQUE | ЗАКРЫТО (см. стр. 65, глава 16.10) |
| M12 | TORQUE | OPENING | M12X0 | 100 | 5 | | Крутящий момент отключения в |
| | | | | | 110 | | направлении к положению ОТКРЫТО (в процентах от номинального крутящего момента привода) |
| | | CLOSING | M1.2X1 | 100 | 100 | | Крутящий момент отключения в направлении к положению ЗАКРЫТО |
| | | | | | 0 | | (в процентах от номинального крутящего момента привода) |
| | | BY-PASS DURATION | M12X2 | 0 | 0 | | Время отсутствия контроля за крутящим моментом (0,1с) (см. стр. 67, глава 16.13) |

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-----------|------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------------------|--|
| M13 | LOCAL | MAINTAINED | M1.3X0 | 3 | 0 | OFF | Толчковый режим или режим |
| | CONTROLS | LOCAL | | | 1 | OPEN | непрерывного хода в МЕСТНОМ режиме |
| | | | | | 2 | CLOSED | ТОЛЧКОВЫЙ = OFF (см. стр. 66, глава 16.11) |
| | | | | | 3 | OPEN + CLOSE (STOP) | (GW. CTp. GO, 171aba TC. TT) |
| | | | | | 4 | OPEN + CLOSE (NO STOP) | |
| M13 | LOCAL | BLINKER | M13X1 | 2 | 0 | OFF | Блинкер (см. стр. 68, раздел 16.15) |
| | CONTROLS | | | | 1 | LIT IN MIDPOSITION | (см. стр. оо, раздел то. то) |
| | | | | | 2 | OFF IN MIDPOSITION | |
| | | LED 1 LOCAL | M1.3X2 | 30 | 0 | NOT USED | Назначение сигнала для светодиода V1 |
| | | CONTROLS | | | 1 | CLOSED POSITION | на местном блоке управления (см. также стр. 28) |
| | | | | | 2 | OPEN POSITION | |
| | | | | | 3 | RUNNING CLOSE | |
| | | | | | 4 | RUNNING OPEN | |
| | | | | | 5 | ACTUATOR MOVING | |
| | | | | | 6 | LSC | |
| | | | | | 7 | LSO | |
| | | | | | 8 | TSC | |
| | | | | | 9 | TSO | |
| | | | | | 10 | THERMAL FAULT | |
| | | | | | 11 | TORQUE FAULT (CLOSE) | |
| | | | | | 12 | TORQUE FAULT (OPEN) | |
| | | | | | | TORQUE FAULT (GEN.) | |
| | | | | | | SETPOINT E1 LOSS | |
| | | | | | | FEEDBACK E2 LOSS | |
| | | | | | 16 | SPEED E3 LOSS | |
| | | | | | | TORQUE E6 LOSS | |
| | | | | | 18 | WARNING OPER. TIME | |
| | | | | | 19 | WARNING STARTS / RUN | |
| | | | | | 20 | LOCAL SW. POSITION | |
| | | | | | 21 | REMOTE SW. POSITION | |

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------------------|---|
| M13 | LOCAL | LED 1 LOCAL CONTROLS | M13X2 | 30 | 22 | OFF SW. POSITION | |
| | CONTROLLS | | | | 23 | REMOTE MODE | |
| | | | | | 24 | SETPOINT MODE | |
| | | | | | 25 | INTERMED. POS. 1 | |
| | | | | | 26 | INTERMED. POS. 2 | |
| | | | | | 27 | INTERMED. POS. 3 | |
| | | | | | 28 | INTERMED. POS. 4 | |
| | | | | | 29 | STEPPING MODE | |
| | | | | | 30 | CLOSING BLINK | |
| | | | | | 31 | OPENING BLINK | |
| | | | | | 32 | FAULT IND. | |
| | | | | | 33 | WARNING IND. | |
| | | | | | 34 | NOT READY IND. | |
| | | | | | 35 | SETPOINT REACHED | |
| | | | | | 36 | LOSS OF PHASE | |
| | | | | | 37 | I/O1 ANALOG IN2 LOSS | |
| | | | | | 38 | I/O1 ANALOG IN1 LOSS | |
| | | LED 2 LOCAL CONTROLS | M13X3 | 11 | 0-38 | | Назначение сигнала для светодиодов V2 - V5 на местном блоке управления |
| | | LED 3 LOCAL CONTROLS | M13X4 | 10 | 0-38 | | (см. также стр. 28) Текстовые сообщения меню 0 - 38 соответствуют параметру |
| | | LED 4 LOCAL CONTROLS | M13X5 | 12 | 0-38 | | LED 1 LOCAL CONTROLS. ctp. 38. |
| | | LED 5 LOCAL CONTROLS | M13X6 | 31 | 0-38 | | |
| M14 | I/O 1 | MAINTAINED RE- | M1.4X0 | 0 | 0 | OFF | Толчковый режим или режим |
| | | MOTE | | | 1 | OPEN | непрерывного хода в ДИСТАНЦИОННОМ режиме |
| | | | | | 2 | CLOSED | ТОЛЧКОВЫЙ = OFF (см. стр. 66, глава 16.11) |
| | | | | | 3 | OPEN + CLOSE (STOP) | · |
| | | | | | 4 | OPEN + CLOSE (NO STOP) | |

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|---------|-----------------------|---------------|------------------------|--|---|--|--|---|---|---|-----|---|--|---|-----|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|------------------|---|------------------------|
| M14 | I/O 1 | ALARM | M14X1 | 2 | 0 | FAULT GROUP 1 | Сбой + не готов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONTACT | | | 1 | FAULT GROUP 2 | Сбой + не готов, сбоя крутящего момента нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | FAULT GROUP 3 | Сбой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | FAULT GROUP 4 | Сбой, сбоя крутящего момент нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | FAULT GROUP 5 | Сбой + не готов + предупреждение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | FAULT GROUP 6 | Сбой + не готов, сбоя терморежима нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | FAULT GROUP 7 | Сбой + не готов, сбоя крутящего момента нет + сбоя терморежима нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | FAULT GROUP 8 | Сбой, сбоя терморежима нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | FAULT GROUP 9 | Сбой, сбоя крутящего момента нет, сбоя терморежима нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | FAULT GROUP 10 | Сбой + не готов + предупреждение, сбоя терморежима нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OUTPUT | M14X2 | 2 | 0 | NOT USED | Реле не задействовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONTACT 1 | | | 1 | CLOSED POSITION | Сигнал LSC или LSC+TSC (в зависимости от вида отключения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | OPEN POSITION | Сигнал LSO или LSO+TSO (в зависимости от вида отключения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | RUNNING CLOSE | Привод двигается в направлении ЗАКРЫТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | RUNNING OPEN | Привод двигается в направлении ОТКРЫТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | ACTUATOR MOVING | Привод работает в МЕСТНОМ, ДИСТАНЦИОННОМ или РУЧНОМ режиме. (без датчика положения отображается только МЕСТНЫЙ или ДИСТАНЦИОННЫЙ режим) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | LSC | Задействован путевой выключатель ЗАКРЫТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | LSO | Задействован путевой выключатель ОТКРЫТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | TSC | Задействован ограничитель крутящего момента ЗАКРЫТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | TSO | Задействован ограничитель крутящего момента ОТКРЫТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | 10 | THERMAL FAULT | Сработала защита двигателя (во- зможно, потребуется сброс) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | TORQUE FAULT (OPEN) | Сбой крутящего момента при ходе в направлении ОТКРЫТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - | _ | | | | | - | | - | | | | _ | - | - | - | | | | - | _ | - | | | | | | | | | | | | _ | - | - | - | 13 | TORQUE FAULT (GEN.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | FEEDBACK E2 LOSS | Фактический сигнал положения меньше на 0,3 мА, чем наименьшая запрограммированная величина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Подгруппы | Имя | Подменю | Стандарт. | Мин/ | Текст меню | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|---------|-----------|-------|-------------------------|--|----|---------------------|---|----|-------------|-----------------------------|--|--|--|--|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | , | параметра | | значение | Макс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M14 | I/O 1 | OUTPUT CONTACT 1 | M14X2 | 2 | 16 | SPEED E3 LOSS | не используется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | TORQUE E6 LOSS | Сигнал крутящего момента меньше наименьшей запрограммированной величины на 0,3 мА. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18 | WARNING OPER. TIME | Превышено установленное макс. время работы для такта ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 19 | WARNING STARTS / RUN | Превышено установленное макс. количество циклов/час или макс. время хода/час | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20 | LOCAL SW. POSITION | Селекторный переключатель в положении МЕСТНЫЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21 | REMOTE SW. POSITION | Селекторный переключатель в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 22 | OFF SW. POSITION | Селекторный переключатель в положении ВЫКЛЮЧЕНО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 23 | REMOTE MODE | Включен ДИСТАНЦИОННЫЙ режим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 24 | SETPOINT MODE | Режим работы КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 25 | INTERMED. POS. 1 | Сообщение промежуточных положений 1 - 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26 | INTERMED. POS. 2 | Pearupoвание согласно параметру "POS.1 CONTROL" - "POS.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27 | INTERMED. POS. 3 | CONTROL", стр. 44 - 46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 28 | INTERMED. POS. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 29 | STEPPING MODE | Достигнут установленный участок такта (параметр "START STEP" "STOP STEP", стр. 43). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 30 | CLOSING BLINK | Кривая сигнала соответствует оптическому сигналу конечного положения ЗАКРЫТО или конечного положения ОТКРЫТО местного блока управления, включая установленный сигнал блинкера. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 31 | OPENING BLINK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | FAULT IND. | Сбои; включают: внутренние сбои (см. меню D2), сбои крутящего момента, фазовые сбои, сбои терморежима | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | WARNING IND. | Предупреждения; включают: предупреждения о времени работы, предупреждения пуска/хода, отсутствие контрольного хода, внутренние предупреждения, отсутствие сигналов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 35 | SETPOINT REACHED | Привод в номинальном положении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|
| M14 | I/O 1 | OUTPUT | M1.4X2 | 2 | 36 | LOSS OF PHASE | Одна фаза отсутствует |
| | | CONTACT 1 | | | 37 | I/O1 ANALOG IN2 LOSS | Нарушение сигнала параллельного интерфейса аналогового входа 2 |
| | | | | | 38 | I/O1 ANALOG IN1 LOSS | Нарушение сигнала параллельного интерфейса аналогового входа 1 |
| | | OUTPUT CONTACT 2 | M14X3 | 1 | 0-38 | | см. OUTPUT CONTACT 1 |
| | | OUTPUT CONTACT 3 | M1.4X4 | 21 | 0-38 | | |
| | | OUTPUT CONTACT 4 | M14X5 | 11 | 0-38 | | |
| | | OUTPUT CONTACT 5 | M14X6 | 12 | 0-38 | | |
| M15 | FAILURE | FAILURE BAHAVI- | M15X0 | 0 | 0 | OFF | Безопасный режим выключен |
| | MODE | OUR | | | 1 | GOOD SIGNAL FIRST | см. стр. 63, глава 16.5 |
| | | | | | 2 | FAIL IMMEDIATE | |
| | | DELAY TIME | M15X1 | 3,0 | 0 | | Время задержки (в сек.) см. стр. 63, глава 16.5 |
| | | | | | 1200,0 | | om. orp. oo, mada 10.0 |
| | | FAILURE | M15X2 | 0 | 0 | FAIL AS IS | Реагирование привода в безопасном режиме (см. стр. 63) |
| | | POSITION | | | 1 | FAIL CLOSE | режиме (см. стр. оз) |
| | | | | | 2 | FAIL OPEN | |
| | | | | | 3 | FAIL TO PRESET | |
| | | PRESET POSITION | M15X3 | 0 | 0 | | Положение (в процентах) привода при остановке. |
| | | | | | 100,0 | | octanobie. |
| | | FAILURE SOURCE | M15X4 | 1 | 0 | SETPOINT E1 | Источник ошибки |
| | | | | | 1 | E1 OR E2 FEEDBACK | |
| | | | | | 2 | BUS INTERFACE | Только с интерфейсом шины |
| M16 | EMERGENCY | EMERGENCY MODE | M1.6X0 | 0 | 0 | OFF | Аварийный режим выключен |
| | MODE | | | | 1 | GOOD SIGNAL FIRST | см. стр. 62, глава 16.4 |
| | | | | | 2 | ACTIVE IMMEDIATE | |
| | | EMERGENCY DOCUMENT | M16X1 | 0 | 0 | FAIL AS IS | Реагирование привода в аварийном режиме (см. стр. 63) |
| | | POSITION | | | 1 | FAIL CLOSE | |
| | | | | | 2 | FAIL OPEN | |
| | | | | | 3 | FAIL TO PRESET | |
| | | EMERG. SEL. | M1.6X2 | 0 | 0 | REMOTE ONLY | Аварийный режим только с ДИСТАНЦИОННОГО или также с |
| | | | | | 1 | REMOTE AND LOCAL | МЕСТНОГО режима |
| | | EMERGENCY DV DAGG | M1.6X3 | 0 | 0 | NONE | нет шунтирования |
| | | BY-PASS | | | 1 | THERMAL | не используется |

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-------------------|----------------------|---------|-----------------------|---------------|--------------------|---|
| M16 | EMERGENCY MODE | EMERGENCY BY-PASS | 16X3 | 0 | 2 | TORQUE | Сигнал крутящего момента шунтирован (см. также стр. 63) |
| | PODE | | | | 3 | THERMAL AND TORQUE | Термосигнал (защита двигателя) и сигнал крутящего момента шунтированы |
| | | PRESET | M1.6X4 | 0 | 0 | | Аварийное положение (в процентах) для |
| | | POSITION | | | 100,0 | | настройки "FAIL TO PRESET" |
| M17 | STEPPING | DIRECTION | M17X0 | 0 | 0 | OFF | Тактовый режим в направлении |
| | MODE | OPEN | | | 1 | REMOTE ONLY | ОТКРЫТО (см. стр. 64, глава 16.7) |
| | | | | | 2 | LOCAL ONLY | |
| | | | | | 3 | REMOTE AND LOCAL | |
| | | ON TIME OPEN | M17X1 | 10 | 1,0 | | Время хода (в сек.) в направлении |
| | | | | | 300,0 | | ОТКРЫТО |
| | | OFF TIME OPEN | M17X2 | 50 | 1,0 | | Время паузы (в сек.) в направлении |
| | | | | | 300,0 | | ОТКРЫТО |
| | | START STEP | M17X3 | 0 | 0,0 | | Начало тактового режима в |
| | | OPEN | | | 99,9 | | направлении ОТКРЫТО (в процентах пути хода) |
| | | STOP STEP | M17X4 | 100,0 | 1,0 | | Конец тактового режима в направлении |
| | | OPEN | | | 100,0 | | ОТКРЫТО (в процентах пути хода) |
| | | DIRECTION | M17X5 | 0 | 0 | OFF | Тактовый режим в направлении |
| | | CLOSE | | | 1 | REMOTE ONLY | ЗАКРЫТО (см. стр. 64, глава 16.7) |
| | | | | | 2 | LOCAL ONLY | |
| | | | | | 3 | REMOTE AND LOCAL | |
| | | ON TIME | M17X6 | 10 | 1,0 | | Время хода (в сек.) в направлении ЗАКРЫТО |
| | | CLOSE | | | 300,0 | | SAILE BIT O |
| | | OFF TIME | M17X7 | 50 | 1,0 | | Время паузы (в сек.) в направлении ЗАКРЫТО |
| | | CLOSE | | | 300,0 | | SARFBITO |
| | | START STEP | M17X8 | 100,0 | 1,0 | | Начало тактового режима в направлении ЗАКРЫТО (в процентах |
| | | CLOSE | | | 100,0 | | пути хода) |
| | | STOP STEP | M17X9 | 0 | 0,0 | | Окончание тактового режима в направлении ЗАКРЫТО (в процентах |
| | | CLOSE | | | 99,9 | | пути хода) |
| M18 | MONITOR | MAX. | M18X0 | 1200 | 0 | | Контроль количества запусков привода; установка макс. запусков/час |
| | TRIGGERS | STARTS/HOUR | | | 1800 | | установка макс. запусковучас |
| | | MAX. DUTY | M18X1 | 0 | 0 | 15 MIN | Контроль времени, когда привод |
| | | CYCLE | | | 1 | 30 MIN | включен; установка макс. длительности работы/час |
| | | | | | 2 | 24 MIN | |
| | | MAX. RUN | M1.8X2 | 900 | 4 | | макс. время позиционирования (сек.) |
| | | TIME | | | 36000 | | |

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------------------------|---|
| M1B | PROFIBUS | SLAVE | M1BX0 | 2 | 0 | | Подчиненный адрес DP |
| | DP ¹⁾ | ADDRESS | | | 125 | | |
| | | REDUNDANCY | M1BX1 | 0 | 0 | OFF | Избыточность шины DP |
| | | | | | 1 | ON, TX: ACTIVE CHANNEL | |
| | | | | | 2 | ON, TX: BOTH CHANNELS | |
| | | CHANNEL | M1BX2 | 5,0 | 5,0 | | Время проверки канала (в сек.) |
| | | CHECK TIME | | | 600,0 | | |
| M1C | INTERMED. | POS.1 | M1CX0 | 0 | 0,0 | | Промежуточное положение 1 (в процентах) |
| | POSITION | | | | 100,0 | | (в процептах) |
| | | POS.1: | M1CX1 | 0 | 0 | NO STOP | Реагирование на достижение промежуточного положения 1 |
| | | BEHAVIOUR | | | 1 | STOP OPENING DIR. | (см. также стр. 66, глава 16.12) |
| | | | | | 2 | STOP CLOSING DIR. | |
| | | | | | 3 | STOP BOTH DIR. | |
| | | POS.1: | M1CX2 | 0 | 0 | OFF | Выключение промежуточного положения 1 или назначение его |
| | | SELECTOR SW. | | | 1 | REMOTE ONLY | конкретному режиму работы. |
| | | | | | 2 | LOCAL ONLY | |
| | | | | | 3 | REMOTE AND LOCAL | |
| | | POS.1: | M1CX3 | 0 | 0 | NOT USED | Реагирование сигнала на достижение |
| | | CONTROL | | | 1 | C POS O | промежуточного положения 1 (см. также стр. 66, раздел 16.12) |
| | | | | | 2 | C POS O | |
| | | | | | 3 | CPOSO | |
| | | POS.2 | M1CX4 | 0 | 0,0 | | Промежуточное положение 2 |
| | | | | | 100,0 | | (в процентах) |
| | | POS.2: BEHAVIOUR | M1CX5 | 0 | 0 | NO STOP | Реагирование хода на достижение промежуточного положения 2 (см. также стр. 66, глава 16.12) |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|--------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------|--|
| M1C | INTERMED. POSITION | POS.2: BEHAVIOUR | M1CX5 | 0 | 1 | STOP OPENING DIR. | |
| | 10011101 | | | | 2 | STOP CLOSING DIR. | |
| | | | | | 3 | STOP BOTH DIR. | |
| | | POS.2: | M1CX6 | 0 | 0 | OFF | Выключение промежуточного положения 2 или назначение его |
| | | SELECTOR SW. | | | 1 | REMOTE ONLY | конкретному режиму работы. |
| | | | | | 2 | LOCAL ONLY | |
| | | | | | 3 | REMOTE AND LOCAL | |
| | | POS.2: | M1CX7 | 0 | 0 | NOT USED | Реагирование сигнала на достижение |
| | | CONTROL | | | 1 | C POS O | промежуточного положения 2 (см. также стр. 66, глава 16.12) |
| | | | | | 2 | CPOSO | _ |
| | | | | | 3 | C POS O | |
| | | POS.3 | M1CX8 | 0 | 0,0 | | Промежуточное положение 3 |
| | | | | | 100,0 | | - (в процентах) |
| | | POS3: | M1CX9 | 0 | 0 | NO STOP | Реагирование на достижение промежуточного положения 3 (см. также стр. 66, глава 16.12) |
| | | BEHAVIOUR | | | 1 | STOP OPENING DIR. | |
| | | | | | 2 | STOP CLOSING DIR. | |
| | | | | | 3 | STOP BOTH DIR. | |
| | | POS3: | M1CXA | 0 | 0 | OFF | Выключение промежуточного положения 3 или назначение его |
| | | ACTIVATION | | | 1 | REMOTE ONLY | конкретному режиму работы. |
| | | | | | 2 | LOCAL ONLY | |
| | | | | | 3 | REMOTE AND LOCAL | |
| | | POS3: | M1CXB | 0 | 0 | NOT USED | Реагирование сигнала на достижение промежуточного положения 3 (см. также |
| | | CONTROL | | | 1 | C POS O | стр. 66, раздел 16.12) |
| | | | | | 2 | CPOSO | |
| | | | | | 3 | C POS O | |
| | | POS.4 | M1CXC | 0 | 0,0 | | Промежуточное положение 4 (в процентах) |
| | | | | | 100,0 | | (в процентах) |
| | | POS4: | M1CXD | 0 | 0 | NO STOP | Реагирование хода на достижение промежуточного положения 4 |
| | | BEHAVIOUR | | | 1 | STOP OPENING DIR. | (см. также стр. 66, глава 16.12) |
| | | | | | 2 | STOP CLOSING DIR. | |
| | | | | | 3 | STOP BOTH DIR. | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|------------------------|------------------|---------|-----------------------|---------------|------------------------------|--|
| M1C | INTERMED. | POS4: | M1CXE | 0 | 0 | OFF | Выключение промежуточного положения |
| | POSITION | SELECTOR SW. | | | 1 | REMOTE ONLY | 4 или назначение его конкретному режиму работы. |
| | | | | | 2 | LOCAL ONLY | |
| | | | | | 3 | REMOTE AND LOCAL | |
| | | POS4: | M1CXF | 0 | 0 | NOT USED | Реагирование сигнала на достижение |
| | | CONTROL | | | 1 | CPOSO | промежуточного положения 4 (см. также стр. 66, раздел 16.12) |
| | | | | | 2 | CPOSO | |
| | | | | | 3 | CPOSO | |
| M1D | CHANGE | PASSWORD | M1DX0 | 0 | 0 | | Пароль (см. также стр. 32); может быть |
| | PASSWORD | | | | 1999 | | изменен и просмотрен после ввода действительного текущего пароля |
| M1E | PROFIBUS | SLAVE | M1EX0 | 2 | 0 | | Подчиненный адрес субблока DP2 |
| | DP2 ¹⁾ | ADDRESS | | | 125 | | |
| | | REDUNDANCY | M1EX1 | 0 | 0 | OFF | Избыточность шины DP2 |
| | | | | | 1 | ON, TX: ACTIVE CHANNEL | |
| | | | | | 2 | ON, TX: BOTH CHANNELS | |
| | | CHANNEL | M1EX2 | 5,0 | 5,0 | | Время проверки канала DP2 (в сек.) |
| | | CHECK TIME | | | 600,0 | | |
| M1F | MODBUS 1 ²⁾ | BAUD RATE | M1FX1 | 5 | 0 | 300 BAUD | MODBUS 1: выбор скорости передачи |
| | | | | | 1 | 600 BAUD | |
| | | | | | 2 | 1200 BAUD | |
| | | | | | 3 | 2400 BAUD | |
| | | | | | 4 | 4800 BAUD | |
| | | | | | 5 | 9600 BAUD | |
| | | | | | 6 | 19200 BAUD | |
| | | | | | 7 | 38400 BAUD | |
| | | PARITY | M1FX2 | 1 | 0 | NO, 2 STOP- BITS | MODBUS 1: Выбор четности |
| | | | | | 1 | EVEN, 1 STOPBITS | |
| | | | | | 2 | ODD, 1 STOPBITS | |
| | | CONNECT | M1F03 | 3,0 | 1,0 | | MODBUS 1: время контроля соединения (в сек.) |
| | | CONTROL | | | 25,5 | | (2 55) |
| | | SLAVE ADDRESS | M1FX4 | 247 | 1 | | MODBUS 1: SLAVE ADDRESS |
| | | | | | 247 | | |
| | | REDUNDANCY | M1FX5 | 0 | 0 | OFF | MODBUS 1: действия контроля избыточностью |
| | | | | | 1 | ON, TX: ACTIVE CHANNEL | Marianes |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---|
| M1F | MODBUS 1 ²⁾ | REDUNDANCY | M1FX5 | | 2 | ON, TX: BOTH CHANNELS | |
| | | CHANNEL CHECK TIME | M1FX6 | 5,0 | 0,0 | | MODBUS 1: Время проверки канала (в сек.) |
| | | | | | 25,5 | | MODDIIC 4. Flavor average average |
| | | T-OFF PROC.IMG.OUT | M1F07 | 0,3 | 0,1 25,5 | | MODBUS 1: Пауза выходного сигнала образа процесса (в мсек.) |
| | | SIZE OF PROC.IMG.OUT | M1F08 | 6 | 0 | | MODBUS 1: длительность выходного сигнала образа процесса |
| | | | | | 64 | | |
| | | SIZE OF PROC.IMG.IN | M1F09 | 18 | 0 | | MODBUS 1: длительность входного сигнала образа процесса |
| | 2) | | a et ceret | | 64 | 300 BAUD | MODBUS 2: выбор скорости передачи |
| M1G | MODBUS 2 ²⁾ | BAUD RATE | M1GX1 | 5 | 1 | 600 BAUD | морвоз 2: выбор скорости передачи |
| | | | | | | 1200 BAUD | |
| | | | | | 3 | 2400 BAUD | |
| | | | | | 4 | 4800 BAUD | _ |
| | | | | | 5 | 9600 BAUD | |
| | | | | | 6 | 19200 BAUD | |
| | | | | | 7 | 38400 BAUD | - |
| | | PARITY M1GX2 | 1 | 0 | NO, 2 STOP- BITS | MODBUS 2: выбор четности | |
| | | | | | 1 | EVEN, 1 STOPBITS | |
| | | | | | 2 | ODD, 1 STOPBITS | |
| | | CONNECT | M1G03 | 3,0 | 0,1 | | MODBUS 2: время контроля соединения |
| | | CONTROL TIME | | | 25,5 | | (в сек.) |
| | | SLAVE | M1GX4 | 247 | 1 | | MODBUS 2: подчиненный адрес |
| | | ADDRESS | | | 247 | | |
| | | REDUNDANCY | M1GX5 | 0 | 0 | OFF | MODBUS 2: действия контроля избыточностью |
| | | | | | 1 | ON, TX:ACTIVE CHANNEL | - |
| | | | | | 2 | ON, TX: BOTH CHANNELS | |
| | | CHANNEL CHECK TIME | M1GX6 | 5,0 | 0,0 | | MODBUS 2: время проверки канала (в сек.) |
| | | CHECK TIME | | | 25,5 | | (=) |
| | | T-OFF PROC.IMG.OUT | M1G07 | 0,3 | 1 | | MODBUS 2: пауза выходного сигнала выполнения процесса (в мсек.) |
| | | | | | 255 | | |
| | | SIZE OF PROC. IMG.OUT | M1G08 | 6 | 0 | | MODBUS 2: длительность выходного сигнала образа процесса |
| | | | | | 64 | | MODDING O |
| | | SIZE OF PROC. IMG.IN | M1G09 | 18 | 0 | | MODBUS 2: длительность входного сигнала образа процесса |
| | | | | | 64 | | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-----------------------|------------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| M1H | IN-PROC- | BYTE | M1HX0 | 0 | 0 | | Выбор из 4-х образов процесса |
| | IMAGE 1 ³⁾ | ORDER PATTERN | | | 3 | | |
| | | BYTE 5.0 | M1.HX1 | 1 | 0 | NOT USED | Назначение свободно определяемого |
| | | CONFIG. | | • | 1 | CLOSED | бита 0 в образе процесса |
| | | | | | | POSITION | |
| | | | | | 2 | OPEN POSITION | |
| | | | | | | RUNNING CLOSE RUNNING OPEN | |
| | | | | | 5 | ACTUATOR | |
| | | | | | | MOVING | |
| | | | | | 6 | LSC | |
| | | | | | 7 | LSO TSC | |
| | | | | | 8 | TSO | |
| | | | | | 9 | THERMAL FAULT | |
| | | | | | 10 | | |
| | | | | | 12 | | |
| | | | | | 13 | | |
| | | | | | 14 | SETPOINT E1 LOSS | |
| | | | | | 15 | FEEDBACK E2 LOSS | |
| | | | | | 16 | SPEED E3 LOSS | |
| | | | | | 17 | LOSS | |
| | | | | | | WARNING OPER. TIME | |
| | | | | | 19 | WARNING STARTS/RUN | |
| | | | | | | LOCAL SW. POSITION | |
| | | | | | 21 | REMOTE SW. POSITION | |
| | | | | | 22 | OFF SW. POSITION | |
| | | | | | 23 | | |
| | | | | | 24 | SETPOINT MODE | |
| | | | | | | INTERMED. POS. 1 | |
| | | | | | 26 | INTERMED. POS. 2 | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесс 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---------------------|---|---|--|---|----|---------------|--|---|---|---|--|---|---------------------|---|---|---|---|----|----------------------|----|----------|---|---|---|--|--|--|--|---------------------|--|
| M1H | IN-PROC- IMAGE 1 ³⁾ | BYTE 5.0 CONFIG. | M1HX1 | 1 | 27 | INTERMED. POS. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1111011 | | | | 28 | INTERMED. POS. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 29 | STEPPING MODE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 30 | CLOSING BLINK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 31 | OPENING BLINK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 32 | FAULT IND. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 33 | WARNING IND. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 34 | NOT READY IND. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 35 | SETPOINT REACHED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 36 | LOSS OF PHASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 37 | I/O1 ANALOG IN2 LOSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 38 | I/O1 ANALOG IN1 LOSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 39 | SELECTOR NOT REMOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | WRONG COMMAND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 41 | INTERNAL FAULT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | PE FAULT | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | INTERNAL FEEDBACK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 INTERNAL WARNING | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | CHANNEL 2 ACTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 46 | RUNNING LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RUNNING REMOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | _ | | _ | | | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | _ | _ | _ | | | | | RUNS WITH HANDWL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 50 | PHYS. DRIVE BREAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесс 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|
| M1H | IN-PROC- | BYTE 5.0 | M1HX1 | 1 | 51 | CLEAR STATUS | |
| | IMAGE 1 ³⁾ | CONFIG. | | | 52 | DIG. IN 1 BUS1 | |
| | | | | | 53 | DIG. IN 2 BUS1 | |
| | | | | | 54 | DIG. IN 3 BUS1 | |
| | | | | | 55 | DIG. IN 4 BUS1 | |
| | | BYTE 5.1 CONFIG. | M1.HX2 | 2 | 0-55 | | Конфигурация текстовых сообщений от 0 до 55 по параметру ВІТО CONFIGURATION, |
| | | BYTE 5.2 CONFIG. | M1HX3 | 21 | 0-55 | | стр. 48 и далее |
| | | BYTE 5.3 CONFIG. | M1HX4 | 11 | 0-55 | | |
| | | BYTE 5.4 CONFIG. | M1HX5 | 12 | 0-55 | | |
| | | BYTE 5.5 CONFIG. | M1.HX6 | 36 | 0-55 | | |
| | | BYTE 5.6 CONFIG. | M1HX7 | 34 | 0-55 | | |
| | | BYTE 5.7 M1HX8 CONFIG. | M1HX8 | 2 | 0 | FAULT GROUP 1 | Конфигурация ошибки байта 5.7 в образе процесса |
| | | | | | 1 | FAULT GROUP 2 | ооразе процесса |
| | | | | | 2 | FAULT GROUP 3 | |
| | | | | | 3 | FAULT GROUP 4 | |
| | | | | | 4 | FAULT GROUP 5 | |
| | | | | | 5 | FAULT GROUP 6 | |
| | | | | | 6 | FAULT GROUP 7 | |
| | | | | | 7 | FAULT GROUP 8 | |
| | | | | | 8 | FAULT GROUP 9 | |
| | | | | | 9 | FAULT GROUP | |
| | | ANALOGUE M1HX9 | M1HX9 | 1 | 0 | 0-100 PERCENT | Кодирование величин передачи DP (процент/на тысячу переключений) |
| | | VALUES DP | | | 1 | 0-1000 PERMIL | (продолина тыолчу переключении) |
| | | | | | 2 | ON, TX:BOTH CHANNELS | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесс 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------|--|
| M1H | IN-PROC- IMAGE 1 ³⁾ | BYTE 6.0 CONFIG. | M1HXA | 50 | 0-55 | | Назначение свободно определяемого байта 2.0 – 2.7 в |
| | | BYTE 6.1 CONFIG. | M1HXB | 49 | 0-55 | | образе процесса. Конфигурация текстовых сообщений от 0 до 55 по параметру |
| | | BYTE 6.2 CONFIG. | M1HXC | 29 | 0-55 | | BITO CONFIGURATION, стр. 48 и далее |
| | | BYTE 6.3 CONFIG. | M1HXD | 0 | 0-55 | | |
| | | BYTE 6.4 CONFIG. | M1HXE | 5 | 0-55 | | |
| | | BYTE 6.5 CONFIG. | M1HXF | 48 | 0-55 | | |
| | | BYTE 6.6 CONFIG. | M1.HXG | 47 | 0-55 | | |
| | | BYTE 6.7 CONFIG. | M1.HXH | 46 | 0-55 | | |
| M1I | IN-PROC- | BYTE | M1IX0 | 0 | 0 | | Выбор из 4-х образов процесса |
| | IMAGE 2 ⁴⁾ | ORDER PATTERN | | | 3 | | |
| | | BYTE 5.0 CONFIG. | M1IX1 | 1 | 0-55 | | Конфигурация свободно определяемых битов (бит 0 - бит 6) |
| | | BYTE 5.1 CONFIG | M1IX2 | 2 | 0-55 | | в образе процесса 2 Конфигурация текстовых сообщений от 0 до 55 по параметру |
| | | BYTE 5.2 CONFIG | M1IX3 | 21 | 0-55 | | BITO CONFIGURATION, стр. 48 и далее |
| | | BYTE 5.3 CONFIG | M1IX4 | 11 | 0-55 | | |
| | | BYTE 5.4 CONFIG | M1IX5 | 12 | 0-55 | | |
| | | BYTE 5.5 CONFIG | M1IX6 | 36 | 0-55 | | |
| | | BYTE 5.6 CONFIG | M1IX7 | 34 | 0-55 | | |
| | | BYTE 5.7 | M1IX8 | 2 | 0 | FAULT GROUP 1 | Конфигурация ошибки байта 5.7 в |
| | | CONFIG | | | 1 | FAULT GROUP 2 | образе процесса |
| | | | | | 2 | FAULT GROUP 3 | |
| | | | | | 3 | FAULT GROUP 4 | |
| | | | | | 4 | FAULT GROUP 5 | |
| | | | | | 5 | FAULT GROUP 6 | |
| | | | | | 6 | FAULT GROUP 7 | |
| | | | | | 7 | FAULT GROUP 8 | _ |
| | | | | | 8 | FAULT GROUP 9 | |
| | | | | | 9 | FAULT GROUP 10 | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесс 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

⁴⁾ Конфигурация образа процесс 2-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| M1I | IN-PROC- | ANALOGUE | M1IX9 | 1 | 0 | 0-100 PERCENT | Кодирование величин передачи DP2 |
| | IMAGE 2 ⁴⁾ | VALUES DP | | | 1 | 0-1000 PERMIL | (процент/на тысячу переключений) |
| | | BYTE 6.0 CONFIG. | M1 IXA | 50 | 0-55 | | Назначение свободно определяемого байта 2, бит 0 – 7 в образе процесса 2 |
| | | BYTE 6.1 CONFIG. | M1IXB | 49 | 0-55 | | (для интерфейса шины 2). Конфигурация текстовых сообщений от 0 до 55 по параметру ВІТО |
| | | BYTE 6.2 CONFIG. | M1IXC | 29 | 0-55 | | CONFIGURATION, стр. 48 и далее |
| | | BYTE 6.3 CONFIG. | M1IXD | 0 | 0-55 | | |
| | | BYTE 6.4 CONFIG. | M1IXE | 5 | 0-55 | | |
| | | BYTE 6.5 CONFIG. | M1IXF | 48 | 0-55 | | |
| | | BYTE 6.6 CONFIG. | M1IXG | 47 | 0-55 | | |
| | | BYTE 6.7 CONFIG. | M1IXH | 46 | 0-55 | | |
| M1J | REACTION | REACTION | M18X3 | 7,0 | 1,0 | | Время контроля реагирования (в сек.), см. также стр. 68 |
| | MONITORING | TIME | | | 15,0 | | (C com), cam rando c.p. cc |
| M2 | режимные д | ДАННЫЕ | | | | | |
| | | TOTAL MOTOR RUNTIME | M200 | 0 | | | Время прогона двигателя за весь срок службы |
| | | MOTOR RUNTIME | M2X1 | 0 | | | возможен сброс на 0 |
| | | TOTAL STARTS | M202 | 0 | | | Количество запусков за весь срок службы |
| | | STARTS | M2X3 | 0 | | | возможен сброс на 0 |
| | | TOTAL TSC STOPS | M204 | 0 | | | Количество срабатываний ограничителя крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО |
| | | LSC STOPS | M2X5 | 0 | | | возможен сброс на 0 |
| | | TOTAL LSC STOPS | M206 | 0 | | | Количество срабатываний путевого выключателя в направлении ЗАКРЫТО |
| | | LSC STOPS | M2X7 | 0 | | | возможен сброс на 0 |
| | | TOTAL TSO STOPS | M208 | 0 | | | Количество срабатываний ограничителя крутящего момента в направлении ОТКРЫТО |
| | | TSO STOPS | M2X9 | 0 | | | возможен сброс на 0 |
| | | TOTAL LSO STOPS | M20A | 0 | | | Количество срабатываний путевого выключателя в направлении ОТКРЫТО |
| | | LSO STOPS | M2XB | 0 | | | возможен сброс на 0 |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

³⁾ Конфигурация образа процесс 1-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

⁴⁾ Конфигурация образа процесс 2-го субблока шины: для PROFIBUS-DP эти параметры определяются в файле GSD, для MODBUS этим параметрам назначаются величины по умолчанию, которые изменить невозможно.

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|------------|--------------------------|---------|-----------------------|---------------|------------|---|
| | | TOTAL TSC FAULTS | M20C | 0 | | | Количество сбоев крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО |
| | | TSC FAULTS | M2XD | 0 | | | возможен сброс на 0 |
| | | TOTAL TSO FAULTS | M20E | 0 | | | Количество сбоев крутящего момента в направлении ОТКРЫТО |
| | | TSO FAULTS | M2XF | 0 | | | возможен сброс на 0 |
| | | TOTAL THERMAL FLT. | M20G | 0 | | | Количество ошибок терморежима (защита двигателя) |
| | | THERMAL FAULT | M2XH | 0 | | | возможен сброс на 0 |
| | | TOTAL WRN. STARTS /RUN1 | M20I | 0 | | | Сумма всех временных отрезков, когда возникало предупреждение о превышении кол-ва запусках/времени прогона (см. стр. 67) |
| | | WRN. STARTS /RUN1 | M2XJ | 0 | | | возможен сброс на 0 (см. стр. 67) |
| | | TOTAL WRN.STARTS /RUN2 | M20K | 0 | | | Максимальный временной отрезок, когда возникало предупреждение о превышении кол-ва запусках/времени прогона (см. стр. 67) |
| | | WRN. STARTS /RUN2 | M2XL | 0 | | | возможен сброс на 0 (см. стр. 67) |
| | | TOTAL NO. POWER ON | M20M | 0 | | | Количество запусков за весь срок службы |
| | | SYSTEMSTARTS | M2XN | 0 | | | возможен сброс на 0 |
| мз | EL.NAME PI | ATE | | | | _ | |
| M30 | ORDER DATA | COMMISS. NO. AUMATIC | M3000 | | | | устанавливается на заводе-изготовителе |
| | | COMMISS. NO. ACTUATOR | M3001 | | | | |
| | | KKS NO. | M3002 | | | | |
| | | VALVE NO. | M30X3 | | | | настраивается |
| | | PLANT NO. | M30X4 | | | | |
| M31 | PRODUCT | PRODUCT TYPE | M3100 | | | | устанавливается на — заводе-изготовителе |
| | DATA | WORKS NO. ACTUATOR | M3101 | | | | заводе-изготовителе |
| | | WORKS NO. AUMATIC | M3102 | | | | |
| | | LOG SOFTWR. VER. | M3103 | | | | Версия программного обеспечения локики |
| | | LOGIC HROWR, VER. | M3104 | | | | Версия оборудования логики |
| | | DATE OF FINAL TEST | M3105 | | | | |
| | | WIRING DIAGRAM | M3106 | | | | |
| | | TERMINAL PLAN | M3107 | | | | |
| M32 | PROJECT | PROJECT NAME | M32X0 | | | | настраивается |
| | DATA | CUSTOMER FIELD 1 | M32X1 | | | | (поля редактируются эксплуатационником) |
| | | CUSTOMER FIELD 2 | M31X2 | | | | |

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|----------------------|-------------------------|---------|-----------------------|---------------|------------------------|---|
| M33 | SERVICE | SERVICE PHONE | M3300 | | | | устанавливается на |
| | DATA | INTERNET ADDRESS | M3301 | | | | - заводе-изготовителе |
| | | SERVICE TEXT 1 | M3302 | | | | может изменяться только сотрудником |
| | | SERVICE TEXT 2 | M3303 | | | | технического обслуживания может изменяться только сотрудником |
| | | | | | | | технического обслуживания |
| M4 | CONFIGURA: | TION | | I | | I | T. |
| M40 | SPECIAL FUNCTIONS | POSITIONER | M4000 | 0 | 0 | FUNCTION NOT ACTIVE | не используется |
| | | | | | 1 | POSITIONER ENABLED | |
| | | ADAPTIVE | M40X1 | 1 | 0 | OFF | не используется |
| | | BEHAVIOUR | | | 1 | ON | |
| | | OPERATIONAL DATA | M40X2 | 1 | 0 | VIEW NOT ENABLED | Регистрация режимных данных ВКЛ/ВЫКЛ |
| | | | | | 1 | VIEW ENABLED | |
| | | EL.NAME PLATE | M40X3 | 1 | 0 | VIEW NOT ENABLED | Электронная заводская табличка ВКЛ/ВЫКЛ |
| | | | | | 1 | VIEW ENABLED | |
| | | STEPPING MODE | | 0 | 0 | VIEW NOT ENABLED | Тактовый режим ВКЛ/ВЫКЛ |
| | | | | | 1 | VIEW ENABLED | |
| | | INTERMED. POSITION | M40X5 | 0 | 0 | VIEW NOT ENABLED | Показания параметров контроля запусков ВКЛ/ВЫКЛ |
| | | | | | 1 | VIEW ENABLED | |
| | | MONITOR I | M40X6 | 1 | 0 | FUNCTION NOT ACTIVE | Показания параметров функций контроля ВКЛ/ВЫКЛ |
| | | | | | 1 | FUNCTION ACTIVE | |
| | | REAKTION- MONITORING | M4008 | 0 | 0 | FUNCTION NOT ACTIVE | Контроль реагирования ВКЛ/ВЫКЛ (см. также стр. 68). |
| | | | | | 1 | FUNCTION ACTIVE | устанавливается на заводе-изготовителе |
| | | DP-V1 SERVICES 1) | M4009 | 0 | 0 | FUNCTION NOT ACTIVE | Службы PROFIBUS-DP (V1) |
| | | | | | 1 | FUNCTION ACTIVE | |
| M41 | SETUP | SETPOINT E1 | M4100 | 0 | 0 | NONE | нет источника контрольной точки |
| | | | | | 1 | LOGIC ANALOG IN1 | не используется |
| | | | | | 2 | PROFIBUS | |
| | | | | | 3 | I/O1 ANALOG IN1 | |
| | | | | | 4 | I/O1 ANALOG IN2 | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-----------|---------------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|
| M41 | SETUP | SETPOINT E1 | M4100 | 0 | 5 | DP1 ANALOG IN1 | не используется |
| | | | | | 6 | DP1 ANALOG IN2 | |
| | | | | | 7 | MODBUS | |
| | | | | | 8 | MD1 ANALOG | |
| | | | | | 9 | MD1 ANALOG IN2 | |
| | | FEEDBACK E2 | M4101 | 4 | 0 | NONE | отсутствует датчик положения |
| | | | | | 1 | POTENTIOMETER | не используется |
| | | | | | 2 | 0-20MA | |
| | | | | | 3 | 4-20MA | |
| | | | | | 4 | MWG | Датчик положения (MWG) |
| | | TORQUE E6 | M4103 | 2 | 0 | OFF | контроль крутящего момент не производится |
| | | | | | 1 | LOGIC ANALOG IN1 | не используется |
| | | | | | 2 | MWG | Сигнал крутящего момента от MWG |
| | | LIMIT/TORQUE | M4104 | 1 | 0 | INPUTS (NC) | не используется |
| | | SWITCH | | | 1 | MWG | |
| | | | | | 2 | INPUTS (NO) | не используется |
| | | REVERSING TIME | M4105 | 300 | 100 | | Предотвращение реверса (в мсек.) |
| | | | | | 1000 | | |
| | | I/O STACK 1 | M4106 | 0 | 0 | NONE | интерфейс отсутствует |
| | | | | | 1 | 1/0 | Параллельный интерфейс |
| | | | | | 2 | PROFIBUS DP | 1) |
| | | | | | 3 | MODBUS | 2) |
| | | SWITCHGEAR | M4107 | 0 | 0 | CONTACTORS 3 PH | |
| | | | | | 1 | THYRISTOR | не используется |
| | | | | | 2 | CONTACTORS 1 PH | |
| | | MOTOR PROTECTION | M4108 | 0 | 0 | THERMAL CONT. (AUTO) | Устанавливается на заводе (см. главу 16.13.2, 16.14.2, стр. 67) |
| | | | | | 1 | THERMAL CONT. (RESET) | |
| | | | | | 2 | THERMISTOR (RESET) | |
| | | | | | 3 | THERMISTOR (AUTO) | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP 2) только для приводов с интерфейсом MODBUS

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. значение | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------|---|
| M41 | SETUP | CONTROL | M4109 | 1 | 0 | NO MWG | |
| | | UNIT | | | 1 | MWG | |
| | | I/O1 ANALOG | M410A | 1 | 0 | NOT USED | |
| | | OUT1 | | | 1 | POSITION E2 | Аналоговый выход 1 назначенный для сигнала фактического положения |
| | | | | | 2 | TORQUE E6 | не используется |
| | | I/01 ANALOG OUT1 | M41XB | 0 | 0 | 0 - 20 mA | Аналоговый выход 1 (параллельного интерфейса) 0 - 20 мА |
| | | | | | 1 | 4 - 20 mA | Аналоговый выход 1 (параллельного интерфейса) 4 - 20 мА |
| | | I/O1 | M410C | 2 | 0 | NOT USED | |
| | | ANALOG OUT2 | | | 1 | POSITION E2 | не используется |
| | | | | | 2 | TORQUE E6 | Аналоговый выход 2 назначенный для сигнала крутящего момента |
| | | I/O1 ANALOG | M41XD | 0 | | 0 - 20 mA | не используется |
| | | OUT2 TYPE | | | | 4 - 20 mA | |
| | | I/O1 | M41XH | 0 | 0 | | не используется |
| | | ANALOG IN1 START | | | 20,0 | | |
| | | 1/01 | M41XI | 20,0 | 0 | | |
| | | ANALOG IN1 END | | | 20,0 | | |
| | | I/O1 ANALOG IN2 | M14XJ | 0 | 0 | | не используется |
| | | START START | | 20,0 | | | |
| | | I/O1 ANALOG IN2 END | M41XK | 20,0 | 0 | | |
| | | | | | 20,0 | | |
| | | DP1 ANALOG | M41XL | 0 | 0 | | не используется |
| | | IN1 START | | | 20,0 | | |
| | | DP1 ANALOG IN1 END | M41XM | 20,0 | 0 | | |
| | | INI END | | | 20,0 | | |
| | | DP1 ANALOG IN2 START | M41XN | 0 | 0 | | не используется |
| | | IIVZ SIFACI | | | 20,0 | | |
| | | DP1 ANALOG IN2 END | M41XP | 20,0 | 0 | | |
| | | TINC CIND | | | 20,0 | | |
| | | I/O STACK 2 | M410Q | 0 | 0 | NONE | Дистанционный интерфейс тип 2 |
| | | | | | 1 | I/O | |
| | | | | | 2 | DP | |
| | | | | | 3 | MODBUS | |

| | Подгруппы | Имя параметра | Подменю | Стандарт. | Мин/ Макс. | Текст меню | Примечание |
|-----|--------------------|-------------------------|---------|-----------|---------------|---------------------|---|
| M41 | SETUP | DP2 ANALOG | M41XR | 0 | 0 | | не используется |
| | | IN1 START | | | 20,0 | | |
| | | DP2 ANALOG | M41XS | 20,0 | 0 | | |
| | | IN1 END | | · | 20,0 | | |
| | | DP2 ANALOG | M41XT | 0 | 0 | | не используется |
| | | IN2 START | | | 20,0 | | |
| | | DP2 ANALOG | M41XU | 20,0 | 0 | | |
| | | IN2 END | | | 20,0 | | |
| | | SELECTOR | M410V | 0 | 0 | AVAILABLE | |
| | | SWITCH | | | 1 | NOT AVAILABLE | |
| | | ENABLE LOCAL MODE | M410W | 0 | 0 | NOT ACTIVE | Снятие блокировки местного блока управления |
| | | | | | 1 | BUS | Только через шину |
| | | | | | 2 | BUS, AUTO LOCAL | Автоматический в случае потери шины в MECTHOM режиме |
| | | | | | 3 | BUS, AUTO REMOTE | в ДИСТАНЦИОННОМ |
| | | | | | 4 | BUS, AUTO | в МЕСТНОМ и ДИСТАНЦИОННОМ |
| | | | | | 5 | 1/0 | через вход разблокировки |
| | | MB1 ANALOG | M41XX | 0 | 0 | | не используется |
| | | IN1 START | | | 20,0 | | |
| | | MB1 ANALOG | M41XY | 20,0 | 0 | | |
| | | IN1 END | | | 20,0 | | |
| | | MB1 ANALOG IN2 START | M41XZ | 0 | 0 | | не используется |
| | | | | | 20,0 | | |
| | | MB1 ANALOG | M41XA | 20,0 | 0 | | |
| | | IN2 END | | | 20,0 | | |
| | | MB2 ANALOG IN1 START | M41Xb | 0 | 0 | | не используется |
| | | INI SIANI | | | 20,0 | | |
| | | MB2 ANALOG IN1 END | M41Xc | 20,0 | 0 | | |
| | | TIMI CIMD | | | 20,0 | | |
| | | MB2 ANALOG IN2 START | M41Xd | 0 | 0 | | не используется |
| | | TINS STAINT | | | 20,0 | | |
| | | MB2 ANALOG IN2 END | M41Xe | 20,0 | 0 | | |
| | | TINC CIND | | | 20,0 | | |
| M42 | FACTORY SETTING | AC FACTORY SETTING | M420 | | | | Заводские настройки AUMATIC, требуется пароль |
| | | MWG FACTORY SETTING | M421 | | | | не используется |

15.8.3 Показания диагностики Информацию о показаниях и эксплуатации см. стр. 34, глава 15.5.5.

| Мен | Ю | Аббревиатуранадисплее | Примечание | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| D0 | ENDPO | OS. INPUTS | | | | | | | | |
| | | PULL DOWN INPUTS | В логике для входов сигналов конечных положений (путевой выключатель и ограничитель крутящего момента) применяются резисторы «Pull Down». | | | | | | | |
| | | PULL UP INPUTS | В логике для входов сигналов конечных положений (путевой выключатель и ограничитель крутящего момента) применяются резисторы «Pull Up». | | | | | | | |
| D1 | ACTUA | ATOR SIGNALS | | | | | | | | |
| | | NO SIGNAL | сигналы привода не установлены | | | | | | | |
| | TSC | | Сигнал крутящего момента в направлении ЗАКРЫТО при срабатывании привода (не записывается) | | | | | | | |
| | | TSO | Сигнал крутящего момента в направлении ОТКРЫТО при срабатывании привода (не записывается) | | | | | | | |
| | | LSC | Путевой выключатель в направлении ЗАКРЫТО при срабатывании привода | | | | | | | |
| | | LSO | Путевой выключатель в направлении ОТКРЫТО при срабатывании привода | | | | | | | |
| | | THERMAL FAULT | Сработала защита двигателя. Исправление: | | | | | | | |
| | | | Подождать для охлаждения; сигнал в этом случае отключится автоматически, а если нет, переведите селекторный переключатель в положение МЕСТНЫЙ и нажмите на кнопку СБРОС. Проверить предохранитель F4 | | | | | | | |
| D2 | INTER | RNAL FAULT | | | | | | | | |
| | | NO INTERNAL FAULT | Внутренние сбои отсутствуют | | | | | | | |
| | | THERMISTOR | При включении обнаружен сбой в устройстве срабатывания TMS. Исправление: Проверить монтажную схему и параметр MOTOR PROTECTION (M4108). Проверить устройство TMS. | | | | | | | |
| | | SELECTOR SWITCH | Сбой обнаружения селекторного переключателя (не сработал один или несколько датчиков Холла). Исправление: проверить блок местного управления, проверить механическое состояние блока местного управления в кожухе. | | | | | | | |
| | | OUTPUT TRANSISTOR | Сбой выхода пусковых команд на блок реле. Исправление: проверить логическую плату и плату реле. | | | | | | | |
| | | DP1 CAN 1) | Отсутствует связь с интерфейсом PROFIBUS-DP. Исправление: Параметр I/O STACK1 (M4106) должен соответствовать монтажной схеме; проверить проводку; проверить интерфейс Profibus DP. | | | | | | | |
| | | I/01 CAN | Отсутствует связь с параллельным интерфейсом. Исправление: Параметр I/O STACK1 (M4106) должен соответствовать монтажной схеме; проверить проводку; проверить параллельный интерфейс. | | | | | | | |
| | | PHASE DETECTION | Обнаружена неправильное подключение фаз. Исправление: проверить последовательность подключения фаз; проверить проводку. | | | | | | | |
| | | 24V DC FAULT | Неисправность во внутренней подаче 24 В узла AUMATIC. Исправление: Проверить подачу напряжения, проверить блок питания, проводку подачи напряжения на блоке AUMATIC. | | | | | | | |
| | | LOGIC CAN | Логика не может наладить связь. | | | | | | | |
| | | NO REACTION | Сигнал сбоя системы контроля реагирования (см. стр. 68) | | | | | | | |
| | | MODBUS 1 CAN | | | | | | | | |
| | | MODBUS 2 CAN | | | | | | | | |
| | | LOCAL CONTROL FAULT | Сбой оборудования местного управления. | | | | | | | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP

| Мен | ю Аббревиатура на дисплее | Примечание | | | | | |
|-----|---------------------------|---|--|--|--|--|--|
| D3 | INTERNAL WARNING | | | | | | |
| | NO INTERNAL WARNING | внутренние предупреждения отсутствуют | | | | | |
| | EEPROM FAILURE | Ошибка логики EEPROM. Исправление: проверить логику, при необходимости заменить EEprom. | | | | | |
| | NO FACTORY PARAMS | Отсутствуют действительные заводские настройки. | | | | | |
| D4 | CONFIGURATION FAULTY | | | | | | |
| | NO FAULT | Нет ошибок в конфигурации AUMATIC | | | | | |
| | END POSITION INPUTS | Параметр LIMIT/TORQUE SWITCH (см. M4104) не соответствует параметру ENDPOS. INPUTS (см. D0). | | | | | |
| | NO SWITCHING OFF | Параметр LIMIT/TORQUE SWITCH (см. M4104) не соответствует параметру CONTR. UNIT ACTUATOR (см. M4109). | | | | | |
| D5 | LOGIC HRDWR. VER. | Отображение версии оборудования логики | | | | | |
| D6 | LOGIC SWTWR. VER. | Отображение версии программного обеспечения логики | | | | | |
| D9 | MWG VALUE | Если MWG установлен, здесь отображаются величины на MWG: в строке 2 для положения ЗАКРЫТО, в строке 3 – текущая величина и в строке 4 для положения ОТКРЫТО | | | | | |
| DA | MWG HRDWR. VER. | Версия оборудования MWG | | | | | |
| DB | MWG SWTWR. VER. | Версия программного обеспечения MWG | | | | | |
| DC | DP1 HRDWR. VER. 1) | Версия оборудования интерфейса PROFIBUS-DP | | | | | |
| DD | DP1 SWTWR. VER. 1) | Версия программного обеспечения интерфейса PROFIBUS-DP | | | | | |
| DE | DP1 BUS STATUS 1) | | | | | | |
| | BAUD SEARCH | Интерфейс PROFIBUS-DP проводит поиск скорости передачи | | | | | |
| | BAUD CONTROL | Найденная скорость передачи контролируется. При том сторожевое устройство DP в мастере неактивен. | | | | | |
| | DP MODE | Идет контроль связи DP. При том сторожевое устройство DP в мастере активно. | | | | | |
| | WAIT PRM | Интерфейс PROFIBUS-DP в ожидании верных данных параметров | | | | | |
| | WAIT CFG | Интерфейс PROFIBUS-DP в ожидании верных данных конфигурации | | | | | |
| | DATA EX | Интерфейс PROFIBUS-DP в настоящий момент обменивается данными с мастером | | | | | |
| | DP FAULT | Внутренняя схема проверки рабочего состояния обнаружила сбой | | | | | |
| | GC CLEAR | Интерфейс PROFIBUS-DP получил сигнал общей проверки «CLEAR». В этом состоянии привод не может управляться дистанционно. | | | | | |
| | DATA WITH LENGTH 0 | Интерфейс PROFIBUS-DP получил данные с длинной 0 (сигнал FailSafe) | | | | | |
| | CHANNEL 2 ACTIVE | Связь с интерфейсом PROFIBUS-DP происходит по второму каналу | | | | | |
| DF | POSITIONER | Здесь отображаются мертвые зоны адаптивного регулятора положения: на 2-й строчке: величина внутренней мертвой зоны ЗАКРЫТО на 3-й строчке величина внешней мертвой зоны на 4-й строчке величина внутренней мертвой зоны ОТКРЫТО | | | | | |

¹⁾ только для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP

| Меню | | Аббревиатура на дисплее | Примечание | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| DG | DP2 | HRDWR. VER. | | | |
| DH | DP2 | SFTWR. VER. | | | |
| DI | DP2 BUS STATUS | | | | |
| | BAUD SEARCH BAUD CONTROL | | Интерфейс PROFIBUS-DP проводит поиск скорости передачи | | |
| | | | Найденная скорость передачи контролируется. При том сторожевое устройство DP в мастере неактивен. | | |
| | | DP MODE | Идет контроль связи DP. При том сторожевое устройство DP в мастере активно. | | |
| | | WAIT PRM | Интерфейс PROFIBUS-DP в ожидании верных данных параметров Интерфейс PROFIBUS-DP в ожидании верных данных конфигурации | | |
| | | WAIT CFG | | | |
| | | DATA EX | Интерфейс PROFIBUS-DP в настоящий момент обменивается данными с мастером | | |
| | | DP FAULT | Внутренняя схема проверки рабочего состояния обнаружила сбой | | |
| | | GC CLEAR | Интерфейс PROFIBUS-DP получил сигнал общей проверки «CLEAR». В этом состоянии привод не может управляться дистанционно. | | |
| | DATA WITH LENGTH 0 CHANNEL 2 ACTIVE | | Интерфейс PROFIBUS-DP получил данные с длинной 0 (сигнал FailSafe) | | |
| | | | Связь с интерфейсом PROFIBUS-DP происходит по второму каналу | | |
| DK | MODBUS1 HRDWR. VER. | | | | |
| DL | MODE | BUS1 SFTWR. VER. | | | |
| DM | MODBUS1 BUS STATUS | | | | |
| | | DATA EX | Интерфейс MODBUS в настоящий момент обменивается данными с мастером | | |
| | | BUS ACTIVE | Обнаружен сигнал MODBUS, который не предназначен для адреса привода. | | |
| | | CHANNEL 2 ACTIVE | Связь с интерфейсом MODBUS происходит по второму каналу | | |
| DN | MODBUS2 HRDWR. VER. | | | | |
| DO | MODBUS2 SFTWR. VER. | | | | |
| DP | MODBUS2 BUS STATUS | | | | |
| | | DATA EX | Интерфейс MODBUS в настоящий момент обменивается данными с мастером | | |
| | | BUS ACTIVE | Обнаружен сигнал MODBUS, который не предназначен для адреса привода. | | |
| | | CHANNEL 2 ACTIVE | Связь с интерфейсом MODBUS происходит по второму каналу | | |

16. Режимы работы и функции узла управления AUMATIC

Узел AUMATIC работает в следующих режимах:

- Режим работы ВЫКЛ
- Режим работы МЕСТНЫЙ, управление с помощью местных органов управления (кнопок ОТКРЫТО – СТОП – ЗАКРЫТО)
- Режим работы ДИСТАНЦИОННЫЙ, управление с помощью дистанционного центра управления или через систему управления операциями (команды ОТКРЫТО - СТОП - ЗАКРЫТО)
- Режим работы АВАРИЙНЫЙ, управление с помощью команды EMERGENCY (аварийный) через центр управления или через систему управления операциями
- Режим работы **БЕЗОПАСНЫЙ**, работа привода при потере связи (шины PROFIBUS-DP, MODBUS)

Текущий режим работы отображается на дисплее (см. стр. 30 глава 15.5.3)

Рис. Р1: Органы местного блока управления



Кнопка:

| селект | ды при горном пючателе эжении НЫЙ: | Команды при селекторном переключателе в положении ВЫКЛЮЧЕНО и ДИСТАНЦИОННЫЙ: | | |
|--------|--|--|------------------------------|--|
| = | ОТКРЫТО | | переход/изменение величины | |
| STOP | СТОП | | переход/изменение величины | |
| I | ЗАКРЫТО | 4 | подтверждение выбора команды | |
| Reset | | С | Выход | |

Селекторный

МЕСТНЫЙ-ВЫКЛЮЧЕНОпереключатель: ДИСТАНЦИОННЫЙ

16.1 Режим работы «ВЫКЛЮЧЕНО»

Puc. P2



Селекторный переключатель (рис. Р2) на местном блоке управления установлен в положение ВЫКЛЮЧЕНО (0).

- Управление или регулировки невозможны.
- Входной сигнал EMERGENCY (аварийный) (см. стр. 62, глава 16.4) игнорируется, то есть работа в аварийном режиме невозможна.
- С помощью кнопок ▲ , ▼ , (∠) , (С) можно управлять командами меню. Подробнее о работе с меню см. стр. 29, глава 15.5.2.

16.2 Режим работы «МЕСТНЫЙ» *Puc. P3*



Селекторный переключатель (рис. Р3) на местном блоке управления установлен в положение МЕСТНЫЙ.

- Приводом можно управлять с помощью кнопок ОТКРЫТО СТОП ЗАКРЫТО (рис. Р1).
- Возможно переключение между толчковым режимом и режимом непрерывного хода (стр. 66, глава 16.11).
- Ошибки (см. стр. 35, 36) предупреждения без автоматического сброса необходимо квитированы нажатием кнопки "Reset" (сброс).

16.3 Режим работы «ДИСТАНЦИОННЫЙ»

Puc. P4



Селекторный переключатель (рис. Р4) на местном блоке управления установлен в положение ДИСТАНЦИОННЫЙ.

- Приводом можно управлять с помощью дистанционных команд ОТКРЫТО, СТОП и ЗАКРЫТО.
- Возможно переключение между толчковым режимом и режимом непрерывного хода (стр. 66, глава 16.11).

16.4 Режим работы «АВАРИЙНЫЙ»

Привод может быть переведен в запрограммированный аварийный режим путем снятия сигнала EMERGENCY (аварийный) (см. схему подключения ACP ... KMS TP ...).

Когда сигнал EMERGENCY возбуждается низким уровнем сигнала, в нормальном состоянии на X_K контакт 1 должно быть подано напряжение 24 В. Если этот сигнал прерван, запускается аварийный режим.

- АВАРИЙНЫЙ режим работы запускается когда селекторный переключатель установлен в положении МЕСТНЫЙ или ДИСТАНЦИОННЫЙ, либо только в положении ДИСТАНЦИОННЫЙ (параметр "EMERGENCY MODE", стр. 31).
- Аварийный режим невозможен, если селекторный переключатель установлен в положение ВЫКЛЮЧЕНО.



Режим работы АВАРИЙНЫЙ является режимом высшего приоритета.

Настройки АВАРИЙНОГО режима:

(Параметр "EMERGENCY BEHAVIOUR", стр. 42)

Простой аварийный режим при выборе параметра "GOOD SIGNAL FIRST":

АВАРИЙНЫЙ режим включится только тогда, когда сигнал EMERGEN-СҮ на аварийном входе упадет от 24В до 0В (если к аварийному входу ранее подводилось 24В). **Аварийный режим при выборе параметра "ACTIVE IMMEDIATE":** АВАРИЙНЫЙ режим включится, если к аварийному входу приложено напряжение 0 В.



Если установлена настройка "ACTIVE IMMEDIATE", то АВАРИЙНЫЙ режим запускается сразу, как только включен привод, если на аварийный вход приложено 0 В.

Операции АВАРИЙНОГО режима:

АВАРИЙНЫЙ режим может быть запрограммирован на выполнение следующих операций (реакции привода): (Параметр "EMERGENCY POSITION", стр. 42)

FAIL AS IS: привод останавливается в текущем положении
 FAIL CLOSE: Привод двигается до положения ЗАКРЫТО
 FAIL OPEN: Привод двигается до положения ОТКРЫТО
 FAIL TO PRESET: привод двигается в заранее установленное положение.

АВАРИЙНОЕ положение:

Если установлена настройка "FAIL TO PRESET" (параметр "EMERGENCY POSITION"), то привод будет двигаться к указанному здесь аварийному положению.

Ограничитель крутящего момента шунтирован:

В АВАРИЙНОМ режиме ограничитель крутящего момента может быть шунтирован (параметр "EMERGENCY BY-PASS", стр. 42).

16.5 Рабочий режим «БЕЗОПАСНЫЙ»

Puc. P7



В БЕЗОПАСНОМ режиме работы возможно включение предохранительных операций на случай повреждения кабеля.

На случай повреждения кабеля контролируются следующие сигналы:

- Входной сигнал E2 (фактическое значение положения) например: контроль E2 (MWG в приводе) Обнаруживаются сбои связи и внутренние сбои MWG.
- Связь шины PROFIBUS-DP

БЕЗОПАСНЫЙ режим при выборе параметра "GOOD SIGNAL FIRST"

(параметр "FAILURE BEHAVIOUR", стр. 42)

Безопасный режим включается только, если после включения разрывов провода <u>не обнаружено</u>, но разрыв провода обнаружен позже по потере сигнала.

При этой настройке привод <u>не</u> выполняет запрограммированных операций безопасного режима, если он включается <u>без</u> подачи сигнала E1

БЕЗОПАСНЫЙ режим при выборе параметра "FAIL IMMEDIATE": (параметр "FAILURE BEHAVIOUR", стр. 42) БЕЗОПАСНЫЙ режим включается при обрыве кабеля.



Если включена дополнительная настройка (параметр FAIL IMMEDIATE), операция безопасного режима инициируется немедленно, после того как включен привод, и обнаружен обрыв кабеля. FAIL IMMEDIATE), операция безопасного режима инициируется немедленно, если обнаружен обрыв кабеля сразу после включения привода.

Источник сбоя:

Причина включения безопасного режима (параметр "FAILURE SOURCE", стр. 42).

• потеря заданной величины Е1

• потеря заданной величины Е1 или фактической величины Е2.

Операции безопасного режима:

На случай потери сигнала могут быть запрограммированы следующие операции (реакции привода): (параметр "FAILURE POSITION", стр. 42)

FAIL AS IS: привод останавливается в текущем положении
 FAIL CLOSE: привод двигается до положения ЗАКРЫТО
 FAIL OPEN: привод двигается до положения ОТКРЫТО
 FAIL TO PRESET: привод двигается в заранее установленное положение.

Положения безопасного режима:

Если установлена настройка "FAIL TO PRESET" (параметр "FAILURE POSITION", стр. 42), то привод будет двигаться к указанному здесь положению безопасности.

Задержка включения операции безопасного режима: Определяет время, которое проходит с момента обнаружения обрыва кабеля до момента включения операции безопасного режима. (параметр "DELAY TIME", стр. 42)

16.6 Сигнальные реле

Сигнальные реле AUMATIC программируемые, и им можно назначать различные сигналы. Возможное содержание пакета сигналов (реле ошибок), а также различные сигналы сигнальных реле 1 - 5 приводятся на страницах 40 - 42.


16.7 Пошаговый режим

В шаговом режиме время работы может быть увеличено для всего хода, либо для участка хода (см. рис Р8).

- Пошаговый режим возможен в режимах МЕСТНЫЙ и ДИСТАНЦИОННЫЙ.
- Пошаговый режим может быть включен независимо для каждого направления ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО (параметр "DIRECTION OPEN" и "DIRECTION CLOSE", стр. 43).
- Для обоих направлений шаговый путь (начала шага и конец шага) можно установить отдельно (параметр "START STEP" и "START END", стр. 43).
- Время хода и время остановки устанавливаются независимо для каждого направления OTKPЫTO, 3AKPЫTO (параметр "ON TIME OPEN" / "OFF TIME OPEN" и "ON TIME CLOSE" / "OFF TIME CLOSE", стр. 43).



Чтобы иметь возможность настроить пошаговый режим через дисплей, параметр "STEPPING MODE" (стр. 48, меню M40) должен быть установлен на "VIEW ENABLED".




16.8 Аналоговая обратная связь по положению

Если привод снабжен датчиком положения (потенциометр или RWG), возможна аналоговая обратная связь по положени (с гальванической развязкой) в виде сигнала 0/4 - 20 мА (см. параметр "I/O1 ANALOG OUT1 TYPE" стр. 56) на электрическом соединении (см. принципиальную схему). Наладка для крайних положений или участка хода не требуется. Автоматическая подстройка осуществляется с помощью ограничителей конечных положений (LSC и LSO). Для отключения по крутящему моменту ограничители положений ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО путевого отключения должны располагаться как можно ближе к конечным положениям арматуры, чтобы минимизировать отклонение обратной связи. Для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP обратная связь по положению осуществляется в ходе процесса.

16.9 Аналоговая обратная связь крутящего момента

Через магнитный ограничитель и датчик крутящего момента (MWG) возможна аналоговая обратная связь крутящего момента (с гальванической развязкой) в виде сигнала 0/4 - 20 мА (см. параметр "I/O1 ANALOG OUT2 TYPE" стр. 56) по электрическому соединению (см. принципиальную схему). Нулевая точка находится посередине выбранного выходного диапазона (10 мА или 12 мА). Крутящий момент в направлении положения ЗАКРЫТО будет показан от 0 до 10 мА или от 4 до 12 мА. Крутящий момент в направлении положения ОТКРЫТО – от 10 до 20 мА или от 12 до 20 мА. При 100 % от номинального крутящего момента показания для направления к положению ЗАКРЫТО будут 0 или 4 мА, а в направлении положения ОТКРЫТО - 20 мА.



Для приводов с интерфейсом PROFIBUS-DP обратная связь крутящего момента осуществляется через образ процесса.

16.10 Вид отключения Путевой выключатель:

Путевой выключатель (стр. 19, глава 9.) устанавливается таким образом, чтобы привод отключался в определенном положении. Ограничитель крутящего момента (стр. 18, глава 8.) служит в качестве защиты от перегрузок арматуры.

Ограничитель крутящего момента:

Ограничитель крутящего момента (стр. 18, глава 8.) устанавливается на определенный момент отключения. По достижению момента отключения привод будет выключен.

Путевой выключатель (стр. 19, глава 9.) служит в качестве сигнализации и для автоматической подстройки обратной связи по положению (стр. 65, глава 16.8). Путевой выключатель необходимо отстроить таким образом, чтобы он задействовался незадолго до достижения моментов отключения. Если это не будет сделано, то возникнут следующие ошибки: "TORQUE FAULT (OPEN)" или "TORQUE FAULT (CLOSE)" (стр. 36, меню S1)

Настройка:

Необходимый вид отключения для арматуры (путевой выключатель или ограничитель крутящего момента) можно установить независимо для направления ОТКРЫТО и для направления ЗАКРЫТО.

параметр "OPEN POSITION" (стр. 37, меню M11) параметр "CLOSED POSITION" (стр. 37, меню M11)

Толчковый режим и режим непрерывного хода

Толчковый режим: Привод работает в направлении ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО только когда

подается пусковой сигнал. Как только пусковой сигнал снимается,

привод останавливается.

Режим непрерывного хода: Привод работает в направлении ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО после

подачи пускового сигнала. После того как пусковой сигнал снят, привод продолжает работать, пока не будет подан сигнал СТОП, либо пока не

достигнуто конечное или промежуточное положение.

Режим непрерывного хода

без сигнала СТОП:

Настройка:

Возможна смена направления вращения без подачи сигнала СТОП.

Толчковый режим и режим непрерывного хода можно установить не-

зависимо для МЕСТНОГО и ДИСТАНЦИОННОГО режимов. параметр "MAINTAINED LOCAL" (стр. 38, меню M13) параметр "MAINTAINED REMOTE" (стр. 39, меню M14)

16.12 Промежуточные положения Для узла AUMATIC можно запрограммировать 4 положения:

Активация: Установка может быть действительна для местного режима,

дистанционного режима или для обоих режимов (параметр "POS. 1:

SELECTOR SW."-"POS. 4: SELECTOR SW.", ctp. 44 - 46).

Установка положений: Каждое промежуточное положение может быть установлено на величину

от 0 до 100 % хода (параметр "POS. 1" - "POS. 4", стр. 44 - 45).

Характеристика работы: Реакция привода при достижении конечного положения

устанавливается параметром "POS. 1: BEHAVIOUR" - POS. 4:

ВЕНАVIOUR", **стр. 44 - 45**.

| Поз. | Текст показания | Реагирование привода при достижении промежуточного положения | |
|------|--------------------|---|--|
| 0 | NO STOP | Промежуточное положение отсутствует | |
| 1 | STOP OPENING DIR. | привод останавливается в направлении ОТКРЫТО при достижении промежуточного положения. Привод продолжит ход только после подачи команды пуска. Привод продолжит ход только после подачи команды пуска. | |
| 2 | ZU CLOSING DIR. | привод останавливается в направлении ЗАКРЫТО при достижении промежуточного положения. Привод продолжит ход только после подачи команды пуска. Привод продолжит ход только после подачи команды пуска. | |
| 3 | STOP BOTH DIR. | привод останавливается при достижении промежуточного положения. Привод продолжит ход только после подачи команды пуска. | |



Прерывание хода по достижению промежуточного положения (полож. 1 - 3) возможно только в режимах МЕСТНЫЙ и ДИСТАНЦИОННЫЙ.


Сигнализация: При необходимости через одно из сигнальных реле в системе


управления можно включить сигнализацию достижения

промежуточного положения (параметр "POS. 1: CONTROL" -

"POS. 4: SIGNAL", ctp. 44 - 46).

| Поз. | Текст показания | Сигналы при достижении промежуточного положения | | |
|------|-----------------------|--|--|--|
| 0 | СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ | сигнал отсутствует | | |
| 1 | C POS O | сигнал подается от промежуточного положения до конечного положения ОТКРЫТО. | | |
| 2 | CPOSO | сигнал подается от конечного положения ЗАКРЫТО до достижения промежуточного положения. | | |
| 3 | CPOSO | импульсный сигнал подается в момент достижения промежуточного положения. | | |





параметр "BY-PASS DURATION.", стр. 37.



Чтобы иметь возможность настроить промежуточные положения через дисплей, необходимо установить параметр "INTERMED. POSITIONS" (стр. 52, меню M40) на "VIEW ENABLED".

16.13 Шунтирование контроля крутящего момента При необходимости контроль крутящего момента можно отключить на определенное время. Контроль крутящего момента функционирует независимо от положения привода.

16.14 Функции контроля

16.14.1 Контроль крутящего момента

Если установленный крутящий момент достигается между конечными положениями, привод останавливается и появляется ошибка крутящего момента. Эта ошибка записывается, и ее необходимо квитировать командой пуска в обратном направлении, в зависимости о настроек узла AUMATIC. На местном узле управления ошибку можно квитировать нажатием на кнопку RESET (сброс), при этом селекторный переключатель должен находиться в положении МЕСТНЫЙ.

16.14.2 Защита двигателя (термоконтроль) Термистор (стандарт)

Если температура двигателя превысит установленный предел, привод останавливается и появляется сообщение об ошибке температурного режима (общий сигнал ошибки).

После того как двигатель охладился, ошибку необходимо квитировать путем нажатия кнопки RESET (сброс) на местном блоке управления. Если AUMATIC снабжен интерфейсом полевой шины, сброс может быть осуществлен командой сброса через полевую шину.

Термовыключатели и расцепители тепловой перегрузки (модификация)

Если температура двигателя превысит установленный предел или если на расцепителях тепловой перегрузки появится напряжение срабатывание, привод останавливается и появляется сообщение об ошибке температурного режима (общий сигнал ошибки). После того как двигатель охладился, ошибку необходимо квитировать путем нажатия кнопки RESET (сброс) на местном блоке управления. При необходимости установите расцепитель тепловой перегрузки в исходное положение вручную. Для этого снимите крышку на задней панели узла AUMATIC (стр., рис. W) и нажмите на кнопку RESET (сброс) расцепителя.

16.14.3 Превышение макс. количества запусков или времени работы в час

Контролируется превышение максимального количества запусков в час или максимального времени работы в час. Максимальное количество запусков в час и максимальное время работы в час

устанавливается на заводе-изготовителе в зависимости от типа привода. Данная функция контроля сигнализирует о появлении контрольного события. Привод при этом не отключается.

Превышение допустимых значений записывается в режимные параметры "WRN.STARTS/RUN1" и "WRN. STARTS/RUN2" (стр. 53). "WRN.STARTS/RUN1" содержит общее время, во время которого произошло предупреждение о превышении количества запусков/времени работы.

"WRN.STARTS/RUN2" содержит максимальную продолжительность превышения количества запусков/времени работы. Пример:

Узел AUMATIC сигнализируется в общей сложности 3 предупреждения о превышении количества запусков/времени работы в час: один раз 20 минут, один раз 15 минут и один раз 22 минуты. После этого в режимных параметрах будет записано следующее:

"WRN.STARTS/RUN2" = 22 мин.

максимальная продолжительность.



Чтобы иметь возможность настроить промежуточные положения через дисплей, необходимо установить параметр "MONITOR TRIGGERS" (стр. 54, меню M40) на "FUNCTION ACTIVE".

16.14.4 Контроль времени позиционирования

Данная функция позволяет контролировать время позиционирования привода. Если привод для хода от положение ОТКРЫТО до положения ЗАКРЫТО тратит больше установленного времени (параметр MAX. RUN TIME, стр. 43), то подается сигнал предупреждения. Привод при этом не отключается. Если привод двигается от промежуточного положения к конечному положению, установленное контрольное время для всего такта преобразуется пропорционально для частичного такта.



Чтобы иметь возможность настроить время позиционирования и время работы через дисплей, необходимо установить параметр "MONITOR TRIGGERS" (стр. 54, меню M40) на "FUNCTION ACTIVE".

16.14.5 Контроль реагирования

Органы управления AUMATIC контролируют реагирование привода через блок управления привода.

Если за установленное время на выходе привода не было зарегистрировано сигналов реагирования (параметр REACTION TIME, стр. 52, привод отключается и генерируется сигнал ошибки (общий сигнал ошибки). Срабатывание функции контроля реагирования также отображается на дисплее в меню диагностики.

Ошибку можно квитировать нажатием на кнопку RESET (сброс) на местном блоке управления. Если AUMATIC снабжен интерфейсом полевой шины, сброс может быть осуществлен командой сброса через полевую шину.

Если привод работает от промежуточного положения, контроль реагирования не производится.

Функция контроля реагирования настраивается на заводе-изготовителе (параметр REACTION MONITORING, стр. 54).

16.15 Показания хода привода (блинкер)

На станцию управления могут через сигнальные реле 1 - 5 отсылаться различные сигналы для указания направления хода привода. Параметр сигнальных реле 1 - 5 "OPENING BLINK" и "CLOSING BLINK", стр. 40 - 42.

На местных органах управления имеются светодиоды, которые могут сигнализировать о движении привода и о направлении хода (см. также стр. 28, раздел 15.4.2). Мигающая сигнализация включается и отключается установкой параметра "BLINKER", стр. 38.

16.16 Регистрация режимных данных

Узел AUMATIC контролирует и записывает различные данные в долговременную память (EEPROM). Имеется два счетчика, один из который можно стирать. Зарегистрированные данные (см. стр. 52) могут быть просмотрены и удалены через меню дисплея (см. стр. 31, глава 15.5.4). Функция удаления данных защищена паролем.



Чтобы иметь возможность работать с функцией регистрации режимных данных через дисплей, параметр "OPERATIONAL DATA" (стр. 48, меню M40) должен быть установлен на "VIEW ENABLED".

16.17 Электронная заводская табличка

На электронной заводской табличке записываются данные привода и всего агрегата (см. стр. 53). При необходимости можно редактировать и изменять пользовательские поля, номер арматуры и номер агрегата (см. также 31, глава 15.5.4).



Чтобы иметь возможность настроить электронную заводскую табличку через дисплей, необходимо установить параметр "EL. NAME PLATE" (стр. 54, меню M40) на "VIEW ENABLED".

16.18 Разблокирование местного блока управления (модификация)

Управление привода кнопками блока управления ОТКРЫТО-СТОП-ЗАКРЫТО-СБРОС можно блокировать и деблокировать через цифровой вход RELEASE (см. схему АСР). Блокировать местное управление: нет сигнала на входе RELEASE Деблокировать местное управление: имеется сигнал на входе RELEASE

Чтобы иметь возможность управлять с помощью кнопок, селекторный переключатель на местном блоке управления должен напходится в положении МЕСТНЫЙ.

В комбинации с интерфейсом полевой шины снятие блокировки местного управления осуществляется через шину. Смотрите также руководства AUMATIC AC 01.1 PROFIBUS-DP и AUMATIC AC 01.1 MODBUS.

17. Сбои и предупреждения

17.1 Сбой

В случае возниковения сбоя, работа электрической части привода прерывается или прекращается совсем. Информация о сбое отображается в меню рабочего состояния (стр. 35) и может быть вызвана в этом же меню. В зависимости от сбоя и настроек узла AUMATIC сигнал ошибки отсылается через реле предупреждения (см. стр. 40, параметр "ALARM CONTACT"). Дополнительную информацию можно просмотреть через показания

Дополнительную информацию можно просмотреть через показания диагностики (стр. 58).

17.2 Предупреждения

Предупреждения не влияют на работу электрических цепей привода. Они служат только в информативных целях.

Информация о предупреждениях отображается в меню рабочего состояния (стр. 36) и может быть вызвана в этом же меню.

Дополнительную информацию можно просмотреть через показания диагностики (стр. 58).

В зависимости от вида предупреждения и настроек узла AUMATIC сигнал предупреждения отсылается через реле неполадки (см. стр. 40, параметр "ALARM CONTACT").

17.3 Неисправности, связанные с обратной связью по положению / показаниями Е2 (от привода)

- Проверьте параметр "FEEDBACK E2" (M4101): Значение должно соответствовать установленному датчику положения.
- Проверьте параметр "I/O1 ANALOG OUT1" (M410A): Значение должно соответствовать монтажной схеме.

- Проверьте параметр "I/O1 ANALOG OUT1 TYPE" (M410B): Значение должно соответствовать требуемой величине обратной связи.
- Проверьте страницы диагностики D7 или D8 (в зависимости от типа датчика положения, установленного на приводе): Величина на верхней строчке это приблизительная величина в конечном положении ЗАКРЫТО. Нижняя строчка приблизительная величина в конечном положении ОТКРЫТО. Средняя строчка текущая приблизительная величина от датчика положения. Последняя величина должна изменяться по ходу завершения такта, когда вращается выходной вал привода.
- При выключении ограничителем крутящего момента: Установите положение путевого выключателя как можно ближе к месту срабатывания ограничителя крутящего моента.
- Проверьте подачу сигнала обратной связи по положению 24 В постоянного тока (с гальванической развязкой).

17.4 Недостаточное свечение светодиодов

- Проверить подачу 24 В на узле AUMATIC, например, при включении все светодиоды должны коротко вспыхнуть. При необходимости замените предохранители.
- Измените параметр свечения светодиодов "LCD CONTRAST" (M011) (чем выше значение, тем показания тусклее) или см. стр. 29.

17.5 Привод не работает

- Проверьте подачу напряжения на двигатель.
- Проверить подачу 24 В на узле AUMATIC, например, при включении все светодиоды должны коротко вспыхнуть. При необходимости замените предохранители.
- Проверьте сообщения о сбоях (показания рабочего состояния S1 и показания диагностики D2). При появлении сообщения о сбое привод работать не будет.

17.6 Привод работает только в местном режиме

- Настройка параметра "I/O STACK1" (M4106) должна соответствовать монтажной схеме.
- Проверьте сигнал "NOT READY IND." (показания рабочего состояния S3).

17.7 Привод не отключается путевым выключателем в направлениях ЗАКРЫТО или ОТКРЫТО

Установлен вид отключения привода с помощью ограничителя крутящего момента.

Установка вида отключения путевым выключателем:

- Установить параметр "CLOSED POSITION" (стр. 37) на 'LIMIT'.
- Установить параметр "OPEN POSITION" (стр. 37) на 'LIMIT'.


18. Предохранители





- Взрывозащищенный корпус! Перед открытием убедиться в отсутствии взрывоопасных газов и напряжения.
- Предохранители (рис. W) находятся под крышкой задней панели.
- Заменяя предохранители, убедитесь, что они имеют одинаковые характеристики.

Рис. W: Задняя панель (исполнение с реверсивными контакторами)



| Предохранители : (рис. W) | 1F 1 / 1F 2 2F1 / 2F2 | F 3 | F 4 |
|----------------------------------|--------------------------|---------|----------|
| Размер | 6,3 x 32 | 5 x 20 | 5 x 20 |
| | _{MM} | MM | MM |
| с реверсивными | 1 A T; | 1,6 A T | 1,25 A T |
| контакторами | 500 B | 250 B | 250 B |

1F1/ 1F2: Назначение: главные предохранители блока питания F3: подача внутреннего напряжения 24 В переменного тока. F4: подача внутреннего напряжения 24 В постоянного тока (модиф.: 115 В переменного тока);

> нагреватель, выключающий механизм термисторов РТС, реверсивные контакторы управления

F5: автоматически сбрасывающиеся предохранители

короткого замыкания (см. монтажную схему) внешнего блока подачи 24 В постоянного тока для потребителя

Данный предохранитель расположен на блоке питания, а не


под крышкой задней панели.



Взрывозащищенный корпус! При работе с крышкой соблюдайте осторожность.

Не повредите и не загрязните поверхности соединения. При монтаже не перекашивайте крышку.

19. Ведомость запасных частей неполноповоротных приводов SGExC 05.1 - SGExC 12.1




Примечание:

Примечание: При заказе запасных частей указывайте тип неполноповоротного привода и наш номер поручения (см. заводскую табличку привода)

| Ном. | Арт. | Наименование | Ном. | Арт. | Наименование | | | |
|--------|------|--|--------|------|---|--|--|--|
| 1 | Е | Кожух | 36.3.4 | Е | Распорка | | | |
| 2.0 | В | Вал шнека (в сборе) | 36.5 | В | Механический указатель положения | | | |
| 2.4 | Е | Концевая гайка (имеется в блоке 2.0) | 36.6* | В | Датчик блинкера (без импульс. диска и изолир. | | | |
| 3.0 | В | Ручная червячная передача (в сборе) | 30.6 | Ь | платы) | | | |
| 4.0 | В | Червячное колесо | 36.10 | E | Плата крышки | | | |
| 5.0 | В | Фланец соединения (в сборе) | 39.0 | В | см. ведомость запасных частей AUMATIC AC 01.1 | | | |
| 10.0 | В | Концевой упор (в сборе) | 40.0 | В | Маховик (в сборе) | | | |
| 14 | Е | Муфта сцепления | 40.043 | Е | Защитная крышка (в сборе) | | | |
| 16 | Е | Защитная крышка | 40.43 | В | Фасонная ручка (в сборе) | | | |
| 17.0 | В | Штифт крутящего момента (в сборе) | 41 | В | Колодка контактов (в сборе) подключения | | | |
| 21.0 | В | Путевой выключатель (в сборе) | | | двигателя | | | |
| 29.0 | В | Подшипник шнека (в сборе) | 51.0 | B | см. ведомость запасных частей AUMATIC AC 01.1 | | | |
| 32.0 | В | Планетарная передача (в сборе) | 51.1 | E | см. ведомость запасных частей AUMATIC AC 01.1 | | | |
| 34.0 | В | Двигатель (в сборе) | 51.2 | Е | см. ведомость запасных частей AUMATIC AC 01.1 | | | |
| 34.7 | В | Тормозная система двигателя | 51.3 | Е | см. ведомость запасных частей AUMATIC AC 01.1 | | | |
| 34.8 | В | Электроплата двигателя | 51.4 | E | см. ведомость запасных частей AUMATIC AC 01.1 | | | |
| 34.9 | В | Плата крышки | 52.0 | В | Колодка выводов (без выводов) | | | |
| 34.22 | В | Колодка контактов двигателя (без контактов) | 52.3 | Е | Стопорное кольцо | | | |
| | ь | | 152.1* | В | отсутствует | | | |
| 34.23 | В | Контактный вывод для двигателя | 152.2* | В | отсутствует | | | |
| 34.24 | В | Контактный вывод для | 153.0* | В | отсутствует | | | |
| | | термовыключателя | 153.1* | В | отсутствует | | | |
| 35.0 | В | Крышка (в сборе) | 153.2* | В | отсутствует | | | |
| 36.0 | В | Блок управления (в сборе) (без выключателя) | 153.3* | В | отсутствует | | | |
| | | | S 1 | S | Комплект прокладок (малый размер) | | | |
| 36.1 | В | Измерительная коробка ограничителя крутящего момента | S 2 | S | Комплект прокладок (большой размер) | | | |
| 36.2 | В | Обогреватель | | | | | | |
| 36.3.1 | В | Резьбовая шпилька для переключателей | | | | | | |
| 36.3.2 | В | Путевой выключатель / ограничитель крутящего момента (вкл. контакты соедин.) | | 1 | | | | |

^{*}в базовый комплект не входит

20. Ведомость запасных частей АСЕхС со штекерным разъемом




Примечание:

Примечание: При заказе запасных частей указывайте тип узла управления и наш номер поручения (см. заводскую табличку узла управления)

| Ном. | Арт. | Наименование | Ном. | Арт. | Наименование | |
|------|------|------------------------------------|--------|------|---------------------------------------|--|
| 1.01 | Е | Винт с цилиндр. головкой | 15.0 | В | Крышка (в сборе) | |
| 1.02 | Е | Пружинная шайба | 50.0 | В | Штепсельная крышка (в сборе) | |
| 1.1 | Е | Кожух | 51.0 | В | Клеммная плата (в сборе) | |
| 2.0 | В | Блок местного управления (в сборе) | 51.1 | Е | Болт – клемма управления | |
| 2.1 | Е | Табличка с указ. по обслуживанию | 51.2 | Е | Шайба – клемма управления | |
| 2.2 | Е | Накладной замок | 51.3 | Е | Болт – силовая клемма | |
| 2.3 | В | Плата блока местного управления | 51.4 | Е | Шайба – силовая клемма | |
| 2.4 | В | Защитный провод | 52.0 | В | Колодка выводов (без выводов) | |
| 4.0 | В | Контакторы (в сборе) | 52.3 | Е | Стопорное кольцо | |
| 4.01 | S | Вторичный предохранитель | 5400 | В | Кабельный трубопровод (в сборе) | |
| 4.1 | Е | Контакторы | 54.0-2 | В | (подключение привода) | |
| 6.0 | В | Блок питания | 54.2 | Е | Стопорное кольцо | |
| 8.0 | В | Плата интерфейса | 56.0 | В | Контактный вывод для блока управления | |
| 9.0 | В | Логическая плата | 57.0 | В | Контактный вывод для двигателя | |
| 10.0 | В | Монтажная плата | 58.0 | В | Защитный провод | |
| 11.0 | В | Плата реле | S | S | Комплект прокладок | |

Соединительные кабели необходимо выбирать согласно монтажной схеме.

21. Ведомость запасных частей АСЕхС 01.1 с клеммным подключением



Примечание:

Примечание: При заказе запасных частей указывайте тип узла управления и наш номер поручения (см. заводскую табличку узла управления)

| Nº | Тип | Наименование | Nº | Тип | Наименование | |
|--------|-----|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|--|
| Ma | ТИП | паименование | Mā | ТИП | паименование | |
| 1.01 | Е | Винт с цилиндр. головкой | 50.020 | Е | Клемма – узел управления | |
| 1.02 | Е | Пружинная шайба | 50.021 | Е | Клемма – двигатель | |
| 1.1 | Е | Кожух | 50.023 | E | Клеммная крышка – узел управления | |
| 2.0 | В | Блок местного управления (в сборе) | 50.024 | Е | Клеммная крышка – двигатель | |
| 2.1 | Е | Табличка с указ. по обслуживанию | 50.1 | В | Крышка (в сборе) | |
| 2.2 | Е | Накладной замок | 50.2 | В | Клеммный каркас в сборе (без клемм) | |
| 2.3 | В | Плата блока местного управления | 51.16 | В | Каркас (в сборе) | |
| 2.4 | В | Защитный провод | 52.0 | В | Колодка выводов (без выводов) | |
| 4.0 | В | Контакторы (в сборе) | 54.0-1 B | | Кабельный трубопровод (в сборе) | |
| 4.01 | S | Вторичный предохранитель | 54.0-1 | Ь | (подключение на стороне клиента) | |
| 4.1 | Е | Контакторы | E400 | В | Кабельный трубопровод (в сборе) | |
| 6.0 | В | Блок питания | 54.0-2 | Ь | (подключение привода) | |
| 8.0 | В | Плата интерфейса (в сборе) | 54.2 | Е | Стопорное кольцо | |
| 9.0 | В | Логическая плата | 56.0 | В | Контактный вывод для блока управления | |
| 10.0 | В | Монтажная плата | 57.0 | В | Контактный вывод для двигателя | |
| 11.0 | В | Плата реле | 58.0 | В | Защитный провод | |
| 15.0 | В | Крышка (в сборе) | S | S | Комплект прокладок | |
| 50.016 | Е | Концевая деталь | | | | |

22. Технический уход



При техобслуживании необходимо соблюдать следующее:

- Каждые три года квалифицированный персонал должен проводить проверки и техобслуживание согласно нормативам EN 60079-17, «Проверка и обслуживание электрооборудования во взрывоопасных зонах».
- Работая во взрывоопасных зонах, необходимо соблюдать нормативы EN 60079-14, «Установка электрооборудования в опасных зонах».
- Работы с открытым приводом под напряжением разрешается производить только при условии отсутствия в это время опасности взрыва.
- Следует также соблюдать местные предписания и нормы.
- Произведите визуальные осмотр привода. Убедитесь в отсутствии повреждений или изменений. Электрические соединения должны быть исправны и аккуратно проложены.
- Проверьте надежность крепления кабелей, болтовых соединений, заглушек и т.п. Соблюдайте моменты затяжки, как указано в инструкциях фирмы-изготовителя. При необходимости замените неисправные узлы. Разрешается применять только запасные части, имеющие сертификат проверки исправности.
- Убедитесь в надежности крепления взрывозащищенных соединений.
- Следите за появлением пятен на клеммах и проволочных выводах. Это указывает на повышенную температуру.
- Предотвращайте появление влаги во взрывозащищенных кожухах. Опасное скопление влаги может происходить вследствие значительных перепадов температуры, например, ночью и днем, повреждений уплотнительных деталей и т.д. Скопившуюся влагу необходимо удалять безотлогательно.
- Проверьте жароустойчивые соединения взрывозащищенных кожухов на предмет отсутствия загрязнений и коррозии. Жароустойчивые соединения прошли проверку и точно подогнаны, поэтому с ними запрещается производить какие-либо механические работы (такие как шлифовка). Зазоры необходимо очистить с применением химических средств, например, Esso-Varsol. Перед монтажом поверхности соединений необходимо покрыть бескислотным антикоррозионным средством, например, Esso-Rust-blau 397.
- Проверьте уплотнительные элементы и не повреждайте покрытие корпуса.
- Проверьте все кабели и средства защиты двигателя.
- Если во время техобслуживания обнаружены неисправности, снижающие безопасность оборудования, их необходимо незамедлительно устранить.
- На поверхности соединений не должно быть никаких внешних покрытий.
- При замене деталей, уплотнительных элементов и других узлов разрешается применять только оригинальные запасные части.
- Взрывозащищенный корпус! Перед открытием убедиться в отсутствии взрывоопасных газов и напряжения.
- При работе с крышкой соблюдайте осторожность. Не повредите и не загрязните поверхности соединения. При монтаже не перекашивайте крышку.

Дополнительно рекомендуется:

- При не частом включении, каждые 6 месяцев проводить пробный пуск для обеспечения постоянно эксплуатационной готовности.
- Приблизительно через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, а затем ежегодно, проверять затяжку болтов между приводом и арматурой. При необходимости подтянуть с усилием согласно таблице 2, стр. 10.

Узлы неполноповоротных приводов AUMA смазаны на весь срок службы. Замена смазки и дополнительная смазка не требуется.

24. Техническая поддержка

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживания, например, техническое обслуживание и проверку приводов. Адреса центров технического обслуживания (в Кельне, Магдебурге, Баварии) см. на странице 83 или в интернете (стр. 82).



23. Смазка

25. Декларация соответствия и Декларация производителя

according to EC - Machinery Directive 98/37/EC article 4 paragraph 2 (Annex II B) Declaration of Incorporation

AUMA part-turn actuators of the type ranges

AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC SG ExC 05.1 - SG ExC 12.1 in versions AUMA NORM. SG Ex 05.1 - SG Ex 12.1 SG 05.1 - SG 12.1 or AUMATIC are designed and produced to be installed on industrial valves.

when designing the above mentioned electric AUMA part-turn actuators the following Messrs. WERNER RIESTER GmbH & Co. KG as manufacturer declares herewith, that standards were applied:

DIN VDE 0100-410 EN 60034-1 EN ISO 5211 EN 292 -1 EN 292 -2 EN 60 204 -1

AUMA part-turn actuators covered by this Declaration must not be put into service until the entire machine, into which they are incorporated, has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 • D-79373 Mueltheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 WERNER RIESTER GMBH & Co. KG





EC Declaration of Conformity according to the Directive Member States relating to the ATEX Directive (94/9/EC), of the Council for the approximation of laws of the Low Voltage Equipment Directive (73/23/EEC) the EMC Directive (89/336/EEC) and the

AUMA part-turn actuator of the type ranges

AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC and AUMATIC SG ExC 05.1 - SG ExC 12.1 in versions AUMA NORM.

are designed and produced to be installed on industrial valves.

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co. KG as the manufacturer declares herewith, that the above mentioned electric AUMA part-turn actuators are in compliance with the

Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (94/9/EC)

 Electromagnetic Compatibility (EMC) (89/336/EEC) Low Voltage Equipment Directive (73/23/EEC) The compliance testing of the device was based on the following standards:

a) concerning the ATEX Directive

EN 13463-1: 04/2002 EN 1127-1: 10/1997 EN 50014: 02/2000 EN 50018: 03/1995 EN 50019: 03/1996

EN 61800-3: 02/2001 b) concerning the Directive on Electromagnetic Compatibility EN 61000-6-4: 08/2002

EN 61000-6-2: 08/2002

 c) concerning the Low-Voltage Equipment Directive EN 50178 EN 60204-1 EN 60034-1 The above mentioned actuators are certified by the "Physikalisch Technische Bundesanstalt", i. e. the German national test authority, (EC code number 0102) with the EC type examination certificate PTB 01 ATEX 1119.

Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 • D-79373 Muellheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 AUMA RIESTER GRIBH & Co. KG

The safety instructions in the product documentation supplied with the actuators must be This declaration does not include any guarantee for certain characteristics.

Y003.871/002/en

26. Сертификат РТВ

Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braunschweig und Berlin



(1) EG-Baumusterprüfbescheinigung

- (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
- (3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer



PTB 01 ATEX 1119

(4) Gerät: Schwenkantriebe Typ SGExC 05.1 - SGExC 07.1

Ausführung Auma Norm und Auma Matic

(5) Hersteller: Werner Riester GmbH & Co. KG

(6) Anschrift: Renkenrunsstr. 20, 79379 Müllheim, Deutschland

- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.
 - Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 01-19012 festgelegt.
- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 50014:1997+A1+A2 EN 50018:1994 EN 50019:1994

- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Dr.-Ing. U. Klausmer Regierungsdirektor Braunschweig, 23. Oktober 2001

Seite 1/3

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braunschweig und Berlin

Anlage (13)

(14) EG-Baumusterprüfbescheinigung PT8 01 ATEX 1119

(15) Beschreibung des Gerates

Bei dem Betriebsmittel handelt es sich um einen Schwenkantrieb in der Zündschutzart Druckfeste Kapselung "d" für den Motorieil, die Steuerung und den Schaltwerkraum. Der Anschlussraum ist in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit "e" ausgeführt. Der Antriebsmotor wird zur Einhaltung der Temperaturklasse je nach Betriebsart mit Thermoschaltern und einem thermischen Überstromauslöser (z. B. Motorschutzschalter) oder ggf. mit in jeder Wicklung eingebrachten Kaltleitern und einer geeigneten Abschaltelektronik ausgestattet.

Die Bemessungsdaten der elektrischen Ausführungen der Typen SGExC 05.1 – SGExC 07.1 werden in der Typenprufung durch den Hersteller, in der mit der Prüfstelle abgestimmten Weise. festgelegt.

Die Typenbezeichnung setzt sich wie folgt zusammen:

Drehantriebe



Beispiel: \$GE×C 07.1 - F07 Schwenkanfrieb in der Betriebsart \$2- min

Integrierte Steuerung



Beispiel: AMBEXC 01.1

Integrierte Steuerung des Typs Auma Matic Basic (Schützausführung)

Braunschweig und Berlin

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PT8 01 ATEX 1119

- (16) Profibericht PTB Ex 01-19012
- (17) Besondere Bedingungen

Zusätzliche Hinweise für den sicheren Betrieb:

Die Betriebsart ist durch geeignete Massnahmen durch den Betreiber sicherzustellen

Die Antriebe dürfen nur in der Betriebsart und unter den Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, für die sie der Typenprüfung unterzogen wurden. Bei Verwendung von Kallteitern und einer geeigneten Abschaltelektronik, kann auf den thermischen Überstromauslöser verzichtet werden. Die Antriebe sind für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis zu -50°C geeignet, wenn die Stückprüfung mit erhöhtem Überdruck erfolgt ist. Die entsprechenden Angaben sind dem Leistungsschild zu entnehmen.

Für den Ein- und Anbau von Komponenten sind nur solche zugelassen, die mindestens dem auf dem Deckblatt angegebenen Normenstand technisch entsprechen.

Überwachungseinrichtungen müssen den Anforderungen nach RL 94/9/EG, Anhang II, Abschnitt 1.5.5 und EN 1127-1 genügen.

Hinweis

Eine Beurteilung des Getrieberaumes wird aufgrund dieser Prüfung nicht abgegeben.

(18) <u>Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen</u>

Durch die vorgenannten Normen abgedeckt.

Zertifizierungsstelle Explosioosschutz Dr.-Ing. U. Klausmey Regierungsdirektor

Braunschweig, 23. Oktober 2001

Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braumschweig und Berlin

1 ERGANZUNG

at Fichtinie 949/EG Arhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1119

Sidwerkermete Typ SGE/C 05.1 tils SGE/C 57.1. Ausfährung Auma Nerm und Auma Mate.

Names Tolking O 125 EE 44 1074

Haroletier

Warner Riseter GropH & Co. KG

Harkonnestwie 20 79379 Milheim, Deutschland

Brestratury, de: Erakonegen.und. Andrewegen

Die Schwenkentriebe Typ SGExC 15.1 bis SGExC 17.1 werden mit kilgenden Änderungen gefürtigt.

Die Schwenkuntriebe werden durch die Baugnößen 10:1 und 12:1 ergänst. Die Typenbeseichnung wird freifür enweitert

80ExC 10.1 und 80ExC 12.1

- Allemate kann ser druckled gekapoelter Anachtuforium verwendel werden. Nach Bedarf k\u00fcnere in der Anachtuforium wertere Komponenten nordert werden (z. B. LVNL-Konweter). Die Leitungen werden dem deste Kubel- und Lakungsenf\u00fchrungen bzw. Conduits eingef\u00e4hrt. Dies Z\u00fcndschutpartferzseichen laufet denn EEs 8 ISC 74.
- 4. Die Fässen an den drukkheil gekapseiten Spatten werden entsprechend den Antragszeichnungen
- Die Sonierverschüsse durfen auch ihne Federinge ausgeführt werden, die Schraubentingen sind dans entsprechend angepalit.
- Das integrente Steuerungsgehöluse AMExCOT.1 bann auch mit dem erhöhten Volumen nach Antragspeckmung verwender werden.

Sale 12

Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braumschweig und Berlin

1. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1119

Der Schalbseikraum der Sichemanthebe mit Kleminnanschlußraum kann optional in erfolder Sicherhalt ausgelicht werden. Es werden Komponenten mit eigener Früßencheinigung einge-bauf, Abmanie böhnen auch eigensichen Komponenten nach getrennter Prüßescheinigung eingesatzt werden. Das Zinderhutzerburzpielben badet dans:

Effix of IC T4 bare. Effix od Ib IC T4

Oer Existes der ergenentheren Komponenten in des Gefebese mult an erfolgen, dess die na CR 30 EID gefenderten Alseitenbe, Luik und Kinschelerbeiten preschen gegenentheren und his eigenentheren Einschnichte augen der des Anschaltenbeiten werd 10 Hz. der sich der sich Verzuit der Abeltenschlicherungen für die Anschaltenbeit wach 10 Hz. der sich deutsche Judities schliegestellt der einen, mützeren erreichte Landungen der Gustate Erfolgen Gehahmt auf verweiten, soller diese Recharten der sich seinen der sich der Schalten der sich der sic

Die Zusermenentung des Zündschutzerhunzenichens indlant sich nach den Zündschutzerten der inwells semendellen Komponenten.

Probecca: PTB Ex 02-12002

Die Sichermantrische dürfer auch über dafür geregnem Latungswirführungen oder Richlebungs-systeme angeschlossen werden, die den Anforderungen von EN 50018 Abscravit 13.1 und 13.2 ent-aprechen und für die eine gesonderte Prüfbescheringung vorlegt.

data Officerigen sind entraprechand EN 50 018 Absolute 11 zu verschließen.

Diese Ergénzung mit Prer EG-Baumuskeprütkeschersigung und künftige Englinkungen freizu gelten geschiedig die Nachträge zur Konformössbeschersigung PTB for En-65/1008.

Exercises Bourbelling

Die durchgeführten Prüfungen und densc positive Ergöbnisse zeigen, itses die flicherkantriel Anlig Benungen der Richtinse bikfikfiß und der auf dem Deckbielt angegebenen Normen erfüllen



Braunschweig, 31. Oktober 2002

Предметный казатель

| A | | Н | | C | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Аварийный режим 6 | 2, 63 | Нагреватель | 17 | Сбои69 | |
| Адреса | 83 | Настройка | 18 | | 61 |
| | | Настройка AUMATIC | 28 | Сертификат РТВ | 80 |
| 5 | 00 | _ | | Сигнальные реле | 64 |
| Безопасный | 63 | 0 | _ | Смазка | 78 |
| Блинкер | 68 | Обогреватель | 5 | т | |
| В | | Ограничитель крутящего | 00 | • | ٥- |
| Ведомость запасных частей | 73 | момента шунтирован | 63 | Термистор | 67 |
| Привод | 73 | Обратная связь крутящего | 0.5 | Температура окружающей | , |
| Узел управления | 75 | момента | 65 | среды | |
| Управление с контактным | | Обратная связь по положеник | | Термистор | (|
| соединением | 77 | (аналоговая) | 65 | Tanada IVEIGUATAEI | , |
| Вид отключения 1 | 7,65 | П | | Термовыключатель | 67 |
| Время паузы | 64 | Параметры программного | | Термовыключатели | |
| Время поворота | 25 | обеспечения | 35 | | ,78 |
| Время позиционирования | 5,6 | Пароль | 32 | · | 5, 6 |
| Время работы | 67 | Подключение арматуры | 5 | Типа блинкера | 38 |
| П | | Показания рабочего | | Толчковый режим Транспортировка | 00 |
| Приготоли поромочного токо | 5 | состояния | 30 | Транспортировка Трехфазные двигатели | 6 |
| Двигатели переменного тока | 5 79 | Показания светодиодов | 28 | • • | (|
| Декларация производителя | 79 79 | Показания хода привода | 68 | У | |
| Декларация соответствия | 34 | Пошаговый режим | 64 | Угол поворота 5, | 13 |
| Диагностика | 34 | Предохранители | 71 | Указания по безопасности | 4 |
| 3 | | Предупреждения | 69 | Ф | |
| Заводские настройки | 28 | Пробный пуск | 22 | Функции AUMATIC | 61 |
| Защита от коррозии | 5 | Программное обеспечение 9 | , 34 | Функции контроля | 67 |
| Защита двигателя | 5, 67 | Промежуточные положения | 66 | · | 01 |
| И | | Путевой выключатель 5 | , 20 | X | |
| Индикаторный диск | 26 | P | | Хранение | ξ |
| Индикация У | 28 | Работа непродолжительное | | Ш | |
| Индикация крутящего момен | | время | 5 | Шунтирование крутящего | |
| Интерфейс полевой шины | 34 | Рабочее состояние | O | момента | 67 |
| | 04 | дистанционный | 62 | | 01 |
| K | | Рабочие данные | 33 | Э | |
| Количество запусков | 67 | Разблокирование местного | 00 | Электрическое подключение | 14 |
| Контроль времени | | блока управления | 69 | Электронная заводская | |
| позиционирования | 68 | Расположение меню | 29 | табличка 33 | |
| Контроль крутящего момента | a 67 | Регулировка | 11 | Электроприводы на заслонках | : 11 |
| Контроль реагирования | 68 | Регистрация режимных | | Электроприводы на шаровых | |
| Конфигурация | 33 | данных | 69 | кранах | 12 |
| M | | Режим непрерывного хода | 66 | Электросхеме 15 | ,16 |
| MAINTAINED LOCAL | 38 | | , 61 | | |
| Местные органы управления | | Режим работы ВЫКЛ | 61 | | |
| Механический указатель | , | Режим работы | | | |
| положения | 26 | дистанционный | 62 | | |
| Моменты отключения | 18 | Режим работы МЕСТНЫЙ | 62 | | |
| Монтажная схема | 5 | Ручное управление | 9 | | |
| Монтаж на арматуру | 10 | | | | |
| Монтаж рукоятки | 9 | | | | |

Информация в интернете:

Монтажную схему, ведомости испытаний и другую информацию привода можно загрузить через интернет. Для этого необходимо указать номер заказа или номер поручения (см. заводскую табличку). Адрес вебузла: http://www.auma.com

Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Müllheim **DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 0 riester@auma.com www.auma.com

Factory Ostfildern-Nellingen **DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 3000 riester@wof.auma.com

Service Centre Cologne DE-50858 Köln

Tel +49 2234 20379 - 00 Service@sck.auma.com

Service Centre Magdeburg **DE-39167 Niederndodeleben** Tel +49 39204 759 - 0 Service@scm.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 office@auma.at www.auma.at AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945 RettichP.ch@auma.com AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-10200 Praha 10

Tel +420 272 700056 auma-s@auma.cz www.auma.cz OY AUMATOR AB FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 auma@aumator.fi
AUMA France

FR-95157 Taverny Cédex Tel +33 1 39327272 stephanie.vatin@auma.fr

www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH

Tel +44 1275 871141 mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.R.L. IT-20023 Cerro Maggiore Milano Tel +39 0331-51351 info@auma.it

www auma it AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40

office@benelux.auma.com www.auma.nl AUMA Polska Sp. z o.o. **PL-41-310 Dabrowa Górnicza** Tel +48 32 26156 68

R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA RU-141400 Moscow region for mail:

124365 Moscow a/ya 1 Tel +7 495 221 64 28 aumarussia@auma.ru www.auma.ru ERICHS ARMATUR AB

SE-20039 Malmö Tel +46 40 311550 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se GRØNBECH & SØNNER A/S

DK-2450 København SV Tel +45 33 26 63 00 GS@g-s.dk www.g-s.dk IBEROPLAN S.A

ES-28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
iberoplan@iberoplan.com D. G. Bellos & Co. O.E.

GR-13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485 info@dgbellos.gr SIGURD SØRUM A. S. NO-1301 Sandvika Tel +47 67572600 post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA PT-2710-297 Sintra Tel +351 2 1910 95 00 ipalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.

TR-06460 Övecler Ankara Tel +90 312 472 62 70 megaendustri@megaendustri.com.tr CTS Control Limited Liability Company

UA-02099 Kiyiv Tel +38 044 566-9971, -8427 v_polyakov@cts.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd. **ZA-1560 Springs** Tel +27 11 3632880 aumasa@mweb.co.za A.T.E.C.

EG- Cairo Tel +20 2 3599680 - 3590861 atec@intouch.com

Америка

AUMA ACTUATORS INC. US-PA 15317 Canonsburg Tel +1 724-743-AUMA (2862) mailbox@auma-usa.com

www.auma-usa.com AUMA Chile Respresentative Office

CL- Buin Tel +56 2 821 4108 aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A.

AR-C1140ABP Buenos Aires Tel +54 11 4307 2141 contacto@loopsa.com.al Asvotec Termoindustrial Ltda. BR-13190-000 Monte Mor/ SP. Tel +55 19 3879 8735 atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 5E9 Barrie Ontario Tel +1 705 721-8246 troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
dorian.hernandez@manferrostaal.com

www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control

Automático

Tel +593 2 292 0431 info@procontic.com.ec
IESS DE MEXICO S. A. de C. V.

MX-C.P. 02900 Mexico D.F. Tel +52 55 55 561 701

informes@iess.com.mx Corsusa S.A.C.

PE- Miralflores - Lima Tel 00511444-1200 / 0044 / 2321

corsusa@corsusa.com www.corsusa.com

PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Passco@prtc.net

Suplibarca VE- Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667 suplibarca@intercable.net.ve

Риг

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN-300457 Tianjin Teda District

Tel +86 22 6625 1310 mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2839 4655 info@auma.co.in

www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi

Tel +81 44 329 1061 mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG-569551 Singapore Tel +65 6 4818750 sales @ auma.com.sg www.auma.com.sg

AUMA Middle East Rep. Office

AE- Dubai Tel +971 4 3682720 auma@emirates.net.ae PERFECT CONTROLS Ltd. HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel +852 2493 7726 joeip@perfectcontrols.com.hk DW Controls Co., Ltd. KR-153-803 Seoul Korea Tel +82 2 2113 1100 sichoi@actuatorbank.com www.actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. **KW-22004 Salmiyah** Tel +965 4817448

arfaj@qualitynet.net BEHZAD Trading Enterprises **QA- Doha** Tel +974 4433 236

behzad@gatar.net.ga

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok Tel +66 2 2400656 sunnyvalves@inet.co.th www.sunnyvalves.co.th/ Top Advance Enterprises Ltd. TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel +886 2 2225 1718 support@auma-taiwan.com.tw www.auma-taiwan.com.tv

АвстралиЯ

BARRON GJM Pty. Ltd. AU-NSW 1570 Artarmon Tel +61 294361088 info@barron.com.au www.barron.com.au

auma

Solutions for a world in motion



Полноповоротный привод SA/ SAR с блоком управления линейными перемещениями LE сила тяги: от 4 кН до 217 кН длина хода до 500 мм скорость позиционирования от 20 до 360 мм/мин



Рычажный привод GF 50.3 – GF 125.3 GF 160 – GF 250 крутящий момент до 32000 Нм



Полноповоротный привод SA/ SAR с узлом управления AUMATIC крутящий момент от 10 до 1000 Нм число оборотов от 4 до 180 в мин.



Неполноповоротный привод AS 6 – AS 50 крутящий момент от 25 до 500 Нм время позиционирования дл 90° от 4 до 90 сек.



Привод зубчатой передачи GST 10.1 – GST 40.1 крутящий момент до 16000 Нм



Полноповоротный привод

SA 07.1 - SA 16.1 / SA 25.1 - SA 48.1

Неполноповоротный привод SG 05.1 – SG 12.1 крутящий момент от 100 до 1200 Нм время позиционирования дл 90° от 4 до 180 сек.



Привод конической зубчатой передачи GK 10.2 – GK 40.2 крутящий момент до 16000 Нм



Червячный привод GS 50.3 – GS 250.3 GS 315 – GS 500 крутящий момент до 360000 Нм



AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com www.auma.com allma®

Приводы АУМА ООО Россия-141400, Московская обл., Химкинский р-н, п. Клязьма, ОСК "Мидланд", офис 6 тел. +7 495 221 64 28 факс:-7 495 221 64 38 e-mail: aumarussia@auma.ru

