

# Блок управления Электроприводами

AUMATIC AC 01.1 ACExC 01.1 Profibus DP





Сфера применения этого руководства:

Руководство действительно для многооборотных электроприводов типа SA(R) 07.1 – SA(R) 16.1 и SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16.1, а также для неполноповоротных электроприводов типа SG 05.1 – SG 12.1 и SGExC 05.1 - SGExC 12.1, смонтированных с блоком управления AUMATIC AC 01.1 или ACExC 01.1, которые включают в себя интерфейс Profibus DP.

Оглавление				
1.	Техника безопасностии	3		
1.1	Область применения	3		
1.2	Ввод в эксплуатацию (подключение)	3		
1.3	Технический уход	3		
1.4	Предупредительные указания	3		
2.	Краткое описание	3		
3.	Электрическое подключение	4		
3.1	Подключение к электросети (стандарт)	4		
3.2	Дистанционный датчик положения	4		
3.3	Блок AUMATIC на настенном держателе	4		
3.4	Монтаж соединительной коробки	5		
3.5	Пробный пуск	5		
3.5.	11 /	5		
3.5.2		7		
3.5.3		9		
	Настройка адреса Profibus DP через местный пульт управления			
	Подключение резервной шины с резервной платой (опция)	12		
4.1	Настройка резервного интерфейса 2 Profibus DP (Резервная плата)	12		
	Описание интерфейса Profibus DP	13		
5.1	Показания рабочего состояния на дисплее	13		
5.2	Подключение потребительских входов интерфейса Profibus DP (опция).	14		
5.3	Таблицы подключения Profibus DP	14		
	Приложение А Подключение экранированного провода в исполнении			
	AUMATIC ACExC 01.1	15		
	Адреса офисо ви представительств компании Auma	16		

### 1. Техника безопасностии

### 1.1 Область применения

Электроприводы AUMA предназначены для управления промышленной арматурой, например, вентилями, задвижками, заслонками или кранами. При применении приводов в других целях, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем. Завод—изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании электроприводов не по назначению. Вся ответственность возлагается на потребителя. К правильной эксплуатации оборудования относится также соблюдение этой инструкции.

# 1.2 Ввод в эксплуатацию (подключение)

При эксплуатации электрических механизмов определенная часть узлов находится под напряжением. Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

### 1.3 Технический уход

Соблюдайте указания по техническому уходу, т.к. в противном случае надёжная работа электроприводов / блока управления не гарантируется.

### 1.4 Предупредительные указания

Несоблюдение указаний может привести к тяжёлым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в этой инструкции. Предпосылкой безупречной и надёжной работы электроприводов является надлежащее транспортирование и хранение, установка и монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию. Более ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой и для них действительны следующие указания:



#### знак «Внимание!»

Знаком «Внимание» маркируются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определённых обстоятельствах к последующим неисправностям.



### знак «Электростатически чувствительные узлы»

Если этот знак стоит на платах, то это значит, что на платах находятся элементы, которые могут быть повреждены или полностью выйти из строя вследствие электростатического разряда. Поэтому, при регулировке, измерении или замене платы необходимо непосредственно перед началом работ прикоснуться к заземлённой, металлической поверхности, например, к корпусу, чтобы снять накопленное электростатическое напряжение.



### знак «Осторожно!»

Знак «Осторожно» указывает на действия и операции, которые, в случае неправильного исполнения, могут привести к травме персонала или материальному ущербу.

# 2. Краткое описание

Электроприводы AUMA представляют собой модульную конструкцию. Червячный редуктор размещен в корпусе привода, к которому также крепится электродвигатель.

Приводы приводятся в действие двигателем и управляются от электронного блока управления AUMATIC, который входит в комплект поставки.

#### 3. Электрическое подключение



- Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.
- При соединении проводов следует соблюдать нормы проведения работ при построении сети Profibus DP.

#### 3.1 Подключение к электросети (стандарт)

Рис. В-1: Подключение к сети питания



Для взрывозащищенного исполнения (типовое обозначение: ACExC) см. на странице 7.

- Проверить соответствие вида тока, напряжения и частоты тока с данными электропривода (см. типовую табличку на двигателе).
- Открутить болты (50.01) (рис. В-1) и снять бокс подключения.
- Открутить винты (51.01) и вынуть гнездовую часть (51.0) из корпуса соединительной коробки (50.0).
- Вмонтировать соответствующие кабельные вводы. (Указанная на типовой табличке степень защиты гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов).
- В гнезда, которые не используются, установить заглушки.
- Подсоединить провода по схеме подключения согласно заказу. При поставке на маховике привода будет закреплен прочный пакет, в котором будут находиться соответствующая электросхема и данное руководство. При отсутствии электрической схемы ее можно запросить в соответствии с комиссионным номером (см. типовую табличку) или загрузить с вебузла www.auma.com

Технические характеристики	Клеммы силового напряжения <sup>1)</sup>	Заземление	Управляющие контакты
Кол-во контактов макс.	6 (3 вставлены)	1 (опережающий контакт)	50 контактов
Обозначение	U1, V1, W1, U2, V2, W2	согласно VDE	1-50
Макс. напряжение	750 B	_	250 B
Номинальный ток макс.	25 A	_	16 A
Вид сетевого подключения	винтовой зажим	винтовой зажим для контакта в виде кольца	винтовой зажим
Сечение провода макс.	6 мм <sup>2</sup>	6 мм <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Материал: изолятор	полиамид	полиамид	полиамид
контакты	латунь (Ms)	латунь (Ms)	луженая или позолоченная (модиф.)

#### 3.2 Дистанционный датчик положения

Для подключения дистанционного датчика положения (потенциометр, RWG) применяйте экранированные кабели.

# 3.3 держателе

Рис. В-2: Блок AUMATIC на настенном держателе



**Блок AUMATIC на настенном** Блок AUMATIC можно так же монтировать отдельно от привода на настенном держателе.

- Для соединения электропривода с AUMATIC на настенном держателе используйте подходящие, гибкие и экранированные кабеля. (Подготовленные для подключения соединительные кабеля поставляются по запросу.)
- Максимальная допустимая длина кабеля между AUMATIC и приводом не должна превышать 100 метров.
- При настенном монтаже не допускается использование модификаций со встроенным потенциометром в приводе. На месте потенциометра должен быть встроен RWG.
- При подключении соединительного кабеля соблюдайте последовательность фаз.

Перед включением проверьте направление вращения.

Соединительный кабель к приводу

# 3.4 Монтаж соединительной коробки

3.5

#### После подключения к сети питания:

- Вставить гнездовую часть (51.0) в корпус соединительной коробки (50.0) и закрепить винтами (51.01).
- Почистить уплотнительные поверхности корпуса привода и корпуса соединительной коробки.
- Проверить уплотнительное кольцо.
- Слегка смазать уплотнительные поверхности бескислотной смазкой (напр., вазелином).
- Установить соединительную коробку (50.0) и равномерно крест-накрест притянуть болты (50.01).
- Для обеспечения соответствующей степени защиты подтянуть кабельные вводы с предписанным моментом.

# Пробный пуск Провести пробный пуск. Смотри инструкции по эксплуатации (для многооборотных SA(R) / неполнопородиных SG приводов.

# многооборотных SA(R) ... / неполноповоротных SG приводов...) Проверка настройки концевых и моментных выключателей:

Проверить настройку концевого и моментного выключателя, электронного датчика положения RWG или потенциометра (опция) и при необходимости провести корректировку.

Настройку провести в соответствий с инструкциями по эксплуатации (для многооборотных SA(R) ... / неполноповоротных SG электроприводов...).

У приводов с инвертированными сигналами положения (RWG, потенциометр) после корректировки необходимо выполнить калибровочное перемещение.

# Калибровочное перемещение:

- В электрическом режиме (от кнопок ОТКР и ЗАКР на локальном пульте) переместить привод один раз в конечное положение ОТКРЫТО и один раз в конечное положение ЗАКРЫТО.
- Если после изменения настройки концевого выключателя выключателей не будет проведена калибровка, то показания обратных сигналов положения через шину будут неверными. В случае невыполненного калибровочного перемещения через шину будет подан сигнал предупреждения.

# 3.5.1 Подключение шины (стандарт. исполнение)

Для взрывозащищенного исполнения (типовое обозначение: ACExC) см. на странице 7.

В исполнении для оптоволоконной передачи (по оптоволоконному кабелю) смотри отдельную инструкцию по эксплуатации «AUMATIC AC 01.1 для оптоволоконной передачи».



# Перед снятием штекерной крышки отключить напряжение.

- Открутить болты и снять штекерную крышку (рис. В-3). Плата подключения (рис. С-1, С-2 и С-5) расположена под штекерной крышкой.
- Вмонтировать соответствующие кабельные вводы. (Указанная на типовой табличке степень защиты гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов).
- В гнезда, которые не используются, установить заглушки.
- Подключить шинный кабель. Смотрите рисунки от С-1 до С-6.

С помощью переключателей (S1) и (S2) подключается оконечная нагрузка для канала 1 и канала 2. При поставке переключатель установлен в положении «ОFF» (ВЫКЛ). Терминирующее сопротивление подключается (положение «ON» - ВКЛ) только, если привод является последним абонентом в магистрали Profibus.



Для избежания образования множественных терминирующих устройств, при подключении терминирующего сопротивления, связь со следующим приводом автоматически прерывается.

Таблица 2: положения переключателя S1 – S3		
S1	ВКЛ	Подключение шины канал 1 ВКЛ
ВЫКЛ Подключение шины канал 1 ВЫКЛ		Подключение шины канал 1 ВЫКЛ
S2	ВКЛ	Подключение шины канал 2 ВКЛ (дополн.)
52	выкл	Подключение шины канал 2 ВЫКЛ (дополн.)
S3	1SPC	плата Profibus
33	2SPC	две платы Profibus (с резервным блоком, дополн. оборудование)

# Puc. B-3: Подключение шины к блоку AUMATIC



Рис. С-1: Плата подключения (стандарт)




Рис. С-3: Подключение (стандарт)




Рис. C-2: Плата подключения (с защитой от перенапряжения)1)





Рис. C-4: Подключение с защитой от перенапряжения<sup>1</sup>)



от предыдущего / к следующему модуль Profibus DP канал 1

1) Плата подключения с защитой от перенапряжения не

, предназначена для резервной платы (стр. 12).

Рис. С-5: Плата подключения (с резервным блоком)






Таблица 3: соединение кабелей Profibus

Провод Profibus	Маркировка подключения AUMA	9-контактный разъем SUB-D (на других устройствах)	Цвет
Α	неприменимо	8	зеленый
В	P/B	3	красный

Рис. C-6: Подключение с резервной платой (дополнительное оборудование)





### 3.5.2 Подключение сети питания и шины во взрывозащищенном исполнении

В исполнении для оптоволоконной передачи (по оптоволоконному кабелю) смотри отдельную инструкцию по эксплуатации «AUMATIC ACExC 01.1 для оптоволоконной передачи».



При работе во взрывоопасных зонах соблюдать европейские нормы EN 60079-14 «Монтаж электрических установок во взрывоопасных зонах» и EN 60079-17 «Контроль и содержание электрических установок во взрывоопасных зонах».

Обслуживание электрических установок или промышленных средств должно осуществляться согласно электротехническим требованиям специалистом-электриком или подчинённым ему персоналом после прохождения соответствующего инструктажа.

Рис. D-1: Подключение



Рис. D-2: Отключение от сети





Puc. D-3: Крепежная рамка (дополн. оборудование)



При подключении с помощью штекерного разъема взрывозащищенного исполнения (рис. D-1) сетевое подключение осуществляется после снятия крышки (50.0) штекерного разъема через присоединительные зажимы «EEx e» на клеммной колодке (51.0) Взрывонепроницаемая оболочка (класс взрывозащиты EEx d) остается при этом закрытой.

- Проверить соответствие вида тока, напряжения и частоты тока с данными электропривода (см. типовую табличку на двигателе).
- Открутить болты (50.01) (рис. D-1) и снять штекерную крышку.



- Применять подходящие кабельные вводы с допуском «EEx е». Рекомендуемые кабельные разъемы смотрите в приложении A на странице 15. (Указанная на типовой табличке степень защиты гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводы).
- В гнезда, которые не используются, установить заглушки.
- На одну клемму допускается подключать не более 2 проводов с одинаковым поперечным сечением.
- Удалить оболочку кабеля на длину 120 140 мм. Снять изоляцию с проводов: управления на длину до 8 мм, электродвигателя до 12 мм. При использовании многожильных гибких кабелей опрессовать гильзами (наконечниками) согласно DIN 46228.
- Подключить шинный кабель. Смотри рисунок D-4 и D5. Оконечная нагрузка для канала 1 подключается путем соединения клемм 31 33 и 32 34 (стандартное исполнение). Оконечная нагрузка канала 2 подключается путем соединения клемм 35-37 и 36-38 (только при резервном блоке).
- Терминирующее сопротивление подключается только, если привод является последним абонентом в сегменте Profibus.
- Экранированную защиту провода, разделив по диаметру, соединить с кабельным вводом. Рекомендации смотрите в приложении А, на странице 15.

При снятии привода с арматуры, например, для проведения сервисного обслуживания, отключение от сети может осуществляться без отсоединения проводов (рис. D-2). Для этого открутите болты (51 .02) и снимите штекерный разъем. При этом штекерная крышка (50.0) и клеммная колодка (51.0) не разъединяются.



Взрывонепроницаемая оболочка! Перед открытием убедиться в отсутствии наличия газа и напряжения.

Для защиты от прямого касания с контактами и от влияния окружающей среды можно заказать специальную крепёжную рамку (рис. D-3).

Рис. D-4: Подключение шины канала 1 (стандарт)






Рис. D-5: Подключение шины канала 2 (только с резервным блоком)






Таблица 4: технические характеристики взрывозащищенного штекерного разъема с клеммной колодкой для электроприводов взрывозащищенного исполнения

Технические характеристики	Клеммы силового напряжения <sup>1)</sup>	Заземление	Управляющие контакты
Кол-во контактов макс.	3	1 (опережающий контакт)	38 контактов
Обозначение	U1, V1, W1	согласно VDE	1-24, 31-50
Макс. напряжение	550 B	_	250 B
Номинальный ток макс.	25 A	_	10 A
Вид сетевого подключения	винтовой зажим	винтовой зажим	винтовой зажим
Сечение провода макс.	6 мм <sup>2</sup>	6 мм²	1,5 мм²
Материал: изолятор	эпоксидная смола / полиамид	эпоксидная смола / полиамид	эпоксидная смола / полиамид
контакты	латунь (Ms)	латунь (Ms)	луженая латунь (Ms)

#### 3.5.3 Шинный кабель

Для прокладки Profibus DP шины разрешается применять только кабели, соответствующие стандарту DIN 19245 или EN 50170-2, тип кабеля A.

К одному сегменту шины можно подключать до 32 устройств Profibus. При подключении к одной сети Profibus большего количества устройств необходимо отдельные сегменты соединить повторителями.

Шинный кабель нужно прокладывать с расстоянием минимум 20 см от другого кабеля. Он должен прокладываться в отдельном, проводящем и заземленном кабельном канале.

Необходимо обратить внимание, чтобы не было разности потенциалов между отдельными устройствами в сети Profibus (осуществить компенсирование потенциалов).

Таблица 5				
Скорость передачи в кбит/с	≤ 93,75	187,5	500	1500
максимальная длина сегмента в м	1200	1000	400	200

# Характеристики кабеля: тип кабеля A для Profibus DP

Импеданс: 135 - 165 Ом при частоте измерения

от 3 до 20 МГц.

Емкость кабеля: < 30 пФ/метр Диаметр провода > 0,64 мм

Сечение провода > 0,34 мм<sup>2</sup>, согласно AWG 22

Сопротивление кабеля: < 110 Ом/км

Экранирование медная оплетка или оплетка и экран из

фольги

Рис. Е: Пример: Profibus с одним сегментом

Блок управления (мастер)

Терминирующее сопротивление

Плата подключения

АUMATIC Profibus DP

# 3.6 Настройка адреса Profibus DP через местный пульт управления

В этом разделе описывается только настройка адреса привода (подчиненного адреса). Подробнее о показаниях, обслуживанию и настройке управления AUMATIC изложены в соответствующих инструкциях по эксплуатации для приводов (многооборотные SA(R) ... / неполноповоротные SG ... электроприводы с управлением AUMATIC AC ...).

#### Заводская настройка:


Адрес подчиненного устройства: 2

- Повернуть ключ-селектор блока AUMATIC в положение ВЫКЛ (0). См. рис. F-1.
- Подать напряжение питания.
- Перейти в меню М0:
- Для этого в одном из меню показаний рабочего состояния (S0, S1, S2, S3 или S4) нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку С:

Puc. F-1








• С помощью кнопки  $\blacktriangledown$  перейдите к пункту SETTINGS:

#### Puc. F-2





• С помощью кнопки ( войдите в меню SETTINGS:

#### Puc. F-3





 Несколько раз нажмите на кнопку ▼ чтобы перейти к пункту PROFIBUS DP1:

# Puc. F-4






• C помощью кнопки (عا) выберите параметр PROFIBUS DP1:

#### Puc. F-5






• C помощью кнопки **Т** перейдите к пункту EDIT:

# Puc. F-6





Нажмите на кнопку (), чтобы выбрать параметр, установленный в меню EDIT:

Puc. F-7





- Кнопками 🛕 и 🔻 можно изменить значение выбранной позиции.
- Кнопкой (عا) выполняется выбор значения и переход к следующей позиции, пока не будут введены все символы пароля. С вводом последней цифры происходит проверка введенного пароля (заводской пароль: 0000). Если пароль верный, отобразится следующее сообщение:

Puc. F-8





• Нажмите на (Ц), чтобы выбрать пункт SLAVEADDRESS.

Puc. F-9






• Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите (🜙):

Puc. F-10





Теперь с помощью кнопок ▲ и ▼ установите адрес подчиненного устройства от 0 до 125.

- Подтвердите выбор кнопкой (🔊).
- Чтобы вернуться назад, не выбирая установленного значения, нажмите на кнопку (С).

# Примечания:

Дополнительные параметры CABLE REDUNDANCY и CHANNEL CHECK ТІМЕ (Резервная линия и Время смены канала) предназначены для особого применения, поэтому менять их заводскую настройку не следует. (CABLE REDUNDANCY = OFF; CHANNEL CHECK TIME = 5,0 S)

Для применений с дублированием следует применять блок AUMATIC с резервной платой (2-й интерфейс Profibus DP в AUMATIC, см. страницу 12).

# 4. Подключение резервной шины с резервной платой (опция)

Блок управления AUMATIC можно оборудовать вторым (резервным) интерфейсом Profibus. В этом исполнении можно через оба интерфейса Profibus построить связь к приводу одновременно. При выходе из строя одного блока Profibus, например, вследствие обрыва кабеля, команды управления будут передаваться через другой блок Profibus. Если коммуникация с мастером доступна через оба интерфейса Profibus, то команды управления выполняются с того интерфейса, который первым установил связь с мастером. Подробнее о подключении шины смотрите на странице 5 и далее.

Sm

Обе платы Profibus DP должны быть одинаково настроены в мастере (идентичные параметры данных GSD).

# 4.1 Настройка резервного интерфейса 2 Profibus DP (Резервная плата)

Настройка 2-го резервного блока Profibus осуществляется таким же образом, как и настройка 1-го блока Profibus (см. страницу 10 и далее) через следующие меню:

# Структура меню:

MAIN MENU (M)

SETTINGS (M1)

PROFIBUS DP2 (M1E)

SLAVE ADDRESS (M1EX0)



Для резервной платы параметр CABLE REDUNDANCY обеих плат Profibus необходимо установить в положение OFF (заводская настройка).

#### 5. Описание интерфейса Profibus DP

Puc. P: Интерфейс Profibus DP




Таблица 6: переключатель DIP S1: конфигурация платы Profibus DP			
	имеется только один интерфейс Profibus DP	выкл	
S1-1	два интерфейса Profibus DP	1. Интерфейс Profibus DP: ВЫКЛ	
		2. Интерфейс Profibus DP: ВКЛ	
S1-2	резерв	выкл	

Светодиод «SYSTEM OK» (V1) (зеленый) Этот светодиод указывает на правильное напряжение платы Profibus DP.

К интерфейсу Profibus DP приложено постоянно светится:

напряжение питания.

неисправен микроконтроллер. мигает:

не горит: к интерфейсу DP не подключено напряжение.

Светодиод «DATA EX» (V2)

(зеленый)

Если светодиод горит, значит интерфейс Profibus DP вошел в режим «Data Exchange» (обмен данными). Управление приводом через мастер Profibus DP, а также считывание параметров рабочего состояния привода возможно только в этом режиме.

Светодиод «CAN STATE» (V3)

(красный)

Светится или мигает:

отсутствует связь с логикой

связь с логикой работает нормально.

Светодиод «STATE» (V4)

(зеленый)

мигает:

не горит:

Светится или не горит: Интерфейс Profibus DP не готов к работе На интерфейсе Profibus DP осуществляется

программа.

Систематическое одноразовое мигание светодиода во время работы указывает на правильное функционирование интерфейса Profibus DP.

V16, V19, V22, V25

Светодиоды цифровых потребительских входов (модификация); светятся, когда на соответствующем входе приложены + 24 B DC.

5.1 Показания рабочего состояния на дисплее Показания рабочего состояния (группа S) на дисплее показывают актуальный рабочий режим, а также ошибки и предупреждения. Подробное описание показаний и обслуживания смотрите в соответствующей инструкции по эксплуатации привода.

**X4** Этот штекер имеет контакты для четырех цифровых потребительских входов и двух аналоговых потребительских входов.

Контакт	Описание	Светодиод	
3	R1: цифровой вход 1	V 16	
4	R2: цифровой вход 2	V 19	
5	R3: цифровой вход 3	V 22	
6	R4: цифровой вход 4	V 25	
7	0 V		

Эти сигналы являются свободными входами, которые микроконтроллер переносит на вход представления процесса (НАСТРОЙКИ часть 1, биты 4-7). Входы имеют гальваническую развязку и внутренне связаны через резисторы Pull-Down с 0 В. В ненагруженном состоянии переносится логически Нуль. Для установки одного входа логически на Единицу необходимо приложить + 24 В DC, постоянного тока.

Таблица 8: аналоговые входы		
Контакт	Описание	
2	AN1: аналоговый сигнал (0 – 20 мA)	
13	GND (заземление системы)	
25	AN2: аналоговый сигнал (0 – 20 мA)	
28	GND (заземление системы)	

К этим входам могут быть подключены внешние сенсоры на 0/4-20 мА для передачи измеренных значений через Profibus DP.



- Для этих сигналов необходимо соблюдать предложенные схемы подключения (Приложение С инструкции по эксплуатации).
- Время отражения соединенных выключателей не должно превышать 1 мс.
- Входы AN1 и AN2 не имеют гальванической развязки через оптоэлектронную пару.

Диапазон измеряемого значения можно настраивать (смотри описание параметра CONFIGURATION в инструкции по эксплуатации Profibus DP).

### 5.3 Таблицы подключения Profibus DP

**X2** На этом штекере подключаются шинные сигналы и потенциально развязанное

напряжение питания для подключения шины, а так же находящиеся на плате Profibus DP шинные оконечные нагрузки.

Таблица 9: подключение штекера X2		
Контакт	Описание	
1	канал 1: линия В конец шины	
2	канал 1: линия А конец шины	
3	канал 1: линия В Profibus	
4	канал 1: линия A Profibus	
8	канал 2: линия A Profibus (резервный канал)	
7	канал 2: линия В Profibus (резервный канал)	
9	канал 2: линия В конец шины (резервный канал)	
10	канал 2: линия А конец шины (резервный канал)	

#### 6. Приложение A Подключение экранированного провода в исполнении AUMATIC ACEXC 01.1

Экранированную защиту провода полевой шины, разделив по диаметру, соедините с соответствующим кабельным разъемом.

Рекомендуемые кабельные разъемы: например, WAZU-EMV/EX фирмы Hugro (смотри www.hugro-gmbh.de).





# Solutions for a world in motion

#### Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Müllheim **DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 0 riester@auma.com www.auma.com

Factory Ostfildern-Nellingen **DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 3000 riester@wof.auma.com

Service Centre Cologne **DE-50858 Köln** Tel +49 2234 20379 - 00

Service@sck.auma.com Service Centre Magdeburg **DE-39167 Niederndodeleben** Tel +49 39204 759 - 0

Service@scm.auma.com AUMA Armaturenantriebe GmbH **AT-2512 Tribuswinkel** Tel +43 2252 82540

office@auma.at www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-10200 Praha 10 Tel +420 272 700056

auma-s@auma.cz www.auma.cz OY AUMATOR AB

FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 auma@aumator.fi AUMA France

FR-95157 Taverny Cédex Tel +33 1 39327272 stephanie.vatin@auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd. GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel +44 1275 871141

mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

www auma fr

AUMA ITALIANA S.R.L. IT-20023 Cerro Maggiore Milano Tel +39 0331-51351

info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V NL-2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40 office@benelux.auma.com

www.auma.nl AUMA Polska Sp. z o.o

PL-41-310 Dabrowa Górnicza Tel +48 32 26156 68 R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA RU-141400 Moscow region for mail: 124365 Moscow a/ya 11

Tel +7 495 221 64 28 aumarussia@auma.ru www.auma.ru ERICHS ARMATUR AB

SE-20039 Malmö Tel +46 40 311550 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S DK-2450 København SV Tel +45 33 26 63 00

GS@g-s.dk www.g-s.dk IBEROPLAN S.A. ES-28027 Madrid Tel +34 91 3717130 iberoplan@iberoplan.com D. G. Bellos & Co. O.E. GR-13671 Acharnai Athens

Tel +30 210 2409485 info@dgbellos.gr SIGURD SØRUM A. S NO-1301 Sandvika

Tel +47 67572600 post@sigurd-sorum.no INDUSTRA PT-2710-297 Sintra

Tel +351 2 1910 95 00 jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. TR-06460 Övecler Ankara Tel +90 312 472 62 70 megaendustri@megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company UA-02099 Kiyiv Tel +38 044 566-9971, -8427 v\_polyakov@cts.com.ua

### Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA-1560 Springs Tel +27 11 3632880 aumasa@mweb.co.za A.T.E.C.

EG- Cairo Tel +20 2 3599680 - 3590861 atec@intouch.com

#### Америка

AUMA ACTUATORS INC. US-PA 15317 Canonsburg Tel +1 724-743-AUMA (2862) mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office

CL- Buin Tel +56 2 821 4108 aumachile@adsl.tie.cl LOOP S. A. AR-C1140ABP Buenos Aires

Tel +54 11 4307 2141 contacto@loopsa.com.ai

Asvotec Termoindustrial Ltda. BR-13190-000 Monte Mor/ SP. Tel +55 19 3879 8735 atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc. CA-L4N 5E9 Barrie Ontario Tel +1 705 721-8246 troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C. Tel +57 1 401 1300 dorian.hernandez@manferrostaal.com www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático **EC- Quito** Tel +593 2 292 0431 info@procontic.com.ec IESS DE MEXICO S. A. de C. V.

MX-C.P. 02900 Mexico D.F. Tel +52 55 55 561 701 informes@iess.com.mx

Corsusa S.A.C. **PE- Miralflores - Lima** Tel 00511444-1200 / 0044 / 2321 corsusa@corsusa.com www.corsusa.com PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Passco@prtc.net

VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel +58 261 7 555 667 suplibarca@intercable.net.ve

#### Азия

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN-300457 Tianjin Teda District
Tel +86 22 6625 1310
mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2839 4655

info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi

Kanagawa Tel +81 44 329 1061 mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG-569551 Singapore

Tel +65 6 4818750 sales@auma.com.sg www.auma.com.sq

AUMA Middle East Rep. Office **AE- Dubai** Tel +971 4 3682720

auma@emirates.net.ae PERFECT CONTROLS Ltd. HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel +852 2493 7726

joeip@perfectcontrols.com.hk DW Controls Co., Ltd KR-153-803 Seoul Korea Tel +82 2 2113 1100 sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. **KW-22004 Salmiyah** Tel +965 4817448

arfaj@qualitynet.net BEHZAD Trading Enterprises QA- Doha Tel +974 4433 236

behzad@qatar.net.qa Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok Tel +66 2 2400656

sunnyvalves@inet.co.th www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.

TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718

support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw

# **Австралия**

BARRON GJM Pty. Ltd. **AU-NSW 1570 Artarmon** Tel +61 294361088 info@barron.com.au www.barron.com.au

2006-03-08



AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com

Приводы АУМА ООО Россия-141400, Московская обл., Химкинский р-н, п. Клязьма, ОСК "Мидланд", офис 6 тел.: +7 495 221 64 28 факс:+7 495 221 64 38 e-mail: aumarussia@auma.ru



Подробную информацию о продуктах AUMA смотрите на вебузле: