MPLAB IDE
Интегрированная среда разработки для микроконтроллеров PICmicro компании Microchip Technology Incorporated
Перевод основывается на технической документации DS51025D компании Microchip Technology Incorporated, USA.
© ООО "Микро-Чип" Москва - 2001

Распространяется бесплатно.
Полное или частичное воспроизведение материала допускается только с письменного разрешения ООО «Микро-Чип» тел. (095) 737-7545

www.microchip.ru

MPLAB ® IDE, SIMULATOR, EDITOR **USER'S GUIDE**

Information contained in this publication regarding device applications and the like is intended by way of suggestion only. No representation or warranty is given and no liability is assumed by Microchip Technology Incorporated with respect to the accuracy or use of such information. Use of Microchip's products as critical components in life support systems is not authorized except with express written approval by Microchip.

O 1999 Microchip Technology Incorporated. All rights reserved. The Microchip logo, name, PIC, PICmicro, PICMASTER, PICSTART, and PRO MATE are registered rademarks of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. and other countries. MPLAB, and Smart Serial are trademarks of Microchip Technology in the U.S.A. and other countries.

All product/company trademarks mentioned herein are the property of their respective companies.

Содержание

ГЛАВА 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О MPLAB IDE	8
1.1 Введение	8
1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЛАВЫ	8
1.3 YTO TAKOE MPLAB IDE	8
1.4 KAK MPLAB IDE ПОМОГАЕТ ВАМ В РАБОТЕ	8
1.5 MPLAB IDE – ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ	8
1.6 СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ MPLAB IDE	9
ГЛАВА 2. УСТАНОВКА MPLAB IDE	10
2.1 Введение	10
2.2 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЛАВЫ	10
2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ	10
2.4 ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ	10
2.5 Инсталляция MPLAB IDE	10
2.6 Удаление MPLAB IDE	12
ГЛАВА 3. НАЧАЛО РАБОТЫ С MPLAB IDE (С ПРИМЕРОМ)	13
3.1 Введение	13
3.2 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЛАВЫ	13
3.3 Настройка среды проектирования	13
3.4 Создание нового простого проекта	14
3.5 Создание нового исходного файла	18
3.6 Ввод исходного текста программы	18
3.7 КОМПИЛЯЦИЯ ИСХОДНОГО ФАЙЛА	19
3.8 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ	20
3.9 Открытие дополнительных окон	21
3.10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКОН С ПЕРЕМЕННЫМИ	
3.10.1 Создание окна	
3.10.2 Сохранение окна	
3.11 ТОЧКИ ОСТАНОВКИ	
3.12 Резюме к главе	23

ГЛАВА 4. СРЕДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ MPLAB IDE	25
4.1 Введение	25
4.2 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЛАВЫ	
4.3 КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТОВ MPLAB IDE	25
4.4 КОМПИЛЯЦИЯ ПРОЕКТА С ОДНИМ ИСХОДНЫМ ФАЙЛОМ MPASM	27
4.4.1 Настройка параметров среды проектирования	
4.4.2 Создание нового проекта	
4.4.4 Настройка параметров компиляции	
4.4.5 Подключение исходного файла	
4.4.6 Компиляция исходного текста программы	31
4.4.7 Поиск и устранение ошибок	
4.4.8 Окно проекта	
4.5 КОМПИЛЯЦИЯ ОДНОГО ИСХОДНОГО ФАЙЛА MPASM БЕЗ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА	
4.5.1 Настройка параметров среды проектирования	
4.5.2 Открытие фала исходного текста программы	33
4.5.3 Компиляция исходного текста программы	
4.5.4 Поиск и устранение ошибок	
4.6 Создание проекта с несколькими исходными файлами MPASM	
4.6.1 Настройка параметров среды проектирования	
4.6.2 Создание нового проекта	
4.6.3 Настройка параметров компиляции	
4.6.4 Подключение первого исходного файла	
4.6.5 Подключение дополнительных исходных файлов	
4.6.7 Компиляция	
4.6.8 Поиск и устранение ошибок	41
4.6.9 Окно проекта	
4.6.10 Заключение	
4.7 СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА СОВМЕСТНО С HI-TECH PIC C	
4.7.2. Подключение компилятора к среде проектирования MPLAB IDE	
4.7.3 Создание нового проекта	
4.7.4 Настройка параметров компиляции	
4.7.5 Подключение исходных файлов	
4.7.6 Компиляция	40 48
4.7.8 Окно проекта	
4.7.9 Заключение	
4.8 Создание проекта совместно с MPLAB-C17 или MPLAB-C18	50
ГЛАВА 5. РЕДАКТОР MPLAB	51
5.1 Введение	
5.2 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЛАВЫ	51
5.3 Что такое редактор MPLAB	51
5.4 РЕДАКТОР MPLAB ПОМОГАЕТ ВАМ	
5.5 Характеристики редактора MPLAB	
5.5.2 Совместимость с операционной системой Windows	
5.5.3 Определение функций для комбинации кнопок клавиатуры	
5.5.4 Создание файлов	
5.6 ФУНКЦИИ РЕДАКТОРА MPLAB	
5.6.1 Работа с файлами	
5.6.2 Работа с шаблонами	
5.6.4 Редактирование параметров окна	
5.6.5 Поддержка языка С	

ГЛАВА 6. ОТЛАДЧИК И СИМУЛЯТОР MPLAB IDE	
6.1 Введение	
6.2 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЛАВЫ	
6.3 ФУНКЦИИ ОТЛАДЧИКА MPLAB IDE	55
6.4 Выполнение программы в реальном масштабе времени	
6.4.1 Использование симулятора MPLAB SIM	
6.4.2 Режим анимации	
6.5 СРЕДА СИМУЛЯТОРА MPLAB SIM	
6.5.2 Скорость выполнения	
6.5.3 Стоимость	
6.5.4 Инструмент отладки	
6.6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СИМУЛЯТОРА MPLAB SIM	57
6.7 ТОЧКИ ОСТАНОВКИ И ТРАССИРОВКИ	
6.7.1 Точки остановки	
6.7.2 Точки трассировки	
6.8 ТОЧКИ ОСТАНОВКИ ПО УСЛОВИЮ	
6.8.1 Условия	
6.8.2 Данные трассировки	
6.8.3 Единственный цикл	62
6.8.4 Многократные циклы	
6.9 ФУНКЦИИ СТИМУЛА	
6.9.1 Асинхронный стимул	
6.9.2 Файлы стимула порта ввода/вывода 6.9.3 Файл стимула регистра	04 66
6.9.4 Стимул тактового сигнала	
6.10 Симуляция 12-разрядных микроконтроллеров	
6.10.1 12-разрядные микроконтроллеры	
6.10.2 Порты ввода/вывода	
6.10.3 Модель микроконтроллера 6.10.4 Периферия	
· · ·	
6.11 Симуляция 14-разрядных микроконтроллеров	
6.11.2 Порты ввода/вывода	
6.11.3 Прерывания	
6.11.4 Модель микроконтроллера	
6.11.5 Специальные регистры	
6.11.6 Периферия	
6.12 Симуляция 16-разрядных микроконтроллеров PIC17CXXX	
6.12.2 Порты ввода/вывода	
6.12.3 Прерывания	
6.12.4 Модель микроконтроллера	
6.12.5 Специальные регистры	
6.12.6 Периферия 6.12.7 Реализация памяти	
6.13 Симуляция 16-разрядных микроконтроллеров PIC18CXXX	
6.13.1 16-разрядные микроконтроллеры семейства PIC18CXXX	
6.13.2 Порты ввода/вывода	
6.13.3 Прерывания	75
6.13.4 Модель микроконтроллера	
6.13.5 Специальные регистры	

ЛАВА 7. ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕНЮ MPLAB IDE	77
7.1 Введение	77
7.2 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЛАВЫ	
7.3 РАБОЧИЙ СТОЛ MPLAB IDE	
7.3.1 Графическое меню	
7.3.2 Линейка состояния	
7.3.3 Системное меню	
7.4 МЕНЮ FILE	79
7.4.1 Новый файл (File > New)	
7.4.2 Открыть сохраненный файл на диске (File > Open)	79
7.4.3 Открыть файл для просмотра (File > View)	
7.4.4 Сохранение файлов (File > Save, File > Save As, File > Save All)	
7.4.5 Закрыть открытые файлы (File > Close, File > Close All)	
7.4.6 Импорт (File > Import)	
7.4.7 Экспорт файлов (File > Export)	
7.4.8 Печать (Ctrl + P)7.4.9 Настройка параметров печати (File > Print Setup)	
7.4.10 Выход (File > Exit)	
7.4.11 Список ранее используемых файлов	
7.5 МЕНЮ ПРОЕКТА (PROJECT)	
7.6 МЕНЮ РЕДАКТОРА МРLAВ (ЕДІТ)	
7.6.1 Команды меню редактора	
7.6.3 Обработка текста	
·	
7.7 МЕНЮ ОТЛАДКИ (DEBUG)	
7.7.2 Подменю Кап	
7.7.3 Подменю Simulator Stimulus	
7.7.4 Указатель выполнения программы	
7.7.5 Настройка точек остановки (Debug > Break Settings)	
7.7.6 Настройка точек трассировки (Debug > Trace Settings)	102
7.7.7 Debug > Trigger In/Out Settings – настройка триггера ввода/вывода	106
7.7.8 Debug > Trigger Output Points – точка триггера	
7.7.9 Debug > Clear All Points – удаление всех точек остановки и трассировки	
7.7.10 Debug > Complex Trigger Settings – настройка сложного триггера	
7.7.11 Debug > Code Coverage – захват кода	
7.7.12 Debug > Clear Program Memory – очистка памяти программ	
7.7.13 Debug > System Reset (Ctrl + Shift + F5) – системный сброс.	
7.7.14 Debug > Power-On-Reset (Ctrl + Shift + F5) – сброс по включению питания	
7.8 МЕНЮ ПРОГРАММАТОРОВ (PICSTART PLUS/PRO MATE)	
7.9 MEHIO HACTPOEK (OPTIONS)	110
7.9.1 Options > Development Mode — настройка параметров работы микроконтроллера	
7.9.2 Подменю Window Setup	11/
7.9.3 Настройка текстового редактора MPLAB IDE	
7.9.4 Сброс настроек редактора MPLAB IDE	
7.9.5 Настройка среоб проектирования (Епутоптелі Зеійр)	
7.10 МЕНЮ TOOLS	
7.10.1 Выполнение DOS программы	
7.10.3 Проверка эмулятора PICMASTER	
7.10.4 Thosopha any graphona MPLAR ICE	120

	7.11 МЕНЮ WINDOW	131
	7.11.1 Window > Program Memory – открыть окно памяти программ	131
	7.11.2 Window > Trace Memory – открыть окно буфера трассировки	
	7.11.3 Window > EEPROM Memory – открыть окно EEPROM памяти	
	7.11.4 Window > Calibration Data. – открыть окно данных калибровки	
	7.11.5 Window > Absolute Listing – открыть окно листинга программы *.LST файл	
	7.11.6 Window > Map File. – открыть окно карты памяти	
	7.11.7 Window > Stack – открыть окно аппаратного стека	
	7.11.8 Window > File Registers – открыть окно памяти данных	
	7.11.9 Window > Special Function Registers – открыть окно регистров специального назначения	
	7.11.10 Window > Show Symbol List – открыть окно списка переменных и меток	
	7.11.11 Window > Stopwatch – открыть окно секундомера	
	7.11.12 Window > Project – открыть окно проекта	
	7.11.13 Окна с переменными (Window > Watch Window)	
	7.11.14 Открыть окно изменений	
	7.11.15 Разместить окна горизонтально	
	7.11.16 Разместить окна вертикально	
	7.11.18 Свернуть все окна	
	7.11.19 Упорядочить заголовки свернутых окон	
	7.12 МЕНЮ HELP	
	7.12.2 Tool Release Notes	
	7.12.3 MPLAB IDE Help	
	7.12.4 Editor Help	
	7.12.5 Error Help	
	7.12.6 MPASM Help	
	7.12.7 MPLINK Help	
	7.12.8 About	
_	РИЛОЖЕНИЯ	140
•		
	А. Описание кнопок графического меню MPLAB IDE	
	А.1 Меню редактора MPLAB IDE	
	А.2 Меню отладчика	
	А.З Меню проекта	
	А.4 Меню пользователя	
	В. Назначение полей линейки состояния	
	С. Назначение файлов среды MPLAB IDE	
	D. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК КЛАВИАТУРЫ	153
	D.1 Функциональные кнопки	
	D.2 Кнопки управления перемещением курсора	
	D.3 Управляющие кнопки	
	D.4 Кнопки форматирования и редактирования	155

Глава 1. Предварительная информация о MPLAB IDE

1.1 Введение

В этой главе дана краткая характеристика интегрированной среды проектирования MPLAB IDE.

1.2 Основные разделы главы

Что такое MPLAB IDE Как MPLAB IDE помогает Вам в работе MPLAB IDE – интегрированная среда разработки Инструментальные средства MPLAB IDE

1.3 Что такое MPLAB IDE

MPLAB IDE — бесплатная интегрированная среда разработки для микроконтроллеров PICmicro фирмы Microchip Technology Incorporated. MPLAB IDE позволяет писать, отлаживать и оптимизировать текст программы. MPLAB IDE включает в себя редактор текста, симулятор и менеджер проектов, поддерживает работу эмуляторов (MPLAB-ICE, PICMASTER) и программаторов (PICSTART plus, PRO MATE) фирмы Microchip и других отладочных средств фирмы Microchip и третьих производителей.

1.4 Как MPLAB IDE помогает Вам в работе

Легко настраиваемые инструментальные средства, тематическая помощь, «выпадающие» меню и «назначение горячих» клавиш в MPLAB IDE позволяют Вам:

- получить код программы;
- наблюдать выполнение программы с помощью симулятора, или в реальном времени, используя эмулятор (требуется аппаратная часть);
- определять время выполнения программы;
- просматривать текущее значение переменных и специальных регистров;
- работать с программаторами PICSTAR и PRO MATE II;
- использовать систему помощи по MPLAB IDE.

1.5 MPLAB IDE – интегрированная среда разработки

MPLAB IDE — легкая в освоении и использовании интегрированная среда разработки, работающая под управлением операционных систем Microsoft Windows 3.1x, 95/98, 2000, NT.

Примечание. Аппаратные модули MPLAB IDE (программаторы и эмуляторы) могут не работать в некоторых операционных системах. Для детальной информации обратитесь к технической документации на конкретное устройство.

MPLAB IDE поддерживает следующие функции:

- создание и редактирование исходных текстов программы;
- объединение файлов в проект;
- отладка кода программы;
- отладка кода программы с использованием симулятора или эмулятора (требуется аппаратная часть).

MPLAB IDE позволяет Вам создавать исходный текст программы в полнофункциональном текстовом редакторе, легко выполнить исправление ошибок при помощи окна результатов компиляции, в котором указываются возникшие ошибки и предупреждения.

Используя менеджер проектов можно указать исходные файлы программы, объектные файлы, библиотеки и

MPLAB IDE обеспечивает разнообразные средства симуляции и эмуляции исполняемого кода для выявления логических ошибок. Вот их основные особенности:

- большое количество сервисных окон, чтобы контролировать значения регистров памяти данных и выполнение инструкций микроконтроллера;
- окна исходного кода программы, листинга программы, кода программы позволяют оценить качество компиляции:
- пошаговое выполнение программы, система точек остановки, трассировки, сложных условий предназначена для быстрой и удобной отладки вашей программы.

1.6 Средства разработки MPLAB IDE

MPLAB IDE состоит из нескольких модулей, обеспечивающих единую среду разработки.

Менеджер проекта MPLAB

Используется для создания и работы с файлами, относящимися к проекту. Позволяет одним щелчком «мыши» выполнить компиляцию исходного текста, включить симулятор или внутрисхемный эмулятор и т.д.

Редактор MPLAB

Предназначен для написания и редактирования исходного текста программы, шаблонов и файлов сценария линкера.

Отладчик MPLAB ICD

Недорогой внутрисхемный отладчик для микроконтроллеров семейства РІС16F87X.

MPLAB-SIM симулятор

Программный симулятор моделирует выполнение программы в микроконтроллере с учетом состояния портов ввода/вывода.

MPLAB ICE эмулятор

Эмулирует работу микроконтроллера в масштабе реального времени непосредственно в устройстве пользователя.

MPASM ассемблер/ MPLINK линкер/ MPLIB редактор библиотек

MPASM компилирует исходный текст программы. MPLINK создает заключительный код программы, связывая различные модули полученные из MPASM, MPLAB-C17, MPLAB-C18. MPLIB управляет библиотеками.

MPLAB-CXX компиляторы

MPLAB-C17 и MPLAB-C18 выполняют компиляцию текста программы написанному на языке ANSI C. Сложные проекты могут состоять и частей написанных на языке C и ассемблера.

Программаторы PRO MATE и PICSTART plus

Работают под управлением MPLAB IDE и предназначены для программирования микроконтроллеров кодом программы, полученной в результате компиляции исходных файлов. Программатор PRO MATE может работать самостоятельно, без использования MPLAB IDE.

Эмуляторы MPLAB-ICE, PICMASTER-CE и PICMASTER

Применяются для моделирования работы микроконтроллера в устройстве пользователя в масштабе реального времени.

Примечание. Описание, подключения инструментальных модулей к MPLAB IDE другими производителями, смотрите в технической документации DS00104.

Глава 2. Установка MPLAB IDE

2.1 Введение

В этой главе будут рассмотрены вопросы установки MPLAB IDE на Ваш компьютер.

2.2 Основные разделы главы

Требования к персональному компьютеру Исходные файлы Инсталляция MPLAB IDE Удаление MPLAB IDE

2.3 Требования к персональному компьютеру

Минимальная конфигурация компьютера, требуемая для установки MPLAB:

- PC совместимый компьютер с Pentium архитектурой;
- установленная операционная система Microsoft Windows 3.1x, 95/98, 2000 или NT;
- ОЗУ 16Мб (рекомендуется 32Мб);
- 45Мб свободного дискового пространства.

Примечание. Аппаратные модули MPLAB IDE (программаторы и эмуляторы) могут не работать в некоторых операционных системах. Для детальной информации обратитесь к технической документации на конкретное устройство.

2.4 Исходные файлы

MPLAB IDE поставляется в комплекте со всеми отладочными средствами Microchip.

Также MPLAB IDE можно найти на Technical Library CD-ROM, который можно получить у дистрибьюторов Microchip, либо загрузить установочные файлы из Интернет с серверов технической поддержки www.microchip.ru или www.microchip.com.

Например, для версии MPLAB 4.00 необходимы следующие файлы (номер в названии файла указывает версию программы):

- MP40000.EXE
- MP40000. W02
- MP40000, W03
- MP40000, W04
- MP40000. W05
- MP40000. W06

2.5 Инсталляция MPLAB IDE

Для начала установки необходимо запустить файл MPvvvvv.EXE (где vvvvv является номером версии MPLAB IDE).

Рекомендуемый порядок установки MPLAB IDE:

- 1. Загрузите операционную систему Microsoft Windows.
- 2. Если исходные файлы находятся на CD ROM Microchip, установите его.
- 3. Запустите файл X:\MPvvvvv.exe, где X диск, на котором находятся исходные файлы MPLAB IDE; vvvvv номер устанавливаемой версии. Например, d:\MP41219.exe.

Примечание. Пользователи Windows NT должны иметь доступ администратора для установки MPLAB-ICE.

4. Следуйте указаниям, которые появляются на экране монитора во время установки MPLAB IDE. Если Вы не уверены, какое значение параметра выбрать, принимайте значение по умолчанию.

Выбор устанавливаемых компонентов

При ограниченном объеме свободного места на жестком диске или при отсутствии программатора, эмулятора, отладчика Microchip – Вы можете установить только часть программных инструментальных средств:

- файлы MPLAB IDE;
- файлы MPASM/ MPLINK/ MPLIB;
- файлы MPLAB SIM;
- файлы помощи.

Повторная установка позволяет дополнить среду проектирования MPLAB IDE требуемыми компонентами.

Выбор рабочей директории

Рекомендуется устанавливать MPLAB IDE на жестком диске компьютера, а не на сетевом диске.


Выбор директории размещения системных файлов

Рекомендуется устанавливать системные файлы (DLLs) в директорию \Windows\System, для их автоматической замены при установке следующих версий MPLAB IDE.

- 5. В то время, пока происходит копирование файлов MPLAB IDE на ваш компьютер, посмотрите дополнительную информацию, касающуюся интегрированной среды разработки MPLAB IDE.
- 6. Внимательно просмотрите файлы Readme, в которых указаны особенности новой версии MPLAB IDE, возможные ограничения в работе и описано решение большинства проблем, связанных с установкой MPLAB IDE.

Примечание. Если Вы откажитесь от просмотра файлов Readme, их можно прочитать позже. Рекомендуется перед обращением в сервисную службу с проблемой установки MPLAB IDE внимательно изучить файлы Readme.

7. После запуска программы (файл MPLAB.EXE) Вы увидите рабочий стол среды, показанный на рисунке.



2.6 Удаление MPLAB IDE

Для удаления, запустите файл unwise.exe в рабочей директории MPLAB IDE. Программа автоматически удалит все рабочие и системные файлы, относящиеся к MPLAB IDE.

Глава 3. Начало работы с MPLAB IDE (с примером)

3.1 Введение

Целью данной главы является познакомить Вас с основными принципами работы среды проектирования MPLAB IDE. Предполагается, что Вы потратите от 1 до 2 часов на изучения материала этой главы.

3.2 Основные разделы главы

Настройка среды проектирования

Создание нового простого проекта

Создание нового исходного файла

Ввод текста программы

Компиляция исходного файла

Выполнение программы

Открытие дополнительных окон

Создание окон с переменными

Сохранение окон с переменными

Установка точек остановки

Кроме того, кратко рассмотрены другие вопросы, детальное описание которых будет дано в следующих главах. Изучая части данной главы, Вы познакомитесь с:


- элементами рабочего стола MPLAB IDE;
- созданием исходного фала и подключением его к новому проекту для PIC16F84;
- идентификацией и исправлением простых ошибок;
- управлением симулятором;
- установкой точек остановки;
- созданием окна с переменными;
- открытием окна секундомера и других окон отладки.

3.3 Настройка среды проектирования

В предыдущей главе рассматривалось как установить MPLAB IDE. Теперь рассмотрим работу в среде на основе конкретного примера.


Рабочий стол среды состоит из:

- 1. Главное текстовое меню.
- 2. Графическое меню.
- 3. Рабочая область, в которой размещаются открытые окна с файлами, диалогами или другой информацией.
- 4. Линейка состояния, отображающая текущую настройку системы.



Пояснения работы интегрированной среды разработки будут производиться с использованием симулятора MPLAB SIM. Работа с эмулятором аналогично симулятору, за исключением открытия файлов кода только на чтение.

Выберите пункт *Options > Development Mode* нажмите кнопку *Tools*, для выбора инструментального средства и типа микроконтроллера, используемого в проекте.




MPLAB IDE является постоянно развивающейся средой разработки, поэтому могут быть небольшие различия между меню у Вас на экране монитора и в данном руководстве.

Выберите симулятор MPLAB SIM и микроконтроллер PIC16F84, подтвердите выбор нажатием кнопки *Ok.* Симулятор инициализирован, в линейке состояния на рабочем столе появится микроконтроллер «PIC16F84» и режим «SIM». Теперь среда проектирования находится в режиме симулятора для микроконтроллера PIC16F84.


3.4 Создание нового простого проекта

Для работы симулятора MPLAB SIM нужен код программы (файл с расширением .HEX), который получается компиляцией исходного текста программы. В данном примере файл называется tutor84.hex, позже он может быть загружен непосредственно в микроконтроллер с помощью программатора.

Выберите пункт меню File > New и на экране появится диалоговое, окно показанное на рисунке.




Нажмите кнопку Yes и увидите следующее диалоговое окно.



В этом диалоговом окне необходимо указать, где вы хотите сохранить проект. В данном случае создается файл tutor84.pjt в каталоге c:\Program Files \MPLAB.

Тип файла .PJT будет назначен автоматически. Файлы с таким расширением являются файлами проекта в среде MPLAB IDE. Имя проекта, в данном случае tutor84, станет заданным по умолчанию для многих файлов, используемых в нашем примере.

Подтверждение имени файла проекта и место его размещение приведет к переходу к следующему диалоговому окну.



Симулятор, программаторы и эмулятор среды MPLAB IDE используют файлы кода, части которого созданы различными инструментальными средствами: ассемблером, компилятором и/или линкером. Несколько различных инструментальных средств могут участвовать в создании шестнадцатеричного кода. Эти инструментальные средства являются частью каждого проекта. Создание проекта позволяет Вам определить, какие инструментальные средства будут участвовать в создании .НЕХ файла кода.


Подробное описание создания проектов с несколькими исходными файлами и правила использования других компиляторов смотрите в главе 4.

Заметьте, что имена файлов в диалоговом окне указаны правильно. Первоначальная настойка проекта соответствует предварительно установленным значениям по умолчанию.

Параметры проекта по умолчанию можно настроить в меню *Options > Environment Setup* раздел *Projects*, которые используются только при создании нового проекта.

В списках файлов проекта есть файл tutor84.hex. Выбрав этот файл (нажав на него левой кнопкой «мышки») кнопка *Node Properties* потемнеет, указывая возможность ее нажатия.

Прежде чем выполнять какие-либо действия необходимо указать правила создания шестнадцатеричного файла. Нажав на кнопку *Node Properties*, появится диалоговое окно настройки параметров компиляции, показанное на рисунке.




Это диалоговое окно содержит параметры настройки, указанные по умолчанию, для инструментального средства, показанного в правом верхнем углу (в данном случае для MPASM). В самом простом варианте, проект содержит один исходный файл и один шестнадцатеричный .НЕХ файл.


Вы видите, что диалоговое окно содержит несколько строк и столбцов. Как правило, каждая строка соответствует параметру, указываемому в командной строке при вызове инструментального средства. Установка параметров отображается в командной строке (Command Line), которая будет использоваться при вызове MPASM средой проектирования MPLAB IDE.

Пока Вы можете использовать настройки по умолчанию. Со временем, изучив среду проектирования, Вы сможете правильно изменять эти параметры.


Нажмите кнопку ОК для сохранения параметров компиляции и возврату к диалоговому окну настройки проекта.



Нажмите кнопку *Add Node*. Вы увидите стандартный диалог выбора файлов (см. рисунок) с открытой рабочей директорией проекта. Введите имя файла tutor84.asm и нажмите кнопку *OK*.




Вы вернетесь к диалоговому окну редактирования параметров проекта, ниже файла кода tutor84.hex должен появиться файл исходного текста программы tutor84.asm.



Нажатие на кнопку *OK* закроет диалоговое окно и возвратит Вас на рабочий стол среды MPLAB IDE к открытому, но еще не названному исходному файлу.

3.5 Создание нового исходного файла

Поставьте курсор в любое место пустого, неназванного файла, который был создан автоматически при создании нового проекта. Выберите пункт меню *File > Save As...* , укажите файл tutor84.asm, нужную директорию и нажмите кнопку *OK*.



На рабочем столе MPLAB IDE будет открыт пустой файл с новым именем.

Имя исходного файла должно быть такое же, как и имя проекта, в данном случае tutor84.

Если вы изменяете имя исходного файла, Вы также должны изменить имя проекта. Проекты, в которых используется линкер, допускают, чтобы имя файла кода отличалось от имени исходного файла (см. раздел 4.6).

Примечание. При использовании в проекте одного исходного файла MPASM имя файла кода программы (.HEX) будет такое же, как и у исходного файла (.ASM). Имя проекта и имя файла кода должны быть одинаковые.

3.6 Ввод исходного текста программы

Используйте манипулятор «мышь», чтобы расположить курсор в начале файла tutor84.asm. Введите следующий текст, в точности как написано ниже. Текст комментария вводится после символа точка с запятой.

	list p=16f84 include <p1< th=""><th></th><th>•</th></p1<>		•
c1	equ	0x0c	; Адрес переменной с1 - 0х0с
	org	0x00	; Установить начало программы в вектор сброса 0х00
reset			
	goto	start	; Переход на начало программы
	org	0x04	; Указать начало размещения программы в памяти
start			
	movlw	0x09	; Установить значение счетчика
	movwf	c1	; Записать его в регистр счетчика
loop			
	incfsz	c1,F	; Инкрементировать счетчик, пропустить следующую команду
			; если результат нуль
	goto	loop	; Продолжить инкрементирование
	goto	bug	; Переинициализировать счетчик
	end		


Это очень простая программа, в которой значение регистра инкрементируется, а при переполнении в него записывается значение 0x09.

Все метки должны начинаться с начала строки, а в последней строке должна быть директива end. Подробное описание директив смотрите в документации: MPASM with MPLINK and MPLIB User's Guide. В технической документации на микроконтроллер смотрите список поддерживаемых инструкций.

Сохранение файла выполняется с помощью пункта меню File > Save.

3.7 Компиляция исходного файла

Компиляция исходного файла может быть выполнено несколькими способами. Описанный здесь метод использует пункт меню *Project > Build All.* После выбора указанного пункта меню, исходный текст программы сохраняется, и запускается программа MPASM. Как только компилирование будет завершено, на экране появится окно результатов.




В последней строке текста программы преднамеренно была сделана ошибка (раздел 3.6). При выполнении компилирования MPASM выдаст ошибку о не существующей метке. Двойной щелчок «мыши» на сообщении об ошибке перенесет курсор на строку в исходном тексте, где была сделана ошибка.

Исправьте последнюю строку, замените слово bug на start.

Вновь дайте команду выполнить компилирование Project > Build All.

После исправления всех ошибок на экране появится окно результатов с сообщением об успешной компиляции "Build completed successfully". Теперь Вы можете использовать симулятор для проверки работы программы.




Примечание. При старте компиляции открытые исходные файлы сохраняются на диске.

3.8 Запуск программы

Выберите пункт меню *Debug > Run > Reset* для инициализации системы. Счетчик команд будет установлен в нуль, что является вектором сброса для микроконтроллера PIC16F84. В линейке состояния PC будет равен 0x00.

Затем выберите пункт меню *Debug > Run > Step*: темная полоса будет указывать инструкцию в исходном тексте программы, которая будет выполнена следующей. Значение счетчика программы будет равно «PC:0x04».



Многие пункты меню дублируют кнопки на клавиатуре компьютера.

Пункт меню *Debug > Run > Step* - дублирующая клавиша <F7>. Нажмите кнопку <F7> несколько раз, наблюдая за значением счетчика команд PC и темной полосой, указывающей следующую инструкцию.

Выбором пункта меню *Debug > Run > Run* или нажатием на клавишу <F9> выполняется запуск программы с текущего места. Темная полоса, указывающая текущую инструкцию, изменит свой цвет, ни один параметр на линейке состояния не будет изменять своего значения до приостановки программы.

Остановите программу *Debug > Run > Halt <*F5>, указатель текущей инструкции примет первоначальный цвет, информация в линейке состояния обновится.

Другим способом управления работой программы является нажатие кнопок на графическом меню MPLAB IDE. Если Вы разместите курсор над кнопкой графического меню, то увидите название функции данной кнопки. Крайняя левая кнопка графического меню переключает доступные панели управления, которые могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя. На инструментальной панели отладки, зеленый индикатор соответствует команде RUN <F9>, а красный команде HALT <F5>.

3.9 Открытие дополнительных окон

В MPLAB IDE существует большое количество способов контролировать ход выполнения программы. Например программа, которая используется в примере, увеличивает значение счетчика, но как можно убедиться в том, что это действительно происходит? Для просмотра текущего значения регистра воспользуетесь пунктом меню Window > File Registers. На экране появится небольшое окно со всеми регистрами O3У PIC1684.

При каждом шаге программы (нажатие клавиши <F7>) значение регистров в окне будет обновляться. В нашем случае изменяется значение счетчика в регистре с адресом 0х0С. Изменение значения регистра отображается в окне памяти данных, выделяя его другим цветом. Однако в сложных программах одновременно могут изменяться несколько регистров, что усложняет контроль хода выполнения программы. Проблема может быть решена использованием окон с переменными.


3.10 Использование окон с переменными

MPLAB IDE позволяет наблюдать за содержимым регистров в отдельном окне.

3.10.1 Создание окна


Чтобы создать окно, выберите пункт меню Window > Watch Window > New Watch Window. Если окно уже было создано и сохранено на диске, выберите пункт меню Window>Watch Window>Load Watch Window. Укажите нужный файл, подтвердив выбор нажатием кнопки ОК, или двойным нажатием кнопки «мышки» на имени файла.

На экране появится диалоговое окно добавления переменных, показанное на рисунке.



Введите в поле 'Symbol:' новую переменную 'c1' и нажмите кнопку добавить *Add*. Переменная добавится в список. Нажмите кнопку *Close*, и на экране появится окно с переменной c1.


Вы можете разрешить отображение номера строки, выбрав пункт Toggle Line Numbers в системном меню окна.



С каждым шагом программы <F7> значение переменной в окне будет обновляться. Если Вы оставили открытым окно регистров памяти данных, то увидите изменение значения регистров и в этом окне.

3.10.2 Сохранение окна

Сохранение параметров окна на диске выполняется командой Window > Watch Window > Save Active Watch или выбором команды Save Watch в системном меню окна (для вызова системного меню окна нажмите на иконку в левом верхнем углу окна). На экране появится диалог сохранения, показанный на рисунке. Введите имя и нажмите кнопку ОК.



Состояние окна, его расположение на экране сохраняется вместе с проектом. При открытии проекта окно также будет восстановлено.

3.10.3 Редактирование окна

Редактирование окна можно выполнять только после его создания (открытия).

Для редактирования окна Вы можете использовать подменю Window > Watch Window или системное меню окна.

Добавить переменную в окно

Выберите Window > Watch Window > Add to Active Watch в меню MPLAB IDE или Add Watch в системном меню окна.


Удалить переменную из окна Укажите удаляемую переменную в окне и нажмите Delete Watch в системном меню окна.

Выбор формата отображения данных

Выберите Window > Watch Window > Edit Active Watch в меню MPLAB IDE или Edit Watch в системном меню окна, а затем, нажмите кнопку Propirties. В диалоговом окне настройки параметров отображения данных Вы можете указать: формат, размер, порядок байт и номер выводимого бита.

3.11 Точки остановки

Нажатием кнопки <F5> (Debug > Run > Halt) остановите выполнение программы. Щелкните левой кнопкой «мышки» на строке с текстом 'movlw 0x09', затем правой кнопкой «мышки» на той же строке, появится диалоговое окно, показанное на рисунке.



Выберите пункт *Break Point(s)* , указательная линия изменит свой цвет, показывая точку остановки. Нажмите кнопку <F6> (*Debug > Run > Reset*) для сброса, а затем <F9> для начала выполнения программы.

Выполнение программы будет прервано в точке остановки, значение переменной 'c1' после сброса будет равно 0x00 (Вы можете увидеть значение регистра в окне переменных или в окне памяти данных). Выполнение одного шага программы изменит значение переменной 'c1' на 0x09. Нажмите кнопку <F9> несколько раз, Вы заметите изменение цвета линейки состояния во время выполнения программы.

Примечание. Если выполнение программы не прерывается в точке остановки, то проверьте глобальное разрешение остановки программы *Global Break Enable* в пункте меню *Options > Development Mode - Break Options*.

3.12 Резюме к главе

В рассмотренном примере было показано как:

- создать новый проект;
- создать и подключить исходный файл к проекту;
- выполнить компиляцию исходного текста программы;
- управлять ходом выполнения программы, используя симулятор;
- использовать точки остановки;
- наблюдать значения переменных и регистров в ходе выполнения программы.

Полностью разобравшись с темами, описанными в этой главе, переходите к изучению следующей, для получения дополнительной информации.

Несколько полезных советов:

Точки остановки – Вы можете устанавливать точки остановки в окне памяти программ (Window > Program Memory), в окне исходного текста программы (в данном случае tutor84.asm) и в окне файла листинга программы (Window > Absolute Listing).

Исходные файлы – используйте пункт меню *Window > Project Window* для просмотра списка исходных файлов в проекте. Открыть исходный файл в редакторе MPLAB можно двойным щелчком левой кнопкой «мыши» на названии файла.

Ошибки MPASM – в случае возникновении ошибок при компиляции исходных файлов открывается окно с полным списком ошибок. Выполнив двойной щелчок левой кнопки «мыши» на ошибке, курсор будет установлен в место ошибки исходного текста программы. Всегда сначала выбирайте первую ошибку в списке, поскольку она может быть причиной остальных ошибок.

Биты конфигурации микроконтроллера и режим работы MPLAB IDE – биты конфигурации, указанные в исходном тексте программы, не будут настраивать параметры работы симулятора и эмулятора. Например, в исходном тексте программы настройкой битов конфигурации разрешена работа WDT. Для настройки работы WDT при использовании симулятора или эмулятора необходимо выбрать пункт меню **Options** > **Development Mode** раздел **Configuration** и указать параметры. Это сделано для того, чтобы была возможность имитировать работу микроконтроллера в различных режимах без изменения исходного текста программы.

Используя пункт меню *Options > Development Mode*, выберите тип микроконтроллера. Установка типа микроконтроллера в исходном тексте программы MPASM или MPLAB-CXX не изменяет настроек MPLAB IDE.

Параметры – в меню Options > Environment Setup раздел General можно настроить следующие параметры:

- используемый шрифт и его размер;
- размещение графического меню на экране монитора;
- состав графического меню;
- количество символов метки, отображаемых на экране.

Прежде чем Вы закроете это диалоговое окно, выберите раздел *Key Mappings*, в котором можно назначить «горячие» клавиши на функции MPLAB IDE и специальные символы ASCII.

Файл карты памяти – для генерации файла карты памяти установите флажок напротив параметра МАР в диалоговом окне настройки проекта *Project* > *Edit Project* раздел *Node Properties*. Файл tutor84.map позволяет оценить использование памяти микроконтроллера.

Серый цвет пункта меню – если пункт меню отображается серым цветом, то он недоступен для использования. Если Вы уверены, что все настроено правильно и выключен режим «только чтение», попытайтесь перезагрузить MPLAB IDE.

Глава 4. Среда проектирования MPLAB IDE

4.1 Введение

В этой главе подробно рассмотрен вопрос настройки проектов. Если Вы полностью изучили вводный материал главы 3, можете приступать к рассмотрению разделов этой главы.

Менеджеры проектов MPLAB IDE версии 3.40 и выше поддерживают проекты, состоящие из нескольких файлов. Проекты, выполненные в MPLAB IDE версии 3.31 и ниже, будут автоматически конвертированы в новую версию при их открытии. Повторное открытие конвертированных проектов в ранних версиях невозможно.

4.2 Основные разделы главы

Краткий обзор проектов MPLAB IDE

Компиляция проекта с одним исходным файлом MPASM

Компиляция одного исходного файла MPASM без создания проекта


Создание проекта с несколькими исходными файлами MPASM

Создание проекта совместно с HI-TECH PIC C

Создание проекта совместно с MPLAB-C17 или MPLAB-C18

4.3 Краткий обзор проектов MPLAB IDE

Проект MPLAB IDE — это группа файлов, необходимых для работы различных инструментальных средств среды проектирования. Проект состоит из узла компиляции и одного или нескольких исходных узлов. Исходными узлами являются: исходные файлы, написанные на ассемблере или С, объектные файлы и файлы сценария линкера. Обычно файлы проекта размещаются в той же директории, что и исходные файлы.



В проекте, показанном на рисунке, исходный файл main.c связан с компилятором MPLAB-CXX. MPLAB IDE будет использовать эту информацию, чтобы создать файл main.o для линкера MPLINK. Дополнительную информацию смотрите в документации MPLAB-CXX User's Guide (DSXXXXX).

Файл источника prog.asm связан с ассемблером MPASM. MPLAB IDE, будет использовать эту информацию, чтобы создать файл prog.o для линкера MPLINK. Дополнительную информацию смотрите в документации MPASM User's Guide with MPLINK and MPLIB (DS33014).

Кроме того, могут быть подключены дополнительные объектные файлы (precomp.o), которые могут содержать:

- стартовый код;
- код инициализации;
- типовую методику обработки прерываний;
- описание переменных.

Также эти файлы могут содержать характеристики устройства и/или модель памяти.

Подробную информацию по дополнительным файлам смотрите в документации MPLAB-CXX Reference Guide (DS51224).

Некоторые файлы библиотек (math.lib) входят в состав компилятора, другие библиотечные файлы могут быть созданы с помощью программы MPLIB. Дополнительную информацию смотрите в документации MPASM User's Guide with MPLINK and MPLIB. Информацию о доступных библиотеках Microchip смотрите в описании на компиляторы MPLAB-CXX.

Для генерации выходных файлов проекта с использованием линкера MPLINK применяются объектные файлы вместе с файлами библиотек и файлами сценария (device.lkr). Дополнительную информацию смотрите в документации MPASM User's Guide with MPLINK and MPLIB.

Основным результатом работы линкера MPLINK является HEX файл (prog.hex), используемый симулятором MPLAB SIM, эмулятором MPLAB ICE и пригодный для записи в микроконтроллер программаторами.


Другие файлы, формируемые линкером:

- СОFF файл (.out), промежуточный файл MPLINK;
- Файл (.cod), файл отладки используемый MPLAB IDE;
- Файл карты памяти (.map), показывает использование памяти микроконтроллера;
- Файл листинга программы (.lst), первоначальный исходный текст совмещенный с кодом программы.

Инструментальные средства, описанные здесь, разработаны фирмой Microchip Technology Incorporated. Для подключения к среде проектирования MPLAB IDE инструментальных других производителей обратитесь к документации Third Party Guide (DS00104).


4.4 Компиляция проекта с одним исходным файлом MPASM

В разделе рассмотрены вопросы создания проекта с одним исходным файлом (или если Вы используете версию MPLAB IDE 3.31), подключая дополнительные файлы с помощью директивы #include.




4.4.1 Настройка параметров среды проектирования

Укажите требуемый режим работы в меню Options > Development Mode > Tools, выберите симулятор MPLAB SIM и микроконтроллер PIC16F84. Подтвердите выбор кнопкой OK.




4.4.2 Создание нового проекта

Cоздайте новый проект - *Project* > *New Project*, указав директорию размещения и имя. Для примера, назовите проект sample.pjt, сохранив его в директории Program Files\MPLAB.




4.4.3 Диалоговое окно настройки проекта

Подтвердив создание проекта на экране, появится диалоговое окно настройки параметров.



4.4.4 Настройка параметров компиляции

Выберите файл sample.hex в списке файлов проекта и нажмите кнопку Node Properties.




Это диалоговое окно содержит параметры настройки, указанные по умолчанию, для инструментального средства, показанного в правом верхнем углу (в данном случае для MPASM). Изменение параметров в этом случае не требуется. Подробное описание данного диалогового окна смотрите в документации MPASM with MPLINK and MPLIB User's Guide.

Нажмите кнопку ОК для возвращения в диалоговое окно настройки проекта.

4.4.5 Подключение исходного файла

Нажмите кнопку Add Node. Вы увидите стандартный диалог выбора файлов (см. рисунок) с открытой рабочей директорией проекта. Для этого примера выберите файл samples.asm.



MPASM всегда создает HEX файл с таким же именем как и исходный файл. Менеджер проектов создаст файл sample.hex, во время исполнения проекта.

Диалоговое окно настройки параметров проекта должно выглядеть, как показано на рисунке. Edit Project × Project OK Target Filename sample.hex Cancel Include Path Help Library Path **Linker Script Path** MPLAB-SIM, 16F84 Development Mode: Change... Language Tool Suite: Microchip **Project Files** sample [.hex] Add Node. sample [.asm] Copy Node. Delete Node **Build Node Node Properties**


В этом простом примере не указываются директории размещения файлов в параметрах Path. По мере усложнения проекта Вам может понадобиться указать путь к подключаемым файлам, библиотекам и файлам сценария линкера.

Параметры проекта по умолчанию (при создании нового проекта) можно настроить в меню Options > Environment Setup раздел Projects.

Нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна настройки проекта.

4.4.6 Компиляция исходного текста программы

Выберите пункт меню *Project > Make Project* для компиляции текста программы с помощью MPASM. Если компиляция выполнена без ошибок, на экране появится сообщение, показанное на рисунке.




4.4.7 Поиск и устранение ошибок

В случае появления ошибок при выполнении компиляции воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- 1. Проверьте наличие синтаксических ошибок. Двойным щелчком «мыши» на сообщении об ошибке курсор будет перемещен в место ошибки.
- 2. В меню Project > Edit Project нажмите кнопку Node Properties и проверьте параметры работы MPASM.
- 3. В меню *Project > Edit Project* проверьте правильность указания имен файлов. Если вы неправильно указали имя файла, выберите его и нажмите кнопку *Delete Node*. Затем подключите нужный файл как описано в разделе 4.4.5.


С помощью пункта меню *Project > Install Language Tool...* проверьте, чтобы файл MPASMWIN.EXE находился в директории вместе с MPLAB IDE.



Альтернативой MPASMWIN.EXE может быть программа MPASM.EXE, работающая под управлением операционной системой DOS и запускаемой из командной строки. MPASM.EXE может не работать на компьютерах Pentium 100MHz и выше.

4.4.8 Окно проекта

Для проверки соответствия имен файлов и других параметров работы воспользуйтесь пунктом меню Window > Project window. На экране появится окно, показанное на рисунке. В нашем примере, файлы с расширением .ASM и .HEX будут иметь имя SAMPLE.



4.4.9 Заключение

Итак, основные шаги создания нового проекта:

- создать проект Project > New Project;
 указать в качестве компилятора MPA указать в качестве компилятора MPASM и настроить параметры компиляции;
- 3. подключить исходный файл к проекту.


4.5 Компиляция одного исходного файла MPASM без создания проекта

MPLAB IDE позволяет выполнять компиляцию исходного текста программы без создания проекта. Неудобством такого метода компиляции является то, что необходимо каждый раз указывать параметры работы. В данном примере будет использоваться тот же исходный файл, что и в предыдущем случае.

Сначала закройте все открытые проекты - Project > Close Project.

4.5.1 Настройка параметров среды проектирования

Выберите симулятор MPLAB SIM и тип микроконтроллера PIC16F84 - *Options > Development Mode* раздел *Tools*. Подтвердите выбор, нажав на кнопку *OK*.




4.5.2 Открытие фала исходного текста программы

Откройте исходный файл, который Вы хотите компилировать. В данном примере используйте файл sample.asm из рабочей директории MPLAB IDE.


```
🖺 c:\progra~1\mplab\sample.asm
                                                                                                    _ 🗆 ×
SAMPLE.ASM
               8x8 Software Multiplier for 16Cxxx Family
    The 16 bit result is stored in 2 bytes
,
; Before calling the subroutine " mpy ", the multiplier should
; be loaded in location " mulplr ", and the multiplicand in
; " mulcnd " . The 16 bit result is stored in locations
 H byte & L byte.
 p=16F84 ; PIC16F844 is the target processor
    #include "P16F84.INC" ; Include header file
                  ; Temporary storage
    cblock 0x10
       mulcnd
                   ; 8 bit multiplicand
                  ; 8 bit multiplier, this register will be set to zero after multiply ; High byte of the 16 bit result
       mulp1r
       H_byte
                   ; Low byte of the 16 bit result
       L_byte
       count
                   ; loop counter
    endo
        orq
```

4.5.3 Компиляция исходного текста программы

Выберите пункт меню *Project > Build Node* для настройки параметров работы MPASM с файлом sample.asm. На экране появится диалоговое окно, показанное на рисунке.




Для подтверждения выбранных параметров и начала компиляции нажмите кнопку *ОК*. При успешной компиляции на экране появится сообщение, показанное на рисунке.



4.5.4 Поиск и устранение ошибок

В случае появления ошибок при выполнении компиляции воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- 1. Проверьте наличие синтаксических ошибок. Двойным щелчком «мышки» на сообщении об ошибке курсор будет перемещен в место ошибки.
- 2. С помощью пункта меню *Project > Install Language Tool...* проверьте, чтобы файл MPASMWIN.EXE находился в директории вместе с MPLAB IDE.



Альтернативой MPASMWIN.EXE может быть программа MPASM.EXE, работающая под управлением операционной системой DOS и запускаемой из командной строки. MPASM.EXE может не работать на компьютерах Pentium 100MHz и выше.

4.5.5 Заключение


Итак, основные шаги компиляции исходного файла без создания проекта:

- закрыть открытые проекты *Project* > *Close Project*;
 открыть исходный файл;
 выберите пункт меню *Project* > *Build Node*;

- 4. выбрать программу и параметры компиляции в диалоговом окне *Invoke Build Tool* (раздел 4.5.3).

4.6 Создание проекта с несколькими исходными файлами MPASM


Для связи нескольких исходных файлов в один HEX файл необходимо использовать линкер MPLINK.



Если есть открытые проекты, то закройте их - Project > Close Project.

4.6.1 Настройка параметров среды проектирования

Выберите симулятор MPLAB SIM и тип микроконтроллера PIC16F84 - Options > Development Mode > Tools. Подтвердите выбор, нажав на кнопку OK.




4.6.2 Создание нового проекта

Создайте новый проект - *Project* > *New Project*, указав директорию размещения и имя. Для примера, назовите проект example.pjt, сохранив его в директории \PROGRAM FILES\MPLAB\EXAMPLE.



4.6.3 Настройка параметров компиляции

Выберите НЕХ файл из списка в диалоговом окне настройки параметров проекта и нажмите кнопку *Node Properties*. На экране появится следующее диалоговое окно, показанное на рисунке. Укажите в качестве компоновщика (строка language tool) MPLINK.




Это диалоговое окно содержит параметры настройки инструментального средства, в данном случае для MPLINK. При первом открытии диалогового окна, в нем будут указаны параметры установленные по умолчанию.

В данном примере изменять параметры не требуется. Дополнительную информацию смотрите в документации MPASM with MPLINK and MPLIB User's Guide.

Нажмите кнопку ОК для возвращения в диалоговое окно настройки параметров проекта.


4.6.4 Подключение первого исходного файла

Нажмите кнопку Add Node в диалоговом окне настройки проекта. Для этого примера, выберите исходный файл example.asm в директории \PROGRAM FILES\MPLAB\EXAMPLE.



Одновременно можно выбрать несколько файлов. Используйте клавишу <Ctrl> для выбора каждого файла в отдельности, а клавишу <Shift> для выбора группы файлов.

В диалоговом окне параметров проекта, выберите файл example.asm и нажмите кнопку *Node Properties*. Проверьте параметры настройки MPASM.



Подробное описание данного диалогового окна смотрите в документации MPASM with MPLINK and MPLIB User's Guide.

Нажмите кнопку ОК для возвращения в диалоговое окно настройки параметров проекта.

4.6.5 Подключение дополнительных исходных файлов


Таким же способом подключите второй исходный файл MPASM example2.asm в директории \PROGRAM FILES\MPLAB\EXAMPLE.

Вы может воспользоваться кнопкой *Copy Node* для копирования параметров компиляции первого исходного файла и присвоения их другим файлам.

Выберите один из исходных файлов в списке диалогового окна настройки проекта и нажмите кнопку *Copy Node*. В диалоговом окне подключения исходных файлов (*Add Node*) выберите один или несколько файлов и нажмите кнопку *OK*. Это действие присвоит параметры компиляции добавленным файлам, что особенно удобно при подключении большого числа файлов.

4.6.6 Подключение файла сценария

Аналогично подключите файл сценария линкера, нажав кнопку *Add Node*. Файлы сценария позволяют учитывать линкеру MPLINK объем памяти и архитектуру микроконтроллера PICmicro. Стандартные файлы сценария MPLINK размещены в рабочей директории MPLAB IDE. В нашем примере необходимо подключить файл PIC16F84.lkr из директории \PROGRAM FILES\MPLAB\EXAMPLE. Для файлов сценария параметры компиляции не указываются.




В этом простом примере не указываются директории размещения файлов в параметрах Path. По мере усложнения проекта Вам может понадобиться указать путь к подключаемым файлам, библиотекам и файлам сценария линкера.

Параметры проекта по умолчанию (при создании нового проекта) можно настроить в меню *Options > Environment Setup* раздел *Projects*.

Нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна настройки проекта.

4.6.7 Компиляция

Выберет *Project > Make Project* для компиляции исходных файлов проекта с помощью MPASM и MPLINK. На экране появится окно результатов, с указанием параметров командной строки, используемых при запуске программ.




4.6.8 Поиск и устранение ошибок


В случае появления ошибок при выполнении компиляции воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- Проверьте наличие синтаксических ошибок. Двойным щелчком «мыши» на сообщении об ошибке курсор будет перемещен в место ошибки.
- 2. В меню *Project > Edit Project* выберите HEX файл и нажмите кнопку *Node Propertie*, проверьте параметры работы MPLINK. Затем выберите исходные файлы и проверьте параметры компиляции MPASM.
- 3. В меню *Project > Edit Project* проверьте правильность указания имен файлов. Если вы неправильно указали имя файла, выберите его и нажмите кнопку *Delete Node*. Затем подключите нужный файл как описано в разделе 4.6.5.

Если MPLAB IDE выдаст сообщение об ошибке "Time-out,", нажмите кнопку *OK*, для продолжения. Ошибка может быть вызвана малой производительностью компьютера. Вы можете настроить интервал времени, в течение которого MPLAB IDE не будет формировать сообщение об ошибке (меню *Options > Environment > Project*). Установите значение параметра Build Timeout Length равное 0, если вы хотите, чтобы это сообщение не появлялось.




С помощью пункта меню *Project > Install Language Tool...* проверьте, чтобы файл MPASMWIN.EXE находился в директории вместе с MPLAB IDE.



Альтернативой MPASMWIN.EXE может быть программа MPASM.EXE, работающая под управлением операционной системой DOS и запускаемой из командной строки. MPASM.EXE может не работать на компьютерах Pentium 100MHz и выше.

4.6.9 Окно проекта

Для проверки соответствия имен файлов и других параметров работы воспользуйтесь пунктом меню Window > Project window. На экране появится окно, показанное на рисунке.




4.6.10 Заключение

Основные шаги создания проекта с несколькими исходными файлами:

- 1. создать новый проект Project > New Project;
- 2. указать компилятором MPLINK Node Properties;
- подключить исходные файлы;
 подключить файл сценария.

4.7 Создание проекта совместно с HI-ТЕСН РІС С


В данном примере будет показано, как использовать компилятор HI-TECH PIC C совместно со средой проектирования MPLAB IDE.



Закройте все открытые проекты - Project > Close Project.

4.7.1 Настройка параметров среды проектирования


Для примера, выберите симулятор MPLAB SIM и тип микроконтроллера PIC16C77 - Options > Development Mode > Tools. Подтвердите выбор, нажав на кнопку OK.




4.7.2. Подключение компилятора к среде проектирования MPLAB IDE

Проверьте правильность подключения компилятора PIC С и его компонентов к MPLAB IDE - *Project >Install Language Tool*. Путь к программам HI-TECH, установленным на вашем компьютере, может отличаться от указанных этих в примерах.


Диалоговое окно настройки PIC C компилятора.



Диалоговое окно настройки РІС С линкера.




Диалоговое окно настройки PIC C ассемблера.




С помощью кнопки Browse в качестве компилятора, линкера и ассемблера укажите файл PICC.EXE.

4.7.3 Создание нового проекта

Создайте новый проект - *Project* > *New Project*, указав директорию размещения и имя. Для примера, создайте новый проект в директории \https://doi.org/10.1001/html/doi.org/10.



После указания директории и имени проекта, на экране появится диалоговое окно настройки параметров.




Проверьте, что инструмент НІ ТЕСН подключен.

Примечание. Убедитесь, что Вы указали правильно размещение компилятора. Если путь к файлам был указан неправильно, то на экране появится предупреждение сообщающее, что исходный файл не удалось открыть.

4.7.4 Настройка параметров компиляции

В диалоговом окне настройки проекта нажмите кнопку *Node Properties.* Установите PIC-C Linker в строке Language Tool. В пункте Generate Debug Info в столбце Data впишите слово Microchip. Проверьте параметры настройки.



В диалоговом окне содержатся пункты параметров работы РІС С. При первом открытии этого окна в нем будут указаны параметры по умолчанию. Для данного примера необходимо внести только указанные выше изменения.

Обратитесь к технической документации НІ ТЕСН для получения дополнительной информации.


Нажмите кнопку ОК для возвращения в диалоговое окно настройки параметров проекта.

4.7.5 Подключение исходных файлов

Нажмите кнопку Add Node и укажите исходный файл sample.c в директории \HT-PIC\SAMPLES.

Когда файл будет добавлен, выберите его и нажмите кнопку *Node Properties* для настройки параметров компилятора:

- укажите в строке Language Tool для файла sample.obj компилятор PIC C;
- выберите пункт Generate Debug Info;
- в пункте Generate Debug Info в столбце Data впишите слово Microchip.



Имя файла sample.obj записывается автоматически.


В диалоговом окне содержатся пункты параметров работы РІС С. При первом открытии этого окна в нем будут указаны параметры по умолчанию. Для данного примера необходимо внести только указанные выше изменения.

Обратитесь к технической документации НІ ТЕСН для получения дополнительной информации.

Нажмите кнопку ОК для возвращения в диалоговое окно настройки параметров проекта.

Выберите файл sample.c, нажмите кнопку Copy Node и добавьте файлы adc.c, delay.c и lcd.c. Параметры компиляции файла sample.c будут назначены на подключаемые файлы.

После подключения всех файлов диалоговое окно настройки проекта должно выглядеть, как показано на рисунке.



Параметры проекта по умолчанию (устанавливаемые при создании нового проекта) можно настроить в меню Options > Environment Setup раздел Projects.

4.7.6 Компиляция

Выберите *Project* > *Make Project* для начала компиляции с использованием Hi-TECH линкера и компилятора. На экране появятся окно результатов с указанием параметров командной строки вызываемых файлов, показанное на рисунке.

```
🖺 Build Results
                                                                                                                         _ | 🗆 | × |
Building SAMPLE.HEX...
Command Tine: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE -GMicrochip -D24 -16C77 -C C:\HT-PIC\SAMPLES\SAMPLE.C"
Command Tine: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE -GMicrochip -D24 -16C77 -C C:\HT-PIC\SAMPLES\ADC.C"
Command Tine: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE -GMicrochip -D24 -16C77 -C C:\HT-PIC\SAMPLES\DELAY.C"
Command Tine: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE -GMicrochip -D24 -16C77 -C C:\HT-PIC\SAMPLES\LCD.C"
Command line: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE -GMicrochip -INTEL -16C77 -oSAMPLE.HEX SAMPLE.OBJ ADC.OBJ DELAY.OBJ LCD.OBJ "
Memory Usage Map:
              $0000 - $0034
$05F1 - $0803
$0020 - $002C
                               $0035 (53) words
Program ROM:
Program ROM:
                                $0213 (531) words
Bank 0 RAM:
                                $000D (13) bytes
                               $0006 (6) bytes
               $0070 - $0075
Bank 0 RAM:
Build completed successfully.
```

4.7.7 Поиск и устранение ошибок


В случае появления ошибок при выполнении компиляции воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- Проверьте наличие синтаксических ошибок. Двойным щелчком «мыши» на сообщении об ошибке курсор будет перемещен в место ошибки.
- 2. В меню *Project > Edit Project* нажмите кнопку *Node Properties* и проверьте параметры работы компилятора и линкера.
- 3. В меню *Project* > *Edit Project* проверьте правильность указания имен файлов. Если вы неправильно указали имя файла, выберите его и нажмите кнопку *Delete Node*. Затем подключите нужный файл как описано в разделе 4.7.5.

С помощью пункта меню *Project > Install Language Tool...* проверьте, чтобы файл PICC.EXE находился в указанной директории и был назначен для линкера и компилятора.

4.7.8 Окно проекта

Для проверки соответствия имен файлов и других параметров работы воспользуйтесь пунктом меню *Window > Project window.* На экране появится окно, показанное на рисунке.



4.7.9 Заключение

Основные шаги создания проекта совместно с HI-TECH PIC C:

- 1. установить в меню *Project >Install Language Tool* PIC С компилятор, линкер и ассемблер;
- 2. указать рабочую директорию HI-TECH PIC C (или директорию PIC C, в которой он установлен на вашем компьютере);
- 3. создать новый проект Project > New Project;
- 4. включите генерацию информации для отладки проекта;
- 5. настройте параметры РІС С линкера;
- 6. подключите исходные файлы к проекту;
- 7. настройте параметры компиляции исходных файлов;
- 8. установите формат файла отладки "Microchip" для каждого исходного файла.

4.8 Создание проекта совместно с MPLAB-C17 или MPLAB-C18

Информацию об использовании MPLAB-C17 или MPLAB-C18 совместно с MPLAB IDE смотрите в технической документации MPLAB-CXX User's Guide (DS51217).

Глава 5. Редактор MPLAB

5.1 Введение

В этой главе будут рассмотрены основные принципы работы с редактором MPLAB. Редактор интегрирован в среду проектирования MPLAB IDE, поэтому подробное описание функций редактора смотрите в главе 7.

5.2 Основные разделы главы


Что такое редактор MPLAB Редактор MPLAB помогает Вам Характеристики редактора MPLAB Функции редактора MPLAB

5.3 Что такое редактор MPLAB

MPLAB редактор является неотъемлемой частью среды разработки MPLAB IDE. Редактор доступен для работы даже в то время, когда выполняется симуляция или эмуляция работы программы микроконтроллера. Редактор не является отдельно выполняемым файлом, а представляет набор функций в интегрированной среде разработки MPLAB IDE.

5.4 Редактор MPLAB помогает Вам

Редактор предоставляет разработчикам РЭА удобную среду написания программ для микроконтроллеров PICmicro.



5.5 Характеристики редактора MPLAB

5.5.1 Размер файлов

Редактор не имеет никаких ограничений на количество и размер открытых файлов, кроме доступного объема ОЗУ персонального компьютера.

5.5.2 Совместимость с операционной системой Windows

Редактор MPLAB поддерживает:

- работу через стандартное или графическое меню;
- использование манипулятора «мышь»;
- работу с буфером clipboard;

5.5.3 Определение функций для комбинации кнопок клавиатуры

Пользователь может определять функциональное назначение комбинации кнопок клавиатуры. Допускается включать в комбинацию следующие специальные кнопки Esc, Ctrl, Alt (Например - <Esc+G>, <Ctrl+K>, <Ctrl+B>).

5.5.4 Создание файлов

Редактор MPLAB обеспечивает следующие функции:

- определение набора шаблонов со стандартным текстом программы, позволяя их добавлять в текущий файл всего несколькими нажатиями кнопки «мышки»;
- группировка шаблонов в файлы;
- автоматическая загрузка шаблонов.

5.6 Функции редактора MPLAB

Основные функции редактора MPLAB:

- работа с файлами;
- работа с шаблонами;
- обработка текста;
- редактирование параметров окна;
- поддержка языка С.

5.6.1 Работа с файлами

Редактор MPLAB позволяет сохранять созданные файлы, загружать сохраненные файлы и переписывать файлы, указывая новое имя (подробное описание в главе 7.4). Сохранение фалов выполняется заменой старого файла на диске или созданием нового файла с другим именем.

5.6.2 Работа с шаблонами

Как Вы выполняете повторение текста программы при создании новых файлов? Вы можете просто вставить часть текста программы, скопировав его из другого файла. Однако этот процесс не исключает возникновение ошибок при переносе фрагментов текста программы.

MPLAB IDE обеспечивает Вас шаблонами, которые являются предварительно подготовленными текстовыми файлами. Добавляя подготовленные фрагменты программы, взамен повторного ввода, Вы уменьшаете общее время написание программы. Вы можете использовать готовые шаблоны из директории Templates MPLAB IDE или создавать собственные.

Вы можете создавать исходный файл программы (или открыть существующий), добавить текст шаблона, и по специальным маркерам найти области, в которых необходимо сделать изменения в соответствии с требованиями Вашего приложения.

Создание файлов шаблона (.tpl) позволяет, например, объединить фиксированные части программы по функциональному признаку или для каждого устройства в отдельности.

5.6.3 Обработка текста

Редактор MPLAB предназначен для написания текста программы, поэтому имеет некоторые особенности, что делает его более полезным при редактировании текста. Дополнительную информацию смотрите в разделе 7.6.

5.6.3.1 Вставка, выбор и удаление теста

Редактор MPLAB позволяет установить два режима вставки: вставка со сдвигом <INS> или вставка с замещением <OVR>. Режим вставки отображается на линейке состояния.

Выбор текста может быть выполнен - отдельного символа, слова целиком или строки целиком.

Удаление может выполняться – отдельного символа, строки целиком или от курсора до конца строки.

Вы можете также использовать функцию поиска и замены текста или специального символа.

5.6.3.2 Глубина текста

При редактировании программы очень удобно использовать функцию выравнивания текста. При переводе курсора редактор MPLAB автоматически устанавливает глубину текста следующей строки равную предыдущей строки.

5.6.3.3 Чувствительность к регистру

Редактор MPLAB позволяет изменять регистр (верхний или нижний) выбранного фрагмента текста.

5.6.3.4 Обработка скобок

Редактор MPLAB позволяет управлять характерными знаками (фигурной или круглой скобкой) для разграничения программы или текста.

5.6.3.5 Отмена действия

Редактор MPLAB запоминает все выполненные действия и может их отменить в обратном порядке.

5.6.3.6 Автоматическое форматирование текста

Иногда бывает удобно, чтобы была возможность ограничивать число символов в строке. Включение автоматического форматирования текста выполняется двойным щелчком левой кнопки «мыши» на области форматирования в линейке статуса. Если указано значение «No Warp», то форматирование текста выключено. Например, значение «Wr 72» указывает, что форматирование текста включено и максимальная длина линии 72.

Параметры форматирования текста определяются для каждого окна в отдельности.

5.6.3.6.1 Тип языка программирования «(none)» или «С»

Редактор MPLAB выполняет перевод курсора на следующую строку в определенную позицию на ближайшем символе пробела или тире.

5.6.3.6.2 Тип языка программирования «TeXt»

Редактор MPLAB выполняет перевод курсора на следующую строку в определенную позицию на ближайшем символе пробела.

Примечание. Редактор MPLAB выполняет ограничение длины строки, только если курсор находится в конце строки. Если Вы установите курсор в середину строки и начнете вводить текст, редактор MPLAB не будет выполнять ограничение длины строки, даже если ее длина вышла за установленное значение.

5.6.4 Редактирование параметров окна

Параметры редактирования текста определяются для каждого рабочего окна в отдельности.

Редактор MPLAB поддерживает следующие настройки: формат окна, режим отображения, ввод данных, печать и режим файла. Дополнительную информацию смотрите в разделах 7.9.3 и 7.9.4.

5.6.5 Поддержка языка С

При редактировании текста программы, написанной на языке C, редактор MPLAB контролирует наличие специальных символов:

Характерный знак «#» всегда перемещает на пустую строку в первую колонку.

Закрывающаяся фигурная скобка «}» будет расположена на пустой строке в той же колонке, что и соответствующая открывающаяся «{».

Например:

```
// EXAMPLE.C
***********
#include <PIC16C84.H>
void delay(void);
void main(void)
    unsigned int i,j;
    TRISB = 0xff;
    PORTB = 0;
    i = 0x1;
    while(1)
         PORTB = i;
         if (i == 0x80)
         i = 0x1;
         else
         i <<= 1;
         TRISB = 0;
         delay();
         TRISB = 0xff;
         delay();
void delay(void)
     int x, y;
    x = 0x3f;
    y = 0xff;
    while(x--)
         while(y--)
         NOP();
     }
```

Глава 6. Отладчик и симулятор MPLAB IDE

6.1 Введение

В этой главе будут рассмотрены вопросы отладки программы с использованием симулятора (MPLAB SIM) или эмулятора (MPLAB-ICE, MPLAB-ICD, PICMASTER или ICEPIC). Описание работы с эмулятором MPLAB-ICE смотрите в оригинальной технической документации MPLAB-ICE User's Guide.

6.2 Основные разделы главы

Функции отладчика MPLAB IDE Выполнение программы в реальном масштабе времени Среда симулятора MPLAB SIM Характеристики симулятора MPLAB SIM Точки остановки и трассировки

Точки остановки по условию

Функции стимула

Симуляция 12-разрядных микроконтроллеров

Симуляция 14-разрядных микроконтроллеров

Симуляция 16-разрядных микроконтроллеров PIC17CXXX Симуляция 16-разрядных микроконтроллеров PIC18CXXX

6.3 Функции отладчика MPLAB IDE

Поле ввода и компиляции проекта в MPLAP IDE Вы можете посмотреть, как выполняется программа. Одним из методов может быть программирование микроконтроллера и установка его в устройство, чтобы проверить работу программы. Как правило, с первого раза новая программа работать будет неправильно и Вам потребуется отладка текста программы.

Отладку теста программы можно выполнить с помощью симулятора MPLAB SIM или эмулятора MPLAB-ICE для управления устройством, в то время как вы отлаживаете программу.

В любом случае Вы будете останавливать ход выполнения программы для проверки значения регистров общего и специального назначения и состояния процессора.

Эмулятор MPLAB-ICE управляет работой устройства с фактической скоростью выполнения программы (в реальном масштабе времени) и останавливается только в указанных точках. MPLAB SIM моделирует выполнение программы любого типа PICmicro с учетом состояния портов ввода/вывода в скоростях, которые зависят от быстродействия персонального компьютера.

Эмулятор и симулятор поддерживают следующие функции:

- эмуляция памяти программ;
- прерывание выполнения программы в точках остановки;
- работа по шагам;
- контроль регистров общего и специального назначения.

Все указанные функции используют данные из проекта MPLAB IDE. Символьные метки могут использоваться для указания точек остановки и трассировки, а так же изменения значений регистров памяти данных.

6.4 Выполнение программы в реальном масштабе времени

Обычно термин «в реальном масштабе времени» применим только при работе с эмулятором MPLAB ICE или отладчиком MPLAB-ICD.

6.4.1 Использование симулятора MPLAB SIM

В режиме симулятора инструкции выполняются с той скоростью, которую позволяют вычислительные мощности персонального компьютера. Скорость выполнения программы в симуляторе значительно медленнее, чем при реальной работе, поскольку симулятор должен следить за состоянием портов ввода/вывода, значением регистров памяти данных общего и служебного назначения, учитывать точки остановки и трассировки. Так же скорость выполнения программы в симуляторе зависит от числа программ запущенных в фоновом режиме на вашем компьютере.

Примечание. В реальной программе могут использоваться пустые циклы для выдержки некоторого интервала времени. Для увеличения скорости выполнения программы в симуляторе рекомендуется не использовать пустые циклы.

Вообще, когда говорят «режим реального времени» для симуляции работы программы, моделирование программы PICmicro происходит с той скоростью, с которой может позволить Ваш персональный компьютер.

6.4.2 Режим анимации

В эмуляторе и симуляторе предусмотрена автоматическая работа по шагам. Программа выполняется непрерывно, но значительно медленнее с обновлением всех значений в открытых окнах (окно регистров специального назначения, окно памяти данных, окно с переменными, окно секундомера) после исполнения каждой инструкции.

6.5 Среда симулятора MPLAB SIM

Дискретный симулятор MPLAB SIM встроен в среду разработки MPLAB IDE и предназначен для следующих семейств микроконтроллеров PICmicro:

PIC12CXXX PIC14000 PIC16C5X PIC16CXX PIC16FXXX PIC17CXXX PIC18CXXX

Дискретный симулятор помогает разработчику в отладке программы для микроконтроллеров PICmicro с возможностью быстрого изменения текста программы и повторного выполнения, подключения внешних стимулов для моделируемого процесса, контроля выполнения программы.

Существует три основных отличия симулятора от эмулятора:

- временные параметры внешних сигналов на портах ввода/вывода;
- скорость выполнения;
- стоимость.

6.5.1 Симуляция портов ввода/вывода

Симуляция состояния портов ввода/вывода с дискретностью один машинный цикл. Импульсные сигналы длительностью меньше одного машинного цикла не моделируются, но могут быть обработаны при использовании эмулятора.

Примечание. Внешний стимул, указанный MPLAB SIM, будет выполнен в следующем машинном цикле.

6.5.2 Скорость выполнения

Максимальная скорость выполнения инструкций определяется производительностью персонального компьютера. Но симулятор позволяет программно установить время выполнения инструкций с точностью до миллисекунд, для более удобного контроля.

6.5.3 Стоимость

MPLAB SIM симулятор интегрирован в среду разработку MPLAB IDE, распространяется бесплатно и не требует никаких аппаратных средств. MPLAB SIM используется для нахождения и исправления большинства ошибок в программе.

6.5.4 Инструмент отладки

MPLAB SIM наиболее подходящий инструмент для оптимизации алгоритмов. В отличие от некоторых эмуляторов, симулятор MPLAB SIM позволяет контролировать все внутренние регистры микроконтроллера. MPLAB SIM может использоваться для полной отладки программы, если Вы не сталкиваетесь с необходимостью обработки состояния портов ввода/вывода или работы с периферийными модулями в реальном масштабе времени.

6.6 Характеристики симулятора MPLAB SIM

MPLAB SIM выполняет контроль и управление состоянием портов ввода/вывода на границах инструкций с периодичностью T_{CY} . T_{CY} – время выполнения одной инструкции равное 4 T_{OSC} , где T_{OSC} период тактового генератора микроконтроллера. Поэтому некоторые физические события не могут быть смоделированы точно:

- асинхронные сигналы (относительно тактового генератора микроконтроллера);
- сигналы, которые имеют период меньше Тсу.

Все внешние события синхронизируются к границам цикла команд микроконтроллера, поэтому событие длительностью меньше одного машинного цикла смоделировано быть не может.

Следующие ограничения распространяются на симуляцию портов ввода/вывода и периферийных модулей РІСтісго из-за синхронизации событий к границе цикла инструкции:

- тактовые импульсы таймеров не могут быть меньше времени T_{CY}, хотя предделитель способен обрабатывать импульсы короче времени выполнения одной инструкции;
- ШИМ импульсы меньше T_{CY} не поддерживаются;
- не поддерживается 8-разрядное сравнение;
- асинхронные сигналы (относительно тактового генератора микроконтроллера) не моделируются;
- форму сигнала генератора на выводах RC0/RC1 описывать нельзя;
- MPLAB SIM не моделирует работу последовательных интерфейсов.

6.7 Точки остановки и трассировки

Функции отладки, влияющие на выполнение инструкций программы, основаны на следующих элементах:


- точки остановки;
- точки трассировки;
- назначение счетчика проходов.

Максимальное число именованных адресов точек каждого типа 16. Точки трассировки и остановки полностью независимы друг от друга и могут быть установлены в любой части программы.

На следующих рисунках показаны диалоговые окна точек остановки и трассировки. Настойка точек остановки – *Debug > Break Settings*.


Настройка точек трассировки - Debug >Trace Settings.

Диалоговое окно настройки точек остановки.



Примечание. MPLAB ICD позволяет установить только одну точку остановки.

Диалоговое окно настройки точек трассировки.



Примечание. Диалог настройки точек трассировки не доступны для MBLAB ICE и MPLAB ICD.

6.7.1 Точки остановки


Точка остановки – условие, при котором микроконтроллер прекращает выполнение программы.

Примечание. Если выполнение программы не прерывается в точке остановки, проверьте глобальное разрешение остановки программы Global Break Enable в пункте меню Options > Development Mode - Break Options.

MPLAB IDE обеспечивает следующие условия остановки:

- при совпадении адреса точки остановки с программным счетчиком РС;
- при полном буфере трассировки;
- выполнено указанное число проходов точки остановки;
- переполнение стека;
- переполнение счетчика сторожевого таймера WDT;
- остановка пользователем.

На рисунке показано окно памяти программ с отмеченными точками остановки (В) и точками трассировки (Т).



6.7.1.1 Остановка при совпадении адреса точки остановки со счетчиком команд РС

Прерывает ход выполнения программы на инструкции, адрес которой соответствует адресу точки остановки. Например, если точка остановки назначена на адрес 5Ah, то остановка будет выполнена на адресе 5Ah до выполнения инструкции.

6.7.1.2 Остановка при полном буфере трассировки

MPLAB IDE может быть настроен таким образом, чтобы остановить ход выполнения программы при заполнении выделенного 8Кбайтного буфера трассировки.

6.7.1.3 Остановка, после выполнения указанного числа проходов

MPLAB IDE позволяет указывать число проходов точки остановки. Счетчик проходов используется для того, чтобы остановить выполнение программы после определенного числа проходов точки остановки. Например, если разрешен счет числа проходов, то программа будет приостановлена в точки остановки, когда значение счетчика обнулится.

6.7.1.4 Остановка при переполнении стека

Когда происходит переполнение аппаратного стека микроконтроллера, MPLAB IDE останавливает ход выполнения программы.

6.7.1.5 Остановка при переполнении счетчика сторожевого таймера WDT

MPLAB IDE может быть настроен таким образом, что при выполнении сброса микроконтроллера от сторожевого таймера выполнение программы будет остановлено.

6.7.1.6 Остановка пользователем

Пользователь может остановить выполнение программы следующими действиями:

- выбрать пункт меню Debug > Run > Halt;
- нажать кнопку <F5> на клавиатуре;
- нажать кнопку остановки на графическом меню MPLAB IDE.

6.7.2 Точки трассировки

Дополнительным средством контроля, за ходом выполнения программы, являются точки трассировки. Симулятор MPLAB SIM поддерживает 8Кбатный буфер трассировки, в котором сохраняются данные о состоянии микроконтроллера. Допускается запись в буфер при переполнении, удаляя более старые значения (если не выбран параметр остановки программы при переполнении буфера).

6.7.2.1 Буфер трассировки

MPLAB IDE непрерывно фиксирует состояние микроконтроллера в указанных точках трассировки. Структура информации, записываемой в буфер:

- 16-разрядный адрес точки трассировки;
- 16-разрядный код и данные инструкции;
- время и измененные регистры.

Окно буфера трассировки

Окно оуфера трассировки								
☐ Trace Memory Window								
1			CALL		; Perform the inner portion of 117608.00us			
2	0056	E 05A		call Reduce	,			
3			DECFSZ	OuterLoop,f				
4	0057	1722		decfsz 0x22	; 117612.00us 58806 [57]			
5			GOTO	Loop	117642 . 00 us			
6	0058	C 056		goto Loop	; 117642.00us 58821 22:01 04:			
7	0051		CALL		; Perform the inner portion of 117646.00us			
8	0056	E 05A		call Reduce				
9	0057	4700	DECFSZ	1.6				
	0057	1/22	сото	decfsz 0x22	; 117650.00us 58825 [57]			
11	0058	COEZ	GOTO	Loop	117682.00us ; 117682.00us 58841 22:00 04:			
13	9058	C050	CALL	goto Loop Reduce	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	BBCA	E 05A		Reduce call Reduce				
15	0000	LUJN	DECFSZ	OuterLoop,f				
	0057	1722	DEGI SE	decfsz 0x22	; 117688.00us 58844 0A:FF			
17	0031		GOTO	Loop	117690.00us			
	0058	0.056	4010	goto Loop	; 117690.00us 58845 20:FF 04:			
19			CALL	Reduce				
20	0056	E 05A		call Reduce				
21			DECFSZ	OuterLoop,f				
22	0057	1722		decfsz 0x22	; 117694.00us 58847 21:01 04:			
23			GOTO	Loop	1177 02 . 00 us			
24	0058	0056		goto Loop	; 117702.00us 58851 [57]			
25			CALL	Reduce	; Perform the inner portion of 117732.00us			
	0056	E 05A		call Reduce				
27			DECFSZ	OuterLoop,f	; the loop. 117736.00us			
THE L		1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

6.7.2.2 Остановка записи в буфер трассировки

Остановка записи в буфер трассировки (*Halt Trace*) позволяет просмотреть состояние микроконтроллера в точках трассировки без остановки выполнения программы. Когда запись в буфер следа остановлена, нажмите кнопку для продолжения записи *Halt Trace*.

6.7.2.3 Просмотр состояния микроконтроллера

Окно буфера трассировки используется для того, чтобы проследить состояние микроконтроллера в ходе выполнения программы в симуляторе MPLAB SIM. Каждая запись буфера трассировки содержит: адрес в памяти программ, выполняемый код, время записи и измененные регистры. При записи времени в буфер трассировки используются часы MPLAB IDE. Вы можете сбросить время записи, сбросив системные часы MPLAB IDE.


6.7.3 Настройка числа проходов для точек остановки и трассировки

MPLAB IDE позволяет назначить один 16-разрядный счетчик прохода для любого адреса памяти программ.

Когда выполнение программы приостановлено, Вы можете изменить число проходов точки остановки/трассировки в диалоговых окнах настройки точек остановки/трассировки соответственно. Сначала указывается желаемый адрес (или диапазон адресов), а затем записывается 16-разрядное значение счетчика проходов. Когда счетчик проходов будет декрементирован до нуля, произойдет остановка программы (запись в буфер трассировки).

6.7.3.1 Настройка числа проходов для точки остановки

Если указан счетчик проходов, то остановка программы произойдет при обнаружении другого условия остановки или при обнулении счетчика проходов.



Пример последовательности настройки точек остановки (показанный на рисунке). Имейте в виду, что настраиваемые точки остановки независимы друг от друга.

Точки остановки:

- 1. При выполнении любых инструкций в пределах диапазона адресов от 100 до 200.
- 2. После выполнения 1000 проходов адреса 500.
- 1. Настроить диапазон адресов 100-200 для точки остановки:
 - введите имя Halt_Range в пункте Title;
 - введите начала диапазона адресов 100 в строке Start и конец диапазона 200 в строке End;
 - нажмите кнопку Add для сохранения настроек.
- 2. Настроить вторую точку остановки с адресом 500:
 - введите имя 10K_Passes в пункте Title;
 - введите начала диапазона адресов 500 в строке Start и конец диапазона 500 в строке End;
 - нажмите кнопку Add для сохранения настроек.
- 3. Настроить остановку после выполнения 1000 проходов адреса 500:
 - выберите точку остановки 10K_Passes;
 - отметьте пункт Address is Qualifier;
 - введите значение 1000 в пункте Pass Count;
 - нажмите кнопку Set для сохранения настроек.

6.7.3.2 Настройка числа проходов для точки трассировки

Если указан счетчик проходов, то пока его значение не станет равно нулю, данные в буфер трассировки записываться не будут. Когда значение счетчика проходов будет равно нулю, данные записываются в буфер трассировки при проходе через точку трассировки.


6.7.3.2 Альтернативное использование счетчика проходов

Счетчик проходов декрементируется каждый раз при выполнении команды с указанным адресом. Вы можете использовать эту особенность, чтобы определить число раз исполнения команды.

6.8 Точки остановки по условию

Если настроена точка остановки по условию, MPLAB IDE прервет выполнение программы, когда значение внутреннего регистра микроконтроллера будет удовлетворять указанному условию.

Подробное описание работы с точками остановки по условию смотрите в главе «Панели инструментов и меню MPLAB IDE» меню *Debug > Execute > Conditional Break*.



Примечание. Данная функция не поддерживается в режиме эмуляции MPLAB ICD или MPLAB ICE. Для эмулятора MPLAB ICE предназначены функции комплексного триггера.

6.8.1 Условия

MPLAB IDE остановит ход выполнения программы в одном из следующих случаев:

- остановка пользователем MPLAB IDE продолжает выполнять программу, пока Вы не нажмете кнопку Halt в диалоговом окне точки остановки по условию;
- выполнение указанного числа циклов микроконтроллера MPLAB IDE остановит программу, после выполнения указанного числа циклов;
- удовлетворение условиям остановки.

6.8.2 Данные трассировки

Данные трассировки позволяют Вам контролировать значения регистров в диалоговом окне точек остановки по условию.

6.8.3 Единственный цикл

MPLAB IDE выполняет отдельные циклы микроконтроллера, пока не встретится условие остановки.

6.8.4 Многократные циклы

В режиме многократных циклов:

- Инструкции выполняются в режиме реального времени (для эмулятора), проверяются условия выбранных точек остановки и условной остановки. Симулятор и эмулятор останавливается только при выполнении указанного условия.
- Точки остановки и условия остановки по значению регистров проверяются только в точках определенных в диалоговом окне настройки параметров точек остановки.

6.9 Функции стимула

Стимул подготавливает сигналы для симулятора MPLAB SIM. Вам предоставляется возможность моделировать состояние портов ввода/вывода или записывать значения непосредственно в регистры.

Существует четыре вида стимулов:


- Асинхронный стимул непосредственное управление состоянием портов ввода/вывода.
- Файл состояния порта ввода/вывода текстовый файл, описывающий состояние порта вода/вывода.
- Файл стимула регистра текстовый файл, содержащий 8-разрядное значение регистра.
- Стимул тактового сигнала регулярный, программируемый, периодический источник тактового сигнала.

6.9.1 Асинхронный стимул


Используется для моделирования логического состояния порта ввода/вывода настроенного на вход (установка значений +5В или 0В). Вы можете нажатием кнопки в диалоговом окне асинхронного стимула указывать входной сигнал на портах ввода/вывода.

Для примера будем управлять состояние сигнала на входе PORTB микроконтроллера PIC16F84.

Выберите пункт меню *Debug > Simulator Stimulus > Asynchronous Stimulus* на экране появится диалоговое окно, показанное на рисунке.




Поместите курсор на кнопке «Stim1 (P)» и нажмите правой кнопкой «мыши», на экране появится сокращенное меню.




Выберите пункт Toggle.

Снова поместите курсор на кнопку «Stim1 (T)» (символ «Р» был заменен на «Т» значение Toggle) и нажмите правой кнопкой «мыши», на экране появится сокращенное меню.

Список портов ввода/вывода PIC16F84.



Двойным щелчком левой кнопкой «мыши» выберите порт RB0. Асинхронный диалог теперь должен иметь вид, показанный на рисунке.



Обратите внимание, что значение «Stim1 (T)» заменено на «RB0 (T)».

Выберите пункт меню Debug > Run > Animate для запуска быстрого выполнения программы по шагам.

Нажмите кнопку «RB0 (T)» в диалоговом окне асинхронного стимула. Изменение состояния PORTB вы можете увидеть в окне регистров специального назначения.

6.9.2 Файлы стимула порта ввода/вывода

Текстовый файл стимула портов ввода/вывода состоит из нескольких колонок. Первая колонка определяет номер цикла при выполнении программы, в котором будут изменяться значения портов ввода/вывода.

6.9.2.1 Порядок создания файла стимула

- 1. Создайте новый текстовый файл File > New File. Вы будете вводить текст файла стимула в этом окне.
- 2. Впишите первое слово в первой линии CYCLE.

Примечание. Для совместимости с более ранними версиями MPLAB IDE, первое слово в первой строке всегда должно быть CYCLE или STEP. Первый столбец определяет номер цикла (в соответствии с секундомером MPLAB IDE), в котором будет изменяться состояние порта ввода/вывода.

3. Справа от слова CYCLE укажите имена выводов микроконтроллера, которые должны соответствовать типу моделируемого микроконтроллера.

Примечание. Чтобы увидеть список поддерживаемых портов ввода/вывода, воспользуйтесь пунктом меню Debug > Simulator Stimulus > Asynchronous Stimulus и нажмите правой кнопкой «мышки» на одной из кнопок окна.

- 4. Заполните таблицу, указав номер цикла и состояние вывода. После знака «;» или «!» можно вписать комментарии.
- 5. Сохраните файл стимула *File* > *Save As.*..Укажите имя и директорию сохраняемого файла. Файл стимула должен иметь расширение .sti. Теперь файл готов к использованию в проекте.

6.9.2.2 Порядок использования файла стимула

- 1. Подключите файл стимула к проекту Debug > Simulator Stimulus > Pin Stimulus > Enable.
- 2. Откройте дополнительные окна. Например, окно секундомера Window > Stopwatch и окно специальных регистров Window > Special Function Registers. В окне секундомера будет показано прошедшее время при выполнении каждой команды. Если секундомер сбрасывается, файл стимула портов ввода/вывода тоже сбрасывается в начальное состояние.
- 3. Сбросьте микроконтроллер и наблюдайте за состоянием порта ввода/вывода, выполняя программу по шагам.

6.9.2.3 Пример создания и работы с файлом стимула портов ввода/вывода

Примечание. Этот пример подразумевает, что Вы создали проект, описанный в главе 3.

1. Для создания файла стимула порта ввода/вывода, выберите пункт меню File > New File, на рабочем столе среды MPLAB IDE появится безымянный файл. Введите текст указанный ниже. После символов «;» или «!» можно вписать комментарии.


CYCLE	RB1	RB0	
20	0	0	
41	1	0	; Установить высокий уровень сигнала на RB1
52	0	1	; Установить высокий уровень сигнала на RB0, низкий на RB1
55	1	1	
60	0	0	
65	1	0	; Переключить RB1, тогда
76	0	1	; переключить RB0.

Введите слово CYCLE на первой строке нового файла. Справа от слова CYCLE введите имя выводов порта ввода/вывода PICmicro RB1 и RB0.


Примечание. Для совместимости с более ранними версиями MPLAB IDE, первое слово в первой линии всегда должно быть CYCLE или STEP. Первый столбец определяет номер цикла (в соответствии с секундомером MPLAB IDE), в котором будет изменяться состояние порта ввода вывода.


В этом файле второй столбец содержит значения для вывода RB1 (PORTB бит 1), третий столбец содержит значения для RB0 (PORTB бит 0). Названия выводов должны соответствовать типу моделируемого микроконтроллера PICmicro. Чтобы увидеть список поддерживаемых портов ввода/вывода, воспользуйтесь пунктом меню *Debug > Simulator Stimulus > Asynchronous Stimulus* и нажмите правой кнопкой «мышки» на одной из кнопок окна.

- 2. Выберите пункт меню File > Save As... и сохраните подготовленный текст в файле tutor84.sti.
- 3. Выберите пункт меню *Debug > Simulator Stimulus > Pin Stimulus > Enable* для подключения файла стимула к проекту.



- 4. Откройте окно секундомера Window > Stopwatch и окно регистров специальных функций Window > Special Function Registers для просмотра состояния PORTB. В окне секундомера можно увидеть текущий номер цикла, время выполнения программы и тактовую частоту микроконтроллера.
- 5. На 41 цикле, считая от сброса секундомера, PORTB изменит свое значение.





6.9.3 Файл стимула регистра

Текстовый файл стимула регистра состоит из одной колонки значений, которые будут переданы регистру, когда адрес в счетчика команд РС равен значению, указанному в диалоговом окне стимула регистра. Это может быть полезно при моделировании работы АЦП.

6.9.3.1 Порядок создания файла стимула регистра

- 1. Создайте новый текстовый файл File > New File. Вы будете вводить текст файла стимула в этом окне.
- 2. В безымянном окне введите список значений в одну колонку, которые Вы хотите назначить регистру.
- 3. Сохраните созданный файл File > Save As... Выберите директорию, в которой хотите сохранить файл, введите имя файла с расширением .req.

6.9.3.2 Порядок использования файла стимула регистра

- 1. Выберите пункт меню *Debug > Simulator Stimulus > Register Stimulus > Enable* для открытия диалогового окна настройки стимула регистра.
- 2. Укажите адрес в памяти программ, в котором значения из файла должны быть подставлены в регистр.
- 3. Укажите адрес регистра в памяти данных, в который будут подставляться значения из файла.
- 4. Нажмите кнопку Browse и выберите файл стимула регистра.
- 5. Откройте окно памяти данных Window > File Registers.
- 6. Сбросьте микроконтроллер и выполните шаги программы. Каждый раз, когда значения адреса счетчика команд РС совпадет с указанным адресом в диалоговом окне, в регистр будет занесено значение из файла стимула. Значения из файла стимула будут подставляться циклически, пока выполняется программа в симуляторе MPLAB-SIM.


6.9.3.3 Пример работы с файлом стимула регистра

Примечание. Этот пример подразумевает, что Вы создали проект, описанный в главе 3.


1. Создайте новый файл - File > New File и введите следующий текст:

10 2E 38 41 50 7A 99 A0 FD

- 2. Сохраните файл *File > Save As...* с именем tutor84.reg. Этот файл будет использоваться для последовательного ввода значений в регистр.
- 3. Выберите пункт меню *Debug > Simulator Stimulus > Register Stimulus > Enable* для открытия диалогового окна стимула регистра. Укажите в качестве адреса памяти программ (*Program Memory Address*) метку Loop, адрес регистра памяти данных (*Register Address*) 0x0D и нажмите кнопку Browse для указания файла стимула tutor84.reg.



4. Откройте окно с регистрами Window > File Registers для наблюдения эффекта стимула регистра.




5. Сбросьте микроконтроллер и выполните шаги программы. Каждый раз, когда значения адреса счетчика команд PC совпадет с указанным адресом Loop, в регистр 0x0D будет занесено значение из файла стимула tutor84.reg. Значения 0x10, 0x2E будут внесены в регистр, выбранный в диалоговом окне стимула регистра, при проходе через метку Loop. После того как подставлено последнее значение (0xFD из файла tutor84.reg), при следующей подстановке, будет использоваться первое значение (0x10), т.е. MPLAB-SIM выполняет подстановку циклически.

6.9.4 Стимул тактового сигнала

Стимул тактового сигнала формирует на входе порта ввода/вывода регулярную форму сигнала с периодичностью кратной тактовым циклам микроконтроллера. Параметры настройки стимула тактового сигнала сохраняются, пока Вы не закроете MPLAB IDE или не удалите их.

Выберите пункт меню *Debug > Simulator Stimulus > Clock Stimulus* для открытия диалогового окна стимула тактового сигнала, показанного на рисунке.



Настройки, показанные на рисунке следующие:

RB0 – 4 цикла высокий уровень, 6 циклов низкий;

RB1 – 8 цикла высокий уровень, 8 циклов низкий;

Для добавления стимула тактового сигнала – укажите имя порта ввода/вывода, длительность высокого и низкого уровня сигнала и нажмите кнопку *Add*.

Удалить существующий стимул тактового сигнала можно следующим образом – выберете удаляемый стимул из списка и нажмите кнопку *Delete*.

6.10 Симуляция 12-разрядных микроконтроллеров

В этом разделе рассмотрена симуляция портов ввода/вывода, прерываний, периферийных модули и режимов 12-разрядныйх микроконтроллеров.

6.10.1 12-разрядные микроконтроллеры

Список поддерживаемых микроконтроллеров (на момент написания данного документа):

- PIC12C508/509
- PIC12CE518/519
- PIC16C52/54/55/56/57/58
- PIC16HV540
- PIC16C505

Вышеуказанный список подразумевает версии микроконтроллеров PIC16CR5X и PIC16C5XA.

6.10.2 Порты ввода/вывода

Список выводов микроконтроллера, для которых может быть изменен входной уровень сигнала с помощью файла стимула или асинхронного стимула, исключая несуществующие выводы для конкретного микроконтроллера (например, вывод RC0 не существует в PIC16C54).

- MCLR
- T0CKI
- RA0-RA3
- RB0-RB7
- RC0-RC7

6.10.3 Модель микроконтроллера

6.10.3.1 Сброс и режим SLEEP

Все условия сброса поддерживаются симулятором MPLAB SIM. Сброс -MCLR в нормальном или SLEEP режиме микроконтроллера, может быть смоделирован с помощью файла стимула или командой *Debug > Run > Reset*.

Сброс от сторожевого таймера WDT происходит (если он разрешен) через 18мс после последнего сброса счетчика WDT при условии, что предварительный делитель не используется перед WDT.

Причина сброса определяется битами -TO – сброс от сторожевого таймера и -PD – сброс по включению питания в регистре STATUS. Эта функция полезна при отладке алгоритмов обработки причин сброса.

6.10.3.2 Сторожевой таймер WDT

Работа сторожевого таймера WDT полностью моделируется симулятором MPLAB SIM. Включение WDT выполняется в меню *Options > Development Mode* раздел *Configuration*. Коэффициент предделителя определяется битами в регистре OPTION. Период WDT при коэффициенте деления 1 примерно равен 18мс (синхронизируется относительно циклов команд).

6.10.4 Периферия

В симуляторе MPLAB SIM полностью реализована работа модуля TMR0 как от внутреннего, так и от внешнего источника тактового сигнала. Значение предделителя TMR0 указано в переменной 'T0PRE' для удобства отладки программы.

Примечание. Источник тактового сигнала с длительностью логического уровня меньше 1 T_{CY} моделироваться не может.

6.11 Симуляция 14-разрядных микроконтроллеров

В этом разделе рассмотрена симуляция портов ввода/вывода, прерываний, периферийных модули и режимов 14-разрядныйх микроконтроллеров.

6.11.1 14-разрядные микроконтроллеры

Список поддерживаемых микроконтроллеров (на момент написания данного документа):

- PIC12C671/672
- PIC12CE673/674
- PIC14000
- PIC16C62/62A/62B/63/63A/64A/65A/65B/66/67
- PIC16C71/72/72A/73A/73B/74A/74B/76/77
- PIC16C554/558
- PIC16C620/621/622
- PIC16C642/662
- PIC16C710/711/715
- PIC16C712/716
- PIC16C717
- PIC16C770/771
- PIC16C773/774
- PIC16C923/924
- PIC16CE623/624/625
- PIC16F83/84/84A
- PIC16F872/873/874/876/877

Вышеуказанный список подразумевает версии микроконтроллеров PIC16CRXX и PIC16CXXA.

6.11.2 Порты ввода/вывода

Список выводов микроконтроллера, для которых может быть изменен входной уровень сигнала с помощью файла стимула или асинхронного стимула, исключая несуществующие выводы для конкретного микроконтроллера, представлен ниже.

- MCLR
- T0CKI
- RA0-RA5
- RB0-RB7
- RC0-RC7
- RD0-RD7
- RE0-RE7

6.11.3 Прерывания

Симулятор MPLAB SIM поддерживает все виды прерываний 14-разрядных микроконтроллеров (исключая несуществующие прерывания для конкретного микроконтроллера).

- TMR0 переполнение
- TMR1 переполнение
- TMR2
- CCP1
- CCP2
- SSP (только в режиме SPI)
- Изменение состояние на портах RB<7:4>
- Внешнее прерывание RB0/INT
- Компаратор
- АЦП окончание преобразования
- EEPROM окончание записи

6.11.4 Модель микроконтроллера

6.11.4.1 Сброс

Все условия сброса поддерживаются симулятором MPLAB SIM. Сброс -MCLR в нормальном или SLEEP режиме микроконтроллера, может быть смоделирован с помощью файла стимула или командой *Debug > Run > Reset*.

Сброс от сторожевого таймера WDT происходит (если он разрешен) через 18мс после последнего сброса счетчика WDT при условии, что предварительный делитель не используется перед WDT.

Причина сброса определяется битами -TO – сброс от сторожевого таймера и -PD – сброс по включению питания в регистре STATUS. Эта функция полезна при отладке алгоритмов обработки причин сброса.

6.11.4.2 Режим SLEEP

Симулятор MPLAB-SIM модулирует выполнение команды SLEEP, переводя микроконтроллер в режим SLEEP до возникновения условия «пробуждения». Например, если разрешена работа сторожевого таймера WDT, то после переполнения WDT (время переполнения зависит от коэффициента предделителя установленного в регистре OPTION) микроконтроллер выйдет из режима SLEEP.

Другой пример, выход микроконтроллера из режима SLEEP по переполнению таймера TMR1. Пока микроконтроллер находиться в режиме SLEEP, TMR1 инкрементируется до переполнения. Если прерывания от TMR1 разрешены, то микроконтроллер «проснется» и выполнит переход по вектору прерывания.

6.11.4.3 Сторожевой таймер WDT

Работа сторожевого таймера WDT полностью моделируется симулятором MPLAB SIM. Включение WDT выполняется в меню *Options > Development Mode* раздел *Configuration*. Коэффициент предделителя определяется битами в регистре OPTION. Период WDT при коэффициенте деления 1 примерно равен 18мс (синхронизируется относительно циклов команд).

6.11.5 Специальные регистры

Для более удобной отладки программы, некоторые элементы, которые не могут быть явно прочитаны, были объявлены как специальные регистры. Предделители и выходные делители таймеров не могут быть объявлены в вашем тексте программы, но в окне регистров специального назначения Вы можете увидеть значения этих регистров.

Список специальных регистров, доступных для 14-разрядных микроконтроллеров (обратитесь к технической документации на микроконтроллер для определения реализованных регистров).

- T0PRE предделитель таймера 0
- Т1РRE предделитель таймера 1
- T2PRE предделитель таймера 2
- T2POS выходной делитель таймера 2
- CCP1PRE предделитель CCP1
- SPIPRE предделитель SPI
- SSPSR регистр изменения SSP

6.11.6 Периферия

6.11.6.1 Поддерживаемые периферийные модули

Следующие периферийные модули поддерживаются симулятором MPLAB SIM для 14-разрядных микроконтроллеров (обратитесь к технической документации на микроконтроллер для определения реализованных периферийных модулей):

- Таймер ТМR0
- Таймер TMR1
- Таймер ТМR2
- CCP1
- CCP2
- Параллельный Slave порт
- SSP (только в SPI режиме)
- Компаратор
- АЦП (ограничено)

6.11.6.2 Таймер TMR0

В симуляторе MPLAB SIM полностью реализована работа модуля TMR0 как от внутреннего, так и от внешнего источника тактового сигнала (с поддержкой прерываний при переполнении). Значение предделителя TMR0 указано в переменной 'T0PRE' для удобства отладки программы. Источник тактового сигнала с длительностью логического уровня меньше 1 T_{CY} моделироваться не может.

6.11.6.3 Таймер TMR1

Поддерживаются все режимы работы таймера TMR1, кроме использования внешнего керамического резонатора. Симулятор MPLAB-SIM обрабатывает прерывания от TMR1 при переполнении, с выводом микроконтроллера из режима SLEEP. Значение предделителя таймера TMR1 можно увидеть в окне регистров специального назначения - T1PRE регистр. Внешний тактовый генератор не моделируется, но стимул тактового сигнала может быть назначен на выводы RC0/RC1.

6.11.6.4 *Таймер ТМR2*

Полностью моделируется работа таймера TMR2 симулятором MPLAB-SIM, с обработкой прерываний при переполнении. Значение предделителя и выходного делителя записывается в переменные T2PRE и T2POS соответственно.

6.11.6.5 CCP1 u CCP2

Режим захвата

Симулятор полностью моделирует режим захвата, с обработкой прерываний. Значение предделителя сохраняется в переменной CCP1PRE.

Режим сравнения

В режиме сравнения реализуются прерывания, специальный спусковой механизм, сброс таймера TMR1.

ШИМ

Выходной сигнал ШИМ формируется с дискретностью в один машинный цикл микроконтроллера (1 Тсу).

6.11.6.6 SSP

Реализуется только режим SPI. Значение сдвигового регистра (SSPSR) может быть проверено и изменено. В настоящее время симулятор MPLAB SIM не поддерживает режим I2C.

6.11.6.7 AUI

Полностью симулируется работа модуля АЦП с формированием прерываний. Однако симулятор не записывает никакого результата в регистр ADRES в конце преобразования.

6.11.6.8 EEPROM

Полностью моделируется работа EEPROM памяти (для микроконтроллеров PIC16F8X), с обработкой всех циклов чтения/записи. Время записи в EEPROM память примерно равно 10 мс (синхронизируется относительно циклов команд). Имитируется работа битов WREER и WREN в регистре EECON1.

6.12 Симуляция 16-разрядных микроконтроллеров РІС17СХХХ

В этом разделе рассмотрена симуляция портов ввода/вывода, прерываний, периферийных модули и режимов 16-разрядныйх микроконтроллеров семейства PIC17CXXX.

6.12.1 16-разрядные микроконтроллеры семейства PIC17CXXX

Список поддерживаемых микроконтроллеров (на момент написания данного документа):

- PIC17C42/43/44
- PIC17C752/756
- PIC17C762/766

Вышеуказанный список подразумевает версии микроконтроллеров PIC17CRXX и PIC17CXXA.

6.12.2 Порты ввода/вывода

В 16-разрядных микроконтроллерах выводы портов ввода/вывода мультиплицируются с периферийными модулями (поэтому имеют более одного обозначения). Список выводов микроконтроллера, для которых может быть изменен входной уровень сигнала с помощью файла стимула или асинхронного стимула, исключая несуществующие выводы для конкретного микроконтроллера, представлен ниже.

- MCLR
- T0CKI
- RA0-RA5
- RB0-RB7
- RC0-RC7
- RD0-RD7
- RE0-RE2

6.12.3 Прерывания

Симулятор MPLAB SIM поддерживает все виды прерываний 16-разрядных микроконтроллеров (исключая несуществующие прерывания для конкретного микроконтроллера).

- Внешнее прерывание INT
- Переполнение таймера TMR0
- Внешнее прерывание с входа RA0
- Изменение состояние на входах порта RB
- Таймер/счетчик 1
- Таймер/счетчик 2
- Таймер/счетчик 3
- Прерывание захвата 1
- Прерывание захвата 2

6.12.4 Модель микроконтроллера

6.12.4.1 Сброс

Все условия сброса поддерживаются симулятором MPLAB SIM. Сброс -MCLR в нормальном или SLEEP режиме микроконтроллера, может быть смоделирован с помощью файла стимула или командой *Debug > Run > Reset*.

Сброс от сторожевого таймера WDT происходит (если он разрешен) через 12мс после последнего очистки счетчика WDT, при условии, что предварительный делитель не используется перед WDT.

Причина сброса определяется битами -TO – сброс от сторожевого таймера и -PD – сброс по включению питания в регистре ALUSTA. Эта функция полезна при отладке алгоритмов обработки причин сброса.

6.12.4.2 Режим SLEEP

Симулятор MPLAB-SIM модулирует выполнение команды SLEEP, переводя микроконтроллер в режим SLEEP до возникновения условия «пробуждения». Например, если разрешена работа сторожевого таймера WDT, то после переполнения WDT микроконтроллер выйдет из режима SLEEP.

Другой пример, выход микроконтроллера из режима SLEEP по изменению уровня сигнала на входе PORTB. Если выполнено условие возникновения прерывания и бит GLINTD=1, то микроконтроллер выйдет из режима SLEEP и продолжит выполнять инструкции после команды SLEEP. Если бит GLINTD=0, то будет выполнена обработка с переходом по вектору прерываний.

6.12.4.2 Сторожевой таймер WDT

Работа сторожевого таймера WDT полностью моделируется симулятором MPLAB SIM. Включение WDT выполняется в меню *Options > Development Mode* раздел *Configuration*. Период WDT при коэффициенте деления 1 примерно равен 12мс (синхронизируется относительно циклов команд).

6.12.5 Специальные регистры

Для более удобной отладки программы, некоторые элементы, которые не могут быть явно прочитаны, были объявлены как специальные регистры. Предделители и выходные делители таймеров не могут быть объявлены в вашем тексте программы, однако в окне регистров специального назначения Вы можете увидеть значения этих регистров.

Список специальных регистров, доступных для 16-разрядных микроконтроллеров семейства PIC17CXXX (обратитесь к технической документации на микроконтроллер для определения реализованных регистров).

- T0PRE предделитель таймера 0
- WDTPRE предделитель WDT

6.12.6 Периферия

6.12.6.1 Поддерживаемые периферийные модули

Следующие периферийные модули поддерживаются симулятором MPLAB SIM для 16-разрядных микроконтроллеров семейства PIC17CXXX (обратитесь к технической документации на микроконтроллер для определения реализованных периферийных модулей):

- Таймер TMR0 с внутренним и внешним тактовым сигналом
- Таймеры TMR1 и TMR2 (и их регистры периода)
- Таймер TMR3
- Два модуля захвата
- Два ШИМ модуля

6.12.6.2 Таймер TMR0

В симуляторе MPLAB SIM полностью реализована работа модуля TMR0 как от внутреннего, так и от внешнего источника тактового сигнала (с генерацией прерывания при переполнении). Также моделируется задержка от активного фронта тактового сигнала до приращения таймера. Значение предделителя TMR0 указано в переменной 'T0PRE' с возможностью его изменения. Источник тактового сигнала с длительностью логического уровня меньше 1 T_{CY} моделироваться не может (согласно параметрам файла стимула).

6.12.6.3 Таймеры TMR1 и TMR2

TMR1 и TMR2 полностью моделируются симулятором MPLAB SIM во всех режимах. Также моделируется задержка от активного фронта тактового (заднего, переднего в режиме с внешним тактовым сигналом) сигнала до приращения таймера. Источник внешнего тактового сигнала с длительностью логического уровня меньше 1 T_{CY} моделироваться не может.

6.12.6.4 Таймер 3 и захват

Полнофункциональная симуляция работы модуля TMR3 и модуля захвата во всех режимах. Также моделируется задержка от активного фронта тактового (в режиме с внешним тактовым сигналом) сигнала до приращения таймера. Источник внешнего тактового сигнала с длительностью логического уровня меньше 1 Т_{СУ} моделироваться не может.

6 12 6 5 IIIUM

Выходной сигнал ШИМ формируется с дискретностью в один машинный цикл микроконтроллера (1 Тсу).

6.12.7 Реализация памяти

Симулятор MPLAB SIM поддерживает следующие режимы работы микроконтроллера:

- режим микроконтроллера;
- расширенный режим микроконтроллера;
- режим микропроцессора.

Для установки режима работы микроконтроллера выберет пункт меню Options > Development Mode.

6.13 Симуляция 16-разрядных микроконтроллеров РІС18СХХХ

В этом разделе рассмотрена симуляция портов ввода/вывода, прерываний, периферийных модули и режимов 16-разрядныйх микроконтроллеров семейства PIC18CXXX.

6.13.1 16-разрядные микроконтроллеры семейства PIC18CXXX

Список поддерживаемых микроконтроллеров (на момент написания данного документа):

- PIC18C242
- PIC18C252
- PIC18C442
- PIC18C452

Вышеуказанный список подразумевает версии микроконтроллеров PIC18CRXXX и PIC18CXXXA. Обратите внимание, что в этом семействе микроконтроллеров PICmicro байтовая организация память программ, а не пословная, как в других семействах. Имеются некоторые ограничения по обращению к памяти программ, особенно при использовании записи в память программ. В некоторых ситуациях, симулятор не может учитывать все ограничения. Воспользуйтесь технической документацией на микроконтроллер для правильного выполнения действий с памятью программ.

6.13.2 Порты ввода/вывода

В 16-разрядных микроконтроллерах выводы портов ввода/вывода мультиплицируются с периферийными модулями (поэтому имеют более одного обозначения). Список выводов микроконтроллера, для которых может быть изменен входной уровень сигнала с помощью файла стимула или асинхронного стимула, исключая несуществующие выводы для конкретного микроконтроллера, представлен ниже.

- MCLR
- T0CKI
- RA0-RA5
- RB0-RB7
- RC0-RC7
- RD0-RD7
- RE0-RE2

6.13.3 Прерывания

Симулятор MPLAB SIM поддерживает все виды прерываний 16-разрядных микроконтроллеров (исключая несуществующие прерывания для конкретного микроконтроллера).

- Внешнее прерывание INT
- Переполнение таймера ТМR0
- Внешнее прерывание с входа RA0
- Изменение состояние на входах порта RB
- Таймер/счетчик 1
- Таймер/счетчик 2
- Таймер/счетчик 3
- Прерывание захвата 1
- Прерывание захвата 2

6.13.4 Модель микроконтроллера

6.13.4.1 Сброс

Все условия сброса поддерживаются симулятором MPLAB SIM. Сброс -MCLR в нормальном или SLEEP режиме микроконтроллера, может быть смоделирован с помощью файла стимула (формированием импульса низкого уровня на выводе MCLR), нажатием кнопки сброса на графическом меню или командой *Debug > Run > Reset*.

Сброс от сторожевого таймера WDT произойдет, если он разрешен аппаратно (*Options > Development Mode* раздел *Configuration*) или если запрещен аппаратно, но разрешен программой пользователя в регистре WDTCON.

Когда произойдет переполнение WDT, будет выполнен сброс микроконтроллера. После сброса микроконтроллера выполнение программы может быть приостановлено (*Options > Development Mode* раздел *Break Options*). Период переполнения WDT при выключенном предделителе примерно равен 18мс (синхронизируется относительно циклов команд).

6.13.4.2 Режим SLEEP

Симулятор MPLAB-SIM модулирует выполнение команды SLEEP, переводя микроконтроллер в режим SLEEP до возникновения условия «пробуждения». Например, если разрешена работа сторожевого таймера WDT, то после переполнения WDT микроконтроллер выйдет из режима SLEEP.

Другой пример, выход микроконтроллера из режима SLEEP по изменению уровня сигнала на входе PORTB. Если выполнено условие возникновения прерывания и бит GIE=0, то микроконтроллер выйдет из режима SLEEP и продолжит выполнять инструкции после команды SLEEP. Если бит GIE=1, то будет выполнена обработка с переходом по вектору прерываний.

6.13.4.3 Сторожевой таймер WDT

Работа сторожевого таймера WDT полностью моделируется симулятором MPLAB SIM. Включение WDT выполняется в меню *Options > Development Mode* раздел *Configuration*. Период WDT при коэффициенте деления 1 примерно равен 18мс (синхронизируется относительно циклов команд).

6.13.5 Специальные регистры

Для более удобной отладки программы, некоторые элементы, которые не могут быть явно прочитаны, были объявлены как специальные регистры. Предделители и выходные делители таймеров не могут быть объявлены в вашем тексте программы, однако в окне регистров специального назначения Вы можете увидеть значения этих регистров.

Список специальных регистров, доступных для 16-разрядных микроконтроллеров семейства PIC18CXXX (см. техническую документацию на микроконтроллер для определения реализованных регистров).

- T0PRE предделитель таймера 0
- WDTPRE предделитель WDT

6.13.6 Периферия

6.13.6.1 Поддерживаемые периферийные модули

Следующие периферийные модули поддерживаются симулятором MPLAB SIM для 16-разрядных микроконтроллеров семейства PIC18CXXX (см. техническую документацию на микроконтроллер для определения реализованных периферийных модулей):

- Таймер TMR0 с внутренним и внешним тактовым сигналом
- Таймеры TMR1 и TMR2 (и их регистры периода)
- Таймер ТМR3
- Два модуля захвата
- Два ШИМ модуля

6.13.6.2 Таймер ТМРО

В симуляторе MPLAB SIM полностью реализована работа модуля TMR0 как от внутреннего, так и от внешнего источника тактового сигнала (с генерацией прерывания при переполнении). Также моделируется задержка от активного фронта тактового сигнала до приращения таймера. Значение предделителя TMR0 указано в переменной 'T0PRE' с возможностью его изменения. Источник тактового сигнала с длительностью логического уровня меньше 1 T_{CY} моделироваться не может (согласно параметрам файла стимула).

6.13.6.3 Таймеры TMR1 и TMR2

TMR1 и TMR2 полностью моделируются симулятором MPLAB SIM во всех режимах. Также моделируется задержка от активного фронта тактового (заднего, переднего в режиме с внешним тактовым сигналом) сигнала до приращения таймера. Источник внешнего тактового сигнала с длительностью логического уровня меньше 1 T_{CY} моделироваться не может.

6.13.6.4 Таймер 3 и захват

Полнофункциональная симуляция работы модуля TMR3 и модуля захвата во всех режимах. Также моделируется задержка от активного фронта тактового (в режиме с внешним тактовым сигналом) сигнала до приращения таймера. Источник внешнего тактового сигнала с длительностью логического уровня меньше 1 Т_{СҮ} моделироваться не может.

6.13.6.5 ШИМ

Выходной сигнал ШИМ формируется с дискретностью в один машинный цикл микроконтроллера (1 Тсу).

Глава 7. Панели инструментов и меню MPLAB IDE

7.1 Введение

В главе описано использование рабочего стола MPLAB IDE, работа с графическим меню и структура текстового меню.

7.2 Основные разделы главы

Рабочий стол MPLAB IDE

Меню File

Меню проекта (Project)

Меню редактора MPLAB (Edit)

Меню отладки (Debug)

Меню программаторов (Picstart Plus/PRO MATE)

Меню настроек (Options)


Меню Tools

Меню Window

Меню НеІр

7.3 Рабочий стол MPLAB IDE

Размер рабочего стола назначается независимо от пунктов меню MPLAB IDE. Чтобы уменьшить размер окна MPLAB IDE, нажмите кнопку «развернуть» в правом верхнем углу окна. Открыть окно на весь экран монитора можно повторным нажатием на кнопку «развернуть». При следующих запусках MPLAB IDE размер окна будет такой же, как и при закрытии среды проектирования. Если Вы не используете MPLAB IDE, но необходимо оставить его загруженным в памяти компьютера, нажмите кнопку «свернуть», рабочий стол операционной системы освободится для работы.



Диалоговые, рабочие и информационные окна среды MPLAB IDE работают как отдельные приложения, предоставляя возможность управления их отображением на экране монитора через стандартные кнопки и элементы (кнопки размера окна, вертикальные и горизонтальные линии и кнопки прокрутки) операционной системы Windows Microsoft в правом верхнем углу окна.

Все функции MPLAB IDE доступны через текстовое меню, расположенное вверху рабочего стола. Подчеркнутые символы в опускающемся меню обозначают клавишу в «горячей комбинации». Чтобы вызвать пункт меню, нажмите и удерживайте кнопку «Alt», а затем нажмите кнопку с подчеркнутым символом в меню. Например, комбинация клавиш <Alt+F> откроет меню File, а комбинация клавиш <Alt+O> отроет диалоговое окно «Открыть файл».

7.3.1 Графическое меню

В графическом меню кнопки управления объединены в четыре логических группы:

- меню редактирования;
- меню отладки программы;
- меню проектирования;
- меню пользователя.


Переключение между группами кнопок осуществляется нажатием крайней левой кнопки графического меню. Стандартный состав и назначение кнопок графического меню смотрите в приложении A.

В каждой группе графического меню состав кнопок управления может быть настроен в соответствии с вашими требованиями (см. раздел 7.9.5.1.2).



7.3.2 Линейка состояния


В нижней части рабочего стола MPLAB IDE отображается линейка состояния.



Состав и назначение полей линейки состояния смотрите в приложении В.

7.3.3 Системное меню

Для каждого окна среды проектирования MPLAB IDE может быть вызвано системное меню настройки параметров отображения информации.



7.4 Меню File


7.4.1 Новый файл (File > New)

Командой *File > New* создается новый пустой, безымянный файл. Настройки файла соответствуют параметрам для новых файлов в меню *Options > Environment Setup*.

Сохранить новый файл на диске можно командой File > Save As.

7.4.2 Открыть сохраненный файл на диске (File > Open)

Чтобы открыть для редактирования один или более сохраненных файлов, воспользуйтесь командой *File* > *Open*. На экране появится диалоговое окно, показанное на рисунке. Если Вы выберите уже открытый файл, то на рабочем столе активизируется окно с этим файлом.




- 1. Укажите диск (Drives:), директорию (Directories:), тип файла (List Files of Type:).
- 2. Выберите открываемый файл из списка *File Name*. Для открытия нескольких файлов сразу используйте кнопку <Ctrl> (выделение отдельных файлов) и <Shift> (выделение группы файлов) при выборе.
- 3. Для запрещения редактирования файла, установите флажок Read Only (только чтение).
- 4. Подтвердите выбор файлов нажатием кнопки ОК.

Ограничить список файлов в выбранной директории, можно указав расширения файла (*List Files of Type*). Например, если выбрать «*.ASM», то в список будут включены файлы только с расширением .ASM. Закрывая диалоговое окно кнопкой *ОК* или *Cancel*, MPLAB IDE запоминает выбранную директорию.

7.4.3 Открыть файл для просмотра (File > View)

Аналогично команде File > Open, но с установленным флагом «только чтение».




7.4.4 Сохранение файлов (File > Save, File > Save As, File > Save All)

Сохранить открытые файлы можно тремя способами:

Выберите *File > Save* для сохранения файла на диске из активного окна MPLAB IDE. Редактор заменяет текст в файле на новый. Если активный файл безымянный, редактор MPLAB потребует указать имя. Если файл на диске существует, редактор MPLAB делает резервную копию и сохраняет текущий файл.

Выберите *File > Save As* для сохранения файла с указанием имени. Редактор MPLAB поддерживает замену существующих файлов.

- 1. Укажите диск (Drives:) и директорию (Directories:), в которой хотите сохранить файл.
- 2. Введите имя и расширение файла (File Name) или выберите из списка для замены.
- 3. Нажмите кнопку *ОК* для сохранения файла. Если Вы выбрали имя существующего файла, редактор MPLAB выдаст предупреждение о замене файла.
- 4. Ограничить список файлов в выбранной директории, можно указав расширения файла (List Files of Type).



Выберите пункт меню File > Save All для сохранения всех открытых файлов.

Примечание. Нажмите кнопку Cancel для закрытия диалогового окна без сохранения файлов.

7.4.5 Закрыть открытые файлы (File > Close, File > Close All)

Для закрытия активного окна выберите пункт меню File > Close.

Чтобы закрыть все открытые файлы, выберите пункт меню File > Close All.


Если какой-либо файл был отредактирован, но не был сохранен, редактор MPLAB IDE выдаст предупреждение с возможностью отказа от закрытия файлов.

7.4.6 Импорт (File > Import)

Функция импорта позволяет перемещать данные из файла РС в память эмулятора или симулятора.

7.4.6.1 Импорт в память

Выполнив команду File > Import > Import to Memory, на экране появится диалоговое окно загрузки файла в память эмулятора или симулятора, показанное на рисунке. Загружаемый файл должен иметь шестнадцатеричный формат. Файл, подготовленный для программирования PICmicro, может быть загружен в память программ MPLAB IDE. Чтобы создать шестнадцатеричный файл, необходимо исполнить проект MPLAB IDE или выполнить экспорт памяти программ.



Для микроконтроллеров семейства PIC17CXXX и PIC18CXXX НЕХ файл должен быть в расширенном формате Intel INHX32. Для всех остальных семейств микроконтроллеров НЕХ файл должен быть в 8- разрядном формате Intel INHX8M. Если к .HEX файлу есть соответствующий файл объектного кода *.COD, то будут автоматически загружены все символы.

Если у Вас нет соответствующего *.COD файла, то можно отключить прослеживание в меню Options > Environment Setup раздел General пункт Track Source Code.


Примечание. Если объем загружаемого файла более 64Кбайт (32Кслов для PIC17CXXX) или он содержит биты конфигурации, то необходимо использовать INHX32 формат .HEX файла.

7.4.6.2 Импорт во внешнюю память

Микроконтроллеры семейства PIC17CXXX и PIC18CXXX, работающие в режимах расширенного микроконтроллера или микропроцессора, используют внешнюю память. Настройка работы микроконтроллера выполняется в меню *Options > Development Mode* раздел *Configuration*, выберите режим микропроцессора (Processor Mode). В разделе *Memory* укажите только внешнюю память (Off-Chip Memory).

Для данного режима указанных микроконтроллеров возможно импортирование файла формата INHX32 во внешнюю память.

Выберите пункт меню File > Import > Import to Target Memory, на экране появится диалоговое окно импортирования файла, показанное на рисунке.



7.4.6.3 Копировать из внешней памяти

Для микроконтроллеров PIC17CXXX и PIC18CXXX, работающих с эмулятором в режиме расширенного микроконтроллера или микропроцессора, возможно копирование внешней памяти из устройства в память компьютера командой *File > Import > Copy from Target Memory*. Настройка работы микроконтроллера выполняется в меню *Options > Development Mode* раздел *Configuration*, выберите режим микропроцессора (Processor Mode). В разделе *Memory* укажите только внешнюю память (Off-Chip Memory).

Загруженный файл может быть откорректирован с помощью MPLAB IDE.


7.4.7 Экспорт файлов (File > Export)

7.4.7.1 Экспорт буфера трассировки

Командой *File > Export > Export Trace Buffer* можно сохранить буфер трассировки, полученный от эмулятора или симулятора. На экране появится диалоговое окно сохранения буфера трассировки.


Примечание. Для эмулятора MPLAB ICE файл буфера трассировки может быть размером боле 7Мб. Для симулятора MPLAB SIM файл буфера трассировки может быть размером более 1 Мб (сохраняется адрес, данные, дизассемблированный код и внешние логические указатели).

7.4.7.1.1 Окно сохранения буфера трассировки для эмулятора MPLAB ICE



File name Введите имя файла или выберите из списка, если хотите заменить существующий файл. Save file as type Укажите расширение файла буфера трассировки. В список будут включены только файлы с указанным расширением. **Folders** Выберите директорию, в которой хотите сохранить файл. Drives Выберите диск, на котором хотите сохранить файл. OK Нажмите ОК для сохранения файла. Если вы заменяете существующий файл, редактор MPLAB выдаст предупреждение. Cancel Нажмите *Cancel* для отмены сохранения файла. Установите флаг Read Only, если Вы хотите запретить Read Only редактирование сохраняемого файла.

7.4.7.1.2 Окно сохранения буфера трассировки для симулятора MPLAB SIM.



Range Для сохранения только части буфера выберите пункт Range и

укажите диапазон (Start - End) от 0 до 8191.

Filter Data: All Сохранить весь буфер трассировки в выбранный файл.

Filter Data: Opcode /Data only Сохранять только код и данные (для PIC17CXXX циклы внешней

записи/чтения). Доступно только с эмулятором MPLAB-ICD.


Filter Data: Address only Сохранять только адреса.

7.4.7.2 Экспорт памяти

Для экспортирования памяти выберет пункт меню *File > Export > Export Memory*, на экране появится диалоговое окно, показанное на рисунке.

Если у Вас есть запрограммированный микроконтроллер PICmicro, и Вы хотите его повторить в других устройствах, прочитайте память программ микроконтроллера с помощью программатора (выберите пункт Read Device в меню программатора), а затем сохраните память программ в шестнадцатеричном файле - File > Export > Export Memory.

Примечание. Когда экспортируется память программ, в файл включаются пустые места. При создании НЕХ файла во время компиляции пустые места игнорируются.




Memory areas В этой части диалогового окна необходимо определить, какую область памяти вы хотите сохранить в файле. Program Memory Сохранить память программ. Можно указать начальный (Start) и конечный (End) адрес сохраняемой части. По умолчанию сохраняется вся память программ. Configuration Bits Сохранить биты конфигурации IDs Сохранить ID информацию, если возможно. EEPROM Memory Сохранить EEPROM память данных, если возможно. Calibration Memory Сохранить калибровочную информацию, если возможно. Output format Указать формат сохраняемого файла. Disassembled Code Сохраняется дизассемблированный код в текстовом формате. Hex Code Сохранить в формате INHX32 или INHX8X .HEX файл.

7.4.8 Печать (Ctrl + P)

Команда *File > Print* позволяет распечатать целиком или частично файл из активного окна. На экране появится диалоговое окно, в котором можно выбрать требуемый принтер и объем печати.

По умолчанию. MPLAB IDE использует принтер, который был выбран при последней печати. Параметры печати по умолчанию (длина строки, колонтитулы, число пробелов в символе табуляции и нумерация строк) соответствуют настройкам текущего окна. Вы можете изменить эти настройки, выбрав пункт меню Options > Current Editor Modes.

В диалоговом окне указывается имя принтера, используемого MPLAB IDE. Если Вы не определили ни один принтер, то будет использоваться принтер, назначенный по умолчанию в операционной системе.



Setup Printer Нажмите Setup Printer для выбора принтера, шрифта печати и полей

страницы.

Whole File Печатать файл целиком (по умолчанию)

Selected Text Печатать выделенный фрагмент текста. Эта опция доступна, если

Вы выделили фрагмент текста.

Line Range Печатать фрагмент файла. Необходимо указать первую (Start) и

последнюю (*End*) строку фрагмента текста.

Number Lines Нумеровать строки при печати.


Wrap Long Lines Переносить не поместившиеся части длинной строки на другую

строку.

Page Headers Показывать меню настройки пред печатью следующего листа.

7.4.9 Настройка параметров печати (File > Print Setup)

Выберите пункта меню *File > Print Setup* для настройки параметров печати по умолчанию. MPLAB IDE сохраняет параметры настройки, указанные в окне Print Setup, для выбранного принтера. Таким образом, Вы можете иметь собственные настройки каждого используемого принтера.



В этом диалоговом окне можно установить:

- какой использовать принтер;
- поля печати:
- назначить шрифт печати.

 Available Printers
 Для настройки доступного принтера, выберите его нажатием левой кнопкой «мышки» на названии.

 Print Options
 Установите соответствующий флаг, чтобы заменять размер полей каждой страницы (верхнего, нижнего, левого и правого).

 Setup
 Открыть диалоговое окно настройки принтера операционной системы.

 Font
 Выбрать шрифт принтера, который будет использовать MPLAB IDE

Поскольку в MPLAB IDE встроен текстовый редактор (а не текстовый процессор), пользователи ограничены выбором только одного шрифта.

при печати.

Если Вы выполняете настройку принтера в операционной системе, после указания шрифта в диалоговом окне MPLAB IDE, Вы можете обнаружить, что указанный шрифт больше не существует, а операционная система автоматически подставляет другой шрифт при печати файла.

7.4.10 Выход (File > Exit)

Выберите пункт меню *File > Exit* для прекращения работы с MPLAB IDE. Если существуют открытые, не сохраненные файлы , MPLAB IDE выдаст предупреждение. Вы можете выбрать: сохранять изменения в файлах, не сохранять изменения в файлах, отказаться от закрытия MPLAB IDE. Перед выходом из среды проектирования будет предложено сохранить открытый проект.

7.4.11 Список ранее используемых файлов

В конце меню File сохраняется список нескольких файлов, которые использовались последним редактором MPLAB. Выбрав нужный файл, он автоматически откроется в окне среды проектирования MPLAB IDE. Настройку количества фалов в списке смотрите в разделе 7.9.5.3.

7.5 Меню проекта (Project)

Следующие пункты доступны в этом меню:

New Project - создать новый проект;

Open Project - открыть сохраненный проект на диске;

Close Project - закрыть открытый в настоящее время проект;

Save Project

- редактировать параметры проекта; - выполнить проект Edit Project

Make Project

Build All - компилировать все исходные файлы Build Node - компилировать исходный файл Install Language Tool - подключение модулей к проекту

Список последних открываемых проектов

Подробное описание работы с пунктами данного меню смотрите в главе 3.

7.6 Меню редактора MPLAB (Edit)

7.6.1 Команды меню редактора

Редактор может работать в режиме вставки текста (INS) или замены (OVR). Текущий режим отображается в линейке состояния.

7.6.1.1 Отменить последнее действие - Ctrl +Z

Выберите *Edit > Undo*, чтобы отменить последнее действие. Если редактирование текста не было, команда не может быть выполнена, а ее выбор не доступен в меню.

Настройку количества действий, которые можно отменить смотрите в разделе 7.9.5.4.

7.6.1.2 Вырезать (Cut) – Ctrl + X

Удаляет выделенный фрагмент текста, перемещая его в буфер обмена. После этой операции, Вы можете вставлять удаленный фрагмент текста в другом окне редактора MPLAB или в любой другой программе Windows.

7.6.1.3 Копировать (Copy) - Ctrl + C

Копирует выделенный фрагмент текста в буфер обмена. После этой операции, Вы можете вставлять скопированный фрагмент текста в другом окне редактора MPLAB или в любой другой программе Windows.

7.6.1.4 Вставить (Paste) - Ctrl + V

Вставляет содержимое буфера обмена в позицию курсора текущего окна. Вы можете выполнять эту операцию, если буфер обмена содержит фрагмент текста. Редактор MPLAB не поддерживает вставку рисунков и других форматов буфера обмена.

7.6.1.5 Выделить все (Select All)

Выделяет весь текст в активном окне.

7.6.1.6 Выделить слово (Select Word) - двойное нажатие левой кнопкой «мыши»

Выделяет слово, в котором находится курсор.

7.6.1.7 Удалить строку (Delete Line) - Ctrl + Shift + K

Удаляет строку, в которой находится курсор, перемещая курсор в начало следующей строки.

7.6.1.8 Удалить текст до конца строки (Delete EOL) - Ctrl + K

Удаляет текст от курсора до конца строки. Если курсор находится в начале строки, то строка удаляется целиком, перемещая курсор в начало следующей строки.


7.6.1.9 Перейти на строку (Goto Line) – Ctrl + G

Перемещает курсор в начало строки, указанной косвенно или абсолютно.

7.6.1.10 Haŭmu (Find) - F3

Выполняет поиск текстовой последовательности в текущем окне редактора с параметрами, указанными в диалоговом окне. Если перед вызовом поиска выделить текстовую строку, то будет выполняться поиск этой строки.


Чтобы выполнить поиск текста, установите курсор в место начала поиска и выберите пункт меню Edit > Find.



Используя данную функцию, Вы можете выполнять поиск специальных символов: «\n» перевод каретки, «\t» символ табуляции и «\\» черта с наклоном влево.

7.6.1.11 Замена (Replace) - F4

Команда выполняет поиск текстовой последовательности в текущем окне редактора и заменяет найденное другой текстовой последовательностью, указанной в диалоговом окне замены. Если перед вызовом замены выделить текстовую строку, то будет выполняться поиск этой строки.



Чтобы выполнить замену текста, установите курсор в место начала замены и выберите пункт меню Edit > Replace.

Используя данную функцию, Вы можете выполнять поиск и замену специальных символов: «\n» перевод каретки, «\t» символ табуляции и «\\» черта с наклоном влево.

7.6.1.12 Повторный поиск (Repeat Find) - Shift + F3

Выберите *Edit > Repeat Find* для начала повторно поиска с параметрами, указанными в диалоговом окне поиска.

7.6.1.13 Повторная замена (Repeat Replace) - Shift + F4

Выберите *Edit* > *Repeat Replace* для начала повторной замены с параметрами, указанными в диалоговом окне замены текста.

7.6.1.14 Установить уровень скобки – Ctrl + B

Редактор MPLAB позволяет управлять символами скобок (круглая скобка, фигурная скобка), которые часто разграничивают разделы исходного текста программы.

Символ фигурной скобки изменяется в зависимости от выбранного языка программирования для окна редактора. Для языка С фигурные скобки имеют синтаксическое значение: открывающиеся скобки {[или (, закрывающиеся скобки }] или).


Если установлен тип языка программирования «none», то символ фигурной скобки не определен. В других языках программирования могут использоваться открывающиеся скобки {[(или <, закрывающиеся }]) или>.

Чтобы установить уровень фигурной скобки, установите курсор около скобки и выберите пункт меню *Edit>Match Brace*. Скобка будет перемещена на соответствующий уровень вложенности текста программы.

7.6.2 Работа с шаблонами

7.6.2.1 Подключение фала шаблона к проекту


Edit > Template > Attach File - подключает существующий файл шаблона (.TPL), загружая его в память, что дает возможность использовать шаблоны в проекте. Выберите подключаемый файл и нажмите *OK*.



7.6.2.2 Отключение файла шаблона от проекта

Пункт меню *Edit > Template > Detach File* позволяет удалить файла шаблона из памяти. Как только файл шаблона отключен, Вы не сможете использовать шаблоны, содержащиеся в этом файле.

Выберите *Edit > Template > Detach File*, укажите файл шаблона, который Вы хотите отсоединить и нажмите кнопку *OK*. Вы не сможете отсоединить файл шаблона, если редактируется один из его шаблонов.




7.6.2.3 Создание файла шаблона

Первым шагом в подготовке шаблонов должно быть создание файла, в котором будут храниться шаблоны. Edit > Template > Create File – создать файл шаблона с расширением .TPL.

Введите имя файла, укажите директорию и нажмите кнопку ОК. Будет создан двоичный файл шаблона.

Если необходимо, чтобы шаблоны были доступны во всех проектах MPLAB IDE автоматически, назовите файл шаблона auto.plt.



7.6.2.4 Сохранение файла шаблона

Когда Вы редактируете, создаете или удаляете шаблон, редактор MPLAB IDE изменяет копию файла шаблона в памяти компьютера, которая будет потеряна при выходе из MPLAB IDE.


Изменения сохраняются на диске после выполнения команды Edit > Template > Save File.

Если Вы закрываете MPLAB IDE, а в памяти остались не сохраненные файлы шаблонов, на экране появится предупреждение. Нажмите кнопку *YES* для сохранения файлов шаблона .TPL.

7.6.2.5 Вставить шаблон

Edit > Template > Insert – вставить шаблон в исходный текст программы. Команда имеет смысл, после того как Вы подключили хотя бы один файл шаблона Edit > Template > Attach File.


Установите курсор в исходном файле, где Вы хотите вставить шаблон. Выберите пункт меню *Edit > Template > Insert*, укажите нужный шаблон и нажмите кнопку *OK*.



7.6.2.6 Редактирование шаблона

Чтобы изменить шаблон в файле шаблонов, воспользуйтесь пунктом меню *Edit > Template > Edit*, выберите нужный шаблон и нажмите кнопку *OK*. Команда имеет смысл, после того как Вы подключили хотя бы один файл шаблона *Edit > Template > Attach File*.

После выбора шаблона, он открывается в окне редактора MPLAB. В заголовке окна редактора будет указано имя шаблона. Выполнив редактирование шаблона, сохраните его командой *Edit > Template > Store*.



7.6.2.7 Создание нового шаблона

Как только Вы создали файл шаблона .TPL, в котором будут храниться шаблоны, необходимо добавить текстовые шаблоны. Вы можете использовать готовые шаблоны вместо написания собственных. Выберите пункт меню *Edit > Template > New*, чтобы создать новый шаблон. Редактор MPLAB откроет новое окно, в котором введите текст шаблона.

Вы можете воспользоваться готовыми шаблонами, которые включаются в пакет MPLAB IDE и находятся в директории MPLAB\TEMPLATES\CODE или MPLAB\TEMPLATES\ OBJECT, перенеся текст шаблона командами $Edit > Select \ All, \ Edit > Copy \ u \ Edit > Paste.$

В текст шаблона можно добавить маркеры, показывая текст программы, который должен быть доработан пользователем при вставке шаблона (см. раздел 7.6.2.11). После создания шаблона убедитесь, что Вы его сохранили командами *Edit > Template > Store* или *Edit > Template > Store* Аs (см. разделы 7.6.2.9).

7.6.2.8 Сохранение шаблона

Edit > Template > Store – сохранение шаблона в файле шаблона .TPL. Этой командой записывается новая версия шаблона в файл шаблона.


Примечание. Когда Вы редактируете, создаете или удаляете шаблон, редактор MPLAB IDE изменяет копию файла шаблона в памяти компьютера, которая будет потеряна при выходе из MPLAB IDE. Изменения сохраняются на диске после выполнения команды *Edit* > *Template* > *Save File*. Если Вы закрываете MPLAB IDE, а в памяти остались не сохраненные файлы шаблонов, на экране появится предупреждение. Нажмите кнопку *YES* для сохранения файлов шаблона .TPL.

7.6.2.9 Сохранить шаблон как...

После ввода текста шаблона и добавления маркеров, сохраните его в файле шаблонов командой *Edit > Template > Store As*, указав имя шаблона. Вы можете использовать эту команду для сохранения отредактированного шаблона с новым именем в фале шаблонов.

Выберите пункт меню *Edit* > *Template* > *Store As*, укажите имя шаблона и нажмите кнопку *OK*. Если Вы заменяете существующий шаблон, редактор MPLAB выдаст предупреждение перед сохранением.


Примечание. Когда Вы редактируете, создаете или удаляете шаблон, редактор MPLAB IDE изменяет копию файла шаблона в памяти компьютера, которая будет потеряна при выходе из MPLAB IDE. Изменения сохраняются на диске после выполнения команды *Edit* > *Template* > *Save File*. Если Вы закрываете MPLAB IDE, а в памяти остались не сохраненные файлы шаблонов, на экране появится предупреждение. Нажмите кнопку *YES* для сохранения файлов шаблона .TPL.



7.6.2.10 Удаление шаблона

Чтобы удалить шаблон, выберите пункт меню *Edit > Template > Delete*, укажите удаляемый шаблон и нажмите кнопку *OK* (файл шаблона должен быть уже подключен, см. раздел 7.6.2.1).

Примечание. Когда Вы редактируете, создаете или удаляете шаблон, редактор MPLAB IDE изменяет копию файла шаблона в памяти компьютера, которая будет потеряна при выходе из MPLAB IDE. Изменения сохраняются на диске после выполнения команды *Edit* > *Template* > *Save File*. Если Вы закрываете MPLAB IDE, а в памяти остались не сохраненные файлы шаблонов, на экране появится предупреждение. Нажмите кнопку *YES* для сохранения файлов шаблона .TPL.



7.6.2.11 Добавить маркер в шаблон

В текст шаблона можно добавить маркеры, показывая текст программы, который должен быть доработан пользователем при вставке шаблона.

Помесите курсор в требуемом месте шаблона, выберите пункт меню *Edit > Template > Insert Mark*, чтобы вставить символы маркера <???>. Эти маркеры появятся в исходном тексте программы, облегчая работу разработчика.

7.6.2.12 Поиск маркеров в шаблоне

После того как Вы вставили шаблон (раздел 7.6.2.5), по команде *Edit > Template > Find Mark* производится поиск маркеров шаблона. Как уже было написано в предыдущем разделе, маркеры идентифицирует место в шаблоне, где необходимо вписать текст программы. Введите текст программы вместо каждого маркера.

7.6.3 Обработка текста

Это подменю содержит набор команд для работы с текстом.

7.6.3.1 Переместить (Transpose) – Ctrl + T

Edit > Text > Transpose (Ctrl + T) - поменять местами символы, расположенные слева и справа от курсора. Команда не имеет действие, если курсор расположен в начале или в конце строки.

7.6.3.2 Верхний регистр (Uppercase)

Edit > Text > Uppercase — в выделенном фрагменте текста заменить, все символы нижнего регистра, на соответствующие символы верхнего регистра.

7.6.3.3 Нижний регистр (Lowercase)

Edit > Text > Lowercase — в выделенном фрагменте текста заменить, все символы верхнего регистра, на соответствующие символы нижнего регистра.

7.6.3.4 Отступ вправо (Text Indent)

Edit > Text Indent – сместить начало текста выделенных строк (или строки, в которой установлен курсор) на один символ табуляции вправо.

7.6.3.5 Отступ влево (Text UnIndent)

Edit > Text UnIndent – сместить начало текста выделенных строк (или строки, в которой установлен курсор) на один символ табуляции влево. Команда не распространяется на текст, который расположен в начале строки.

7.7 Меню отладки (Debug)

В меню Debug расположены все необходимые команды для отладки текста программы.

7.7.1 Подменю Run

В подменю Run находятся команды, управляющие работой микроконтроллера.

7.7.1.1 Запуск программы (Run) - F9

Debug > Run > Run – запускает выполнение программы. Программа выполняется до тех пор, пока не будет удовлетворено одно из условий остановки.

Выполнение программы начинается с текущего значения счетчика команд, отображаемого в линейки состояния. Текущее значение счетчика команд также указывается в окне памяти программ. Во время выполнения программы кнопки Step и Run заблокированы.

7.7.1.2 Сброс (Reset) – F6

Debug > Run > Reset — сброс микроконтроллера, аналогично сбросу по сигналу -MCLR (в счетчик команд записывается адрес вектора сброса). Если во время сброса программа исполнялась, то она продолжит выполняться с адреса вектора сброса.

7.7.1.3 Остановить (Halt) - F5

Debug > Run > Halt — остановить ход выполнения программы (счетчик команд остановлен). Информация о состоянии микроконтроллера будет обновлена.

7.7.1.4 Остановить запись в буфер трассировки (Halt Trace) – Shift + F5

Debug > Run > Halt Trace – прекратить запись в буфер трассировки (выполнение программы продолжается). Дополнительную информацию смотрите в технической документации на эмулятор.

7.7.1.5 Запустить программу в режиме анимации (Animate)

Debug > Run > Animate — симулятор работает непрерывно, обновляя значение регистров после выполняя каждой инструкции программы. Выполнение программы в режиме анимации значительно медленнее, чем по команде Debug > Run > Run, но позволяет контролировать состояние регистров микроконтроллера и значения секундомера.

7.7.1.6 Выполнить одну инструкцию программы (Step) – F7

Debug > Run > Step — по этой команде выполняется одна инструкция микроконтроллера (одна или несколько инструкций цикла), а затем программа останавливается, обновляя значение регистров. Во время работы в «режиме реального времени» кнопка Step игнорируется.

7.7.1.7 Выполнить одну инструкцию программы (Step Over) – F8

Debug > Run > Step Over – выполнить текущую инструкцию программы. По команде Step Over инструкции CALL выполняются за один шаг (полностью выполнив подпрограмму). Затем выполнение программы останавливается в следующем за инструкцией CALL адресе.


7.7.1.8 Обновить значение всех регистров (Update All Registers)

Debug > Run > Update All Registers – обновить значение всех регистров для текущей инструкции.

7.7.1.9. Изменить значение счетчика команд PC (Change Program Counter)

Debug > Run > Change Program Counter – изменить значение счетчика команд РС.

При вызове команды на экране появляется окно, показанное на рисунке.



РС Введите значение счетчика команд РС.

 Change
 Записать в счетчик команд новое значение. Для изменения значения

счетчика команд микроконтроллер должен быть остановлен.

Close Закрыть диалоговое окно.

7.7.2 Подменю Execute

Пункты подменю Execute позволяют Вам управлять выполнением программы микроконтроллера.

7.7.2.1 Выполнить отдельную инструкцию (Execute an Opcode)

Выберите *Debug > Execute > Execute an Opcode* для исполнения одной или нескольких инструкций без изменения текста и кода программы или объектного кода. После выполнения отдельной инструкции вы можете запустить программу с текущего места. Исполнение отдельной инструкции не является выполнением шага программы, значение секундомера не изменяется, счетчик команд не инкрементируется.

Примечание. Этот пункт меню не может использоваться для выполнения двух-словных инструкций микроконтроллеров PIC18CXXX.



Opcode

Введите код инструкции (в шестнадцатеричном виде) или мнемонику инструкции (например, ADDWF 0x19). В списке сохраняются 8 последних выполненных инструкций. MPLAB IDE автоматически выделяет выполненную инструкцию, чтобы была возможность сразу ввести новую (MPLAB IDE контролирует выполняемые инструкции, поэтому в списке не будет две одинаковых инструкции).

Execute


Выполнить инструкцию без изменения счетчика команд РС.

7.7.2.2 Условная остановка программы

Выберите *Debug > Execute > Conditional Break* на экране появится диалоговое окно, показанное на рисунке. Пошаговое выполнение программы начинается после нажатия кнопки Start, а останавливается, когда удовлетворено условие остановки или нажата кнопка Halt.

Примечание. Диалоговое окно условной остановки не доступно для MBLAB ICE и MPLAB ICD. Для эмулятора MPLAB-ICE предусмотрено диалоговое окно сложного триггера (Complex Trigger).

Дополнительную информацию по условным точкам остановки смотрите в разделе 6.8.



Single Cycle Проверять условие остановки после выполнения каждой инструкции

программы, что позволяет Вам обнаружить специфическое

состояние микроконтроллера.

Multiple Cycle Программа выполняется в масштабе реального времени с учетом

установленных точек остановки.

Update Display Выполнять остановку по условию, но не изменять

дизассемблированный код в окне. MPLAB IDE сохраняет последнюю

1000 строк.

Conditions Условие остановки выполнения программы. Вы можете назначить 8разрядное значение, которое будет использоваться при проверке содержимого указанного регистра. Возможны следующие условия

остановки:

1. Остановка пользователем. Когда программа выполняется, нажмите кнопку *Halt* для ее остановки.

2. Выполнение указанного числа циклов. Введите требуемое количество циклов в строку *Value*.

3. Контроль значения регистра:

RAM Addr Data Value == равняется указанному значению; RAM Addr Data Value <> не равняется указанному значению;

RAM Addr Data Value > больше указанного значения; RAM Addr Data Value < меньше указанного значения;

RAM Addr Data Value > = больше или равно указанному значению; RAM Addr Data Value <= меньше или равно указанному значению.

Если указанное условие удовлетворено, выполнение программы останавливается перед следующей инструкцией, выделяя ее в окне памяти программ.

Внимание. Проверка условия производится с 8-разрядным незнаковым значением, поэтому условие < 0 никогда не будет истинным.

Req – адрес регистра в реализованной памяти данных, значение которого будет проверятся.

Value – введите 8-разрядное значение.

Trace Data Производить запись значений указанных регистров в буфер

трассировки.

Add, Remove, Remove All Кнопки редактирования списка переменных. Доступны при остановке

программы.

Start Выполнять программу с текущего места, пока не будет выполнено

условие остановки или нажата кнопка Halt.

Halt Остановить выполнение программы.

Reset Сбросить микроконтроллер.


Break Settings Открыть диалоговое окно настройки точек остановки.

Save Buffer Открыть диалоговое окно сохранения файлов, чтобы сохранить на

диске буфер в *.ТВ файле.

Close Закрыть диалоговое окно условной остановки.

На рисунке показан пример файла *.ТВ.



7.7.3 Подменю Simulator Stimulus

MPLAB SIM позволяет моделировать состояние входов микроконтроллера с дискретностью в один машинный цикл. Текстовый файл стимула может быть написан в редакторе MPLAB или в любом другом подходящем редакторе. Пункты подменю:

Asynchronous Stimulus (асинхронный стимул);

Pin Stimulus (стимул порта ввода/вывода);

Clock Stimulus (стимул тактового сигнала);

Register Stimulus(стимул регистра).

Подробное описание работы с подменю стимула смотрите в разделе 6.9.


7.7.4 Указатель выполнения программы

Debug > Center Debug Location – переместить указатель выполнения программы в центр окна исходного текста программы, памяти программ и листинга программы.

7.7.5 Настройка точек остановки (Debug > Break Settings)

Выберите *Debug > Break Settings* для настройки именованных точек остановки. Дополнительную информацию по точкам остановки смотрите в разделе 6.7.

Примечание. Если выполнение программы не прерывается в точке остановки, проверьте глобальное разрешение остановки программы Global Break Enable в пункте меню Options > Development Mode - Break Options.



7.7.5.1 Основные параметры точек остановки

Вы можете назначить 16 именованных точек остановки. Введите название точки остановки, начальный адрес, конечный адрес (необязательно) и нажмите кнопку *Add*, чтобы запомнить параметры точки остановки.

Примечание. При использовании эмулятора MPLAB-ICD Вы можете назначить только одну точку остановки.

7.7.5.2. Сохранение настроек точек остановки

. Настройки точек остановки сохраняются вместе с проектом MPLAB IDE.

Title

Введите символьное имя точки остановки (максимальная длина 32 символа). MPLAB IDE допускает использование символов подчеркивания в имени точки остановки (пробелы запрещены). MPLAB IDE автоматически назначит имя точки остановки, если Вы его не указали. Если Вы назначаете диапазон адресов для точки остановки, то имя указывается обязательно.

Start, End


Введите начальный и конечный адрес диапазона в шестнадцатеричном виде или символьной меткой. Возможные адреса ограничены физически реализованной памятью программ микроконтроллера. Вы можете указать один и тот же адрес для начала и конца диапазона, что позволяет назначить конкретный адрес в памяти программ, а не диапазон.

Если Вы указываете адреса символьными метками, то можно задавать смещение относительно метки (например, "MAIN+2" или "EXECTIMR-10"). Когда Вы используете символьные метки и выполняете повторную компиляцию проекта, адреса точек остановки автоматически переопределяются.

Вы можете использовать настройки существующей точки остановки для создания новой. Выберите нужную точку из списка, введите новое имя и нажмите кнопку Add.

Break Point List

Список позволяет Вам определить до 16 точек остановки. При выборе существующей точки остановки из списка, значения полей Title, Start и End будут доступны для редактирования. Список содержит следующие элементы:



Enable/Disable Включение/выключение точки остановки в памяти программ.

Qualifier Если отображается символ 'q', то для диапазона адресов точки

остановки назначен счетчик проходов.

Title, Start, End Нажмите на элемент списка Title (имя), Start (начало диапазона) или

End (конец диапазона) для редактирования.

Add Добавить новую точку остановки или принять изменения.

Необходимо указывать только физически реализованные адреса памяти программ. Введенное значение адреса не реализованной

памяти программ очищено не будет.

Remove Удалить выбранную точку остановки. Если не одна точка не

выбрана, действие выполнено не будет.

Remove All Удалить все точки остановки из списка.

Disable All Отключить все точки остановки.

Enable All Включить все точки остановки.

Close Закрыть диалоговое окно настройки точек остановки.

Help Показать дополнительную информацию.

7.7.5.3 Дополнительные настройки точек остановки

Описанные в этом разделе функции доступны только в эмуляторе PICMASTER и симуляторе MPLAB-SIM.

- 1. Установите флаг Qualifier для точки остановки из списка.
- 2. Введите значение счетчика проходов для точки остановки.

MPLAB IDE декрементирует 16-разрядный счетчик проходов при совпадении значения счетчика команд PC указанному диапазону адресов. Когда выполнение программы остановлено, Вы можете изменять значение счетчика прохода в диалоговом окне настройки точек остановки. Укажите начальное значение счетчика проходов и диапазон адресов. Когда значение счетчика проходов будет равно нулю, выполнение программы остановиться.

Счетчик декрементируется при каждом проходе адреса. Эта особенность может быть использована для определения числа проходов.

Address is Qualifier Включить/выключить логику счетчика проходов. Выберите точку

остановки из списка и установите флаг *Qualifier*. Рекомендуется указывать один адрес в памяти программ (а не диапазон) при использовании счетчика проходов. После того как установлен указанный флаг, MPLAB IDE допускает редактировать число проходов и нажимать кнопку *Set*. Максимальное число проходов,

которое может быть назначено 65 534.

Pass Count Введите число проходов. Значение «число проходов» определяет

количество выполнения инструкции по указанному адресу перед остановкой программы. Каждый раз, выполняя инструкцию с указанным адресом, счетчик проходов декрементируется. Когда счетчик проходов обнулится, выполнение программы будет

остановлено.

Set Нажмите кнопку Set, чтобы сохранить число проходов.


Отображаемое значение счетчика проходов не будет загружено в

эмулятор, пока Вы не нажмете кнопку Set.

7.7.6 Настройка точек трассировки (Debug > Trace Settings)

Выберите *Debug > Trace Settings* , для открытия окна настройки 16 именованных точек трассировки. Настройка точек трассировки не доступна при работе с эмулятором MPLAB-ICE и MPLAB-ICD.

Дополнительную информацию по точкам трассировки смотрите в разделе 6.7.



Примечания.

- 1. Для точки трассировки может быть назначен счетчик проходов.
- 2. Диалоговое окно настройки точек трассировки не доступно при работе с эмулятором MPLAB-ICE и MPLAB-ICD

7.7.6.1 Основные параметры точек трассировки

Вы можете назначить 16 именованных точек трассировки. Введите название точки трассировки, начальный адрес, конечный адрес (необязательно) и нажмите кнопку *Add*, чтобы запомнить параметры точки трассировки.

Примечание. MPLAB-ICD не имеет функций трассировки.

7.7.6.2. Сохранение настроек точек трассировки

Настройки точек трассировки сохраняются вместе с проектом MPLAB IDE.

Title Введите символьное имя точки трассировки (максимальная длина 32

> символа). MPLAB IDE допускает использование символов подчеркивания в имени точки трассировки (пробелы запрещены). MPLAB IDE автоматически назначит имя точки трассировки, если Вы его не указали. Если Вы назначаете диапазон адресов для точки

трассировки, то имя указывается обязательно.

Start, End Введите начальный и конечный адрес диапазона в

> шестнадцатеричном виде или символьной меткой. Возможные адреса ограничены физически реализованной памятью программ микроконтроллера. Вы можете указать один и тот же адрес для начала и конца диапазона, что позволяет назначить конкретный

адрес в памяти программ, а не диапазон.

Если Вы указываете адреса символьными метками, то можно задавать смешение относительно метки (например, "MAIN+2" или "EXECTIMR-10"). Когда Вы используете символьные метки и выполняете повторную компиляцию проекта, адреса точек


трассировки автоматически переопределяются.

Вы можете использовать настройки существующей точки трассировки для создания новой. Выберите нужную точку из списка,

введите новое имя и нажмите кнопку Add.

Break Point List

Список позволяет Вам определить до 16 точек трассировки. При выборе существующей точки трассировки из списка, значения полей Title, Start и End будут доступны для редактирования. Список содержит следующие элементы:



Enable/Disable Включение/выключение точки трассировки в памяти программ.

Qualifier Если отображается символ 'q', то для диапазона адресов точки

трассировки назначен счетчик проходов.

Title, Start, End Нажмите на элемент списка Title (имя), Start (начало диапазона) или

End (конец диапазона) для редактирования.

Add Добавить новую точку трассировки или принять изменения.

> Необходимо указывать только физически реализованные адреса памяти программ. Введенное значение адреса не реализованной

памяти программ очищено не будет.

Remove Удалить выбранную точку трассировки. Если не одна точка не

выбрана, действие выполнено не будет.

Remove All Удалить все точки трассировки из списка.

Disable All Отключить все точки трассировки.

Enable All Включить все точки трассировки.

Close Закрыть диалоговое окно настройки точек трассировки.

Help Показать дополнительную информацию. 7.7.6.3 Дополнительные настройки точек трассировки

Описанные в этом разделе функции доступны только в эмуляторе PICMASTER и симуляторе MPLAB-SIM.

- 1. Установите флаг Qualifier для точки трассировки из списка.
- 2. Введите значение счетчика проходов для точки трассировки.

MPLAB IDE декрементирует 16-разрядный счетчик проходов при совпадении значения счетчика команд PC, указанному диапазону адресов. Когда выполнение программы остановлено, Вы можете изменять значение счетчика прохода в диалоговом окне настройки точек трассировки. Укажите начальное значение счетчика проходов и диапазон адресов. Когда значение счетчика проходов обнулится, произойдет запись в буфер трассировки.

Счетчик декрементируется при каждом проходе адреса. Эта особенность может быть использована для определения числа проходов.

Address is Qualifier Включить/выключить логику счетчика проходов. Выберите точку

трассировки из списка и установите флаг *Qualifier*. Рекомендуется указывать один адрес в памяти программ (а не диапазон) при использовании счетчика проходов. После того как установлен указанный флаг, MPLAB IDE допускает редактировать число проходов и нажимать кнопку *Set*. Максимальное число проходов,

которое может быть назначено 65 534.

Pass Count Введите число проходов. Значение «число проходов» определяет

количество выполнения инструкции по указанному адресу перед записью в буфер трассировки. Каждый раз, выполняя инструкцию с указанным адресом, счетчик проходов декрементируется. Когда

счетчик проходов обнулится, произойдет запись в буфер

трассировки.

Set Нажмите кнопку Set, чтобы сохранить число проходов.

Отображаемое значение счетчика проходов не будет загружено в

эмулятор, пока Вы не нажмете кнопку Set.

7.7.6.4 Глобальные настройки точки трассировки Данные настройки относятся к эмулятору PICMASTER и симулятору MPLAB SIM.

 Тrace All
 Доступно для всех семейств PICmicro. Сохранять в буфере трассировки состояние микроконтроллера после выполнения каждой инструкции.


 Trace First Cycle Only
 Доступно для всех семейств PICmicro. Сохранение в буфере трассировки происходит только при первоначальном исполнении инструкции, исключая вложенные пустые циклы (NOP). Такой метод позволяет записать в буфер больше полезной информации.

 Trace Data Cycle Only
 Предназначено для микроконтроллеров семейства PIC17CXXX. Запись в буфер трассировки происходит на втором цикле выполнения команд табличного чтения/записи (TABLRD и TABLWR). Используйте эту особенность для чтения таблицы данных или для контроля значений регистров памяти данных.

Сохранить буфер трассировки можно командой *File > Export > Export Trace Buffer*. На рисунке показан пример буфера точек трассировки для симулятора MPLAB SIM. Вид окна буфера трассировки для эмулятора смотрите в технической документации на эмулятор.


1			CALL	Reduce		☶	Perform the i	inner	portion of		117608.000
2	0056	E 05A			Reduce	1			; 117608.00us		
3			DECFSZ	OuterLoop	,£		the loop.		•		117612.000
4	0057	1722		decfsz		Ť	•		; 117612.00us	58806	[[57]
5			GOTO	Loop						•	117642.000
6	0058	C 05 6		goto	Loop				; 117642.00us	58821	22:01 04
7			CALL	Reduce	-	;	Perform the i	inner	portion of		117646.000
8	0056	E 05A			Reduce				; 117646.00us		
9			DECFSZ	OuterLoop		;	the loop.				117650.000
	0057	1722		decfsz	0x22				; 117650.00us		
11			GOTO	Loop							117682.00
	0058	C 056			Loop				; 117682.00us		
13			CALL			ij	Perform the i				
	0056	E 05A			Reduce				; 117686.00us		
15			DECFSZ	OuterLoop		,	the loop.				117688.000
	0057	1722		decfsz	0x22				; 117688.00us		
17			GOTO	Loop	_						117690.00
	0058	C 056			Loop				; 117690.00us		
19			CALL			ï	Perform the i				
	8856	E05A	•		Reduce				; 117692.00us		
21	0057	4700	DECE-22	OuterLoop		i	the loop.		. 447701. 00		117694.000
23	0057	1722	GOTO	decfsz	UXZZ				; 117694.00us		
	0000	C 056	6010	Loop	Loop				. 447709 00uc		1177 02 . 00i
24 25	りりつび	C 050	CALL	_	Loop		Davison the i		; 117702.00us		57 117732.00:
	BBCA	E 05A			Reduce	ï	Perform the i		; 117732.00us		
27	0020	EODH	Loop DECFSZ	OuterLoop		÷	the loop.		, 117732.0005		117736.00 04
	0053	4700	DEGESZ	outerLoop	, T	•	the roop.				117730.000

7.7.7 Debug > Trigger In/Out Settings – настройка триггера ввода/вывода.




Примечание. Paботает только с MPLAB ICE и эмулятором PICMASTER. Подробное описание смотрите в документации MPLAB-ICE User's Guide or the PICMASTER User's Guide.

7.7.8 Debug > Trigger Output Points – точка триггера.




Примечание. Работает только с эмулятором PICMASTER. Подробное описание смотрите в документации на эмулятор PICMASTER.

7.7.9 Debug > Clear All Points – удаление всех точек остановки и трассировки.




7.7.10 Debug > Complex Trigger Settings – настройка сложного триггера.



Примечание. Работает только с эмулятором MPLAB ICE.

Подробное описание смотрите в документации на эмулятор MPLAB ICE.

7.7.11 Debug > Code Coverage – захват кода.




Примечание. Работает только с эмулятором MPLAB ICE.

Подробное описание смотрите в документации на эмулятор MPLAB ICE.

7.7.12 Debug > Clear Program Memory – очистка памяти программ

Устанавливает все биты памяти программ в единицу.




7.7.13 Debug > System Reset (Ctrl + Shift + F3) – системный сброс.

Системный сброс эмулятора, для установки новых параметров, включая аппаратные средства. Аналогично инициализации при запуске MPLAB IDE. Если в это время выполнялась программа, то происходит сброс микроконтроллера по сигналу -MCLR.

Примечания.

- 1. Для сброса микроконтроллера (-MCLR) используйте команду Debug > Run > Reset.
- 2. Всегда выключайте питание эмулятора при замене эмуляционного модуля, а затем выполняйте системный сброс. Если Вы не выполните системный сброс, MPLAB IDE не будет должным образом настроен для нового эмуляционного модуля.

7.7.14 Debug > Power-On-Reset (Ctrl + Shift + F5) – сброс по включению питания.



Сброс по включению питания позволяет записывать в ОЗУ случайные или предварительно подготовленные данные. Использование предварительно подготовленных данных поможет обнаружить нестабильные ошибки, которые возникают при включении питания.

Примечание. В эмуляторах при выполнении сброса по включению питания POR выполняется соединением вывода MCLR с VDD. POR сбрасывает не все регистры специального назначения.

Сброс по включению питания имеет следующие функции:

- в регистры, которые имеют неизвестное значение после POR, записывается случайные числа;
- заполнение регистров определенным значением или их очистка;
- запись в регистры значений, описанных в технической документации на микроконтроллер (только для MPLAB SIM). Регистры, значение которых определено при сбросе микроконтроллера, не будут изменяться функцией POR;
- сохранить текущее значение в POR файл;
- загружать значения POR из файла.

Примечание. Память программ и точки остановки деактивированы во время работы в диалоговом окне POR.

Randomize	В регистры, которые имеют неизвестное значение после POR, записывать случайное число.
Fill with Value	Введите значение, которым будут заполняться регистры при сбросе POR.
Last Values	Установите флаг <i>Last Values</i> , если хотите использовать предыдущие, случайные значения регистров в последующих сбросах POR.
Power-On-Reset	Выполнить сброс по включению питания, с изменением значений регистров.
Cancel	Закрыть диалоговое окно без выполнения сброса POR.
Save As	Открыть диалоговое окно сохранения файла *.POR.
Values from File	Загрузить данные из файла. Установите флаг Values from File и нажмите кнопку Select. Откроется диалоговое окно загрузки файла, укажите требуемый файл *.POR.

7.8 Меню программаторов (Picstart Plus/PRO MATE)

Откройте диалоговое окно выбора программатора командой *Options > Programmer Options > Select Programmer*. Как только Вы выберите другой программатор, среда проектирования MPLAB IDE будет закрыта. Изменения вступят в силу только поле перезагрузки MPLAB IDE. В области текстового меню появится название выбранного программатора.

Описание работы с программаторами PICSTART и PRO MATE в среде проектирования MPLAB IDE смотрите в технической документации на соответствующий программатор.

7.9 Меню настроек (Options)

7.9.1 Options > Development Mode – настройка параметров работы микроконтроллера

На экране появится диалоговое окно со следующими закладками:

инструменты (Tools); порт компьютера (Ports); тактовый сигнал (Clock); память (Memory); конфигурация (Configuration); питание (Power); выводы микроконтроллера (Pins); точки остановки (Break options).


7.9.1.1 Инструменты (Tools)

Выберите пункт меню Options > Development Mode раздел Tools, для настройки среды проектирования и выбора типа микроконтроллера.

Двойным щелчком «мышки» нажмите кнопку *Details* для получения дополнительной информация по ограничениям работы с конкретным типом микроконтроллера в выбранной среде.

Чтобы проверить, для какого микроконтроллера в настоящее время настроен эмулятор (MPLAB-ICE или PICSTART), нажмите кнопку *Inquire*.

Если Вы сделали изменения в настройках среды проектирования и хотите их сохранить, не закрывая диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.



None (Editor Only)

Только редактор. Симулятор и эмулятор выключен. Вы можете только редактировать и компилировать текст программы. На линейке состояния отображается знак EO

Processor Выберите микроконтроллер, используемый в разработке.

MPLAB-SIM Simulator Режим симулятора MPLAB-SIM.

Processor Выберите симулируемый микроконтроллер.

MPLAB-ICE Emulator Режим эмулятора MPLAB-ICE . На линейке состояния отображается

знак ІСЕ (если эмулятор подключен).

Processor Выберите эмулируемый микроконтроллер.

PICMASTER Emulator Режим эмулятора PICMASTER. На линейке состояния отображается

знак Ет (если эмулятор подключен).

Processor Выберите эмулируемый микроконтроллер.

ICEPIC Режим эмулятора ICEPIC (если эмулятор подключен).

Processor Выберите эмулируемый микроконтроллер.

MPLAB-ICD Debugger Режим отладчика MPLAB -ICD. На линейке состояния отображается

знак ICD (если отладчик подключен).

Processor Выберите микроконтроллер.

 Cancel
 Отменить изменения и закрыть диалоговое окно.

 ОК
 Сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.

7.9.1.2 Порт компьютера (Ports)


Выберите пункт меню Options > Development Mode раздел Ports.

Настройка параметров соединения эмуляторов с компьютером.


Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку Apply.

Подробное описание настроек смотрите в технической документации на соответствующий тип оборудования.


Эмулятор MPLAB-ICE



Эмулятор PICMASTER



Эмулятор ІСЕРІС




7.9.1.3 Тактовый сигнал (Clock)

Выберите пункт меню Options > Development Mode раздел Clock.

Вы можете указать тактовую частоту микроконтроллера в МГц(MHz), кГц(kHz) или Гц(Hz). Обратитесь к технической документации на микроконтроллер для определения диапазона поддерживаемых частот тактового сигнала и типа тактового генератора.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.



Рекомендуемая последовательность выбора тактового сигнала:

- 1. Выберите тип генератора тактового сигнала. Доступные варианты зависят от типа выбранного микроконтроллера.
- 2. Установите флаг *Use Target Board Clock*, чтобы использовался тактовый сигнал устройства, в которое включен эмулятор (доступно только с эмулятором MPLAB ICE).
- 3. Укажите требуемую частоту тактового сигнала (desired frequency) и диапазон (MHz, kHz, Hz).
- 4. Нажмите Apply для сохранения изменений.

Примечание. Фактическая частота (*Actual Frequency*) может быть использована только с эмулятором MPLAB ICE.


7.9.1.4 Память (Memory)

Выберите пункт меню Options > Development Mode раздел Memory.

Настройка конфигурации памяти.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.

Примечание. Данный раздел доступен не для всех типов микроконтроллеров.



Memory Mapped Peripheral Range

Включены/выключение карты памяти и указание младшего и старшего байтов диапазона адресов. В режиме расширенного микроконтроллера, если старший байт счетчика команд равен 0xFF, то счетчик команд остановится в адресе 0xFFFE. Максимальное допустимое значение старшего байта счетчика команд — 0xFE. Установить значение старшего байта счетчика команд меньше 0xFF, можно выключив питание эмуляционного модуля или выполнив системный сброс Debug>System Reset.

Off-Chip Memory

Выбор источника данных при режиме расширенного микроконтроллера или микропроцессора. From Target Board – данные подставляются из эмулятора. Supplied By Emulator –данные берутся из устройства.

Disable Long Writes

Включение/отключение длинной табличной записи в микроконтроллерах PIC17C42. Если запись производится во внутреннюю память, Вы должны выключить «длинную» запись.


7.9.1.5 Конфигурация (Configuration)

Выберите пункт меню Options > Development Mode раздел Configuration.

Настройка сторожевого таймера WDT и режима работы микроконтроллера.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку Apply.

Некоторые параметры данного раздела могут быть недоступными в зависимости от типа микроконтроллера.



Watchdog Timer

Управление работой сторожевого таймера WDT.

None WDT выключен.

WDT Chip Reset Enable WDT включен, при переполнении происходит сброс

микроконтроллера.

WDT Break Enable WDT включен, при переполнении происходит остановка

микроконтроллера.

Дополнительно. Проверьте, что Вы правильно настроили

параметры работы WDT в регистре OPTION.

WDT Prescale Коэффициент предделителя WDT для микроконтроллеров

PIC17CXXX и PIC18CXXX.

Для остальных типов микроконтроллеров (PIC12CXXX, PIC14000 и PIC16CXXX) коэффициент предделителя WDT устанавливается

программно в регистре OPTION. Смотрите техническую документацию на соответствующий микроконтроллер.

Processor Mode Выберите режим работы микроконтроллера, если доступно.

Дополнительную информацию смотрите в технической

документации на микроконтроллер.

Microcontroller Microprocessor Режим микроконтроллера, только внутренняя память программ. Режим микропроцессора, только внешняя память программ.

Extended Microcontroller Режим расширенного микроконтроллера, внутренняя и внешняя


память программ.

7.9.1.6 Питание (Power)

Выберите пункт меню Options > Development Mode раздел Power.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.

Настройка источника питания, только для режима эмуляции.



Processor Power

Устройство, в котором эмулируется работа микроконтроллера, получает питание от эмулятора (*From Emulator*) или от другого источника (*From Target Board*).

Low Voltage Enabled/Disabled


Включение/отключение контроля, за снижением напряжения питания.

7.9.1.7 Выводы микроконтроллера (Pins)

Выберите пункт меню Options > Development Mode раздел Pins.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.

Разрешение/запрещение обработки сигнала с вывода MCLR. Только для режима эмуляции.




7.9.1.8 Точки остановки (Break options)

Выберите пункт меню Options > Development Mode раздел Break options.

Настройка параметров точек остановки и трассировки.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.



Следующие параметры доступны для всех режимов среды проектирования, кроме Edit Only.

Clear Break Points on Download

Удаление всех точек остановки, точек трассировки, точек триггера и

адреса прохода при загрузке в эмулятор.

Global Break Enable

Глобальное разрешение работы с точками остановки. Если флаг не установлен, все точки остановки отключены. Параметр доступен на

линейке состояния.

Stack Overflow Break Enable

Разрешение остановить выполнение программы при переполнении аппаратного стека. Если флаг установлен, то при переполнении (исчерпании) стека останавливается выполнение программы. При отключении данной функции допускается установить флаг формирования предупреждения о переполнении/исчерпании стека.

Disable Stack Overflow Warning

Отключение предупреждения о переполнении аппаратного стека микроконтроллера. Когда флаг не установлен, сообщение

формироваться не будет.

Freeze Peripherals on Halt

Остановка таймеров периферийных модулей при остановке микроконтроллера. Когда периферийные модули остановлены, Вы можете записывать значения в порт ввода/вывода, но не можете прочитать, пока не будет выполнен один шаг программы. Эта опция облегчает отладку программного обеспечения, если необходимо, чтобы таймеры продолжали работать при остановке

микроконтроллера.

Примечание. Если выбрана остановка периферийных модулей, то при выполнении одного шага программы значение регистров SFR портов ввода/вывода и показания секундомера обновляться не будут.


Break on Trace Buffer Full

Остановка хода выполнения программы при переполнении буфера трассировки (объем буфера трассировки 8Кб). Пункт недоступен для эмуляторов MPLAB ICE и ICEPIC.

7.9.2 Подменю Window Setup

7.9.2.1 Сохранение настроек

Options > Window Setup > Save Setup - сохранить текущую конфигурацию в файле *.CFG.



Сохраняются параметры настроек открытых окон, но не точек остановки, трассировки или триггера.

Yes Если Вы нажмете кнопку YES на вопрос "Do you want to save the current configuration as the default?". MPLAB IDE сохранит текущую


current configuration as the default?", МРLАВ IDE сохранит текущую конфигурацию и будет ее использовать при последующих запусках.

No Откроется стандартное диалоговое окно сохранения файла.

Cancel Отменить сохранение.

7.9.2.2 загрузить сохранные настройки

Options > Window Setup > Load Setup — загрузить сохраненную в файле *.CFG конфигурацию по команде Options > Window Setup > Save Setup. Выберите нужный файл и нажмите кнопку ОК. Расширение файла конфигурации по умолчанию .CFG.




Примечание. Файл Setup.cfg используется программатором PRO MATE II при программировании микросхем ограничения доступа. Не записывайте собственную конфигурацию в этот файл.

7.9.2.3 Восстановить настройки по умолчанию

Options > Window Setup > Default Configuration — загрузить конфигурацию по умолчанию (как при загрузке MPLAB IDE).

7.9.3 Настройка текстового редактора MPLAB IDE

Options > Current Editor Modes – настроить параметры работы редактора MPLAB IDE для текущего окна.



Display/Input Modes

Эти параметры управляют отображением текста в окне и действиями редактора MPLAB при вводе текста.

Auto Indenting При переводе курсора на новую строку установить уровень

предыдущей строки.

Strip Trailing Spaces Удалить пробелы в конце строки при нажатии Enter.

Show Line NumbersПоказывать номер строк в окне.OverwriteРежим замены текста при вводе.

Language Выберете язык программирования из списка, что определит

параметры форматирования текста при печати.

Screen Formatting

Настройка параметров табуляции и ограничения длины строки. *Tab Size* Длина символа табуляции.

Soft Tabs Вставлять пробелы вместо символа табуляции.

Wrap Enabled Разрешить ограничивать длину строки. Wrap Column Максимальное число символов в строке.

Printing

Эти настройки являются параметрами по умолчанию для команды File > Print.

Page Headers Печатать в начале каждой страницы имя файла, страницу, число

страниц, дату.

Wrap Long Lines Ограничивать длину строки.

Current File

Параметры файла.

Read Only Запрещение редактирования файла.

Backup When SavingСоздавать резервную копию при сохранении файла.Add Ctrl+Z On SaveЗаписывать в конец файла символ Ctrl+Z при сохранении.No EOLN after last lineНе записывать атрибуты конца файла (CR-LF или LF) при

сохранении.

7.9.4 Сброс настроек редактора MPLAB IDE.

Выберете Options > Reset Editor Modes для восстановления параметров текущего окна по умолчанию.

7.9.5 Настройка среды проектирования (Environment Setup)

Options > Environment Setup – на экране появится диалоговое окно со следующими разделами:

General - общие параметры; Project - параметры проекта;

Files - файлы;

Default Editor Modes - параметры редактора по умолчанию;


Key Mappings - назначение клавиш; Colors - настройка цвета.

7.9.5.1 Общие параметры (General)

Выберите пункт меню Options > Environment Setup раздел General.

В диалоговом окне находятся настройки шрифта на экране монитора, настойки графического меню и глобальные параметры.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.



7.9.5.1.1 Настройка шрифта (Screen Font)

Настройка шрифта, который будет использоваться в окнах MPLAB IDE.

- Выберите тип шрифта ANSI, OEM, системный (System) или другой (Other).
- 2. В случае указания шрифта Other, нажмите Select и выберите конкретный шрифт.
- 3. Нажмите ОК для сохранения изменений и выхода из диалогового окна.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.

7.9.5.1.2 Настройка графического меню (Toolbar)


Enable – включить графическое меню на рабочем столе MPLAB IDE;

Размесить графическое меню на рабочем столе MPLAB IDE:

Top - сверху; Bottom - снизу; Left - слева; Right – справа;

Float – свободное размещение.

Для дополнительных настроек графического меню нажмите кнопку *Layout*. На экране появится диалоговое окно, показанное на рисунке.



MPLAB IDE позволяет выполнять следующие настройки кнопок графического меню:

- добавить кнопку в графическое меню или редактировать существующую;
- удалить кнопку из графического меню;
- группировать кнопки.

Toolbar Выбор группы кнопок из списка

Edit – редактора MPLAB IDE;

Debug – отладчика; Project – проекта; User – пользователя.

Button Расположение кнопки от 1 до 16.

Operation Функциональное назначение кнопки, выбирается из списка.

Icon Графическое изображение кнопки, выбирается из списка.

Disable Button Запрещение отображения кнопки в выбранной позиции.

Gap Before Button Промежуток перед кнопкой.

Button Size Размер кнопки:

Automatic – автоматически;

Large – крупная; Medium – средняя; Small – маленькая.

Ok Сохранить изменения.

Cancel Отмена изменений.

Defaults Восстановление настроек по умолчанию.

Добавление и редактирование кнопки графического меню

Если Вы желаете добавить кнопку графического меню или изменить функциональное назначение существующей кнопки, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Выберите пункт меню Options > Environment Setup раздел General и нажмите кнопку Layout.
- 2. Из списка *Toolbar* выберите требуемую группу кнопок графического меню.
- 3. ИЗ списка Button выберите позицию кнопки в графическом меню.

Примечание. Если на выбранной Вами позиции кнопки изображен красный круг, значит в этой позиции в графическом меню никакой кнопки не назначено. Если кнопка уже определена, то последующие действия вызовут изменение настроек выбранной кнопки графического меню.

- 4. Из списка *lcon* выберите графическое изображение кнопки в графическом меню.
- 5. Из списка Option выберите функциональное назначение кнопки.
- 6. Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек и возвращения в главное диалоговое окно.

Удаление кнопок из графического меню

- 1. Выберите пункт меню Options > Environment Setup раздел General и нажмите кнопку Layout.
- 2. Из списка *Toolbar* выберите требуемую группу кнопок графического меню.
- 3. Из списка Button выберите позицию кнопки в графическом меню.
- 4. Нажмите Disable Button для удаления кнопки. Удаленная кнопка будет отображаться в виде красного круга.
- 5. Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек и возвращения в главное диалоговое окно.

После закрытия диалогового окна на месте удаленной кнопки будет пусто.

Объединение кнопок графического меню в логические группы

Допускается объединение кнопок графического меню в логические группы, разделяя их небольшим отступом.

- 1. Выберите пункт меню Options > Environment Setup раздел General и нажмите кнопку Layout.
- 2. Из списка *Toolbar* выберите требуемую группу кнопок графического меню.
- 3. Из списка Button выберите позицию первой кнопки группы в графическом меню.
- 4. Установите флаг Gap Before.
- 5. Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек и возвращения в главное диалоговое окно.

7.9.5.1.3 Длина строки с символами (Symbol Display Width)

Определяет количества символов метки при отображении в символьном формате. *Data Memory*Длина символьной метки от 6 до 32 в памяти данных.

Program Memory Длина символьной метки от 6 до 32 в памяти программы.

7.9.5.1.4 Глобальные параметры (Global Switches)

Status Bar Enable Показывать линейку состояния.

Clear Memory on Download Устанавливать все биты памяти в единицу перед загрузкой в

эмулятор MPLAB IDE.

Load Default Configuration Если флаг установлен, то при запуске MPLAB IDE будет загружаться

конфигурация по умолчанию. Заменить настройки по умолчанию

можно командой Options > Window Setup > Save Setup, в

открывшемся сообщении нажать кнопку Yes.

Track Source Code Если флаг установлен, MPLAB IDE изменяет текущую строку в

исходном тексте программы при выполнении одного шага программы. Вы может использовать эту функцию, если есть файл

*.HEX, но нет *.COD.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.


7.9.5.2 Параметры проекта (Project)

Выберите пункт меню Options > Environment Setup раздел Project.

Настройки, указанные в данном пункте меню будут использоваться при создании новых проектов. На существующие проекты не влияет.

Примечание. Для изменения параметров существующего проекта выберите пункт меню Project > Edit Project.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку Apply.



Default Language Suite

Из списка Вы можете выбрать набор программ. Затем Вы должны установить инструментальные средства для этого набора. Если выбран набор, который не установлен на вашем персональном компьютере, проекты исполняться не будут. Если Вы установили программное обеспечение до установки MPLAB IDE, Вам необходимо внести информацию относительно нового инструментального средства в диалоговом окне Install Language Tool.

Default Project Type

Если Вы выбрали набор языка Microchip (по умолчанию), то необходимо указать несколько исходных файлов (*linked*) или один исходный файл (*absolute*) используется в проекте.

Default Include Path

В строке впишите путь размещения подключаемых файлов в проект. Если путь для индивидуального проекта не указан, то при исполнении проектов подключаемые файлы найти не удастся. Допускается указание пути к файлам в AUTOEXEC.BAT вписав переменную MCC_INCLUDE, однако этот способ не эффективен.

Default Library Path

В строке впишите путь по умолчанию к библиотечным файлам. Строка доступна для ввода, если Вы указали, что в проекте

используется несколько исходных файлов.

Default Linker Script Path В строке впишите путь по умолчанию к файлам сценария линкера.

Строка доступна для ввода, если Вы указали, что в проекте используется несколько исходных файлов. Например:

c:\mplab\projects\mpproj\include;

c:\include\h;

..\sys

Default Project Nodes Подключение не компилируемых узлов (объект, библиотека и файл

сценария), которые Вы хотите включить в Ваш проект. Нажмите

кнопку Add Node, чтобы указать диск, директорию и имя подключаемого файла. Чтобы отключить узел, выберите его из списка

и нажмите кнопку Delete Node.

Size of Most Recently Used

Projects List

Максимальное количество имен последних используемых проектов в меню Project MPLAB. Когда Вы уменьшаете это параметр, имена файлов будут удалены из списка. Удаленные названия файлов не будут восстановлены при увеличении числа файлов в списке. Имена файлов, которые Вы использовали после увеличения параметра, будут появляться в списке. Длина списка по умолчанию – пять.

Build Timeout Length Максимальное время компиляции в секундах, после истечения


> указанного времени будет выдано соответствующее предупреждение. Если установлено значение "off", время ожидания не вычисляется.

7.9.5.3 Файлы (Files)

Выберите пункт меню Options > Environment Setup раздел Files.

Настройка директории хранения списка открываемых файлов и максимальное количество файлов в списке.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.



7.9.5.3.1 Default File Browse Directory

Указать директорию по умолчанию, с которой MPLAB IDE начинает при открытии файлов.

Last Used

Начинать с директории последнего открываемого файла. Если директория больше не существует, открывается рабочая директория

MPLAB IDE.

Project Directory

Начинать с директории текущего проекта (по умолчанию). Если директория не существует, открывается директория предыдущего уровня. Если ни один проект не открыт, начинается обзор файлов с

рабочей директории MPLAB IDE.

Other

Начинать с директории указанной в строке.

7.9.5.3.2 Size of Most Recently Used Files List


Максимальное количество имен последних используемых файлов в меню *File* MPLAB. Когда Вы уменьшаете это параметр, имена файлов будут удалены из списка. Удаленные названия файлов не будут восстановлены при увеличении числа файлов в списке. Имена файлов, которые Вы использовали после увеличения параметра, будут появляться в списке. Длина списка по умолчанию – пять.

7.9.5.4 Параметры редактора по умолчанию (Default Editor Modes)

Выберите пункт меню Options > Environment Setup раздел Default Editor Modes.

Настройка параметров работы редактора MPLAB IDE по умолчанию, используется при создании новых и для существующих файлов.

Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*.



Чтобы установить параметры редактора по умолчанию для конкретного типа файлов установите флаг File Туре, выберите тип файла из списка или впишите новое расширение файла. Установленные параметры применяется, когда Вы используете команды File > Open Source, File > View и File > Save As.

Последовательность действий при настройке параметров редактора MPLAB по умолчанию:

- 1. Установите флаг New File, для настройки параметров редактора при создании файлов командой File > New. Или, установите флаг Other Types для настройки параметров редактора других типов файлов.
- 2. Проверьте параметры отображения, формата, ввода, печати и сохранения файла.
- 3. Нажмите кнопку Apply для сохранения настроек.
- 4. Повторите шаги 1-3 для настройки других типов файлов.

Список параметров редактора MPLAB:

Display/Input Modes

Эти параметры управляют отображением текста в окне и действиями редактора MPLAB при вводе текста.

Auto Indenting При переводе курсора на новую строку установить уровень

предыдущей строки.

Strip Trailing Spaces Удалить пробелы в конце строки при нажатии Enter.

Show Line NumbersПоказывать номер строк в окне.OverwriteРежим замены текста при вводе.

 Language
 Выберете язык программирования из списка, что определит

параметры форматирования текста при печати.

Screen Formatting

Настройка параметров табуляции и ограничения длины строки. *Tab Size* Длина символа табуляции.

Soft Tabs Вставлять пробелы вместо символа табуляции.

Wrap Enabled Разрешить ограничивать длину строки. Wrap Column Максимальное число символов в строке.

Printing

Эти настройки являются параметрами по умолчанию для команды File > Print.

 Page Headers
 Печатать в начале каждой страницы имя файла, страницу, число

страниц, дату.

Wrap Long Lines Ограничивать длину строки.

Current File

Параметры файла.

Read Only Запрещение редактирования файла.


Backup When SavingСоздавать резервную копию при сохранении файла.Add Ctrl+Z On SaveЗаписывать в конец файла символ Ctrl+Z при сохранении.No EOLN after last lineНе записывать атрибуты конца файла (CR-LF или LF) при

сохранении.

7.9.5.5 Назначение клавиш (Key Mappings)

Выберите пункт меню Options > Environment Setup раздел Key Mappings.

Для каждой функции среды проектирования MPLAB IDE можно назначить соответствующую клавишу или комбинацию клавиш на клавиатуре компьютера. MPLAB IDE использует двоичный файл MPLAB.KEY (в каталоге MPLAB IDE) для сохранения назначений комбинаций клавиш.




Для сохранения изменений, без закрытия диалогового окна, нажмите кнопку *Apply*. Никакие префиксы комбинаций клавиш не допускаются (по умолчанию).

Порядок назначения клавиш:

- 1. Откройте сохраненный файл настроек клавиатуры (Load).
- 2. Укажите необязательную приставку (prefix key).
- 3. Выберите дополнительную и основную клавишу (например, Shift + F12).
- 4. Установите флажок Show this mapping on menu если хотите, чтобы комбинация клавиш отображалась в меню возле команды.
- 5. Выберите функцию из списка в разделе New Definition list.
- 6. Нажмите Add для добавления комбинации.
- 7. Чтобы убрать комбинацию клавиш с функции, выберите соответствующую комбинацию и нажмите кнопку Delete
- 8. Сохранить изменения в файле Save или Save As.

7.9.5.6 Настройка цвета (Colors)


Выберите пункт меню *Options > Environment Setup* раздел *Colors*. Настройка цвета отображаемых данных.




Для изменения цвета выберите текст, а затем цвет. Сохранить изменения *Apply*.

7.9.6 Настройка программаторов (Options > Programmer Options)

7.9.6.1 Options > Programmer Options > Select Programmer — выбор типа программатора. Выберите тип программатора из списка и нажмите кнопку *OK*.



7.9.6.2 Options > Programmer Options > Communications Port Setup — настройка порта соединения с компьютером.




7.10 Меню Tools

7.10.1 Выполнение DOS программы

Выберите пункт меню Tools > DOS Command to Window (F11), на экране появится диалоговое окно, показанное на рисунке.

В диалоговом окне будут сохранены настройки предыдущего выполнения программы DOS. В строке *Command* впишите путь и имя программы DOS, которую Вы хотите выполнить. Нажав кнопку Browse, Вы может определить рабочий каталог, в котором должна выполняться программа DOS. Одновременно не может быть запущенно несколько программ DOS. При попытке запуска еще одной программы DOS, MPLAB IDE игнорирует запуск.

Примечание. Нельзя запустить Windows приложения, используя данный пункт меню.



1. Установите параметры (options) работы DOS программы:

Beep when done Звуковой сигнал о завершении выполнения DOS программы. Minimize Editor Минимизировать окно редактора на время выполнения DOS

программы.

Save changed files Сохранить измененные файлы в редакторе MPLAB перед запуском

DOS программы.

Reuse output window Передавать результаты работы в окно редактора (если флаг не

установлен, новое окно не будет создано).

Show end of output Автоматически показывать конец данных полученных из DOS

программы.

2. Нажмите кнопку *OK* для запуска DOS программы.

Командная строка, рабочий каталог и параметры запуска DOS программы сохранятся для следующего открытия диалогового окна.

7.10.2 Повторное выполнение DOS программы

Tools > Repeat DOS Command to Window (Ctrl + F11) – повторное выполнение DOS программы (без открытия диалогового окна).

Если еще ни одна программа DOS не была выполнена, то эта команда откроет диалоговое окно пункта меню Tools > DOS Command to Window.

7.10.3 Проверка эмулятора PICMASTER

Tools > Verify PICMASTER – проверить эмулятор PICMASTER.

Дополнительную информацию смотрите в технической документации на эмулятор.

7.10.4 Проверка эмулятора MPLAB-ICE

Tools > Verify MPLAB-ICE – проверить эмулятор MPLAB-ICE.

Дополнительную информацию смотрите в технической документации на эмулятор.

7.11 Меню Window

Все пункты меню доступны в режимах симулятора и эмулятора. В режиме Edit Only окна Absolute Listing и Show Symbol List не доступны.

С помощью данного меню можно открыть следующие окна:

Program Memory — память программ;
Trace Memory — буфер трассировки;
EEPROM Memory — EEPROM память;
Calibration Data — данные калибровки;
Absolute Listing — листинг программы;
Map File — карта памяти;

Stack – стек;

File Registers – память данных;

Special Function Registers — специальные регистры; Show Symbol List — список переменных и меток;

Stopwatch — секундомер; Project — проект;

Watch Window – окно с переменными;

Modify – изменения.

Управление расположением окон на рабочем столе:

Tile Horizontal– горизонтально;Tile Vertical– вертикально;Cascade– каскадом;

Iconize All – свернуть все окна;

Arrange Icons – упорядочить названия свернутых окон;


7.11.1 Window > Program Memory – открыть окно памяти программ.

Открытие окна памяти программ возможно только в режиме эмуляции или симуляции микроконтроллера, а адресное пространство, которое отображается в окне, соответствует типу выбранного микроконтроллера.

Окно памяти программ может быть постоянно открыто, его можно перемещать по экрану и изменять его размер.

С помощью системного меню памяти программ можно выбрать режим вывода информации.


Hex Code Display – показывать память программ в кодах.



Disassembly Display - отображать память программ в виде дисассемблированного кода.

Machine Code Display – отображать память программ в машинных кодах.

При режиме отображения памяти программ *Disassembly Display* или *Machine Code Display* указатель следующей выполняемой инструкции расположен в середине окна (в случае остановки выполнения программы).



Toggle Line Numbers – отображать в окне атрибуты точки остановки (трассировки) и номер строки.

Окно памяти программ содержит следующую информацию:

Первая колонка – адрес в памяти программ;

Вторая колонка – код команды;

Третья колонка – метки переходов в программе;

Четвертая колонка – мнемоника команды.

Количество символов метки в окне можно настроить в меню Options > Environment Setup раздел General.

Для обозначения условных точек в памяти программ применяется следующая кодировка.

и сосона тении условных то тек в нашини программи примениется следующая кодировка.		
Символ	Тип точки	Выбор меню
		(RBM = Правая кнопка «мышки»)
В	Точка остановки (красный)	RMB > Break Point(s)
T	Точка трассировки (зеленый)	RBM > Trace Point(s)
0	Точка триггера	RBM > Trigger Point(s)
Q	Назначен счетчик проходов	Настройка в диалоговом окне именованных точек остановки/трассировки.

Доступность пунктов меню зависит от режима работы среды проектирования.

MPLAB IDE применяет цветовую кодировку установленных точек в окне памяти программ. Если никаких точек не было назначено, текст отображается в обычном формате. Если на адрес назначена какая-либо точка, изменится цвет текст и ширина строки, чтобы указать тип назначенной точки.

Чтобы назначить временную точку остановки, дважды щелкните левой кнопкой «мышки» на требуемом адресе. Программа выполняется в режиме реального времени, пока не будет удовлетворено одно из условий:

- счетчик команд РС достиг выбранного адреса;
- найдена другая точка остановки;
- остановка пользователем.


7.11.2 Window > Trace Memory – открыть окно буфера трассировки.

В окне отображается состояние микроконтроллера при проходе точки трассировки.

Для эмуляторов, которые поддерживают точки трассировки, сохраняются параметры микроконтроллера при работе в режиме реального времени. Некоторые приложения не могут выполнять приостановку записи в буфер трассировки. В технической документации на эмулятор проверьте его характеристики.

В режиме симулятора буфер трассировки полезен для анализа хода выполнения программы. Информация, сохраняемая в буфере трассировки симулятором, отличается от информации эмулятора. Для быстрой установки точки трассировки:

- нажмите правой кнопкой «мыши» в окне памяти программ;
- на экране появится сокращенное меню:
- выберите пункт Trace Point(s).



Окно буфера трассировки содержит следующую информацию:

Первая колонка – адрес в памяти программ;

Вторая колонка – код команды;

Третья колонка – метки переходов в программе;

Четвертая колонка - мнемоника команды;

Пятая колонка:

Эмулятор. Состояние портов ввода/вывода.

Симулятор. Время от сброса и измененный регистр.

Количество символов метки в окне можно настроить в меню *Options > Environment Setup* раздел *General*. Сохраняется буфер трассировки командой *File > Export > Export Trace Bufer*.


7.11.3 Window > EEPROM Memory – открыть окно EEPROM памяти.

Для микроконтроллеров с EEPROM памятью (например, PIC16F84).

Окно может быть постоянно открыто, его можно перемещать по экрану и изменять его размер.

Для изменения значений данного окна выберите пункт меню Window > Modify.

Информация в окне обновляется после остановки выполнения программы.



В системном меню окна можно указать:

Toggle Line Numbers – показывать номер линии;


Hex Display – отображать память EEPROM в HEX формате;

ASCII Display – отображать память EEPROM в ASCII формате.


7.11.4 Window > Calibration Data. – открыть окно данных калибровки.

Применяется для микроконтроллеров PIC12CXXX и PIC14000. Для загрузки сохраненной калибровочной информации используйте пункт меню *File>Import*.

Окно данных калибровки PIC12CXXX.



Окно данных калибровки РІС14000.



Update

Значения, указанные в этом диалоговом окне, преобразуются из формата IEEE 754 в Місгоснір формат IEEE754 и сохраняются в памяти программ. Первые четыре параметра (KREF, KBG, VTHRM и KTC) сохраняются в формате с «плавающей точкой». Последние два значения (Fosc и TWDT) являются незнаковыми 8-разрядными числами от 0 до 255.

Restore


Восстановить первоначальную калибровочную информацию.

Cancel

Закрыть диалоговое окно без изменения памяти.


7.11.5 Window > Absolute Listing – открыть окно листинга программы *.LST файл.

Просмотр абсолютного листа дает возможность оценить качество компиляции программы на языке С или просмотреть размещение кода в объектном файле. Если Вы используете только MPASM, то будет сформирован подробный файл листинга программы.



7.11.6 Window > Map File. – открыть окно карты памяти.


Позволяет оценить использование памяти микроконтроллера.



Для того чтобы файл карты памяти был создан во время компиляции текста программы, необходимо в диалоговом окне настройки параметров компиляции (*Project > Edit Project - Node Properties*) установить флаг возле строки *Map file*.

7.11.7 Window > Stack – открыть окно аппаратного стека.

Глубина стека зависит от конкретного типа микроконтроллера. В окне аппаратного стека указывается адрес возврата из подпрограммы или обработки прерываний.



Примечание. Если установлен флаг Stack Overflow Break (Options>Development Mode>Break Options), то в случае переполнения стека выполнение программы будет остановлено.

Содержание стека может быть отображено с указанием номеров строк. Желаемый формат выбирается в системном меню.

Примечание. Системное меню открывается нажатием левой кнопкой «мыши» в левом верхнем углу окна.

7.11.7.1 Стек 12-разрядных микроконтроллеров

Аппаратный стек 12-разрядных микроконтроллеров PIC12CXXX и PIC16C5X имеет два уровня.

Симулятор MPLAB SIM полностью моделирует работу стека микроконтроллеров PIC12CXXX и PIC16C5X с формированием предупреждающий сообщений в случае переполнения и исчерпания стека.

. Запись в стек PC+1 происходит при выполнении инструкции CALL или возникновении прерываний.

Чтение из стека происходит при выполнении инструкции RETLW.

7.11.7.2 Стек 14-разрядных микроконтроллеров

Аппаратный стек 14-разрядных микроконтроллеров PIC14000 и PIC16XXX имеет восемь уровней.

Симулятор MPLAB SIM полностью моделирует работу стека микроконтроллеров PIC14000 и PIC16XXX с формированием предупреждающий сообщений в случае переполнения и исчерпания стека.

Запись в стек PC+1 происходит при выполнении инструкции CALL или возникновении прерываний.

Чтение из стека происходит при выполнении инструкций RETLW, RETURN и RETFIE.

7.11.7.3 Стек 16-разрядных микроконтроллеров PIC17CXXX

Аппаратный стек 16-разрядных микроконтроллеров PIC17CXXX имеет 16 уровней.

Симулятор MPLAB SIM полностью моделирует работу стека микроконтроллеров PIC17CXXX с формированием предупреждающий сообщений в случае переполнения и исчерпания стека.

Запись в стек PC+1 происходит при выполнении инструкций CALL, LCALL или возникновении прерываний.

Чтение из стека происходит при выполнении инструкций RETLW, RETURN и RETFIE.

В случае переполнения стека устанавливается бит STAKAVL, который сбрасывается при аппаратном сбросе микроконтроллера.

7.11.7.4 Стек 16-разрядных микроконтроллеров PIC18CXXX

Аппаратный стек 16-разрядных микроконтроллеров PIC18CXXX имеет 31 уровень.

Симулятор MPLAB SIM полностью моделирует работу стека микроконтроллеров PIC18CXXX с формированием предупреждающий сообщений в случае переполнения и исчерпания стека.

Запись в стек PC+1 происходит при выполнении инструкций CALL, LCALL или возникновении прерываний.

Чтение из стека происходит при выполнении инструкций RETLW, RETURN и RETFIE.

В случае переполнения стека устанавливается бит STAKAVL, который сбрасывается при аппаратном сбросе микроконтроллера.

Примечание. Если флаг не установлен Stack Overflow Break (Options>Development Mode>Break Options), то в случае переполнения стека MPLAB IDE сформирует предупредительное сообщение (только для 14/16-разрядных микроконтроллеров).

7.11.8 Window > File Registers – открыть окно памяти данных.

В окне отображаются значения всех регистров памяти данных. Изменение содержимого регистра обозначается изменением цвета соответствующего регистра. При выполнении программы в режиме реального времени значения регистров в окне не обновляется.

Примечание. Если выполнение программы остановлено и изменилось состояния порта ввода/вывода, то значение регистров SFR изменится только после выполнения шага программы.

Окно памяти данных может быть постоянно открыто, его можно перемещать по экрану и изменять его размер.

Содержание регистра памяти данных можно изменить несколькими способами:


- двойным нажатием левой кнопкой «мыши» на нужном регистре и вводом нового значения;
- в окне изменений (Window > Modify).

В системном меню окна можно указать параметры вывода данных:

Примечание. Системное меню открывается нажатием левой кнопкой «мыши» в левом верхнем углу окна.

Toggle Line Numbers – показывать номер строки;

Symbolic Display – отображать данные в символьном виде;



Окно содержит следующую информацию:

Первая колонка – шестнадцатеричное значение;


Вторая колонка – десятичное значение;

Третья колонка – двоичное значение;

Четвертая колонка – соответствующий символ;

Пятая колонка – имя регистра.

Hex Display – отображать память в HEX формате;



ASCII Display - отображать память в ASCII формате.


7.11.9 Window > Special Function Registers – открыть окно регистров специального назначения.

В окне отображаются регистры специального назначения, состав которых зависит от типа выбранного микроконтроллера. Формат окна регистров специального назначения более удобен, чем окно памяти данных, т.к. в него включены все регистры SFR и их значения представлены в различных вариантах. Обновление значения регистров происходит при каждой остановке выполнения программы.

Примечание. Если выполнение программы остановлено и изменилось состояния порта ввода/вывода, то значение регистров SFR изменится только после выполнения шага программы.

Окно памяти данных может быть постоянно открыто, его можно перемещать по экрану и изменять его размер.

Примечание. Системное меню открывается нажатием левой кнопкой «мыши» в левом верхнем углу окна.



Окно содержит следующую информацию:

Первая колонка – имя регистра;

Вторая колонка – шестнадцатеричное значение;

Третья колонка – десятичное значение;

Четвертая колонка – двоичное значение;

Пятая колонка – соответствующий символ.

Изменить значение регистра SFR можно несколькими способами:


- двойным нажатием левой кнопкой «мыши» на нужном регистре и вводом нового значения;
- в окне изменений (Window > Modify).

Примечание. Название регистров SFR и их адреса соответствуют выбранному микроконтроллеру.

7.11.10 Window > Show Symbol List – открыть окно списка переменных и меток.

В окне показан список переменные (*Variable*), констант и меток программы (*Label*), импортированные в файл *.COD после компиляции исходного текста программы.


Примечание. Для вызова данного окна проект должен быть открыт, а исходные файлы откомпилированы.



Variable, Address Label, Address Constants Отображаются имена переменных и их адреса в памяти данных. Отображаются имена меток и их адреса в памяти программ. Константы, определенные в исходном тексте программы.

7.11.11 Window > Stopwatch – открыть окно секундомера.

Системный секундомер считает число циклов и время работы микроконтроллера от последнего сброса. Подсчет происходит при работе в режиме реального времени, анимации и пошаговом выполнении программы. Секундомер позволяет Вам измерить время выполнения программы. Вычисление времени производится на основе тактовой частоты микроконтроллера, которую можно установить в меню *Options > Development Mode* раздел *Clock*.



Cycles Номер цикла от последнего сброса.

Time Прошедшее время от последнего сброса. Соответствует числу

выполненных циклов.

Zero Сброс значений окна.

Processor Frequency Тактовая частота микроконтроллера, установленная в пункте меню

Options > Development Mode.


Clear on Reset Сброс значений при сбросе микроконтроллера.

Пример. Измерение времени выполнения подпрограммы.

Установите точки остановки в начале и конце подпрограммы. Запустите выполнение программы, в точке остановки начала подпрограммы сбросьте секундомер. После остановки в конце подпрограммы на секундомере будут данные времени выполнения.

7.11.12 Window > Project – открыть окно проекта.

Окно доступно только при открытом проекте. В окне отображаются текущий список используемых файлов. После компиляции текста программы в список будут включены и подключаемые файлы. Двойной щелчок левой кнопки «мыши» на имени файла в окне, откроет файл в окне редактора MPLAB.




7.11.13 Окна с переменными (Window > Watch Window)

MPLAB IDE позволяет создавать окна с составом регистров определяемым пользователем. Используя системное меню окна, можно управлять форматом вывода данных на экран.

7.11.13.1 Создание окна с переменными

Window > Watch Window > New Watch Window - создать новое окно с переменными. Описание настройки параметров окна смотрите в разделе 7.11.13.5.

Пример окна временных переменных




7.11.13.2 Загрузка сохраненного окна

Window > Watch Window > Load Watch Window – загрузить сохраненное окно временных переменных. В открывшемся диалоговом окне укажите диск, директорию, выберите нужный файл и нажмите кнопку ОК.

В системном меню окна выберите Add Watch Symbol для добавления новой переменной в окно. Описание настройки параметров окна смотрите в разделе 7.11.13.5.

7.11.13.3 Добавить переменную в активное окно

Window > Watch Window > Add to Active Watch – добавить переменную в активное окно.



Выберите пункт меню Window > Watch Window > Add или в системном меню окна Add Watch Symbol.

Впишите имя переменной (или адрес, например 0x40) в строке Symbol и нажмите кнопку Add.

Для настройки параметров вывода данных в окне нажмите кнопку *Properties* (описание смотрите в разделе 7.11.13.5).


После того как Вы добавили все нужные переменные, нажмите кнопку Close для закрытия диалогового окна.

Примечание. Переменная с именем W(w) отображает значение регистра W (имеет адрес 0).

7.11.13.4 Редактирование состава переменных в активном окне

Используя системное меню окна, можно управлять форматом вывода данных на экран.

Выберите Window > Watch Window > Edit Active Watch или в системном меню окна Edit Watch для открытия диалогового окна, показанного на рисунке.




Для удаления символа из активного окна, выберите его из списка и нажмите кнопку *Delete*. Или, укажите переменную и в системном меню окна выберите *Delete Watch*.

Настроить параметры вывода данных в окне, можно нажав кнопку *Properties* (описание смотрите в разделе 7.11.13.5).

После того как Вы отредактировали состава переменных, нажмите кнопку *Close* для закрытия диалогового окна.

7.11.13.5 Настройка параметров отображения значений

В диалоговом окне *Properties* Вы может настроить формат отображения переменной. Вызвать это окно можно, нажав кнопку *Properties* в диалоговом окне редактирования или добавления переменной, после выбора переменной из списка.



Format Формат отображения данных:

Hexadecimal Шестнадцатеричный

Binary Двоичный

переменными.

Decimal Десятичный

ASCII Символы ASCII

IEEE г плавающей точкой. Формат доступен только с 32-разрядными

переменными.

Size Разрядность выводимых данных.

Byte Order Старший или младший байт, только для 16, 24, 32 –разрядных данных

Display Bits Номер бита, только когда установлен флаг bit в разделе Size.

 Ok
 Закрыть диалоговое окно с сохранением изменений.

 Cancel
 Закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.


7.11.13.6 Сохранение окна

Выберите Window > Watch Window > Save Watch Window для сохранения активного окна на диске. В диалоговом окне сохранения выберите диск, директорию, укажите имя файла и нажмите кнопку Ok.

7.11.14 Открыть окно изменений

Выберите *Window > Modify* для просмотра и/или изменения содержимое памяти программ, памяти данных, стека или EEPROM памяти.

В окне Modify можно прочитать/записать значение по определенному адресу, прочитать/записать значение с приращением адреса или заполнить определенный диапазон памяти указанным значением. Окно может быть постоянно открыто на рабочем столе среды проектирования.



Открыть окно изменений можно несколькими способами:

- выбрать пункт меню Window > Modify;
- двойным щелчком «мыши» на выбранном регистре в окне регистров специальных функций;
- двойным щелчком «мыши» в окне секундомера;
- установить курсор на нужном регистре в окне памяти данных, нажать правую кнопку «мыши», выбрать пункт Fill Register(s).

Address Адрес в памяти микроконтроллера. Вы можете ввести числовой адрес

или символьную метку.

Data/Opcode Нажмите Read для чтения данных с указанного адреса. Нажмите Write

для записи данных по указанному адресу.

Radix Шестнадцатеричный или десятичный формат.

Memory Area Тип памяти:

Data Memory Память данных Program Memory Память программ

> Stack Стек в микроконтроллере EEPROM EEPROM память данных

End Address Адрес конца области памяти для изменения.

Fill Range Заполнять диапазон значением, введенным в Data/Opcode.

Auto Increment Авто-инкремент адреса при чтении/записи.

Примечание. Авто-инкремент выполняет приращение к текущему значению адреса и отображает содержание следующего адреса. В случае чтения диапазона адресов необходимо указать первый адрес меньше на единицу требуемого, потому что первое чтение увеличит этот адрес.

Write Введите значение в строку Data/Opcode и нажмите кнопку Write (Вы

можете вводить данные в символьном виде). После записи значения

информация во всех окнах обновится.

 Read
 Прочитать данные из памяти.

 Close
 Закрыть диалоговое окно.

Примечание. Изменения значения стека или памяти программ не будут приняты до тех пор, пока выполнение программы не будет приостановлено.

7.11.15 Разместить окна горизонтально

Команда *Window > Tile Horizontal* размещает открытые окна в горизонтальном, не перекрывающем формате друг над другом с максимальной шириной. Если открытых окон очень много, то, начиная с нижней части экрана, окна размещаются по несколько штук в одной линии.

Окна, содержащие команды инструментальных средств (*Tools > DOS Command*) размещаются в верхней части экрана.

7.11.16 Разместить окна вертикально

Команда *Window > Tile Vertical* размещает открытые окна в вертикальном, не перекрывающем формате радом друг с другом с максимальной глубиной. Если открытых окон очень много, то, начиная с нижней части экрана, окна размещаются по несколько штук в одной колонке.

7.11.17 Разместить окна каскадом

Команда Window > Cascade размещает открытые окна каскадом.

7.11.18 Свернуть все окна

Команда Window > Iconize All сворачивает все открытые окна.

7.11.19 Упорядочить заголовки свернутых окон

Команда Window > Arrange Icons упорядочивает заголовки свернутых окон так, чтобы они были видны внизу рабочего стола. На открытые окна команда не распространяется.

7.12 Меню Help

7.12.1 Release Notes (Shift+F1)

Help > Release Notes - показать отличия от предыдущей версии MPLAB IDE (содержание файла Readme.lab).

7.12.2 Tool Release Notes

Если Вы используете дополнительные инструментальные средства, то в меню Help может быть пункт помощи по этому инструментальному средству.

7.12.3 MPLAB IDE Help

Help > MPLAB Help - помощь к среде проектирования MPLAB IDE.

7.12.4 Editor Help

Help > Editor Help - помощь к редактору MPLAB IDE.

7.12.5 Error Help

Help > Error Help – описание сообщений об ошибках MPLAB IDE.

7.12.6 MPASM Help

 $Help > MPASM\ Help$ — открыть интерактивную версию документации MPASM User's Guide with MPLINK and MPLIB (содержит информацию касающуюся MPASM). В этом пункте меню содержится описание директив MPASM и инструкций микроконтроллеров.


7.12.7 MPLINK Help

Help > MPLINK Help — открыть интерактивную версию документации MPASM User's Guide with MPLINK and MPLIB (содержит информацию касающуюся MPLINK).

7.12.8 About

Help > About – выводит следующую информацию о MPLAB IDE:

- Версия MPLAB IDE;
- Адрес компании Microchip;
- Версия процессора;
- Версия дизассемблера;
- Информация, касающаяся других зарегистрированных программ.




Приложения

A. Описание кнопок графического меню MPLAB IDE

A.1 Меню редактора MPLAB IDE


Расположение и назначение кнопок по умолчанию



- 1. Выбор графического меню;
- Создать новый файл;
- Открыть файл;
- 4. Сохранить файл;
- 5. Вырезать в буфер;
- 6. Копировать в буфер;
- 7. Вставить из буфера;
- 8. Печатать;
- 9. Найти;
- 10. Повторить поиск;
- 11. Заменить;
- 12. Повторить замену;
- 13. Отменить действие;
- 14. Увеличить отступ;
- 15. Уменьшить отступ;
- 16. Перейти на строку;
- 17. Показать нумерацию строк;
- 18. Контекстная помощь.

А.2 Меню отладчика


Расположение и назначение кнопок по умолчанию



- Выбор графического меню;
- Запустить выполнение программы с текущего места;
- Остановить выполнение программы;
- 4. Выполнить текущую инструкцию программы;
- 5. Выполнить текущую инструкцию программы (инструкции CALL выполняются за один шаг с полным выполнением подпрограммы);
- Сброс микроконтроллера;
- Выбрать значение счетчика команд РС;
- 8. Добавить инструкцию;
- 9. Новое окно с переменными;
- 10. Окно изменений;
- 11. Точка остановки;
- 12. Точка трассировки;13. Триггер;
- 14. Сбросить все точки остановки;
- 15. Условная остановка;
- 16. Прекратить запись в буфер трассировки;
- 17. Системный сброс;
- 18. Отличия версии.

А.3 Меню проекта


Расположение и назначение кнопок по умолчанию



- 1. Выбор графического меню;
- 2. Создать новый проект;
- 3. Открыть проект;
- 4. Закрыть проект;
- 5. Сохранить проект;
- 6. Редактировать параметры проекта;
- 7. Выполнить проект;
- 8. Компиляция всех исходных файлов;
- 9. Компиляция текущего исходного файла;
- 10. Подключение модулей к проекту;
- 11. Помощь.

А.4 Меню пользователя

Расположение и назначение кнопок по умолчанию



- 1. Выбор графического меню;
- 2. Открыть проект;
- 3. Закрыть проект;
- 4. Найти;
- 5. Вырезать в буфер;
- 6. Копировать в буфер;
- 7. Вставить из буфера;
- 8. Сохранить файл;
- 9. Запустить выполнение программы с текущего места;
- 10. Остановить выполнение программы;
- 11. Выполнить текущую инструкцию программы;
- 12. Выполнить текущую инструкцию программы (инструкции CALL выполняются за один шаг с полным выполнением подпрограммы);
- 13. Сброс микроконтроллера;
- 14. Окно памяти программ;
- 15. Окно памяти данных;
- 16. Окно регистров специального назначения;
- 17. Новое окно с переменными;
- 18. Выполнить проект.

В. Назначение полей линейки состояния

Ln 100 Col 2	2048	RO	No Wrap INS	PIC16C622 pc:0x58	w:0x00 z de e	Bk On Em 0	Debug

Формат поля	Пример отображения	Описание	Результат двойного нажатия левой кнопкой «мыши»
Строка №, Колонка № в активном окне	Ln 1 Col 1	Номер строки и колонки размещения курсора в активном окне редактора	Открытие диалога перехода на определенную строку
или			
Версия MPLAB IDE	5.00.00	Номер версии MPLAB IDE	Не активно
Строк в файле	72	Отображает количество строк в активном окне редактора MPLAB IDE	Не активно
Модификация файла	#	Символ «#» появляется, если редактированный файл не был сохранен	Не активно
Защита от редактирования	WR	Включение/отключение защиты от редактирования: WR – редактирование разрешено RD – только чтение	Включает/отключает защиту от редактирования
Выравнивание текста	No Warp	Отображаются параметры выравнивания текста No Warp – выравнивание нет WR 72 – выравнивание текста, максимальное число символов в линии 72	Включает/выключает выравнивание текста
Параметр ввода текста	INS	Отображается параметр ввода текста INS – вставка OVR - замещение	Переключает параметр ввода текста вставка/замещение
Тип микроконтроллера	PIC16C61	Отображается тип микроконтроллера используемого в проекте	Не активно
Счетчик команд	PC:0x5f	Текущее значение счетчика команд PC	Открывает диалог выбора значения счетчика команд
Регистр W	W:0x00	Значение регистра W	Не активно
Биты статуса	ov Z dc c	Состояние битов ALU Верхний регистр – бит установлен Нижний регистр – бит сброшен	Не активно
Флаг разрешения прерываний	Bk On	Глобальное разрешение прерываний	Разрешает/запрещает прерывания
Среда проектирования	Sim	EO – только редактор Sim – симулятор MPLAB SIM Si – симулятор SIMICE ICE – эмулятор MPLAB-ICE Em – эмулятор PICMASTER	Открывает окно настройки проекта
Частота	4MHz	Тактовая частота микроконтроллера	Открывает окно настройки проекта
Режим	Edit	Режим среды проектирования MPLAB IDE	Не активно

С. Назначение файлов среды MPLAB IDE

*.ASM исходный файл на ассемблере *.C исходный файл на С *.CFG файл конфигурации *.CSV файл трассировки, только для MPLAB-ICE 2000 *.COD объектный код *.DAT файл данных симулятора *.ERR список ошибок при компиляции *.H дополнительный файл С *.HEX код для микроконтроллера PICmicro *.HLP файл помощи *.INC настройка MPASM *.INI настойка MPLAB IDE *.KEY назначение клавиш в MPLAB IDE *.LKR файл сценария для MPLINK *.LST файл листинга программы

*.PJT файл проекта

*.REG файл стимула регистра *.STI файл стимула вывода

*.ТВ файл настройки точек остановки *.ТВR настройки графического меню

*.TPL файл шаблонов

*.TRC файл буфера трассировки *.WAT файл окна с переменными

D. Функциональное назначение кнопок клавиатуры

В этом приложении представлены таблицы функционального назначения кнопок и комбинации кнопок в среде проектирования MPLAB IDE настроенные по умолчанию.

D.1 Функциональные кнопки

F1	Вызвать диалоговое окно помощи
F2	Debug > Break Settings - открыть диалоговое окно настройки точек остановки
F3	Edit > Find – поиск текста
F4	Edit > Replace – поиск и замена текста
F5	Debug > Halt – остановить выполнение программы
F6	Debug > Reset – сброс микроконтроллера в эмуляторе или симуляторе
F7	Debug > Step – выполнить одну инструкцию программы
F8	Debug > Step Over – выполнить текущую инструкцию программы (инструкции
ГО	CALL выполняются за один шаг с полным выполнением подпрограммы);
F9	Debug > Run – запустить программы на выполнение
F10	Project > Make Project – выполнить проект
F11	Execute > DOS Command To Window – выполнит DOS программу
Shift + F3	Edit > Repeat Find – повторный поиск текста
Shift + F4	Edit > Repeat Replace – повторный поиск и замена текста
Shift + F5	Debug > Halt Trace – остановить запись в буфер трассировки
Shift + F9	File > Close All – закрыть все файлы и окна
Ctrl + F2	Project > Open Project – открыть сохраненный проект
Ctrl + F3	Project > Edit Project – открыть диалоговое окно настройки параметров проекта
Ctrl + F7	Options > Environment Setup – открыть диалоговое окно настройки параметров
Out 17	среды проектирования
Ctrl + F8	Windows > Show Symbol List – открыть окно списка переменных и меток проекта
Ctrl + F10	Project > Build All – компилировать все исходные файлы
Alt + F4	File > Exit – завершить работу с MPLAB IDE
Alt + F10	Project > Build Node – компилировать исходный файл
Shift + Ctrl + F2	Debug > Clear Program Memory – очистить память программ
Shift + Ctrl + F3	Debug > System Reset – выполнить системный сброс
Shift + Ctrl + F5	Debug > POR – выполнить сброс по включению питания

D.2 Кнопки управления перемещением курсора

Up	Переместить курсор на одну строку вверх
Shift+Up	Переместить курсор на одну строку вверх с выделением фрагмента текста
Down	Переместить курсор на одну строку вниз
Shift+Down	Переместить курсор на одну строку вниз с выделением фрагмента текста
Left	Переместить курсор на один символ влево
Shift+Left	Переместить курсор на один символ влево с выделением фрагмента текста
Ctrl+Left	Переместить курсор на одно слово влево
Ctrl+Shift+Left	Переместить курсор на одно слово влево с выделением фрагмента текста
Right	Переместить курсор на один символ вправо
Shift+Right	Переместить курсор на один символ вправо с выделением фрагмента текста
Ctrl+Right	Переместить курсор на одно слово вправо
Ctrl+Shift+Right	Переместить курсор на одно слово вправо с выделением фрагмента текста
PgDn	Переместить курсор на одну страницу вниз
Shift+PgDn	Переместить курсор на одну страницу вниз с выделением фрагмента текста
Ctrl+PgDn	Переместить курсор к первому символу последней строки окна
Ctrl+Shift+PqDn	Переместить курсор к первому символу последней строки окна с выделением
	фрагмента текста
PgUp	Переместить курсор на одну страницу вверх
Shift+PgUp	Переместить курсор на одну страницу вверх с выделением фрагмента текста
Ctrl+PgUp	Переместить курсор к первому символу первой строки окна
Ctrl+Shift+PgUp	Переместить курсор к первому символу первой строки окна с выделением
Otti Ottilit i gop	фрагмента текста
Home	Переместить курсор в начало строки
Shift+Home	Переместить курсор в начало строки с выделением фрагмента текста
Ctrl+Home	Переместить курсор в начало файла
Ctrl+Shift+Home	Переместить курсор в начало файла с выделением фрагмента текста
Alt+Home	Переместить курсор к первому символу текущей строки
Alt+Shift+Home	Переместить курсор к первому символу текущей строки с выделением
	фрагмента текста
End	Переместить курсор в конец строки
Shift+End	Переместить курсор в конец строки с выделением фрагмента текста
Ctrl+End	Переместить курсор в конец файла
Ctrl+Shift+End	Переместить курсор в конец файла с выделением фрагмента текста
	

D.3 Управляющие кнопки

Ctrl+Shift+B	Выделить фрагмент текста внутри фигурных скобок соответствующего уровня
Ctrl+C	Edit > Copy – копировать выделенный фрагмент текста в буфер
Ctrl+G	Edit > Goto Line – перейти на строку №
Ctrl+H	Удалить символ слева от курсора
Ctrl+l	Вставить символ табуляции
Ctrl+K	Edit > Delete To End Of Line – удалить от курсора до конца строки
Ctrl+Shift+K	Edit > Delete Line – удалить строку, в которой расположен курсор
Ctrl+N	File > New – создать новый файл
Ctrl+O	File > Open – открыть файл
Ctrl+Shift+O	Разделить текущую строку без перемещения курсора
Ctrl+P	File > Print – открыть диалоговое окно печати файла
Ctrl+Q	Edit > Text Insert ASCII Code
Ctrl+S	File > Save – сохранить файл
Ctrl+T	Edit > Text Transpose Characters
Ctrl+V	Edit > Paste – вставить фрагмент текста из буфера, начиная с текущего
Cuity	расположения курсора
Ctrl+W	Window > Select – переключение между открытыми окнами
Ctrl+Shift+W	Выделить пару фигурных скобок, наиболее близких к курсору
Ctrl+X	Edit > Cut – вырезать выделенный фрагмент текста в буфер
Ctrl+Z	Edit > Undo – отменить последнее действие

D.4 Кнопки форматирования и редактирования

Enter	Переход на новую строку	
BackSpace	Удалить символ справа от курсора	
Del	Удалить курсор слева от курсора	
Shift+Del	Edit > Cut – вырезать выделенный фрагмент текста в буфер	
Ins	Переключение режима вставка/замещение текста	
Shift+Ins	Edit > Paste – вставить фрагмент текста из буфера, начиная с текущего	
	расположения курсора	
Ctrl+Ins	Edit > Copy – копировать выделенный фрагмент текста в буфер	
Tab	Вставить символ табуляции	

Перевод основывается на технической документации DS51025D компании Microchip Technology Incorporated, USA.

Уважаемые господа!

OOO «Микро-Чип» поставляет полную номенклатуру комплектующих фирмы Microchip Technology Inc

и осуществляет качественную техническую поддержку на русском языке.

С техническими вопросами Вы можете обращаться по адресу support@microchip.ru

По вопросам поставок комплектующих Вы можете обращаться к нам по телефонам:

(095) 963-9601 (095) 737-7545

и адресу sales@microchip.ru

На сайте www.microchip.ru

Вы можете узнать последние новости нашей фирмы, найти техническую документацию и информацию по наличию комплектующих на складе.