

霍尼韦尔激光微粒传感器模块

HPM系列

数据表



描述

霍尼韦尔HPM系列微粒传感器是一种采用光散射法的激光传感器,可对已知环境中0-1000μg/m³浓度范围内的微粒进行检测和计数。当微粒被拉入探测室时,激光光源会将其照亮。微粒通过激光束时,会将光源遮住,光电或光线探测器会将此记录下来。通过对光线进行分析并将微粒尺寸和数量转换成电信号,就可能实时计算出微粒浓度。

霍尼韦尔微粒传感器可提供指定检测范围内的微粒浓度信息。

客户获益

- 可以经济而精确地对环境微粒污染进行监测或控制。
- 市场领先的预期寿命(连续使用20000小时)。 经过实践检验的EMC性能可确保产品在各种重型工业环境中
- 精确运行、保证产品实现预定功能。

差异特性

- 市场领先的运行寿命,可连续稳定工作20000小时
- 经过实践检验的EMC性能(基于IEC61000稳定运行性能标准),与基准之间的最大误差带为15%
- 高度可靠, 在各种严酷环境中进行了严格测试
- 可通过UATR方式提供PM2.5和PM10两种输出。

产品特性

激光散射检测原理

检测范围: 0~1000ug/m³

全检测范围校准

EMC: 重型工业等级IEC61000

响应时间: <6s

电源电流:最大80 mA 输出信号: UART PM10输出(选配)

兼容RoHS和REACH标准

潜在应用

- 空气净化器
- 空调
- 车载空气净化器
- 空气质量监测仪
- 环境监测
- 手持式空气质量检测仪

表1. 坝格参数

| 霍尼韦尔PM2.5传感器规格 | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| 工作原理 | 激光散射 | | | |
| 检测范围 | PM2.5, PM10 (选配) | | | |
| 浓度范围(最大) | <1000ug/m³ | | | |
| 精度(一致性) | >100ug/m³,±15% <100ug/m³,±15ug/m³ 室内环境 | | | |
| 响应时间 | 6s | | | |
| 供电电压 | 5V±0.2V | | | |
| 待机电流 | <20mA,室内环境 | | | |
| 电源电流 | <80mA,室内环境 | | | |
| 工作温度和湿度 | -10~50°C, 0~95%RH | | | |
| 储存温度和湿度 | -30~65°C, 0~95%RH | | | |
| 输出数据 | PM2.5(默认),PM10(可选), 浓度(单位为ug/m³) | | | |
| 输出协议 | UART(默认) | | | |
| 工作时间 | 连续模式: 20000小时 间歇模式: 视工作系数而定 | | | |
| 尺寸 | 43*36*23.7mm | | | |

| EMC额定值 | | | |
|------------|--|--|--|
| 静电放电 (ESD) | ±4 kV接触放电,±8 kV空气放电,符合IEC 61000-4-2标准 | | |
| 辐射抗扰 | 1 V/m (80 MHz 至 1000 MHz),符合IEC 61000-4-3标准 | | |
| 快速瞬变脉冲群 | ±0.5 kV,符合IEC61000-4-4标准 | | |
| 传导辐射抗扰 | 3 V,符合IEC61000-4-6标准 | | |
| 空间辐射干扰 | 40 dB (30 MHz 230 MHz); 47 dB (230 MHz 1000 MHz), CISPR 14标准 | | |
| 传导辐射干扰 | 0.15M-30M(CISPR 14标准) | | |

表2 完整协议

| | ÷ | 伂 | $\overline{}$ |
|---|---|-----|---------------|
| ~ | ш | 400 | ш |
| | | | |

| 命令长度(字节) | HEAD | LEN | CMD | 数据 | cs | 示例 |
|----------|----------|---|------|--|--|----------------------------|
| 读取微粒测量结果 | 读取微粒测量结果 | | | | | |
| 发送 | 0x68 | 0x01 | 0x04 | NA | CS = MOD ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) | 68 01 04 93 |
| 响应,正常反馈 | 0x40 | 0x05 | 0x04 | "DF1, DF2, DF3, DF4 PM2.5 = DF1 * 256 + DF2 PM10 = DF3 * 256 + DF4" | CS = MOD ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) | 40 05 04 00 30 00 31 56 |
| 响应,异常反馈 | | | | | 0x9696 | |
| 开始微粒测量 | | | | | | |
| 发送 | 0x68 | 0x01 | 0x01 | NA | CS = MOD ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) | 68 01 01 96 |
| 响应,正常反馈 | | | | | 0xA5A5 | |
| 响应,异常反馈 | | | | | 0x9696 | |
| 停止微粒测量 | | | | | | |
| 发送 | 0x68 | 0x01 | 0x02 | NA | CS = MOD ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) | 68 01 02 95 |
| 响应,正常反馈 | 0xA5A5 | | | | | |
| 响应,异常反馈 | 0x9696 | | | | | |
| 设置客户调节系数 | | | | | | |
| 发送 | 0x68 | 0x02 | 0x08 | DF1: 30 ~ 200 (默认: 100) | CS = MOD ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) | 68 02 08 64 2A |
| 响应,正常反馈 | 0xA5A5 | | | | | |
| 响应,异常反馈 | 0x9696 | | | | | |
| 串口设置 | | | | | | |
| 波特率 | 9600 | | | | | |
| 数据位数 | 8 | | | | | |
| 停止位 | | 1 | | | | |
| 校验位 | | 无 ———————————————————————————————————— | | | | |

霍尼韦尔激光微粒传感器模块 HPM系列

| 读取客户调节系数 | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|---------------------------|--|----------------|
| 发送 | 0x68 | 0x01 | 0x10 | NA | CS = MOD ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) | 68 01 10 87 |
| 响应,正常反馈 | 0x40 | 0x02 | 0x10 | DF1: 30 ~ 200 (默认:100) | CS = MOD ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) | 40 02 10 64 4A |
| 响应, 异常反馈 | | 0x9696 | | | | |
| 停止自动发送 | | | | | | |
| 发送 | 0x68 | 0x01 | 0x20 | NA | CS = MOD ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) | 68 01 20 77 |
| 响应,正常反馈 | 0xA5A5 | | | | | |
| 响应, 异常反馈 | 0x9696 | | | | | |
| 启用自动发送 | | | | | | |
| 发送 | 0x68 | 0x01 | 0x40 | NA | CS = MOD ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) | 68 01 40 57 |
| 响应,正常反馈 | 0xA5A5 | | | | | |
| 响应,异常反馈 | 0x9696 | | | | | |

图1. 安装指南

在安装时,入口和出口均应保证气流畅通,而且有两面不能朝向安装位置(2种正确朝向如下所示),以避免长期使用时微粒聚集在 敏感区域从而影响测试精度




图2. 安装尺寸

安装尺寸如下所示




图3. 命名规则和订购指南






图4. 引脚定义





接头P/N: 60511 08 2130J

引脚定义表

| 序号 | 项目 | 说明 |
|----|-------|--------------------|
| 1 | +3.3V | 电源输出 (+3.3v/100mA) |
| 2 | 5V | 电源输入 (5V) |
| 3 | NA | NA |
| 4 | NA | NA |
| 5 | TEST | 测试用 (NA) |
| 6 | TX | UART-TX输出 (0-3.3V) |
| 7 | RX | UART-RX输入 (0-3.3V) |
| 8 | GND | 电源输入(接地端子) |

其它信息

通过霍尼韦尔网站sensing.honeywell.com可查看以下相关文件:

- 产品系列指南
- 产品线指南
- 产品安装说明
- 技术信息

更多信息

霍尼韦尔诵讨谝布全球的销售办事处、代 理及经销商网络, 为客户提供服务。关于 与最近的授权经销商的应用协助、规格、 价格或名称,请联系您的本地销售办事 处。

有关霍尼韦尔传感与生产力解决方案的产 品的更多信息,请拨打

+1-815-235-6847或1-800-537-6945, 访问sensing.honeywell.com,或发送邮 件至info.sc@honeywell.com联系我们。

霍尼韦尔传感与生产力解决方案 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422

▲警告

人身伤害

切勿将该产品用做安全或急停设备,或用在产品故障会导致 人员受伤的任何应用中。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。

▲警告

文件误用

- 本产品手册中提供的信息仅供参考。请勿将该文件作为 产品的安装指南使用。
- 完整的安装、操作和维护信息将在每个产品的说明中给 出。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。

安全警告

该产品的金属部件通过接地与内部电路相连。任何人直接触 摸机器上的接地都会造成安全问题。因此, 在安装传感器 时,应确保人体无法直接与其接触,而且务必在切断电源后 再接触传感器。该产品无法在冷凝环境中工作。

保证/补偿

霍尼韦尔保证生产的产品不会使用有缺陷的材料和不完善的 工艺。霍尼韦尔的常规产品都承诺遵守该保证, 由霍尼韦尔 另行注明的除外。对于质量保证细节请参考订单确认或咨询 当地的销售办事处。如果产品在质量保证期间返回霍尼韦 尔、霍尼韦尔将免费修复或更换被确认有缺陷的产品。

上述内容为买方唯一的补偿方法并代替其他的明言或隐含的 包括适销性和合用性保证。霍尼韦尔对衍生的,特殊的或间 接的损失不承担任何责任。

当我们通过文献和霍尼韦尔网站提供个人应用协助时,应由 客户决定产品应用的适应性。

规格可能未经通知进行更改。我们相信提供在此处的信息是 精确和可靠的, 但不承诺对其使用负责。

