

Lecture et écriture dans la mémoire programme d'un PIC32MX795F512L

Ce complément présente la gestion de la lecture et de l'écriture dans la mémoire programme (mémoire flash) d'un PIC32MX795F512L.

Ce document a été établi sur la base de Harmony v1.06.

AIDE HARMONY (NVM PERIPHERAL LIBRARY)

Au niveau de l'aide de Harmony, c'est la section NVM Peripheral Library qui sert de référence. En plus de l'aide, nous disposons d'un exemple sous C:\microchip\harmony\v<n>\apps\examples\peripheral\flash\flash_modify

FLASH MEMORY FUNCTIONS

On dispose des fonctions suivantes pour l'accès à la mémoire flash :

| | Name | Description | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| = ∳ | PLIB_NVM_DataBlockSourceAddress | Takes the address parameter in the argument and loads the base address from which data has to be copied into flash. | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashAccessEnable | Allows access to the Flash program memory | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashAddressToModify | Modify the address | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashEraseOperationSelect | Performs erase operation on the memory row selected | | | | | |
| • | PLIB_NVM_FlashEraseStart | Performs erase operation on the selected memory area | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashProvideData | Provides the data to be written into flash | | | | | |
| = \(\rightarrow\) | PLIB_NVM_FlashProvideQuadData | Provides the quad data to be written into flash | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashRead | Read the specified address of Flash. | | | | | |
| | | | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashWriteCycleHasCompleted | This routine provides the status of the Flash/EEPROM write cycle. | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashWriteKeySequence | Copies the mandatory KEY sequence into the respective registers. | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashWriteOperationSelect | Performs erase operation on the memory row selected | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashWriteProtectMemoryAreaRange | Set the address below which physical memory will be write protected | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_FlashWriteStart | Performs erase operation on the memory row selected | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_IsProgramFlashMemoryLocked | Provides lock status of Program Flash write protect register. | | | | | |
| =• | PLIB_NVM_ProgramFlashBank1LowerRegion | Maps the bank 1 to lower mapped region | | | | | |
| =\$ | PLIB NVM ProgramFlashBank2LowerRegion | Maps the bank 2 to lower mapped region | | | | | |

On dispose des fonctions suivantes pour la configuration :

| | Name | Description |
|----|--------------------------------------|---|
| =• | PLIB_NVM_LowVoltageEventIsActive | Provides low voltage detection status |
| =• | PLIB_NVM_LowVoltageIsDetected | Provides low voltage error detection status |
| =• | PLIB_NVM_MemoryModifyEnable | Allows write cycles to Flash/EEPROM |
| =• | PLIB_NVM_MemoryModifyInhibit | Inhibits write cycles to Flash/EEPROM |
| =• | PLIB_NVM_MemoryOperationSelect | Selects the operation to be performed on Flash/EEPROM memory. |
| =• | PLIB_NVM_StopInIdleDisable | Continues Flash operation when device enters idle mode. |
| =• | PLIB_NVM_StopInIdleEnable | Discontinues Flash operation when device enters idle mode. |
| =• | PLIB_NVM_WriteOperationHasTerminated | This routine provides the status of the Flash/EEPROM write operation or sequence. |



PRINCIPES D'UTILISATION DES FONCTIONS

L'effacement et l'écriture ne sont pas réalisés par une fonction unique. Il est nécessaire d'utiliser des fonctions pour configurer l'action et une autre fonction pour la déclencher. La flash est gérée à partir d'un groupe de registres agissant comme un interface.

- NVMCON: Programming Control Register^(1,2,3)
- NVMKEY: Programming Unlock Register
- NVMADDR: Flash Address Register^(1,2,3)
- · NVMDATA: Flash Program Data Register
- NVMSRCADDR: Source Data Address Register

Par exemple avec la fonction PLIB_NVM_FlashWriteStart :

```
void PLIB NVM FlashWriteStart(NVM MODULE ID index);
```

Il est nécessaire d'établir les éléments suivants :

Preconditions

The Address of the page to be written must be provided using

```
PLIB_NVM_FlashAddressToModify().
```

Erase Operation should be selected using the API

```
PLIB NVM MemoryOperationSelect
```

The module should be configured to access Flash memory using

```
PLIB NVM MemoryModifyEnable().
```

· Unlock key sequence should be provided using API

PLIB_NVM_FlashWriteKeySequence.

LA FONCTION PLIB_NVM_FLASHADRESSTOMODIFY

La fonction PLIB_NVM_FlashAdressToModify permet de spécifier à quelle adresse dans la mémoire flash s'exécutera l'action d'écriture ou d'effacement.

```
void PLIB_NVM_FlashAddressToModify(NVM_MODULE_ID index, uint32_t address);
Exemple:
```

```
PLIB_NVM_FlashAddressToModify(NVM_ID_0, NVM_PROGRAM_PAGE);
```

Le paramètre NVM_ID_0 est à fournir à toutes les fonctions de gestion de la NVM.

d L'obtention de l'adresse sera étudiée plus loin dans ce complément.



LA FONCTION PLIB_NVM_MEMORYOPERATIONSELECT

La fonction PLIB_NVM_MemoryOperationSelect permet de spécifier l'opération à effectuer dans la mémoire flash.

Le type énuméré NVM_OPERATION_MODE liste les opérations possibles.

```
typedef enum {
    WORD_PROGRAM_OPERATION = 0x1,
    ROW_PROGRAM_OPERATION = 0x3,
    PAGE_ERASE_OPERATION = 0x4,
    FLASH_ERASE_OPERATION = 0x5,
    NO_OPERATION = 0x0
} NVM_OPERATION_MODE;
```

On en déduit que pour le PIC32MX, il est possible d'effacer l'entier de la mémoire flash ou une page. Au niveau de l'écriture (programmation), il est possible d'écrire un *row*, ce qui correspond à une découpe de la page en bloc. Il est aussi possible d'écrire par mots de 32 bits.

Exemple:

LA FONCTION PLIB_NVM_MEMORYMODIFYENABLE

La fonction PLIB_NVM_MemoryModifyEnable permet d'autoriser la modification du contenu de la mémoire flash.

```
void PLIB NVM MemoryModifyEnable(NVM MODULE ID index)
```

LA FONCTION PLIB NVM FLASHWRITEKEYSEQUENCE

La fonction PLIB_NVM_FlashWriteKeySequence permet d'écrire la séquence de déverrouillage de la flash.

EXEMPLE DE DÉVERROUILLAGE

```
// Write the unlock key sequence
PLIB_NVM_FlashWriteKeySequence(NVM_ID_0, 0x0);
PLIB_NVM_FlashWriteKeySequence(NVM_ID_0, 0xAA996655);
PLIB_NVM_FlashWriteKeySequence(NVM_ID_0, 0x556699AA);
```

Les valeurs à fournir sont tirées de l'exemple fourni par Michrochip pour le PIC32MX.



EXEMPLE D'EFFACEMENT D'UNE PAGE

La fonction NVMpageErase, reprise de l'exemple Microchip et fournie dans les fichiers Mc32NVMUtil.h et Mc32NVMUtil.c, montre une séquence complète d'effacement d'une page.

```
/*
 Function:
   void NVMpageErase (uint32 t address)
 Summary:
   Erases a page in flash memory (4 KB)
void NVMpageErase(uint32 t address)
  // Base address of page to be erased
  PLIB NVM FlashAddressToModify (NVM ID 0,
                             virtualToPhysical(address));
  // Disable flash write/erase operations
  PLIB NVM MemoryModifyInhibit(NVM ID 0);
  // Select page erase function & enable
   // flash write/erase operations
  PLIB NVM MemoryOperationSelect(NVM ID 0,
                                  PAGE ERASE OPERATION);
   // Allow memory modifications
  PLIB NVM MemoryModifyEnable(NVM ID 0);
   // Write the unlock key sequence
  PLIB NVM FlashWriteKeySequence(NVM ID 0, 0x0);
  PLIB NVM FlashWriteKeySequence(NVM ID 0, 0xAA996655);
  PLIB NVM FlashWriteKeySequence(NVM ID 0, 0x556699AA);
   // Start the operation
  PLIB NVM FlashEraseStart(NVM ID 0);
   // Wait until the operation has completed
  while (!PLIB NVM FlashWriteCycleHasCompleted(NVM ID 0));
   // Disable flash write/erase operations
  PLIB NVM MemoryModifyInhibit(NVM ID 0);
} // NVMpageErase
```

CONVERSION ADRESSE VIRTUELLE EN PHYSIQUE

Le contrôleur de la flash travaille avec les adresses physiques alors que le compilateur utilise les adresses virtuelles.


```
// Converts a virtual memory address to a physical one
uint32_t virtualToPhysical(uint32_t address)
{
   return (address & 0x1FFFFFFF);
}
```



MÉMOIRE PROGRAMME DU PIC32MX795F512L

Voici l'organisation de la mémoire flash du PIC32MX.

Figure 3-3: Flash Partitioning



En utilisant le debugger, on peut observer la situation du programme (sous Windows > PIC Memory Views). On peut en conclure que le programme se trouve dans la partie Kernel. (Adresse virtuelle 9D00_xxxx)

| Line | Address | Opcode | Label | DisAssy |
|------|-----------|----------|----------|---------------------------|
| 1100 | 9D00_112C | 24050073 | | ADDIU A1, ZERO, 115 |
| 1101 | 9D00 1130 | 24050063 | | ADDIU A1, ZERO, 99 |
| 1102 | 9D00_1134 | 10850153 | | BEQ A0, A1, 0x1D001684 |
| 1103 | 9D00 1138 | 28850064 | | SLTI A1, A0, 100 |
| 1104 | 9D00_113C | 50A00128 | | BEQL A1, ZERO, 0x1D0015E0 |
| 1105 | 9D00_1140 | 24050064 | | ADDIU A1, ZERO, 100 |
| 1106 | 9D00_1144 | 1480016D | | BNE AO, ZERO, 0x1D0016FC |
| 1107 | 9D00_1148 | 24050058 | | ADDIU A1, ZERO, 88 |
| 1108 | 9D00_114C | 8FBF0054 | | LW RA, 84(SP) |
| 1109 | 9D00 1150 | 02E01021 | | ADDU VO, S7, ZERO |
| 1110 | 9D00_1154 | 8FBE0050 | | LW S8, 80(SP) |
| 1111 | 9D00 1158 | 8FB7004C | | LW S7, 76(SP) |
| 1112 | 9D00 115C | 8FB60048 | <u> </u> | T.W S6 72 (SP) |



POSITIONNEMENT DANS LA MÉMOIRE

Il est assez difficile de trouver des informations sur la zone utilisée par le programme réalisé.

Avec Harmony, il n'y a pas de fonctions permettant de connaitre les tailles de page et de row, nous les obtenons au travers de l'exemple :

```
/* Row size for pic32mx795 device is 512 bytes */
#define DEVICE_ROW_SIZE_DIVIDED_BY_4 128
/* Page size for pic32mx795 device is 4 Kbytes */
#define DEVICE_PAGE_SIZE_DIVIDED_BY_4 1024
```


SOLUTION AVEC ALLOCATION

Sur la base de l'exemple dee_emulation_PIC32 fourni par Microchip (avant introduction Harmony), avec la déclaration suivante :

© En réservant une zone, on évite les risques de conflit et on obtient la possibilité d'utiliser le debugger.


Notre page de 4096 octets se trouve placée à l'adresse 0x9D00'2000 entre 2 parties du programme.

On peut vérifier cela avec l'observation de la mémoire :






Le programme commence à l'adresse virtuelle 0x9D00_0000.



Il continue après notre zone qui va de 9D00_2000 à 9D00_2FFF





EXEMPLE ÉCRITURE ET RELECTURE D'UNE STRUCTURE

Voici un exemple montrant les actions nécessaires pour écrire le contenu d'une structure et la relire.

ACTIONS D'ÉCRITURE D'UNE STRUCTURE

L'action est réalisée par la fonction NVM_WriteBlock. Cette fonction réalise la séquence suivante :

- Effacement de la page correspondant à eedata_addr
- Copie de la structure dans databuff (image row en RAM)
- Ecriture d'un row avec le contenu de databuff

```
// Cette fonction écrit un bloc de data au début de la zone
flash
// PData correspond à l'adresse du bloc de donnée
// DataSize est la taille en octets du bloc de donnée
void NVM WriteBlock(uint32 t *pData, uint32 t DataSize)
{
    int i, iMax;
   uint32 t destAddr = NVM_PROGRAM_PAGE;
    // Efface la page dans la flash
   NVMpageErase(NVM PROGRAM PAGE);
    if ( (DataSize % 4) != 0 ) {
        iMax = (DataSize / 4) + 1;
    } else {
        iMax = DataSize / 4;
    // Copie le bloc dans databuff
    for ( i = 0; i < iMax; i++ ) {
        databuff[i] = *pData;
       pData++;
   NVMwriteRow(NVM PROGRAM PAGE, DATA BUFFER START);
}
```

LA FONCTION NVMWRITEROW

Cette fonction reprise de l'exemple permet d'écrire le contenu d'un tampon en RAM dans la flash.



```
void NVMwriteRow(uint32 t destAddr, uint32_t srcAddr)
   // Base address of row to be written to (destination)
   PLIB NVM FlashAddressToModify(NVM ID 0,
                           virtualToPhysical(destAddr));
   // Data buffer address (source)
   PLIB NVM DataBlockSourceAddress (NVM ID 0,
                               virtualToPhysical(srcAddr));
   // Disable flash write/erase operations
   PLIB NVM MemoryModifyInhibit(NVM ID 0);
   // Select row write function & enable
   // flash write/erase operations
   PLIB NVM MemoryOperationSelect(NVM ID 0,
                                  ROW PROGRAM OPERATION);
   // Allow memory modifications
   PLIB NVM MemoryModifyEnable (NVM ID 0);
   // Write the unlock key sequence
   PLIB NVM FlashWriteKeySequence (NVM ID 0, 0xAA996655);
   PLIB NVM FlashWriteKeySequence (NVM ID 0, 0x556699AA);
   // Start the operation
   PLIB NVM FlashWriteStart(NVM ID 0);
   // Attente fin de l'écriture
  while (!PLIB NVM FlashWriteCycleHasCompleted(NVM ID 0));
}
```

LECTURE D'UNE STRUCTURE

En principe il est possible de lire directement la mémoire flash. Pour éviter d'accéder n'importe comment, la fonction NVM_ReadBlock lit le début de la zone eedata_addr et la copie à l'adresse de destination.

```
void NVM_ReadBlock(uint32_t *pData, uint32_t DataSize)
{
   int i, iMax;

   if ( (DataSize % 4) != 0 ) {
      iMax = (DataSize / 4 ) + 1;
   } else {
      iMax = DataSize / 4 ;
   }

   for ( i = 0 ; i < iMax; i++ ) {
      *pData = eedata_addr[i];
      pData++;
   }
} // NVM ReadBlock</pre>
```



EXEMPLE UTILISATION ET TEST DU RÉSULTAT

Pour vérifier si le contenu écrit dans la flash est correct, on compare le contenu des deux structures.

```
Déclaration dans l'application :
S ParamGen LocalParamGen;
S ParamGen ReadParamGen;
Action dans l'application :
// Enregistrement des paramètres
LocalParamGen.Forme = SignalSinus;
LocalParamGen.Frequence = 20;
LocalParamGen.Amplitude = 6789;
LocalParamGen.Offset = -1234;
LocalParamGen.Duty = 75;
LocalParamGen.Magic = 0x12345678;
NVM WriteBlock((uint32_t*)&LocalParamGen,
                sizeof(LocalParamGen));
// Relecture des paramètres
NVM ReadBlock((uint32 t*) &ReadParamGen,
               sizeof(ReadParamGen));
// Test si match
if (ReadParamGen.Forme == LocalParamGen.Forme &&
       ReadParamGen.Frequence == LocalParamGen.Frequence &&
       ReadParamGen.Amplitude == LocalParamGen.Amplitude &&
       ReadParamGen.Offset == LocalParamGen.Offset &&
       ReadParamGen.Duty == LocalParamGen.Duty &&
       ReadParamGen.Magic == LocalParamGen.Magic
       lcd gotoxy(1,3);
       printf lcd("Param OK
                                  ");
} else {
       lcd gotoxy(1,3);
       printf lcd("Param mismatch");
```

On obtient l'affichage de Param OK.

UTILITAIRE À DISPOSITION

Les fichiers Mc32NVMUtil.h et Mc32NVMUtil.c sont disponibles sous : ...Maitres-Eleves\SLO\Modules\SL229_MINF\PIC32MX_Utilitaires(PlibHarmony)\NVM



MESURE EN FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE

Activation de l'application toutes les 20 ms et enregistrement des paramètres à chaque cycle durant 300 cycles.

Mesure avec canal 1 = LED_2 Mesure avec canal 2 = sortie DAC (signal dent de scie)



TDS 2024C - 10:38:51 10.03.2015

On constate que durant la sauvegarde (signal LED_2 au niveau haut), on n'a plus de signal en sortie du DAC. La sauvegarde dure approximativement 30 ms. Le timer qui déclenche l'application toutes les 20 ms semble figé.

😂 Il y a une situation de blackout durant l'action avec la flash programme.



CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉMOIRE PROGRAMME

TABLE 31-11: DC CHARACTERISTICS: PROGRAM MEMORY(3)

| DC CHARACTERISTICS | | | Standard Operating Conditions: 2.3V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤TA ≤+85°C for Industrial | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|------|-------|------------|---|
| Param. No. Symbol Characteristics | | Min. | Typical ⁽¹⁾ | Max. | Units | Conditions | |
| | | Program Flash Memory | | | | | |
| D130 | E P | Cell Endurance | 1000 | _ | _ | E/W | _ |
| D130a | E P | Cell Endurance | 20,000 | _ | _ | E/W | Note 4 |
| D131 | VPR | VDD for Read | 2.3 | _ | 3.6 | V | _ |
| D132 | VPEW | VDD for Erase or Write | 3.0 | _ | 3.6 | V | _ |
| D132a | VPEW | VDD for Erase or Write | 2.3 | _ | 3.6 | V | Note 4 |
| D134 | TRETD | Characteristic Retention | 20 | _ | 1 | Year | Provided no other specifications are violated |

^{4:} This parameter applies to PIC32MX534/564/664/764 devices only. This information is preliminary.

TABLE 31-11: DC CHARACTERISTICS: PROGRAM MEMORY⁽³⁾ (CONTINUED)

| DC CHARACTERISTICS | | | Standard Operating Conditions: 2.3V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤TA ≤+85°C for Industrial | | | | |
|--------------------|--------|---|--|------------------------|------|-------|------------|
| Param. No. | Symbol | Characteristics | Min. | Typical ⁽¹⁾ | Max. | Units | Conditions |
| D135 | IDDP | Supply Current during Programming | - | 10 | _ | mA | _ |
| | Tww | Word Write Cycle Time | 20 | _ | 40 | μs | _ |
| D136 | Trw | Row Write Cycle Time (Note 2) (128 words per row) | 3 | 4.5 | _ | ms | _ |
| D137 | TPE | Page Erase Cycle Time | 20 | _ | _ | ms | _ |
| | TCE | Chip Erase Cycle Time | 80 | _ | _ | ms | _ |

Du tableau ci-dessus, on retire:

- 1000 cycles d'effacement (minimum garanti)
- Rétention min de 20 ans
- Durée d'une écriture ou de l'effacement d'un bloc (row) 4.5 ms (valeur typique).
- Durée d'une écriture ou de l'effacement d'une page 20 ms (valeur minimum).

CONCLUSION

Sur la base des informations fournies dans ce document, les étudiants disposent des éléments nécessaires pour réaliser l'enregistrement et la lecture de données dans la mémoire flash du programme.



HISTORIQUE DES VERSIONS

VERSION 1.0 FÉVRIER 2016

Document original. Création avec Harmony v1.06.

VERSION 1.1 FÉVRIER 2021

Ajout attente fin d'opération à la fin des fonctions NVMpageErase et NVMwriteRow. Test sous Harmony 2.06.