## فايل حافظه

فایل حافظه برای نگهداری اطلاعات کاربران آسانسور استفاده میشود. جهت استفاده از این حافظه ram\_usage.v لازم است یک بار حافظه را ریست کنید. نحوه نمونه گیری از حافظه در کد وریلاگ در فایل rām\_usage.v آمده است.

این حافظه دارای درگاههای زیر است:

توضيحات	عرض بیت		نوع و نام سیگنال
سیگنال ساعت تراشه لبه مثبت	١	clk	ورودی کلاک
حساس به سطح ۱	١	rst	ورودی ریست
حساس به سطح ۱	١	cs	ورودی انتخاب تراشه
۰ خواندن، ۱ نوشتن سیگنالهای متناظر	١	pass_rw	ورودی خواندن-نوشتن رمز
	١	lock_rw	ورودی خواندن-نوشتن قفل
	١	count_rw	ورودی خواندن-نوشتن شمارنده
تعیین شماره کاربر موردنظر	۱۲	addr	ورودی آدرس
تخصیص رمز هر کاربر متناظر با آدرس ورودی	18	pass_in	ورودی رمز
تعداد تلاشهای ناموفق هر کاربر متناظر با آدرس ورودی	k	count_in	ورودی شمارنده
معرفی کاربر متناظر با آدرس ورودی به عنوان مدیر	١	admin_in	ورودی مدیر سیستم
قفلکردن کاربر متناظر با آدرس ورودی	١	lock_in	ورودى قفل
مقدار رمز ذخیره شده به ازای آدرس متناظر ورودی	18	pass_out	خروجی رمز
تعداد تلاشهای ناموفق به ازای آدرس متناظر ورودی	k	count_out	خروجی تعداد تلاشهای ناموفق
بررسی مدیر بودن کاربر متناظر با آدرس ورودی	١	admin_out	خروجی مدیر سیستم
بررسی قفل بودن کاربر متناظر با آدرس ورودی	١	lock_out	خروجى قفل