PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE FRÍO TIPO A (6 meses)			
COMPONENTE / SISTEMA	**ACCIÓN**	**TAREAS**	**NOTA**
1. Estacionar la furgoneta en la zona de enfermería y preparar el material			
COMPRESOR	**Revisión de los elementos del compresor**	**Revisión del cableado del compresor y mangueras**	
		Revisar fugas o rozaduras en las conexiones y mangueras	
		Apriete del soporte del compresor y poleas del adapter	
		Revisión del estado y tensión de la correa	
		Galga en el embrague del compresor	
EVAPORADOR	**Revisión de los elementos del evaporador**	**Revisión de fugas y roces en los evaporadores**	
		Comprobación del solenoide	
		Peinado de las lamas	
		Limpieza de las conexiones y tuercas	
		Limpieza de la bandeja y fijación de resistencia de desagüe	
2. Posicionar la escalera de seguridad			
CONDENSADOR	**Revisión de la unidad condensadora**	**Inspección de la unidad exterior**	
		Inspección de las tuercas del filtro deshidratador y separador de aceite	
		Limpieza de la unidad exterior	
		Inspección de cableado y fusibles de la centralita	
EVAPORADOR Y CONDENSADOR	**Limpieza de evaporadores y condensador**	**Limpieza del evaporador**	
		Montaje de la bandeja del evaporador	
		Limpieza del condensador	
EVAPORADOR	**Revisión del funcionamiento de los ventiladores de los evaporadores**	***Mantener las puertas abiertas el mínimo tiempo posible.***	
	Comprobación y ajuste de la válvula reguladora de aspiración	**Presión lo más próximo posible a 2,4 Bar**	
	Comprobación de la temperatura con Termómetro Patrón	***La temperatura del display y el termómetro deben coincidir***	
CONDENSADOR	**Revisión del funcionamiento del ventilador del condensador y su consumo**		
	Revisión del funcionamiento del clixon de inyección de líquido	***IMPORTANTE ⚠: Mantener el puente el mínimo tiempo posible para no provocar un golpe de líquido al compresor.***	
	Revisión del nivel de refrigerante del equipo	***Comprobar que el visor de líquido casi lleno (unos ¾, por encima de la mitad y por debajo del máximo).***	
GENERAL	**Consumo del fusible general**	***Debe estar* entre 25 y 30 A** *(fusible 40 A) .*	
	Resetear el contador horario de mantenimiento		
	Forzar el descarche		
6. Retirar la escalera de seguridad, el instrumental, la furgoneta y limpiar la zona			
Deberán registrarse todas las incidencias correctivas detectadas para resolver según proceda			