	REVISIÓN DEL VEHÍCULO		
GRUPO	**COMPONENTE/SISTEMA**	**ACCIÓN**	**¿CÓMO?**
1. Estacionar la furgoneta en la zona de enfermería			
Revisión de los niveles y componentes del motor	Refrigerante	REVISAR LOS NIVELES	1. Asegurar que el motor está frío 2. Abrir el capo de la furgoneta 3. Revisar que el refrigerante está entre el MIN y MAX (pueden verse estas marcas en el depósito) 4. Revisar que es de color rosa, sin estar turbio ni con partículas 5. Si es necesario rellenar: abrir el tapón, verter el líquido hasta estar dentro de los dos niveles MIN y MAX y cerrar el tapón de nuevo
	Aceite de motor	REVISAR LOS NIVELES	1. Asegurar que el motor está frío 2. Abrir el capo de la furgoneta y localizar la varilla del aceite (tiene un mango cerca del motor) 3. Sacar la varilla y limpiarla con un papel o trapo eliminando el aceite 4. Volver a introducir la varilla y sacarla de nuevo 5. Verificar que el nivel de aceite se encuentra entre las dos marcas o lineas MIN y MAX 6. Si es necesario rellenar: abrir el tapón, verter el líquido hasta estar dentro de niveles y cerrar el tapón de nuevo
	Líquido limpiaparabrisas	REVISAR LOS NIVELES	1. Abrir el capo de la furgoneta y localizar el depósito del líquido limpiaparabrisas 2. Revisar que el nivel de líquido está al máximo de capacidad (hasta el límite del tapón) 3. Si no está lleno, rellenar: abrir el tapón, verter el líquido limpiaparabrisas hasta el límite y cerrar de nuevo
	Líquido de frenos	REVISAR LOS NIVELES	1. Abrir el capo de la furgoneta y localizar el depósito del líquido de frenos 2. Revisar si el líquido se encuentra entre el MIN y MAX (mejor cuanto más cercano a MAX) 3. Si es necesario rellenar: abrir el tapón, verter el líquido hasta estar dentro de niveles y cerrar el tapón de nuevo
	Estado de la correa de equipo de frío	REVISAR	Ver visualmente el estado de la correa del motor: que no esté desgastada, deshilachada, con grietas o rasguños
	Estado de la correa de distribución	REVISAR	1. Localizar el comienzo de la boca de llenado de aceite y retirar el tornillo del soporte que une la manguera de llenado al motor 2. Retirar con cuidado el soporte junto a la manguera 3. Con la ayuda de la cámara endoscópica comprobar visualmente el estado de la correa de distribución del motor (superficie y dientes): que no esté desgastada, cuarteada, deshilachada, con grietas o rasguños 4. Limpiar el cabezal de la cámara endoscópica con papel y volver a colocar el soporte
	Estado escobillas	REVISAR	Comprobar que no se encuentran desgastadas las escobillas del limpiaparabrisas
	Limpieza		
2. Entrar en cabina, encender el motor y el equipo de frío			
Verificación de sistemas, cabina y equipamiento	Revisar alertas del cuadro	REVISAR	Comprobar si existe alguna alerta en el cuadro de mandos
	Claxon	REVISAR	Comprobar que suena
	Aire acondicionado	REVISAR	Comprobar que funciona
	Revisar cámara trasera	REVISAR	Comprobar que funciona
	Revisar baliza V16	REVISAR	Comprobar que funciona y que la pila central está invertida
	Revisar pegatina ITV	REVISAR	Comprobar que cuenta con la pegatina de ITV en el caso de haberse pasado la inspección (está información se encuentra en la ficha técnica del vehículo)
	Revisar documentación	REVISAR	Revisar que se encuentra: ficha técnica del vehículo, seguro, ficha del carrocero, partes de accidente y permiso de circulación
	Revisar dotación vehículo (botiquín, caja pequeña y chaleco)	REVISAR	Revisar que cuenta con: botiquín, caja pequeña y chaleco
	Revisar etiqueta ambiental	REVISAR	Revisar que tiene la etiqueta ambiental pegada en la luna
	Revisar pegatina de gálibo	REVISAR	Revisar que está pegada en el salpicadero la pegatina de gálibo
	Revisar juego de llaves	REVISAR	Revisar los juegos de llaves
	Revisar si lleva el OBD	Revisar	Revisar si está el OBD instalado
	Registro kilometraje	REGISTRAR	Comprobar que MiFlota lee bien el kilometraje
	Llave de la rueda de repuesto	REVISAR	Comprobar que está la llave de la rueda de repuesto
	Forzar la regeneración	REGENERACIÓN	1. Abrir la tapa de acceso a la diagnosis 2. Conectar la máquina de diagnosis y comprobar el porcentaje de hollín del filtro 3. Forzar la regeneración del filtro si se puede
	Limpieza		
3. Encender las luces de la furgoneta y salir de la cabina			
Estado de carrocería y luces	Estado junta de goma puertas	REVISAR	Comprobar si las juntas de goma de las puertas están desgastadas/ rotas
	Estado tulipas y faros	REVISAR	Comprobar si las tulipas y los faros estan rotos
	Estado tacos	REVISAR	Comprobar si los tacos están desgastados
	Estado luces	REVISAR	Comprobar si hay alguna luz fundida
	Revisar placa ATP	REVISAR	Revisar que la placas de la ATP están pegadas en la caja
	Revisar pegatina ángulo muerto	REVISAR	Revisar que están pegadas las pegatinas de ángulo muerto
	Revisar vinilo numeración	REVISAR	Revisar que está el vinilo con la numeración en la parte delantera y trasera
	Tapa del combustible	REVISAR	Revisar que la tapa del combustible no está rota
	Estado de la carrocería	REVISAR	Tomar nota de todos los desperfectos de la carrocería
Estado de neumáticos y frenos	Estado neumáticos	REVISAR	Comprobar que los neumáticos no tienen bocados ni grietas
	Presión neumáticos	NIVELES	Comprobar que la presión de los neumáticos es correcta: 1. En las Ford puede revisarse desde el cuadro de mandos del vehículo 2. En el resto puede medirse con la ayuda de un manómetro
	Estado pastillas de freno	REVISAR	Comprobar visualmente que las pastillas de freno no están desgastadas ni presentan desperfectos o grietas
	Revisar rueda de repuesto	REVISAR	Revisar que la furgoneta cuenta con rueda de repuesto
Revisión de la caja de refrigerado y sus componentes	Estado cuerda de persiana	REVISAR	Ver visualmente el estado de la cuerdar: que no esté desgastada, deshilachada o rasgada
	Engrase de persiana	ENGRASAR	Engrasar la persiana
	Engrase de barras	ENGRASAR	Engrasar las barras
	Cinta antideslizante (si procede)	REVISAR	Revisar el estado de la cinta antideslizante
	Revisar soporte de batería	REVISAR	Revisar que el soporte de la batería está bien
	Revisar pizarra (si procede)	REVISAR	Revisar que la pizarra no está rota
	Revisar escobero	REVISAR	Revisar que el escobero no está roto
	Cantoneras paso de rueda	REVISAR	Revisar que están en buen estado
Revisión de la grúa	Engrase de grúa	ENGRASAR	Engrasar la grúa
	Hidráulico plataforma	NIVELES	Comprobar que la grúa funciona y que no se baja el plato lentamente
	Tornillos caja de la plataforma	REVISAR	Comprobar que los tornillos de la plataforma están apretados
	Botonera mando de la plataforma	REVISAR	Comprobar que la botonera del mando no está rota y con grandes desperfectos
	Bandas reflectantes brazos de soporte	REVISAR	Comprobar que están pegadas y en buen estado
Limpieza			
4. Entrar a cabina y revisar el funcionamiento del equipo de frío			
Verificación funcionamiento equipo de frío	Revisar funcionamiento equipo de frío	REVISAR	Revisar que la temperatura del equipo defrío es la correcta
5. Salir de cabina y revisar el estado de las puertas y las cerraduras			
Verificación del aislamiento	Cierre de las puertas	REVISAR	Revisar que las puertas abren y cierrran correctamente
	Estado cerraduras	REVISAR	Revisar que las cerraduras están bien
6. Entrar a cabina, apagar las luces y el motor			