División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO BALIZA DE EMERGENCIA V16
Mercadona Online

Versión: 1
Fecha: 10/12/2025

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios

Índice

1. **Objetivo: Cumplir la ley**

2. **Guía de uso de la baliza de emergencia V16**

3. **Mantenimiento de la baliza de emergencia V16**

1. Objetivo: Cumplir la ley

La baliza de emergencia V16 *(Imagen 1)* es el dispositivo legal homologado por la DGT que se utiliza para **señalizar la ubicación de un vehículo inmovilizado** en la calzada por accidente, avería o caída de la carga, permitiendo geolocalizar el vehículo de forma rápida, facilitando la asistencia.

A partir del 1 de enero de 2026, es obligatorio el uso de la baliza V16, dejando de ser válido el uso de los triángulos. Hasta ese momento, se podrán utilizar ambas soluciones, indistintamente.

Esta baliza emite una **luz amarilla intermitente,** visible a 1km incluso en condiciones adversas.

Es **alimentada por 3 pilas tipo AA** y está **conectada mediante SIM** a la DGT, permitiendo su geolocalización.

La finalidad de esta baliza es:

- **Informar a la DGT** de la ubicación del vehículo inmovilizado
- Alertar a otros conductores sobre la situación del vehículo
- Evitar que se produzcan nuevos accidentes



Baliza V16

Siempre que sea posible, además de la baliza, deberán encenderse los **4 intermitentes de emergencia**.

2. Guía de uso de la baliza de emergencia V16

La baliza de emergencia debe usarse siempre que el vehículo se quede inmovilizado en la vía por motivo de:

- **Accidente**
- **Avería**
- **Caída de la carga**

En caso de necesitar hacer uso de la baliza:

1. Abrir la **guantera** y coger la baliza *(esta puede estar dentro de un neceser de Ford).*



2. Abrir la tapa de de la baliza y **comprobar que las pilas están colocadas**. En caso de que no estuvieran, **buscar el paquete en la guantera**, colocarlas y cerrar la tapa.



3. Comprobar que, **al accionar el pulsador** superior naranja redondo de la baliza, esta comienza a emitir luz.



4. Colocarse el **chaleco reflectante** de seguridad, guardado en la guantera o la puerta del piloto.



2. Guía de uso de la baliza de emergencia V16

5. Si es posible salir del vehículo en condiciones de seguridad, **llevar la luz encendida en la mano a la altura del pecho** y avanzar hacia la zona trasera de la furgoneta. Si no es posible, pasar directamente al *Paso 7*.



6. Colocar la baliza sobre el **disco magnético** ubicado en el marco trasero del lado del conductor, donde el imán de la V16 mantendrá la baliza en una posición fija.





7. En caso de que no se pueda abandonar el vehículo en condiciones de seguridad, bajar la ventanilla y **colocar la baliza en la propia puerta del lado del conductor**. La luz no será visible para los otros conductores, **pero permitirá emitir la señal** necesaria para que la DGT localice el vehículo.



2. Guía de uso de la baliza de emergencia V16

8. Colocarse en una **zona segura**, idealmente, fuera del vehículo. En caso de que no sea posible, permanecer en el puesto de conducción.



10. Una vez se haya solventado la situación de riesgo y se vaya a retomar marcha o el vehículo vaya a ser remolcado, se **retirará la baliza V16** de la parte trasera, se **apagará** y se **guardará** en la guantera.



9. **Informar de la situación** a las persona o entidades responsables de proporcionar asistencia *(CP, Gte. Flota, Seguro, etc..).*



3. Mantenimiento de la baliza de emergencia V16

Anualmente, el día en que se sustituya la póliza del seguro del vehículo *(tope 5 de enero)* se deberán sustituir las pilas, independientemente de si se han usado o no.

Antes del inicio de la ruta, **el repartidor deberá verificar** que la baliza V16 se encuentra en la guantera y funciona correctamente.

Si no fuera así o no tuviera o no funcionaran las pilas o la baliza V16, deberá **notificar a su Coordinador**, que deberá de solicitar la reposición con los códigos correspondientes a cada elemento.

Las **referencias** para solicitarlos aparecen en el Listado de Material Auxiliar de la biblioteca y son:

MMFF	REFERENCIA	CANAL
Pilas AA	22302	Autoconsumo
Baliza V16	16061	Pantalla Intranet

