PLAN DE MANTENIMIENTO GRÚA

	ELEMENTOS A COMPROBAR	ACCIÓN
Exterior de la grúa	**1. Estacionar la furgoneta en la zona de enfermería**	
	Caja y brazos de elevación	Inspeccionar visualmente la superficie de la caja y los brazos de elevación, comprobando que no tienen ninguno daño. Comprobar que los brazos de elevación cuentan con las bandas reflectantes y están en buen estado
	Funcionamiento de la seta de seguridad	Revisar el funcionamiento de la seta de seguridad, accionándola y comprobando que la grúa se detiene
	Mando de accionamiento	Inspeccionar visualmente el mando y comprobar que no tiene ninguno daño. Prestar atención a los botones, tapas protectoras de goma, carcasa y cable. En caso de presentar alguno de los daños anteriores, sustituiren el momento siempre que sea posible
	Plataforma	Inspeccionar visualmente la superficie de la plataforma y comprobar que no tiene ninguno daño
	Mangueras hidráulicas	Inspeccionar visualmente la longitud completa de los cables hidráulicos y sus rozaduras con la caja, comprobando que no existen daños ni fugas de aceite visibles en funcionamiento ni en reposo
	Fijación de los cables con bridas (externo)	Comprobar la correcta fijación de los cables hidráulicos mediante bridas, sustituyendo aquellas en mal estado y reforzando las partes que queden más sueltas. Prestar a tención a que las bridas no produzcan roces ni cortes en las mangueras
	Eje del bastidor y la palanca	Inspeccionar visualmente los ejes de rodamiento del bastidor y de la la palanca de anclaje, comprobando que no tienen ninguno daño. Limpiar la zona con papel, engrasar el eje de la articulación y los rodamientos con el producto indicado y limpiar los excesos y goteos con papel de nuevo.
	Guías del vástago	Inspeccionar visualmente las guías correderas del vástago, atendiendo a posibles deformaciones y al apriete de sus tornillos de fijación, comprobando que no tienen ningún daño
	Tornillos de fijación al chasis	Inspeccionar visualmente los tornillos de fijación al chasis de la furgoneta y su correcto apriete, comprobando que no tienen ninguno daño
	Fugas de aceite en funcionamiento	Probar el funcionamiento de la grúa, bajándola y subiéndola con el mando, verificando que funciona correctamente y prestando especial atención a posibles fugas de aceite visibles que puedan producirse
	2. Retirar las protecciones de la grúa y acceder al interior	
Interior de la grúa	Conexiones eléctricas	Comprobar que todas las conexiones de los fusibles, la botonera y la seta de seguridad están apretadas, secas, sin signos de sobrecalentamiento ni corrosión
	Bloque de válvulas	Inspeccionar visualmente el bloque de válvulas, comprobando que no tienen ningún daño. Comprobar que no existen fugas de aceite visibles durante el funcionamiento y en reposo
	Revisión de niveles de aceite hidráulico	Comprobar que el nivel de aceite hidráulico del depósito se encuentra entre el mínimo y el máximo (hacer uso de un embudo para rellenar)
	Apriete de los tornillos	Inspeccionar visualmente los tornillos de fijación del cableado y los latiguillos y su correcto apriete, comprobando que no tienen ninguno daño
	Fugas de aceite en el interior	Probar el funcionamiento de la grúa, bajándola y subiéndola con el mando, prestando especial atención a posibles fugas de aceite visibles que puedan producirse
	Fijación de los cables con bridas (interno)	Comprobar la correcta fijación de los cables hidráulicos mediante bridas, sustituyendo aquellas en mal estado y reforzando las partes que queden más sueltas
	3. Poner las protecciones de la grúa de nuevo	
Prueba de funcionamiento	Prueba del modo manual	Probar el modo manual de la grúa para asegurar su correcto funcionamiento.
	Prueba de carga	Realizar una prueba de carga real en la furgoneta para asegurar su correcto funcionamiento.