烧录步骤

第一步：连接 USB 线，切换到 Serial Download Mode，逐飞的
RT1064 核心板进入串行下载的方式为按住 MODE 不放，按一下 RST
放开，在放开 MODE 即可进入串行下载模式。

第二步：双击.bat

第三步：等待运行结束