


2 <u>การทำงานของระบบ</u>


2.1 ข้ำสู่ระบบ




หลังจากติดตั้งขอฟต์แวร์แล้วให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ZKBio Access http://127.0.0.1:8098 โดยค่าเริ่มต้น



เพื่อเปิดซอฟต์แวร์ คุณยังสามารถเปิดเบราว์เซอร์ที่แนะนำและป้อนที่อยู่ IP และพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ในแถบที่อยู่ ที่อยู่ IP คือ





ID บุกถากร: ID อาจประกอบด้วยอักขระไม่เกิน 9 ตัวในช่วง 1 ถึง 79999999 ชามารถกำหนดก่าตามกวามต้องการของคุณ รหัสบุกถากรมีเฉพาะตัวเถขตามกำเริ่มต้น แต่อาจรวมถึงตัวอักษรด้วย.

เมื่อกำหนดค่าหมายเลขบุดลากรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปัจจุบันรองรับความยาวสูงสุดหรือไม่และสามารถใช้ตัวอักษรในรหัสบุคลากรได้หรือไม่ (1)

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าจำนวนอักขระสูงสุดของแต่ละหมายเลขบุคลากรและสามารถใช้ตัวอักษรได้หรือไม่ให้คลิกบุคลากร> พารามิเตอร์. (2)

แผนก: เลือกจากเมนูแบบเลื่อนลงแล้วคลิก [ตกลง] หากไม่ได้ตั้งแผนกไว้ก่อนหน้านี้จะปรากฏเพียงแผนกเดียวที่ชื่อ [ชื่อ บริษัท]

ชื่อจริง / นามสกุล: จำนวนอักขระสูงสุดคือ 50 ตัว

เพศ: กำหนดเพศของบุคถากร

โทรศัพท์มือถือ: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้.

ประเภทใบรับรอง: ใบรับรองมีสี่ประเภท: ID, หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่และอื่น ๆ

หมายเลขใบรับรอง: ใส่เลขประจำตัว

วันเกิด: ป้อนวันเกิดจริงของพนักงาน

อีเมล: ป้อนรหัสอีเมลของพนักงาน ความขาวสูงสุดคือ 30

รหัสผ่านการตรวจสอบอุปกรณ์: ตั้งรหัสผ่านสำหรับการยืนยันบนอุปกรณ์โดยใช้บัญชีบุคลากร สามารถมีได้สูงสุด 6 หลัก รหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่นและรหัสผ่านข่มขู่ต้องไม่เหมือนกัน

หมายเลขบัตร: ความขาวสูงสุดคือ 10 และไม่ควรทำซ้ำ

รูปถ่ายส่วนตัว: มีฟังก์ชั่นการแสดงตัวอย่างรูปภาพรองรับรูปแบบภาพทั่วไปเช่น jpg, jpeg, bmp, png, gif เป็นต้นขนาดที่ดีที่สุดคือ 120 × 140 พิกเซล



Access Control Time Attendance	e Personnel (Detail	-
Levels Settings	Add Select All	Superuser No -	
✓ General	Select All Unselect All	Device Operation Role Ordinary User	
		Disabled	
		Set Valid Time	
	Save and N	New OK Cancel	


ฟิลด์มีดังนี้:

การตั้งคำระดับ: คลิก [เพิ่ม] จากนั้นตั้งกฎการผ่านของตำแหน่งพีเศษในเขตเวลาต่างๆ.


Add to Levels									
Level Name	Т	ime Zone				Q	⊗		
The current query condit	tions None								
Alternative				Selected	d(0)				
Level Name	Time Zone				Level Name)	Time Zone		
			>>						
			>						
			<						
			<<						
c c 0 >	> 50 rows per page *								
		ОК		Cano	cel				

ปรับแผนก


กลิก [บุคลากร]> [บุคคล] จากนั้นเลือกบุคคลและคลิก [ปรับแผนก]:



คลิก (บุคลากร)> (บุคกล)> (ส่งออก) เพื่อส่งออกข้อมูลบุคลากรเทมเพลดใบโอเมตริกซ์ของบุคลากรและภาพถ่าขบุคลากร.




เลือกประเภทของไฟล์และ โหมดการส่งออกตามด้องการ.




Personnel									
Personnel ID	First Name	Last Name	Department Number	Department Name	Card Number				
432	ex		2	Marketing Department					
343	example		4	Financial Department					
1	abc	xyz	2	Marketing Department	547657				
2	abcl	xyzl	3	Development Department	46576567				
575	Jeff		1	Department Name					

🕨 เพิ่มแผนก

1, คลิก [บุคลากร]> [การบริหารงานบุคคล]> [แผนก]> [ใหม่]:











ชื่อที่แสดง: ด้องกรอกและ ไม่ควรกรอกซ้ำ ความขาวสูงสุดคือ 30


ประเภทอินพุด: เลือกประเภทการแสดงผลจาก" ราชการแบบดึงลง"," หลาชทางเลือก"," ทางเลือกเดียว" และ" ข้อความ"

ค่าแอตทริบิวด์: เหมาะสำหรับราชการที่แสดงเป็นราชการ "ราชการแบบเลื่อนลง" "" หลาชทางเลือก "และ" ทางเลือกเดียว " ใช้ ";" เพื่อแชกความแตกต่างของค่าต่างๆ หากประเภทอินพุดเป็น "ข้อความ" แสดง ว่าค่าแอตทริบิวด์ไม่เหมาะสม











เพิ่มอุปกรณ์โดยคันหา Access Controllers.

ค้นหาตัวควบคุมการเข้าถึงในอีเธอร์เน็ต.



(3) หลังจากการค้นหาเสร็จสิ้นราชการและจำนวนตัวควบคุมการเข้าถึงทั้งหมดจะปรากฏขึ้น.




🗷 Note: เมื่อใช้วิธีการเพิ่มอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากสามวิธีข้างด้นหากมีข้อมูลหลงเหลืออยู่ในอุปกรณ์เดิมโปรดชิงค์ข้อมูลเดิมหลังจากเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ลงในชอฟต์แวร์โดยคลิก [อุปกรณ์]>
[ซึงโคร ในช์ข้อมูลทั้งหมดไปยังอุปกรณ์] มิฉะนั้น ข้อมูลด้นฉบับเหล่านี้อาจขัดแย้งกับการใช้งานปกติ



4.1.3 การทำงานของอุปกรณ์


สำหรับการสื่อสารระหว่างระบบและอุปกรณ์ ต้องตั้งค่าการอัปโหลดข้อมูลการดาวน์โหลดการกำหนดค่าอุปกรณ์และระบบ ผู้ใช้สามารถแก้ใขตัวควบคุมการเข้าถึงภายในระดับที่เกี่ยวข้องในระบบปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ในการจัดการอุปกรณ์หากจำเป็นเท่านั้น



ซึงโครไนซ์ข้อมูลทั้งหมดไปยังอุปกรณ์

ซึงโคร ในช์ข้อมูลของระบบกับอุปกรณ์ เลือกอุปกรณ์คลิก (ซึงโคร ในช์ข้อมูลทั้งหมดไปยังอุปกรณ์) แล้วคลิก (ตกลง) เพื่อทำการซิงโคร ในซ์ให้เสร็จสมบูรณ์.






▲Note: [ชิงโครในช์ข้อมูลทั้งหมดไปยังอุปกรณ์] จะลบข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์ก่อน (ยกเว้นธุรกรรม) จากนั้นดาวน์ไหลดการตั้งค่าทั้งหมดอีกครั้ง โปรดให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพและ หลีกเลื่องสถานการณ์ปิดเครื่อง หากอุปกรณ์ทำงานตามปกติโปรดใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยความระมัดระวัง ดำเนินการในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพบผู้ใช้เพื่อหลีกเลื่องผลกระทบต่อการใช้อุปกรณ์ตามปกติ.


ตั้งเป็นอุปกรณ์ลงทะเบียน

ดั้งค่าอุปกรณ์ลงทะเบียนเฉพาะเมื่อข้อมูลของอุปกรณ์แบบสแตนค์อ โลนเช่นบุคลากรสามารถอัปโหลดโดยอัตโนมัติ.



🕨 รับข้อมูลบุคลากร

ต่ออาขุจำนวนบุคลากรลายนิ้วมือเส้นเลือดนิ้วและแม่แบบใบหน้าในอุปกรณ์ในปัจจุบัน ค่าสุดท้ายจะแสดงในราชการอุปกรณ์



🕨 รับธุรกรรม


รับธุรกรรมจากอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ มีสองตัวเลือกสำหรับการดำเนินการนี้: รับธุรกรรมใหม่และรับธุรกรรมทั้งหมด


รับธรกรรบใหม่: ระบบรับเฉพาะธรกรรบใหม่ตั้มแต่ธรกรรบที่ราบราบและบับที่กลรั้งล่าสุด การทำธรกรรบตัวจะไม่ถูกเขียบใหม่



4.1.10 การตรวจสอบอุปกรณ์

โดยค่าเริ่มด้นจะตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดภายในระดับของผู้ใช้ปัจจุบัน คุณสามารถคลิก [Access Device]> [Device Monitoring] เพื่อดูราชการข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์: ชื่ออุปกรณ์, หมายเลขชีเรียล, พื้นที่, สถานะการทำงาน, สถานะปัจจุบัน, ราชการคำสั่งและการทำงานที่เกี่ยวข้อง.





4.1.11 การตรวจขอบตามเวลาจริง

ทิติก [Access Device]> [Real-Time Monitoring]


จะครวจสอบสถานะและเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ของประตูภายใต้แผงควบคุมการเข้าออกในระบบแบบเรียลไทม์รวมถึงเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ผิดปกติ (รวมถึงเหตุการณ์เดือนภัย) อินเทอร์เฟซการครวจสอบตามเวลาจริงจะแสดงดังต่อไปนี้:

ไอกอนร	สถานะ	ไอคอน	สถานะ
=	อุปกรพ์ถูกบลื่อก	<u>_</u>	ประสูตอฟใลน์
7	ไม่ได้ดั้งเข็นเขอร์ประตู รีเลย์ปิด		ไม่ได้ตั้งเข็นเขอร์ประดู รีเลย์เปิด
	ไม่ได้คั้งค่าเข็นเซอร์ประดูและเพี	ร์มแวร์บีจจุบันไม่รองรับการทำง	นปัจจุบันบนอุปกรณ์
-	ประตูสถานะออนไลน์ปิดรีเลต์ปิด	nd se	ดูสถานะออนไลน์ปิดรีเลย์เปิดแล้ว
an nu	มะออน ใลน์ประดูปิดและเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน ใม่รองรับการทำงานปัจจุบันบนอุข	Jกรณ์	
	ประคูสถานะออนไลน์เปิดอยู่รีเลต์ปิด	list the state of	ดูสถานะออนใถน์เปิดอยู่ วิเลย์เปิดแล้ว




หากไม่มีสถานะวีเลย์แสดงว่าเฟิร์มแวร์ปัจจุบันไม่รองรับการทำงานบนอุปกรณ์,


4.2.1 โซนเวลา



ระบบควบคุมการเข้าถึงตามโซนเวลา (สูงสุด 255 โซนเวลา) รูปแบบของแต่ละช่วงเวลาสำหรับเขตเวลา: HH: MM-HH: MM โดยคำเริ่มต้นระบบจะมีเขตเวลาควบคุมการเข้าถึงชื่อ [24 ชั่วโมงเข้าถึงได้] ช่วงเวลานี้ไม่สามารถแก้ไขและลบได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Time Zones ใหม่ได้ตามต้องการ ZKBio AccessIVS




- ເพີ່ນ
- กลิก [Access Control]> [Holidays]> [New] เพื่อเข้าสู่ส่วนต่อประสานการแก้ไข:




4.2.3 ระดับการเข้าถึง

ระดับการเข้าถึงบ่งชี้ว่าสามารถเปิดประดูที่เลือกหนึ่งหรือหลายบานได้โดยการตรวจสอบการรวมกันของบุคคลต่างๆภายในเขตเวลาที่กำหนด การรวมกันของบุคคลต่างๆที่กำหนดไว้ในตัวเลือกระดับการ เข้าถึงบุคลากร.




4.2.4 ตั้งค่าการเข้าถึงตามระดับ


เพิ่ม / ถบบุคถากรสำหรับระดับที่เลือก:



ตอนนี้คุณต้องเพิ่มระดับให้กับบุคลากร.









4.3.1 ธุรกรรมทั้งหมด


เนื่องจากปริมาณข้อมูลของเรกคอร์ดเหตุการณ์การควบคุมการเข้าถึงมีมากขึ้นคุณจึงสามารถดูเหตุการณ์การควบคุมการเข้าถึงเป็นเงื่อนไขที่ระบุเมื่อทำการสอบถาม ตามคำเริ่มต้นระบบจะแสดงธุรกรรม ถ่าสุดสามเดือน คถิก [รายงาน]> [ธุรกรรมทั้งหมด] เพื่อดูธุรกรรมทั้งหมด:

0	1	he time fro	m 2018-09-27 00:00:	00 To 2018-1	2-27 23:59:59	Personnel ID		Device	Name		More	- Q ⊗)
B Device	⊕ Tr	ne current	query conditions The	time from:(2018-0	9-27 00:00:00) To:(20	18-12-27 23:59:59)							
		+ Refresh	Clear All Data	Export									
Access Control	⊕ F	ivent ID	Time	Device Name	Event Point	Event Description	Media File	Personnel ID	First Name	Last Name	Card Number	Departmen Number	Dep
Reports	Θ.		2018-12-27 19:15:48	SpeedFace-V5		Disconnected							
All Transactions	-1		2018-12-27 17:57:30	192.168.213.99		Disconnected							d
Events From Today	64	1376	2018-12-27 17:56:04	192.168.213.99		Device Started							1
Last Known Position	64	1375	2018-12-27 17:48:46	192.168.213.99		Device Started							
	64	374	2018-12-27 17:45:16	192.168.213.99		Device Started							
All Exception Events	64	1373	2018-12-27 17:43:24	192.168.213.99		Connected to the serve							
Access Rights By Door	64	372	2018-12-27 17:43:06	192.168.213.99		Device Started							
Access Rights By Personn	rel 12	155	2018-12-27 17:43:01	SpeedFace-V5	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open		575	Jeff			1	Z)
	12	254	2018-12-27 17:42:53	SpeedFace-V5	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open		575	Jeff			1	Zł
	-1		2018-12-27 17:25:29	192.168.213.99		Disconnected							
	64	1371	2018-12-27 13:56:46	192.168.213.99		Connected to the serve							
	64	1370	2018-12-27 13:56:01	192.168.213.99		Device Started							
	12	253	2018-12-27 11:46:48	SpeedFace-V5	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open		575	Jeff			1	Zł

ส่งออก: คุณสามารถส่งออกธุรกรรมทั้งหมดในรูปแบบ Excel, PDF และ CSV


All Transactions


Event ID	Time	Device Name	Event Point	Event Description	Personnel ID	First Name	Last Name	Card Number	Depart ment Numbe r	Department Name	Reader Name	Verification Mode	Area Name	Rem ark
-1	2018-12-27 19:15:48	SpeedFace- V5		Disconnected							0 ther	Other	Area Name	
-1	2018-12-27 17:57:30	192.168.213.9 9		Disconnected							Other	Other	Area Name	
64376	2018-12-27 17:56:04	192.168.213.9 9		Device Started							Other	Other	Area Name	
64375	2018-12-27 17:48:46	192.168.213.9 9		Device Started							Other	Other	Area Name	
64374	2018-12-27 17:45:16	192.168.213.9 9		Device Started							Other	Other	Area Name	
64373	2018-12-27 17:43:24	192.168.213.9 9		Connected to the server							Other	Other	Area Name	
64372	2018-12-27 17:43:06	192.168.213.9 9		Device Started							Other	Other	Area Name	
1255	2018-12-27 17:43:01	SpeedFace- V5	SpeedFace-V5-	Normal Verify Open	575	Jeff			1	ZKTeco	SpeedFace- V5-1-Out	Face	Area Name	
1254	2018-12-27 17:42:53	SpeedFace- V5	SpeedFace-V5-	Normal Verify Open	575	Jeff			1	ZKTeco	SpeedFace- V5-1-0ut	Face	Area Name	
-1	2018-12-27 17:25:29	192.168.213.9 9		Disconnected							0 ther	Other	Area Name	
64371	2018-12-27 13:56:46	192.168.213.9 9		Connected to the server							0 ther	Other	Area Name	
64370	2018-12-27 13:56:01	192.168.213.9 9		Device Started							0 ther	Other	Area Name	
1253	2018-12-27	SpeedFace-	SpeedFace-V5-	Normal Verify	575	Jeff			1	ZKTeco	SpeedFace-	Face	Area	




8.1.2 การจัดการฐานข้อมูล

คลิก (ระบบ)> [การจัดการพื้นฐาน)> [การจัดการฐานข้อมูล]:










Area	Number	,	Area Name		Q						
Search Criteria None											
○ Re	efresh 🕒 New	Delete 🖪 E	xport 🍊 Import	▼							
	Area Number	Area Name	Parent Area Number	Parent Area Name	Remark						
	1	TEST			Default						
	2	ประตู1	1	TEST	Default						
	<u>3</u>	ประตู3	1	TEST	Default						
	999	999	1	TEST							
	<u>4</u>	Admin	1	TEST							

(4)







ฟิลด์มีดังนี้:

ชื่อผู้ใช้: อักขระใด ๆ ที่มีความขาวไม่เกิน 30

รพัสผ่าน: ความขาวด้องมากกว่า 4 หลักและน้อยกว่า 18 หลัก รพัสผ่านเริ่มต้นคือ 111111

สถานะ: เปิดหรือปิดการใช้งานผู้ใช้เพื่อใช้งานระบบ


สถานะผู้ใช้ขั้นสูง: เปิดหรือปิดผู้ใช้เพื่อให้มีระดับของผู้ใช้ขั้นสูง

บทบาท: คุณต้องกำหนดบทบาทดามที่อธิบายไว้ในบทบาท


แผนกรับรองความถูกต้อง: หากไม่มีการเลือกแผนกผู้ใช้จะมีสิทธิ์ของแผนกทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น


อนุญาตพื้นที่: ไม่ได้เลือกพื้นที่หมาขความว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ในพื้นที่ทั้งหมดตามคำเริ่มด้น

อีเมล: พิมพ์อีเมลของคุณในรูปแบบที่ถูกด้อง



ตั้งชื่อและกำหนดสิทธิ์สำหรับบทบาท





8.3.3 การตรวจสอบการสื่อสาร

คลิก [ระบบ]> [การสื่อสาร]> [การตรวจสอบการสื่อสาร] พอร์ตบริการอุปกรณ์และราชละเอียดจะแสดงขึ้น:



Note: ขณะติดตั้ง ZKBio Access คุณต้องใส่หมายเลขพอร์ตให้ถูกต้อง.

Thank You!











Tunwa Silprasert Tunwa5@hotmail.com