

# Amina 2.0 软件使用说明

# 文档版本记录

编号	修改说明	修改日期	修改人
A1_ZH_18_001	新建 AMY-A1 使用说明文档,包括产品	2018-06-15	陈一帆
	概览,使用说明和应用功能说明等。		
A1_ZH_18_004	根据系统升级,同步更新说明书	2018-10-09	陈一帆
A1_2.0	加入Customize 说明	2018-12-14	苗新甫
A1_2. 0_ZH_2. 0. 120	新增待机宣教、带路功能。	2018-01-14	苗新甫
A1_2. 0_ZH_2. 0. 132	更新 UI 图片	2018-02-19	苗新甫
A1_2. 0_ZH_2. 0. 148	仅保留软件使用说明	2018-03-04	苗新甫
A2_2. 0_ZH_2. 0. 133	A2, 更新文字说明	2018-03-08	苗新甫

# 适用机器版本

组件	版本号
安卓交互系统固件	AmyOS Amina 2.0
工控系统固件	V1.5.6 及以上
采集板固件	V2. 5. 1 及以上
底部电机驱动程序	v1. 2. 2 及以上
头部控制板	v1. 2. 6
头部灯环板	v1. 2
讯飞核心版固件	iflytek_XFM10521_1.0.2.1005/XFM10521_1.0.9.1020
安卓手机版本	v3. 4. 2. 2 或以上
Ios 手机版本	NA



#### 目录

1.	首次开机··		··· 4
	1.1. 首次	r开机设置······	···4
	1.1.	1. A2 首次开机·······	··· 4
	1.1.	2. A1 首次开机····································	8
2.	功能列表··		9
	2.1. 账户	<sup>□</sup> 设置·······	9
	2.1.	1. 绑定管理员账户【管理员模式】	·10
	2.1.	2. 登录【管理员模式】	·15
	2.1.	3. 注销【游客模式】	·17
	2.1.	4. 修改管理员昵称····································	18
	2.1.	5. 解绑【游客模式】	·19
	2.2. 机器	B人管理······	·21
	2.2.	1. 机器人信息······	21
	2.2.	2. 应用权限管理	24
	2.2.	3. 自定义设置·······	26
	2.2.	4. 应用列表······	34
	2.3. 语音	<b>章交互······</b>	·35
	2.3.	1. 语音唤醒······	35
	2.3.	2. 语音桌面	36
	2.3.	3. 语音指令表····································	38



	2.4.	系统升级	10
		2.4.1. 查看当前系统版本	<b>ļ</b> 1
		2.4.2. 查看应用版本信息	<b>ļ</b> 1
		2.4.3. 在线升级	12
		2.4.4. U 盘升级(仅限于艾米 A1) ···································	13
	2.5.	文件浏览器	13
		2.5.1. 分类浏览	13
		2.5.2. 文件管理	14
		2.5.3. 远程管理······· 4	<b>ļ</b> 5
	2.6.	远程控制4	<del>1</del> 6
	2.7.	快速设置4	18
3. [	自定义	义机器人配置4	19
	3.1.	Customize 文件夹模板····································	19
		3.1.1. 配置本地音频	19
		3.1.2. 配置待机宣教内容 5	50
		3.1.3. 配置"唤醒词显示"、"桌面显示问答内容"	50
		3.1.4. 配置桌面 app 显示·······5	50
		3.1.5. 配置医院介绍 app······5	50
		3.1.6. 配置自定义问答内容5	50
		3.1.7. 注意事项	51




# 1.首次开机

# 1.1. 首次开机设置


# 1.1.1.A2 首次开机

### A2 开机画面 1






#### A2 开机画面 2



#### A2 开机画面 3





进入系统后点击"设置",开始初始化设置。

第1步:连接网络







第2步: 绑定管理员账号



绑定管理员请参考第 2.1 章 账号设置。



### 1.1.2.A1 首次开机

A1 开机后直接进入"桌面",默认为"对话模式"。




#### A1 首次开机设置 Wi-Fi

在桌面左下角点击四下,进入网络检测页面。





② 点击 图标,进入 WLAN 设置页面。进行 Wi-Fi 配置即可。



◆ 使用前请确保机器人通过 Wi-Fi 联网,建议网络配置在 20Mbps 以上带宽。 本机 Wi-Fi 仅支持 2.4G 频段。

# 2.功能列表

本章将对 Amina 2.0 机器人端的所有功能做出详细使用说明, 包含文字介绍和操作图示说明。

### 2.1. 账户设置

本节将详细介绍如何绑定艾米管理员账户, 如何修改账户密码。



#### 【注意】:

机器人提供两种模式: 1、游客模式; 2、管理员模式。

#### 游客模式:

未绑定管理员账户,或管理员账户未登陆。您只能体验已授权的功能。

#### 管理员模式:

机器人已登陆管理员账户。您可以通过账户权限管理机器人信息及用户信息,体验所有功能。 *(一个机器人仅能绑定一个管理员账户)* 

# 2.1.1. 绑定管理员账户--【管理员模式】

【账户绑定前提】: 机器人未绑定过账户, 且已连接 Wi-Fi。

1. 在"语音桌面"的界面上,点击左下角四下,开启"账户绑定"流程。







2. 点击"好的"按钮,进入"绑定管理员"的操作页面。



3. 您可以选择"绑定现有账户",或者点击 "新用户注册"按钮,注册一个新用户并绑定。



#### 2.1.1.1. 绑定现有账户

1. 输入用户名和密码



2. 点击"开始验证"按钮,进入管理员账户的"确认"页面



3. 点击"确认"按钮,即绑定成功。





4. 点击"开始使用"按钮,进入管理员页面。可以体验机器人现有的全部功能。



# 2.1.1.2. 修改密码

若在绑定账户的过程中忘记密码,可点击"忘记密码"按钮,通过手机短信



链接修改即可。

### 2.1.1.3. 注册新账户

1. 在"绑定管理员"页面中点击"新用户注册"按钮,进入"手机注册"页面。



2. 按提示输入相应的注册信息,点击"注册"按钮。





3. 注册成功后,跳转到信息完善页面,按照提示输入信息即可。 *(账户名:6) 位及以上数字或字母 密码:6位及以上包含数字和字母)* 

# 2.1.2. 登录--【管理员模式】

【管理员账号登录前提】:已注册管理员账号,且已连接 Wi-Fi。

1. 在"语音桌面"的界面上,点击左下角四下,进入登录页面。







2. 输入密码,直接登录账户;或者点击"手机登陆"按钮,通过验证码登陆。





# 2.1.2.1. 修改密码

若在登录过程中忘记密码,点击"忘记密码"按钮,即可通过手机短信链接修改密码。

# 2.1.3.注销--【游客模式】

【管理员账号注销前提】:机器人已登录账号,且已连接 Wi-Fi

1. 在"语音桌面"的界面上,点击左下角四下,进入"管理员管理"页面。





2. 点击"注销"按钮,确认注销,机器人切换成游客模式



# 2.1.4. 修改管理员昵称

【查看账户信息的前提条件】:已登录账号,并进入"管理员管理"页面。

1. 进入"管理员管理"页面,点击左上角的机器人头像,进入"账号信息"页



面。



2. 点击"昵称",修改即可。 (昵称中文字符最长 12 字符, 英文 24 字符)



# 2.1.5.解绑--【游客模式】

【管理员账户 接触绑定的前提】: 已登录管理员账户 (管理员模式)。



- 1. 在"语音桌面"的界面上,点击左下角四下,进入"管理员管理"页面。
- 2. 点击左上角的机器人头像, 进入"账户信息"页面。



3. 点击"解除绑定"按钮。



4. 输入账户密码,点击"解除绑定"按钮,确认即可。





5. 解绑后,您的账号将不在具有对此机器人的管理权,您可以根据需要重新绑定管理员账号。

# 2.2. 机器人管理

本节将详细介绍管理员对机器人可执行的管理项目,及如何管理机器人的相 关信息。

# 2.2.1. 机器人信息

### 2.2.1.1. 修改机器人备注名

"机器人备注名"可用在艾米机器人"web管理"页面上,用于区别同一个管理员账户名下多个不同的机器人。

【备注名修改前提】: 机器人已登录账号, 且已连接 Wi-Fi, 进入"管理员管理"页面。



1. 在"管理员管理"页面点击"机器人管理"按钮。



2. 点击"机器人备注名"按钮,输入新的备注名即可。 (最长 26 个中文或 52 个英文)





#### 2.2.1.2. 修改标题语

标题语显示在"语音桌面"的上方中央。

【"标题语"修改前提】: 机器人已登录账号, 且已连接 Wi-Fi, 进入"管理员管理"页面。

1. 在"管理员管理"页面点击"机器人管理"按钮。





2. 点击"主页标题语"按钮,输入新的标题语即可。 *(最长 26 个中文或 52 个英文)* 



# 2.2.2.应用权限管理

"应用权限管理"用于设置"游客可见"的应用,只有此处添加的应用才允许在游客模式被访问。

【"应用权限管理"修改前提】: 机器人已登录账号, 且已连接 Wi-Fi, 进入"管理员管理"页面。

- 1. 在"管理员管理"页面点击"机器人管理"按钮。
- 2. 点击"应用权限管理"按钮。





3. 点击 添加游客可使用的 APP。



4. 点击 移除游客可使用的 APP。





5. 配置完成后, "游客模式"可见的应用列表将会更新。

# 2.2.3. 自定义设置

# 2.2.3.1. 修改发音人

"发音人设置"可在语音交互时展示不同的语音输出效果。

【"发音人"修改前提】: 机器人已登录账号, 且已连接 Wi-Fi, 进入"管理员管理"页面。

- 1. 在管理员管理"页面点击"机器人管理"按钮。
- 2. 点击"自定义设置"按钮。





- 3. 点击"发音人",可预览发音人效果,并细调语速及语调。
- 4. 注意: "需联网"并在线预览的发音人,在机器人网络状况不好的情况下,会出现无法正常发声的情况。





#### 2.2.3.2. 在线基础问答开关

进入"自定义设置"页面,打开"在线基础问答"开关,机器人即可支持在线答案搜索;若关闭"在线基础问答"开关,机器人将不再搜索在线答案(包括但不仅限于天气,百科,闲聊等),此时机器人的默认回复为"我还要继续学习"。

#### 2.2.3.3. 找不到答案时回应文字

进入"自定义设置"页面,点击"找不到答案时回应文字"按钮,可以将机器人设置为遇到不会回答的问题时,默认回复为"我还要继续学习"。

打开"语音播报以上文字"开关,机器人遇到不会回答的问题时,会播报回应文字。

关闭"语音播报以上文字"开关,机器人遇到不会回答的问题时,仅显示回应文字,不再进行语音播报。

### 2.2.3.4. 无法联网时语音播报

无法联网时, "艾米"将默认用语音提示用户"网络信号差", 若想关闭此提示语, 可以在自定义设置中自行关闭。

### 2.2.3.5. 语音唤醒时启动应用

"艾米"被唤醒后自动进入"监听模式",您可以在"自定义设置"中将"艾米"设置成被唤醒后就自动打开某个app。

1. 点击"语音唤醒时启动应用"按钮





2. 设置需要启动的应用(单选), 然后点击"确定"按钮即可。



# 2.2.3.6. 桌面模式


进入"自定义设置"页面,可以设定桌面模式



问答桌面: 机器人用对话框的方式显示语音交互的过程。



笑脸桌面: 机器人用表情变换的方式显示语音交互的过程。



列表桌面: 机器人显示当前可见的 APP 列表, 此时机器人桌面不支持语音



交互对话。

#### 2.2.3.7. 对话桌面主题风格

进入"自定义设置"页面,可以设置"对话桌面主题风格",默认"蓝色"风格,可调至"中式"风格。



# 2.2.3.8. 待机宣教

"待机宣教"指的是机器人在"语音桌面"的界面上,处于"空闲状态"(无语音交互,无运动)一分钟后,进入视频轮播或图片轮播模式,直至用户退出"空闲状态"为止。

#### "待机宣教"自动启动的条件:

- 1. 屏幕显示在"语音桌面";
- 2. 一分钟内没有语音交互;



- 3. 一分钟内没有远程控制指令;
- 4. 当前没有设置"定时任务";
- 5. 机器人在静止状态。

#### "待机宣教"主动启动的方法:

- 1.语音启动:对"艾米"说"打开待机宣教/启动待机宣教/待机宣教"
- 2.点击启动: 若语音桌面设置了"待机宣教"问题选项,可以直接点击此问题启动。

#### "待机宣教"退出的条件:

- 1. "定时任务"被启动
- 2. 屏幕被点击
- 3. "艾米"被语音唤醒
- 4. 机器人电量低于 15%且当前没有处于充电状态

#### 注意:

- 若电量低于 15%, 无法启动"待机宣教"。
- 若机器人正在执行"定时任务",将无法启动待机宣教。
- "待机宣教"的内容配置详见 3.1.2 章节。

#### 2.2.3.9. 游客模式语音启动漫游/导航/带路

进入"自定义设置"页面,开启"游客模式语音启动漫游/导航/带路"功能,"游客模式"可支持"语音导航/语音漫游/语音带路"的指令;关闭"游客模式"语音启动漫游/导航/带路"功能,"游客模式"将不支持"语音导航/语音漫游/



语音带路"的指令。

#### 2.2.3.10. 循声定位

开启"循声定位"的功能,机器人可根据声源方向定位转头;关闭"循声定位"的功能,机器人在语音交互时将不会转动头部。

#### 2.2.3.11. 唤醒设置

此功能为隐藏功能, 机器人"出厂设置"默认为"一直唤醒"。

1. 进入"自定义设置"页面,点击页面左下角四下,显示"唤醒设置"项目。



- 2. 系统提供两种唤醒方式,选择合适的即可:
  - **一直唤醒**: 开机后, 仅第一次需要唤醒"艾米", 之后一直保持监听状态, 直到关机。 (需要良好的网络环境、适合相对安静的环境)
  - 一次唤醒多次对话:唤醒后,可以连续对话,直到 15 秒未监听到语音



输入, 回到待机状态。

#### 2.2.3.12. 自定义问答库

此功能为隐藏功能,不允许用户随意修改,修改后会直接影响自定义问答交互效果。

系统提供 2 个自定义问答库:

- ◆ **艾米后台**: 将"自定义问答"的内容接入"艾米后台",可支持语音文本交互,打开视频/app/图片(资源配置见 3.1.6)。
  - ◆ **AIUI**: 将 "自定义问答" 的内容接入 "AIUI" , 仅支持语音文本交互。
- → "自定义问答库"的选择, "艾米"交付给客户时已设置好, 如需更改 请先咨询客服人员确认是否已导入对应的问答库, 以免无法正常提供服务。

### 2.2.4. 应用列表

"游客模式"入口:点击"语音桌面"左下角四下,进入"登录"页面,点 击左下角的"进入应用列表"按钮。

"管理员模式"入口:在"管理员管理"页面点击"机器人管理"按钮,点击"应用列表"按钮。

#### 【注意】:

未绑定管理员的机器人无法进入"应用列表"。

登出账户的机器人仅能查看"游客权限应用"。





# 2.3. 语音交互

语音交互效果依赖于稳定的网络环境,只有管理员模式可以体验全部的语音交互功能。语音交互不仅支持"语音指令表"中的指令,还支持用户的"自定义问答"内容。

### 2.3.1. 语音唤醒

1)机器人需要唤醒后方可进行语音交互,唤醒词默认为"你好,艾米"(若需要修改唤醒词请联系艾米官方售后),唤醒后艾米回复"我在,有什么问题能帮您",从"待机模式"(蓝色灯环)进入"监听模式"(绿色灯环)。

2)您可以在距离机器人 5 米以内的范围唤醒它,但可能会受到环境噪音的影响,最佳唤醒位置是"正对机器人 1 米左右"。



3)唤醒后, 机器人胸前的灯环变为绿色。

4)唤醒模式可在"管理员模式"中设置:

一直唤醒:一直监听状态开机后自动唤醒不需要用户再次主动唤醒。

**一次唤醒多次对话**:唤醒后,可以连续对话,直到 15 秒未监听到语音输入,回到待机状态。

# 2.3.2.语音桌面


系统提供两种语音交互显示方式:

对话桌面:显示识别内容、回复内容。



笑脸桌面:显示表情,说话时为说话表情,不说话时为微笑表情。





语音桌面默认为"游客模式",若从"管理员管理"页面返回"语音桌面",机器人将提示用户"是否回到游客模式?",倒计时 10s 内若无任何指令操作,将自动返回"游客模式"。





# 2.3.3.语音指令表

功能	指令词	指令效果		
唱歌	全匹配:放首歌/唱个歌/唱首歌/播放歌曲/ 我想听歌/我要听歌/唱一首歌/播放一首歌/ 唱支歌/唱一支歌	打开艾米音乐 app,播放本地资源 (资源配置见 7.1.1)		
讲故事	全匹配: 讲个故事/讲故事/听故事/我想听故事/我要听故事/讲个故事给我听	打开艾米音乐 app,播放本地资源 (资源配置见 7.1.1)		
听相声	全匹配: 听相声/我想听相声/我要听相声/播放相声/相声/讲个相声	打开艾米音乐 app,播放本地资源(资源配置见 7.1.1)		
停止唱歌/ 讲故事/说 相声	全匹配:别唱了/别唱啦/别讲了/别讲啦/我不想听了/我不想听啦/停止播放/暂停播放/暂停	停止播放音乐/故事/相声		
拍照	全匹配:拍照/给我拍张照/我要拍照/拍张照/拍个照/给我拍个照	打开相机,拍照,完成后关闭相机 app		
前进	全匹配: 前进/向前走	机器人前进		
后退	全匹配:后退/退后/向后退	机器人后退		
左转	全匹配: 左转/向左转	机器人向左转		
左转	全匹配: 左转/向左转	机器人向左转		
右转	全匹配: 右转/向右转	机器人向右转		
后转	全匹配: 后转/向后转	机器人向后转		
跟随	全匹配: 跟我走/跟着我	打开深度摄像头,跟随前方的动态 物体行走		
停止跟随	全匹配:停止跟随/停下来/停止/停下	关闭深度摄像头,停止运动		
跳舞	全匹配: 跳支舞/跳个舞/跳舞	机器人跳舞(注意头部是否运动是 在远程控制中可设置)		
停止跳舞	全匹配:别跳了/停下来/别跳啦	机器人停止跳舞		
开启漫游	全匹配: 开启漫游模式/开始漫游/自动巡航/开启巡航模式/启动漫游/开启漫游	如果么有打开急停,艾米回复:好的请稍等,漫游模式开启失败如果没有默认漫游任务,艾米回复:好的请稍等,漫游模式开启失败 正常情况,艾米回复:好的,请稍等,漫游模式已开启		
关闭漫游	全匹配:关闭漫游模式/关闭漫游/停止漫游/停止巡航/关闭巡航模式	艾米回复:好的请稍等,漫游模式 已关闭。并停止运动。(仅关闭漫 游,没有关闭导航)		
开启导航	全匹配: 打开导航模式/启动导航模式/开启导航模式/开启导航/启动导航/打开导航	如果没有打开急停,艾米回复:打 开导航模式失败,对不起,我无法 动弹 如果没有默认导航地图,艾米回		



		复: 请先选择默认地图	
		正常情况,艾米回复:好的,这就	
		启动导航模式,请给我20秒钟的	
		时间并确保我在充电桩上。打开导	
		航模式成功,请不要按下急停按	
		· 钮,现在可以对我说,带我去某个	
		地方	
关闭(终止)	全匹配:关闭导航模式/退出导航/退出导航	艾米回复:好的请稍等,导航模式	
导航	模式	己美闭	
		如果没有这个地点,艾米回复:好	
		)   的请稍等,不好意思,我的记忆中	
导航去某个	│ │以 xxx 开头:带我去	没有这个地点,请重试	
点	7171110	正常情况:好的,请稍等(需要先	
		启动导航模式)	
取消(中止)		艾米回复:好的,请稍等,取消导	
导航	全匹配:取消导航/取消导航模式/别去了	航模式成功。中止去往某个标记点	
		的任务	
	以 xxx 开头: 大点声		
音量加	全匹配: 音量加/大声点/声音大一点/大点儿	音量变大	
	声		
	以 xxx 开头: 小点声		
音量减	全匹配: 音量减/安静点/声音小一点/小声点	音量变小	
	/小点儿声		
エた	今天天气怎么样/北京天气怎么样/东京天气	15.11 T /=	
天气	怎么样/明天天气怎么样/后天天气怎么样	播报天气	
笑话	讲个笑话/我要听笑话/讲笑话	播报笑话	
	包含: 打开空气净化器/开启空气净化器/开		
	空气净化器/开&空气净化器		
	包含: 关闭空气净化器/关空气净化器/关&空		
智能空气净	「		
化器	包含: 空气净化器风速最大/空气净化器风速	执行对应的控制	
12 44	最强/风量最大/风速最大/风速最强		
	包含:空气净化器风速最小/空气净化器风速		
	最弱/风量最小/风速最小/风速最弱		
	包含:打开扫地机/开始扫地		
智能扫地机	包含:关闭扫地机/关闭扫地/停止扫地/扫地	执行对应的控制	
	停止		
	包含:停止扫地/扫地停止		
百科/古诗/	介绍一下保时捷/床前明月光/背一首诗/三		
算数	字经/出师表/一加一等于几/二乘以三等于	给出对应答案	
# <i>X</i>	几/十减五等于几/十除以五等于几		
打开 app	打开 xxx	管理员模式打开任意 app(暂不支	
11 \ 1 \ abb	例如:公司介绍/打开公司介绍/医院介绍/打	持)	



	开余元介绍/开启医院介绍	游客模式打开可见app(暂不支持)	
股票	今天 A 股行情	语音播报 A 股行情	
随意交流	和艾米随意交流	艾米会给出合理的答案	
自定义问答	根据自定义问答库,和艾米进行交流	艾米给出对应的回复	
打开相册/	相册/图库/打相册/开相册/打开相册/打图	打开相册/图库	
图库	库/开图库/打开图库/我要看照片	11 /1 /日/加 / 闰/丰	
打开下载 app	下载/打开下载/打开下载 APP/打开下载应用	打开下载 app	
打开评估测 试 app	评估测试/打开评估测试/开启评估测试/打 开评估测试 APP/开启评估测试 APP	打开评估测试 app	
打开更新 app	更新/系统更新/打开系统更新/开启系统更 新	打开更新 app	
打开远程控 制 app	远程控制/开启远程控制/开远程控制/打开 远程控制	打开远程控制 app	
打开文件管 理器 app	文件管理器/文件管理/管理器/打开文件管理/打开管理器/开文件管理器/打开文件夹/ 开文件夹/文件夹	打开文件管理器 app	
打开设置 app	打开设置/设置/开设置/进入设置/进设置	打开设置 app	
打开查房任	开查房任务/打开查房任务/查房任务/用药 提醒/打开用药提醒/开用药提醒/医院查房/ 打开医院查房/开医院查房	打开查房任务	
打开人脸识 别 app	打开人脸识别/进入人脸识别/进入身份认证 /打开身份认证	打开人脸识别 app	
桌面切换	切换笑脸/切换笑脸桌面/笑脸界面/笑脸桌面/展示笑脸模式/展示笑脸桌面 切换对话/切换文字/切换文字界面/文字桌面/切换文字桌面/文字桌面/展示文字桌面/ 展示文字界面/文字界面/对话桌面/对话界面	桌面切换	
重新加载	重新加载/重加载	重新加载	

# 2.4. 系统升级

A1 升级方式包含 1、U 盘升级; 2、在线升级。

A2 升级方式为在线升级。



## 2.4.1. 查看当前系统版本

打开"应用列表"中的"系统更新"app,点击"当前系统版本",可以查看当前系统版本信息。



### 2.4.2. 查看应用版本信息

打开"应用列表"中的"系统更新"app,点击"应用信息",可以查看当前系统应用版本信息。





## 2.4.3. 在线升级

打开应用列表中的"系统更新"app,点击"可用系统更新",可以查看当前系统是否有更新内容。





#### 2.4.4.U 盘升级 (仅限于艾米 A1)

1. 将升级文件 update.zip 和 UpdateInfo\_S500\_Actions.xml 放到 U 盘根目录 (U 盘格式: FAT32),将 U 盘插入 A1 机器人的 usb 接口。



2. 打开"系统更新"app,点击"U盘升级",之后点击升级按钮。

#### 2.5. 文件浏览器

"文件浏览器"用于管理机器人端存储的文件,可以通过 U 盘或者"远程管理"进行文件的导入及导出。

## 2.5.1. 分类浏览





点击"文件管理器"app 进入,按照音乐/视频/图片/文档等不同格式分类显示系统中所存储的文件。可以随机点击某个分类,查看文件详细信息。

#### 2.5.2. 文件管理



点击"文件管理"按钮,按照目录显示的系统中所存储的文件,默认显示"/mnt/sdcard"目录下的文件,可以点击。按钮进行目录切换。



#### 2.5.3. 远程管理



点击"远程管理"按钮,可显示当前机器人所连接的 Wi-Fi 状态,若需要通过电脑远程管理机器人所储存的文件,只需:


1. 打开"启动服务"按钮,打开后页面显示如下:





2. 将电脑连接到机器人所连接的 Wi-Fi, 在"我的电脑"中输入机器人端显示的地址, 如: ftp://192.168.0.123:2121

3. 连接成功后,就可以通过电脑远程管理机器人上所存储的文件了。



#### 2.6. 远程控制

1. 打开应用列表中的"远程控制"app, 开启"远程控制"功能。





2. 在手机端下载并安装机器人远程控制 APP: AmyRobotics

【安卓 APP 下载】扫描二维码下载(支持 Android 4.3 以上安卓设备)




在手机上下载安装后,登录"AmyRobotics",可实现远程控制机器人的功能,包含建图、导航、漫游、远程说话、远程控制运动等。具体见《艾米机器人远程控制使用说明》。



#### 2.7. 快速设置

下拉机器人屏幕上方的"隐藏菜单",显示"快速设置"页面,提供部分可快速设置的功能。

【注意】: 只有"管理员模式"可以访问"快速设置"菜单栏。



短按 按钮, 快速开启/关闭 "WLAN"。

长按 按钮,进入"WLAN"设置页面,可详细设置 Wi-Fi。

长按 按钮,进入"蓝牙"设置页面。

点击 按钮, 快速启动/关闭"麦克风"。



拖动 条,可直接调节"屏幕亮度"。

拖动 条,可直接调节艾米"播放音量"。

推动 条,可直接调节"系统音量"。

# 3.自定义机器人配置

### 3.1. Customize 文件夹模板

艾米提供 Customize 文件夹模板,用户可根据需要自行修改。

组织	新建 扫	77 2	<b>拉</b> 择		
> amy-work > Customize > 艾米机器人sdk开发文档 > Customize					
名称	修改日期	类型	大小		
CompanyInformation	2018-11-13 13:48	文件夹			
mp3	2018-11-13 13:48	文件夹			
Pictures	2018-11-26 17:50	文件夹			
Standby	2018-12-13 17:35	文件夹			
Videos	2018-11-26 17:52	文件夹			
home.txt	2018-09-30 16:31	文本文档	1 KB		
hot_words.txt	2018-09-27 11:52	文本文档	1 KB		
myapp.txt	2018-10-25 13:02	文本文档	1 KB		
说明.txt	2018-12-03 10:20	文本文档	1 KB		
医院介绍1.0.4.apk	2018-10-25 09:56	APK文件	2,211 KB		

# 3.1.1.配置本地音频

→ 若有"播放歌曲"或音频的需求,请将需播放的歌曲或音频文件储存到 指定目录(\Customize\mp3文件夹)。当用户对着艾米机器人说"放 首歌"时,会随机播放此文件夹中所含的音频文件。



#### 3.1.2. 配置待机宣教内容

→ 启用 "待机宣教" 功能时, 需配置 Standby 目录。具体操作详见 Standby 说明.txt 文件。 (\Customize\Standby 为待机宣教的资源和配置)

# 3.1.3.配置"唤醒词显示"、"桌面显示问答内容"

◆ 如需在 "定制问答" 的桌面上显示 3 个提示问题,或用户定制了唤醒词 且需在桌面上显示相应的唤醒词时,需修改此文件。具体操作详见 home.txt 模板内容。【home.txt 适用于在桌面配置并显示定制唤醒词 (前提是用户有定制的唤醒词)、及提示用户问答方式】

### 3.1.4. 配置桌面 app 显示

→ 如需在 "定制问答" 的桌面上显示几个应用图标,需修改此文件。具体操作详见看 myapp.txt 模板内容。 (myapp.txt 适用于配置显示在语音对话桌面上的 app,以及对应 app 的启动词)

#### 3.1.5. 配置医院介绍 app

◆ 如需启动艾米的"医院介绍"(公司介绍)模板 app 时,需配置此目录。 具体需求请联系艾米工程师。【\Customize\CompanyInformation 为 医院介绍 APP (公司介绍)例子的资源。】

#### 3.1.6. 配置自定义问答内容

◇ 如需配置艾米后端的自定义问答,可按需配置如下3个文件夹及其所包



含的文件。具体需求请联系艾米工程师。

- 1、\Customize\Pictures 用于存储用户自定义问答的图片
- 2、\Customize\Videos 用于存储用户自定义问答的视频
- 3、\Customize\Music 用于存储用户自定义问答的音频。

# 3.1.7.注意事项

◇ 以上配置修改完成后,请将整个 Customize 文件夹拷贝到机器人 SD 卡 所在的根目录。返回桌面,并对机器人说"重新加载"。以上配置即可 生效。