# CH376 编程指南

(U盘和SD卡)

中文手册 http://wch.cn

## 版本历史

版本	日期	描述
V1. 0	2011年1月	第一次修订

## 目录

1,	概述	1	L
2、	硬件抽象层	1	
	2.1. 8 位并口	]	1
	2.2. 4 线串口(SPI)		
	2.3. 2 线串口(UART)	4	1
	2.4. CH376 中断引脚(INT#) 的使用	5	5
3、	系统应用层	5	5
	3.1. 芯片初始化	7	7
	3.2. 查询设备连接		
	3.3. 初始化设备	7	7
	3.4. 打开文件	7	7
	3.4.1. 根目录或者当前目录下打开文件或者目录	7	7
	3.4.2. 打开多级目录下的文件	{	8
	3.5. 创建文件	(	9
	3.5.1. 根目录或者当前目录下创建文件	9	9
	3.5.2. 多级目录下创建文件	1 (	0
	3.6. 字节方式写文件	1 (	)
	3.7. 字节方式读文件	1 1	1
	3.8. 扇区方式读文件	1 2	2
	3.9. 扇区方式写文件 1	1 6	3
	3.10. 关闭文件 1	1 7	7
	3.11. 创建目录 1	1 7	7
	3.11.1. 在根目录下创建目录		
	3.11.2. 在多级目录下面创建子目录	1 9	9
	3.12. 修改文件属性		
	3.12.1. 修改文件创建日期和时间		
	3.12.2. 修改文件的修改日期和时间	2 2	2
	3.13. 删除文件		
	3.14. 以字节方式移动文件指针		
	3.15. 以扇区方式移动文件指针		
	3.16. 枚举文件		
	3.17 长文件名操作符述 3.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4	3 (	١

## 1、概述

CH376 是文件管理控制芯片,用于单片机系统读写 U 盘或者 SD 卡中的文件。 同时可以使用 CH376 操作 USB 键盘鼠标,以及打印机等各种 USB 设备。该文档主要是介绍 客户端软件如何与 CH376 的固件程序通讯,实现对 U 盘以及 SD 卡的文件操作。

CH376 支持三种通讯接口: 8 位并口, SPI 接口或者异步串口;

## 2、硬件抽象层

#### 2.1.8位并口

并口信号线包括: 位双向数据总线 D7~D0、读选通输入引脚 RD#、写选通输入引脚 WR#、片选输入引脚 PCS#、中断输出引脚 INT#以及地址输入引脚 A0 对于类似 Intel 并口时序的单片机,CH376 芯片的 RD#引脚和 WR#引脚可以分别连接到单片机的读选通输出引脚和写选通输出引脚。对于类似 Motorola 并口时序的单片机,CH376 芯片的 RD#引脚应该接低电平,并且 WR#引脚连接到单片机的读写方向输出引脚 R/-W。

并口读写时序如下:

```
/* 往 CH376 命令端口写入命令 */
void xWriteCH376Cmd(UINT8 mCmd) /* 向 CH376 写命令 */
{
   /* (*(volatile unsigned char xdata *)0xBDF1) = mCmd;
   */ /* 通过 51 单片外部并行总线接口操作向 CH376 写入命令 */
   CH376_DATA_DAT_OUT( mCmd ); /* 向 CH376 的并口输出数据 */
   CH376 DATA DIR OUT(): /* 设置并口方向为输出 */
   CH376\_A0 = 1;
   CH376 CS = 0:
   CH376 WR = 0; /* 输出有效写控制信号, 写 CH376 芯片的命令端口 */
   //CH376 CS = 0; /* 该操作无意义,仅作延时,CH376 要求读写脉冲宽度大于 40nS */
   CH376_WR = 1; /* 输出无效的控制信号, 完成操作 CH376 芯片 */
   CH376_CS = 1;
   CH376 AO = 0;
   CH376_DATA_DIR_IN(); /* 禁止数据输出 */
   /*mDelay0 5uS(): mDelay0 5uS(): mDelay0 5uS(): */
   /* 延时 1.5uS 确保读写周期大于 1.5uS,或者用状态查询代替 */
}
/* 往 CH376 数据端口写入数据 */
void
      xWriteCH376Data(UINT8 mData) /* 向 CH376 写数据 */
{
   /* (*(volatile unsigned char xdata *)0xBCF0) = mData ; */ /* 通过 51 单片机外
                       部并行总线接口操作向 CH376 写入数据 */
   CH376_DATA_DAT_OUT( mData ); /* 向 CH376 的并口输出数据 */
   CH376 DATA DIR OUT();
                          /* 设置并口方向为输出 */
   CH376 A0 = 0;
   CH376_CS = 0;
```

```
CH376 WR = 0; /* 输出有效写控制信号, 写 CH376 芯片的数据端口 */
   //CH376_CS = 0; /* 该操作无意义,仅作延时,CH376 要求读写脉冲宽度大于 40nS */
   CH376_WR = 1; /* 输出无效的控制信号, 完成操作 CH376 芯片 */
   CH376_CS = 1;
   CH376_DATA_DIR_IN(); /* 禁止数据输出 */
                      /* 确保读写周期大于 0. 6uS */
   //mDelay0 5uS();
}
/* 从 CH376 数据端口读取数据 */
UINT8 xReadCH376Data(void) /* 从CH376 读数据 */
{
   UINT8
          mData:
   /* mData = (*(volatile unsigned char xdata *)0xBCF0); */ /* 通过 51 单片机外
                       部并行总线接口操作从 CH376 读取数据 */
   //mDelay0 5uS(); /* 确保读写周期大于 0.6uS */
   CH376_DATA_DIR_IN(); /* 设置并口方向为输入 */
   CH376 A0 = 0;
   CH376 CS = 0;
   CH376_RD = 0; /* 输出有效读控制信号, 读 CH376 芯片的数据端口 */
   CH376_CS = 0; /* 该操作无意义,仅作延时,CH376 要求读写脉冲宽度大于 40nS*/
   mData = CH376_DATA_DAT_IN(); /* 从 CH376 的并口输入数据 */
                          /* 输出无效的控制信号, 完成操作 CH376 芯片 */
   CH376 RD = 1;
   CH376_CS = 1;
   return( mData );
}
/* 从 CH376 命令端口读取状态 */
UINT8
       xReadCH376Status(void) /* 从 CH376 读状态,仅用于并口方式 */
{
   UINT8 mData:
   /* mData = (*(volatile unsigned char xdata *)0xBDF1); */ /* 通过 51 单片机外
                        部并行总线接口操作从 CH376 读取状态 */
   CH376 DATA DIR IN(): /* 设置并口方向为输入 */
   CH376 A0 = 1;
   CH376_CS = 0;
   CH376_RD = 0; /* 输出有效读控制信号, 读 CH376 芯片的状态端口 */
   CH376_CS = 0; /*该操作无意义,仅作延时,CH376要求读写脉冲宽度大于 40ns*/
   mData = CH376 DATA DAT IN(); /* 从 CH376 的并口输入数据 */
   CH376_RD = 1;
                          /* 输出无效的控制信号, 完成操作 CH376 芯片 */
   CH376 CS = 1;
   CH376\_A0 = 0;
   return( mData );
}
```

#### 2.2. 4线串口(SPI)

SPI 同步串行接口信号线包括: SPI 片选输入引脚 SCS、串行时钟输入引脚 SCK、串行数据输入引脚 SDI、串行数据输出引脚 SDO、中断输出引脚 INT#以及接口忙状态输出引脚 BZ(可省略)。

- 1、CH376 支持 SPI 模式 0 和模式 3(CH376 在 SCK 的上升沿采样数据,在 SCK 的下降沿输出数据):
  - 2、CH376 支持 SPI 的时钟速度最高 24MHZ;
- 3、CH376 工作在 SPI 模式时,将 SCS 由高变为低之后的第一个字节作为命令处理;在一个命令周期处理结束之后单片机应该将 SCS 置为高电平;

以下是使用 51 单片机 I0 口模拟 SPI 时序:

```
void Spi3760utByte(UINT8 d) /* SPI 输出 8 个位数据 */
   /* 如果是硬件 SPI 接口,应该是先将数据写入 SPI 数据寄存器,然后查询 SPI 状态寄存器
   以等待 SPI 字节传输完成 */
   UINT8 i;
   for (i = 0; i < 8; i ++)
      CH376\_SPI\_SCK = 0;
      if ( d \& 0x80 ) CH376\_SPI\_SDI = 1;
      else CH376\_SPI\_SDI = 0;
      d <<= 1;
                      /* 数据位是高位在前 */
      CH376_SPI_SCK = 1; /* CH376 在时钟上升沿采样输入 */
   }
}
     Spi376InByte(void) /* SPI 输入 8 个位数据 */
UINT8
{
   /* 如果是硬件 SPI 接口,应该是先查询 SPI 状态寄存器以等待 SPI 字节传输完成,然后从
   SPI 数据寄存器读出数据 */
   UINT8 i, d;
   d = 0;
   for (i = 0: i < 8: i ++)
      CH376_SPI_SCK = 0; /* CH376 在时钟下降沿输出 */
      d <<= 1;
                       /* 数据位是高位在前 */
      if ( CH376_SPI_SD0 ) d ++;
      CH376 SPI SCK = 1;
   return( d );
}
#define xEndCH376Cmd()
{
   CH376 SPI SCS = 1;
```

```
}
/* SPI 片选无效, 结束 CH376 命令, 仅用于 SPI 接口方式 */
void xWriteCH376Cmd(UINT8 mCmd) /* 向 CH376 写命令 */
{
   CH376 SPI SCS = 1; /* 防止之前未通过 xEndCH376Cmd 禁止 SPI 片选 */
   mDelay0_5uS();
   /* 对于双向 I/O 引脚模拟 SPI 接口,那么必须确保已经设置 SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI
   为输出方向, SPI_SDO 为输入方向 */
   CH376_SPI_SCS = 0; /* SPI 片选有效 */
   Spi3760utByte( mCmd ); /* 发出命令码 */
   \label{eq:mbelay0_5uS(); mbelay0_5uS(); mbelay0_5uS();} mDelay0_5uS();
   /* 延时 1.5uS 确保读写周期大于 1.5uS,或者用上面一行的状态查询代替*/
}
void xWriteCH376Data(UINT8 mData) /* 向 CH376 写数据 */
   Spi376OutByte( mData );
   //mDelay0_5uS(); /* 确保读写周期大于 0. 6uS */
}
UINT8 xReadCH376Data(void) /* 从CH376 读数据 */
   //mDelay0_5uS(); /* 确保读写周期大于 0.6uS */
   return( Spi376InByte());
}
```

#### 2.3. 2线串口(UART)

异步串口信号线包括: 串行数据输入引脚 RXD 和串行数据输出引脚 TXD 以及中断输出引脚 INT#。

- 1、CH376 芯片的 RXD 和 TXD 可以分别连接到单片机的串行数据输出引脚和串行数据输入引脚。
- 2、CH376 的串行数据格式是标准的字节传输模式,包括 1 个起始位、8 个数据位、1 个停止位。
- 3、CH376 默认的波特率为 9600,支持单片机随时通过 CMD\_SET\_BAUDRATE 命令选择合适的通讯 波特率。每次上电复位后,CH376 默认的串行通讯波特率由 BZ/D4,SCK/D5,SDI/D6 三个引脚的电 平组合设定(详见 CH376DS1 6.4 节)
  - 4、CH376 发送命令是以两个字节的同步码开始(57H, ABH, 命令码)

以下是使用 51 单片机的串口时序为例:

```
void xWriteCH376Cmd(UINT8 mCmd) /* 向 CH376 写命令 */
{
    TI = 0;
    SBUF = 0x57; /* 启动操作的第 1 个串口同步码 */
    while (TI == 0);
    TI = 0;
```

```
SBUF = 0xAB; /* 启动操作的第 2 个串口同步码 */
   while (TI == 0);
   TI = 0:
   SBUF = mCmd; /* 串口输出 */
   while (TI == 0);
}
void xWriteCH376Data(UINT8 mData) /* 向 CH376 写数据 */
{
   TI = 0:
   SBUF = mData; /* 串口输出 */
   while (TI == 0):
}
UINT8 xReadCH376Data(void) /* 从CH376 读数据 */
{
   UINT32 i:
   for ( i = 0; i < 500000; i ++ ) /* 计数防止超时 */
      if (RI)
                         /* 串口接收到 */
      {
         RI = 0:
         Return(SBUF); /* 串口输入 */
      }
   }
   return(0):
              /* 不应该发生的情况 */
}
```

#### 2.4. CH376 中断引脚(INT#) 的使用

CH376 芯片 INT#引脚输出的中断请求默认是低电平有效,可以连接到单片机的中断输入引脚或普通输入引脚,单片机可以使用中断方式或查询方式获知 CH376 的中断请求。

为了节约引脚,单片机可以不连接 CH376 的 INT#引脚,而通过其它方式获知中断。


并口方式: 可以通过 xReadCH376Status()函数读取并行端口的最高位,该位等效于中断引脚的状态,最高位为低,表示有中断产生;

SPI 接口方式:可以通过发送 SET\_SDO\_INT(OBH) 命令 设置 CH376 的 SDO 引脚在片选(SCS) 无效时 兼做 INT#引脚使用;在使用硬件 SPI 接口时不推荐使用;

串口方式: 当 CH376 产生中断的时候,会通过 CH376 的 TXD 发送一个状态码给单片机,表示有中断产生,单片机可以查询接收该状态码;

## 3、系统应用层

芯片操作主流程图下:



#### 注:

- ①、上电延时 50MS;
- ②、发送 CMD\_CHECK\_EXIST (06H) 命令,发送 55H 数据,正确返回 0AAH。非 0AAH 数据,检查 MCU 和 CH376 硬件连线以及 CH376 复位和晶振是否起振;
- ③、发送 CMD\_SET\_USB\_MODE (15H) 命令,后续数据为模式. U 盘为模式 6, SD 卡为模式 3。返回状态为 CMD\_RET\_SUCESS (51H), 此状态选择性读取;
- ④、发送 CMD\_DISK\_CONNECT (30H) 命令,产生中断返回中断状态 USB\_INT\_CONNECT (15H) ,设备连接, SD 卡检测设备连接通过 SD 卡座上第 10 脚低表示 SD 连接, 高表示未连接;

- ⑤、发送 CMD\_DISK\_MOUNT (31H) 命令,产生中断返回中断状态 USB\_INT\_SUCESS (14H) ,初始化完成。如果失败,需要重复 5 次,每次重试之前需要加 200MS 延时;
  - ⑥、参考每步骤详细流程图:
- ⑦、发送 CMD\_DISK\_CONNECT (30H) 命令,产生中断,返回中断状态 USB\_INT\_DISCONNECT (16H),设备移除。如果返回中断状态为 USB\_INT\_CONNECT (15H),则继续等待,
  - 注: 本指南只针对 CH376 做主机模式,设备模式请参考 CH372 说明手册;

#### 3.1. 芯片初始化

CH376 芯片进行初始化之前,需要发送 CMD\_CHECK\_EXIST 命令用于检查通信接口和工作状态。 检查 CH376 芯片是否正常工作。当 CH376 芯片正常工作。即可对 CH376 芯片进行初始化。MCU 需要 发送 CMD\_SET\_USB\_MODE 命令初始化 CH376 芯片。该命令需要需要输入一个数据,该数据是模式代码:

模式代码为 03H 时切换到 SD 卡主机模式,管理和存取 SD 卡中的文件;

模式代码为 06H 时切换到已启用的 USB 主机方式, 自动产生 SOF 包;

关于 USB 设备方式请参考 CH372 手册, CH376 的 USB 设备方式与 CH372 芯片完全兼容。

通常情况下,设置 USB 模式在 10uS 时间之内完成,完成后输出状态,正常情况下返回状态为51H。实际操作过程中,只要 CMD\_CHECK\_EXIST 命令检查通过,设置模式命令可以不需要读取状态。

## 3.2. 查询设备连接

模式设置完成之后,需要检测设备连接。SD卡和U盘检测连接方式如下:

- SD 卡检测连接方式:
- SD 卡座第 10 引脚用来检测 SD 卡是否插入。SD 卡未插入时,SD 卡座第 10 脚电压为高电平,SD 卡插入后为低电平。
  - SD 卡座的第 11 引脚用来检测 SD 卡是否写保护。高电平为未写保护,低电平为写保护。
  - U 盘检测连接方式:
- U 盘检测连接需要发送 CMD\_DISK\_CONNECT 命令。此命令发送完成,产生中断给 MCU。如果中断状态为 USB\_INT\_SUCCESS。那么说明有 U 盘连接。

#### 3.3. 初始化设备

当MCU检测到U盘或者SD卡连接后。需要对U盘、SD卡进行初始化,发送CMD\_DISK\_MOUNT。此命令如果返回中断状态为USB\_INT\_SUCCESS,说明对U盘或者SD卡初始化完成。对某些U盘或者SD卡,可能需要重复多次发送此命令才能完成对U盘、SD卡的初始化。每次重试之前加200MS左右延时。


#### 3.4. 打开文件

3.4.1. 根目录或者当前目录下打开文件或者目录

操作步骤如下:

- 1、发送CMD10\_SET\_FILE\_NAME(2FH)命令设置文件名;
- 2、发送文件名,文件名以数字0结束;
- 3、当文件路径里有"\\"或者"/"时,结束发送文件名;
- 4 、 如 果 为 根 目 录 文 件 , 需 要 发 送 设 置 CH376 芯 片 内 部 32 位 变 量 。 发 送 CMD50\_WRITE\_VAR32(0DH),接着写数据VAR\_CURRENT\_CLUST(64H),接着写32位0数据;
- 5、发送打开文件命令CMDOH\_FILE\_OPEN(32H),打开文件,如果为中断中断状态为USB\_INT\_SUCCESS(14H),文件打开成功,如果中断状态为ERR\_MISS\_FILE(42H)说明打开的文件不存在:

流程图如下:



## 3.4.2. 打开多级目录下的文件

- 1、首先找到下级目录的标示符"\\"或者"/";
- 2、找到当前文件的文件名,如果为根目录,打开文件时,需要加上"\\"或者"/";
- 3、循环调用"根目录或者当前目录下打开文件或者目录"直到文件被打开。 打开文件举例:

打开文件完整路径为"\\ABC\\123\\WCH. TXT"。那么首先打开"\\ABC" 文件夹,接着在打开"123"文件夹,最后在打开"WCH. TXT"文件。


#### 3.5. 创建文件

3.5.1. 根目录或者当前目录下创建文件

操作步骤如下:

- 1、发送CMD10\_SET\_FILE\_NAME(2FH),设置文件名;
- 2、接着发送文件名(根目录创建文件名需要加"\\"或者"/");
- 3、上述发送完成后,发送CMDOH\_FILE\_CREATE(34H),创建文件;
- 4、等待CH376芯片中断,当中断引脚为低电平,发送CMD01\_GET\_STATUS(22H)命令,获取中断状态,如果中断中断状态为USB\_INT\_SUCCESS(14H),说明创建文件成功;

#### 流程图如下:




#### 3.5.2. 多级目录下创建文件

操作步骤如下:

- 1、先找到最后一级文件的文件名。例如在"ABC"文件夹上面创建一个文件"123. TXT",则创建文件的完整路径为"//ABC//123. TXT"那么,最后一级的文件名为"123. TXT"。不需要"\\";
  - 2、循环调用"根目录或者当前目录下打开文件或者目录";
  - 3、调用"根目录或者当前目录下创建文件"创建文件;

## 3.6. 字节方式写文件


- 1、发送 CMD2H\_BYTE\_WRITE (3CH) 字节写命令;
- 2、接着写需要写后续字节写数据长度。最多支持字节数位 65535 个字节;
- 3、等待中断,如果中断状态为 USB\_INT\_DISK\_WRITE(1EH);
- 4、发送 CMD01\_WR\_REQ\_DATA (2DH) 命令, 读取可以往 CH376 数据长度。接着循环写数据;
- 5 、 写 完 数 据 之 后 , 发 送 CMDOH\_BYTE\_WR\_GO(3DH) , 等 待 中 断 , 如 果 中 断 状 态 为 USB\_INT\_DISK\_WRITE(1EH)则重新调用步骤 4 循环写数据。如果其他中断状态,则写完成; 流程图如下:



#### 3.7. 字节方式读文件

- 1、发送 CMD2H\_BYTE\_READ (3AH) 字节读数据命令;
- 2、发送需要写后续数据长度。最多写数据长度为 65535;
- 3、等待中断。如果中断状态为 USB\_INT\_DISK\_READ(1DH)。则发送 CMD01\_RD\_USB\_DATAO(27H)命令。接着读后续数据长度。如果长度为非 0 数据,循环读取数据;
- 4 、 读 取 完 数 据 之 后 发 送 CMDOH\_BYTE\_RD\_GO(3BH) 命 令 。 如 果 中 断 状 态 为 USB\_INT\_DISK\_READ(1DH),则跳到步骤 3 继续读。如果为其他中断状态,则读取数据完成;

## 流程图如下:





#### 3.8. 扇区方式读文件

- 1、发送 CMD14\_READ\_VAR32 (OCH) 命令,接着发送 VAR\_FILE\_SIZE (68H) 数据。再读取 4 个字节数据,取后三个字节为有效数据;
- 2、发送 CMD14\_READ\_VAR32 (OCH) 命令,接着发送 VAR\_FILE\_SIZE (68H) 数据。再读取 4 个字节数据,取后三个字节为有效数据;
- 3、如果步骤 2 获取三个字节数据大于等于步骤 2 获取三个字节数据+510,则发送 CMD20\_WRITE\_VAR8(0BH)命令。接着发送 6BH 数据和 0FFH 数据,否则跳到步骤 5;
- 4、发送 CMD1H\_SEC\_READ (4BH) 命令,再发送读取扇区数数据。等待中断。如果进入步骤 4 发送 CMD20\_WRITE\_VAR8 (0BH) 命令,发送 6B 数据和 1 步骤取到的第 3 位①的数据;

- 5、如果中断状态为 USB\_INT\_SUCCESS(14H)。则发送 CMD01\_RD\_USB\_DATA0(27H)命令。读取 5 个字节,保存第 1 位①读取到的数据。此数据位为可读取的扇区数。否则退出。读取数据错误
- 6、在读取 4 个字节,此 4 个字节为绝对逻辑扇区号。如果读取到的可读取扇区数位 0 则结束读取;
- 7、发送 CMD5H\_DISK\_READ(54H) USB 存储器读扇区命令。接着发送步骤 6 读取到的 4 位绝对逻辑扇区号。再发送步骤 6 获取到的获取到的扇区数;
- 8、等待中断,如果中断状态为 USB\_INT\_DISK\_READ(1DH),则发送 CMD01\_RD\_USB\_DATAO(27H),再读取数据长度。根据数据长度循环读取数据。读取完成后 CMD0H\_BYTE\_RD\_GO(3BH)命令,如果中断状态为 USB\_INT\_DISK\_READ(1DH),则循环步骤 8,否则退出读取。如果中断状态为 USB\_INT\_SUCCESS(14H),则读取数据成功;
  - 9、如果写完数据后,等待中断,中断状态为14H,说明读取完成;
  - 10、判断扇区是否写完,如果未写完,则跳到步骤1;
  - 注: ① 读取数据,从第零位数据开始读取,之后为第一位,然后为第二位,最后为第三位。


## 流程图如下:






## 3.9. 扇区方式写文件

- 1、发送 CMD1H\_SEC\_WRITE(4CH), 再发送写扇区数;
- 2、等待中断,如果中断状态为非 USB\_INT\_SUCCESS (14H),返回。否则进入步骤 3;
- 3、发送 CMD01\_RD\_USB\_DATA0(27H)命令。读取 5 个字节,第一位①为可写的扇区数。再读取 4 字节为写数据绝对逻辑扇区号。如果可写扇区数为 0 则返回;
- 4、发送 CMD5H\_DISK\_WRITE (56H) 命令。接着发送步骤 3 获取到的绝对逻辑扇区号。再发送步骤 2 获取到的扇区数;
- 5 、 等 待 中 断 , 如 果 中 断 状 态 为 USB\_INT\_DISK\_WRITE(1EH) , 则 发 送 CMD10 WR HOST\_DATA(2CH)。接着写入后续数据长度 40H 数据。再循环写入 40H 数据。否则返回;
  - 6、写完数据后,再发送 CMDOH\_DISK\_WR\_GO (57H) 数据,跳到步骤 5;
- 7、数据写完之后,等待中断。如果中断状态为 USB\_INT\_SUCCESS(14H),则说明写成功,否则失败;
  - 注: ① 读取数据,从第零位数据开始读取,之后为第一位,然后为第二位,最后为第三位。 流程图如下:





## 3.10. 关闭文件

操作步骤如下:

- 1、发送命令 CMD1H\_FILE\_CLOSE (36H), 再发一个字节数据, 此数据为 0 表示不更新文件长度, 为 1 表示自动更新文件长度;
  - 2、等待中断,如果中断状态为 USB\_INT\_SUCCESS (14H)表示关闭文件成功,否则失败;

#### 3.11. 创建目录

3.11.1. 在根目录下创建目录

## 操作步骤:

- 1、使用 CMD\_SET\_FILE\_NAME (2FH) 命令设置要创建的目录名, 目录名以数字 0 结束;
- 2、设置要创建目录的当前簇号.


发送写 CH376 内部 32 位变量命令 CMD50\_WRITE\_VAR32(ODH);

发送要修改的变量名 VAR\_CURRENT\_CLUST(64H);

发送 32 位的当前簇号,低字节在前,根目录下为 0;

- 3、发送创建目录的命令 DIR\_CREATE(40H);
- 4、等待 CH376 产生中断;
- 5、发送获取中断状态命令 GET\_STATUS(22H);
- 6、读取中断状态;
- 7、如果中断状态为 ERR\_FOUND\_NAME(43H) 说明该目录下存在同名文件; 如果中断状态为 USB\_INT\_SUCCESS(14H) 说明目录创建成功,并且已经打开;

## 流程图如下:



#### 注:


1、目录名不可以超过 8 个字节, 所有字符必须是 英文大写字母, 数字, 中文字符以及某些特殊字符;


- 2、相关例程请参考 CH376EVT \EXAM\EXAM9
- 3.11.2. 在多级目录下面创建子目录

#### 操作步骤:

- 1、依次打开各级目录,直到最后一级目录(要创建目录的上级目录);
- 2、读取上级目录的起始簇号(要创建目录的上级目录); 发送读 CH376 内部 32 位文件系统统变量命令 CMD14\_READ\_VAR32 (OCH); 发送要读取的变量名 VAR\_START\_CLUSTER (60H); 读取上级目录的起始簇号(32 位), 低字节在前;
- 3、在当前目录下新建目录,操作流程参考 3.11.1(上级目录已经打开)
- 注: "/ABC"或者\\ABC表示在根目录下面 "ABC"表示在当前目录下面
- 4、修改"创建目录"中保存的"上级目录"的起始簇号; 发送字节方式移动文件指针命令 BYTE\_LOCATE (39H); 发送指针的偏移量 52 个字节 以字节方式写入上级目录起始簇号的高 16 位,低字节在前; 发送字节方式移动文件指针命令 BYTE\_LOCATE (39H); 发送指针的偏移量 4 个字节
  - 以字节方式写入上级目录起始簇号的低 16 位,低字节在前;以字节方式移动文件指针命令 BYTE\_LOCATE (39H); 发送指针的偏移量 0 个字节(将文件指针移动到文件开头)

流程图如下: 演示在\\YEAR2004\\MONTHO5\\下面创建 DATE18 目录





## 3.12. 修改文件属性

- 3.12.1. 修改文件创建日期和时间
  - 1、先打开要修改的文件,如果文件已经打开,则不需要重新打开
  - 2、读取该文件的目录信息;

发送读取文件目录信息的命令 CMD1H\_DIR\_INFO\_READ(37H) 发送该文件目录信息的索引号 OFFH 表示当前打开的文件;

- 3、等待 CH376 产生中断
- 4、发送获取中断状态命令 GET\_STATUS(22H);
- 5、读取中断状态, 14H表示读取文件目录信息成功.
- 6、将时间转换成 16 位的数据
  - /\* 文件时间 UINT16 \*/
  - /\* Time = (Hour<<11) + (Minute<<5) + (Second>>1) \*/
  - /\* 生成指定时分秒的文件时间数据 \*/

#define MAKE\_FILE\_TIME( h, m, s ) ( (h << 11) + (m << 5) + (s >> 1) )

/\* 文件日期 UINT16 \*/

- /\* Date = ((Year-1980)<<9) + (Month<<5) + Day \*/
- /\* 生成指定年月日的文件日期数据 \*/

#define MAKE\_FILE\_DATE( y, m, d ) ( ((y-1980)<<9) + (m<<5) + d )

Unsigned short iCreateDate = MAKE\_FILE\_DATE( 2004, 6, 8 );

Unsigned short iCreateTime = MAKE\_FILE\_TIME( 15, 39, 20 );

7、将创建日期写入 CH376 内部的缓冲区

Buf[0] = (unsigned char) iCreateDate;

Buf[1] = (unsigned char) (iCreateDate>>8)

发送 向 CH376 内部缓冲区 指定地址写入数据 的命令 CMD20\_WR\_OFS\_DATA(2EH);

发送偏移地址 16;

写入后续数据长度 2:

写入转换后的日期 Buf[0];

写入转换后的日期 Buf[1];

8、将创建时间写入 CH376 内部的缓冲区

Buf[0] = (unsigned char) iCreateTime;

Buf[1] = (unsigned char) ( iCreateTime >>8)

发送 向 CH376 内部缓冲区 指定地址写入数据 的命令 CMD20\_WR\_OFS\_DATA(2EH);

发送偏移地址 14;

写入后续数据长度 2;

写入转换后的时间 Buf [0];

写入转换后的时间 Buf[1]:

- 9、发送保存文件目录信息的命令 CMDOH\_DIR\_INFO\_SAVE (38H);
- 10、等待 CH376 产生中断
- 11、发送获取中断状态命令 GET\_STATUS(22H);
- 12、读取中断状态, 14H 表示保存文件目录信息成功.

## 3.12.2. 修改文件的修改日期和时间

- 1、先打开要修改的文件,如果文件已经打开,则不需要重新打开
- 2、读取该文件的目录信息;

发送读取文件目录信息的命令 CMD1H\_DIR\_INFO\_READ(37H);

发送该文件目录信息的索引号 0FFH 表示当前打开的文件; 3、等待 CH376 产生中断

```
4、发送获取中断状态命令 GET_STATUS(22H);
```

5、读取中断状态, 14H 表示读取文件目录信息成功.

```
6、将时间转换成 16 位的数据
```

/\* 文件时间 UINT16 \*/

/\* Time = (Hour<<11) + (Minute<<5) + (Second>>1) \*/

/\* 生成指定时分秒的文件时间数据 \*/

#define MAKE\_FILE\_TIME( h, m, s ) ( (h << 11) + (m << 5) + (s >> 1) )

/\* 文件日期 UINT16 \*/

/\* Date = ((Year-1980)<<9) + (Month<<5) + Day \*/

/\* 生成指定年月日的文件日期数据 \*/

#define MAKE\_FILE\_DATE( y, m, d ) ( ((y-1980)<<9) + (m<<5) + d)

Unsigned short iModifyDate= MAKE\_FILE\_DATE( 2008, 2, 28 );

Unsigned short iModifyTime= MAKE\_FILE\_TIME( 12, 36, 40 );

7、将修改日期写入 CH376 内部的缓冲区

Buf[0] = (unsigned char) iModifyDate;

Buf[1] = (unsigned char) ( iModifyDate >>8)

发送 向 CH376 内部缓冲区 指定地址写入数据 的命令 CMD20\_WR\_OFS\_DATA(2EH);

发送偏移地址 24:

写入后续数据长度 2;

写入转换后的日期 Buf [0];

写入转换后的日期 Buf[1];

8、将修改时间写入 CH376 内部的缓冲区

Buf[0] = (unsigned char) iModifyTime;

Buf[1] = (unsigned char) ( iModifyTime >>8)

发送 向 CH376 内部缓冲区 指定地址写入数据 的命令 CMD20\_WR\_OFS\_DATA(2EH);

发送偏移地址 22;

写入后续数据长度 2;

写入转换后的时间 Buf[0];

写入转换后的时间 Buf[1];

- 9、发送保存文件目录信息的命令 CMDOH\_DIR\_INFO\_SAVE (38H);
- 10、等待 CH376 产生中断
- 11、发送获取中断状态命令 GET\_STATUS(22H);
- 12、读取中断状态, 14H 表示保存文件目录信息成功.

```
/* FAT 数据区中文件目录信息 */
typedef struct _FAT_DIR_INFO
{
    UINT8    DIR_Name[11]; /* 00H, 文件名, 共 11 字节, 不足处填空格 */
    UINT8    DIR_Attr; /* 0BH, 文件属性,参考后面的说明 */
    UINT8    DIR_NTRes; /* 0CH */
    UINT8    DIR_CrtTimeTenth; /* 0DH, 文件创建的时间,以 0. 1 秒单位计数 */
    UINT16    DIR_CrtTime; /* 0EH, 文件创建的时间 */
    UINT16    DIR_CrtDate; /* 10H, 文件创建的日期 */
```


```
UINT16 DIR_LstAccDate; /* 12H,最近一次存取操作的日期 */
UINT16 DIR_FstClusHI; /* 14H */
UINT16 DIR_WrtTime; /* 16H,文件修改时间,参考前面的宏 MAKE_FILE_TIME */
UINT16 DIR_WrtDate; /* 18H,文件修改日期,参考前面的宏 MAKE_FILE_DATE */
UINT16 DIR_FstClusLO; /* 1AH */
UINT32 DIR_FileSize; /* 1CH,文件长度 */
}
FAT_DIR_INFO, *P_FAT_DIR_INFO; /* 20H */
表 1
```

## 3.13. 删除文件

#### 操作步骤:

- 1、先打开要删除的文件,对于已经打开的文件,则可以直接删除
- 2、发送删除文件命令 FILE\_ERASE (35H);
- 3、等待 CH376 产生中断
- 4、发送获取中断状态命令 GET\_STATUS(22H);
- 5、读取中断状态,14H表示删除文件成功.

## 操作流程:



注:删除目录和删除文件的方法一样,但是如果要删除目录,必须先把目录中的所有文件先删除,然后在删除该目录;

3.14. 以字节方式移动文件指针

#### 操作步骤:

- 1、先打开目标文件,对于已经打开的文件,可以直接进行操作;
- 2、发送以字节方式移动文件指针的命令 BYTE\_LOCATE (39H);
- 3、写入4个字节的偏移量,低字节在前;


偏移量 0 表示文件开头;

偏移量 FFFFFFFH 表示文件末尾;

其他值 对应文件的具体位置

- 4、等待 CH376 产生中断
- 5、发送获取中断状态命令 GET\_STATUS(22H);
- 6、读取中断状态, 14H 表示操作成功;

操作流程:



注: 移动指针的偏移量不得超过文件长度; 以字节方式移动文件指针 不可以与以扇区方式移动文件指针一起使用;


## 3.15. 以扇区方式移动文件指针

操作步骤:

- 1、先打开目标文件,对于已经打开的文件,可以直接进行操作;
- 2、发送以扇区方式移动文件指针的命令 SEC\_LOCATE (4AH);
- 3、发送 4 个字节的扇区偏移地址,低字节在前; 扇区偏移量 0 表示将文件指针移动到文件开头; 扇区偏移量 FFFFFFFH 表示将文件指针移动到文件末尾;

其它值 对应文件的具体位置;

- 4、等待 CH376 产生中断
- 5、发送获取中断状态命令 GET\_STATUS(22H);
- 6、读取中断状态,14H 表示操作成功; 操作流程:



注: 以扇区方式移动文件指针,不支持 SD 卡的操作;

文件指针的偏移量不可以超过文件长度;

"以扇区方式移动文件指针"不可以与"以字节方式移动文件指针"一起使用

## 3.16. 枚举文件

#### 操作步骤:

- 1、打开需要枚举文件的目录,打开目录的方法和打开文件的方法一样;
  - "\\" 表示根目录;
  - "\\ABC" 表示打开 ABC 目录;
- 2、使用 SET\_FILE\_NAME (2FH) 命令设置 需要枚举和搜索的文件名;

发送 SET FILE NAME (2FH) 命令设置文件名;

发送文件名,可以使用通配符"\*"

- "\*"表示枚举当前目录下面的所有文件:
- "USB\*" 表示枚举当前目录下面的所有以 USB 开头的文件名;

通配符"\*"后面不可以带有字符:

- 3、发送 CMD\_FILE\_OPEN(32H) 命令开始枚举文件和目录;
- 4、CH376 比较每一个文件名,每当找到一个符合要求的文件,将对单片机产出一次中断;
- 5、等待 CH376 产生中断
- 6、发送获取中断状态命令 GET\_STATUS( 22H );
- 7、读取中断状态,如果中断状态为 USB\_INT\_DISK\_READ(1DH)表示枚举到匹配文件,并且请求单片机读取文件信息;如果没有枚举到匹配文件,转到步骤 13;
  - 8、单片机发送 RD\_USB\_DATAO (27H) 命令读取文件的目录信息;


发送 RD USB DATAO (27H) 命令;

读取 CH376 返回后续的数据长度

读取 CH376 返回后续数据;该数据格式符合文件的目录信息结构参考表 1;

- 9、单片机发送继续枚举文件目录的命令 CMD\_FILE\_ENUM\_GO(33H);
- 10、等待 CH376 产生中断
- 11、发送获取中断状态命令 GET\_STATUS( 22H );
- 12、读取中断状态,如果中断状态为 USB\_INT\_DISK\_READ(1DH)表示枚举到匹配文件,并且请求单片机读取文件信息;转到步骤 8;否则往下执行;
- 13、CH376 对单片机产出一次中断,中断状态为 ERR\_MISS\_FILE(42H), 说明没有找到更多的符合要求的文件,整个枚举操作结束。

操作流程:



注: CH376EVT\EXAM\EXAM13 演示如何快速的枚举全盘文件;

## 3.17. 长文件名操作简述

- 1、如果要创建长文件名文件,必须先将长文件名转换成 UNI CODE 编码(小端数据格式);
- 2、为该长文件名分配一个短文件名(符合 8+3 格式的英文大写,数字,中文字符以及一些特殊字符);
  - 3、为该长文件名分配的短文件名 在同一级目录下必须是唯一对应关系;
- 4、如果对长文件名的文件进行读写操作,那么设置的文件名应该是该长文件名对应的短文件 名,长文件名在文件操作的时候没有任何作用。
- 5、如果想要打开一个长文件名文件,则必须先要找到与其对应的短文件名,然后通过其短文件 名打开该文件。删除长文件名文件同理;
  - 6. 可以通过枚举的方法 找到与长文件名对应的短文件名;
  - 7、可以通过短文件名获取该文件的长文件名;

由于长文件名的操作比较复杂,建议客户参考官方提供的实例程序, CH376EVT\EXAM\EXAM11 该例程演示如何创建一个长文件名文件,以及如何通过其短文件名获取对应的长文件名;